

出入口终端操作手册

一、拷贝注册码激活 AI-Face 程序

拷贝 bd_code.txt 文件到资源管理中 Internal Memory/code_dir 目录下;(bd_code.txt 由产品部提供,一个 bd_code.txt 文件对应一台终端设备)。

二、下载最新 AI-Face 安装程序

联系客服下载 AI-FACE 安装程序。

点击需要下载的程序版本进行下载,下载完毕之后点击安装,等待安装完毕即可使用。在基础信息中查看版本号是否正确。



图 2.1

三、终端后台配置

- 1、设备连接网络，保持终端和服务在同一网段。
- 2、打开 AI-Face 软件，等待算法初始化完毕。
- 3、长按左上角“JY”图标进入后台配合界面。
- 4、点击基础设置，在基础配置中正确填写服务地址：XXX.XXX.XXX.XXX 及端口号：8086，并选择所需要的验证模式。
- 5、点击高级设置，输入账号：admin，密码：222222，点击登录。在弹出界面中正确填写使用场所的信息，如下图所示：



- 6、点击基础信息，查看人员总数和该使用场所绑定的人员总数是否一致，若一致则终端调试完毕，返回到验证界面进行身份验证即可。



校园出入管理

基础设置

基础信息

高级设置

基础信息

软件版本: 1.1.56
人员总数: 30024人
验证记录: 451次
剩余空间: 58%

退出程序