

使用指南

为避免可能的危险及财产损失，请务必遵守以下安全要求使用本设备：

1. 原厂配件

本设备只允许使用本司原厂配件，因使用非原厂配件造成的损失，本司不予保修。

2. 接线要求

接线必须由专业电工人员操作！接线前须确认电源处于 OFF 状态。不得对设备进行耐电压测试，按照指定设备线路、线缆和接口连接。

3. 过压保护

确保没有过压（如由雷电造成的电压）到达本设备，否则操作人员和设备可能有遭受电击的风险。

4. 请勿拆解

切勿自行拆解出厂时已组装好的部件，否则可能会影响设备性能及密封性，甚至引发事故。

5. 故障排除

如果您使用中怀疑本设备出现故障，请联络本司授权的维修人员进行检测排除。任何维护、调整或零件更换必须由本司授权的维修人员执行。

6. 首次运行

首次开机运行，请依次完成塔机参数设置、传感器标定，否则系统将不能有效显示塔机工作参数，并影响本系统设备正常操作测制。

7. 使用环境

本设备严禁暴露于易燃易爆或高温中使用，不正确的使用环境可能造成人身伤害或财产损失。废旧设备请妥善处理，防止污染环境。

8. 保养事项

各部位传感器注意安装方向、有孔或开口面须向下安装，使用时注意各部位传感器是否有杂物或灰尘堆积，并及时处理。定期检查各设备及部件螺丝是否紧固，有无脱落风险。

9. 安装安全

本设备需要高空作业安装，安装人员务必做好安全保护措施。为避免设备在高空安装作业中滑落，请使用安全绳索固定设备。