

# 中新电梯虚拟仿真互动平台软件(ETP) 操作手册

中新软件



目 录

_`	Þ	网站登陆
一` 三、	1	▷
	1.	在线学习6
	2.	测试练习6
	3.	在线考试7
	4.	线下考试8
四、 五、	ì 月	果程库
	1.	个人中心10
	2.	学习统计11
	3.	我的考试11
	4.	修改密码12
	5.	退出12
六、	ß	竹录13
	(—)	PC 端客户端_三维交互13
	(二)	PC 端客户端_模拟器14
	(三)	VR 端直扶梯维保检验课程 HTC 头盔交互16
	1.	操作控制16
	2.	学习模式说明18
	3.	交互说明
	4.	考试模式说明
	(四)	VR 端直扶梯结构原理仿真课程 HTC 头盔交互
	1.	主交互界面简介22
	2.	各子界面交互详细介绍22
	3.	操作手柄功能介绍24
	<b>(</b> 五)	VR 端直梯安装仿真课程 HTC 头盔交互26
	1.	操作控制
	2.	界面介绍(学习模式)28
	3.	界面介绍(考试模式)33



4.	交互说明	.36
(六)	手机仿真客户端交互	. 39
1.	练习模式	. 39
2.	考试模式	.43
(七)	SCORM 课件	.44



网站登陆 -、

打开 IE11 浏览器,在地址栏输入: <u>http://etd.5000m.com/</u> 进入电梯培训平台首页(以下简称 ETP)。



### 点击右侧下拉箭头【请登录】,进入登录界面。 如有账号则输入账号与密码【登录】。无账号点击【注册】按钮进行注册后登录。





# 二、 下载中心

学习仿真课程需要在【下载中心】下载 web 仿真客户端,学习其他类型课程则无需下载。(客 户端及 SCORM 课件操作说明详见<u>附录</u>)。

O ZXtech 首页 课程     U = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	库 我的学习 下载中心	藏中心 🔒 -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	电梯培训平台	
mag Zutunfr	<b>课程计划,量身定制</b> 海星课程,多种形式,专业数师制定数学计划,为您提供最全面、最前沿的学习资源。	
介绍 目录 讨论区		
章节1 机房电器		È.
運行1具体节速名         可量           1         具体节速名         可量		Š.
□ 味可 2 共许 7 味白 可 2 可 2 可 2 可 2 可 2 可 2 可 2 可 2		85 E
课程名字		
课时3 机房系列课程具 約3	♀ web仿真 手机客户端 手机的真客户端	]
課时3 机房系列课程具 购买	K-7	_
申请学习		

#### 仿真客户端安装及使用注意事项:

点击右上角"下载中心",进入下载中心页面,点击【web 仿真】按钮,下载 web 仿真 客户端并右键以管理员身份运行进行默认安装(如无 D 盘请安装至除 C 盘以外的系统盘,安装 前需关闭杀毒软件)。此客户端不要单独启动,选择课程库中的仿真课程后系统自动启动客户 端(浏览器会有拦截,需要快速选择始终允许,然后重新点击仿真课程)

#### 手机客户端安装及使用注意事项:

扫描二维码下载安装【手机客户端】(ETP),学习仿真课程需要扫描二维码下载安装【手 机仿真客户端】(ESP),启动 ETP 客户端,选择课目库中的仿真课程后,系统自动启动 ESP, 不要单独启动 ESP。(手机仿真客户端具体操作说明详见附录)

# 三、 我的学习

计划列表: 左侧显示正在进行的计划、即将开始的计划和已结束的计划,通过点击左侧的计 划名称进行切换。

课程列表:显示当前选中计划的全部课程,处于计划时间段内的课程/考核,可以点击【开始 学习】/【开始考试】进行学习/考试。



	C ZXtech 首页 课程	<b>春</b> 我的学习		下载中心 🔒 -
	★ 我的学习	04/01 2020 —— 05/10 2020 第一章 电梯修理作业基础知识		课程列表
计制列手	电梯上岗证培训-《理论知识和应急		全部课目 ∨	
		04/02 2020] —— 05/10 2020 第二章 曳引驱动电梯		进行中
	即将开始		全部课目 🗸	
	慢车调试前的准备工作(学习) 	04/03 2020 — 05/10 2020 第三章 自动扶梯和自动人行道		进行中
	电梯设备安装 电梯失效风险与检查维护		全部课目 🗸	
	电梯结构原理-电梯销售人员给训用 电梯作业安全 电梯结构与原理 悬挂装置、补偿装置定期检查	04/04 2020 —— 05/10 2020 第四章 其他类型电梯		进行中
	事故案例讲解(随堂测试)		全部课目 🗸	

# **1.** 在线学习

07/01 2019	进行中				
<b>课前预习</b> 课前预习内容,请按规定时间完成					
全部课目へ					
▼ 制动器结构、原理与标准学习【在线学习】	课目信息 开始学习				
T 制动器销轴保养检查-教材学习【在线学习】	课目信息 开始学习				
T 制动器保养检查-教学动画学习【在线学习】	课目信息 开始学习				

点击【计划】→【开始学习】(在线学习课目),进入选择的课目开始学习。

# **2.** 测试练习

Т	制动器销轴保养检查自学阶段测试【测试练习】	查看排名	开始测试
---	-----------------------	------	------

点击【计划】→【开始测试】,进入测试练习介绍页面,点击【开始考试】,进行自我测试。



考试时长: <b>600</b> 秒	考试简介:
考试名称:制动器销轴保养检查自学 阶段测试	
考试类型:测试练习	
考试题数:5	
	开始考试

### 点击【查看排名】,查看测试排名。

内容名称: 开始时间: 我的排名: TOP-N: 分数榜	制动器销轴保养检查自学阶段测试 2019-07-01 04:00:00 1 10 ▼	结束时间: 我的分数:	2019-12-01 01:00:00 100		
排名	用户名	姓名	分数	用时	交卷时间
1	모두자	早テル	100	21	2019-07-25 14-52-37
•	<del>x</del> a v	*A V	100	21	2013-01-23 14.32.31
2	吴云飞	吴云飞	80	199	2019-07-23 16:48:08
3	导入名003	dao003	40	30	2019-07-15 16:35:38
4	导入名007	dao007	0	843	2019-07-15 17:14:45

# 3. 在线考试



点击【计划】→【开始考试】(在线考试),进入考试介绍页面。



考试显示页面包括:考试时长、考试名称、考试类型、考试题数、考试简介、开始考试 等。

点击【开始考试】,进入考试页面开始答题。

#### 4. 线下考试

 T
 制动器销轴保养检查实操考试【线下考试】
 课目信息
 开始考试

点击【计划】→【开始考试】(线下考试),弹出考试信息。

考试信息	×
考试名称:制动器销轴保养检查实操考试	
开始时间: 2019-07-07 01:00:00	
结束时间: 2019-12-31 01:00:00	
分数:	
考试状态: 已评分	

# 四、 课程库

课程库显示平台现有课程,可按不同条件进行课目筛选,也可输入关键字进行精确筛选 筛选条件包括:语言、星级、课目类型及其他自定义标签;



搜索栏:根据在搜索栏输入的课目名称,搜索课目; 课目列表:显示符合筛选条件、搜索内容的课目。点击课目图标,开始课程学习。 课目图片右上角图标:



3D/VR 代表仿真课程



PDF

F 代表 PDF 教材课程

点击一个课目,进入选择的课目内容。





课目信息:包括课目名称、课目星级、学习人数、开始学习、课目介绍、课目目录、讨论区 等;

课目评价:点击【添加您的评价】,弹出课目评价页面,对课目进行星级评价; 学习者:显示学习过该课目的学员(学员头像显示最近8位); 推荐课程:显示学习过该课目的学员还学过的课目。

点击【开始学习】,开始在线学习该课程。

# 五、 用户信息

**1.** 个人中心

下载中心	8-	
个人中心		
学习统计		
我的考试		
修改密码		
退出		点击右上角图标,进入个人中心。



遊行中?       未通过0       12.5%         • 昭东:       与入002         火你:       一         少常:       一         野桃寺码:       -         野桃寺码:       -         野麻雪石山:       中新软件         外属行山:       -         市路:       -         ・       -         市       -         ・       -         ・       -         ・       -         ・       -         ・       市         中新软件       -         ・       - <tr< th=""><th>我的培训</th><th></th><th></th></tr<>	我的培训		
<ul> <li>・眠味: 早心今母:</li> <li>・妖儒行政区:</li> <li>・妖儒行政区:</li> <li>・妖儒行政区:</li> <li>・「「「「「「「」」」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」</li></ul>	世代 世代 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	<sup>使7</sup> 随0 12.5%	
火索:          邮稿:          邮稿:          「新闻公司:       中新软件         // 所属行政区:          「清选择          (第四行政区:	* 昵称:	导入002	
<ul> <li>邮稿:</li> <li>手机号码:</li> <li>所属公司: 中新软件 </li> <li>所属行业: 电梯专业 </li> <li>・所属行款区: 请选择 &gt; 省 沈阳市 &gt; 市 和平区 &gt; []</li> </ul>	头像:		
手机号码:        所属公司:     中新软件            ・新属行政区:	邮箱:		
新鳳公司:     中新软件        新鳳行业:     电梯专业        ・所属行政区:     请选择	手机号码:		
所属行业: 电梯专业 ✓ *所属行政区: 请选择 ✓ 省 沈阳市 ✓ 市 和平区 ✓ []	所屬公司:	中新软件	~
・所属行政区: 请选择 > 省 沈阳市 > 市 和平区 > [	所属行业:	电梯专业	~
	* 所属行政区:	请选择     >       市     和平区	<ul> <li>X</li> </ul>

用户基础信息设置,设置内容:昵称、头像、邮箱、手机号码、所属公司,所属行业, 所属行政区。

### **2.** 学习统计

学习统计		
课目	内容	学习次数
电梯机械调整与维修_PDF	轿厢平系数调整	3
电梯机械调整与维修_PDF	轿厢静平衡 调整	1
有机房曳引式直梯安装(有脚手架)_仿真课程	第五课 轿厢安装	1
扶梯维保V3.0_仿真课程	驱动系统失效风险与检查维护(初级)	3
现场施工安全_SCORM课件	机房内作业安全一-互动学习课件	1
Accident Cases V1.0_Video	49.Injury caused by jumping to landing floor from car top	1
电梯机械调整与维修_PDF	新厢 静平衡调整	2
电梯机械调整与维修_PDF	电磁直推鼓式制动器整体检查	1
电梯机械调整与维修_PDF	制动器磁隙调整方法	1
现场施工安全事故案例讲解V2.0_视频课程	维保作业安全事故_曳引机卷入受伤-3D教学动画	1

学习统计:统计各课目中小节的学习次数

3. 我的考试



我的考试				
尚未开考缺考已考	未完成			
考试名称	分数	试卷类型	开始时间	结束时间
直梯检验测试1	0	VR	2019-03-10 00:00:00	2019-03-20 00:00:00

我的考试:显示考试信息,包括尚未开考、缺考、已考、未完成的考试。考试信息包括考试 名称,分数,试卷类型,开始时间,结束时间。 选择未完成考试,点击考试名称,进入考试。

#### 4. 修改密码

 修改密码

 \* 原密码:

 \* 新密码:

 \* 新密码确认:

输入原密码及新密码并再次输入新密码确认,点击【保存密码】,完成密码修改。

#### 5. 退出

退出当前账号登录。



# 六、 附录

#### (一) PC 端客户端\_三维交互

三维交互场景包括电梯场景、用时提示、教学点列表、教学点任务列表、操作引导、文 字提示框、物品架、操作盘

13:25 用时提示

显示用户学习此课程的用时。

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ≻

显示当前课程全部教学点列表,蓝色背景的为当前学习教学点;点击教学点编号,实现 教学点任意跳转。点击教学点左边、右边的【<】、【>】,跳转上一个或下一个教学点。

注:将课程按工艺流程分为若干小节,每一个小节称为一个教学点。

1.	对重缓 <b>冲器安装</b>	•
2	对重爆冲哭周定	

利<u>重缓冲奋回</u>定数学点任务列表

列出本教学点的任务,根据任务题目,指示用户任务目的,操作完成后,任务项后加对 号。



在电梯场景中出现提示信息,标明当前应选择的工具及鼠标应点击的位置。

**引导** 引导开关

学习模式下引导开关默认开启,页面存在引导图标。单击引导开关,关闭引导,引导开 关背景变为灰白色且页面中引导图标消失。



文字提示框

显示操作内容文字提示。



用户可以使用的物品或技能,单击图标选择物品/技能,再次单击取消选择。





三维场景中包括子任务列表、任务帮助、任务列表、维保单、作业任务说明、辅助功能。

子任务列表 任务帮助 任务列表 堆保单	位置的机构并测	
(1) 初期設置		
(2) 机房温度		
(3) 机房门		
(4) 机房窗户		
(5) 机房是否存在漏水		
(6) 机房是否堆放杂物		
(7) 机房间明		
(8) 机房插座		
(9) 如存在不合格项,应如何处理		
	请检查们得环境,并在维保单上对各检查项的检查结果是否合格 做出你的判断 注意:在进行实际工作之前,应进行工作危险扫描(JHA) 键盘T键关闭 关闭	

子任务列表:显示此教学点需要完成的任务;



时,对应的任务项方框内便打对号。





任务列表

任务列表:显示任务列表,点击一个任务可随意切换。

1/2 显示任务列表当前页/总页数,点击 "关闭"按钮,关闭任务列表,

**〈 上一页 下一页 〉**任务列表翻页。

维保单

维保单:显示维保单列表,点击维保项名称,右侧弹出选项,选择后点击"确认",完成 维保单填写,确认后不可更改。

维保单	
1 机房湿度	
2 机房温度	
3 机房门	
4 机房窗户	
5 机房是否存在漏水	
6 机房是否堆放杂物	г <u>-</u>
7 机房照明	
8 机房插座	
9 如存在不合格项,应如何处理?	确认
< 关闭 >	

作业任务说明:显示前提条件和作业任务。

辅助功能:为实现协同操作增加的发送指令功能,可指挥轿内检修运行、轿顶检修运行、 限速器和安全钳的封线及封线拆除。

辅助功能操作详细说明:

点击"动作轿内/轿顶检修",电梯变为轿内/轿顶检修状态,检修状态下点击"轿内/轿顶 检修上行"或"轿内/轿顶检修下行",再点击"开始",轿厢开始检修运行,点击"停止",轿 厢停止运行;点击"复位轿内检修",电梯变为正常状态。



楼层快速切换按钮,切换到任意楼层或机房。



滑动条即表示用手扒门:拖拽橙色滑块或

点击"开""关"按钮,控制门开关。





层门完全关闭时,滑动条为灰色状态,此

#### 时无法操作。

点击关闭滑动条, 层门自动关闭。



点击闪蓝光部件即可交互部件,弹出动作/

工具菜单,单击菜单进行交互。点击()可关闭交互菜单。

# 注: 弹出交互菜单时, 其他部件不可交互。 功能按键说明: W: 向前行走; S : 向后行走; A : 向左行走; D : 向右行走; 空格:跳。 左侧 Ctrl 键:下蹲/站起。 Q键: 上移视角。 E键: 下移视角。 T键: 调出/隐藏作业任务说明菜单。 数字键**1**:上移; 数字键 2: 共通; 数字键 3: 下移; 组合键使用说明: 检修状态下,按"1"和"2",检修上行; 检修状态下,按"2"和"3",检修下行; 鼠标说明: 光标停留:可交互的物体处于蓝光闪烁状态; 鼠标左键:单击确定; 鼠标中键:前探/缩回; 鼠标右键:旋转视角。 (三) VR 端直扶梯维保检验课程 HTC 头盔交互

# 1. 操作控制



# 1.1 手柄按键说明

1	菜单键	>	呼出/关闭主菜单界面
2	触控板	>	检修共通上下行
3	开机键	>	开机按键
4	状态指示灯	>	状态指示灯
5	充电插口	>	充电插口
6	信号接收器	>	信号接收器
$\bigcirc$	扳机键	>	勾扳机进行交互
8	侧握键	>,	人物位置传送
0-	を の で う は し 、 し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		

# 1.2 人物位置传送

人物可以在机房和层站上传送位置,通过按住侧握键,会出现高亮显示的传送地图标,可以将传送标识指向需要传递的位置,松开侧握键进行传送。



#### 1.3 检修运行说明

由于扶梯课程运用到检修操作器的课程比较多,所以建议在启动扶梯课程时,HTC的两 个手柄均处于开机状态。电梯处于检修操作器安装状态时,手柄触控板中有上下行、共通、



急停文字提示。如果显示不正确,请重新进入课程,或者确认两只手柄是否均处于开机状态。



直梯课程中需要检修运行电梯时,建议在启动课程时,将 HTC 的两个手柄均处于开机状态。电梯处于检修状态时,手柄触控板中有上下行、共通等文字提示。如果显示不正确,请 重新进入课程,或者确认两只手柄是否均处于开机状态。



2. 学习模式说明



#### 主菜单界面

左侧为任务列表,可勾扳机选择"任务帮助"、"切换任务"、"辅助功能"、"维保单"进行查看。中间为教学点名称。

#### 2.1 任务列表

每项任务检测的描述,当完成这一步骤后,如果检测通过,则方框会呈打勾状态



(1) 机房湿度	
(2) 机房温度	
(3) 机房门	
(4) 机房窗户	
(5) 机房是否存在漏水	
(6) 机房是否堆放杂物	
(7) 机房照明	
(8) 机房插座	
(9) 如存在不合格项,应如何处理	

#### 2.2 任务帮助

勾扳机点击主菜单上的"任务帮助",查看本教学点下得帮助文档,查看如何操作才能通过任务。



#### 2.3 切换任务

勾扳机点击主菜单上的"任务列表",查看当前课程中所有的教学点,勾扳机点击其中一 个教学点可以进行教学点的切换。





#### 2.4 辅助功能

勾扳机点击主菜单上的"辅助功能",查看所有由第三角色操作的辅助功能。(扶梯没有 辅助功能)



#### 2.5 维保单

维保单 维保单 1 机房湿度 1 机房湿度 2 机房温度 2 机房温度 合格 3 机房门 3 机房门 4 机房窗户 4 机房窗户 5 机房是否存在漏水 5 机房是否存在漏水 6 机房是否堆放杂物 6 机房是否堆放杂物 不合格 7 机房照明 7 机房照明 8 机房插座 8 机房插座 确认 9 如存在不合格项, 应如何处理? 9 如存在不合格项,应如何处理? 关闭 关闭 1

勾扳机点击主菜单上的"维保单",弹出本教学点下的维保单;勾扳机点击维保单条目进 行题目作答。

# 3. **交互说明**



进入客户端,手柄前端会发出射线,射线所到范围内,如果该部件出现蓝色高光闪烁,则代表该部件为可交互部件。勾动扳机,弹出交互菜单,可用射线进行选择下一步所需的动 作或者工具,最后勾动扳机确认该动作或工具即可。



#### 4. 考试模式说明

与学习模式不同的是,学习模式可以看到此步任务操作是否通过,而考试模式下则看不 到任务项。

考试模式的左侧菜单上有辅助功能、维保单(扶梯没有辅助功能),考试时间倒计时的计时器,下一题和交卷功能的按。当计时为0时,会强制交卷。

	检查机房环境	
考卷信息 ① 09:58:58 交 卷 下一题 <sup>1/16</sup>	辅助功能维保单	
答题超时!系统自动交卷!		
	89 U	

当交互下一题或者交卷时,会出现一个确认提示的界面,可以选择取消此操作或者确认 此操作。



交卷后会弹出一个成绩单,用来显示试卷上的课程中的每步分数和总体分数,关闭成绩 单会弹出确认退出考试的界面。

第21页/共45页



J	或组	liř	细	列表					۲
考试日期: 10/18/2019 11:07	:03	:03 考卷名称: test				est	1018		
考题名称		考核点数量/结果					考题用时		
检查机房环境	0	0	2.	2. 2.	0		0	0	0m50s
手动紧急操作装置检查				20					0m17s
检查驱动主机运行情况									
检查驱动主机异响原因									
曳引轮槽油污的检查和清洁									
合计得分:	2	8.	88			it f	11时:		1.1分

(四) VR 端直扶梯结构原理仿真课程 HTC 头盔交互

# 1. 主交互界面简介

以整梯作为教学科目为例,场景进入初始交互界面如下:



#### 图 1-1 初始交互界面

如图所示,①为部件结构层级显示界面,②为当前选中部件可交互功能选择界面。

(1) 交互说明:在主交互界面显示状态下,手柄射线默认显示,并强制设为直线显示。

(2) 呼出方式:按下手柄菜单键,即可开启/关闭主面板。

(3)移动面板:将射线指向面板空白处,按住扳机键同时左右移动手柄即可移动主交互 界面环绕角度,以便于在不遮挡视线情况下操作。

(4) 重置面板:长按手柄菜单键2秒以上,即可将主交互界面强制呼出至正前方。

# 2. 各子界面交互详细介绍



#### 2.1 部件结构层级显示界面

#### 2.1.1 图例说明

- (1) 当前层级下主显示部件,辅以黄色底图,图例:
- (2) 当前层级下主显示部件包含的子部件列表,各子部件纵向排列于主显示部件下方,
   辅以黑色底图,图例:
- (3) 当前层级下,若存在上一级部件,可返回上一级部件,图例:

#### 2.1.2 交互说明

- (1) 将射线移动至各主显示部件或子部件按钮上方,并悬停 0.5 秒后,可激活该部件 为选中状态,在选中状态下,通常情况为,选中部件正常显示,除选中部件外其 余部件半透明状态辅助显示,悬停期间按钮下方有进度条提示悬停进度。
- (2) 将射线移动至各主显示部件或子部件按钮上方,直接按下扳机键,可进入本部件

的独显状态。注:子部件按钮后方有该 图标显示的勾扳机可进入独显。如图:

装饰系统可进入独显,桁架不可进入独显。

#### 2.2 可交互功能选择界面

#### 2.2.1 图例说明

(1) 当前选中部件名称,图例:

装饰系统

桁架

(2) 当前主显示部件若支持拆解显示,拆解显示按钮,图例:

当前主显示部件若处于已拆解状态,解除拆解显示按钮,图例





当前主显示部件若处于原理动画播放状态,返回至独显状态按钮,图例:









(4)关闭交互界面按钮,图例:

# 3. 操作手柄功能介绍

3.1 基本按键



图 3-1 HTC Vive 手柄按键

如图所示,现将按键名称定义为如下:

- ① 菜单键
- ② 触控板 (左)
- ③ 触控板 (上)
- ④ 触控板(右)
- ⑤ 触控板(下)
- ⑥ 系统键
- ⑦扳机键
- ⑧ 侧握键
- ⑨ 触控板



# 3.2 独显状态下



图 3-2 独显状态手柄显示

菜单键:按下为开启/关闭主交互界面,长按为重置主交互界面。

#### 3.3 已拆解状态下



图 3-3 拆解状态手柄显示

触控板(下): 解除拆解状态(与主交互界面,功能相同)。

### 3.4 播放原理动画状态下



图 3-4 播放原理动画状态手柄显示

触控板(上):按下自动播放/暂停原理动画。



触控板(左):长按倒播原理动画,抬起自动暂停。 触控板(右):长按正播原理动画,抬起自动暂停。 触控板(下):返回独显状态(与主交互界面,功能相同)。

#### 3.5 传送功能状态下



图 3-5 传送功能手柄显示

水平传送:按住侧握键激活传送状态,显示传送辅助面片,调整手柄姿态选择传送位置,松 开侧握键,完成一次传送。

垂直传送: 按住侧握键, 勾动扳机, 指向直梯, 显示传送辅助面片, 上下移动手柄, 选择传送位置, 松开侧握键, 完成一次垂直传送。

#### (五) VR 端直梯安装仿真课程 HTC 头盔交互

### 1. 操作控制

#### 1.1 手柄按键说明

- ⑨ 菜单键 ----> 呼出/关闭操作菜单界面
- ⑩ 触控板 ----> 人物位置传送
- ① 开机键 ----> 开机按键
- (12) 状态指示灯 ----> 状态指示灯
- (13) 充电插口 ----> 充电插口
- ④ 信号接收器 ----> 信号接收器
- (15) 扳机键 ----> 勾扳机进行交互
- (16) 侧握键 ----> 清空手持物





### 1.2 人物位置传送

人物可以在机房和层站上传送位置,通过按住触控板,会出现一条黄色的弯曲射线(如图 1-2-1),此时说明此位置可以进行传送,若出现一条红色的弯曲射线(如图 1-2-2),说明该 位置,人物不能被传送至此。



图 1-2-1





图 1-2-2

2. 界面介绍(学习模式)

社务:安装曳引机派重梁	TAR	影件度	· 建硫峰 团任务切换 ②	地图
1 精手拉葫芦安装到机务员都高达上			1 540310468	
2 安装机从承重亲 🛛			2 23.538.RUQR	
3 测量地引机浓重级的水平储养 日	H 🖗		) SHIFE	
4 使用电焊机构法数束连接在杂增制版上 日				
5、安装见引机总部 [				
· 研防型引制减速使用件		-		
7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

图 2-1

主菜单界面(如图 2-1)

左侧为任务列表,中间为部件、工具列表,右侧为验收单、任务、地图列表,下方按键 可以翻看下一页。

#### 2.1 任务列表

每项任务检测的描述(如图 2-1-1),当完成这一步骤后,如果检测通过,显示图标会变为通过状态





图 2-1-1

如果出现超过8条任务,任务列表下方会显示当前页数(如图2-1-2),可以通过勾扳



图 2-1-2

#### 2.2 交互部件列表

交互部件列表(如图 2-2-1) 左侧为工具箱,右侧为部件库,工具为可以多次使用的, 部件只可以使用一次,使用之后,菜单界面的图标就会变为灰色。





图 2-2-1

当使用射线触碰到图标时,会在下方的显示框中显示该部件或工具的名称 (如图 2-2-2)。



图 2-2-2

当工具或部件过多时,会在中间部分(如图 2-2-3)分别显示工具栏和部件栏页数,可







图 2-2-3

### 2.3 功能界面

右侧菜单界面层级下有三个菜单界面,分别为验收单、任务切换、地图界面。

#### 2.3.1 验收单

验收单(如图 2-3-1) 会有问题描述,以及选项和确认按钮,当选定一个选项之后,可 以点击确定按钮进行提交,如果未点击确定按钮,此时可以对选择进行更改,点击确认按钮 之后则不可进行更改答案。注意:左下角有页数提示图标,可以通过勾扳机选中前一页







图 2-3-1

#### 2.3.2 任务切换

此界面会显示当前学习课程的所有的任务点(如图 2-3-2),可以通过射线选定所需要学

习的任务课程,勾扳机确定,进行任务切换,可以通过勾扳机选中前一页

一页,进行页面切换。





图 2-3-2

#### 2.3.3 地图

当前界面会显示此课程需要进行操作的空间位置,可以通过选定地图(如图 2-3-3),勾 扳机确定进行人物位置传送。人物会被传送到指定位置。



图 2-3-3

# 3. 界面介绍(考试模式)



#### 3.1 任务列表

与学习模式不同的是,学习模式可以看到此步操作是否通过,而考试模式下看不到的(如 8 3-1-1),只会显示步骤描述。



图 3-1-1

#### 3.2 交互部件

同学习模式 (见 2-2 交互部件列表)。

#### 3.3 功能界面

右侧菜单界面层级下有三个菜单界面,分别为验收单、考题列表、地图界面。验收单和地 图与学习模式相同;考题列表与任务切换有所不同;整体右侧界面与学习模式不同的是在最 上方多了一个考试时间倒计时的计时器,下一题和交卷功能的按钮(如图 3-3-1)。当计时为 0 时,会强制交卷。





图 3-3-1

区别于学习模式:

学习模式为任务切换,可以通过自由选择教学点进行切换,而考试模式为考题列表,是 从第一题开始,切换考题只能点击下一题,点击下一题之后,此课就不能再次进入,只能按

照顺序向下进行。答过的考题,考题后面会有已完成的标识

当交互下一题或者交卷时,会出现一个确认提示的界面(如图 3-3-2),可以选择取消此 操作或者确认此操作。



图 3-3-2

交卷后会弹出一个成绩单(如图 3-3-3),用来显示试卷上的课程中的每步分数和总体分数,关闭成绩单会弹出确认退出考试的界面。





图 3-3-3

### 4. 交互说明

#### 4.1 模型热区交互

学习模式:每一个需要安装的部件,或者对其进行操作的部件都会有一个黄色的热区模型 显示(如图 4-1-1),有些是实体模型,有些是交互片或交互体代替,每个热区上都有需要交 互的模型图片框提示(如图 4-1-2),我们需要按下菜单键,呼出主菜单界面,在交互部件界 面选择提示上所需要的工具或者部件,勾扳机进行选择,选中成功后,手中会持有此部件或 工具,当我们拿着手柄靠近热区时,在可交互的区域范围内,热区颜色会变为橙色(如图 4-1-2),此时勾扳机,就会触发交互动画,当动画播放完成,下一步的热区就会显示出来。



图 4-1-1







考试模式: 热区未被触碰时是不会显示出来(如图 4-1-3),当我们手持此步骤正确的交 互部件时,去应该交互的区域触碰,当触碰到热区时,热区会显示出橙色热区(如图 4-1-4), 当移开交互部件时,热区会被隐藏(手模型热区除外)。



图 4-1-3





#### 4.2 手模型热区交互

手模型热区是指以手模型为热区,热区上方为交互提示说明的热区模型(如图 4-2-1), 此热区交互不需要部件或者工具,只需要空手,用手柄去触碰热区,变为橙色后可交互,如 果出现射线干扰,可以通过按下侧握键清空手持物进行交互。



图 4-2-1

#### 4.3 工具交互

学习模式:当使用工具进行交互的时候,交互之后会出现回收的提示界面,当工具为测量 交互时,在回收的界面上也会显示出测量的结果(如图 4-3-1),用射线交互回收界面,勾扳 机,会回收掉此步骤用到的工具,下一步的热区才会显示出来.

考试模式:使用完工具之后,只会出现回收界面,不会有测量结果显示,需要进行回收, 此步骤才算完成。



图 4-3-1



#### 4.4 地图

当在操作完此步之后,下一步操作需要进行到下一个区域进行作业时,会在此步骤最后弹 出界面提示,提示需要进入的区域(如图 4-4-1),此时,通过地图切换界面进行地图选择, 只有选择正确的地图才会出现下一步操作的热区提示(考试模式下无热区提示,手模型热区 除外)。



图 4-4-1

- (六) 手机仿真客户端交互
- 1. 练习模式





有先后顺序;

ZXtech





对准物体后,双手指滑动画面可拉近放大视角,点击右上角的

小准星可关闭放大视角(复位视角);手指在屏幕上滑动可旋转视角;







滑动选择辅助命令;



显示扇形区域命令的完整名;

选好辅助命令后,需点击此按钮,命令才能被执行;



\_\_\_\_开始键

暂停键

如果是检修上行、下行的辅助命令,则需要按"开始键"启动电梯运行,按"暂停键" 停止电梯运行;







电梯处于检修状态时,界面会出现"共通"键、"上行"键、"下行"键,同时按下共 通键和上行键,电梯检修上行;同时按下共通键和下行键,电梯检修下行;



**维保单**点击"维保单",弹出维保单列表,点击维保项名称,弹出选项,选择后点击"确认",完成维保单填写,确认后不可更改;



万用表:不用担心万用表装完之后是交叉的状态,这不会影响电压测试结果。

2. 考试模式





检查机房环境	
检查机房环境	/5
清洁层门地坎内的杂物	
检查耗能缓冲器柱塞	
检查驱动主机运行情况	T

考题列表,显示当前考题和考卷中的其他

考题。已经答过的考题后面框内会变为实心状态(仅代表提交,不代表是否答对);

**1/5** 分子为作答完的考题,分母为考题总数;



交卷后显示成绩详细列表。

#### (七) SCORM 课件

课件学习,通过简单交互,让学习者快速掌握重点知识点,并在课件结束后完成针对此 知识点的考题。

课程学习:

左右箭头进行翻页。
 点击放大图片,显示详细信息。
 点击查看内容。





程目录",显示课程目录列表,单击导航到对应页;点击"关闭",退出课程学习。

课后测验:

课后测验	Confidential   zxtech
1.角磨机可以作为切割工具使用	
● 正确	
〇错误	

课后测验	Confidential   zxtech
	结果
您的分数:	33.33% (10 分)
通过分数:	100% (30 分)
结果:	
*	您未通过。
重新学习	退出