AI 智能超高清 4K 摄像机

用户使用说明书 (V1.1)



注意事项

本手册详细介绍了该设备的功能、安装和使用操作的一般原则及方法。用户在安装使用前,敬请详细阅读。

1、使用方法

为防止本产品或与其相连接的任何产品受到损坏,本产品只能在规定的范围内使用

1) 不要使本机受到淋雨或受潮;

2)为防止触电危险,不要打开机壳;只能由合格的技术人员执行安装和维修;

3)不要在超出限定温度、湿度或电源规格的状态下使用;

4)清洗设备镜头时,请使用干的软布擦拭,污垢严重时,请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的 或带有腐蚀性的清洁剂,以免划伤镜头,影响图像效果;

2、电气安全

本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。

3、小心运输

运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡对产品造成的损坏。

4、小心安装

1)不要太过用力旋转设备的头部,否则可能会引起机械故障;

- 2)本产品应放在平稳的桌面或其它水平面上,不可将产品倾斜安装;否则可能出现画面歪斜;
- 3) 如果将设备安装在 TV 或个人电脑上,可以在底座上用四个双面胶垫固定;
- 4)本产品外壳为有机材料,严禁与有可能造成外壳腐蚀的各种液体、气体或固体物质接触;
- 5) 安装时应确保云台转动范围内无任何障碍;
- 6) 在完成全部安装前请勿通电;

5、不要擅自拆卸

本产品并无用户可以自行维修的部件,由于用户自行拆卸造成的损坏不属于保修范围。

6、磁场干扰

特定频率下的电磁场可能会影响本机的图像;本产品为A类产品。在家用环境下可能引起无线电干扰,用户需要采取适当的措施。

目 录

注意事项1	1 -
1、快速安装说明2	2 -
1.1、产品接口3 1.2、产品使用3	3 - 3 -
2、 产品概述3	3 -
2.1、产品介绍 -3 2.1.1、产品型号 -3 2.1.2、外形尺寸 -4	3 - 3 - 4 -
2.1.3、随机附件4 2.2、产品特点4 2.3、技术参数5 2.4、接口说明6	1 - 4 - 5 - 6 -
2.4.1、外部接口6 3、产品使用7	5 - 7 -
3.1、遥控器说明 -7 3.1.1、按键介绍 -7 3.1.2、遥控器使用 -7 3.2、菜单设置 -9 3.2.1、主菜单 -9	7 - 7 - 7 - 9 - 9 -
4、维护及故障处理14	4 -
4.1、产品维护 - 14 4.2、故障处理 - 14	4 - 4 -
7、版权声明	5 -

1.1、产品接口



图 1.1 产品接口

接口说明:

1、镜头 2、支架

4、又禾

3,	内置拾音器
4、	三脚架固定孔

5、定位孔 6、USB 3.0 输出接口

1.2、产品使用

1)产品固定:将设备固定到 LCD 屏幕、电脑上方;直接桌面放置或三脚架安装;

2) USB 3.0 接口通过 USB 线插在电脑、视频会议终端或其它 USB 输入设备,打开视频软件,选择图像设备输出即可出图;

2、产品概述

2.1、产品介绍

2.1.1、产品型号

本系列产品按镜头的不同分为两个型号,产品具体型号如图 2.1 所示:



2.1.2、外形尺寸







图 2.2 外型尺寸

2.1.3、随机附件

打开包装时,请检查并确认所有应提供的附件,产品随机附件如表 2.1 所示: 表 2.1 产品随机附件

		用户使用手册1本
		无线遥控器1个
随机附件	+ 二	USB3.0 线
	小口口	保修卡1张
		装箱清单

2.2、产品特点

本产品是一款全新的 4K 超高清 ePTZ 摄像机。具备 AI 智能,可根据会场场景人数智能 变倍缩放,人物居中;先进的 ISP 处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、 光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。产品工作稳定可靠、操作使用简单,安装维护方 便。

- 4K 超高清:采用 1/2.5 英寸 800 万高品质图像传感器,支持 4K 超高清,最高可提供 mjpg 4K@30fps、H264/H265 4K@15fps 图像输出,呈现清晰逼真的超高清视频,生动的展现人物的表情和动作;同时兼容 1080P,720P 等分辨率;
- **EPTZ:** 支持 EPTZ, 同时支持 4 倍电子变倍;
- 内置拾音器:内置 2 个 MIC 拾音器,可全向拾音,独有的噪声抑制算法,让你的声音完美
 呈现,有效拾音距离可达 5 米。
- 双码流: USB 3.0 可以同时支持主码流、子码流输出;
- 智能变倍:具有优越的人脸检测功能,根据会场场景人数智能变倍缩放,人物居中;
- 广角无畸变镜头: 83°、87°、120°超广角无畸变镜头可选;
- 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比, 即便在超低照度情况下, 依然保持画面干净清晰;
- **安装多样化**:自由选择安装定位,设备自带固定夹,可轻松安装到LCD 屏幕、电脑显示屏 上方,也可桌面放置或三脚架安装,安装方便可靠;
- 使用方便:无需下载驱动,USB 输出即插即用,具有方便、简洁的用户使用体验;
- 应用场所多: 个人视频应用、视频会议、协同工作等应用场景;

2.3、技术参数

参数/型号	AM 型号	BM 型号	HM 型号		
摄像机、镜头参数					
图像传感器	1/2.5 英寸高品质 4K CMOS 传感器	:			
有效像素	828万、16:9				
视频输出接口	1路USB 3.0接口: B型口;(支持	音频信号输出)			
音频输入	2路内置 MIC 拾音器				
视频信号	主码流: 3840×2160@30fps、1920	0×1080P@30fps/25fps、1280×72	OP@30fps/25fps 等多种格式;		
	子码流: 1280×720P@30fps/25fp:	s、640×480P@30fps/25fps; 320>	×172P@30fps/25fps 等多种格		
	式;				
视角	93.5° (D)/83° (H)/53.1° (V)	95° (D) /87° (H) /56° (V)	126° (D)/120° (H)/85° (V)		
焦距	f=3.5mm	f=3.24mm	f=2.72mm		
光圈	F2.0 \pm 5%	F2.1	F2.5		
电子变倍	4X				
最低照度	0.1Lux (F1.8, AGC ON)				
数字降噪	2D & 3D 数字降噪				
超低照度模式	开/关				
白平衡	自动/手动/一键白平衡/指定色温				
聚焦	自动/手动/一键聚焦(AM型号支持)				
曝光	自动/手动				
背光补偿	开/关				
智能变倍	开/关/灵敏度				
双码流	开/关				
信噪比	≥50dB				

USB 特性

支持操作系统	Windows 7(仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 ; macOS ^M 10.10 或更高; Android;
	Linux (需支持 UVC)
视频压缩格式	YUY2、MJPG、H. 264、H. 265
USB 音频	支持
USB 通信协议	UVC, UAC
PTZ 控制	支持 EPTZ
硬件要求	2.4 GHz Intel@ Core 2 Duo 处理器或更高, 2GB 内存或更高, USB 3.0 接口(4K 要求 USB 3.0)

其它参数		
工作电压电流	电压	5V
	电流	1A(max)
功耗	5W(max)	
储藏温度	$-10^{\circ}\mathrm{C} \sim +60^{\circ}\mathrm{C}$	
储藏湿度	20%~90%	
工作温度	-10 °C ~+50 °C	
工作湿度	20%~80%	
尺寸(宽X高X	222mm×93. 25mm×56. 5mm	
深)		
重量	约 0. 53kg	
使用环境	室内	
随机附件	说明书、保修卡、USB 3.0 线、无线遥控器、	、装箱清单

2.4、接口说明

2.4.1、外部接口

外部接口示意图如图 2.4 所示:





3、产品使用

3.1、遥控器说明

3.1.1、按键介绍

1、待机键

长按 3S 后设备进入待机模式,再次长按 3S 后设备重新进行自检并回到 HOME 位置,若设置 0 号预置位,云 台转到 0 号预置位位置。

2、设备选择

选择需要控制设备的地址号

3、数字键

设置或调用 0-9 号预置位

4、*键、#键

"设置"+"*"键同时按5秒,无效遥控器灯亮,松手,给摄像机重新上电,摄相机跟 无线遥控器配对。

"设置"+"#"键同时按5秒,无效遥控器灯亮,松手,给摄像机重新上电,摄相机取 消跟遥控器配对。

5、聚焦控制按键:调节聚焦

【自动聚焦】: 进入自动聚焦模式

【手动聚焦】: 进入手动聚焦模式; 可通过按建【聚焦+】或【聚焦-】调节聚焦 6、变焦控制按键

【变焦+】:镜头拉窄角;【变焦-】:镜头拉广角

7、设置、清除预置位键

设置预置位:保存预置位,设预置+数字键(0-9)即设置相应数字键的预置位 预置位取消:清除预置位,清预置+数字键(0-9)即取消相应数字键的预置位

8、电子云台控制按键

上下左右箭头: 控制云台上下左右转动 【HOME】键: 云台回到中间位置或进入下一级菜单

9、背光补偿控制按键

背光开/关: 打开或关闭背光

10、菜单键:进入/退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。

11、设备无线遥控地址设置

(*) + (#) + (F1): 1 号地址 (*) + (F2): 2 号地址 (*) + (#) + (F3): 3 号地址 (*) + (F4): 4 号地址 12、组合键功能 (本产品暂不支持)

1) 【#】+【#】+【#】: 取消所有预置位

- 3) 【*】+【#】+【9】: 切换正倒装
- 5) 【*】+【#】+【3】: 菜单设为中文
- 2) 【*】+【#】+【6】: 恢复出厂默认值
- 4) 【*】+【#】+【4】: 菜单设为英文

3.1.2、遥控器使用

摄像机正常启动后,同时按下遥控器"设置"+"*"按键5秒,遥控接收指示灯常亮,松开按键指示 灯闪烁时给摄像机重新上电,指示灯停止闪烁,配对成功。这时可以通过无线遥控器进行预置位设置、控 制菜单、水平、俯仰转动等操作。 按键说明:



1、本说明书所说按键方式,是指对摇控器上的按键按下和放松两个动作。如"按【HOME】键"是指将 【HOME】键按下再放松的动作,如果需要长时间按键说明书上会特别说明。

2、本说明书所述需要操作组合键时,是指按说明书的顺序来操作。如"按【*】+【#】+【F1】键"是 指先按【*】键,再按【#】,最后按【F1】键。

1) 设备选择



2) 云台控制



3)预置位设置、取消、调用



4) 变焦控制



5) 聚焦控制

+	自动	+
聚焦		变焦
_	手动	-

6) 设备无线遥控地址设置



选择所要控制设备的地址号

向上转动:按【▲】键 向下转动:按【▼】键 向左转动:按【◀】键 向右转动:按【▶】键 中间位置:按【HOME】键 长按上下左右转动按键,就会由慢到快持续转动,直到 行程终点位置;中途放开即停止转动。

1、保存预置位:先按【设预置】,然后按数字键0~
 9之中的一个,则预设一个对应于数字键的预置位。
 注:通过遥控器最多共可设置10个预置位。
 2、调用预置位:直接按数字键0~9即可调用已经保存的预置位。
 注:如果该数字键没有预置,则无效。
 3、清除预置位:先按【清预置】,然后按数字键0~
 9之中的一个,则取消相应的预置位。
 注:连续按【#】键三次,取消所有预置位。

- 1、镜头拉近:按【变焦+】键
- 2、镜头拉远:按【变焦-】键

3、这两个按键长按,就会持续拉近/拉远;中途放开即 停止。

 1、聚焦拉近:按【聚焦+】键(仅在手动聚焦模式下 有效)
 2、聚焦拉远:按【聚焦-】键(仅在手动聚焦模式下 有效)
 3、这两个按键长按,就会持续拉近/拉远,中途放开即 停止。
 自动聚焦:支持

【*】+【#】+【F1】: 设置1号地址 【*】+【#】+【F2】: 设置2号地址 【*】+【#】+【F3】: 设置3号地址 【*】+【#】+【F4】: 设置4号地址

3.2、菜单设置

3.2.1、主菜单

在 mjpg、H264 或 H265 压缩编码格式输出下按【MENU】键,屏幕上显示菜单内容,用滚动箭头指向选定项。



1) 语言/Language

在主菜单移动指针到(语言),按【←→】键修改语言

2) 设置

在主菜单移动指针到(设置),按【HOME】键进入曝光页面,如下图所示。

设置		Setup	
====================================	===== 默认 关	======================================	====== Default Close
[↑↓]选择 [← →]修改		[↑↓]Select [← →]Change Value
风格:可设置默认/会议/明晰/亮丽	前/柔和		

双码流:可设置开/关

智能变倍:可设置智能变倍开/关,灵敏度0~7

3) 曝光

在主菜单单移动光标到(曝光),按【HOME】键进入曝光页面,如下图所示。

~ 曝光		EXPOSURE	
========	======	=========	======
曝光模式	自动	Mode	Auto
曝光补偿	关	EV	OFF
背光	关	BLC	OFF
闪烁	50Hz	Flicker	50Hz
增益限制	3	G.Limit	3
动态范围	2	DRC	2
[↑↓]选择 [← →	修改	[↑↓]Select [<	→]Change Value
)		

曝光模式:可设置项:自动、手动、快门优先、亮度优先

曝光补偿:可设置项:开/关(仅在自动模式下有效)

补偿等级: 可设置项: -7~7 (仅在自动模式下"曝光补偿"打开有效)

背光:可设置项:开/关(仅在自动模式下有效)

抗闪烁:可设置项:关闭、50Hz、60Hz(仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效)

增益限制:可设置项:0~15(仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效)

动态范围:可设置项:1~8,关闭

快门优先:可设置项: 1/25、1/30、1/50、1/60、1/90、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/1000、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/10000(仅在手动、快门优先模式下有效)

动态范围:可设置项:1~8,关闭

亮度: 可设置项: 0~23 (仅在亮度优先模式下有效)

增益限制: 可设置项: 0~15 (仅在自动、光圈优先、亮度优先模式下有效)

4) 颜色

在主菜单移动光标到(颜色),按【HOME】键进入颜色页面,如下图所示。

/ 颜色	
白平衡模式	自动
红微调	0
蓝微调	0
饱和度	100%
色度	7
白平衡灵敏度	高
[↑↓]选择 [← →]修改	
\mathbf{i}	

白平衡模式:可设置项:自动、手动、一键白平衡、 指定色温

红微调:可设置项: -10~10(仅在自动模式下有效) **红增益:**可设置项: 0~255(仅在手动模式下有效) **白平衡灵敏度:**可设置项: 高、中、低(仅在自动 模式下有效)

WB Mode	Auto
RG Tuning	0
BG Tuning	0
Saturation	100%
Hue	7
AWB Sensitivity	High
[↑]]Select [← →]	Change Value

饱和度:可设置项: 60%、70%、80%、90%、100%、110%、120%、130%、140%、150%、160%、170%、180%、190%、200%

蓝微调:可设置项:-10~10(仅在自动模式下有效) **蓝增益:**可设置项:0~255(仅在手动模式下有效)

色度:可设置项: 0~14

5) 图像

在主菜单移动光标到(图像),按【HOME】键进入图像页面,如下图所示。

图像		IMAGE	
======================================	=====	Brightnoss	======
对比度	7	Contrast	7
锐度	4	Sharpness	4
水平翻转	关	Flip-H	OFF
垂直翻转	关	Flip-V	OFF
黑白模式	彩色	B&W-Mode	Color
伽玛曲线	默认	Gamma	Default
动态对比度	关闭	DCI	Close
超低照度	关闭	Low-Light Mode	Close
[↑↓]选择 [← →]修	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	[↑ ↓]Select [← →](Change Value

亮度:可设置项: 0~14

对比度:可设置项: 0~14

锐度:可设置项: 0~15

水平翻转:可设置项:开/关 **垂直翻转:**可设置项:开/关 **黑白模式**:可设置项:彩色、黑白 **伽玛曲线**:可设置项:默认、0.45、0.50、0.55、0.63 **DCI:**动态对比度,可设置项关闭、1~8

6) 聚焦

在主菜单移动指针到(聚焦),按【HOME】键进入聚焦页面,如下图所示。



7) 降噪

在主菜单移动指针到(降噪),按【HOME】键进入降噪页面,如下图所示。

降噪		NOISE REDUCTION		
=====================================	2	======================================	2	
3D 降噪	5	NR-3D	5	
动态坏点	关闭	Dynamic Hot Pixel	OFF	
[↑↓]选择 [← →]修改		[↑↓]Select [← →]Cha	[↑↓]Select [← →]Change Value	

2D 降噪:可设置项:自动、关闭、1~ **3D 降噪:**可设置项:关闭、1~8 **动态坏点:**可设置项:关闭、1~ 7 5

8) 版本

在主菜单移动指针到(版本)

版本	VERSION
相机版本 1.0.2 2019-11-28 聚焦版本 1.0.6 2018-8-21	Cam Version1.0.22019-11-28AFocus Version1.0.62018-8-21
[↑↓]选择 [← →]修改	[↑↓]Select [← →]Change Value

9) 恢复默认

在主菜单移动指针到(复位),按【HOME】键进入复位页面,如下图所示。

恢复出厂默认值	RESTORE DEFAULT
 恢复出厂默认? 否	Restore Default? NO
[↑↓]选择 [← →]修改	[↑↓]Select [← →]Change Value

恢复出厂默认:可设置项:是/否;(颜色风格和视频格式不可以恢复出厂默认)

注意:如果之前用的遥控器地址不是 1,而是 2、3、4 中某一个; 恢复全部参数或系统参数后,遥控器对应的设备地址恢复为 1。 此时,需将遥控器地址改回为 1,即按设备选择【1】键后控制正常。

4、维护及故障处理

4.1、产品维护

- 1) 如果设备不是长期使用,不用时请断开电源。
- 2) 清除设备外壳上的灰尘时,请用柔软的布料或棉纸,避免划伤。
- 3)清洗设备镜头时,请使用干的软布擦拭,如污垢严重时,请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的或 带有腐蚀性的清洁剂,以免镜头划伤,影响图像效果。

4.2、故障处理

1) 视频输出无图

- 解决方法: a、检查设备 USB 线是否接好, 电源指示灯是否亮着
 - b、断电重启设备是否正常自检
 - c、重启电脑检查是否正常
 - d、检查视频输出连接线是否正常
 - f、检查设备是否正常识别,设备管理器中显示无法正常识别时卸载设备,重新加载
- 2)图像时有时无
 - 解决方法: a、检查 USB 连接线是否正常
 - b、检查设备 USB 线是否接好
- 3) 遥控器不能控
 - 解决方法: a、无线遥控器于摄像机重新进行对码
 - b、遥控器地址设为1是否可控(如果设备恢复出厂默认值,遥控器地址也恢复为1)
 - c、检查遥控器电池是否装好或者电量不足
 - d、检查设备工作模式是否为正常工作模式
 - f、查看菜单是否未退出,菜单只在mjpg、H264、H265压缩编码格式下显示;

7、版权声明

本手册的所有内容,其著作权归属本公司所有,未经本公司许可,不得任意地仿制、拷贝、眷抄或转译。本手册没有任何形式的担保、立场表达或者其他暗示。本手册所提到的产品规格及信息仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。

版权所有,不得翻印。