# 高云•视频联网系统使用手册

# 1引言

# 1.1 文档版本

版 本	修改日期	修改者	修改说明
1.0	2021-10- 26	郑旭升、王硕、陈文静、张鸿进、肖运清、陈秋冰	创建文档
1.1	2022-01- 20	张鸿进、王硕	新增1.2.1-1.2.4功能

# 1.2 编写目的

为了更好的使用高云·视频联网系统的功能,现将高云·视频联网系统的一些要求、注意事项和配置方法整理成用户手册,方便工程安装和用户使用。

由于高云·视频联网系统需与认证鉴权中心、基础数据配置中心、基础运维系统辅助使用,故保留三个子系统的使用说明,并在原使用说明上补充新增功能说明。

# 2 系统功能介绍

# 2.1 系统功能

• 视频配置

用来管理监控区域、设备、硬盘录像机、告警通道、平台服务、级联平台、存储服务、存储策略、 计划录像、定时任务等这些重要系统资源及配置的功能模块。

实时预览

视频巡逻是通过系统对各地摄像头的实时视频进行浏览的功能,主要包含视频浏览、巡航、录像、 抓图、云台控制、图像调节、预置位使用、热点排名、保存布局等功能,还包含对多个摄像头进行 分组显示、轮巡显示等功能。

录像回放

录像回放是通过系统自动记录或者人工手动记录各摄像头的视频,存为录像文件。包含计划任务录像、手动录像、前端录像、本地录像等多种录像方式。用户可以用文件检索,或直接点击设备树上 有录像的设备来查找录像,并可以进行播放、设置录像标签、进行录像剪辑、下载及切片回放等操 作。

告警管理

支持按告警级别、告警类型对设备进行布防;支持按星期、按日期设置布防时间;支持同时布防多 个设备。

- 本地图像管理
   支持查看和管理本地录像、图片文件,可查看图片、播放录像(包括可快进、慢进)。
- 电子地图
   电子地图为基础二维地图,可在地图上对设备进行选点落地、对地图进行缩放等等。
- 电视墙

支持推送实时视频上墙,可手动控制上墙、预案上墙。

# 2.2 系统功能特点

- 采用直连设备或流媒体转发技术
   提供多种方式连接设备,提高视频播放的流畅度。
- 网络适应性 支持LAN、专线、VPN、ADSL等多种网络环境。
- 兼容性

视频设备方面可以支持高新兴、大华、海康等网络摄像机、硬盘录像机、解码器等设备;

系统方面可以支持CentOS7.6、UnionTech OS Server 20 Enterprise、Windows Server 2012 R2;

数据库方面支持PostgreSQL;

客户端支持BS、CS以及移动APP客户端三种模式;

浏览器支持IE11、Chrome。

# 3 运行环境

# 3.1 硬件要求

## 3.1.1 后台服务器

- CPU:8C及以上
- 内存:16GB及以上
- 五舟/研恒(参考配置):
- CPU : Intel Core i7-10700
- 内存:16G DDR4 ECC \*2
- 硬盘: 240G 企业级 SATA SSD \*1, 2T SATA企业级硬盘 \*1, 12T SATA企业级硬盘 \*7
- 阵列卡:LSI 9361-8i
- 网口:2个网口,网卡芯片为Intel I219LM(10/100/1000 Mbps)+Intel I225LM (10/100/1000/2500 Mbps)
- 电源:单电源
- 软件环境
- 操作系统: CentOS 7.6 (建议GUI安装)、UnionTech OS Server 20 Enterprise、Windows Server 2012 R2

# 4 使用及操作说明

# 4.1 高云·视频联网系统

网页登录地址: <u>http://ip:9998</u> (ip为服务器ip)

## 4.1.1 安装准备

### 4.1.1.1 IE浏览器

• 系统依赖IE11浏览器,可以查看电脑上的IE是否为IE11(打开IE浏览器,右上角设置按钮,选择"关于Internet Explorer")。



关于 Internet Explorer



版本: 11.356.18362.0 更新版本: 11.0.145 (KB4516046) 产品 ID: 00150-20000-00003-AA459

© 2015 Microsoft Corporation(M)。保留所有权利。

关闭(C)

X

• 注:若不是IE11,将无法访问系统,建议下载升级IE11浏览器或安装客户端访问。



### 4.1.2 系统登录与退出

### 4.1.2.1 系统登录

4.1.2.1.1 浏览器登录

在浏览器输入登录地址<u>http://ip:9998</u>后输入账号密码即可登录。登录页面如下图所示:

後 SOSPACE 画 新井 高云 综合管理平台		
AR	用户登录 A 前級人振号 合 前級人振号 * の 市級人振号 * 日 印 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
	copyinght C局新兴结线重团股份有限公司 版权所有	

#### 4.1.2.1.2 客户端登录

双击桌面快捷方式图标,打开登录页。登录页面如下图所示:

WEEK/MEE	环海视频云视频联网系统	ų p	© –	电脑、网 进入钉钉 × <b>T 肌</b>
は		用户登录		站式解
		请输入用户名		
□ 记住密码 □ 自动登录 立即登录 PKi认证		请输入密码		
立即登录 PKi认证		□ 记住密码	□ 自动登录	
PRUAIE		立即登	录 ····································	
		РКЦА	RE .	

先进行网络设置,点击登录页右上角的网络设置按钮打开设置窗口。一般只需要填写服务地址,即平台的IP,其他默认即可。订阅地址为当前客户端的IP,会自动获取,若自动获取失败需手动填写。保存配置后,输入账号密码即可登录。

중 高云·视频联网系统		◎ - ×
	网络设置	
	服务信息	
	服务地址	
	服务端口 9998	8
	订阅信息	
	订阅地址 192 168 117 21	自动登录
	订阅满口 16666 立即登录	
	取消 输认	
	高新兴科技集团股份有限公	3

### 4.1.2.2 访问视频联网系统

单击"视频联网系统"图标,进入高云视频联网系统平台。

Q	Seosuncn 高云·综合管理	理平台						首页切换 🛈 管	理员 ~
(	<ul> <li>③</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	统	ほう	していたいで、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そので	υ				
			copyright	©高新兴科技集团股份有限公司」	版权所有				
3	高云•视频联网系统 🛛 🗖	14 实时预览	▶ 录像回放	🔹 图像管理 🛛 🗳	电子地图	道 告警管理	0	R 🛊 X 🌖 1	管理员 ▼
E									
	->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>								
х Q	<ul> <li>⊘ gxx26178_onvif</li> <li>&gt; gxx26187</li> <li>&gt; gxx26187</li> </ul>								
ą	<ul> <li>gxx26247 m</li> <li>gxx26247 m</li> <li>gxx26247_onvif</li> </ul>								
Eð	○ hik球 ① ③ 宇视28181 ② Ø □ ● 標料设备反地(33/33/33)								
	田 ♥ opstest(0/1/1) 田 ♥ 125.8平台级联(4094/4280/4:								
80	田 • 本级平台区域关联下级通道(3:								
Ð									
	W.M. W. P. C.								
0							🛛 🌗 📕		53 🛋

#### 4.1.2.3 插件安装

1. 初次访问会提示安装插件,点击下载安装。



• 或者点击登录后首页右上角设置按钮,选择"修改密码"。建议定期修改密码以保证账号的安全性。

<sup>第回19</sup> 高云·综合管理平台										
							修改密码			
							系统公告			
							权限申请			
							发布任务			
							故障反馈			
		60			泉		退出登录			
$\bigotimes$	Ē						$\odot$			
	视频联网系统	基础数据配置中心	认证鉴权中心	aaa	基础kk					
			copyright ©高新兴科技集团影	设分有限公司 版权所有		707				

#### 4.1.2.5 退出视频联网系统

1. 将鼠标悬停在右上角如下图所示按钮上,弹出如下图弹窗,单击"退出系统"。如下图所示:



#### 4.1.3.1 客户端下载

• 在浏览器登录页中选择"工具下载,"选择"客户端Windows版64位下载",运行程序安装即可;



或者在进入视频联网系统后,点击右上角设置中的"工具下载",选择"客户端Windows版64位下载",运行程序安装即可。



#### 4.1.3.2 客户端安装

1. 双击 GoClientSetup.exe 安装即可;若安装失败,请尝试右键管理员权限运行。

此电脑 > 下载											
	名称	修改日期	类型	大小							
*	~今天 (1)										
*	\overline GoClientSetup	2021/11/4 16:56	应用程序	186,124 KB							

2. 安装后桌面图标打开使用。如下图所示:



### 4.1.4 顶部菜单栏

顶部菜单栏是视频联网系统主要模块的入口,可在各模块之间切换。可查看资源统计、消息,对系统进行设置。B/S顶部菜单栏和C/S顶部菜单栏略有区别。

#### 4.1.4.1 B/S顶部菜单栏

主要模块为:实时预览,录像回放,图像管理,电子地图,告警系统。

6	高云·视频联网系统	□• 实时预览	🖸 录像回放	🛛 图像管理	& 电子地图	道 告警管理	0 2 4 1	● 管理员 ▼
Ē								<ul> <li>京 系统设置</li> <li>米 工具下数</li> </ul>
E	田 🔾 1258平台根节点(2068/4075/40							合 返回首页
☆								◎ 退出系统
Ŕ	200222224							₩ ¥Ŧ
କ୍ଷ	W.W. MARINA MARINA							
Eø	0							
≣	le le							
80	2002202020202020							
Ø	WH D.L.							
	Sum Married David States							
0	< >				-211		~ 3 🖬 🔳 💷 🗉	e 🔺 🗠 🖷

4.1.4.1.1 资源统计查看

将鼠标移动到 🕥 图标上,可查看系统资源使用情况。如下图所示:



4.1.4.1.2 视频分享消息中心

点击按钮 🔀 , 可查看"我接受的"和"我发送的"视频。如下图所示:

5	高云·视频联网系统	四 实用	讨预览	▶ 录像回放	🖻 图像管理	& 电子	地图 道 告警管:	Ŧ	and a start	の 💽 📫 🐰 🌑 管理员 🗸	
≣		视频分享消	息中心		12.11	9122		WILLIAM X			
	田 • 1258平台根节点(2068/4075/40										l
☆		BOREOUS	我我找出的	100 100 40 40	0.000	0.00	O alter 1/7	417 (5-			l
ත්		序号	分享标题	通道名称	分享来源	分享人	分享时间	BillfF	NOI		
.0	and the second	1	12 5 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	于视184	汞像回放	czy		1719 1010 1122222			
'C:		2	分享	宇视184	录像回放	czy	-	详情			
E0	C.	3	1	宇視184	录像回放	czy	2021-11-04 13:44:35	详情			l
		4	123	宇視184	录像回放	czy	2021-11-04 11:15:20	详情			l
		5	测试创建时间	宇规184	录像回放	czy	2021-11-04 11:12:02	详情	22		
<b>[</b> 0]	100 M	6	分享	宇视184	录像回放	czy	2021-10-28 16:31:06	详情 1122.2.2.2			
		7	分享視频	通道11_H264+PC	实时播放	czy	2021-10-28 15:29:29	详情			
		8	123	宇視184	实时播放	czy	2021-10-28 15:27:40	详惯			
		9	分享给admi	dahua26161	录像回放	122442222	2021-10-27 11:43:23	详惯			
	STR. STR. STR.	10	演示	通道10_PS_H265	实时播放	A222222	2021-10-25 14:02:13	详惯 222222	2105UNCN		l
						< 1 2 →	10条/页 > 共18条	前往 1 页	1.10		
?								1	<b>a</b>		

4.1.4.1.3 告警消息中心

۲	高云•视频联网系统	□• 实时预览	▶ 录像回放				の 副 📭 🕄 🕘 管理员 💌
E	□ ▲ 総入关键字授業 Q 函						
	■ • 1258平台根节点(2068/4075/40)	告警消息中心				×	
☆		告替类型: 请选择					
Ŕ		告診级制: 全选			1未知	按太 軍雪	
æ.	CHILDREN CONTRACT	and the p		KUL NACKA		KUL MAR	
E.		告營类型	告警级别	告誓时间	告替通道	操作 ^	
40		客户端手动告警	一般	2021-11-04 17:28:46.0	宇视184	确认 详情	
		客户端手动告警	一般	2021-11-04 17:28:46.0	宇视184	确认 详情	
		客户端手动告警	22222222 <sup>11</sup> —最	2021-11-04 17:18:35.0	宇视184	确认 详情	
f01		客户端手动告答	一般	2021-11-04 17:18:35.0	宇视184	确认详情 "你"	
					共4条 〈	1 > 10般/页 ~	
?	< >		Emp2W				

点击按钮 🥂 可查看最新的10条告警信息和对告警消息进行相应处理。如下图所示:

- 可对告警的类型、来源、级别进行搜索
- 点击确认,可填写处理信息。如下图所示:

告警信息						×
告警关型: 请选择		<b>告警来源</b> : 请选择				
告警级别: 2 全选	● 一般 📲 重要	■ 緊急 ■ 严重 ■	未知		搜索	重置
告警类型	告警级别	告警时间	告警来源		操作	
• 客户端手动告警	●一般	2021-11-03 16:39:05.0	客户端		确认	详情
•客户端手动告警	■一般	2021-11-03 16:38:13.0	客户端		确认	详情
• 客户端手动告警	告警信息确认	18 H 12222-	-	×	确认	详情
• 客户端手动告警					确认	详情
•客户端手动告警	处埋信息:			3	确认	详情
• 客户端手动告警			商山	取当	确认	详情
•客户端手动告警		20022222221	WHEAT	*65/175	确认	详情
•客户端手动告警	●一般	2021-11-03 09:20:28.0	客户端		确认	详情
•移动侦测告警	●一般	2021-10-28 22:27:15.0	CMS		确认	详情
•移动侦测告警	■一般	2021-10-28 22:20:58.0	CMS		确认	详情

• 点击详情,可查看告警设备的信息、告警录像图片、地图定位、处理记录等内容。如下图所示:



4.1.4.1.4 系统切换

点击按钮 👥 可在不同的系统之间进行切换。如下图所示:

5	高云·视频联网系统	□• 实时预览	🗊 录像回放	🖬 图像管理	🚨 电子地图	逾 告警管理		の 家 🗍 ដ 🔘 管理员 🗸
≣								
	田 • 1258平台根节点(2068/4075/40)							
☆								
ත්	and the second							
ୟୁ	and a second		系统切换	載選 <sup>DLL</sup>		×		
Ę					_			
	<pre>C</pre>			523	<b>€</b> ≣			
					认证婆权由心	$\ominus$		
ē	1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 - 1970 -		0000000000		other and the second			
						_		
	Carlie Carl							
?					- Andrew -		<b>1</b>	

#### 4.1.4.1.5 系统设置

选择"系统设置",可进行本地存储设置、视频窗口工具栏设置、智能码流切换设置、告警提示设置。如 下图所示:

● 管理员 🔻
系统设置
🗶 工具下载
┏ 返回首页
▶ 退出系统
▶ 关于

- 本地存储设置:可修改文件保存路径,设置录像下载格式、本地录像格式;
- 视频窗口工具栏设置:可设置连续抓图次数、连续抓拍间隔时间、本地录像文件最大值、即时回放 缓冲时间、辅助信息显示单位设置;
- 智能码流切换设置:可设置为根据CPU或根据带宽进行自动切换;
- 告警提示设置:可设置是否接收告警信息推送提醒、实时视频页的告警视频是否自动播放、电子地 图页的告警地图定位是否自动展示;
- 日志设置:可查看调试日志、信息日志、告警日志、错误日志、崩溃日志等;
- 模块展现:可启用或禁用相应模式;
- 一机一档展示:启用/禁用一机一档信息。

4.1.4.1.6 工具下载

选择"工具下载",可下载相应的工具和应用程序。如下图所示:





4.1.4.1.7 返回首页

点击后可返回到首页。如下图所示:



- 4.1.4.1.8 退出视频联网系统
  - 1. 将鼠标悬停在右上角如下图所示按钮上,弹出如下图弹窗,单击"退出系统"。如下图所示:



2. 单击"确定",退出视频联网系统。



4.1.4.1.9版本查看(关于)

点击可查看系统当前版本。如下图所示:



#### 4.1.4.2 C/S顶部菜单栏

主要模块为:实时预览,录像回放,电子地图,图像管理,电视墙,告警管理。



4.1.4.2.1 资源统计查看

点击图标 🕥 , 可查看系统资源使用情况。如下图所示:



4.1.4.2.2 视频分享消息中心

### 点击按钮 / 可查看"我接受的"和"我发送的"视频。如下图所示:

5	珠海视频云视频联网系统	■实时	预览	🏹 录像回放	🚨 电子地图	🖻 图像管理	. <b>E</b> ŧ	视墙 🔤 告警管理			の 🕘 管理品 🔤 🛊   尊 - 白 ×
E E	■ ✓ 輸入关键字搜索 Q 国 ■ ✓ 輸入关键字搜索 Q 国										
☆	······································		视频分	ș					>		
ß			5040/870								
			Sometical	3400000							
5			序号	分享标题	设备名称	消息来源	分享人	分享时间	操作		
5			1	12	宇視184	录像回放	czy		详情		
1			2	分享	宇視184	录像回放	czy	2024 44 04 42 44 25	详情		
iii			3	1	学校184	求像回放	CZY	2021-11-04 13:44:35	1年1首 2014年		
			4	12.3 御歌七印建10日间	±06184 ≠视184	一家像回放	CZY CZV	2021-11-04 11:15:20	2010年 注情		
			6	分享	宇視184	录像回放	czy	2021-10-28 16:31:06	详情		
			7	分享视频	通道11_H264+PCM(异	实时视频	czy	2021-10-28 15:29:29	详情		
	<		8	123	宇視184	实时视频	czy	2021-10-28 15:27:40	详情		
			9 Ri	瞅波分享给admin的…	dahua26161	录像回放	防秋冰	2021-10-27 11:43:23	详情		
			10	演示	通道10_PS_H265	实时视频	王硕	2021-10-25 14:02:13	详情		
							< 1	2 > 10条/页 > 共	18条 跳至	# psuncn	
0										53	• • • • • • • • • • • •

#### 4.1.4.2.3 告警消息中心

:

<b>S</b> 1	朱海视频云视频联网系统	□•实时预览	🗊 录像回放	▲ 电子地图	🔊 图像管理	■电视墙	9 告警管理			の 🕘 管理员 🔤	) 🏟 – 🗇 🗙
	<ul> <li>○ 输入关键于按索 ○ %</li> <li>○ 1258平台報节点(2068)4075/407</li> </ul>		告警消息 告警规型 所有音響 音響规别 ☑ 全选 ■	✓ 告警来 魚 ● 重要 ●	· 深合 () () () () () () () () () ()	✓	搜索	× 重置			
R			告察关型	告警来源	告警时间	告警来源	操作				
			<ul> <li>客户講手动告答</li> <li>客户講手动告答</li> <li>客户講手动告答</li> <li>客户講手动告答</li> <li>客户講手动告答</li> <li>本户場手动告答</li> </ul>	<ul> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>●</li> </ul>	2021-11-04 16:51:11 2021-11-04 16:51:11 2021-11-04 16:51:11 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52	client client client client	·····································	详情 详情 详情			
	K		<ul> <li>各户時子均白管</li> <li>客户端子动告管</li> <li>客户端子动告管</li> <li>客户端子动告管</li> <li>客户端子动告管</li> </ul>	<ul> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> </ul>	2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52	client client client client	· 确认 · 确认 · 确认 · 确认	irin 详情 详情 详情			
			<ul> <li>客户端手动告答</li> <li>客户端手动告答</li> <li>客户端手动告答</li> <li>客户端手动告答</li> <li>客户端手动告答</li> </ul>	<ul> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> <li>一般</li> </ul>	2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52 2021-11-04 16:43:52	client client client client client	<ul> <li>确认</li> <li>确认</li> <li>确认</li> <li>确认</li> <li>确认</li> <li>确认</li> </ul>	洋備 洋情 洋情 洋情	GOSUNCN		
					< 1 2	3 4 5 6	7 > ß	瓶至 页			
6										a 🔹 🖿 🎫 🚥	A 52 A

- 可对告警的类型、来源、级别进行搜索
- 点击确认,可填写处理信息。如下图所示:

🕞 珠海视频云视频联网系统	□•实时预览	3 录像回放	& 电子地图	<ul> <li>● 图像管理</li> </ul>	■ 电视墙	■ 告警管)	Ŧ		の 🔵 管理员 🎬 🌲 🔯 - 🗇
□         ■         ●	(古 (1997) (1997)	<ul> <li>警消息</li> <li>共型 所有告答</li> <li>別 型 全法</li> </ul>	✓ 告娶未 2 ■ 重要 ■	源 全部 案急 ● 严重 [	~ ■ 未知	證素	× Æm		
■         2007年度16(1)196/1996)           ●         2007年度16(1)196/1996)           ●         第1部区域(1/1/1)           ●         1時に含い(1/1)           ●         1時にない(1/1)           ●         1日           ●         1日           ●         1日           ●         1日           ●         1日		<ul> <li>新四株子の店舗</li> <li>本市株子の店舗</li> </ul>	古聖朱源 - 02 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	音響時期 2021-11-04 1651:11 2021-11-04 1651:11 2021-11-04 164352 2021-11-04 164352 2021-11-04 164352 2021-11-04 164352 2021-11-04 164352 2021-11-04 164352	<b>10%1.4</b> 100 5 6 61	音響素選 操作 信 信 信 前	洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋橋 洋		
0					2			5	

• 点击详情,可查看告警设备的信息、告警录像图片、地图定位、处理记录等内容。如下图所示:



4.1.4.2.4 系统设置

点击右上角设置按钮 o , 选择"设置", 可进行本地存储设置、视频窗口工具栏设置、智能码流切换设置、告警提示设置、日志设置、模块展现设置、设备信息展示设置。如下图所示:



○ 供海抑频云视频联网系统 ■ \$P\$时预览	🛱 录像向放 🛛 🚨 电子地图		■ 电视墙	☑ 告罄管理	○ ● 管理品 ■ ▲   ◎ - □ ×
□       ●	<ul> <li>客庁鏡記置</li> <li>*地好場公園。</li> <li>文件保存地址: [/goun/GG</li> <li>承像下載地址: @ and mp</li> <li>「夜家園工具性学記</li> <li>送線明思次数 4</li> <li>本地気像女件載光低(MB) 10</li> <li>医時間故敏冷时间(秒) 15</li> <li>場路電景示</li> <li>「「留陽示道」</li> <li>「「留陽示道」</li> <li>「「留陽示道」</li> <li>「「留陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常臨」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常陽示道」</li> <li>「日常慶興」</li> <li>「日</li></ul>	SVIdeo 4 gmf (1-15) 施 (0-4096) (5-60) (5-60) (5-60) (5-60) (5-60) (5-60) (6-	検討回问題(200) 1000 1: 75 ∨ % 1: 75 ∨ % 1: 75 ∨ % 1: 75 ∨ %	× 修改 (1000-30000) 文件夫 乾四男	GOSUNCH
Ø ^					23 🔹 🖿 🗰 🎟 🖉 🖉 👼
	<ul> <li>         ・ 前日 (10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)</li></ul>			Nation Robinson	
					10 🔍 🖬 🖬 🖩 🖉 🕺 🖬

- 本地存储设置:可设置录像下载格式。
- 视频窗口工具栏设置:可设置连续抓图次数、连续抓拍间隔时间、本地录像文件最大值、即时回放 缓冲时间、辅助信息显示单位设置。

- 智能码流切换设置:可设置为根据CPU或根据带宽进行自动切换。
- 告警提示设置:可设置是否接收告警信息推送提醒、实时视频页的告警视频是否自动播放、电子地 图页的告警地图定位是否自动展示。
- 日志设置:可查看不同的等级日志。

日志设置		
日志等级	调试日志 ^	打开所在文件夹
	调试日志	
模块展现	信息日志	
🔽 实时视频 🔽 录像回放 🔽 电子地图 🔽 告訴	g 警告日志	
	错误日志	
设备信息展示	崩溃日志	

- 模块展示:可选择需要展现的主要模块。
- 设备信息展示:可设置在设备信息中是否展示一机一档信息。

#### 4.1.4.2.5 版本信息

点击可查看系统当前版本。如下图所示:





4.1.4.2.6 退出登录

1. 点击设置按钮,单击"退出登录"。如下图所示:

🌣 – 🗇 🗙			
设置			
版本信息			
2. 单击"确定",退出当前账号。			
	回放 ▲ 电子地图	■ 电视墙 🔤 告警管理	の 🕘 管理员 🖾 🌲 🛱 - 🗗 🗙
E	(100) GOSUNCA ● 操作編认 展音画出意家?	×	GOSUNCH
6	2(2)9	維定	
	cosunch		Cosunch
0			12 4 H H H A S A

#### 3. 可重新输入账号密码进行登录。

环海视频云视频联网系统	© – ×
	用户登录
	admin
	✓ 记住密码
	PKI认证

#### 4.1.4.2.7 最小化窗口



4.1.4.2.8 最大化/还原窗口





#### 4.1.4.2.9 关闭程序

## 点击按钮 🗙 , 确定后可关闭程序。



## 4.1.5 实时预览

4.1.5.1 实时预览操作视频