# iLEDSys 多媒体信息发布平台

# 详细使用手册

- 公司: 苏州云屏传媒科技有限公司
- 项目: <u>iLEDSys 多媒体信息发布平台</u>
- 密级: <u>公开</u>
- 日期: 2021.06.23

# 编写说明

版本信息	•
成十百心。	•

版本	作者	修改点说明							
V2016.11.30	唐倩	软硬件环境,固件更新							
V2017.02.14	唐倩	增加了控制器条形码的说明,以及如何自动添加屏幕的方法							
V2017.05.11	唐倩	1.节目发布流程的更改							
		2.创建节目的改进							
		3.支持 6Q 后节目属性的变化							
		4.富图文分区和图文分区支持表格素材							
		5.删除图片分区和文本分区,新增了直播分区							
		6.支持在节目编辑页面进行素材的添加							
		7.增加公告管理							
		8.增加通知管理							
		在个人中心中查看快速指南和详细手册							
		0.增加登录页面找回密码链接							
		1.增加平台语言的选择							
V2017.06.23	唐倩	1.平台页面 UI 更新							
		2.增加手机号快速登录功能							
		3.新增发布节目验证功能							
		4.新增登录提醒功能							
V2017.10.26	唐倩	1. 平台页面 UI 更新							
		2. 修改单节目发布流程							
		3. 修改节目创建流程							
		4. 新增自动重发功能							
		5. 新增日志导出功能							
		6. 新增素材下载功能							
V2017.12.28	唐倩	1. 屏管理页面内容补充以及摄像头功能描述							
		2. 节目制作页面 UI 更新							
		3. 增加非灰度节目预览切换功能							
		4. 新增计费模块							
		5. 转发服务的内容补充							

V2018.06.24	陈惠杰、	1. 登录、注册、忘记密码页面更新
	唐倩、万	2. 屏管理 页面优化
	怿康	3. 新增屏幕所在时区功能
		4. 新增屏幕查看页面
		5. 素材管理视频支持型号查看功能
		6. 节目制作页面支持播放列表的发布
		7. 优化节目发布向导
		8. 新增公告管理
		9. 优化用户管理的添加用户功能
		10. 新增查看优惠券页面
		11. 新增实名认证功能
V2018.10.24	陈惠杰、	1. 新增自适应功能
	唐倩	2. 支持 UTC 时间
		3. 新增屏幕迁移功能
V2019.01.18	陈惠杰、	1. 实名认证调整优化
	唐倩	2. 国际版支持使用 PayPal 支付
		3. 新增预设节目
		4. 支持个人账号升级为企业账号
		5. 新增区域发布功能
		6. 优化素材删除
		7. 支持视频转码
		8. 支持表格单元格合并功能
V2019.05.23	陈惠杰、	1. 新增简易版
	唐倩、姚	2. 新增 Y 系列炫彩文字分区
	朱依	3. 优化发布向导
V2019.10.30	陈惠杰、	1. 新增素材分组功能
	唐倩	2. 新增二次开发功能
		3. 新增同步组合功能
V2020.07.29	陈惠杰、	1. 屏管理新增支持添加摄像头直播 URL, 传感器数据回传,
	盛龚豪、	统一属性设置,批量设置开关机以及批量设置屏幕位置
	唐倩	2. 实名认证调整优化
		3. 区域发布新增轨迹跟踪功能

		4.	新增云端监屏功能
		5.	新增 API 分区描述
V2021.06.18	陈惠杰、	1.	屏管理新增离线指令、查询 SIM 卡信号强度和 ICCID 信
	盛龚豪、		息功能、离线超时提醒、清理屏幕支持选择清理范围、屏
	唐倩		幕迁移功能、屏幕分组、语音公告、IO 选节目等功能
		2.	素材管理新增自动清理、隐藏转码素材,转码记录显示切
			换选项等功能
		3.	节目管理新增节目分区素材属性可设置默认值、字幕分区
			增加连移模式、Y系列支持炫彩边框、数据库分区、网络
			数据分区、Y 系列自动更新天气选项以及精美样式、传感
			器分区支持实时查看数据、天气分区支持实时查看数据
		4.	新增传感器管理功能
		5.	新增电子围栏功能
		6.	云端监屏新增实时监播功能

问题反馈邮箱: iledcloud\_service@hidisp.com

# 目录

1	引言	言	1
	1.1	编写目的	1
	1.2	项目背景	1
	1.3	术语定义	1
	1.4	参考资料	1
2	平台	台概述	2
	21	目标	2
	2.2	功能	2
		/~ +	
3	运行	仃圤境	
	3.1	硬件	
	3.2	支持软件	
4	前期	期准备	4
	4.1	安装配套 PC 软 件	4
	4.1.	.1 下载安装包	4
	4.1.2	.2 安装编辑软件	5
	4.2	配置获取设备参数	
	4.2.	.1 使用YQ软件配置设备的WEB模式	
	4.2.2	.2 使用TW软件配置设备的WEB模式	
	4.2	.3 获取设备的识别码或条形码	
5	平台	台使用说明	
	5 1	<b>啓</b> 己	15
	5.2	立水	
	5.2	贝际目生	
	5.2.	.1 <sub>0</sub> 7 自社	
	5.2.1	·2 <i>永阳日</i>	
	J.Z.,		

5.3	节目	1管理44
5.3.	1	节目制作
5.3.	2	节目查看
5.3.	3	播放列表60
5.3.	4	节目审核64
5.3.	5	节目发布65
5.3.	6	自动发布任务67
5.4	公告	5管理
5.4.	1	公告制作
5.4.	2	公告审核
5.4.	3	公告发布
5.5	系约	充管理71
5.5.	1	用户管理
5.5.	2	组织机构管理
5.5.	3	角色权限管理
5.5.	4	系统日志管理和控制器日志管理76
5.5.	5	<i>通知管理</i>
5.6	用量	是管理
5.6.	1	空间分配
5.7	个人	、中心
5.7.	1	<i>账号设置</i>
5.8	高级	及功能
5.8.	1	区域发布
5.8.	2	二次开发
5.8.	3	同步组合
5.8.	4	云端监屏
5.8.	5	传感器管理
5.8.	6	电子围栏
5.9	简易	易版平台

	5.9.	1	屏管理	. 98
	5.9.2	2	节目列表	99
	5.9.	3	列表制作	101
	5.9.4	4	节目列表发布	110
	5.9.	5	任务管理	110
6	分区	☑介绍	3	112
	6.1	6代	、Y系列节目中分区的特点	112
	6.2	图文	分区	114
	6.3	字幕	5分区	118
	6.4	纯文	在分区	119
	6.5	视频	б分区	121
	6.6	表盘	的区	123
	6.6.	1	编辑表盘	126
	6.7	时间	]分区	131
	6.7.	1	编辑时间分区	132
	6.8	计时	分区	133
	6.8.	1	编辑计时分区	135
	6.9	传感	器分区	136
	6.9.	1	编辑传感器分区	138
	6.10	天	5. 气分区	140
	6.10	).1	编辑天气	141
	6.11	本地	1直播分区	143
	6.12	语	音分区	144
	6.13	炫	交彩文字分区	145
	6.14	API	分区	147
	6.15	数	z据库分区	150
	6.16	XX	图络数据分区	153
7	主要	夏问题	『解答	154

# 1 引言

# 1.1 编写目的

编写本详细使用说明的目的是充分叙述了 iLEDSys 多媒体信息发布平台所能实现的功能及其运行环境,以便使用者能详细地了解本平台的使用范围和使用方法,并为使用中出现的一些问题进行解答。

### 1.2 项目背景

随着 LED 技术的不断发展,越来越多的 LED 屏幕也出现在城市的街头巷尾,如何更好的对这些 LED 屏幕的播放内容进行及时快速的管理和更新也成为了屏幕管理者急需解决的一个问题。iLEDSys 多媒体信息发布平台是由上海仰邦科技股份有限公司的全资子公司苏州 云屏传媒科技有限公司所研发的,是高效、快捷、一体化的 LED 广告管理发布平台。该平 台具备强大的即编即播、所见即所得的广告编辑功能,集素材、屏幕和节目等所有资源统一 管理和共享。

## 1.3 术语定义

列出手册中使用的专门术语的定义和缩写词的原意。

序号	缩略语	说明/定义	英文全称	中文译名
1	PID	LED 多媒体播放器的产品序列号	Product ID	产品识别号

### 1.4 参考资料

	文档名称		版平亏	备注
iLEDCloud	平台快速指南	陆志清、唐倩	v2017.05.15	

■ 其它

编号	文档名称	作者/修订者	发布日期	出版单位	备注

# 2 平台概述

# 2.1 目标

该平台的目标是对 LED 屏幕的播放内容进行及时快速的管理和更新。

# 2.2 功能

该平台具备强大的即编即播、所见即所得的广告编辑功能,集素材、屏幕和节目等所有 资源统一管理和共享。

# 3 运行环境

## 3.1 硬件

本平台对运行环境的硬件要求是使用计算机,内存至少在 2G 以上,CPU 型号至少在 i3-3220 以上,能够连上互联网。

## 3.2 支持软件

本平台可在计算机上的任何操作系统下运行,用户只需在操作系统下安装谷歌浏览器 Google Chrome,版本在 45.0 以上,或火狐浏览器 FireFox,版本在 30.0 以上。

# 4 前期准备

在开始使用 iLEDSys 多媒体信息发布平台前,用户需要将 LED 多媒体设备连接到本地 局域网,设置设备的 IP 地址和 WEB 模式并获取设备的识别码。以上操作需要用到由仰邦 科技提供的控制器配套 PC 软件。

### 4.1 安装配套 PC 软 件

### 4.1.1 下载安装包

用户需要进入仰邦官网(http://www.onbonbx.com/),在主页上点击"下载中心"。 在下载中心页面的左侧导航栏中,找到软件下载模块。根据用户所要用到的控制器型号,选 择对应的配套 PC 软件,使用 YQ 或 Y 系列控制器的点击"多媒体播放器配套 PC 软件", 选择版本号大于 18.9.29.1 的最新软件,如图 4.1-1 所示,使用 6 代控制器的点击"单双色 控制器配套 PC 软件",选择版本号大于 18.10.19.0 的最新软件,如图 4.1-2 所示,然后点 击下载最新版的配套 PC 软件。(注:该多媒体软件只能在 windows 系统下运行)

						服务中	や心 ENG	ilish		
<b>0月10日</b> 全系列LED控制器制造商   LED应用系统	<b>○ 「「「「「「」」」」」」」</b> 全系列LED 控制器制造商   LED 应用系統专家 请输入关键字 携素 1. ゴ 単熱线:0512-36912677/88/99 1.									
首页 走进仰邦 新闻资讯	产品世界	典型案例	技术专栏	服务网络	下载中心	人才招聘	企业相	册 联系	兵我们	
下载中心	软件下载 多姨	其体播放器配套	PC软件							
2. 同步全彩控制器配套PC软件		文件名称			技术说明	月		下载次数	下载	
多媒体描放器配装PC软件 单双色控制器配套PC软件 舞台字幕控制器配套PC软件	Ledshow YQ手机安卓版软件 版本号:V2.1.0			1. 支持搜索添加屏幕; 2. 多屏幕多节目多区域; 3. 支持视频 文本,图片,时间区(数字和借料)、计时区; 4. 支持多语 言; 5. 支持动态预宽; 6. 流印机喷烧等的剧能,优化图片和积频型 示效果,7. 增加对VOSE双限频区的支持,8. 支持手势放大缩小分区 一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型一型						
> 底层固件升级程序下载					功能 9.支持単双色五代、六代和YQ系列控制器 10.支持多行显示					
OVP视频处理器升级程序 BX-V全彩控制器底层固体升级程序 BX-VQ全彩控制器底层固体升级程序 BX-6Q全彩控制器底层固体升级程序 单双色控制器底层固体升级程序 语音空库控制器底层固体升级程序	3. LedshowYQ20 版本号:V17.8	016多媒体编辑软 .25.1	14	LedshowYQ2016 刷架构产品的显示 持播放器网络自动 预览; 6.支持网口 共享; 9.支持数据 YQ2AE, YQ3AE, 别注意; 必须配套	次件(V16.11.01 参数配置与扫描面 交时功能;4.支持 創出自定义;7.支 早分区(支持的型 YQ5E);10.支 3X-YQ(V16.05.1)	以上版本 ) 1.支持 計量 , 2.支持智能排 一鏈加屏功能 ; 5 持wifi AP设置 ; 8 号有 : YQ2A、YM 持设置4G模块API B)以上版本底层软	新一代高 3描;3支 5.支持动态 8.支持节目 Q3A、 N属性;特 R体使用!	9446		

图 4.1-1 YQ 软件下载页面

ON 全系列LED	<b>500</b> ( 空制器制造商	<b>仰邦科</b>	おいます	<b>友</b> 家 请输	入关键字		捜索	<i>订单热</i> 1.	服务中 线:0512-369	wi) ENG 012677/8	LISH 88/99	
首页	走进仰邦	新闻资讯		产品世界	典型案例	技术专栏	服务网络	下载中心	人才招聘	企业相	₽₽	<del>(系我</del> 们
下载中心 > 软件下载				软件下载 单双	色控制器配套	PC软件						
同步全彩控制器配赛PC软件           多媒体播放器配赛PC软件           単双色控制器配赛PC软件           舞台字幕控制器配赛PC软件           第6星圆件升级程序下载           OVP视频处理器升级程序           8X-V全彩控制器底层固件升级程序           8X-V全彩控制器底层固件升级程序           8X-V全彩控制器底层固件升级程序           8X-V全彩控制器底层固件升级程序           8X-VQ全彩控制器底层固件升级程序					文件名称			技术说明	Ð		下载次数	下载
			3.	LedshowTW 2 版本号:V17.0	017图文编辑软件 9.06.00	ŧ	BX五代、六代产品 基础上添加了一些新 V/V75L,Ver B型号 级程序支持ICN203 片。新增功能:1.动 添加炫酷字功能;4 6Q系列支持)。	和DX系列配赛软 (功能: 1.WiFi樓 褒收卡; 3.支持B 8、ICN2038S、 5态预览功能; 2. .IP配置添加自动	件。在LedshowT 缺配置功能;2.3 X-VMF多功能卡 SM16017S、SM 添加世界天气预报 获取IP的功能( <i>才</i>	W 2016 反持BX- ; 4.软件升 16207S芯 取能; 3. <代产品和	81204	
				Ledshow TW = 版本号 : V1.3.2	手机安卓版WIFI !	次件	BX手机版操作软件 上。软件操作极简, 据控制器屏参(单/) 界面下,添加参数回 回读,如果控制器参 送节目;4.时间区数	,可以应用在BX; 自带绚丽边框和 双色)控制节目; 回读功能; 3.发道 参数与软件不一到 或; 5.预览功能;	双基色WIFI卡和网 如精美字体。新增5 内颜色属性; 2.在 5节目时,会自动; 7、会先自动设置序 5.自动更新功能	] 口卡产品 支持:1.根 设置屏参 进行参数 屏参,再发 ;	21082	

图 4.1-2 下载页面

# 4.1.2 安装编辑软件

下载好软件安装包后,就开始进行软件安装,TW软件的安装流程和YQ软件的相同,下面就以YQ软件的安装流程进行介绍。

 解压缩下载的文件,运行安装包,选择用户所使用的语言,点击确定,在安装向导界面 点击下一步。

둸 Ledshov	wYQ 2016 安装	×
	请选择一种语言:	
	中文(简体) (中国)	~
	确定	取消

图 4.1-3 语言选择



图 4.1-4 安装向导

2. 选择编辑软件的安装目录。

🛃 LedshowYQ 2016 安装	– 🗆 X
选择安装文件夹	Bx
这是将被安装 LedshowYQ 2016 的文件夹。	好产品,千锤百炼! Good product is tempered
要安装到此文件夹,请单击 "下一步(N)",要安装到不同文件夹, 单击 "浏览" 按钮。	请在下面输入或
文件夹 <b>(</b> E): C:\Program Files (x86)\ONBON\LedshowYQ 2016\	浏览(0)
,	
Advanced Installer	
< 上一步(B) 下一步(N	)> 取消

图 4.1-5 选择安装目录

3. 点击安装。

🛃 LedshowYQ 2016 安装	Х
准备安装	By
安装向导准备开始 LedshowYQ 2016 安装	好产品,千锤百炼! Good product is tempered!
单击 "安装" 开始安装。如果您想复查或更改您的安装设置,单击 " "取消" 退出向导。	上一步。单击
Advanced Installer	Hust
	4以)月

图 4.1-6 准备安装

4. 安装完成。

👹 LedshowYQ 2016 安装	×	:
	正在完成 LedshowYQ 2016 安装向 导	
	单击 "完成" 按钮退出安装向导。	
	<上一步(B) 完成(E) 取消	

#### 图 4.1-7 安装完成

## 4.2 配置获取设备参数

安装好配套 PC 软件后,用户需将多媒体播放器接上电源,连入与安装了编辑软件的电脑所在的同一局域网,请保持设备和电脑在同一网段。然后就可使用编辑软件来配置和获取设备的参数。

### 4.2.1 使用 YQ 软件配置设备的 WEB 模式

 打开 LedshowYQ 多媒体编辑软件(下面简称为YQ软件),点击菜单栏上的"设置", 选择"设置屏参",点击"添加屏幕"按钮,选择"在线控制器列表"并选择要加入的 屏幕,点击"添加"。

疑 屏参设置 (分组-1 / YQ2A)     →		- O X
屏幕列表 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	屏幕参数 扫描調理 连接翻译 显示参数通程	1
- VQ2A		
	● 在线控制器列表	BX-YO2A
	C0Y3001805190006 19 V O	DATQLA
<b>Q</b> YQ5E <b>Q</b> YQ1-75	○ 手动添加屏幕 BX-Y3	
VQ2AE	系列 型号	
- Q YQ2E	Y系列 ~ BX-Y3 ~	
	党度 高度	
	384 🗘	
- 💭 YQ2-new	IP地址         控制范围         1280*1024	制范围 800*600
	192.168.0.193 屏幕名称 日16384	大宽度 1920
□□□ Y2L-借用	Y3         最大高度         2048	大高度 1024
	安装地址	
	Y3	
	法加 股当	没置屏参
A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		关闭

图 4.2-1 添加屏幕界面

 在加屏成功后,如图 4.2-2 所示,点击菜单栏上的"设置",选择"控制器 IP 配置", 输入密码: 888



图 4.2-2 打开 IP 单机配置

ស 请输入密码		×
密码		
	海空	HITCH
	如用人王	FX/月

#### 图 4.2-3 输入密码

在控制器 IP 配置界面,用户可修改设备的 IP 地址,勾选"服务器配置",选择"WEB 服务器","ilEDCloud",勾选"自定义"后,填写 iLEDSys 服务器 IP,如图 4.2-4 所示,然后点"设置"(注:进行 IP 单机配置时,请确保当前局域网中只接入一台设备),之后该控制卡可在 iLEDSys 平台中添加。

極 控制器IP配置	X
在线控制器列表	
C0Y08A2012170008 19	2.168.0.251 🗸 🔾
○ 自动获取IP地址	填写控制器IP
● 使用以下IP地址	
IP地址	子网掩码
192 . 168 . 0 . 251	255 . 255 . 255 . 0
	域名服务器
192.168.0.1	192.168.0.1
5005	
☑ 服务器模式	
	● iLEDCloud
	· 国际站
服务器IP地址	服务器端口
139 . 196 . 231 . 196	3802
用户名	服务器域名
https://www.iledcloud.cn/	设置 关闭

图 4.2-4 控制器 IP 配置界面

# 4.2.2 使用 TW 软件配置设备的 WEB 模式

1. 进入 TW 软件文件位置,使用记事本打开配置文件"SysSetup.ini"。

M Soltware attributes mounter	2013/12/7 14.00	心儿日作王广了	ON LCO
sun_txtpreview.dll	2020/7/10 14:56	应用程序扩展	2,572 KB
SWFToImage.DLL	2016/11/29 13:31	应用程序扩展	633 KB
swresample-0.dll	2014/5/6 10:08	应用程序扩展	270 KB
swscale-2.dll	2014/5/6 10:08	应用程序扩展	424 KB
🔊 SysSetup	2019/6/26 16:18	配置设置	5 KB
🗛 TranslateTool	2016/11/29 13:31	应用程序	1,566 KB
🗟 TWScreen.dll	2020/7/24 16:35	应用程序扩展	7,153 KB
unins000.dat	2020/10/28 17:36	DAT 文件	204 KB
nins000	2020/10/28 17:35	应用程序	1,160 KB
🔊 usrinfo	2021/6/11 13:52	配置设置	0 <b>K</b> B
vcredist2010_x64	2020/3/13 11:23	应用程序	5,585 KB
🟧 vcredist2010 x86	2020/3/13 11:23	应用程序	4.879 KB
	图 4.2-5 打开 SysSetup.in	i	

#### 2. 找到 Server\_IP 栏,将 Server\_IP 后面的 IP 地址改为 iLEDSys 服务器 IP 地址,保存后退

出。

🕂 [Main] DstAddr=1 SrcAddr=32768 ProtocolVer=0 ProtecolType=0 DeviceType=0 PHYType=0 MsgSeq=1 Reserved1=0; Reserved2=0; [Transit Service] Server\_IP=39.104.83.139 Controller Port=6061 User Port=6055 [Web Service] Server IP=139.196.231.196 Server\_IP\_Inter=149.129.145.83 Controller\_Port=3801 User\_Port=3901 🗏 [Com] ;串口数据位设置; 0:五位; 1:六位; 2:七位; 3:八位 nComDataBits=3 ;串口停止位; 0:1位停止位; 1:1.5位停止位; 2:2位停止位; nComStopBits=0 ;串口校验; 0:无校验; 1:奇校验; 2:偶校验; 3:标志校验; 4:空校验; nComParity=0 ;串口接收缓冲区大小;单位:字节 nInputSize=40960 ;串口发送缓冲区大小;单位:字节 nOutputSize=40960 ;发送每包数据大小;单位:字节 DataLen=1024

#### 图 4.2-6 配置 iLEDSys 服务器 IP 地址

3. 打开 TW 软件,点击菜单栏"设置"中的"设置屏参"。

🛃 LedshowTW 2017		-		×
文件 编辑自适应节目	投資常用命令 高級調査 群組发送 语言 帮助			
□ 2 日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2023 扉参     □ ● 6 ● 7 × 1 ◇ 2 ● 3 ■ 1 ●     10 ● 1 ● 1 ● 7 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1			
夏制 粘贴 上移 下移 □-☑ □ 分組1	控制器程序的组合			
日	服务者构造 GPRS服务器制造置			
	ONBON服务器登录			
	WEB服务器查录			
	拉約時的 P 四世			
	MAC地址调查			
-				
	12] 13] 13] 13] 13] 14] 100% 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	控制器型号; 8X-6024.(亲形码; lleddoud0006Q24.) 显示屏极格; 全彩色,128*96 存转空间有效存转空间; 512/89/tes/512/89/tes 通讯模式; WEB服务器,系形码; leddoud0006Q24. 播帖节目: G:lledshowTW 2017[projectlst[8/12E6.p]			
		查	看群组发	送状态

图 4.2-7 打开屏参设置

4. 根据接入的控制器选择对应的型号,通讯模式选择"WEB通讯"。

🛃 屏参设置		×
✓ · → 分组_1 6M2-236	屏幕参数 扫描配置 显示参数配置	
	显示屏名称 屏号 屏型 6Q1-225 8 ✓ 全彩色 ✓ 安装地址	BX-6Q1
	控制器系列 控制器类型 通讯模式 EX-6Q系列 V BX-6Q1 V WEB服务器 V	
	<ul> <li>宽度</li> <li>128</li> <li>64</li> <li>○ 对开/数据组扩展</li> </ul>	
	WEB服务器通讯配置 条形码	总像素 64K
	iledcloud00006Q1	最大宽度 1024
	绑定控制器 Web配置	最大高度 512
		参数回读 加载屏参

图 4.2-8 配置控制器型号和网络模式

5. 点击"Web 配置"按钮。在 IP 配置界面,填写控制器的 I, 填写好后点击"设置"按钮。
 (注:设置时局域网内仅能接入一台设备)

▼ 一日 中却和       子 四摘码         192.168.0.3       子 四摘码         192.168.0.1       子 四摘码         192.168.0.1       子 四摘码         192.168.0.1		
使用以下IP地址       子阿掩码         192.168.0.3       255.255.0         阿子       192.168.0.1         端口       5005 •         愛       第         「2015 •       (*)         「四田寿器電告       (*)         「四田寿器       (*)         「四田寿器       (*)         「四田寿器       (*)         「四田寿器       (*)         「加田寿器電告       (*)         「四田寿器       (*)         「加田寿器       (*)         「四田寿器       (*)         「加田寿器       (*)         「如田寿器       (*)         「加田寿器       (*)         「如田寿器       (*)         「加田寿器       (*)         「加田寿       (*)         「加田寿       (*) <tr< td=""><td>🛃 2-屏幕IP单机配置</td><td>×</td></tr<>	🛃 2-屏幕IP单机配置	×
端口         5005 全         ● 服务器商活         ● 服务器模式       ● ONBON服务器-36       ● WEB服务器         ● 中国站       ● 国际站         服务器呼地址       ● 国际站         「111.111.111.111       ③ 801 全         功问服务器密码(6位)       ● 山馬         「111.111.111.111       ③ 801 全         均同服务器密码(6位)       ● 山馬         「20 全 秒       ●         控制器网络ID(12位)       ● 控制器不发心跳         用户名       安装地址         「一一       「空気 秒         「方碗认在设置中地址时,局域网内只有一个控制器! 否则,将会把局域         内中的所有控制器设置为当前中地址。         https://www.iledcloud.cn/       设置	使用以下IP地址 IP地址 [192.168.0.3 网关 [192.168.0.1	子网掩码 255.255.255.0
☑ 服务器電盘         ○ 服务器電盘         ○ MBONJ服务器-3G       ⓒ WEB服务器         ● 中国站       ○ 国际站         服务器正地址       服务器端口         [111.111.111       3801 至         访问服务器密码(8位)       心跳间隔         [20 至) 秒          控制器网络ID(12位)       □ 控制器不发心跳         用户名       安装地址         「白輪以在设置IP地址时,局域网内只有一个控制器! 否则,将会把局域         内中的所有控制器设置为当前IP地址。         https://www.iledcloud.cn/       设置	端口 5005 全	
● 服务器模式       ● ONBON服务器-3G       ● WEB服务器         ● 中国站       ● 国际站         服务器呼地址       服务器端口         [111.111.111       3801 金         访问服务器密码(8位)       心跳间隔         20 金       秒         控制器网络ID(12位)       □ 控制器不发心跳         用户名       安装地址         」       「         」       □	▶ 服务器配置	
• 中国站       ● 国际站         服务器中地址       服务器端口         1111.111.111       3801 中         访问服务器密码(8位)       心跳间隔         」       20 中         控制器网络ID(12位)       □ 控制器不发心跳         用户名       安装地址         」       「         请确认在设置中地址时,局域网内只有一个控制器! 否则,将会把局域         对当前中地址。         上       〕         上       〕         方向服务器密码(8位)       〕         加速       〕         「       20 中         秒       〕         「       20 中         「       20 中         加速       〕         「       20 中         1       <	○ 服务器模式 ○ ON	BON服务器-3G 🕼 WEB服务器
服务器证       服务器端口         111.111.111.111       3801 (1)         访问服务器密码(8位)       心跳间隔         20 (1)       20 (1)         控制器网络ID(12位)       正 控制器不发心跳         用户名       安装地址         「       「         清确认在设置中地址时,局域网内只有一个控制器! 否则,将会把局域         树中的所有控制器设置为当前中地址。         https://www.iledcloud.cn/       设置	⊙ 中国站	○ 国际站
访问服务器密码(8位)       心跳间隔         20 < 秒	服务器IP地址 1111.111.111	服务器端口 3801 <del></del>
控制器网络ID(12位)          用户名       安装地址         周前          方确认在设置IP地址时,局域网内只有一个控制器!否则,将会把局域网中的所有控制器设置为当前IP地址。         https://www.iledcloud.cn/       设置	访问服务器密码(8位)	心跳间隔20 🚖 秒
用户名     安装地址       请确认在设置卫地址时,局域网内只有一个控制器!否则,将会把局域       谢中的所有控制器设置为当前卫地址。       https://www.iledcloud.cn/     设置	控制器网络ID(12位)	□ 控制器不发心跳
请确认在设置IP地址时,局域网内只有一个控制器!否则,将会把局域 网中的所有控制器设置为当前IP地址。 https://www.iledcloud.cn/ 设置	用户名	安装地址
https://www.iledcloud.cn/ 设置	请确认在设置IP地址时,局域网网中的所有控制器设置为当前IP	内只有一个控制器!否则,将会把局域 地址。
	https://www.iledcloud.cn/	设置

图 4.2-9 配置控制器 IP 和服务器信息

# 4.2.3 获取设备的识别码或条形码

在 YQ 软件的设置->设置屏参中,用户可获得设备的条形码,如图 4.2-所示。在控制器的机身上也会贴有条形码的标签。若用户在 YQ 软件的屏参设置中能同时获得识别码和条形码,则在之后添加屏幕时,优先使用条形码。若用户只能获得识别码,则添加屏幕时输入识别码。

🚱 屏参设置 (分组-1 / Y3)				- 0	×
屏幕列表	屏幕参数 扫描 置 连接 雪置 5	显示参数函置			
□ ⑦组-1 	屏幕名称				
	Y3		вх	- Y 3	
	安装地址		271		
	系列型	. <del></del>		2	
YQ2AE VQ5E-old	Y系列 v B)	X-Y3 ~	-9.9		
	宽度	Ē	944		
	384 📮 38	84		¥	
	IP地址		协制苏国	1290*1024	
- Q2-1000	192.168.0.193	控制器IP配置	企制氾固	16384	
	奈元/月 C0Y3001805190006	复制	最大高度	2048	
₩ Y3			AX7CHULX	2010	
		参数回读		设置屏参	
				关闭	

图 4.2-10 获取条形码

6代型号控制器的条形码可在控制器机身上查看到,如下图 4.2-所示。



图 4.2-11 6Q 控制器条形码

# 5 平台使用说明

### 5.1 登录

请使用谷歌浏览器或火狐浏览器输入 iLEDSys 平台地址,进入 iLEDSys 多媒体平台发 布平台的登录界面。

用户可通过手机号或邮箱登录 iLEDSys 多媒体信息发布平台。登录页面上的验证码可 通过点击来获取新的验证码图片。

	iLEDSys多媒体信	息发布平台v1.2.14	
m. A.	邮箱/手机号	8	- A - A - A
	密码	£	
All the course	验证码	OWE F	-21
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		登录	and the second
	只支持Chrome浏览器和FireFox浏览器		A.S.C. D. COL
		■   <b>明朝控股</b> © 2016-2020	ALC: NO DESCRIPTION

图 5.1-1 登录界面

## 5.2 资源管理

用户成功登录后,可在资源管理模块中进行屏幕的添加和素材的上传,为之后的节目制 作做好准备。

## 5.2.1 屏管理

用户可在资源管理的屏管理页面中对屏幕进行相关操作,页面如图 5.2-1 所示,屏管理 页面上的一些操作按钮注释,如表格 5.2-1 所示。

		*	名称		宽度		高度			所在位置			Q査	11月
设备编号			型号名称	(全部)	▼ 在线 (全	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	备注			分组 (全部)			《中	置
Contine 检查在线	重置任务	重	▶ 「 上 】 上 】 上 】 上 】 し 二 し し 二 し し 二 し し 二 し し 二 し し 二 し し 二 し し 二 し し し し し し し し し し し し し	<b>日本</b> 「 「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	した 检査固件	更新固件	- 8度	校时	山	し、	5 切换工作模式	切换播	放日志	 语音播报
3 名称		宽度	高度	所属组织机构	所在位置	设备编号	型号名称	在线	上下线时间	离线时长	备注	当前播放	操作	
📙 默认分组	(2)													
〕屏幕29		400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2011060038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:30:50		1个节目	L S	
〕屏幕30		400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2009260038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:30:50		1个节目	ಲ್ಪ	

#### 图 5.2-1 屏管理页面

表格 5.2-1 屏管理页面按钮功能注释

按钮	功能介绍
N	屏幕控制按钮,点击进入屏幕控制界面,可对屏幕相关参数进行设置。
(+)	添加按钮,用来添加新记录。
间	删除按钮,用来批量或单个删除所选记录。
3	刷新按钮,用来刷新列表。
Online	检查在线按钮,选中屏幕以后,可以检查屏幕是否在线。
$\mathcal{S}$	重置任务按钮,点击进行任务重置,取消当前进行中的任务。
17	重启控制器按钮,用来重新启动控制器。
ഹ	屏幕截图按钮,用来截取当前屏幕所显示的内容,目前 YQ5E、YQ2A、YQ2AE、
	YQ3A、YQ3AE和Y系列控制器支持此项功能。
<u>Q</u>	检查更新按钮,用来检查更新是否有新固件。
5	升级固件按钮,当检查到有新固件时,可以勾选屏幕通过点击此按钮更新。
-0-	屏幕亮度按钮,用来调节屏幕亮度。
	屏幕校时按钮,勾选控制器后点击该按钮,可对控制器进行校时,会将控制器的
$\bigcirc$	时间校准成设置的所在时区时间。
$\bigcirc$	开机按钮。

$\bigcirc$	关机按钮。
S	切换工作模式按钮,可对 YQ5E、YQ2AE 和 YQ3AE 以及 Y5E 的工作模式进行 切换
ট্ট	屏幕统一设置按钮,点击后弹出设置页面,可对屏幕的时区、合并以及清理覆盖 权限进行统一设置。
٢	批量设置定时开关机按钮,点击后可对多个屏幕批量添加开关机设置。
<u>0</u>	语音播报按钮,Y系列控制卡支持语音播报文字
$\square$	设置离线提醒按钮,点击后可以设置具体离线时长后提醒。
<u>Lo</u>	屏幕分组管理按钮,点击后可以新增、删除、修改、移动分组。
Ê≓	移动屏幕按钮,点击后可以把屏幕移至对应分组列表。
$\xrightarrow{\rightarrow}$	屏幕迁移按钮,点击后可以批量迁移控制卡至 iledsys 服务器。

### 5.2.1.1 添加屏幕

想要制作节目并发布,第一步就需要用户进行添加屏幕的操作。在屏管理页面上点击添加按钮,会弹出的添加屏幕页面,如图 5.2-2 所示,输入"序列号"和"名称"即可完成屏幕添加的操作,但需要注意的是,必须保证控制器处于在线状态才能成功添加。

添加屏幕		×
设备编号	50004457CB4A000000310000000A35 *	
名 称	YQ1-75	
输入设备的用	亨列号和名称	÷0
(名称可自知	定义,用于标识不同的屏幕)	ЛН

#### 图 5.2-2 添加屏幕页面

推荐使用条形码作为序列号使用,若无条形码则使用识别码来作为序列号。对于 6Q 型 号控制器,目前只支持手动添加,并且只能使用条形码作为序列号使用。屏幕添加成功后, 相关信息就会显示在屏管理页面上,如图 5.2-3 所示。

	名称	宽度	高度	所属组织机构	所在位置	设备编号	型号名称	在线	上下线时间	离线时长	备注	当前播放	操作
-	- 数从分组 (2)												
	屏藉29	400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2011060038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:30:50		1个节目	ಲ್ಪ
	屏幕30	400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2009260038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:30:50		1个节目	ಲ್ಪ

图 5.2-3 添加屏幕成功后

#### 5.2.1.2 修改屏幕信息

点击对应屏幕的屏幕控制按钮,在屏幕控制页面的屏幕信息修改标签页,可对该屏幕的 相关信息进行修改,如图 5.2-4 所示。用户可对屏幕的分组、名称、屏幕类型、地址信息、 详细地址、所在时区以及备注进行修改。"所在位置"信息用户可通过手动输入地址,或是 通过点击该输入框后方的"地图位置"按钮,在弹出的"屏幕所在位置"页面上进行地图定 位。当用户修改屏幕的所在时区后,对屏幕进行校时时,则会将屏幕的时间修改为所在时区 的时间。企业用户通过点击"迁移屏幕"按钮,可将所选屏幕迁移到可见组织机构内。

屏幕设置		×
4 参数设置 8 余量查询	■ 屏幕信息修改 ○ 开关机设置 ◎ 固件更新 ◎ 摄像头管理	
迁移屏幕		
分组		
名称	YQ4 *	
屏幕类型	● 固定屏 ○ 移动屏	
	广场屏    ▼	
地址信息	江苏 マ 南京 マ 南京 マ	
详细地址	秦淮区贡院西街53号	
所在时区	GMT+8	
备注		
合并设置	全合并 🔹 🔹	
允许下级清理或覆盖	全部允许 🔹 *	
保存取消		

图 5.2-4 编辑屏幕信息

### 5.2.1.3 屏幕固件更新

当屏幕可进行固件更新时,对应的屏幕控制按钮上有显示红色小点,如图 5.2-5 所示。

	名称	宽度	高度	所属组织机构	所在位置	设备编号	型号名称	在线	上下线时间	离线时长	备注	当前播放	操作
÷	默认分组 (6)												
	YQ2AE	192	192	部门1	1	C0YQ211706050006	BX-YQ2AE	•	2021/06/11 17:45:51	20:21:53:28		1个节目	L.
	6Q3L	192	192	部门1	2	C06Q3L1910290015	BX-6Q3L	•	2021/06/11 17:45:31	20:21:53:48		1个节目	2,
	Y3A	192	192	部门1	3	C0Y3A02012110002	BX-Y3A	•	2021/06/11 17:45:51	20:21:53:28		1个节目	L,
	Y08A	192	192	部门1	4	C0Y08A2012170008	BX-Y08A	•	2021/06/11 17:45:31	20:21:53:48		1个节目	2
	屏幕29	400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2011060038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:33:29		1个节目	L.
0	屏幕30	400	80	SZYP-测试Abcd		C0Y10G2009260038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	1:21:33:29		1个节目	L.

#### 图 5.2-5 屏管理 固件更新

当用户点击带有红点的屏幕控制按钮后,在弹出的屏幕控制页面的固件更新标签页上, 会显示当前屏幕可更新的固件版本以及相关提示信息,如图 5.2-6,点击更新固件按钮则开 始升级,在当前任务列表中会显示固件更新任务,升级成功后,可在通知列表里查看到成功 信息,如图 5.2-7 所示。

屏幕设置					×
∞参数设置 □ 余量查询	民 屏幕信息修改	O 开关机设置	☑ 固件更新 ●	◎ 摄像头管理	
<b>屏幕当前版本:</b> 18012410 <b>平台最新版本:</b> 18020110					
警告: >更新固件会导致节目停播 >因偶尔会出现重启失败的	和屏幕重启!!! 情况,请准备好随时可	以手动重启控制卡后,	再更新固件。		
更新因件					

#### 图 5.2-6 固件更新确认页面

				246	
		đ	件升级结5	R)更新固件 务]: 成功	屏幕根任
	1009	6 0	<b>子袋 抓住</b>	固件更多	备注
		100%			
	E)	Ŧ			
		100%	C)	20	
	×				
创建时间					
2016/11/30 14:33:34					
	创建时间 2016/11/30 14:33:34	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016/11/30 14:33:34		



### 5.2.1.4 屏幕参数修改

当用户点击屏幕后方的屏幕控制按钮时,会弹出屏幕设置页面,如图 5.2-8 所示。用户 在屏幕设置页面可以查询控制器上的空间余量或是对屏幕进行定时开关机操作,如图 5.2-9 和图 5.2-10 所示。

屏幕设置	<b>P</b>								×
心 参数i	设置 🔤	余量查询	□ 屏幕	信息修改	の 开关机设	置 @屏幕	截图 🖾 固(	牛更新 ╹ 湿像头管	理
查询	全部参数	刷新	校时	获取屏幕	时间				
屏幕	幕参数							修改	
同步	步/异步工作	乍模式						修改	
授問	讨设置							修改	
音들	量控制							修改	
域名	名服务器							修改	
注册	册信息								
其代	b								

图 5.2-8 屏幕控制-参数设置

幕设置						>
心参数设置	□ 余量查询	同屏幕信息修改	◎ 开关机设置	回屏幕截图	◎ 固件更新	◎ 摄像头管理
查询余量						
总可用空间 剩余可用空	]: 6.7G 到: 6.5G					
		乘	朝余98%			

屏幕设置			×
<ul> <li>ペ参数设置</li> <li>日 余量查询</li> <li>日 屏幕信息修改</li> <li>① 开关机设置</li> <li>立即开机</li> <li>立即关机</li> </ul>	◎ 屏幕截图	◎ 固件更新 •	@ 摄像头管理
□定时开关机 从:开始日期,可空到: 结束日期,可空 每天: 00:00:00 开机	, 00:00:00 关机	l	
设置			

图 5.2-9 屏幕设置-余量查询

#### 图 5.2-10 屏幕控制-开关机

### 5.2.1.5 摄像头功能

用户在屏管理页面除了可以对控制器进行操作,还可对控制器进行摄像头的绑定,使用 摄像头来实时查看屏幕播放节目的状况。用户通过点击对应屏幕的屏幕控制按钮,点击摄像 头管理标签页可进入摄像头管理页面,如图 5.2-11 所示,目前平台支持摄像头直连或是添 加摄像头 url 直播源,实体摄像头设备支持的有海康(萤石)和大华(乐橙),摄像头管理 页面上的一些按钮功能注释,如表格 5.2-2 所示。



图 5.2-11 摄像头管理页面

按钮	功能介绍
Ð	绑定按钮,进行摄像头绑定操作
J. U	解除绑定按钮, 对摄像头进行解绑操作
€	开启直播按钮, 打开摄像头的直播功能
Ĭ	停止直播按钮,停止摄像头的直播功能

表格 5.2-2 摄像头管理页面按钮功能注释

用户在摄像头管理页面点击"+"按钮,可选择进行摄像头设备的添加或摄像头 url 地 址的添加,点击后弹出页面如图 5.2-12 所示。若用户选择了"摄像头直连",则弹出添加 页面如图 5.2-13 所示,用户只需选择摄像头的厂商、填写摄像头的序列号及验证码等信息, 点击保存即可完成摄像头直连的添加。若用户选择了"URL 直播源",则弹出如图 5.2-14 所示,用户需要填写名称以及摄像头的直播 URL 等信息,点击保存后即完成摄像头直播 URL 的添加。摄像头直连添加好后,点击"绑定"按钮,绑定成功后,可点击"开启直播"按钮, 并点击按钮下方的图片区域,会弹出观看直播的页面,如图 5.2-15 所示。每次只能观看 1 分钟的直播画面,到时间后直播页面会自动关闭。摄像头 URL 直播源添加好后,直接点击 按钮下方的图片区域,会弹出观看直播的页面,如图 5.2-15 所示,可长时间查看。



图 5.2-12 选择摄像头添加方式



图 5.2-13 添加摄像头-摄像头直连



图 5.2-14 添加摄像头-URL 直播源



图 5.2-15 观看直播

### 5.2.1.6 传感器数据回传

Y 系列的控制器支持传感器数据回传功能,用户在屏管理页面打开 Y 系列控制器的屏幕设置页面,在传感器数据标签页会展示当前控制器外接传感器获取到的数值,如图 5.2-16 所示。传感器数据的最新值在进入该页面或是点击刷新按钮后才会取得,鼠标移至数值上会显示数据取自何种传感器以及相应地址。

Ę	屏幕设置								×
	ى 参数设置	□ 余量查询	民 屏幕信息修改	○ 开关机设置	◎ 屏幕截图	☺ 固件更新	◎ 摄像头管理	(••) 传感器数据	
	当前传感器数 传感器 传感	据: 传感器时 温度: 27.00 器地址:板载单总线 器类型: II-温湿度 器接口: 板载	폐: 2020/07/15 09: ĵ°C	55:25 湿度:	97.90%RH			○ 刷新数据	

图 5.2-16 屏幕设置-传感器数据

### 5.2.1.7 删除屏幕

选择需要删除的控制器,点击页面下方的删除按钮,会弹出确认删除的提示页面,如图 5.2-17 所示。删除时默认会清理控制器的自动加屏信息。在平台删除屏幕后,原来购买的套 餐将继续保留,重新添加回来后,仍可继续使用。

确认	$\times$
确定要删除此屏幕吗?	
	确定取消

#### 图 5.2-17 屏幕删除提示

#### 5.2.1.8 当前播放功能

屏管理页面中增加了查看当前播放的功能,点击对应屏幕的"当前播放"列中的链接, 会弹出屏幕当前播放的播放列表以及列表中所包含的节目,如图 5.2-18 所示。用户在该页 面也能进行节目预览操作或查看当前列表的大小。

2	清理 发送已有节目	追加节目									
engl	ish_test1							大小:	12.2K		预览节目【1/1】【200622-YQ5E-节目A(#)】 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
; †	目名称	开始日期	结束日期	开始时刻	结束时刻	星期	播放模式	播放时长/次数	操作		▲ 192x192
2	00622-YQ5E-节目A	2020/06/23	2020/06/26	00:00:00	23:59:58	每天	定次播放	2	预览	~	Z I I X 0 0 0 0 0 0 0 192x192(100%, YQ5 ▼
2	00622-YQ5E-节目B	2020/06/23	2020/06/26	00:00:00	23:59:58	每天	定次播放	2	预览		
2	00622-YQ5E-节目C	2020/06/23	2020/06/26	00:00:00	23:59:58	每天	定次播放	2	预览		
2	00622-YQ5E-节目D	2020/06/23	2020/06/26	00:00:00	23:59:58	每天	定次播放	2	预览		
											14时35分15秒 <sup>。</sup> 分老教務的了

图 5.2-18 当前播放页面

用户可以在该页面对列表中的节目进行恢复和清理等操作。也可以通过点击"追加节目" 按钮,向当前列表中追加新增节目。

清理节目时支持选择范围清理,如图 5.2-19 所示,不仅可以清理本级节目还能支持清 理本级部门及下级部门节目,在清理节目时也可以选择勾选清理动态区。

确认

清理节目会导致屏幕不再播放任何节目,确定要清理吗?

□同时清理动态区

●仅清理本部门节目

○清理本部门及下级部门节目



 $\times$ 

图 5.2-19 清理节目

#### 5.2.1.9 屏幕统一设置

屏管理页面增加了屏幕统一设置按钮,点击后会弹出屏幕统一设置页面,如图 5.2-20 所示,页面中会列出可以进行统一设置的设置项,包括屏幕所在时区、合并设置以及下级清 理或覆盖的权限设置。以上三个设置项在每个屏幕记录的屏幕设置-屏幕信息修改页进行单 独设置。

合并设置,主要用于同时保留上下级发布的节目,默认设置为"不合并",即不同机构

间发送的节目将相互覆盖式播放。设置为"全合并"后,不同机构间发送的节目将合并到一 个列表中,按照机构的层级顺序进行播放展示。

允许下级清理或覆盖,主要用于限制下级对屏幕的清理、追加或紧急插播功能,默认设置为"全部允许",即下级用户对于屏幕可以进行清理、追加或紧急插播。当设置为"全部不允许",则当屏幕上在播放上级发布的节目时,下级用户无法对该屏幕进行清理等相关操作。当设置为"部分允许"时,用户还需勾选允许的下级部门,则当屏幕上在播放上级发布的节目时,只有特定的下级机构能对该屏幕进行清理等相关操作。

屏幕统一设置		×
所在时区	GMT+8	*
合并设置	不合并	*
允许下级清理或覆盖	全部允许	*
	✔ 保存 🗙 取消	

图 5.2-20 屏幕统一设置

#### 5.2.1.10 批量设置定时开关机

用户可在屏管理页面点击"批量设置定时开关机"按钮,在弹出的"批量开关机定时" 页面添加定时计划,如图 5.2-21 所示。点击"添加定时计划"后,在设置定时页面进行屏 幕的选择以及开关机时段设置,如图 5.2-22 所示,点击确定后生成定时计划,在"批量开 关机定时"页面点击保存后,平台会向对应屏幕发出定时指令。

批量开关机	定时				×
设置定时	YQ5E等2个屏 + 添加定时计划	9	2个定时	等待发送指令	靤
*请先检查所选	<b>屏幕是</b> 否在线,若在线可	送指令 保存	取消		

图 5.2-21 批量开关机定时

设	置	定时											X
	Ē	「用	名称			Q	<b>A</b>		开机	09:00:00	- 关机	10:00:00	
		名称	宽度	高度	所在位置	状态  ≑	备注		⊖ 开机	13:00:00	- 关机	18:00:00	
	ΨĽ	] 📒 默认分组 (10	1					^	Ð				
	$\checkmark$	YQ3A	192	192		在线							
		YQ5E	192	192	江苏省-苏州市-表	不在线							
		Y5E-借用苏州仰邦-	192	192		不在线							
		200603-测试屏幕播	192	192		不在线							
		200603.测试屏幕播	192	192	上海・上海・上海・	不在线							
		200605-002 🔞	192	192	吴中区塔韵路17	不在线							
		200605-003 🔞	192	192		不在线							
		200618-001 🔞	192	192		不在线							
		200622-001 🔞	192	192		不在线							
		č	102	100		末左律		~					
	ž		<ul> <li>(</li> <li>(</li></ul>	1 共	3页  () ())	10 💌 1	10 共27氪	r.					
	可	跨页多选 <b>已选择:</b> 2	2 块屏幕										
												_	
												确定	≘

图 5.2-22 设置定时

### 5.2.1.11 批量填写屏幕位置

若有屏幕在添加 30 天后,仍未进行屏幕位置填写,在进入屏管理页面后,会弹出页面 供用户进行批量填写位置,如图 5.2-23 所示。选中多个屏幕后,对其中一个屏幕进行地址 信息的录入,其他选中的屏幕也会同步录入相同信息,点击保存后即可完成地址信息的存储。
提示	:						
名称				江苏	▼ 苏州	▼ 苏州	•
ᇇ᠇	屏幕未在规定时间	期限内填写完整屏幕信息,请填写完	鉴或删除屏幕	输入	. 地址 按下回车查询		
D	名称	设备编号	屏幕信息	2007			通州区
359	YQ2-1 借用	50004466ED4A0000008F0000	00000AF 🖲 固定屏 🔿 移动屏 (清选择)		FIE	靖江江江	南通
393	6E3-借用	6E3-123456789012	○ 固定屏 ○ 移动屏				」 「」
395	123456	C06Q3L1710160079	○ 固定屏 ○ 移动屏	• 1	金坛 武进区		※ 無用区
106	6E1-??	6E1-123456789012	○ 固定屏 ○ 移动屏	-		光線	and and
108	6E2-借用	6E2-123456789012	○ 固定屏 ○ 移动屏	· /			A REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA
12	6Q0.借用	C06Q0A1712210057	○ 固定屏 ○ 移动屏	- Cen	n m	ETT.	
13	6QL·借用	C06QLA1801030024	○ 固定屏 ○ 移动屏	v	KH4		AND AND A
148	6E2X-借用	6E2X-12345678901	○ 固定屏 ○ 移动屏	•		朝鮮	
461	6A0&G-1	6A0&G01234567890	○ 固定屏 ○ 移动屏	• Bai		625 512	¥ 金油
Ϋ́			8页  (>) (>) 10	1.10 共76条			
可跨	而多洗.已洗择: 1						
. 780	×9/25 CA24+ · ·	2007HB					

图 5.2-23 提示

# 5.2.1.12 屏幕查看

平台新增屏幕查看页面,在该页面中仅提供屏幕相关信息的查看操作,如图 5.2-24 所

示。

觐	据范围	全部默认	名称			党度		高度		所	主位置				Q查询
设	备编号		型号 (3	全部)	Ψ	在线 (全部)	Ŧ	备注							◇重置
I	D ¢	名称	宽度	高度	所屬組织机构	所在位置	设备编号		뽀号	在线	上下线时间	屏幕截图	固件版本	督注	摄作
9	组: [无]	(10)													
	369	YQ2E	384	384	计费功能·企业账户	上海市上海市	L C0YQ2E1606130023		BX-YQ2E	•	2018/05/23 16:1	(元)	17082300		2, @
	374	6Q3備用	384	384	wyk文化	江苏會苏州市	C06Q3A1710120012		BX-6Q3	•	2018/03/07 20:0	* (无)	18030210		<u>थ</u> ु @
	388	6E2-test	128	32	wyk文化	苏州	01234567891236E2		BX-6E2	•	2018/03/22 11:0	(元)	18031610		2, @
	389	演励武6E1	128	32	wyk文化	江苏省苏州市	6E1QWERT12345678		BX-6E1	•	2018/11/12 10:2	* (元)	18100810		l, @
4	409	6M1-YY	128	32	wyk沈化		01234567896M1-YY		BX-6M1-YY	•	2018/07/18 17:2	(无)	18051010		l, @
4	419	6Q3L-借用删除后加到新机构后再	256	384	wyk文化		C06Q3L1710160066		BX-6Q3L	•	2018/04/25 10:0	5 (无)	18020110		2, @
4	423	6M2·自购卡	128	32	计费功能企业账户	江苏曾苏州市	5 0147258369qwerty		BX-6M2	•	2018/07/17 17:1	(元)	17121210		L @
4	427	6M3-自购卡	32	16	wyk文化		0123456789QAZWSX		BX-6M3	•	2018/11/29 09:1	1(元)	18080710		<u>ې</u>
	437	YQBAE	384	384	计费功能企业账户	江苏省苏州市	载 C0YQ311706030001		BX-YQ3AE	•	2019/05/13 14:5		1 19022000		<u>थ</u> ु @
4	439	YQ1	128	96	Personal account_0_00	湖北倉武汉市	¥ 500044BEF84B000000	CB0000000827E	BX-YQ1	•	2018/09/13 21:4	(无)	17031501		<u>ې (۵</u>

图 5.2-24 屏幕查看页面

### 5.2.1.13 离线发布

对于已离线屏幕用户可在屏管理中使用离线功能,现在已经支持离线发布指令,页面如 图 5.2-25 所示,点击发送按钮后对离线屏幕也可以进行发送指令,等待屏幕上线后就会自 动执行离线指令。目前支持的离线指令有:固件更新、屏幕亮度、校时、开机、关机、清理 节目。

确认

部分屏幕正在离线中,是否发送离线指令?



 $\times$ 

#### 图 5.2-25 离线发布弹窗

# 5.2.1.14 SIM 卡信息查询

当用户使用带板载 4G 模块的 6A&4G 系列控制器时,进入屏管理的参数设置中,如图 5.2-26 所示点击获取 SIM 卡信息后会显示当前 SIM 卡的信号强度、ICCID、运营商、发行 地、发行年份、数据获取时间。

屏幕设置

多数设置 🛛 余量查询	□ 屏幕信息修改 ○ 开关机设置 ◎ 屏幕截图 ◎ 固件更新 ◎ 摄像头管理
查询全部参数 刷新	校时 获取屏 <del>审时</del> 间 获取SIM卡信息
屏幕参数	修改
注册信息	
其他	
SIM卡信息	
SIM卡当前信号强度	att
SIM卡ICCID	89*************************************
SIM卡运营商	中国电信
SIM卡发行地	苏州市
SIM卡发行年份	2019年
SIM卡数据获取时间	2021/03/02 13:57:03 (目前仅支持获取三大运营商5IM卡信息,且读取数据具有实时性,仅做参考)



# 5.2.1.15 离线超时提醒

屏管理中可设置离线超时提醒,点击离线提醒按钮,如图 5.2-27 所示填写所需时长后 保存。用户的控制卡离线时长等于超过设置时间后,每次登录 iLEDSys 平台时都会有如图 5.2-28 所示的提示语句,方便用户及时处理已离线的控制卡。



# 5.2.1.16 屏幕截图

用户可以在屏幕设置中进行截图相关操作,如图 5.2-29 所示,点击立即截图按钮后, 控制卡会发送截图指令,并且勾选原尺寸选项后,返回的截图会与实际大小一致。删除截图 按钮,点击后可以删除不需要的截图。

屏幕设置



图 5.2-29 屏幕截图

# 5.2.1.17 屏幕迁移

用户可在屏管理中批量迁移屏幕至 iLEDSys, 勾选屏幕后点击迁移按钮, 如图 5.2-30 所示, 填写目标服务器 IP、端口或者账号, 输入完成后点击确认按钮, 页面如图 5.2-31 所示输入手机验证码后即可迁移成功。

批量迁移服务器	×
目标服务器:	● iLEDSys (私有服务器)
目标服务器ip:	
目标服务器端口: ⑦	3800 , 3801 , 3802 □ 自定义端口
目标账号:	非必填
*填写目标账号后,屏 加	<b>祥幕在目标服务器上若未捆绑过,则自动添加至目标账户内;若不填写则需手动添</b>
	确定取消
	图 5.2-30 屏幕迁移信息填写
信息确认	×
目标服务器:	iLEDSys (私有服务器)
目标服务器ip:	192.168.0.11
目标服务器端口:	3800,3801,3802
账号绑定手机号:	
手机验证码:	填写验证码
*信息——旦错误仅能通	过线下直连修改屏幕配置,故请仔细确认
	确定取消

图 5.2-31 屏幕迁移信息确认

# 5.2.1.18 屏幕分组管理

用户在屏管理中,点击屏幕分组管理按钮,页面如图 5.2-32 所示,用户可进行分组的 新增,修改分组名称,删除分组,移动分组,并且支持多级新增分组以方便管理屏幕。



修改分组	移动至	删除分组	
	10 100-00	1000110-000-0000	

取消

#### 图 5.2-32 屏幕分组管理

# 5.2.1.19 语音播报

Y 系列启用语音模块的控制器支持语音播报功能,可以把文字文本信息转换成语音,极 大方便了用户不同使用场景。用户可在屏管理中进入,如图 5.2-33 所示,左边黑色区域编 辑需要播报的文字内容,右边可以分别设置、语音性别、语速、语调、音量、音效、数字读 法、数字"1"发音、循环次数、播报停顿间隔、语速增强。

#### 语音播报

请输入公告内容	语音性别	女声▼
	语速	50
	语调	50
	音量	50
	音效	无
	数字读法	数值优先
	数字"1"发音	уао 💌
	循环次数②	1
	播报停顿间隔	1
	语速增强	正常

 $\times$ 

#### 图 5.2-33 语音播报编辑页面

# 5.2.1.20 IO 选节目功能

Y 系列支持液位传感器的控制器能在屏幕设置中可以设置 IO 选节目如图 5.2-34 所示,可以对不同阈值指定播放不同的节目,并且可以编辑触发方式分别为自动、手动和不触发;控制方式有传感器等控制;可以选择传感器地址和传感器类型;触发阈值可以根据四种报警分别播放不同的节目;最后是设置迟滞幅度大小按厘米为单位。

屏幕设置										×
의 参数设置	R 余 <u>量查</u> 询 [	3 屏幕信息修改	攵	↺ 开关机设置	@ 屏幕書	閻 ◎ 固件更新 •	◎ 摄像头管理	(e) 传感器数据	10管脚设置	
触发方式:	自动触发	-								
控制方式:	传感器控制	-								
传感器地址:	RS485	-								
传感器类型:	液位传感器	-								
触发阈值1:		数值	<	200	cm	报警灯绿色;播放第1个 <sup>-</sup>	节目			
触发阈值2:	200	< 数值	<	400	cm	报警灯绿色;播放第2个	节目			
触发阈值3:	400	< 数值	<	600	cm	报警灯黄色;播放第3个 <sup></sup>	节目			
触发阈值4:		数值	>	600	cm	报警灯红色;播放第4个	节目			
迟滞幅度	10	cn	n							
设置										

图 5.2-34 IO 管脚设置

# 5.2.2 素材管理

用户可在资源管理的素材管理页面中对素材进行相关操作,页面如图 5.2-35 所示,用 户可进行素材的添加、删除、查找、编辑、下载和查看等操作,还可对素材进行分组。素材 管理页面上的一些操作按钮注释,如表格 5.2-3 所示。

数据范围全部	5(默认) 👻	名称				类型	全部) 🔻	备注			()査询
分组(全部	\$)										今重置
預范	名称	类型	大小	处理状态	已使用	可下载	允许API使用	上传者	上传时间	智注	操作
- 默认分组 (10)											
	190823-图片1.jpg	图片	5.7N	完成	浙	是	否	business_admi	r 2019/08/26 16:06:36		🔊 🖻 🛧
	有个景区叫黄陂jpg	图片	81/	完成	문	是	否	business_admi	r 2019/08/26 10:49:15		Ø 🗟 🕹
1	武汉之根.jpg	图片	4.6N	完成	是	是	杏	business_admi	r 2019/08/26 10:49:13		Ø ₽ ¥
24740	无诚不成真jpg	图片	7.9N	完成	是	是	否	business_admi	r 2019/08/26 10:49:11		🔊 🗟 🛧
	木兰鼓励jpg	图片	41/	完成	분	是	否	business_admi	r 2019/08/26 10:49:03		Ø 🗟 🛧
and the second sec	好山好水好黄陂.jpg	图片	8.4N	完成	是	是	否	business_admi	r 2019/08/26 10:49:02		Ø 🖪 🛧
1111 0 1111 1111 0 1111	反对遗谣-3-横版.jpg	图片	8.9N	完成	是	是	否	business_admi	r 2019/08/26 10:49:00		🖉 🗟 🛧
	反对追谣-1-橫版.jpg	图片	8.7N	完成	是	是	杏	business_admi	r 2019/08/26 10:48:58		Ø 🖪 坐
(A)	9d377b10ce778c4938b3c7e2c63a229a.jpg	图片	759.68	完成	是	是	是	business_admi	r 2019/08/2210:56:07		Ø 🗟 🛧
	宣传标语-核心价值观.avi	视频	630.5K	完成	是	是	否	business_admi	r 2019/08/21 09:43:00		0 R ±

图 5.2-35 素材管理页面

表格 5.2-3 素材管理页面按钮功能注释

按钮	功能介绍
	查看按钮,点击进入到记录的详细界面。



### 5.2.2.1 添加素材

制作节目时除了需要屏幕,还需要素材,用户可通过点击素材管理页面上的添加按钮来 完成添加素材的操作。点击添加按钮后会弹出批量上传素材页面,如图 5.2-36 所示,用户 可在该页面修改素材的"可下载"、"允许 API 使用"以及分组等信息。点击"添加文件", 用户选择需要添加的素材(文档、图片、视频、字体以及直播视频源),点击上传即可。在 素材上传过程中,用户可关闭上传对话框,进入其他页面进行其他的操作,素材的上传和处 理在如图 5.2-37 所示的小窗口中进行。上传处理完成后,素材管理页面就会显示新添加的 素材记录。

批量上传素材								×
添加文件 添加直播UR	L		上传到	至: 默认分组	1.苏州云屏传媒科	技有限公司		▼
文件名	大小	类型	可下载 允许	FAPI使用	用途	上传进度	⊞	1除
logo.png	66.3K	图片	是▼ 否	•	素材  ▼		0%	×删除
							上传	关闭

图 5.2-36 素材上传页面



图 5.2-37 上传窗口

Y系列控制器支持播放直播视频源,因此在素材管理的素材上传页面添加了"添加直播

URL"按钮。用户可通过该按钮完成直播视频源的添加,如图 5.2-38 所示,目前仅支持 RTMP、 RTSP 和 HTTP 地址。

批量上	传素材							×
添加文	件 添加直播	JRL			上传至: 默认会	治组·苏州云屏	传媒科技有限公司	-
文件名		大小	类型	可下载	允许API使用	用途	上传进度	删除
	确认						×	上传
	名称: <b>直播视</b> 频URL:							т Ц
							确定取消	_



# 5.2.2.2 修改素材信息

用户点击素材后方的编辑按钮, 会弹出素材编辑页面, 如图 5.2-39 所示, 用户可以修 改素材的名称以及备注等内容。

扁辑素材			×
	名称	运动.mp4	*
the second secon	类型	视频	*
	可下载	否 🔻	*
▶ 0:00 / 0:45	允许API使用	否 ▼*	
	备注		
	分组	默认分组-苏州云屏网络科▼	*

图 5.2-39 素材编辑页面

# 5.2.2.3 视频转码

平台支持对用户上传的视频文件进行在线转码,无需用户在本地进行多次转码操作。用

户在发布带有视频文件的节目时,平台若发现控制器不支持该视频文件,则会在发布节目前 根据控制器的屏参自动进行转码操作,完成转码后用户的素材管理中将会新增转码后的视频 文件记录,如图 5.2-40 所示。

⑦ 首页 > 资源管理	Q 出方, 出源電源 → 新林客源										
数据范围	全部(統认) 👻	名称				类型 ()	全部) 🔻	备注			Q.查询
分组	(全部)										今重置
□ 預款	名称	类型	大小	处理状态	已使用	可下载	允许API使用	上传者	上传到问	善注	操作
- 🚬 默认分组 [	1										
	最新版黑_ILEDCloud多媒体信息发布平台	宣传视 视频	19.2M	Finish	是	是	否	admin	2019/01/16 00:03:02		Ø 🗟 🕹
	最新版黑_ILEDCloud多媒体信息发布平台	宣传视 视频	21.4N	Finish	是	是	否	admin	2019/01/13 23:57:46		Ø 🗟 🕹

图 5.2-40 转码后生成的视频文件

### 5.2.2.4 删除素材

用户可在素材管理页面对素材进行删除操作,对于未使用过的素材,在确认后则立即被 删除。对于已使用过的素材,选中后点击删除按钮,页面上会弹出如图 5.2-41 所示,会显 示当前素材的使用情况。若用户仅勾选"强制删除素材",点击"删除"后,该素材的记录 将被删除,使用过该素材的节目在发布时会提示节目中有素材被删除,无法正常发布。若用 户勾选了"强制删除素材"和"强制删除节目和播放列表",则会将引用过该素材的节目和 播放列表一并删除。

删除								
以下素材已被使用								
素材名称	被以下节目所使用	被以下播放列表所使用						
无标 题.png	【180803-YQ3A多节目测 ^ 试1】 【时间间隔修改问题复 v	【180803-YQ3A多节目发布测试】 【单节目列表180803-YQ3A多节目 测试1】	* •					
□强制删除; □强制删除;	□强制删除素材 □强制删除节目和播放列表							
		◎ 删除 🛛 🗙 耳	湖					

图 5.2-41 素材被占用情况

# 5.2.2.5 管理分组

平台支持用户对素材进行分组管理,用户点击素材管理页面上的"分组管理"按钮,可 查看当前用户可见分组信息,如图 5.2-42 所示。个人用户有组别"默认分组",企业账号 下每个机构都有一个"默认分组"。"默认分组"不可进行分组名称修改并且也无法删除。

管理分组				×
修改分组	删除分组			
创建分组	测试分组1	默认分组-测…	默认分组-苏…	
				取消

#### 图 5.2-42 管理分组

若用户想要创建新的分组,只需点击"创建分组",就会弹出如图 5.2-43 所示的页面,输入分组名称即可。用户可在批量上传素材、管理分组以及编辑素材等页面进行新建分组操作。

新建分组		×
分组名称	请输入分组名称 (必填)	]
	确定	关闭

#### 图 5.2-43 新建分组

若用户想要修改已有分组的分组名称,只需在管理分组页面选中对应分组,点击"修改

管理分组					×
修改分组	删除分组				
+		6	A 21	465	
创建分组	1 W	试分组1	默认分组-测	默认分组-苏	
	修改分组			×	
	分组名称	测试分组1		_	
			确	定关闭	
					取消

分组"按钮,即会弹出修改页面,如图 5.2-44 所示。

#### 图 5.2-44 修改分组

用户也可对分组进行删除操作,在管理分组页面选中分组点击"删除分组"即可。若分 组中的素材均未被使用过,用户确认后就会将分组和组内素材删除。若分组中有素材处于"已 使用"状态,则在点击"删除分组"按钮后,会弹出素材被占用情况,如图 5.2-45 所示, 按照自身需求勾选相应选项,点击删除即可。

删除分组	1		×					
以下素材已	被使用							
素材名称		被以下播放列表所使用						
111	未命名999;未命名;	单节目列表未命名999;单节目列						
□强制删除	□强制删除素材							
□强制删除	<sup>余节目和播放列表</sup>							
		◎ 删除 🛛 🗙 取消						

图 5.2-45 分组内素材占用情况

# 5.2.2.6 移动素材

用户选中需要进行移动的素材后,点击素材管理页面上的"移动素材"按钮,弹出选择 分组页面,如图 5.2-46 所示,选中需要移动到的分组并点击"移动"即可完成批量素材移 动操作。用户也可在素材的编辑页面修改素材的所在分组。

选择分组				×
-			66	
创建分组	默认分组·测	默认分组·测…	默认分组-06…	
				移动取消

图 5.2-46 选择分组

# 5.2.2.7 素材设置

用户可在素材管理的素材设置中,如图 5.2-53 所示进行设置素材展示范围,分别有仅 展示原始素材、仅显示转码素材和显示全部素材。触发清理条件可选择按剩余空间大小设置, 当剩余空间小于设置值时,则会自动清理素材。素材清理范围可按照不同素材类型设置,并 且需要设置自动清理时间,当素材大于设置上传天数时会自动清理素材。

设置		$\times$
展示范围	仅显示转码素材▼	
触发清理条件	○ 不清理 ● 随时清理 ○ 剩余空间小于 M时清理	
素材清理范围	仅API素材 ▼ 上传超过7天 ▼	
□素材被占用时强制清理		
	保存	取消
	图 5.2-47 素材设置	

# 5.2.3 控制器管理

用户可在资源管理的控制器管理页面中对控制器进行查询和相关操作,页面如图 5.2-1 所示,控制器管理页面上的一些操作按钮注释,如表格 5.2-1 所示。

_	80 B 23	35.6.63	etr 704 72	-	44.171	0/# 15 +	40-4	17.0-
	每13至 MI	<b>汉田地</b> 写	12-22-22	****	BP 1X.	DITT-NK-4	17.82	SATE
)	上海仰邦科技股份有限公司	C0YQ211706050006	5000745B053634375230170000006A96	BX-YQ2AE	ONBON	19022000:0=17081501;1=19022000	离线	23
)	上海仰邦科技股份有限公司	6MTKA01234567899		BX-6MT	ONBON6TH	21052511:null	离线	2
3	上海仰邦科技股份有限公司	C0YQ201705150026	5000AF69013634375230170000008779	BX-YQ2A	ONBON	19022000:0=17081501;1=19022000	离线	E
)	上海仰邦科技股份有限公司	C06Q3L1910290015		BX-6Q3L	ONBON6TH	19072310:null	腐线	2
	上海仰邦科技股份有限公司	C0Y3A02012110002	50113030384733300070B9C038474BB5	BX-Y3A	ONBONPLUS	20121000	离线	2
)	上海仰邦科技股份有限公司	C0Y08A2012170008	501130303447413002502531AD379F61	EX-Y08A	ONBONPLUS	21050800	离线	2
	苏州云屏传媒科技有限公司	0002011506000000138543130	0002011506000000138543130	56播放器	ODBCP	1.0.1	离线	2
	上海仰邦科技股份有限公司	C0Y10G2011060038	5011303034474130025B2F986A27E020	BX-Y1	ONBONPLUS	20061700	离线	2
3	上海仰邦科技股份有限公司	C0Y10G2009260038	501130303447363002CBE77020B4FE02	BX-Y1	ONBONPLUS	20061700	离线	2

#### 图 5.2-54 控制器管理页面

表格 5.2-4 控制器管理页面按钮功能注释

按钮	功能介绍
Ŵ	删除按钮,用来批量或单个删除所选记录。
5	刷新按钮,用来刷新列表。
Online	检查在线按钮,选中屏幕以后,可以检查屏幕是否在线。
Ś	重置任务按钮,点击进行任务重置,取消当前进行中的任务。
<u>a</u>	检查更新按钮,用来检查更新是否有新固件。
	升级固件按钮,当检查到有新固件时,可以勾选屏幕通过点击此按钮更新。

# 5.3 节目管理

用户可在节目管理模块进行节目的制作、编辑、查看、审核和发布等操作。

# 5.3.1 节目制作

用户可在"节目管理"的节目制作页面中进行节目的新建制作和编辑修改等操作。若用 户想要创建新的节目,在点击了左边导航栏的"节目制作"后,如图 5.3-1 所示,页面上会 显示创建新节目的窗口,选择控制器厂商、控制器产品系列、节目类型以及画板尺寸后即可 完成新节目的创建。

多媒体节目支持用户添加多种尺寸的画板,平台会根据相应公式来计算画板与屏幕之间 的匹配率,当匹配率大于 60%,节目能自适应发布到对应尺寸的屏幕上。纯文本节目仅支 持添加一种尺寸的画板,但纯文本节目 100% 自适应各种尺寸的屏幕。

创	建新节目			×				
	控制器厂商:	二海仰邦科技股份	濟▼ 产品系列:	YQ全彩系列  ▼				
	多媒体节目 纯文本节目							
44	俞入内容,按回车 <u>查</u>	询						
	屏幕尺寸	设备型号	屏幕列表	匹配率②				
	🔲 🖶 192x192	(共1个)	(共1个)	0%				
	🔲 🛨 128x96	(共2个)	(共2个)	0%				
	1920x1080	(共1个)	(共1个)	0%				
	🕑 🗄 384x384	(共3个)	(共4个)	100%				
	■ 1600x480	(共1个)	(共1个)	0%				
	🔲 🖶 416x833	(共1个)	(共1个)	0%				
	■ <b>4</b> 80x352	(共1个)	(共1个)	80%				
	打开节目							

#### 图 5.3-1 创建节目

若用户想要对原有节目进行修改,则可在创建新节目向导窗口上点击"打开节目",就 会显示已有节目,如图 5.3-2 所示,在该窗口上点击"新建节目",就会返回创建新节目的 窗口。

打开节目	打开节目 ×							
输入名称	输入名称,按下回车查询							
节目序号	节目名称	节目画板	设备型号	创建者	创建时间	编辑者	编辑时间	
165	180917.子机构节目	384x384	BX-Y2;BX-Y2L;BX-Y3	business_ admin	2018/09/17 13:47:19	business_ admin	2018/09/17 13:56:03	
597	180917-根机构节目	384x384	BX-Y2;BX-Y2L;BX-Y3	超级管理 员	2018/09/17 13:44:22	超级管理 员	2018/09/17 14:06:15	
23	180913-Y系列-简单图 文_节目复件1	128x96,384x384	;BX-Y2;BX-Y2L;BX-Y3;	business_ admin	2018/09/13 12:19:54	UTC-3D-1	2018/09/30 00:08:30	
151	180913-6E自适应测试	112x32,128x32	BX-6Q3L;BX-6M2;BX	wyk1	2018/09/13 21:57:23	wyk1	2018/10/10 09:55:31	
33	180912-时间_CopyPr ogram1_CopyProgra m_节目复件	144x32,32x16	;BX-6Q3L;BX-6M2;BX	wyk1	2018/09/12 18:35:28	chj	2018/09/13 21:00:12	
589	180913-6代·表盘	384x384	BX-6Q3;BX-6Q3L	wyk1	2018/09/13 20:11:38	超级管理 员	2018/09/13 20:46:09	
201	180913-6代-时间	384×384	BX-6Q3;BX-6Q3L	wyk1	2018/09/13 20:09:04	wyk1	2018/09/13 20:32:33	
33	test0913	312x416,320x192,384	BX-YQ2E;BX-YQ2;BX	chj	2018/09/13 19:57:18	chj	2018/09/13 22:15:44	
200	180913-6代·麦格&文 本	384x384	BX-6Q3L;BX-6Q3	wyk1	2018/09/13 19:56:02	wyk1	2018/09/13 20:05:11	
32	180912·时间_CopyPr ogram4_节目复件	384x256,64x32	;BX-6Q3L;BX-6M;BX	wyk1	2018/09/12 18:35:28	chj	2018/09/13 19:16:10	
	≪ < 2/134 → »							
新建节目	新建节目							

#### 图 5.3-2 打开已有节目页面

在新建节目后,就会进入了节目制作页面,制作页面分成左、中、右三部分,包含了播放列表、屏幕、分区、素材、内容和属性,如图 5.3-3 所示,下面将详细介绍每部分的一些功能和操作。



#### 图 5.3-3 节目制作

#### 1. 页面左侧部分

页面左侧部分由内容栏和播放列表栏组成,播放列表栏在制作页面的左侧,用来显示包 含当前节目的所有播放列表,如图 5.3-4 所示,用户不仅可查看播放列表中所有的节目,还 可以通过点击对其他节目进行编辑修改。



#### 图 5.3-4 播放列表部分

内容栏用来显示该节目的树状结构图,如图 5.3-5 所示,其中的一些按钮注释如表格 5.3-1 所示。

园内容	圖播放列表	
山个人	/	Z
■ ▶ 通知(	(420#) 🖉	
	图文分区1 🚍	
	logo.png	
- F	富文本1 📝	
	图 5.3-5 内容部分	

表格 5.3-1 内容部分按钮功能注释

按钮	功能介绍
Ū	删除选中
$\uparrow \ \downarrow$	上移一层和下移一层,还能修改分区中素材的结构位置
Ø	修改节目名称
	编辑列表,显示当前分区下素材列表,可进行编辑操作
ช	内容设置,可打开内容栏的悬浮框,如图 5.3-6 所示
	编辑按钮,分区内的文本或表格进行编辑状态

### 2. 页面中间区域

页面中间区域由屏幕部分组成,用来进行分区放置和效果展示的,如图 5.3-6 所示,其中的一些按钮注释如表格 5.3-2 所示。中间黑色部分就是屏幕,用户可将分区放置在这进行编辑,还可进行画板的增加和删除。



#### 图 5.3-6 屏幕部分

表格 5.3-2 屏幕部分按钮功能注释

按钮	功能介绍
4	新建节目
	打开节目
Þ	保存节目(子菜单中有"另存节目"和"删除节目"按钮)
100%	缩放比例,显示当前屏幕的缩放比例,可手动进行调整
r_	放大屏幕
N N	缩小屏幕
1:1	按原尺寸显示屏幕
N N N	全部显示屏幕
Ē	删除所选分区

f	选中锁定,解锁后才可移动
	对齐方式,同时选中多个分区可以设定其对齐方式(子菜单中有
	多种对齐方式)
$\Leftrightarrow \nabla$	尺寸同化,能让被选中的多个分区的大小、宽度或高度保持一致
¥	(子菜单中有多种尺寸同化方式)
N N	分区扩展至全屏,让分区布满屏幕
$\land \downarrow$	上移一层和下移一层,可调整选中分区的结构位置
	非灰度节目预览按钮,预览不同基色的节目效果(子菜单中有"单
	色"、"双色"和"三色"按钮)(创建6代卡节目时有此按钮)
$\triangleright$ $\checkmark$	播放,对节目进行播放预览(子菜单中有"加速播放"、"正常
	播放"和"减速播放"按钮)
	发布,点击后即进行节目的发布

3. 页面右侧区域

页面右侧区域由分区栏、属性栏和素材栏组成,分区栏中会显示对应支持的分区,如图 5.3-7 所示,每个分区有不同的效果,用户可直接双击或拖动进行分区的添加。分区介绍可 参见手册 6.分区介绍。



#### 图 5.3-7 分区栏

素材栏中则显示对应分区下的不同素材,如图 5.3-8 所示,用户可直接右击、双击或拖 动进行分区内素材的添加。用户也可在素材栏进行素材的添加,只需点击添加按钮,添加素 材的流程同图 5.2-36 一致。



#### 图 5.3-8 素材栏

属性栏会显示当前节目、当前选中分区或素材的一些属性值,以节目属性为例,如图 5.3-9 所示,用户可根据需要对设备型号来进行重新设置。在对设备型号进行重新设置时, 用户只能选择处于当前节目尺寸大小下的设备型号,如错误!未找到引用源。所示。新增的 "设定时长"属性仅当该节目发布到同步组合屏幕上,才起效。

①属性			
未命名			D
- 基本属性			^
节目序号	527		
设备型号	BX-YQ2;BX-YQ3;BX-YQ5E		
- 时间			
计算时长 (参考)	23.49	<b></b>	
设定时长 🕑	0	-	
- 自适应设置			
缩放模式	拉伸	•	
一 大小			
宽度	384	-	
高度	384	-	

图 5.3-9 当前节目的属性

修改型号			×
控制器厂商: 上	海仰邦科技股份	清限: 产品系列: YQ全彩系列	
输入内容, 按回车查询	]		
屏幕尺寸	设备型号	屏幕列表	匹配率③
🔲 🗄 192×192	(共1个)	(共2个)	0%
🔲 🛨 432x270	(共1个)	(共1个)	71%
🔲 🛨 312x416	(共1个)	(共1个)	82%
🔲 🗄 128x96	(共2个)	(共5个)	0%
🖉 🗖 384×384	(共9个)	(共17个)	100%
	BX-YQ2	YQ2-borrow1,YQ2-1 借用,YQ2,YQ2-旧	
<b>s</b>	BX-YQ3A	YQ3A-?????2	
	BX-YQ3	YQ3-128,YQ3	
	BX-YQ5E	YQ5E,YQ5E,YQ5E-借用	
	BX-YQ4	YQ4	
	BX-YQ2AE	YQ2AE-?????2	
I.	BX-YQ2E	YQ2E-borrow2,YQ2E	
	BX-YQ2A	YQ2A借用,YQ2A·1	
	BX-YQ3AE	YQ3AE	
			确定 →

#### 图 5.3-10 修改型号

用户可将分区的某些属性设置为默认值,设置默认值后,重新添加分区或素材,属性即为已设置的默认值,无需再次更改。用户可将鼠标移至属性处,若显示手指状,则该属性可设置默认值,如图 5.3-11 所示。

	①属性 創素材	
•	图文分区1 🛛 🔍	)' 图文
	- 基本属性	
	分区名称 图文分区1	
	- 背景	字幕
	背景 <del>颜色rgb(0, 0, 0)</del>	
	背景图 设置当前为默认值 …	视频
	分区不透明度 100	
	- 炫彩边框	町町
	是否显示	农

图 5.3-11 设置属性默认值

# 5.3.1.1 在制作页面进行发布操作

用户可在节目制作页面上进行单节目发布操作,只需点击屏幕部分的发布按钮,就会进 入发布向导。用户可勾选对应型号的屏幕,如图 5.3-12 所示,在"可用屏幕"选项下,会 显示与节目匹配率超过 60%并且是节目所支持型号的屏幕,在"全部屏幕"选项下,如图 5.3-13 所示,会显示用户名下的所有屏幕,以及其不可用的原因。若点击"发布",则会立 即生成发布任务;若勾选"高级选项",用户则进入发布向导的发布设置环节,如图 5.3-14 所示。若用户勾选了"清理无用素材"选项,在新节目发布之前,会对控制器上不需要的节 目素材文件进行删除操作,之后才进行新节目的发布。若用户想该节目进行定时自动发布, 则需勾选"定时自动发布"选项,勾选后会显示自动发布的设置项,设置好后点击"完成", 就会生成一个定时自动任务。

布列表: 单节目外	小表1904	.18-专业版	制作的节目发行	<b>币</b> 测试		
可用  名称		所在作	<u>☆罟</u>	备注		
□ <sub>名称</sub>	宽度	高度	所在位置	状态	\$ 备注	
- □分组: (5)	——————————————————————————————————————	选所需屏幕	青			
VQ2A-1	384	384	苏州市	在线; 384x384:100%		
VQ2	384	384		不在线: 384x384:100%		
YQ5E	384	384		不在线: 384x384:100%		
□ YQ5E-借用	384	384		不在线: 384x384:100%		
VQ2A-1	432	270		不在线: 384×384:70%		
▼□分组:YQ系列 (2)						
VQ3	384	384	江苏省苏州市江苏	不在线: 384x384:100%		
□ YQ2-IE	384	384		不在线: 384x384:100%		
- 🗌 分组:姑苏区 (1)						
VQ5E	384	384	江苏省苏州市江苏	不在线; 384x384:100%		
0		× <	1 共1页  🤇	> >> <u>10</u>	1-8 共8党	¥
可跨页多选已选择:	1 块屏幕					
					←上一步 发杯	र्न्त

图 5.3-12 发布单个节目向导-可用屏幕

	全部名称	ζ	所在	E位置	备注	
	名称	宽度	高度	所在位置	状态	\$ 备注
-	分组: (9)					
	YQ2A-1	384	384	苏州市	在线: 384x384:100%	
	YQ2	384	384		不在线: 384x384:100%	
	YQ5E	384	384		不在线: 384x384:100%	
	YQ5E-借用	384	384		不在线; 384x384:100%	
	YQ2A-1	432	270		不在线; 384x384;70%	
	YQ5E-0220	192	192		屏幕大小不匹配	
	YQ5E-1030	192	192		屏幕大小不匹配	
	YQ1-75	128	96		控制器型号不相符	
	Y04-借用	128	96		控制器型号不相符	
• ग	☐ 跨页多选已选择	译: 0 块屏幕	× <	1 共3页	>> ≫ <u>10</u> ▼	1 - 10 共21条
2			图 5.3-13	3 发布单个*		←上一歩   发布一
表:」	单节目列表B-时间+图片	L 1		× 2	觉布列表:单节目列表B-时间+图片	
	<u></u>		2		<u></u>	2
里无戶 寸自足 口发不	<sup>過線解華</sup> 目素材 沈发布 行		发布		<u>法</u> 線算章 ご清理无用意材 の定时自动发布 ご追加发布	发布
「友々	节 〒始日期,可空 0:00	到: 10 开始	球日期, 可空		追加类型 ● 素脂描述 ● 脂加至注滞列表 ● 脂加至注滞列表	×

### 图 5.3-14 发布单个节目向导-发布设置

←上--参

ይ

用户还可在节目制作页面进行播放列表的发布操作,如图 5.3-15 所示,切换到"播放 列表"标签页,点击需要发布的播放列表名称,在点击"发布"按钮即可完成播放列表的发 布操作。

G 首页 > 节目管理 > 节目制作 > test0418列	表-Y-节目2-(加前形象Y-专山	山田建築列第日									
○ 内容 ◎ 播放列表 ○ 章 章 音列奏-text0418列奏-Y·节目2	○ 扉幕 凸 ▷ 圖 * 1 384x384 官	发布列表: Y-专业	/版播放列	表[3个节	⊟]			×	①属性 test0418列表-Y-节目2	0	
▶ test0418列票-Y-节目2		可用 名料	7	,	听在位置	餐注	Q (A)		+ 副问		
□ [=] crst04169(表+7		□ 名称	亲庹	恋族	所在位置	状态	⇒ 番注		+ 白适应设置		学幕
▶ test0419列表-Y-节目2		▽□分组: (2)							◆ 大小		Ľ
■ I Y-专业接端放频表		□ Y2	384	384	江苏省苏州市站	寫 不在线: 384x384:100%					
● test0410列表-Y-节目2		LI Y2L	384	384	江苏看吴中区历	日不在城: 384x384:100%					et@
● test0418列票-V-节目1											辰
english-Y-Program1											农历
											C
											表盘
											((●))
											(1950) (1970)
		0		(d)	< 1 共1页	> >> 10 💌	1-2 共24	A)			÷Č.
		可跨贡多進已進起	¥: D 块屏磨								天气
		2. 口南級加南					<上一步 <b>发</b> 机	5→			T
								_			纯文本
											-`Ť-
											她彩文字

图 5.3-15 发布播放列表

完成节目发布向导后,您可在网页的右上角查看节目发布的上传进程,如图 5.3-16 所 示。目前平台对于在线或离线的屏幕都能进行发布操作并生成发布任务,如图 5.3-17 所示, 对于在线屏幕则正常完成发布任务,对于离线屏幕其发布任务上会提示"屏幕不在线,等待 屏幕上线后自动重发",待离线屏幕上线后会自动完成发布任务。在发布过程中,如遇到屏 幕离线等原因,任务会进入自动重发阶段,重发3次后任务仍不能完成的,则会进行提示并 要求用户点击重发按钮,如图 5.3-18 所示。

	切换到简易版	9_P0
✔ 当前有1个任务	此处查看发布进程	
发布播放列表【单节目列表te	est0415-YQ-节目1】	99.9% 🗙
·····································	看任务详情 →	

图 5.3-16 发布进程

详细任务列表			$\times$
🖸 🏳 发布播放列表 【单个节目通知】	4.5%	599Bytes/13KB	×
────────────────────────────────────	8.9%	599Bytes/6.6KB	×
王 🖓 屏幕【YQ2-借用1】 发布播放列表【单个节目通知】	0%屏幕不在线,	等待屏幕上线后自动重发	×
		« < 1/1 > »	0

图 5.3-17 离线屏幕发布进程



图 5.3-18 发布任务重发 3 次失败后

发布完成后,用户可在如图 5.3-19 和图 5.3-20 处查询发布的结果是否成功。



图 5.3-19 通知信息

ì	羊细通知	·列表 点击' 布成耳	"节目发布结束"的通知,即可查看刚才发	布的节目是否发
	已阅	通知类型	通知内容	创建时间
	否	节目发送结束	任务【屏幕任务【YQ4】发布播放列表【单个节目通知】】状态:成功	2017/05/12 08:38:31
	否	节目发送结束	任务【屏幕任务【YQ4】发布播放列表【单个节目通知】】状态:成 功	2017/05/12 08:38:16
	否	节目发送结束	任务【屏幕任务【YQ4】发布播放列表【单个节目通知】】状态:成 功	2017/05/12 08:37:08
	✔ 全部已间	Ð		« < 1/1 > »

图 5.3-20 详细通知列表

# 5.3.1.2 自适应功能说明

平台的自适应功能是在一定范围内节目能自动适应不同尺寸屏幕。平台有 2 种节目类型,多媒体节目和纯文本节目。多媒体节目支持用户添加多种尺寸的画板,当用户进行发布节目时,平台会根据公式来计算当前节目中的画板和用户所选屏幕的匹配率,若匹配率大于等于 60%,则节目能进行自适应并成功发布,若匹配率小于 60%,则节目无法进行自适应,遇到这种情况用户可向该节目中添加对应尺寸的画板来解决。纯文本节目仅支持添加 1 种尺寸的画板,但该类型节目能 100% 自适应到各个尺寸的屏幕上。

节目属性和分区属性中也增加了与自适应相关的属性。节目属性中增加了"缩放模式", 分别是拉伸和按宽高比缩放。分区属性中则增加了"缩放模式"、"换行高度"、"换行行 数"和"字体缩放"。分区中的"缩放模式"与节目属性中的相同,也是拉伸和按宽高比缩 放。"换行高度"则是当用户设置数值后,当分区高度超过所设置的"换行高度"后,分区 会自动进行换行,分区中文字的字号会根据"换行高度"的属性值计算出一个固定值,并且 字号保持不变。"换行行数"则是设置后,分区会固定按照所设置的值换成对应行数,分区 中文字的字号会随着分区高度的变大而变大。"换行高度"和"换行行数"属性值影响着分 区的换行效果,当两者都设置了值后,分区高度超过"换行高度",则分区中内容会按照"换 行行数"的值,换成对应的行数,随着分区高度增大,文字字号也随之变大;当仅设置了"换 行高度","换行行数"值为0时,分区高度超过"换行高度"后,分区会进行换行,所换 行数依分区高度而定,分区中文字字号固定;当两者的值均为0时,则默认不换行,按照分 区原有属性展示分区效果。"字体缩放"则是会将分区的文字字号在当前画板下进行缩放, 影响范围也仅是当前画板。

# 5.3.2 节目查看

用户可在节目管理的节目查看页面查看到所有节目,如图 5.3-21 所示,页面上一些按 钮注释,如表格 5.3-3 所示,然后通过每个节目列表后面的操作按钮,可以对节目进行管理。

WORDED 3	nepilikovu 👻 1-				12 12 12 10		124000			「日本
节目类型(1	2部)	(全部)		*	发布状态 (全部)		*			《重置
节目序号	节目名称	设备型号	画板	节目类型	创建省	创建时间	编辑者	编辑时间	发布状态	操作
104	sss-节目1	Y系列	384x384	简易版节目	hidisp用户	2019/05/08 12:03:05	hidisp用户	2019/05/08 12:03:05	未发布	Ø 🕀 🕥
100	炫彩文字	BX-Y2:BX-Y2L	384x384	多媒体节目	hidisp用户	2019/05/08 10:49:14	hidisp用户	2019/05/08 10:49:14	未发布	Ø 🕀 👁 🖪
112	190506-视频转换	BX-YQ2:BX-YQ3A;BX-YQ3;BX-Y	/ 384x384	多媒体节目	超级管理员	2019/05/06 15:15:25	ΤQ	2019/05/08 14:53:22	已没布	I 🕞 🖉
372	海佳0505	BX-Y3	720x360	多媒体节目	business_admin	2019/05/05 13:20:02	business_admin	2019/05/05 13:20:02	已没布	Ø 🕀 🔿 🖈
678	test-1-Program1	YQ全彩系列	384x384	简易版节目	超级管理员	2019/04/30 13:33:40	超级管理员	2019/04/30 13:33:40	未发布	Ø 🕀 🕑
101	0430-节目1	YQ全彩展列	384x384	简易版节目	hidisp用户	2019/04/30 11:06:16	hidisp用户	2019/04/30 11:06:16	未发布	Ø 🕀 🕑
83	asdasda	BX-Y2;BX-Y2L;BX-Y3	384x384	多媒体节目	p123	2019/04/29 09:39:12	p123	2019/04/29 09:58:40	已发布	Ø 🕀 🔿 🖈
89	YQ-天气分区-0423-节目3	YQ全彩系列	384x384	简易版节目	hidisp用户	2019/04/29 09:25:10	hidisp用户	2019/04/29 09:46:17	已没布	Ø 🕀 🕥
79	edtsdfgsdfgsdgs	BX-Y2:BX-Y2L:BX-Y3	384x384	多媒体节目	p123	2019/04/29 09:13:18	p123	2019/04/29 09:13:18	已没布	I 🕞 🖉
91	YQ·天气分区·0423·节目2	YQ全彩痕列	384x384	简易版节目	hidisp甩户	2019/04/28 18:00:16	hidisp甩户	2019/04/29 09:46:16	已发布	in 🖉 🕀 🕑

图 5.3-21 节目查看页面

表格 5.3-3 节目查看按钮功能注释

按钮	功能介绍
	编辑节目按钮,点击进入节目制作页面,用户可以对节目在原有的基础上进行二
<u> 9</u> /	次编辑。若对简易版节目进行编辑,会弹出提示信息,确认转换后即可进入该节
	目的节目制作页面。
	预览节目按钮,点击进入到节目预览界面,如图 5.3-22 所示。
	发布节目按钮,点击进入到节目发布流程,如图 5.3-12 和图 5.3-14 所示。
( <del>+</del>	复制节目按钮,将当前节目复制一份



图 5.3-22 节目预览页面

## 5.3.2.1 预设节目

在平台上添加控制器后,在节目查看页面中会根据用户添加的控制器支持情况自动增加 预设节目(包含示例纯文本节目、示例图片节目、示例视频节目),以方便用户在未实名认 证时能够在平台上进行简单的发布节目测试。预设节目是平台自动增加,用户无法修改编辑 也无法删除,并且发送预设节目不会消耗用户已购买套餐中的流量。

# 5.3.3 播放列表

用户可在节目管理中的播放列表页面查看到所有的播放列表,如图 5.3-23 所示,页面 上一些按钮注释,如表格 5.3-4 所示,然后通过每个播放列表后面的操作按钮,可以对列表 进行管理。

3	ACCELER TENDER	*	12.69			IIII MAK			严重变的	LIEAPI	*	C HIG
1	审核状态 (全部)	Ŧ	发布状态 (全	部)	Ŧ	创建类型 专	4F	Ŧ				◇重置
名称	i.	画板	声音模式	创建省	仓和建制问	编辑者	编辑时间	审核状态	发布状态	创建类型	节目清单	操作
□ Y-简	扬版节目-0422	384x384	视频优先	hidisp用户	2019/04/22 16:17:39	hidisp用户	2019/04/22 16:17:39	审核通过	已发布	专业	1	📃 🛛 🖓 🕀 🕑
□ ¥-代表	·思羅+表盘0422	384x384	视频优先	hidisp甩户	2019/04/22 14:58:00	hidisp用户	2019/04/22 14:58:00	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 🕑
10%	5字0422	384x384	视频优先	hidisp甩户	2019/04/22 14:55:50	hidisp用户	2019/04/22 14:55:50	审核通过	已发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 🕑
VQ-3	天气测试。设置了苏州后期	312x416,384x384	视频优先	180717个人手制	2019/04/22 11:29:33	chj	2019/04/22 14:07:52	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💿
¥-04	422·天气·取消常用登陆地	384x384	视频优先	hidisp甩户	2019/04/22 11:09:11	hidisp用户	2019/04/22 13:47:53	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💽
¥-04	¥22-天气-有常用登陆地	384x384	视频优先	hidisp用户	2019/04/2211:05:44	hidisp用户	2019/04/22 11:05:44	审核通过	已发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💽
1904	422-强制删除素材测试2	384x384	视频优先	business_admi	2019/04/22 10:25:09	business_adm	ir 2019/04/22 10:25:09	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💽
¥-04	¥19·天气分区·12	384x384	视频优先	计费子机构·业务	2019/04/19 17:50:02	计费子机构-业务	E 2019/04/19 17:50:02	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💽
¥-04	¥19·天气分区·7	384x384	视频优先	计费子机构·业务	2019/04/19 17:23:52	计费子机构业组	E 2019/04/19 17:23:52	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 💽
¥-04	¥19·天气分区·3	384x384	视频优先	hidisp甩户	2019/04/19 14:01:46	hidisp用户	2019/04/19 14:57:54	未审核	未发布	专业	1	😑 🛛 🙈 🕀 🕟

图 5.3-23 播放列表页面

表格 5.3-4 播放列表按钮功能注释

按钮	功能介绍
$\equiv$	节目清单按钮,点击进入到节目清单界面,可以查看和编辑该播放列表,如图 5.3-24。
Ø	编辑按钮,点击进入修改播放列表向导界面。若对简易版列表进行编辑,会弹出提示信息,确认转换后,该列表包括节目将全部转换为专业版,并弹出修改播放列表向导界面。
	播放按钮,点击可预览该播放列表。
( <del>+</del> )	复制播放列表按钮,将当前播放列表复制一份

用户如要对播放列表进行编辑,可点击节目清单按钮,在设置节目清单页面上,如图 5.3-24 所示,可以对节目进行新增、编辑、查看和顺序调整,点击编辑按钮可对节目的播放 模式和播放时间进行修改或是更改节目,点击上移下移按钮可设置节目的播放优先顺序。

设置节目清单-	- [iledcl	oud 】						×
□ 节目	播放模式	时间长度 (秒)	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时刻	星期	操作
🔲 通知(420)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二,星	e 🔗 🖪
inform(25)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二,星	e 🖉 🗟
20								1-2 共2条

#### 图 5.3-24 节目清单页面

用户在播放列表页面上点击新增或编辑按钮,都会进入播放列表向导界面,下面对新增

播放列表进行介绍,在创建播放列表页面,如图 5.3-25 所示,用户需要填写相应的名称、 节目种类以及声音模式。

创建播放列表向导		×
	2 3	
播放列表信	し 送择市目 送择麻	\$
名称		*
节目种类		*
声音模式	视频优先	*
		上─步 ┡────

图 5.3-25 创建播放列表向导-播放列表信息

然后点击"下一步",进入到选择节目界面,如图 5.3-26 所示,用户通过"→"按 钮,将节目添加到播放列表中,也可以通过"▶"按钮预览节目,可以通过"━"按 钮移除节目。当选好节目以后勾选"手动审核"和"发布"两个选项(注:如不勾选,则将 跳过审核跟发布,只是创建列表,后面需要手动审核过以后才可发布)。

壊れる調査信	- in		となまり			とな反応	
1回几又少14~1日	可选节目		머니부만있	已选节目		播放设置	
节目全名	型号	时间	添加	节目全名	操作	播放模式	
hidisp用户-100- 炫彩文字	BX-Y2;BX-Y2L	2019/05/ 08		超级管理员-420-通知		定次播放      董放次数	
超级管理员-112-1 90506-视频转换	BX-YQ2;BX-YQ3	2019/05/ 06		business_admin-25-inform		1 开始日期	*
p123-83-asdasda	BX-Y2;BX-Y2L;B	2019/04/ 29	<mark>→</mark>			停止日期	
p123-79-edtsdfg sdfgsdgs	BX-Y2;BX-Y2L;B	2019/04/ 29				开始时刻	
chj-63-0424-视频 转码大小测试	BX-Y2;BX-Y2L;B	2019/04/ 24	→			00:00:00	
chj-61-电动车	BX-YQ2;BX-YQ3	2019/04/ 22	→			停止时刻 23:59:59	
hidisp用户-90-Y-	BX-Y2;BX-Y2L	2019/04/				星期 ✔早期──₹早期──₹早期─	*
输入名称,按下回车		« < 1/1	Q 02 > »				

图 5.3-26 创建播放列表向导-选择节目

修改播放列表向导			×
播放列表信息	途路	3 <sub>审核</sub>	4 选择屏幕
审核结果: ④ 审核通过   〇 霄 审核说明:	审核不通过		
			A
			←上一歩

点击"下一步"进入到手动审核界面,如图 5.3-27 所示,选中"审核通过"。

#### 图 5.3-27 创建播放列表向导-审核

"点击"下一步进入选择屏幕界面,如图 5.3-28 所示,选择相应屏幕,在"可用屏幕" 中只会显示完全匹配当前节目的屏幕,用户可在"全部屏幕"中查看其它屏幕的状态。点击 "完成"后,会立即生成发布任务,进行节目传输。

修改播放列表向导						×
▲ 播放列表信息		送择节目		→ <sub> 审核</sub>		
可用名称		所在位置		备注		Q (%)
□ 名称	类型	宠度	高度	所在位置	状态	≑ 备注
▽分组: (1)						
VQ2	LED	384	384		不在线: 38	4x384:
▼ 分组: YQ系列 (1)						
□ YQ2-IE	LED	384	384		不在线 38	4x384:
0		(4) (5)	1 共1页 (	> >> 10 •		1.2 共2条
可跨页多选已选择: 1块/	屏幕					
品 □高级选项						←上一步  完成→

#### 图 5.3-28 创建播放列表向导-选择屏幕

若用户想要创建定时自动任务,则需要勾选"高级选项"并点击"下一步"进入到屏幕 发布界面,如图 5.3-29 所示,用户根据需要填写相应的数据,点击"完成",即可成功发 布播放列表。

修改播放	列表向导			×
播放			で	<b>5</b> 发布
<ul> <li>□清理无</li> <li>☑定时自</li> </ul>	;用素材 动发布		622-437-11P	200, 19
☑立即发 从:	<b>布</b> 开始日期, 可空	到:	结束日期, 可空	
每天:	00:00	开始		
每隔:	3	小时更新—次		
요				←上一步  完成→

图 5.3-29 创建播放列表向导-发布

# 5.3.4 节目审核

用户可在节目管理中的节目审核页面看到所有播放列表,如图 5.3-30 所示,页面上一些按钮注释,如表格 5.3-5 所示,用户可对播放列表进行查看、审核以及预览操作。

BE         MB2         MB30         MB2         MB30         MB3	OR         Maile         Ma	数据范围 全部(訳以)	▼ 名称		size escel	わち (全部) マ	审核说明		11	「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「」	の査询	<b>へ重</b> む
小院時不能成394.3% 時期時         business_udem         2019/09/31 1122/7         未能核         自品機構造         非然色         中品         1         二         2         2         2         2         000011 1122/7         未能核         自品機構造         非然色         中品         1 <th1< th=""> <th1< th="">         1</th1<></th1<>	> Note::::::::::::::::::::::::::::::::::::	88	लेख <i>रू:</i>	01293/ii	编辑者	编唱时间	南核状态	由依说明	发布状态	创建类型	节目遗位	<b>把作</b>
Displace         Displace	1         0	」YQ团件测试384_列表复件	business_admin	2019/03/13 16:20:51	business_admin	2019/05/13 11:22:07	未审核	(自动审核通过)	未发布	专业	10	≣ & ⊙
Displacit/DBBLE         business_udem         2019.04/71 1432/8         business_udem         2019.04/71 1432/8         修務面         自然希報面         自然希報面         自然希報面         自然希         自然         Q         <	1 3047 38 開始時が開始に         505047 7 143208         608 85.1         618 88.5         628         6.0         2         第         8.8         9           1 9047 38 開始時が開始に         505047 7 143208         505047 7 143208         年期に         1 8848         1 8848         1 8848         6.0         2         1         8         6         3         3         5         1 50047 7 143208         年期に         1 8848         1 8848         6.0         2         1         8         6         3         3         5         5         3         5 <td< td=""><td>] 190422-强制删除素材测试2</td><td>business_admin</td><td>2019/04/22 10:25:09</td><td>business_admin</td><td>2019/04/22 10:25:09</td><td>未审核</td><td></td><td>未发布</td><td>专业</td><td>1</td><td>≣ &amp; ତ</td></td<>	] 190422-强制删除素材测试2	business_admin	2019/04/22 10:25:09	business_admin	2019/04/22 10:25:09	未审核		未发布	专业	1	≣ & ତ
Displat/DBERRED         Dubless_Leben         2015/04/71 43867         Bubless         自動設備         非发生         自動機         主         日	1 5647 28/28/26/16/36/26         business_udem         2115/04/71 43607         business_udem         2115/04/71 43607         单板型         自由单板型         单数         单数         单数         单数         单数         单数         ● 全         2         三         2	] 190417-当前播放内容测试2	business_admin	2019/04/17 14:37:08	business_admin	2019/04/17 14:37:08	审核通过	(白动审核通过)	已发布	专业	2	≣ & ତ
1941/2 型目構成         business_udem         219/04/713222         business_udem         219/04/713523         修務面         印刷板面         未发布         中血         1         二         0         0         0           1941/2 型目構成         business_udem         219/04/713523         business_udem         219/04/713523         新規構成         印刷板面         非发布         中血         1         二         0	1 5647 25 目前成         business_udem         2115 0447 13523         軟板配         自動使板加         未数布         全血         1         二         品         日           1 5647 25 目前成         business_udem         2115 0447 13523         軟板面         1630 4板面         未数布         全血         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         二         品         ●         1         1         日         日         1	] 190417-当前播放内容测试	business_admin	2019/04/17 14:36:07	business_admin	2019/04/17 14:36:07	审核通过	(自动車械通过)	未发布	专业	2	= ≗⊙
Displate State         business_udem         2019/04/16 143957         business_udem         2019/04/16 143957         BMBIL         (BDAMBBIL)         MID         MI	1004102元時和報告記名         business_udem         20150/04/16 (43957)         敏感型         自然量         自然量         自然         自然         日	] 190417-空节目测试	business_admin	2019/04/17 13:17:28	business_admin	2019/04/17 13:57:53	审核通过	(自动审核通过)	未发布	专业	1	= ≗⊙
100-12/2002/000/2004/2014/200         District_ubmm         2015/04/12 141440         BMEX         (EXDAMADIC)         EXD         Q	1504728世紀時代         Dissest_udem         21150472141440         単規工         自動車載加         日数本         中血         2         二         品         ●           1504728世紀時代         businest_udem         21150472141440         単規工         自動車載加         日数本         中血         2         二         品         ●           1504728世紀時代         businest_udem         211504726141440         単規工         自動車載加         日数本         中血         中血         二         品         ●         二         品         ●         二         品         ●         二         品         ●         二         品         ●         二         品         ●         二         品         ●         …         品         品         ●         …         品         品         ●         …         品         品         ●         …         品         品         ●         …         品         品         ●         …         品         品         ●         …         品         ●         …         品         ●         …         …         品         ●         …         …         品         ●         …         …         品         ●         …         …         …         …         …	] 190416-文本编程/短起2	business_admin	2019/04/16 14:39:57	business_admin	2019/04/16 14:39:57	审核通过	(自动审核通过)	未发布	专业	1	= _ & ⊙
□ 19642 #E58A() HMIRE         business_admin         21950/42269.4530         business_admin         E586 #E         自然##E         自然#E         自 #         自 #         自 #         1         1         1         1         1         1	□ 1996年の1時期の置     business_adem     2119/04/2 253.600     business_adem     2119/04/2 254.823     単板直     自然き被否力     日気を     中血     40     三     名     ●       □ 1996年の第二の時期     business_adem     2119/04/2 254.823     単板直     自然急速(新生)     非近年     42.6     中血     9     三     名     ●       □ 1996年の第二の時期     business_adem     2119/03/181/53/14     単価     自然申請通力     非近年     42.6     中     9     三     名     ●       □ 1997年の1月1日     2119/03/181/53/14     単価     単価     自然申請通力     非近年     42.6     ●     9     三     名     ●       □ 1997年の1月1日     2119/03/181/53/264     単価     単価     単価     日初告報/新生     日初告報/新生     日初告報/新生     日初告報/新生     日初告報/新生     日初告報/新生     9     三     名     ●	] 190412-简思版列表创建测试2	business_admin	2019/04/12 14:14:40	business_admin	2019/04/12 14:14:40	审核通过	(自动車候通过)	已发布	专业	2	= ≗⊙
つくの時代期により44         business_udem         2019/00/11 62/051         部営業         2019/00/11 53/154         非単様         自然時候期には、         非規模         非規模         非規模         非規模         非規模         非規模         中国         9         目         2         6         9         Image: 1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1 <th1< th="">         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         <th1< th="">         0         1         <th1< th="">         1</th1<></th1<></th1<>	□ <038478865 394     biomess_ustein     2019/02/19 16:26:30     品成数型目的     2019/02/19 15:35:64     単純数     自動設備構築公     単数数     単数数     単数数     単数数     単数数     単数数     単数数     単数数     単     目     2       1 002/01 #	190402-機模廣户计数问题	business_admin	2019/04/02 09:36:00	business_admin	2019/04/02 09:48:33	审核通过	(自动审核通过)	已发布	专业	40	≣ & ⊙
	1 15078 YOMB的分別時回 business_admin 2019/02/18 164048 여g 2019/00/18 152864 单线数过 (由战争线数过) 已放在 수요 9 三 名 📀	] YQ团件提起-384	business_admin	2019/03/13 16:20:51	超级管理员	2019/03/18 15:31:14	未审核	(自动車械通过)	未放布	专业	9	≣ & ⊙
		190218-VQ攔放列表B	business_admin	2019/02/18 16:45:49	chj	2019/03/18 15:38:04	审核通过	(自动审核通过)	已发布	专业	3	≡ & ⊙

#### 图 5.3-30 节目审核页面

#### 表格 5.3-5 节目审核按钮功能注释

按钮	功能介绍
$\equiv$	节目清单按钮,点击只能查看当前节目清单,不能编辑修改,如图 5.3-31 所示。
<u>2</u>	节目审核按钮,可以对单个节目或者批量节目进行审核。

D	节目	播放模式	播放时间	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时刻	星期	播放顺序€	操作
24775	通知(420)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二	1	E
24776	inform(374)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二	2	E

#### 图 5.3-31 查看节目清单页面

用户可以点击审核按钮对节目进行单个审核或者批量审核,点击审核按钮后会弹出审核 播放列表页面,如图 5.3-32 所示。为防止重复审核,列表审核后,审核按钮隐藏。

审核播放列表	×
审核结果: ● 审核通过 ○ 审核不通过 审核说明:	
☑包括节目	11
审核	ŧھ

图 5.3-32 审核播放列表页面

# 5.3.5 节目发布

用户可在节目管理中的节目发布页面可以查看到所有已经审核通过的播放列表(注: 审 核未通过的播放列表不允许发布),如图 5.3-33 所示,对每个审核通过的播放列表都可以 进行查看播放列表、发布和预览操作。
数据范围 全部	3(累6人)		-	名称			设备型号	(全部)	<b>*</b>		<ul> <li>() 査討     <li>() 合計     </li> </li></ul>	1
HH 1308093	设备型号	创建省	创建时间	(110) (110)	编辑时间	<b>市核状</b> 恋	画板说明	发布状态	创建类型	节目清单	5	il ffe
5目列表190506-视频转	EX-YQ2AE;BX-YQ3A;I	超级管理员	2019/05/06 15:15:25	超级管理员	2019/05/06 15:15:25	审核通过	[自动审核通过]	已发布	自动	1	=	1
目列表海佳0505	BX-Y3	business_admin	2019/05/05 13:20:03	business_admin	2019/05/05 13:20:03	审核通过	(自动审核通过)	已发布	自动	1	≔	1
目列表asdasda	BX-Y2L;BX-Y2;BX-Y3	p123	2019/04/29 09:39:12	p123	2019/04/29 09:39:12	审核通过	[自动审核通过]	已发布	自动	1	≔	1
目列表edtsdfgsdfgsd	BX-Y2L;BX-Y2;BX-Y3	p123	2019/04/29 09:13:18	p123	2019/04/29 09:13:18	审核通过	(自动审核通过)	已发布	自动	1	≡	1
	YQ全彩系列	周敏红	2019/04/24 16:44:47	用敏红	2019/04/24 16:44:47	审核通过	(Automatically approved)	未发布	简易	3	$\equiv$	1
同列表0424-视频转码	BX-Y2L;BX-Y2;BX-Y3	chj	2019/04/24 09:32:18	chj	2019/04/24 09:32:18	审核通过	(自动审核通过)	未发布	自动	1	$\equiv$	1
天气分区-0423	YQ全彩系列	hidisp用户	2019/04/23 10:45:58	hidisp用户	2019/04/23 10:45:58	审核通过	(自动审核通过)	已发布	简易	3	≔	1
· 示分区-0423	Y账列	hidisp甩户	2019/04/23 10:25:27	hidisp用户	2019/04/23 10:25:27	审核通过	(自动审核通过)	已发布	简易	2	≔	1
5目列表电动车	BX-YQ2AE:BX-YQ3A:I	chj	2019/04/22 18:04:00	chj	2019/04/22 18:04:00	审核通过	(自动审核通过)	未发布	自动	1	=	1
5目列表Y-简易版节目-0	BX-Y2L;BX-Y2	hidisp用户	2019/04/22 16:50:14	hidisp用户	2019/04/22 16:50:14	审核通过	(自动审核通过)	已发布	自动	1	=	1

#### 图 5.3-33 节目发布页面

用户点击对应播放列表后的发布按钮,可进入发布播放列表界面,如图 5.3-34 所示, 如对播放模式无特殊需求,在选择屏幕以后点击"完成"即可完成发布。若用户需要对播放 列表进行定时自动发布或追加发布(追加发布只适用于单节目列表),可勾选页面左下角的 高级选项进行相关设置,如上图 5.3-14 所示。

	刘衣, 半口日⁄!	l表Y系列	时间分区	字号测试			2
	可用	名;	际	戶	在位置	Q	
备注	E	分	组 (全部)			4	
	名称	宽度	高度	所在位置	状态	⇔ 备注	
-	默认分组 (1)						
	Y1L	192	192	湖南市-湖南市-湘西	T不在线; 192x192:100% 💳	1	
-	默认分组 (2)						
	Y2L-1	192	192	江苏-苏州-虎丘-出	在线; 192x192:100% 🗮		
	Y2L-2	192	192	北京-北京-北京-12	正在执行任务:屏幕【默认分组	<b>∃Y</b> :	
E	G		() () ()	1 共1页	≥ (≫) 10 ▼	1-3 共3条	-10

### 图 5.3-34 发布播放列表页面【图片更新】

平台支持发布节目时快速取消当前未完成任务的功能, 当屏幕上有未完成的发布任务

时,如图 5.3-34,用户可继续选择该屏幕进行发布,点击发布后页面弹窗提示确认是否取 消当前任务,如错误!未找到引用源。,若选择"跳过该屏幕继续发布",则不会将该屏幕 的待发布任务取消,会自动跳过有任务的屏幕将节目下发至空闲屏幕;若选择"继续发布", 则会将该屏幕当前的待完成任务取消,将最新的节目任务下发至控制卡。此功能在简易版及 有发布功能的页面同样适用。

	发布列表: 自	提示						×	9212752	×
全君	可用	下列屏幕中有待执行	任务是否继续	泼布?( <mark>继续发</mark>	这布将取消该屏!	原任务)	<b>6</b> 11		۹	
€ı	备注	<b>治</b> 称	苏度	局度	所任但直	住线	角注		\$	
	□ 名称	1 Y2L-2	192	192	北京-北京-北京	正在执行任务:				
	▼ ■ 野は分									
带										
Ī素	▼ ■ 默认分									
÷ F	□ Y2L-1									
I''E	✓ Y2L-2									
ŤΕ										
ŤΕ										
待报										
J£I	5		<ul> <li>(</li> </ul>	1 共	1页  🔊 📎	10 💌	1-1 共1条	ŧ	土 2 冬	
· 🖂	9								~ ~ ~	
	可跨页多选					跳过该屏幕	并发布 继续	发布		
	▲ □高级	选项							发布-	<b>}</b>

### 图 5.3-35 快速取消当前任务

## 5.3.6 自动发布任务

在节目管理的自动发布任务页面,会显示在发布节目的最后一个环节选择定时自动发布 的任务,如图 5.3-36 所示。用户可对自动发布任务进行修改和删除操作,修改操作可修改 任务的开始日期、结束日期、开始时刻和间隔时间,删除操作则需要用户勾选对应任务,再 点击删除按钮。

A 44.00 - 10	CONTRACTOR - AND INCOMENTARY										
J 南风 > T	日管理 > 日初及布社务	7. BLD 1 .			ۍ ور.					0.35%	人所用
	R083808 103	PLSAGAJ	Ar. 1 (7940)	Witness	(195a) (1) at	A418-74	60000UT	10.33510-00-	B CH C WARD		·····································
	• 百移 白达白时形态。 (明代7)(本 fro	开始目期	修正出期	<b>开始的列</b>	0,0000		2010/04/02/11-02-22	当剧联路 法后续表, 共同场份的	<b>联后外行并指出</b> 问	取信外(7%来)的 2010/04/04/06/09/14	BHT:
		15 17 2010 (02 125	2042/02/25	13:00:00	3		2019/04/03 11943:23	迎门站来;门口顶队成4/3。 运行注意, 苹目爆动成功	2019/04/04 18:00:00	2019/04/04 18:00:11	<u></u>
		2019/03/25	2019/03/25	17:29:00	3	+7/03/06/78 E2	2019/03/2517:26:27	191199米: 11日18次1997	2019/03/26 05:29:01	2019/03/26 08:50:22	<u>s</u>
	mentioners, matching 1+-	b		00.00.00		加州市北区以	2019/03/00 03:50:21				C//

#### 图 5.3-36 自动发布任务页面

### 5.4 公告管理

用户可在公告管理模块进行公告的制作、编辑、查看、审核和发布等操作。目前公告只 能发布到在线的 YQ 系列和 Y 系列的控制器上。

## 5.4.1 公告制作

用户可在公告制作页面,创建新的公告列表和新的公告。如果当前用户有发布权限,也 可在公告制作页面上完成公告的发布操作。

在公告制作页面, 左侧为公告列表栏, 右侧页面则显示对应列表中所包含的公告, 如图 5.4-1 所示, 页面上一些按钮注释, 如表格 5.4-1 所示。每个公关列表中最多可添加 10 条公 告。

■ □														
命公告列表		◎添加	顺序	公告名称	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时间	<b>etuz</b> 1914)	创建省	秋志	内容	19ft	
名称	秋西	招作	1	公告1	2018/12/19	2028/12/19	00:00:00	23:59:59	2018/12/19 11:25:28	business_ad	1 审核通过	天气123456789BABCDEFGHIJKLMN	Ø	ŵ
181219	٠	Û												
180822-用户时区为GMT+9	٠	Û												
UTC时间模式公告测试	•	Û												
Y系列公告	•	Û												
171017-1	•	Û												
171017		Û												
170928	•	Û												
def	۰	Û												
abc	•	Û												
			( <del>)</del>	💋 🛗										1-1 共1条

图 5.4-1 公告制作

表格 5.4-1 公告管理按钮功能注释

按钮	功能介绍
	公告发布按钮,点击后弹出在线屏幕页面,用户进行选择后,即可完成公告的 发布。
습	清除公告按钮,点击后弹出在线屏幕页面,用户进行选择后,即可完成公告的 清除

在公告列表部分点击添加按钮, 会弹出公告列表的添加页面, 用户只需输入列表名称即 可, 如图 5.4-2 所示。

添加公告列表		×
公告列表名称		
	保存	取消

#### 图 5.4-2 公告制作-添加公告列表

创建完公告列表后,可点击页面右侧下方的添加按钮,会弹出编辑公告页面,如图 5.4-3 所示,用户可在该页面上对公告进行编辑。"名称"用来标识公告。显示模式分为"居上"、 "居下"和"自定义"三种,"居上"会让公告在屏幕左上方显示,"居下"则会在屏幕左 下方显示,"自定义"则是用户根据自身需求重新设置显示的位置和显示时公告的宽度和高 度。"永久播放"选择若用户选择"是",则即使在控制器断电重启后,公告仍能进行播放; 选择"否",则在控制器断电重启后,公告将被清除。用户还则可在播放时间段中设置公告 播放的时段。在背景属性中,可对公告的背景进行设置,但需要注意的是 YQ2E、YQ3 和 YQ4 型号的控制器不能正常显示背景为透明色的公告,即在向这些型号的控制器发布公告 时,不能勾选"是否透明"或是将背景设置成完全透明,否则在屏幕上公告显示的位置会显 示一条白色色块。

编辑公告			$\times$
请输入公告内容	●属性		
	名称		
	- 位置设置	-	- 11
	显示模式	居上	<b>*</b>
_	х	0	
	Y	0	
	宽度	500	
	高度	30	
	- 文字样式		
	字体	宋体	<b>v</b>
	字体大小	12	•
	字体颜色	rgb(255, 0, 0)	
	- 特技		
	显示特效	向左连移	*
	停留时间	1	
	运行速度	1	
	5 A 4001L	-	•
		保存	取消

图 5.4-3 公告制作-编辑公告页面

# 5.4.2 公告审核

用户可在公告管理中的公告审核页面看到所有公告列表,如图 5.4-4 所示,用户可对播 放列表进行查看、审核等操作。

(2) 首页 > 公告管理 > 公告审核														
命公告列表			顺序	公告名称	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时间	创建时间	002#	秋志	内容	操作	
名称	状态	翻作	1	公告1	2018/12/19	2028/12/19	00:00:00	23:59:59	2018/12/19 11:25:28	business_adr	审核通过	天气123456789DABCDEFGHIJKLMN	8	
181219	•	8												
180822-用户时区为GMT+9	٠	8												
UTC时间模式公告则就	•	8												
Y系列公告	•	8												
171017-1	•	8												
171017	•	율												
170928	•	8												
def	•	8												
abc	•	8												
													1.1 \$	共1条

图 5.4-4 公告审核页面

# 5.4.3 公告发布

用户可在公告管理中的公告发布页面可以查看到所有已经审核通过的公告列表(注:审 核未通过的播放列表不允许发布),如图 5.4-5 所示,对每个审核通过的公告列表都可以进 行发布操作。

② 首页 > 公告管理 > 公告发布											
命公告列表		顺序	公告名称	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时刻	60023379)	创建省	秋志	内容
88	秋志	1	公告1	2018/12/19	2028/12/19	00:00:00	23:59:59	2018/12/19 11:25:28	business_adm	审核通过	天气1234567890ABCDEFGHIJKLMNOP
181219	•										
180822-用户时区为GMT+9	•										
UTC时间概式-公告測試	٠										
Y版列公告	•										
171017-1	•										
170928	•										
abc	٠										
		A 6	3								1-1 共1

#### 图 5.4-5 公告发布页面

### 5.5 系统管理

不同的用户类型,其系统管理中功能也有所不同,企业用户的用户角色为"业务管理员", 业务管理员能对其机构下的其他角色(制作员、审核员和发布员等)的用户在以下四个子模 块进行操作管理。个人用户的用户角色为"个人账号",其在系统管理中只能查看到自己账 号的操作日志信息。

### 5.5.1 用户管理

只有业务管理员可在系统管理中进行用户管理,如图 5.5-1 所示,页面上一些按钮注释,如表格 5.5-1 所示,可进行用户的添加、修改、删除和锁定。

是否禁用 (全部) 18 邮	CR0	Ŧ	状态说明						PPT/MEREEP/10 LPM				_	
18 10	698					衛注							4	重置
		邮箱验证	手机号码	手机验证	所屬组织机构	用户类型	角色	最后登录时间	BIE	空间大小	附件	状态说明	餐注	關作
ousiness_admin ile	leddaud_test014@163.com	已验证	85-18662575881	已验证	english_test1	业务用户	hidisp企业用户	2019/05/13 10:40:58	GMT+8	11.3G			Enter	
orogram-editor		已脸证	86-051201	未验证	english_test1	业务用户	节目制作员	2019/02/18 14:42:31	GMT+8	08				Ø 6
program-auditor		已验证	86-051202	未验证	english_test1	业务用户	节目审核员	2018/04/18 15:28:00	GMT+8	08				Ø 6
orogram-sender		已驗证	86-15995861590	已验证	english_test1	业务用户	节目发布员	2018/12/28 13:29:41	GMT+8	08				Ø 6
idmin 05	152501-1@163.com	已验证		已验证	son_department	业务用户	业务管理员	2019/02/16 14:56:41	GMT+8	2.85				Ø 6
on-editor		已验证	86-052502	未验证	son_department	业务用户	节目制作员	2017/08/31 11:43:19	GMT+8	8.1M				Ø 6
71209		未验证	85-171208	已验证	english_test1	业务用户	业务管理员	2017/12/08 12:08:16	GMT+8	08			18052	Ø 6
-admin		已驗证	85-171208A	未验证	A	业务用户	业务管理员	2017/12/21 18:06:37	GMT+8	08				Ø 6
admin		已验证	86-1712088	未验证	в	业务用户	业务管理员	2017/12/1417:35:23	GMT+8	08				Ø 6
8-sender		已验证	85-17121 <b>4</b> 8	未验证	В	业务用户	节目发布员	2017/12/1417:44:07	GMT+8	08				Ø 6

#### 图 5.5-1 用户管理页面

表格 5.5-1 用户管理按钮功能注释

按钮	功能介绍
<b>F</b>	锁定按钮,点击后会将对应用户锁定,被锁定的用户无法再次登录平台。
	重置密码按钮,选中任一用户,点击该按钮输入业务管理员的登录密码后,即
)	可完成选中用户的密码重置,重置后密码为000000。

当业务管理员需要添加用户时,可点击下方的添加按钮,在如图 5.5-2 所示的页面上输入相应信息,邮箱和手机号,至少设置一个,且邮箱和手机号都需要使用动态验证码进行真实性验证,输入正确的信息后点击提交即可,新建用户的密码默认为 000000。当业务管理员修改用户信息时,点击对应用户记录后方的修改按钮,弹出的修改页面与添加页面相同,修改完毕后点击提交即可。如要锁定用户,点击对应用户记录的锁定按钮即可,锁定后该用户无法再次登录本平台。



图 5.5-2 添加新用户

### 5.5.2 组织机构管理

当用户的角色为业务管理员,才可在系统管理中进行组织机构管理,如图 5.5-3 所示, 在该页面上可进行添加、修改和删除机构等。如要添加机构,用户需要选择一个上级机构, 点击添加按钮,输入相应信息,点击提交后即可。如要修改机构,则需选中一个机构,点击 修改按钮。删除机构时,如所选机构已有用户数据,则无法删除。

☆ 首页 > 系統管理 > 相称的构管理		
组织机构		
展开子部门前,输入名称遗地子部门	+ 浅畑 よ 伊水 111000000000000000000000000000000000	
田 蟲 english_test	·Britisan	
	存储空间	
	(PERIORIE)	

#### 图 5.5-3 组织机构管理页面

业务管理员可对组织机构进行发布节目验证的设置。选中某一组织机构,点击"发布节 目验证设置"按钮后,会弹出设置页面,如图 5.5-4 所示。展开"短信接收人"下拉框,可 见所选机构下绑定有手机号的用户。选中某一用户并点击"确定"后,该机构发布节目时, 在完成发布向导前都会要求输入短信验证码,否则不能正常发布。

发布节目验证设置	포 크	×
短信接收人:	(无)	v
	(元) program-sender	确定

图 5.5-4 发布节目验证设置

### 5.5.3 角色权限管理

只有业务管理员可在系统管理中进行角色权限管理,如图 5.5-5 所示,页面上的一些按钮功能注释,如表格 5.5-2 所示。可以添加新角色,点击添加按钮,如图 5.5-6 所示,输入对应信息提交后即完成新建。如要删除角色,则勾选该角色,点击下方的删除按钮。如要修改角色信息,可点击对应记录的编辑按钮。可对角色的权限进行更改,如图 5.5-7 所示。如要查看角色信息,则点击对应记录的查看按钮。

本平台有4个默认的角色,分别是业务管理员、节目制作员、节目审核员和节目发布员。 节目制作员主要负责素材的添加、节目的创建和编辑以及播放列表的创建和编辑。节目审核 员主要负责在制作员创建节目后的审核工作,审核员也可对节目进行编辑修改。节目发布员 就可将审核员审核通过的节目发布至屏幕上。

用户类型 (全部) ▼	角色编码	角色名称	角色描述	の意識
用户类型	角色编码	角色名称	编色描述	据作
〕 业务用户	ROLE_BUSINESS_ADMIN	业务管理员	业需管理员	只读
〕业务用户	ROLE_PROG	节目制作员	节日制作员	兄弟
1 业务用户	ROLE_APPR	节目审核员	节目审核员	只读
] 业务用户	ROLE_DIST	节目发布员	节目发布员	只读
1 业务用户	ROLE_PERSONAL	个人帐号	个人帐号	東海
」业务用户	ROLE_1	test		300
」业务用户	ROLE_180712A	港后去	修改角色编码,查看权限是否清空	200

图 5.5-5 角色权限管理页面

	表格	5.5-2	角色权限管理按钮功能注释
--	----	-------	--------------

按钮	功能注释	, I					
Ż	角色授权	角色授权按钮,给角色授权相应使用相应功能。				影。	
X	添加记录					×	
	角色编码				*		
	角色名称				*		
	用户类型	业务用户	1		*		
	角色描述				11		
			~	提交	×取	消	

图 5.5-6 添加新角色页面

角色授权	×
	^
✓ 帐号设置	
播放列表 播放列表	
自动发布任务	
	*
✓ 保存 ¥ 取消	

图 5.5-7 角色授权页面

# 5.5.4 系统日志管理和控制器日志管理

不同角色的用户都有系统日志管理和控制器日志管理,以系统日志管理为例,如图 5.5-8 所示,业务管理员能查看该组织结构下所有用户的操作行为,其他角色则只能查看自 己的操作行为,如登录、添加、删除等。用户还可以对日志进行导出,可将当前查询结果导 出至 xls 表格文件中供用户使用。

② 首页 > 系统管理 > 系统日志管理					
教育地語 全部(際は) マ	操作名称	操作地理	操作内容	Q.査询	
开始时间	截止时间			今重置	
握作名称	操作类型	操作购客	握作人	时间	\$
用户整委	登录	【business_admin】 登录成功	business_admin	2019/05/14 09:16:27	
Save material	Upload	Saved material successfully:test.mp4	business_admin	2019/05/13 17:34:39	
删除票据	應除	●除素材信息成功: 3419	business_admin	2019/05/13 17:33:24	
保存素材文件	上传	保存素材文件成功: test.mp4	business_admin	2019/05/13 17:30:37	
发布赚级列表	发布	发布成功: 单节目列表190313-YQ-视线分区-384	business_admin	2019/05/13 16:35:48	
审核播放列类和节目	审核	审核成功: 2760	business_admin	2019/05/13 16:35:44	
修改节目	更新	修改成功: 190313-VQ-视频分区-384	business_admin	2019/05/13 16:35:43	
保存素材文件	上传	保存素材文件成功: 190513-ILEDCloud宣传视线.mov	business_admin	2019/05/13 16:34:56	
发布赚级列奏	发布	发布或功: 单节目列表190313-YQ-视频分区-384	business_admin	2019/05/13 15:02:29	
审核操放列票和节目	审核	审核成功: 2760	business_admin	2019/05/13 15:02:26	
审核播放列票和节目	审核	<b>南模成功: 3260</b>	business_admin	2019/05/13 15:02:08	
发布赚级列表	发布	发布或功:单节目列表-190313-YQ-视频分区-384_节目复件	business_admin	2019/05/13 14:39:31	
审核播放列表和节日	审核	南城成功: 3260	business_admin	2019/05/13 14:39:29	
发布播放列奏	发布	发布成功:单节目列表190313-YQ-视频分区-384_节目复件	business_admin	2019/05/13 14:37:18	
审核播放列表和节日	审核	审核成功: 3260	business_admin	2019/05/13 14:37:15	
发布播放列奏	发布	发布成功: 单节目列表190313-YQ-视频分区-384	business_admin	2019/05/13 14:35:04	
审核操放列奏和节目	审核	审核规功: 2760	business_admin	2019/05/13 14:35:01	
审核播放列表和节日	审核	审核成功: 3263	business_admin	2019/05/13 14:34:47	
发布撮放列奏	发布	发布成功:单节目列奏-190313-VQ-传想職分区-384_节目复件	business_admin	2019/05/13 14:34:02	
审核操放列奏和节目	审核	审核成功: 3263	business_admin	2019/05/13 14:33:59	

C 🖻

③ 〇 | 1 共780页 | 🏷 🛞 20 💌

1、20 共15.588条

#### 图 5.5-8 系统日志管理页面

#### 表格 5.5-3 系统日志管理按钮功能注释

按钮	功能注释
B	导出按钮,将查询的结果导出到 xls 文件中。

# 5.5.5 通知管理

不同角色的用户都有通知管理,如图 5.5-所示,每位用户均可在通知管理页面查看因 自己的操作行为而产生的通知信息。用户可以通过点击页面上的"全部已阅"按钮,将未阅 通知标注为已阅。

乌柳	类型	内容	目标人	是否已阅	时间	
5目发送通知	节目发送结束	任务:屏幕【YQ2A-1】发布播放列表【单节目列表190506-7	Q∰ TQ	未過	2019/05/08 14:53:37	
目发送通知	节目发送结束	任务:屏幕【YQ2A-1】发布播放列表【单节目列表190506-7	NH TQ	未阅	2019/05/08 14:53:04	
件更新通知	固件更新结束	任务:更新固件·屏幕【YQ2A-1】更新至【19031900】版本状況	5: TQ	未過	2019/05/08 14:51:03	
目发送通知	节目发送结束	任务: 屏幕 [Y2] 发布播放列表 [190419-Y-天气] 状态: 任	务J TQ	已间	2019/04/22 15:12:46	
目发送通知	节目发送结束	任务: 屏幕 [Y2] 发布播放列表 [190419-Y-天气] 状态: 任	务J TQ	已间	2019/04/22 15:10:55	
目发送通知	节目发送结束	任务: 屏幕 [Y2] 发布播放列表 [190419-Y-天气] 状态: 任	务J TQ	已间	2019/04/22 15:09:59	
目发送通知	节目发送结束	任务: 屏幕 [6Q3] - 发布播放列表 [190419-6代·天气] 状态:	€TQ	已過	2019/04/22 15:00:31	
目发送通知	节目发送结束	任务:屏幕【Y2】发布播放列表【190422·天气分区大理石纹	Ψ5 TQ	已網	2019/04/22 11:13:06	
目发送通知	节目发送结束	任务:屏幕【Y2】发布播放列表【190422:天气分区大理石纹	Ψ5 TQ	已间	2019/04/22 11:12:01	
目发送通知	节目发送结束	任务:屏幕【Y2】发布播放列表【190422·天气分区大理石纹	₩5 TQ	已间	2019/04/22 11:11:13	

## 5.6 用量管理

## 5.6.1 空间分配

当用户完成套餐、容量扩充包的购买或续费后,可到当前页面进行空间分配,如图 5.6-所示。

(1) 首页 > 用量管理 > 空间分配				
组织机构: english_test1 🔻	768]         用户         戶時         已分配         可分配	总容量: 95563M	可分配: 53269M	
son_department		已分配 10422M	已使用: 2909M	î
A		已分配 8390M	已使用: 2339M	
с		已分離 OM	已使用: 0M	
D		已分配 OM	已使用: 0M	
business_admin		已分開起 11600M	已使用: 10955M	
program-editor		已分配 OM	已使用: 0M	
program-auditor		已分配 OM	已使用: 0M	
				~

图 5.6-1 空间分配

## 5.7 个人中心

用户登录后,可将鼠标移动到在页面的右上角展开个人中心菜单,如图 5.7-1 所示。在 个人中心里有以下 3 个选项,账号设置、关于和退出。当用户点击"退出"即会登出本平台。



图 5.7-1 个人中心

### 5.7.1 账号设置

用户可在账号设置页面查看自己的相关信息,如图 5.7-2 所示,也可在给页面进行头像、 姓名、性别、手机号、邮箱、生日以及密码的修改。

(1) 首页 > 欢迎您 > 帐号设置	
帐号设置»	
FI SUBR	124
191 188 (Stor)	2度 GMT-8 RgC 本地的约翰我C

图 5.7-2 个人资料页面

在个人资料页面点击绑定手机号或是绑定邮箱后,会弹出绑定手机号或绑定邮箱页面, 如下图 5.7-3 和图 5.7-4 所示,用户可在弹出页面进行手机号或邮箱的变更或绑定操作。

绑定邮箱	×
新由降省	
新邮箱验证码	Q
	确定关闭

图 5.7-3 个人资料-绑定邮箱页面

绑定手机号	×
新手机号	86
新手机验证码	Q
	确定关闭

### 图 5.7-4 个人资料-绑定手机号页面

用户可在账号设置页面对自己的字体列表进行修改,点击页面上"字体列表"旁的"编辑"按钮,在弹出的页面上可将新增的字体添加到"当前字体列表"中,如图 5.7-所示, 然后用户在节目制作页面即可使用自己上传的字体。(字体可在素材管理页面进行上传)



### 图 5.7-5 编辑字体列表

云平台使用 UTC 时间来满足用户与屏幕所在时区一致或不一致而导致的节目播放问题,用户可以在账户设置中设置"播放时刻模式",如图 5.7-所示。

(2) 首页 > 欢迎您/ 》 帐号设置	
帐号设置 »	
姓	8
1	別 男
in the second se	箱
手机号	妈 绑定手机
±	E Empty
	码 修改密码
默认数据范	围 本级
字体列	表 编辑
时区设	置 GMT+8
播放时刻模	式 本地时刻模式 🔺 💙 🗙
	本地时刻模式 同步时刻模式

#### 图 5.7-6 个人资料-播放时刻模式

当用户设置为本地时刻模式时,以用户所在的时区为主,即控制器播放节目的时间与用 户所在时区保持一致(与控制器设置的时区无关);当用户设置为同步时刻模式时,以控制 器所在时区为主,即控制器播放节目的时间根据控制器设定的时区保持一致(与用户所在的 时区无关)。

## 5.8 高级功能

### 5.8.1 区域发布

用户点击"添加区域"按钮,可在地图上绘制区域范围,通过双击结束绘制。完成绘制 后,点击发布按钮,可针对该区域指定相应的播放列表并完成节目发布的操作。点击旁边的 快速发布按钮,可向区域内的控制器发布上次的播放列表,如图 5.8-1 所示。

相较于普通的节目发布方式,区域发布可视化程度更高,便于用户通过地图来进行指定 区域的发布内容。



图 5.8-1 区域发布

用户可以在屏幕标签页,对接上 GPS 模块的移动屏进行轨迹跟踪操作,如图 5.8-2 所示,点击移动屏记录后方的跟踪屏幕按钮开启轨迹跟踪,平台会定时给屏幕发送定位指令,根据屏幕返回的经纬度信息在地图上显示实时位置。



图 5.8-2 区域发布-轨迹跟踪

## 5.8.2 二次开发

平台支持二次开发功能,未申请 APPKey 的用户在访问"二次开发"页面时,会弹出如图 5.8-3 所示的申请页面。申请好后,页面即会显示 APPKey 的信息,如图 5.8-4 所示。用户还可对二次开发功能设置 IP 访问限制功能,用户可设置 IP 列表来允许或限制这些 IP 使用 APPKey 调用平台接口。

申请APPKey		×
APPKey名称:	接口_01	
预设有效时间至:	2019/10/19	
屏幕适用范围:	● 全部 〇 部分可用 〇 部分不可用	
	提交	取消

图 5.8-3 申请 APPKey



### 图 5.8-4 应用管理【图片更新】

在接口分组管理页面中用户可以查看节目中接口分区的相关信息,如图 5.8-5 所示。可 对 API 分区的开关状态进行操作。平台支持通过 API 发布播放列表,用户可在节目管理=> 播放列表=>节目清单中查看播放列表编号,如图 5.8-6 所示。

分区接口ID		接口名利	R		节目名称			( 0. 重询 )	6
□ 分区接口ID	接口名称	10	旧名称	012336	•	室材更新图问	分区开关		
5af47d60d44342599573d1728b421237	API分区1	1	90830-API节目	2019/08/31 1	1:59:37	2019/08/31 11:59:37			
33d9521d9a17475090e762620b532212	API分区1	1	90829-API	2019/08/29 1	1:46:33	2019/08/30 18:02:28			
1845785439e345f9853aa998e15b42be	API份区1	1	90822-接口测试	2019/08/22 1	1:00:02	2019/08/22 11:16:09			
71311c0576e5499bbf102581616535cc	自體接口节目·接口1	1	90727·自建接口节目	2019/07/27 1	4:52:48	2019/07/28 16:18:21			
71f3b9edcc644f258a922fdf400e6a57	白醴接口节目-接口2	1	90727·白建接口节目	2019/07/27 1	4:52:48	2019/07/28 16:18:21			
8ccf74a883314ac28137335e38945d75	自體接口节目-接口3	1	90727-自闢接口节目	2019/07/27 1	4:52:48	2019/07/28 16:18:21		•	
cd18b9bc3c8d4bccab09064975321ed8	API分区1	1	90726-Y系列-全分区	2019/07/26 2	0:39:57	2019/08/13 11:32:13			
79820c5df4ef474f8b38e62b1e5d7151	API分区1	1	90726- <b>白建</b> 接口分区节目1	2019/07/26 1	6:30:21	2019/07/27 13:16:50			

### 图 5.8-5 接口分区管理

名称								画板						声音模式 (全)
发布状态	(全部)					•	ÛÅ	<b>主关型</b> 专业					-	
声音模式		创建	者	创建时间			编辑者		编辑时间			审核状态		发布状态
视频优先		节	目清单【播	放列表-03	323-1]							×		未发布
视频优先														未发布
视频优先			节目	播放模式	时间长度 (秒)	开始日期	停止日期	开始时刻	停止时刻	星期	操作	t		未发布
视频优先		0	0320-1(#233)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期一,星期二,星	Ø	R		未发布
视频优先			0320-2(#225)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二,星	Ø			未发布
视频优先			0320-3(#229)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期一,星期二,星	Ø	R		未发布
视频优先			0320-4(#230)	定次播放	1			00:00:00	23:59:59	星期—,星期二,星	Ø			未发布
视频优先			2 5								.a ±	t 4 条		未发布
视频优先		Tile			701 01 007	75401								未发布
视频优先		列来	थ <b>मा</b> इ: 064TC/20	/ 5U3D444TD	1/082102070	1010						ţ		未发布

图 5.8-6 播放列表编号

在接口文档标签页中可查看二次开发的相关内容,如图 5.8-7 所示。

首页 > 高级功能 > 二次开发	E								
应用管理 接口分区管理	接口文档								
SDK说明	SDK说明								
调用方法	为了方便用户对接口的自主开发,帮助用户更好的理解和使用二次开发功能,用户可以对SKD进行下载并对照以下说明进行二次接口开发。								
例子程序 相关下载	<ul> <li>一、Progra 此类为单例模式类, class="bold"&gt;方法;</li> </ul>	mManager类 主要实现将用户的临定文件发送至指定屏幕的指定分区功能; ;							
	名称	參数	返回值	说明					
更新日志	sendProgram()	String apuLN:请求的API地址 必須 String apuLN:请求的API地址 必須 String screens: 還号分割的屏幕長時列表 Map data: keys撞口分区面時, 10~8款从能口分区 value 素放到镜口分区的文件列表。 value=mult, 到使用镜口分区的发化系材 value=mult, 到使用镜口方区分散认来材 value=mult, 到使用镜口方区分散认来材 value=mult. (空数值) 则清理素材。 SendTask task: 发送回调的物财条,调用程序可以在另外一个线程,该取发送过程和控制取消发送等。	SendResult	将指定文件,发送到指定的屏幕。通过数认接口分区发送。 此方法需塞当前线程,直到发送出编或者发送完成才运回。					
	二、 SendTa 此类用于让用户可以	ask类 A在另外一个线程检查其发送过程,或控制取消发送;此类需在发送节目时,传入此类实例;							

图 5.8-7 接口文档

### 5.8.3 同步组合

为满足用户在同一时刻不同屏幕上播放相同画面的需求,平台增加了同步组合功能,分为同时播放和间隔播放两种组合播放模式,同时播放是指所有屏幕同一时刻播放同一个节目;间隔播放是对多个屏幕排序,每个屏都比前一个屏慢 X 秒开始播放,让移动中的观看者可以无缝对接观看完整节目。

25% (1) III III VE		(%) HITCA DESCRIPTION DEPARTMENT					
☆ 公告管理	~	<b>用步相合</b> 历史任务					
	~	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		00000人	同步構成(全平)	▼	大田田
④ 付费服务	~	0 8028	OF UP A	ment	04291016	- 10/t	
山用星管理	~		CHEA		enality -		
⑮ 系統管理	~						
18) 高级功能							
区域发布	۲						
二次开发	$\odot$						
<ul> <li>同時指金</li> </ul>	$\odot$						
۲							
			新建多屏同步任务		×		
			0	2 3			
			All services and a service of the se	2020/07/14/ 956/00	×		
			HEASTREEC: CONTRACTOR	(可能)增效			
				1	< <b>下─∌→</b>		
				③ ③ [ 1 其o页] ③ ⑤ 10 ▼			

用户可以点击页面左下方的"+"按钮,选择所需的同步组合模式,如图 5.8-8 所示。

图 5.8-8 选择同步模式

点击下一步进入设置同步内容页面,点击左下角的"+"选择需要同步的屏幕(目前仅 支持在线的Y系列控制器),为保证同步效果,建议选择相同型号,相同固件版本的Y系 列控制器,且保证各控制器屏参匹配度大于 60%。如图 5.8-9 所示。



图 5.8-9 设置同步内容

若选择间隔播放,需要在设置同步内容页面设置间隔时长,设置完成后每个屏都比前一个屏慢 X 秒开始播放,用户可在操作一列对每个屏幕进行先后排序,如图 5.8-10 所示。

○ 节目管理 ~	⑦ 前页> 南级功能 > 同步的合						
合 公告管理 *	Think Failer						
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>		(DALC IV	1000 1		Raber (GTD)	- C (5/2)	0.00
<ul> <li>(5) 付费服务 ~</li> </ul>	NAME AND ADDRESS OF AD	ALCONT A	THE R.F.		ADBASS		
▲ 用量管理 ~		HEA	1001004		(TREASE)	~ DED	
⑥ 系統管理 ~		新建多屏圆步矸各			×		
83 高级功能 🔷			0	$\sim$			
Katha 🌀			2				
=20 <b>7</b> 22 🕥		ENGERTHE: 0 DE PP	NORTH STATE	945705 LUDRIE			
• Resa 😋							
			an 25 t	136 1971			
		1 □ Y2 192 2 □ Y2-東は商誌子机构 192	192 BX-Y2	在該 ↑↓	-		
		🕀 💼 I 🛛 📀	<   1 共1頁   Э ≫ 10 ▼	1-2	共2条		
		注意:不同版本的图件可能影响同步效果建议更	新至同版本再使用本功能。				
				上一步 ← 3	<del>一步)</del>		
				10 -			

图 5.8-10 间隔播放设置

点击下一步即完成同步组合的创建,用户也可在此处选择播放列表,若不选择,只可保存组合无法发布;若选择,可保存也可发布,如图 5.88-11。平台默认勾选"发布任务时自动对所有屏校时",勾选后,在发布任务时平台会自动对所选屏幕发送校时指令,以保证同步效果。

中目管理	~	(2) 首员 > 商级功能 > 同步组合					
☆ 公告管理	~	Mikilla Ball 25					
受護管理	~	80020400 ~0220311	mage	079.1	THE ADARD OF 100-100	0.5%	488
⑤ 付费服务	~				(min)		
山用品管理	~		MEA	I ALSYMER.	WHETH P.	÷ 19875	
③ 系統管理	~						
18 高级功能							
区域发布	0						
二次开发	0						
<ul> <li>可時間台</li> </ul>	9		新建多屏同步任务		×		
۲							
			12/27.58/0/#210				
			約: 同步组合				
			同步模式。同时播放				
			播放列表: 🔗				
			注意:不同版本的国件可能影响同步效果	建议更新至同版本再使用本功能。			
			已发布任何时自动对所有票校时	02/08/77	保存并发布→		
				<ul> <li>(</li> <li>(</li></ul>			
				苏州云屏传棋科技有限公司   仰邦控股 © 2015-2019			

图 5.88-11 完成同步任务创建

用户可在历史任务页面查看已发布的同步组合任务,也可以重新发布组合任务,如**图** 5.88-12 所示。

节目管理	~	(1) 首页 > 育级功能 > 同步相合					
合 公告管理	~	Euline, Editor					
田 安原管理	~		078.1			-	0.7599
⑧ 付费服务	~	60-21X	date i	NIGHT-F	CONHUX	1244	
山 用量管理	~	1 Bella	- Est	a)15-60-4	日本成い成功に失敗		
⑥ 系統管理	~	· Damar ·		Chatter	District Physics (1995)	~ ~	
出 高级功能	~	2 HUMBER 3 (FIND)	2141/156	P013868	Entral (1994)	~~	
区域政府	0	- (remain			Lander (1999) (1999)		
二次开发	9						
• R#8\$	0						
۲							
		10		④ ○   1 共10页   ⑤ ⑧ 10 Ψ			1 10 共 97 張

图 5.88-12 历史任务

## 5.8.4 云端监屏

平台支持云端监屏功能,用户可以在云端监屏的状态监控页面,查看所有可见屏幕的状态信息,如图 5.88-13 所示,若屏幕处于故障状态,用户可以查看到状态持续时间以及状态原因,状态监控页面的一些操作按钮注释,如表格 5.88-1 所示。

Image         Image <th< th=""><th></th><th>- 名称 (大志 全部(25) ● 在54</th><th>∰(0) ●育紙(25)</th><th>●正常(19) ● 25/80;</th><th></th><th>所属地闩约</th><th><b>約</b>(全部)</th><th>¥</th><th>94 94</th><th>9887 (£11)</th><th>Ŧ</th><th>○:曲道 《道面】</th></th<>		- 名称 (大志 全部(25) ● 在54	∰(0) ●育紙(25)	●正常(19) ● 25/80;		所属地闩约	<b>約</b> (全部)	¥	94 94	9887 (£11)	Ŧ	○:曲道 《道面】
Image			亮度	nst	所属地的机构	所在位置	型号名称	在城紀志	放弃状态	状态持续接问	秋志歴日	sin:
and       bit       second       <			384	384	english_test1	0 15-5#-5#-15 <b>0</b> 5#	EX-YQ3	周线	2590	12423-4.9	网络微块或拉制卡连接头放	3
Index     Set     optime     Set Participant     Ref     Ref     Ref     Set Participant     Set Participant     Ref     Set Participant     Ref     Ref     Set Participant     Set Participant     Ref     Ref     Set Participant     Ref     Ref     Set Participant     Ref     Ref     Set Participant     Ref     Ref<     Ref	做用		384	384	admin[0_00040_00001]	水出線等位置	BX-YQ2	周续	正常	836:23:48:31		<b>a</b>
1       1       0 <th0< th=""> <th0< th=""></th0<></th0<>			256	256	english_test1		EX-Y04	20.0K	正常	736:6:52:13		<b>E B</b>
14       84       90,000       0,0000 <td< td=""><td>1</td><td></td><td>192</td><td>192</td><td>english_test1</td><td>亦由總写位置</td><td>8X-Y2</td><td>周续</td><td>故即</td><td>170/2/55/21</td><td>网络螺状成拉树卡油抽头教</td><td>🖾 🖶</td></td<>	1		192	192	english_test1	亦由總写位置	8X-Y2	周续	故即	170/2/55/21	网络螺状成拉树卡油抽头教	🖾 🖶
이주       1     <			384	384	english_test1	👲 sizents-sizents-size	EX-Y3	用纸	正常	908:29:27:20		🖾 🖶
14     <			192	192	english_test1	成出稿写位置	EX YD4	用任	2150	241:13:1	网络模块或控制卡连接头效	E 🕀
cont       cont <thcont< th="">       cont       cont</thcont<>			384	384	english_test1	0 IB-8#-8#-8#1	EX.Y3	用纸	正常	430:0:18:52	套報已到明	E 🕀
No.         No. <td>1220</td> <td></td> <td>192</td> <td>192</td> <td>english_test!</td> <td>128076-328076-3288</td> <td>EX-YQ5E</td> <td>周续</td> <td>正常</td> <td>5623:19.7</td> <td></td> <td>🖾 🕾</td>	1220		192	192	english_test!	128076-328076-3288	EX-YQ5E	周续	正常	5623:19.7		🖾 🕾
12 12 02 0400,1001 O 1298 5995 598 04400 A 66 25 26 1 25 25 25 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8		192	192	english_test1	◎ 江西南田州市初州	EX-YD9	周线	正常	562:3:2:7		<b>a a</b>
			192	192	english_test1	③ IISa 5Hi5-5H	EX YQSE	周线	21,99	5:1:58:1	网络微块或控制卡连接失败	🖾 🖶

表格 5.88-1 状态监控页面

按钮	功能注释
-	屏幕截帧按钮,点击后跳转至屏幕矩阵页面,可查看屏
<b></b>	幕当前播放内容的截图

₿

状态日志按钮,点击后可查看该屏幕近一周的状态日志

用户在进入屏幕矩阵页面时,可以创建新的多阶矩阵、打开上次打开过的或是打开已存 在的矩阵来监控屏幕当前的播放内容,如图 5.88-14 所示。用户可以创建单阶、二阶、三阶 或四阶矩阵,也可以调整屏幕的刷新频率每 3、5、8、10 秒刷新一次屏幕内容。屏幕矩阵页 面的一些操作按钮注释,如表格 5.88-2 所示。

② 其页》等或功能》 云晚放开	
1* 200223 #8825/NB#F         ×         ⊙           ▲R0367         #13222*988 * 00×00**         See 10	
ć`s	లోప
	<b>ெ</b> கட்டல்கானாக
e's	

图 5.88-14 云端监屏-屏幕矩阵【图片更新】

表格 5.88-2 屏幕矩阵页面

按钮	功能注释
	添加屏幕按钮,点击后可对矩阵进行批量添加屏幕的操作,但不允许对已添加
	的屏幕进行重复勾选。
	保存按钮,点击后可对矩阵进行修改操作。
Ø	修改名称按钮,点击后可修改矩阵的名称,矩阵间不允许重名。
	变换位置按钮,点击后可对多阶矩阵中屏幕的位置顺序进行调整。
Û	删除按钮,点击后可对当前矩阵进行删除操作
	旋转按钮,点击后可对屏幕的截图内容进行旋转操作,点击一次顺时针方向旋
	转 90 度。
$\bigcirc$	摄像头按钮,点击后会弹出当前屏幕绑定的摄像头列表,选择其一后,会弹出
A	查看直播内容页面。
$\oplus$	放大按钮,点击后将放大当前屏幕的截图内容,仅可放大两次。

Q	缩小按钮,点击后将缩小当前屏幕的截图内容,仅可缩小两次。
⑩	删除屏幕按钮,点击后将当前屏幕从该矩阵中删除。
K N K N	全屏按钮,点击后进入当前矩阵的全屏显示模式。
0	刷新按钮,点击后对当前矩阵中所有的屏幕进行获取最新截图操作,点击的频
$\sim$	率不得大于当前刷新频率时间的一半。

用户进入实时监播页面,如图 5.88-15 所示,点击"开始监播"后,在弹出的选择屏幕 页面选择相应的 S6 播放器,就可对 S6 播放器进行内容监播。

2 BB + MARDM - RAMARM	
(*広志)と 解解(1)は 気が加減	
● PHysizing	
当我来开始追随	

图 5.88-15 云端键盘-实时监播

### 5.8.5 传感器管理

传感器管理能满足用户对于传感器设备管理以及数据的收集、监控等要求。用户进入传感器管理页面,可以查看到当前传感器设备的相关信息,如图 5.88-16 所示。用户可以在设备管理页面进行传感器设备的添加、删除、修改以及设置等功能,设备管理页面的一些操作按钮注释,如表格 5.88-3 所示。

设备名称	27.24		设备类型 (全部)		Ŧ	秋态 (全部)	-
屏幕名称			型号 (全部)		¥	数据类型 (全部)	¥
诸称	+ 设备美型	设备地址	状态	屏幕名称	찐등	教兵类型	操作
夏度传感激	温湿度传感器		己連接	Y3A(己删除]		温度:虚度	<u> </u>
<b>提供感識</b>	温湿度传感震	被载单总线	己连接	Y1A	BX-Y1A	温度:虚度	<u> </u>
1/W/A-5750						10.00.000	EL & C *
TIG INCOM	道並其作起職	一般就单总线	己连接	AIY-这补照自g(后期按)		<b>温</b> 度:面接	
LIS TO CHAR	通道度作影器	<b>秋戦单</b> 日地	己進續	YIA 劳州得其(己聞牌)		<b>汕</b> 使 地铁	
n a loca xa	<b>法加</b> 承代的教	制物加加压地	2.639	₩₩ 2019		10.07.000	

图 5.88-16 传感器管理-设备管理

按钮	功能注释
<b>N</b>	修改名称,可修改传感器设备的名称。
N	设置,可进行传感器数据定时回传以及阈值报警的设置。
C	刷新状态,点击后可获取当前传感器设备的连接状态。

表格 5.88-3 设备管理页面

用户在设备管理页面点击添加按钮后,会弹出添加设备页面,如图 5.88-17 所示。在该 页面中,用户可以勾选当前在线的屏幕并点击页面右侧"获取并刷新设备信息"按钮,来获 取勾选屏幕当前外接的传感器设备。用户可在该页面来设定设备的名称,若不填写,在勾选 设备并点击保存后将以传感器类型来作为默认名称。

添加设备	<b>Z</b>											×
可用		÷	<b>分组</b> (全部)				৹ জ		€ 获取并履	別新设备信息		
□名和	尔	宽度	高度	所在位置	状态	备注		Ø	所属屏幕: 传感器地址: 传感器类型:	屏幕1 板载 温度传感器		
-	<u> </u>								传感器名称:			
☑ 屏	幕1	192	192		•							
									en 2002 (8			
C		$\langle \langle \rangle$	1 共	1页  🔊 📎	10 -	] 1	-1 共1条	□全选	名称前缀			
可跨页	夏多选,已选择	≩: 1 块屏幕										
											保存	取消

### 图 5.88-17 设备管理-添加设备

完成设备的添加后,对于每个传感器设备用户都可进行定期回传以及阈值报警的设置。 只需点击记录后方的设置按钮,即可弹出设置页面,如图 5.8-18 所示。在设置定期回传时, 用户仅能设置为期1个月的数据回传,回传频率可以按固定分钟间隔,如每 60、30、20 分钟,还可以设置定时回传并最多添加10个时间点。

用户可选择传感器回传的不同类型数据来进行阈值报警设置,阈值运行保留1位小数,每个传感器设备仅支持添加10条阈值报警设置,点击保存后,当回传的数据值达到了触发报警的条件,则会在报警管理页面生成相应的记录,若设置了紧急联系人,则还会通过短信或邮件的方式来通知用户。

设置						×
定期回传说						
开始日期:	2021/06/16					
结束日期:	2021/07/16					
回传频率:	每20分钟▼					
阈值报警设	]]]					
1 数据3	きし 温度	▼ 阈值	10	触发条件 大于此值	<b>-</b> 🔟	
+ 添加	阈值					
					重置传感器设置	保存

#### 图 5.8-18 设备管理-设置

用户在报警管理页面,可查看到设置了阈值报警后的相关报警记录,如图 5.8-19 所示。 用户可在该页面进行报警确认以及紧急联系人的设置操作,报警管理页面的一些操作按钮注 释,如表格 5.88-4 所示。

设备名称			设备类型 (全部)		-	屏幕名称		型号 (全部	•	
数据类型 (全部	0	Ŧ	开始时间			结束时间				
设备名称	设备类型	设备地址	屏幕名称	뽀등	数据类型	触发阈值	触发值	触发时间	确认人	操作
温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦(已翻除)		湿度	0	35.9	2020/12/09 14:29:10		咨
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		温度	0	21.5	2020/12/09 14:29:10		☆
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		湿度	0	35.7	2020/12/09 14:19:10		屳
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		温度	0	21.6	2020/12/09 14:19:10		咨
] 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A·苏州仰邦[已删除]		温度	10	21.8	2020/10/28 23:03:20		
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		温度	10	22.1	2020/10/28 22:04:10		卒
] 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		温度	10	22.1	2020/10/28 21:44:10		È
] 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦[已删除]		温度	10	22.3	2020/10/28 21:24:09		ř
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦CE删附		温度	10	22.5	2020/10/28 20:59:11		立
□ 温湿度传感器	温湿度传感器		Y1A-苏州仰邦(已删除)		温度	10	22.3	2020/10/28 20:39:12		ň

21C #

#### ≪ < | 1 共82页| >> >> 10 ▼

1.10 共815条

图 5.8-19 传感器管理-报警管理

### 表格 5.88-4 报警管理页面

按钮	功能注释
ES 1	设置紧急联系人,选择相关用户来接收报警提醒的短信或邮件。
- <u>'</u>	确认报警,点击后当前所有未确认的报警记录均会变成已确认状态,并且按钮 颜色变为黑色。

用户点击设置紧急联系人按钮后,在弹出的页面中可进行添加操作,如图 5.8-20 所示。 点击"添加紧急联系人"后会弹出设置页面,如图 5.88-21 所示,用户在页面左侧可选择相 关屏幕,在页面右侧进行紧急联系人的添加并且最多添加 3 个。根据选择用户账号的绑定情 况,可以选择短信或邮件通知。保存好相关配置,当所选屏幕的外接传感器设备满足触发报 警条件后,就会根据设定的情况通过短信或邮件来通知紧急联系人。若触发报警后,相关用 户未在报警管理页面确认报警,后续传感器回传数值仍满足触发报警条件,则不会再向紧急 联系人进行短信或邮件通知。每天 0 点会将前一天未确认的报警记录自动确认。

设置紧急联系	系人			×
紧急联系人	Y1A等1个屏 + 添加紧急联系人	G	3个紧急联系人	Ŵ
			保存	取消

图 5.8-20 报警管理-设置紧急联系人

大応 状态 不在线 不在线	<ul> <li>◆ 备注</li> <li>Fenew为1     百百次伏耳     </li> </ul>
大态       不在线       不在线	<ul> <li>● 备注</li> <li>▲ 注</li> <li>▲ renew为1</li> <li>▲ 有有效优基</li> </ul>
不在线不在线	renew为1 有有效优展
不在线	renew为1 有有效优惠
不在线	有有效优惠
	IS IS MUCH
不在线	
不在线	
不在线	
不在线	
不在线	
	不在线       不在线       不在线       不在线

图 5.88-21 报警管理-设置

用户进入历史数据页面,可以查看各个传感器设备的回传历史数据,如图 5.88-22 所示, 用户可以对历史数据进行导出或切换到图表模式转存为图片素材上传至平台,历史数据页面 的一些操作按钮注释,如表格 5.88-5 所示。传感器的历史数据仅在平台保留一年。

ជា	首页 > 高级功能 > 传感器管理							
ij	备管理 报警管理 历史数据	2						
	设备名称	设备类	2 (全部)	▼ 设备地址		屏幕名称		Q查询
	<b>聖号</b> (全部)	▼ 数据类	2 (全部)	▼ 开始时间 2021/05/17		结束时间 2021/06/16		今重置
	设备名称	设备类型	设备地址	屏幕名称	코号	数据美型	操作	
	温湿度传感器	温湿度传感器	板载单总线	Y1A	BX-Y1A	温度温度	□ 上	
	G		(	1 共1页  > ≫10	Ŧ		1-1 共1条	

图 5.88-22 传感器管理-历史数据

#### 表格 5.88-5 历史数据页面

按钮	功能注释
E	查看,点击后可查看该传感器设备的历史回传数据
$\mathbf{Y}$	下载,点击后会以 Excel 文档格式来存储历史回传数据

用户在历史数据页面,点击任意设备记录的查看按钮,即可进入查看该设备的历史数据 (数据列表形式),如图 5.88-23 所示。在该页面可查看每日数据的平均值,也可修改显示 数据。在该页面点击导出 Excel 按钮,会根据用户的修改,导出部分数据。

(2) 首页 > 两级功能 > 传感器管理		
设备管理 报警管理 <b>历史数据</b>		
< Personal Contraction Contraction	温湿度传感器	□仅显示每天平均值 选择显示数据↓ 틙 📈 •
创建时间	⊕ 濃度	温度
2021/05/21 14:40:18	0	53.1
2021/05/21 14:38:45	0	53
2021/05/21 13:09:46	0	52.1
0	≪ ○   1 共1页  > > 10 ▼	1-3 共3条

#### 图 5.88-23 历史数据-查看

用户除了能以数据列表形式来查看传感器的历史回传数据,还能以图表的形式来查看, 点击图表分析按钮后,如图 5.88-24 所示。用户还可切换不同类型的图表,修改图表的相关 属性。点击生成素材按钮,会弹出如图 5.88-25 所示页面,用户可将修改好的图表直接生成



### 适配屏幕的图片存到素材管理中,可将图片发送到屏幕上直接展示。

图 5.88-24 历史数据-查看-图表形式

生成素材		×
素材名称	折线图_湿度(%RH)_温湿 *	
适配尺寸	*格式:a*b,a,b需再20-2000之间	
选择分组	默认分组-english_test1	
可下载	是▼ *	
允许API使用	是▼ *	
备注		
生成素材		

图 5.88-25 历史数据-生成素材

### 5.8.6 电子围栏

电子围栏功能可以满足移动屏根据 GPS 定位来切换播放不同节目的功能。用户需在地 图上画出特殊区域的围栏,设定好关联的屏幕以及特定播放的节目,当关联屏幕移动到该围 栏内后,会切换播放该区域指定的节目,离开该围栏后屏幕上则恢复播放普通节目。

用户进入电子围栏的监控页面,可以查看到和围栏关联的屏幕的当前状态,如图 5.88-26 所示。页面左侧的列表中会显示和当前围栏相关联的所有屏幕,并以屏幕小图标的 颜色来区分屏幕当前所在的围栏,若屏幕当前在关联的红色围栏中,则屏幕小图标显示为红 色,若屏幕当前不在任何围栏中,则屏幕小图标显示为灰色。点击屏幕后,右侧地图会立即 跳转显示当前屏幕所在位置,以及屏幕的相关信息,例如当前位置、当前播放内容、关联的 围栏等。



图 5.88-26 电子围栏-监控

用户进入设置页面,可以查看当前已绘制的围栏情况,如图 5.88-27 所示。用户可在该 页面上进行围栏的绘制、围栏屏幕以及节目的设定、发送围栏节目等操作,设置页面的一些 操作按钮注释,如表格 5.88-6 所示。用户总共可以创建 20 个围栏。在该页面进行发布操作 前,围栏所关联的屏幕需要有一普通节目在播,该普通节目作为离开围栏后的展示内容。用 户可在围栏设置列通过鼠标拖拽操作来调整围栏的优先级,顺序越靠上的围栏优先级越高, 当屏幕关联的围栏间有重叠部分,屏幕进入该重叠部分时,屏幕会播放优先级高的围栏对应 的节目。对围栏的屏幕或节目进行修改后,需要进行发布操作,否则仍会按照之前设置的进 行运作。



图 5.88-27 电子围栏-设置 表格 5.88-6 设置页面

按钮	功能注释
£	锁定/解锁围栏,点击后当前围栏处于锁定或解锁状态,锁定的围栏将不起作用,
	屏幕进入锁定围栏不会切换节目。
×	删除,点击后会将该围栏删除

	添加普通围栏,点击后可在页面右侧地图进行围栏范围绘制,双击结束绘制
	添加行政区划围栏,点击后在弹出的页面中选择相应的行政区划,确定后自动绘
	制【国际站暂不支持添加行政区划围栏】
1	发送全部围栏节目,点击后所有围栏的节目均会发送到关联屏幕上

用户进入日志页面后,可以查看各个关联屏幕进出围栏的时间以及停留时间,如图 5.88-28 所示。

白白 二日日志 日日志						
2012 全部(取以) マ	屏幕名称		11月1日 (全部)	▼ 设备编号		设备型号 (全部)
日期 2021/06/09	- 2021/06/16	近: 1周 1个月	9 1年			
日期 2021/06/09	- 2021/06/16 最	近: 1周 1个月	1年			
时长 10分钟内 30分钟内	2小时内 6小时内 12小时内	0 ~ 10	分钟内			
前						
名称	设备编号	교통	調栏	进入时间	离开时间	围栏内时长
	C0Y08A2012170008	BX-Y08A	中国・江戸・万州・吴中	2021/06/16 15:52:42	2021/06/16 15:55:37	2分钟55秒

图 5.88-28 电子围栏-日志

## 5.9 简易版平台

简易版平台(以下简称简易版)是一个简单易用、专业稳定的多媒体信息发布平台,在 保留基本的节目制作、发布、屏管理等功能的基础上,降低了用户的操作难度,简化了操作 步骤。简易版主要面向个人用户、小型企业用户和常用来发布简单节目的用户。

简易版提供:屏管理、节目列表、任务管理三个模块,见下图 5.9-1 简易版首页。屏 管理主要是进行屏幕添加修改以及开关机等操作。节目列表模块主要是对整个节目列表进行 创建编辑等操作,该模块细分为列表制作、列表查看、列表发布。简易版只能使用列表的形 式呈现节目,不再提供对单节目的操作功能。任务管理可以查看用户的操作日志。

	il FDSve多媒体信自发东亚台v1 2 14				minus factore D	(日) 欢迎想 -
					(2003) (5 Mills	
٤						
				t≣ł		
		屏管理	节目列表	任务管理		
		苏州云屏传	考媒科技有限公司   仰邦控股 © 2016-202	20		
		图 5.9	-1 简易版首页			

# 5.9.1 屏管理

用户可在资源管理的屏管理页面中对屏幕进行相关操作,页面如图 5.9-2 屏管理页面 所示,屏管理页面上的一些操作按钮注释,如错误!未找到引用源。所示。

(1) 首页 > 屏留	8理									
数据范围	本级(默认)		*	沿条编号		関度 利号名称 (今年)		高度 また (全)	ag) 👻	Q查询
分组	(全部)			A H M J		T 1 101		- 900 (E	1977	の重置
	<b>山</b> 清空列表			▲ 重 启 控 制 器	-) III	<b>○</b> - 幕亮度		校时	山	人
3称		宽度	高度	所在位置	设备编号	型号名称	状态	上下线时间	当前播放	操作
- 🔜 默认分组	(2)									
□ 屏幕29		400	80	0	C0Y10G2011060038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	普通节目列表:同步测试	23
□ 屏幕30		400	80	0	C0Y10G2009260038	BX-Y1	•	2021/06/30 18:05:50	普通节目列表: 同步测试	2,

### 图 5.9-2 屏管理页面

### 表格 5.9-1 屏管理页面按钮功能注释

按钮	功能介绍
Ś	屏幕控制按钮,点击进入屏幕控制界面,可对屏幕相关参数进行设置。
(+)	添加按钮,用来添加新记录。
圃	删除按钮,用来批量或单个删除所选记录。

5	刷新按钮,用来刷新列表。
<u>L</u>	清空列表按钮,用来清空控制器当前播放的列表。
<b>1</b> ↓	重启控制器按钮,用来重新启动控制器。
-0-	屏幕亮度按钮,用来调节屏幕亮度。
	屏幕校时按钮,勾选控制器后点击该按钮,可对控制器进行校时,会将控制器的
$\mathbf{)}$	时间校准成设置的所在时区时间。
$\bigcirc$	开机按钮。
Ċ	关机按钮。

# 5.9.2 节目列表

用户可在节目列表界面进行节目列表的制作、编辑、查看、和发布等,如图 5.9-3 所示。 简易版只能使用列表的形式呈现节目,不再提供对单节目的操作功能。页面上一些按钮注释, 如错误!未找到引用源。所示,然后通过每个播放列表后面的操作按钮,可以对列表进行管 理。

☆ 首页 > 节目列表						
数据范围 本级()	快认) 👻	列表名称		<b>7</b> 1	<b>長</b> 类型 (全部)	▼ Q查询
系列 (全部)	Ŧ	分辨率		ť	封建者 (全部)	▼
□ 列表名称	列表类型	系列	分辨率	创建者	编辑时间	操作
□ 同步测试1	普通节目列表	Y系列	400x80		2021/06/30 17:18:19	Ø 🕀 👁 🖈
□ 同步测试	专业节目列表	Y系列	400x80		2021/06/30 17:03:10	۱
□ 測试1	普通节目列表	A驶到	400x80		2021/06/30 09:43:00	Ø 🕀 👁 🚿
□ 測试999	普通节目列表	Y系列	400×80		2021/06/30 13:57:07	Ø 🕂 🕑 🚿

### 图 5.9-3 节目列表页面

表格 5.9-2 节目列表按钮功能注释

按钮	功能介绍
	编辑节目按钮,点击进入列表制作页面,用户可以对节目在原有
	山峦迎上见门—(八洲中。
	预览节目按钮,点击进入到节目列表预览界面,如图 5.9-4 所示。

(+	复制播放列表按钮,将当前播放列表复制一份
	发布节目按钮,点击进入到节目发布界面,如图 5.9-5。 点击即 可发布。



### 图 5.9-4 节目列表预览页面

发	发布列表: Y-天气分区-0423[2个节目]										
	可	用名称		所在(	立置	í	备注		Q	(s)	
		名称	宽度	高度	所在位置	状态		\$	备注		
_	- [	分组: (3)					选	择想要投放的	的屏幕		
	•	Y2L	384	384	江苏省苏州市姑苏[	在线; 38	4x384	:100%			
		Y2L-借用	384	256		不在线;:	384x3	84:66%			
		Y2	384	384	江苏省苏州市江苏省	不在线;	384x3	84:100%			
	-	分组:Y系列 (4)									
		Y04	256	256	上海市上海市上海市	不在线;	384x3	84:72%			
		Y2	384	384	江苏省苏州市吴中国	不在线;	384x3	84:100%			
		Y3-4	384	384	江苏省苏州市吴中国	不在线;	384x3	84:100%			
		Y3-1	384	384		不在线;	384x3	84:100%			
	18	2		۱ ک	1 共1页   ②	) (>) [1	10	v	1 -	-7 共7条	
	可	跨页多选,已选择:	1 块屏幕					[	←上─┘	步 发布	⇒

图 5.9-5 发布播放列表页面

### 5.9.3 列表制作

简易版中,用户将直接对播放列表进行创建和编辑,单节目只能依附于每个播放列表而存在。用户可在"节目列表"中进行节目的新建制作和编辑修改等操作。若用户想要创建新的节目列表,在点击"节目列表"左下角的加号,如图 5.9-6 创建节目所示,页面上会显示创建新节目列表的窗口,选择控制器厂商、控制器产品系列、以及画板尺寸后即可完成新节目列表的创建。
创	建	列表			×
	歹	]表名称:			
	招	2制器厂商:	上海仰邦科技服	股份有I▼ 产品系列: YQ全彩系列 ▼	
1	输入	内容,按回车	查询		
		屏幕尺寸	设备型号	屏幕列表	
	0	192x192	(共1个)	(共2个)	
	0	432x270	(共1个)	(共1个)	
	0	312x416	(共1个)	(共1个)	
		128x96	(共2个)	(共5个)	
	0	384x384	(共9个)	(共17个)	
				创建	→

图 5.9-6 创建节目

在新建节目列表后,就会进入了制作页面,制作页面分成左、中、右三部分,包含了播放列表、屏幕、分区和属性,如图 5.9-7 所示,下面将详细介绍每部分的一些功能和操作。



图 5.9-7 节目制作

1. 页面左侧部分

左侧是播放列表的预览,如下图 5.9-8 所示,每个长方形的框代表了一个节目,选 中时会高亮,节目的顺序就是它们在播放列表中的播放顺序。用户可以在此处添加、删 除、复制、粘贴和调整节目在列表中的顺序。用户选中节目后可点击鼠标右键进行节目 的快捷操作:上方/下方插入新节目,或删除当前选中节目。其中的一些按钮注释如错 误!未找到引用源。所示



### 图 5.9-8 节目列表预览部分【更新图片】

### 表格 5.9-3 播放列表预览部分按钮功能注释

按钮	功能介绍
$(\neq)$	在列表末尾添加一个新的空白节目
	在列表末尾复制一个相同的节目
Ū	删除选中节目
	保存该列表
$\land \downarrow$	上下调整选中节目在列表中的顺序
Ø	编辑列表的名称

### 2. 页面中间区域

页面中间区域由屏幕部分组成,用来进行分区放置和效果展示的,如图 5.9-9 所示, 其中的一些按钮注释如错误!未找到引用源。所示。中间黑色部分就是屏幕,用户可将 分区放置在这进行编辑。

### 图 5.9-9 屏幕部分

### 表格 5.9-4 屏幕部分按钮功能注释

按钮	功能介绍
ţ	撤销和重做
100%	缩放比例,显示当前屏幕的缩放比例,可手动进行调整
<b>N</b>	放大屏幕
Z	缩小屏幕
[:]	按原尺寸显示屏幕
KN KN	全部显示屏幕

	删除所选分区
¢	选中锁定, 解锁后才可移动
	对齐方式,同时选中多个分区可以设定其对齐方式(子菜单中有多 种对齐方式)
$\Leftrightarrow  \lor $	尺寸同化,能让被选中的多个分区的大小、宽度或高度保持一致(子 菜单中有多种尺寸同化方式)
κ <sup>η</sup>	分区扩展至全屏,让分区布满屏幕
$\land \downarrow$	上移一层和下移一层,可调整选中分区的结构位置
<₽ マ	非灰度节目预览按钮,预览不同基色的节目效果(子菜单中有"单
	色"、"双色"和"三色"按钮
	播放,对该节目进行播放预览(子菜单中有"加速播放"、"正常
0.	播放"和"减速播放"按钮)
$\triangleleft$	发布节目列表

### 3. 页面右侧区域

页面右侧区域由分区栏、属性栏和素材栏组成,分区栏中会显示对应支持的分区,如图 5.9-10 所示,每个分区有不同的效果,用户可直接双击或拖动进行分区的添加。目前简易版 共有7个分区,分别是图文、字幕、视频、时间、表盘、天气和纯文本分区。



图 5.9-10 分区栏

添加图文、字幕、视频、纯文本分区后,右侧区域会显示素材栏。用户可直接右击、双 击或拖动进行分区内素材的添加。用户也可在素材栏进行素材的添加,只需点击添加按钮, 即可完成添加,如图 5.9-11。



### 图 5.9-11 素材属性

属性栏会显示当前节目、当前选中分区的一些属性值,在不选中任何分区的情况下, 会显示该节目的播放属性,用户可以修改数据来改变节目的播放模式、时长等,如图 5.9-12 所示。

() 属性	
节目1	
- 节目属性	
节目名称	节目1
播放模式	定次播放 🔻
播放时长	1
开始日期	
结束日期	
播放时段	00:00:00-23:59:59
星期设置	

### 图 5.9-12 当前节目属性

选中某分区后,右侧属性栏则会显示该分区的分区属性,在简易版中,我们根据用 户的使用习惯,适当减少了分区属性中可修改的项目,希望能缩短用户制作节目的时间。 此外,我们为表盘、天气、时间分区设计了样式模板,可在分区属性中的"样式"中打 开,每个分区共有8种样式和8种底纹供用户根据需求自由组合搭配,不再需要用户手 动调整样式。如图 5.9-13 以表盘分区为例,可选择表盘样式,并更换背景花纹。



#### 图 5.9-13 分区样式选择

## 5.9.4 节目列表发布

用户可以在"节目列表"和节目列表制作页面中发布节目列表,在弹出的发布向导(图 5.9-5)中选择相应的屏幕,即可完成发布任务。在简易版中,完成节目列表发布向导,列 表会直接即时发送至相对应的屏上。目前平台对于在线或离线的屏幕都能进行发布操作并生 成发布任务,对于在线屏幕则正常完成发布任务;对于离线屏,上线后会自动完成发布任务。

另外,简易版支持自适应功能,我们会根据公式计算用户的节目列表和其他屏尺寸的匹 配率,若匹配率大于 60%,那么可以选择发送至该屏幕;否则无法选择,如图 5.9-14 所示。

	全部 名称		所在	位置	备注		Q (%)	
	名称	宽度	高度	所在位置	状态	\$	备注	
	分组: (10)							
	YQ4	384	384	江苏省苏州市吴中国	不在线; 384x3	84:100%		
	YQ2	384	384		不在线; 384x3	84:100%		
	YQ5E	384	384		不在线; 384x3	84:100%		
	YQ2A-1	384	384	苏州市	不在线; 384x3	84:100%		
	YQ5E-借用	384	384		不在线; 384x3	84:100%		
	YQ2A-1	432	270		不在线; 384x3	84:70%		
D	YQ2E	384	384	上海市上海市上海市	屏幕大小不匹置	6		
	6Q3借用	384	384	江苏省苏州市江苏福	屏幕大小不匹置	8		
	6E2-test	128	32	苏州	屏幕大小不匹配	6		
D	测试6E1	128	32	江苏省苏州市	屏幕大小不匹置	1		
×	G		<mark>灰</mark> 《 《	色表示匹配率 	<mark>죋低于60%</mark> ≥) ≫10	,无法勾选	1-10 共95矣	245

图 5.9-14 发布时屏幕尺寸不匹配

## 5.9.5 任务管理

用户可以在任务管理对发布的任务进行查询,见图 5.9-15,同时可以查看任务发布的 状态。也可在页面右上角查看当前任务的进度。

	4. >				
	任务名称	设备名称		任务状态 (全部)	▼ Q查询 Q查询
□ <b>£</b>	务名称	设备名称	开始时间	任务状态	操作
□ 屏	幕【默认分组屏幕30】发布播放列表【同步测1	此 屏幕30	2021/06/30 17:28:36	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕29】发布播放列表【同步测言	式 屏幕29	2021/06/30 17:28:36	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕30】发布播放列表【同步测试	t 屏幕30	2021/06/30 17:19:07	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕29】发布播放列表【同步测试	t 屏幕29	2021/06/30 17:19:07	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕30】发布播放列表【同步测试	成 屏幕30	2021/06/30 17:18:22	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕29】发布播放列表【同步测1	此 屏幕29	2021/06/30 17:18:22	正常结束	
□屏	幕【默认分组屏幕30】发布播放列表【同步测试	t 屏幕30	2021/06/30 17:18:00	正常结束	
□ 屏	幕【默认分组屏幕29】发布播放列表【同步测试	t 屏幕29	2021/06/30 17:18:00	正常结束	
0 <b>F</b>	幕【默认分组屏幕30】发布播放列表【同步测试	t 屏幕30	2021/06/30 17:17:35	正常结束	
□屏	幕【默认分组屏幕29】发布播放列表【同步测计	t 屏幕29	2021/06/30 17:17:35	正常结束	

图 5.9-15 任务管理

# 6 分区介绍

平台现有 17 个分区,分别是图文分区、字幕分区、纯文本分区、视频分区、表盘分区、 时间分区、计时分区、传感器分区、天气分区、农历分区、语音分区、本地直播分区、炫彩 文字分区、API 分区、数据区分区和网络数据分区,用户可通过双击或拖动进行分区的添加。

## 6.1 6 代、Y 系列节目中分区的特点

目前平台支持6代控制器、Y系列控制器和YQ控制器,6代与其他两个系列的控制器 在节目展示方面有些许不同,比较明显的不同点是6代控制器支持炫动边框和炫彩背景。在 6代节目的节目属性中会有"炫动边框"属性,如图 6.1-1所示,用户勾选后整个节目会显 示边框,通过修改其他属性能展示出用户想要的效果。

- 炫动边框		
是否显示		
边框样式		~
显示模式	闪烁	Ŧ
显示速度	1(最快)	Ŧ
移动步长	1	*

#### 图 6.1-1 炫动边框

在 6Q 节目任何分区的属性中会有"炫动边框"和"炫彩背景"属性,如图 6.1-2 所示, "炫彩背景"不仅支持静态背景还支持动态背景,用户勾选后整个分区的背景会显示对应的 背景,用户可点击"添加"按钮,在弹出的窗口选择背景,如图 6.1-3 所示, "图片 1"中 的背景可以设置缩放模式,静态纹理默认是平铺模式,动态背景可设置其播放速度。



图 6.1-2 炫彩背景

选择背景材	质				×
图片1					- -
<b>\$</b> \$			STATE.		
TAN		2			- ALT
	Tier?				
2	**				
静态纹理		_			
E P	$\mathbf{c}$		0		5.
				4	<b>航定</b> 关闭

### 图 6.1-3 炫彩背景选择

Y 系列控制器支持分区的炫彩边框属性,用户勾选后整个分区会显示炫彩边框,如图 6.1-4 所示。

- 炫彩边框		
是否显示		
边框样式		$\sim$
边框特技	静止	▼
边框速度	1(最快)	•
闪烁	不闪烁	•

图 6.1-4 Y 系列炫彩边框

# 6.2 图文分区

图文分区可包含文字素材、图片素材和表格素材,其主要特点是该分区内的文本编辑器 功能强大,文字的样式可分别设置,用户可点击在内容部分,图文分区下的文字素材和表格 素材旁的编辑按钮,如图 6.2-1 所示,点击后屏幕上分区内文本或表格进入编辑状态,如图 6.2-2 和图 6.2-3 所示。



图 6.2-2 图文分区富文本编辑器页面



图 6.2-3 图文分区表格编辑页面

图文分区内图片素材的属性,如图 6.2-4 所示,分为基本属性、时间、素材和显示特技 四个部分。在基本属性里用户可修改"名称"属性来更改该素材在分区内的名称,在时间属 性里可修改图片的停留时间,在素材属性里可更改图片和缩放模式,在显示特技里用户可修 改图片的特技效果、显示速度(注:数值越大显示速度越慢)和像素速度(注:若多媒体设 备版本低,则采用该项属性作为速度控制)。

①属性	凰素材
23f59f0e3a	04eb95c11.bmp 🗧
- 基本属性	
名称	23f59f0e3a04eb95c11.bmp
- 时间	
停留时间	5
+ 素材	
- 背景	
背景颜色	rgb(0, 0, 0)
背景图片	
- 显示特技	
特技名称	随机显示
显示速度	1(最快) 🔹
像素速度	1

### 图 6.2-4 图文分区图片素材属性

图文分区内文字素材的属性,如图 6.2-5 所示,分为基本属性、时间、文字、背景和显示特技五个部分。在文字属性里可以修改文字素材,在背景里可以修改文字的背景颜色或背景图片。

①属性	創素材		①属性	創素材
富文本1		O	纯文本1	٥
- 基本属性			- 基本属性	
名称	富文本1		名称	纯文本1
- 时间			- 时间	
停留时间	5		停留时间	5
- 文字			- 文字	
素材			素材	
- 显示特技			- 字体	
特技名称	随机显示	-	字体名称	Facade W01 Condensed 🔹
显示速度	1(最快)	-	字体大小	12
像素速度	1	-	字体粗细	正常
			字体风格	正常
			文字颜色	rgb(255, 255, 255)
			文字背景色	rgba(0, 0, 0, 0)
			文字背景色 <b>一 布局</b>	rgba(0, 0, 0, 0)
			文字背景色 <b>一 布局</b> 书写方向	rgba(0, 0, 0, 0) 从左向右
			文字背景色 <b>一 布局</b> 书写方向 水平对 <del>齐</del>	rgba(0, 0, 0, 0) 从左向右 左对齐
			文字背景色         - 布局         书写方向         水平对齐         垂直对齐	rgba(0.0.0,0) 从左向右
			文字背景色         - 布局         书写方向         水平对齐         垂直对齐         行距	rgba(0.0.0,0) 从左向右 を对齐 上对齐 1.2
			文字背景色         - 布局         书写方向         水平对齐         垂直对齐         行距         - 显示特技	rgba(0.0.0,0) 从左向右 を对齐 上对齐 1.2
			文字背景色 - 布局 书写方向 水平対齐 垂直対齐 行距 - 显示特技 特技名称	rgba(0.0.0,0) 从左向右 を对齐 上对齐 1.2 随机显示 【
			文字背景色         - 布局         书写方向         水平对齐         垂直对齐         行距         - 显示特技         特技名称         显示速度	rgba(0.0.0,0) 从左向右 左对齐 1.2 随机显示 1(最快) (加速)
			<ul> <li>文字背景色</li> <li>・ 布局</li> <li>・ 书写方向</li> <li>水平对齐</li> <li>垂直对齐</li> <li>行距</li> <li>・ 显示特技</li> <li>特技名称</li> <li>显示速度</li> <li>像素速度</li> </ul>	rgba(0.0.0,0) 从左向右 左对齐 上对齐 1.2 随机显示 1(最快) 1

### 图 6.2-5 图文分区文字素材属性

图文分区内表格素材的属性,如图 6.2-6 所示,分为基本属性、时间、素材和显示特技四个部分。在素材属性中,用户可重新选择其他素材。用户在编辑表格素材时,可对选中多个单元格进行合并操作,也可从 Excel 复制表格内容,但表格样式无法复制,需要用户后期手动调整。

①属性	創素材
表格1	O
- 基本属性	
名称	表格1
一 时间	
停留时间	5
- 素材	
表格数据	
━ 背景	
背景颜色	rgba(0, 0, 0, 0)
背景图片	
- 显示特技	
特技名称	随机显示
显示速度	1(最快) 🗸 👻
像素速度	1

图 6.2-6 图文分区表格素材属性

## 6.3 字幕分区

字幕分区只包含文字素材,文字素材的样式可在文字编辑器或是属性中设置,文字默认 不换行且特技效果默认为"向左连移"。字幕分区的文字编辑模式与图文分区的大致相同, 如图 6.3-1 所示,因为字幕分区的文字是默认不换行的,因此编辑器内没有换行按钮和行距 属性,字幕分区的文字素材属性如图 6.3-2 所示。用户可设置多条字幕素材间的移动模式: 首尾相连、等本条全部消失。若设置首尾相连,第二条字幕素材的第一个字会与第一条字幕 素材的最后一个字相接滚动显示;若设置等本条全部消失,第一条字幕素材完全滚动结束后 第二条才会显示。



图 6.3-1 字幕分区文字编辑

() 属性 字幕1	創素材	
- 基本属性		
名称	字幕1	
- 文字		字幕
素材		$\square$
- 背景		视频
背景颜色	rgba(0, 0, 0, 0)	==C
背景图片		时间
- 显示特技		农
特技名称	向左连移	农历
停留时间	0	Ŀ
特技速度	1(最快)	表盘
移动模式	首尾相连	Ì
		计时器
		<b>论</b> 天气

图 6.3-2 字幕分区文字素材属性【更新图片】

# 6.4 纯文本分区

纯文本分区仅包含文字素材,文字素材有相应的编辑器,文字编辑器如图 6.4-1 所示。 在纯文本分区中文字的样式只能保持一致。用户可在字体属性中设置文字样式,在布局属性 中可设置文字对齐方式。



图 6.4-1 纯文本分区文本编辑

①属性	凰素材
纯文本1	C
- 基本属性	
名称	纯文本1
- 时间	
停留时间	5
- 文字	
素材	
- 字体	
字体名称	雅黑
字体大小	12
字体粗细	正常
字体风格	正常
文字颜色	rgb(255, 255, 255)
文字背景色	rgba(0, 0, 0, 0)
+ 布局	
━ 背景	
背景颜色	rgb(0, 0, 0)
背景图片	
- 显示特技	
特技名称	随机显示
特技名称 显示速度	随机显示 ▼ 1(最快) ▼

图 6.4-2 纯文本分区文字素材属性

# 6.5 视频分区

视频分区只包含视频素材,用户可在素材管理中上传添加视频文件。视频素材的属性在

6代/Y 系列节目和 YQ 节目中略有不同,如图 6.5-1 和图 6.5-2 所示,6代/Y 系列节目中视频素材可以进行截取播放,用户只需设置"截取开始"属性(必须小于等于视频总时长), "视频时长"属性会随之进行变化,其规律是"截取开始"加上"视频时长"必定会小于等于视频素材的总时长。YQ 节目中用户可修改"视频时长"属性来修改视频在节目中实际播放的时长。用户在素材属性中可修改视频文件和视频的音量(1-100)。视频素材的缩放模式分为"按原比例"和"按窗口比例","按原比例"则视频素材会上下留黑,"按窗口比例"则视频会撑满整个屏幕显示。

Y系列可对视频分区进行克隆,一个视频分区最多可克隆出三个视频分区,克隆后的视频分区与原分区的使用的素材相同。用户可在已有视频分区点击鼠标右键后点击"克隆"按钮克隆该分区。

①属性	創素材
ba_video3	.mp4 💿
- 基本属性	
名称	ba_video3.mp4
- 素材	
视频	ba_video3.mp4
缩放模式	按原比例
播放时长	30
音量	10
- 其他	
流畅性	1

图 6.5-1 YQ 节目中视频素材属性

①属性	創素材
00000.avi	C
- 基本属性	
名称	00000.avi
- 素材	
视频	00000.avi
缩放模式	窗口比例
截取开始	0
播放时长	2
童量	100
- 其他	
流畅性	1

### 图 6.5-2 Y 系列/6 代节目中视频素材属性

# 6.6 表盘分区

表盘分区只包含时钟表盘素材,如图 6.6-1 所示。创建好表盘分区以后,可以通过右侧的编辑栏进行对表盘分区进行管理及编辑,如图 6.6-2 所示。



图 6.6-1 表盘分区

①属性	
表盘分区1	C
- 基本属性	
分区名称	表盘分区1
+ 背景	
+ 盘面	
+ 小时主刻度	Ē.
+ 小时次刻度	[
+ 分钟刻度	
+ 时针样式	
+ 分针样式	
+ 秒针样式	
<ul> <li>+ 文字布局</li> </ul>	
+ 显示日期的	
キロ期	
▼ 生州	
▼ 昭左 ◆ 周完文字	
- 位置大小	
左边距	96
Lings	oc.
	96
分区宽度	192
分区高度	192
- 自适应设置	ł
分区可见	
缩放模式	拉伸       ▼
字体缩放	1

图 6.6-2 表盘分区属性

## 6.6.1 编辑表盘

### 6.6.1.1 编辑表盘盘面

用户通过点击"**•**"展开盘面,有表盘样式、边框圆角、边框宽度、边框内空隙、边 框颜色、内部颜色、表盘图片、填充方式、自绘刻度九个属性,如图 6.6-3 所示。表盘样式 有圆形表盘、方形表盘两种。边框圆角仅在表盘形状为方形时有效,圆角会产生锯齿问题, 点距大的 LED 屏幕不建议开启。边框宽度、边框内空隙可以通过手动输入,也可通过右侧

"**◇**"调节工具调节(注:数值不宜太大,用户可自己调节)。边框颜色可以通过点击右侧输入框,在颜色选择器来选择各种不同的颜色。

- 盘面	
表盘样式	方形    ▼
边框圆角 🕜	
边框宽度	0
边框内空隙	1
边框颜色	rgb(255, 255, 255)
内部颜色	rgba(0, 0, 0, 0)
表盘图片	
填充方式	拉伸    ▼
自绘刻度 7	

#### 图 6.6-3 盘面属性【图片更新】

用户可在表盘图片中选择需要的盘面样式,如图 6.6-4 所示。如果盘面背景图片有刻度 且填充方式为拉伸时可不使用自绘刻度。

选择素材			×
输入名称,按	下回车查询		Q
预览	素材名称	素材类型	素材大小
$\bigcirc$	style15001.png	图片	952436668 KB
$\bigcirc$	style17001.png	图片	952436668 KB
(*************************************	style13001.png	图片	952436668 KB
101212 101212 1200	style14001.png	图片	952436668 KB
	style18001.png	图片	952436668 KB
$\bigcirc$	style10001.png	图片	952436668 KB
	style19001.png	图片	952436668 KB
	style11001.png	图片	952436668 KB
$\bigcirc$	style16001.png	图片	952436668 KB
$\bigcirc$	style12001.png	图片	952436668 KB
			«     2/3     >     >       确定     清除     关闭

图 6.6-4 表盘盘面样式【图片更新】

## 6.6.1.2 刻度编辑

刻度分为三种,分别是:小时主刻度、小时次刻度、分钟刻度,各刻度有刻度样式、刻度大小、刻度宽度、刻度偏移、刻度颜色、刻度方向、刻度字体七个属性,如图 6.6-5 所示。

一 小时主刻度	E
刻度样式	圆点
刻度大小	6
刻度宽度	0
刻度偏移	0
刻度颜色	rgb(255, 255, 255)
刻度方向	辐射方向 🔹 🔻
刻度字体	雅黑   ▼

#### 图 6.6-5 刻度属性

下面对小时主刻度进行介绍,小时次刻度和分钟刻度设置同小时主刻度。刻度样式可以 通过下拉列表选择不同的样式,如图 6.6-6 所示。刻度大小,刻度宽度,刻度偏移可以通过 手动输入,也可通过右侧调节工具调节(注:数值不宜太大,用户自己调节)。刻度颜色可 以通过点击右侧的颜色选择器来选择各种不同的颜色。刻度方向可以通过下拉列表选择不同 方向,如图 6.6-7 所示。刻度字体可以通过下拉列表选择不同字体,如图 6.6-8 所示。

- 小时主刻	<b> 受</b>
刻度样式	线条
刻度大小	无
刻度宽度	圆点 方点
刻度偏移	阿拉伯数字
刘府充体	

#### 图 6.6-6 刻度样式

刻度方向	保持水平	۳
刻度字体	辐射方向 切线方向	
+ 小时次刻度	保持水平	

图 6.6-7 刻度方向



图 6.6-8 字体设置

### 6.6.1.3 时、分、秒样式编辑

用户可对时针、分针和秒针的样式在属性中进行设置,平台提供指针样式供用户选择, 如图 6.6-9 所示。

输入名称, 按	下回车查询			Q			-
预览	素材名称	素材类型	素材大小		•	表盘分区1	•
I	style13002.png	图片	952436668 KB			<ul> <li>▼ 基本商任</li> <li>+ 背景</li> </ul>	
	style13004.png	图片	952436668 KB			+ 盘面 - 时针样式	
	style14003.png	图片	952436668 KB			时针图片	
	style14002.png	图片	952436668 KB			<ul> <li>分针样式</li> <li>分针图片</li> </ul>	
	style14004.png	图片	952436668 KB			- 秒针样式	
I.	style18003.png	图片	952436668 KB			やす1回5 + 时差	
I.	style18002.png	图片	952436668 KB			<ul> <li>+ 固定文字</li> <li>+ 位置大小</li> </ul>	
Ļ	style18004.png	图片	952436668 KB			+ 自适应设置	
t	style10003.png	图片	952436668 KB				
t	style10002.png	图片	952436668 KB				
			« < 2/4	> >>			

图 6.6-9 指针样式属性【更新图片】

### 6.6.1.4 显示日期时间和日期星期编辑

用户可在显示日期时间属性中对是否显示日期时间以及底部偏移量进行设置(注:底部 偏移量越大,日期显示位置越靠近顶部),勾选了"显示日期时间"后还需勾选"日期"属 性中的"显示日期"或"星期"属性中的"显示星期",效果如图 6.6-1 所示。显示日期后, 可以展开日期属性,对日期进行编辑,如图 6.6-10 所示。

- 日期	
显示日期	
日期格式	2016年3月5日 🔹 👻
水平偏移	0
垂直偏移	0
字体名称	雅黑   ▼
字体大小	12
字体粗细	正常
字体风格	正常
文字颜色	rgb(255, 255, 255)

### 图 6.6-10 日期编辑

显示星期后,可以展开星期属性,对星期进行编辑,如图 6.6-11 所示。

- 星期	
显示星期	
星期格式	星期一
水平偏移	0
垂直偏移	0
字体名称	雅黑   ▼
字体大小	12 🗘
字体粗细	正常
字体风格	正常
文字颜色	rgb(255, 255, 255)

#### 图 6.6-11 星期属性

### 6.6.1.5 时差设置

用户可以通过设置时差来修改当前显示时间(注:时差、分差为正数时,则在当前时间

上加上所设置的时差,当为负数时,则在当前时间减去所设置的时差,时差最大为正负12, 分差最大为正负59),如图 6.6-12 所示。

- 时差	
时差小时	12
时差分钟	-59
▲ 田宇立守	

图 6.6-12 时差设置

### 6.6.1.6 固定文字编辑

在固定文字属性中,勾选上"显示固定文字"后,则会在表盘显示相应的文字,如图 6.6-1 所示,具体文字编辑界面,如图 6.6-13 所示。

- 固定文字	
显示固定文 字	
文字内容	
水平偏移	0
垂直偏移	0
字体名称	雅黑・
字体大小	12
字体粗细	正常
字体风格	正常
文字颜色	rgb(255, 255, 255)

图 6.6-13 固定文字属性

# 6.7 时间分区

时间分区包含文本时间素材,如图 6.7-1 所示。



图 6.7-1 创建时间分区

# 6.7.1 编辑时间分区

时间分区的属性分为基本属性、位置大小、文字布局、日期、时间、上下午、星期、节 气、时差和固定文字,如图 6.7-2 所示。

①属性			
时间分区	1		σ
+ 基本属性	ŧ		
+ 背景			
+ 文字布版	1		
+日期			
+ 时间			
+ 上下午			
+ 星期			
+ 节气设置	<b>1</b>		
+ 时差			
+ 固定文字	2		
+ 位置大小	x .		
+ 自适应说	置		

### 图 6.7-2 时间属性

在日期、时间、上下午、星期、节气设置和固定文字属性下可以勾选是否在时间分区显示当前信息,然后设置显示信息的样式以及格式,已日期属性为例,如图 6.7-3 所示。

- 日期	
显示日期	Image: A start of the start
日期格式	2016年03月05日 🛛 🔻
字体名称	宋体
字体大小	15
字体粗细	粗体 🔹
字体风格	正常
文字颜色	rgb(227, 21, 21)

图 6.7-3 日期属性详情

# 6.8 计时分区

计时分区包含计时文本素材,如图 6.8-1 所示。主要的属性分为计时设置、显示设置、 固定文字三个属性的设置,如图 6.8-2 所示。



图 6.8-1 创建计时分区



图 6.8-2 计时分区属性

# 6.8.1 编辑计时分区

### 6.8.1.1 计时设置

在计时设置中,用户可以通过下拉列表选择倒计时和正计时两种计时方式(注:当选择 正计时时,目标日期应选择当前日期之前),选择秒表累加和显示单位,目标日期、目标时 间自行设定(注:默认为当前时间),如图 6.8-3 所示。

- 计时设置	
计时方式	倒计时
秒表累加	
显示单位	
目标日期	2017-01-01
目标时间	00:00:00

图 6.8-3 计时设置

### 6.8.1.2 显示设置

用户可在显示设置中对显示的内容进行设置,如图 6.8-4 所示。位数设为 0 则起到自动 显示全部位数的效果。(注:位数不足时,往前补 0,当不显示天数时,会把天数转化成小 时累加,如图 6.8-5 所示,当不显示小时时,会把小时转化成分钟累加,以此类推)

- 显示设置		
显示天数		
天位数	2	
显示小时		
小时位数	2	
显示分钟		
分钟位数	2	
显示秒数		
秒位数	2	

图 6.8-4 显示设置



图 6.8-5 不显示天数

# 6.9 传感器分区

传感器分区包含温度、湿度、噪声、亮度、水位和液位等传感器素材(各系列控制器支持的传感器型号请参见设备说明),如图 6.9-1 所示。传感器分区的属性分为基本属性、位置大小、背景、传感器、阈值和修正、文字布局、显示设置和固定文字,如图 6.9-2 所示。



图 6.9-1 传感器分区显示



图 6.9-2 传感器分区属性
### 6.9.1 编辑传感器分区

### 6.9.1.1 传感器的选择

在传感器分区的传感器属性中,用户可对显示数据、传感器类型、传感器地址和刷新时间进行设置,如图 6.9-3 所示。传感器显示数据可以通过下拉列表来选择对应的类型,如图 6.9-4 所示(注:选择显示数据类型时,应确认所用控制器能正常使用相关传感器设备,否则不能正确显示)。传感器类型以及传感器地址根据具体情况选择。刷新时间根据需要设定,默认为4秒更新数据一次。

- 传感器		
显示数据	温度	•
传感器类型	温度传感器	٣
传感器地址	温度传感器接口 1	۳
刷新时间	4	

图 6.9-3 YQ 传感器属性

- 传感器		
显示数据	温度	*
传感器类型	温度 湿度	
传感器地址	噪声 亮度	-
刷新时间	水位 液位	
+ 阈值和修正	-	

#### 图 6.9-4 显示数据类型

在 6Q 节目的传感器属性中,用户可对显示数据、传感器类型以及刷新时间进行设置,如图 6.9-5 所示。显示数据下拉框中可选择温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、风向和风速。

- 传感器		
显示数据	温度	۳
传感器类型	DS18B20	
刷新时间	4	

#### 图 6.9-5 6Q 传感器属性

Y系列支持编辑节目支持实时查看传感器数据,用户需要选择示例屏幕来显示所选传感

器的实时数据,选择后可以点击"刷新传感器数据"来获取实时数据,如图 6.9-6 所示。

- 传感器		
显示数据	温度	-
传感器类型	11-温湿度/温度	•
传感器地址	板载	-
刷新时间	4	
示例屏幕	Y2L-1	
刷新传感器数据		

图 6.9-6 Y 系列传感器属性

#### 6.9.1.2 阈值和修正

用户可以通过设置阈值(注:阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值)或者通过修正来调整具体显示值,如图 6.9-7 所示。传感器修正值可通过右侧调节工具调节,修正值可正可负。

阈值模式有两种模式选择,小于此值触法或者大于此值触法,然后可以设置阈值的大小(注:当小于或者大于设定阈值时,会触法警报,颜色会相应改变,颜色在显示设置里设定)。

- 阈值和修	Ē	
传感器修正 值	0	
阈值模式	小于此值触发	٣
传感器阈值	1	*

图 6.9-7 阈值和修正

#### 6.9.1.3 显示设置

用户可以通过显示设置设定显示单位,阈值模式的颜色,以及显示小数位数,如图 6.9-8 所示。(注:单位类型只能设置温度的单位,有效保留位是指小数位,如1时,小数为0.1) 最后显示到屏幕上的数值=传感器测量值+修正值\*0.1^有效数字保留位,修正值为可正可负 的整数,有效数字保留位的值为大于等于0的整数。

- 显示设置	
显示单位	
显示单位	摄氏度 ▼
有效数字保 留位	1
字体名称	雅黑・
字体大小	12
字体粗细	正常
字体风格	正常
正常时颜色	rgb(0, 255, 0)
报警时颜色	rgb(255, 0, 0)

图 6.9-8 显示设置

## 6.10 天气分区

天气分区包含天气图片和天气文本素材,如图 6.10-1 所示。天气分区的属性分为基本 属性、位置大小、背景、设置和内容,如图 6.10-2 所示。天气分区目前能获取到国内城市 的天气预报和其他国家主要城市的天气预报。

22 14/21°C 空气轻度污染 PM2.5:86 AQI:115 无持续风向微风 舒适度指数:舒适 晨练指数:较适宜 穿衣指数:不宜 明天: 晴 16 / 23°C 后天:阴13/20°C

图 6.10-1 创建天气分区



图 6.10-2 天气分区属性

### 6.10.1编辑天气

Y 系列及 YQ 系列控制器的天气分区支持背景色透明,用户可在天气分区的"背景"属性中找到"背景颜色"项进行设置。若设置了分区背景色为透明,建议用户在选择特技时,尽量选择"快速打出"、"静止显示"、"XX 连移"和"XX 移动"等特技,否则在播放节目时会出现花屏现象,影响观看。

### 6.10.1.1 地区设置

在设置属性中,用户可进行地域的修改和文字样式的修改,如图 6.10-3 所示。通过设置界面,可以设置所要显示天气的城市。目前平台支持在节目制作页面进行天气数据的实时刷新预览,用户可点击"刷新天气数据"按钮来获取所选地区的实时天气数据,如图 6.10-3 所示。

Y 系列较 YQ 及 6 代控制器增加了自动更新天气功能,控制器需连接互联网,且固件升级至官网最新版本,否则可能无法实时获取到天气信息,如图 6.10-3 所示。针对 Y 系列的自动更新天气,平台增加了多种精美样式供用户选择,可在显示样式中进行选择。

- 天气设置		
自动更新天气 😯		
显示样式	国内一般样式	•
换行模式	多行模式	•
国家	中国	•
省	北京	•
市	北京	•
区县	北京	•
	刷新天气数据	

图 6.10-3 设置界面【图片更新】

### 6.10.1.2 显示内容

用户可以通过内容属性进行编辑设置具体显示哪些内容在屏上,可以自行勾选,如图 6.10-4 所示。(建议:可以通过创建几个天气分区,进行排版,优化显示界面)

- 显示内容			
显示图标		~	
图标大小	32x32		-
显示城市			
显示天气			
显示温度		<ul><li>✓</li></ul>	
显示空气质量		<ul><li>✓</li></ul>	
显示风向风速		<ul><li>✓</li></ul>	

## 6.11 本地直播分区

YQ5E、YQ2AE 和 YQ3AE、Y5E 型号的控制器支持直播分区。本地直播分区的属性分为基本属性、位置大小和视频源,如图 6.11-1 所示。

①属性	
本地直播分区	<u>(</u> 1 C
- 基本属性	
分区名称	本地直播分区1
- 视频源	
输入视频源	CVBS 🗸
量音	0
永久播放	
播放时间	1
缩放模式	按原比例
缩放模式 一位置大小	按原比例    ▼
<ul><li>缩放模式</li><li>一位置大小</li><li>左边距</li></ul>	按原比例 ▼ 96
<ul> <li>縮放模式</li> <li>一位置大小</li> <li>左边距</li> <li>上边距</li> </ul>	<ul> <li>按原比例</li> <li>96</li> <li>96</li> </ul>
<ul> <li>缩放模式</li> <li>位置大小</li> <li>左边距</li> <li>上边距</li> <li>分区宽度</li> </ul>	<ul> <li>按原比例</li> <li>96</li> <li>96</li> <li>192</li> </ul>
<ul> <li>縮放模式</li> <li>一位置大小</li> <li>左边距</li> <li>上边距</li> <li>分区宽度</li> <li>分区高度</li> </ul>	<ul> <li>按原比例</li> <li>96</li> <li>96</li> <li>192</li> <li>192</li> </ul>
<ul> <li>縮放模式</li> <li>一位置大小</li> <li>左边距</li> <li>方辺距</li> <li>分区宽度</li> <li>分区高度</li> <li>ー自适应设置</li> </ul>	<ul> <li>按原比例</li> <li>96</li> <li>96</li> <li>192</li> <li>192</li> </ul>
<ul> <li>縮放模式</li> <li>一位置大小</li> <li>左边距</li> <li>方辺距</li> <li>分区宽度</li> <li>分区高度</li> <li>一自适应设置</li> <li>分区可见</li> </ul>	<ul> <li>按原比例</li> <li>96</li> <li>96</li> <li>192</li> <li>192</li> </ul>

#### 图 6.11-1 直播分区属性

在"输入视频源"中,向用户提供了"HDMI"或"CVBS"两种视频源,Y5E 仅支持 "CVBS"一种视频源。若用户勾选了"永久播放",则会永久播放,若没有勾选,则需要 用户设定播放的时长。

## 6.12 语音分区

语音分区是自平台支持 6 代语音控制器后添加的分区,目前只有 6M-YY 系列的控制器 支持该分区的使用。语音分区中包含文本素材,如图 6.12-1 所示,用户可添加富文本、字 幕或上传的文本素材。分区的属性分为基本属性、位置大小、其他、炫动边框、炫彩背景和 智能语音,如图 6.12-2 所示。

② 首页 > 节目管理 > 节目制作 > 语音分区(mit(*)-(2002)(*)	#E目的時期·得留分配1+10		
ලි.ඇතු මාජාවයක කා +	୍ଦ୍ୟୟ ପିରେ ଅବାଲେକ ଓ ଓ ଅତାର ଲାଲ ବ କର୍ମାନ କାଙ୍କାରିକାସ ଏ 12802 0 ତି	○/Rft           • ##105           • ##101           • #101           • #101           • #101           • #101           • #101           • #101           • #101	
	语音分区1		24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	图 6.12-1 语音分区		



#### 图 6.12-2 语音分区的属性

用户可在"智能语音"属性中,修改声音类型、速度、音量、重复次数、每次的间隔时间以及语音模式,如图 6.12-3 所示。

- 智能语音	
启用	
类型	小燕(女声,推荐发音人)
速度	5 🔹
音量	5 🔹
次数	1 💌
间隔	0
模式	播放分区内容 🔹
语音内容	

图 6.12-3 智能语音属性设置

### 6.13 炫彩文字分区

炫彩文字分区仅适用于 Y 系列控制器,添加炫彩文字分区后需要添加炫彩文字文本素 材。炫彩文字分区的属性包括基本属性、字体、布局、炫彩样式、位置大小、自适应设置, 如图 6.13-1 所示。用户需要在"炫彩样式"中添加素材图片作为文字的炫彩样式,可添加 多张素材图片并调整其顺序、特技类型、速度、停留时间,如图 6.13-2 所示。用户可在炫 彩文字素材属性中设置炫彩字属性,可设置的属性有基本属性、文字、字体、布局、显示炫 彩字,如图 6.13-3 所示。

①属性	創素材
炫彩文字分▷	<u>s</u> 1 <b>c</b>
- 基本属性	
分区名称	炫彩文字分区1
- 字体	
字体名称	思源黑体
字体大小	12
字体粗细	正常
字体风格	正常
- 布局	
水平对齐	左対齐・・
垂直对齐	上对齐
- 悠彩样式	
●添加	
- 位置大小	
左边距	0
上边距	0
分区宽度	192
分区高度	192
- 自适应设置	
分区可见	Ø
缩放模式	拉伸    ▼
字体缩放	1

图 6.13-1 炫彩文字分区属性

- 悠彩样式				
●添加				
	类型	快速打出	•	٥
渐变.png	速度	1(最快)	▼	0
	停留	1		

图 6.13-2 炫彩样式

	0 + · · ·			
①属性	創素材			
炫彩文字1				
- 基本属性				
名称	炫彩文字1			
- 文字				
素材		•••		
- 字体				
字体名称	思源黑体	•		
字体大小	12			
字体粗细	正常	•		
字体风格	正常	•		
- 布局				
书写方向	从左向右	•		
水平对齐	左对齐	•		
垂直对齐	上对齐	•		
行距	1.2			
- 显示炫彩字				
特技类型	快速打出	▼		
特技速度	1(最快)	•		
特技停留时间	1			
波动类型	无	•		
波峰数目	1	•		
波峰速度	1(最快)	-		
波峰幅度占比	1	-		
换行模式	单行模式	•		

图 6.13-3 炫彩文字素材属性

## 6.14 API 分区

API 分区可支持图片、视频、文本三种类型的节目。添加 API 分区后,如图 6.14-1 所示,可设置其属性包括:基本属性、背景、API 文字样式、API 文本布局、API (文本/图片) 特技、接口控制、位置大小、自适应设置,如图 6.14-2 所示。可在 API 文字样式中设置字体,调整文字大小、粗细、风格、颜色以及文字背景色。API 文本布局中可控制文本在分区中所显示的位置。API 特技的设置可支持图片和文本素材,可自定义特技的速度和停留时间,并且包含了丰富的显示特技。



图 6.14-1 API 分区

①属性	創素材			
API分区1	C			
- 基本属性				
分区名称	API分区1			
- 背景				
背景颜色	rgb(0, 0, 0)			
背景图片				
分区不透明度	100			
- API 文字样式 ?				
字体名称	思源宋体 CN 🛛 🔻			
字体大小	12			
字体粗细	正常			
字体风格	正常			
文字颜色	rgb(255, 255, 255)			
文字背景色	rgba(0, 0, 0, 0)			
- API 文本布局	ð <mark>(</mark> )			
自动换行				
水平对齐	左对齐 🗨			
垂直对齐	上对齐			
- API (文本/图	片) 特技 📀			
特技类型	变换无穷 ▼			
特技速度	1(最快) 🔻			
停留时间	5			
- 接口控制				
接口开关				
- 位置大小				
左边距	19			
上边距	18			
分区宽度	138			
分区高度	127			
- 自适应设置				
分区可见				
缩放模式	拉伸 💌			
字体缩放	1			

图 6.14-2 API 分区属性

## 6.15 数据库分区

数据库分区仅支持Y系列控制器,添加该分区后用户可以设置的属性包括:基本属性、 背景、炫彩边框、位置大小、自适应设置,如图 6.15-1 所示。分区内需要添加数据库素材, 可以调整背景、数据库连接、数据库表设置、表格设置以及表头设置,如图 6.15-2 所示。 数据库分区支持的数据库类型分别为 MySql 和 SqlServer,用户可根据使用情况按需选择并 完成相关信息的填写,如图 6.15-3 所示,完成信息填写后,需要选择一张在线Y系列控制 器进行数据库测试连接,连接成功后才可进行后续设置。连接成功后,用户可在数据表设置 属性中设置查询语句,修改数据库字段的展示内容,在表格和表头设置属性中可以修改表格 的展示样式,如图 6.15-4 所示。

①属性	創素材
数据库分区1	O
- 基本属性	
分区名称	数据库分区1
背景颜色	rgb(0, 0, 0)
背景图片	
分区不透明度	100
- 炫彩边框	
是否显示	
边框样式	
边框特技	静止
边框速度	1(最快) 👻
闪烁	不闪烁
一 位置大小	
左边距	96
上边距	0
分区宽度	96
分区高度	96
- 自适应设置	
分区可见	
缩放模式	拉伸・・・
字体缩放	1

图 6.15-1 数据库分区属性



图 6.15-2 数据库属性

- 数据库连接			
数据库类型	SqlServer 🗸 🗸		
数据库名称			
数据库地址			
数据库端口	1433		
用户名			
密码	<b>G</b> D		
示例屏幕			
测试连接数据库			

#### 图 6.15-3 数据库-数据库连接

- 数据表设置			- 表格设置		- 表头设置	
查询语句	select * FROM C_AREA LIN	- C	显示行数	1	显示表头	
列	命名	宽度	网格线宽度	1	字体	思源黑体
🗹 ID	ID	自动	网络伊藤英		大小	12
Z AREA_NAME	AREA_NAME	自动	网络红龙剧世	rgb(255, 0, 0)	7.1-	
PARENT_ID	PARENT_ID	自动	字体	思源黑体 🔻	字体粗细	正常
SHORT_NAM	IE SHORT_NAME	自动	大小	12	字体风格	正常
AREA_CODE	AREA_CODE	自动	-to be to D (m)		韦江颜色	rab(255_0_0)
ZIPCODE	ZIPCODE	自动	字体粗细	止常	4K.X.9/ C	180(200, 0, 0)
PINYIN	PINYIN	自动	字体风格	正常	表头背景色	rgba(0, 0, 0, 0)
LONGITUDE	LONGITUDE	自动	对齐方式	左对齐	对齐方式	左对齐    ▼
LATITUDE	LATITUDE	自动				
LEVEL	LEVEL	自动	奇数行颜色	rgb(255, 0, 0)	表头高度	25
POSITION	POSITION	自动	偶数行颜色	rgb(255, 0, 0)	表头自动换行	
🗹 SORT	SORT	自动				
行列转置 😢			令数行背景色	rgba(0, 0, 0, 0)		
			偶数行背景色	rgba(0, 0, 0, 0)		
			自动换行			

图 6.15-4 数据库-数据表设置、表格设置、表头设置

## 6.16 网络数据分区

网络数据分区仅支持 Y 系列控制器,添加该分区后,用户可以在网络数据设置属性中 填写数据源的 url 以及需要获取的字段,更新频率字段值若填 0,则仅更新一次数据。还可 在字体、布局、背景、位置大小、自适应设置以及显示特技属性中修改最终展示效果,如图 6.16-1 所示。

①属性			
网络数据分区	1 🖸		
- 基本属性			
分区名称	网络数据分区1		
一网络数据设置			
URL			
字段 😳			
更新频率 🕗	5		
- 字体			
字体名称	思源黑体 👻		
字体大小	12		
字体粗细	正常		
字体风格	正常		
文字颜色	rgb(255, 255, 255)		
- 布局			
水平对齐	左对齐 🔹		
垂直对齐	上对齐		
+ 背景			
+ 位置大小			
+ 自适应设置			
➡ 显示特技			

图 6.16-1 网络数据分区属性

# 7 主要问题解答

问题1. 在屏管理中成功添加屏幕后,为什么屏幕的宽度和高度属性没有显示?

解答: 在遇到这种情况时,可点击对应屏幕后的屏幕管理按钮"<sup>3</sup>",打开屏幕控制 页面,点击"查询全部参数",即可获得屏幕的宽度和高度。

问题2.为什么之前制作的节目、添加的屏幕或添加的素材消失了? 解答:首先,您可在系统管理的日志管理中查询是否有删除操作记录,如果有,则可能 时您或其他人进行了删除操作;如果没有,则需要和您所在机构的业务管理员联系,可 能业务管理员对您的组织机构进行了更改。

问题3.为什么在节目发布时,在线的屏幕没有显示在发布向导的选择屏幕页面? 解答:请您确定节目与屏幕的匹配率是否超过 60%,如不匹配,您可以在当前节目添加 与屏幕同尺寸的画板。同时确保屏幕已购买了套餐并且套餐内流量充足。

问题4.为什么固件更新后,对应屏幕的固件更新按钮仍然显示?

解答:您需要勾选已完成固件,点击屏管理页面上的检查更新按钮" ,即可。

问题5.为什么提示发布成功的节目在屏幕上不播放?

解答: 首先,请检查一下,您在发布时是否设置了"开始时刻"或"停止时刻"。其次 请查看一下,控制器是否设置了定时开关机。尝试再次进行发布操作,若仍不显示,请 联系本平台来查找具体原因。

问题6. 为什么节目在播放过程中出现花屏现象?

解答:请您查看是否有分区或素材的背景色设为了透明,若有,请将这些分区或素材的特技修改为"快速打出"、"静止显示"、"XX 连移"和"XX 移动"等。若没有,则请联系本平台来查找具体原因。

问题7.为什么屏幕设置了分区调亮后,屏幕立马变暗了?

解答:可能是当前时间不在您设置的分时调亮的时段内,控制器默认是会将亮度调至默认值1的。如果您想保持亮度,建议您多设置一个时间点来调整亮度,例如0:00 亮度为100。

问题8.为什么屏幕设置了定时开关机后,原本开着的屏幕立马关闭了? 解答:这个是因为在定时开机之前的时间内,控制器认为屏幕应该是关闭状态的,如果 不是,则会立即关闭。

问题9.为什么添加屏幕时,提示屏幕不在线? 解答:使用平台添加屏幕时,必须保证控制器是在线状态,否则不能成功添加。

问题10.为什么控制器在线后,使用识别码添加仍提示不在线? 解答:首先,请您查看控制器机身上是否贴有条形码标签,若有,请您优先使用条形码 作为序列号进行添加屏幕。若控制器机身上并未贴有条形码标签,则需要您使用 YQ 软 件查看该控制器的识别码,使用识别码进行添加操作。

问题11.为什么在公告发布时在线的 6Q 控制器没有显示? 解答:只有 YQ 和 Y 系列型号的控制器支持公告的发布。

问题12.为什么 YQ3 系列控制器 (YQ2E、YQ3 和 YQ4)发布公告后,在屏幕上显示 白色的条块?

解答:请您确认您所发布的公告其背景色是否为透明或勾选了"是否透明",若确定背景色为透明,请您修改公告的背景色。

问题13. 为什么屏幕不在线了?

解答:对于不在线的屏幕,建议您查看以下情况:

- 1) 若是使用 3G/4G 模块, 检查电话卡是否欠费?
- 2) 若是使用 3G/4G 模块,检查卡槽是否弹出? 或是卡槽存在接触不良的情况?
- 3) 屏幕所在区域的网络情况是否良好?
- 4) 屏幕所在区域是否存在什么干扰源?
- 5) 控制器存在丢失参数的可能

问题14. 我上传的图片素材为什么提示不支持?

解答:平台支持的图片格式有 bmp、jpg 和 png。有些图片通过网页或特殊的软件生成,可能由于编码问题,平台在处理时会判断为不能解析。若提示图片太大,则建议使用图 片处理软件进行压缩后再上传。