

_{瘦客户机 HT1100} 用户使用手册

文档版本01发布日期2022-11-25

目 录

1	概述	.3
	1.1 产品简介	3
	1.2 产品特点	4
2	产品配置	.5
-	2.1 硬件配置	5
	2.2 外观及接口	6
2	甘仙抑杦	a
5		.,
	3.1 具他规格	9
4	基本使用1	10
	4.1 开关机、重启	10
	4.2 主页面	12
	4.3 系统设置	13
5	云桌面客户端1	19
	5.1 服务器配置	19
	5.2 连接云桌面	20
	5.3 管理账号	21
6	结束语2	<u>22</u>





1.1 产品简介



瘦客户机 HT1100 是云桌面服务配套的智能接入终端,集成了 Workspace 云客户端,满足 您对多媒体娱乐、办公、学习、游戏等需求。配套智能终端管理系统,可以有效地管理远程 终端。该产品主要应用于轻量 OA 办公、企业办公、电子教室等领域;采用四核 ARM 架构 A53 处理器,4K 高清显示输出,整机平均功耗小于 5W,全面兼容适配 Workspace 云办公,OA 办 公体验流畅,尽享云端多媒体更高、更快新体验。

主要应用于轻量 OA 办公、企业办公、电子教室等相关场景。



1.2 产品特点

\rm 小巧机身,成熟稳重

时尚设计,高品质材质,既玲珑精致又稳重大方,支持背挂、平放放置。

丰富好用,接口齐全

最大 USB3.0*1、USB2.0*4、RJ45*1、3.5mm 耳机孔*1,HDMI*1,让外设接入,不再两难。

\rm 摆脱线束,随时连接

双频 WiFi, 2.4G/5Gz 双频 WiFi, 更快更稳定, 解放办公空间

\rm 环保静音,绿色节能

超低功耗,无风扇设计,节能绿色又环保

4 软硬一体,开箱即用

软硬件一体化设计,预装云桌面客户端,开箱即用



2 _{产品配置}

2.1 硬件配置

HT1100 的主要硬件配置如下:

项目	描述
CPU	ARM Cortex-A53 四核 1.8GHz
GPU	Mali G31 MP2
内存	2GB LPDDR4
存储	8GB eMMC
视频输出接口	1*HDMI,最大支持 4096*2160@ 60hz
音频接口	1*Audio in & out 3.5mm 4段
USB 接口	1*USB3.0, 4*USB2.0
有线网络	1*10M/100M/1000M RJ45
WIFI	Wi-Fi 5
蓝牙	Bluetooth 5.0
安全锁孔	1*Kensington 标准
操作系统	Android 9.0
桌面云协议	HDP 协议
管理系统	创维智能终端管理系统
散热方式	无风扇
功耗	≤4.5W
电源输入	12V DC IN



2.2 外观及接口

1、背板接口功能

背杠	反接口图	
		JSB HDMI LAN CONTRESET
1	USB2. 0	USB2.0 接口,连接 USB 设备(最大电流 0.5A)
2	HDMI OUT	连接显示器
3	LAN 🗆	RJ45 1000M 网口,用于网络连接
4	电源接口	电源接口,用于连接电源
5	Reset	复位按键

2、 面板接口





3	USB3. 0	USB3.0接口,连接 USB 设备
4	USB2. 0	USB2.0 接口,连接 USB 设备

3、侧面接口



4、顶部接口



1	电源开关	电源开关按键,短按开关机



3 _{其他规格}

3.1 其他规格

项目	描述
外壳颜色	深灰色
材质	塑料
裸机尺寸	110mm (W) *110mm (D) *26mm (H)
安装方式	VESA 安装标准,桌面平放、悬挂、显示器背挂、壁挂
配件	电源、壁挂件;
工作温度	0℃~45℃
存储温度	-20°C [~] 70°C
工作湿度	<90% 无凝结
存储湿度	<95% 无凝结
执行标准	GB4943.1-2011



4 基本使用

4.1 开关机、重启

4.1.1 开机

连接电源适配器,按电源按键,HT1100 开机。开机时,前面板电源指示灯由淡红色变成 绿色灯。

4.1.2 关机

HT1100 处于正常工作状态,有两种方法关机;

(1) HT1100 开机后, 按电源键, HT1100 将快速进入关机模式

(2)通过主页面"电源"图标进入电源界面点击"关机"进入关机模式,如图 4.1、图 4.2; 点击"电源"按钮,弹出"电源"界面,点击"关机"进入关机模式。









图 4.2

4.1.3 重启

HT1100 处于正常工作状态。通过主页面"电源"图标进入电源界面点击"重启"进入重 启模式,如下图 4.3;点击"重启"按钮,HT1100 即将重启。





图 4.3

4.2 主页面

HT1100 开机将自动启动云桌面客户端,见图 4.4。通过点击鼠标右键,可以弹出云桌面 客户端,进入到系统主页面,见图 4.5。通过主页面的按钮,可以进行"打开云桌面客户端"、 "系统设置"等功能。

		https://121.37.8.191	0	×
企业ID				
ද උ	8			
日初公录 登录				
忘记蜜码 切换企业ID				







图 4.5

4.3 系统设置

4.3.1 网络

主要功能: Wi-Fi、有限网络、PPPoE 拨号设置;

设直		2022/8/29 17:
(…) 网络	Wi-Fi	
* 蓝牙	────────────────────────────────────	>
☆ 个性化	本地网络	✓
□ 存储管理	本地网络设置	
③ 应用程序管理	РРРоЕ	
T _{ac} 语言和输入法		
① 日期和时间		

4.3.2 蓝牙

主要功能: 启停蓝牙、蓝牙配对;



2022/8/29 17:32	
>	

4.3.3 个性化

主要功能:鼠标设置、分辨率设置、刷新率设置

设	置		2022/8/29 17:32
((*))	网络	左手用鼠标	
*	蓝牙	鼠标指针速度	>
Ϋ́	个性化	分辨率	1920 x 1080 ∨
D	存储管理	刷新率	60 Hz 🗸
33	应用程序管理		
Tabe	语言和输入法		
G	日期和时间		

4.3.4 存储管理

主要功能:查看瘦客户机磁盘使用情况



瘦客户机 HT1100 用户使用手册

×н	, -, -,, -, -,, -,
(…) 网络	
×	
	可用空间 3.80 GB
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	缓存数据 6.37 MB
	其他 1.75 MB
① 日期和时间	

4.3.5 应用程序管理

主要功能:查看系统应用程序运行情况

2022/8/29 17:34				以
全	正在运行	已下载		
84 MB		设置 1 个进程和 0 个服务	网络	((**))
7.0 MB 24:57		froidlogic 系统 1 个进程和 2 个服务	蓝牙	*
12 MB 24:56		CrmAgent 1 个进程和 1 个服务	个性化	Ϋ́
16 MB 25:03		蓝牙 1 个进程和 10 个服务	存储管理	D
27 MB 25:05		系统界面 1 个进程和1 个服务	应用程序管理	(]
8.7 MB 24:57		CTRegService 1 个进程和1 个服务	语言和输入法	Tabe
13 MB 25:02		拼 谷歌拼音输入法 1个进程和1个服务	日期和时间	C
	RAM			

4.3.6 语言和输入法

主要功能:语言设置、键盘和输入法设置



设置		2022/8/29 17:3
🗔 存储管理	选择语言	>
③ 应用程序管理	键盘和输入法	>
T 语言和输入法 💙		
① 日期和时间		
冷 。高级设置		
◎ 关于		

4.3.7 日期和时间

主要功能: 日期时间设置、时间自动同步配置

	2022/0/29 17.30
自动确定日期和时间	使用网络上的时间 ✔
时间服务器	2.android.pool.ntp.org >
选择时区	GMT+08:00, 中国标准时间 >
	自动确定日期和时间 时间服务器 修改时间 选择时区

4.3.8 高级设置

高级设置:配置是否运行安装应用、系统升级等功能。(此处需管理密码,请咨询相关技术运维人员)



设	2日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1		2022/8/29 17:37		
ſ°	存储管理	ADB	\checkmark		
	应用程序管理	允许安装应用			
Тавс	语言和输入法	系统升级			
Ċ	日期和时间	修改密码			
₽ ¢	高级设置				
ţ	恢复出厂				
	关于				

4.3.9 恢复出厂

主要功能:清除配置信息,恢复出厂功能。

设置	2022/8/29 17:37
 □ 存储管理 ③ 应用程序管理 □ 语言和输入法 ① 日期和时间 % 高级设置 ◎ 恢复,出厂 ◇ 关于 	此操作会清除您系统内存设备中的所有数据,包括: 1.系统及应用数据和设置 2. 已下载的应用 ^{重置系统}

4.3.10 关于

主要功能:显示版本信息

瘦客户机 HT1100 用户使用手册



设置		2022/8/29 17:38
🗔 存储管理	硬件版本	1850
③ 应用程序管理	软件版本	1.01.01
∏。 语言和输入法	用户ID	347
① 日期和时间	MAC 地址	00:11:22:33:44:99
冷 。高级设置	序列号	12345667788989999
◎ 恢复出厂	型号	SKY-T3200
□ 关于 >	(+)77	



5 云桌面客户端

5.1 服务器配置

首次使用时,需对云服务器信息进行配置,见图 5.1,输入服务器地址、企业 ID、服务器名称进行保存。

配置成功后,如需要修改或增加服务器地址,可以点击右上角的服务器配置按钮,在弹出的"服务器地址"配置页面进行增加、修改、删除服务器地址配置。见图 5.2.



图 5.1



瘦客户机 HT1100 用户使用手册

	https://121.37.8.191 🖹 🙆 🗙
服务器地址	
🗐 https://121.37.8.191 🖉 🗇	
+ 新增服务器	
$\stackrel{(\times)}{}$	
忘记密码 切换企业ID	

图 5.2

5.2 连接云桌面

配置好服务器后,开机将显示云桌面登录页面,见图 5.2,输入用户名和密码后,登录 云桌面。可通过配置"自动登录",记住用户名和密码,下次开机将自动登录云桌面。

<i>6</i>		https://121.37.8.191 🗃	0	×
企业ID				
♀ 合 密码 ↓ 自动受录	® 0-			
登录				
忘记密码 切换企业	D			





5.3 管理账号

按 5.2 步骤,完成用户名和密码登录,可以在桌面选择界面的左上方,用户名处点击, 进行账户管理,包括退出账号、修改密码、问题反馈等。见图 5.4.

훭 skyworth01 🖌	8	- 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1			×
skyworth01 ┣ 退出帐 [;]				+	
台 修改密码 有	效期 16 天	11			
🕣 安全设置 🖕	>		● 就緒	● 待连接	
⑦ 问題反馈	>				
日志上报					
1 版本更新		-			
① 帮助与支持	>	04			
		•			







本文档主要是针对 HT1100 产品操作指导的简要概述,主要是描述如何开机、桌面操作、 系统设置及连接云桌面进行办公等操作。该文档中的附图可能会与实际软件有些差异,如有 不足之处或不明之处,还请与相关运维人员联系并请求帮助。