

楼梯间产品手册

INSTRUCTION MANUAL OF STAIRCAS

INSTRUCTION MANUAL OF ALPHADRAW

Pinlan©2022

<mark>。 Pinlan</mark> 品版

操作简介



如何登录?

访问筑绘通首页,点击手机登录,输入手 机号及收到的验证码,勾选服务协议与隐 私协议后点击登录



如何使用?

登录之后,选择到项目出图中的楼梯间详 图,点击新建项目,将会进入到上传图纸 页面。已有的项目将会记录在页面右侧。





解作简介									н <mark>е</mark> Р
上传图纸 — 选择子	≤项 →	图层确认	→ 出图	工作台-颈	建筑模型	→ 出图	日工作台	-出图	记录
此处需要对输入的图纸进行一定的过	← Million / Honologii / Honoratii (Milliaza	e Q∣ee ∧ ∨) ##7#) E	STANU,) ANTIMARE) A	alle a la calcala de la cal				s# -
滤,仅保留出图需要的建筑平面图。			スペームにある。 ● 高田県田内大大村本子県田 ● 子市小田田均小市方を立下市面 ● 子市小田田大子寺子2日は同日は ・	E. WAR-+798/jak	1042 ×		70ekovaCiliz,	enghili.Re	antivet . ×
然后选择需要出图的子项楼栋进行楼		ina (201-3)		100 100 a	子順	512 1815	201 年初期	19-17- 68022	
梯排布。在这里,我们需要逐层检查				1混之	1時間 ~	建筑~	平直相 ~	1953 1975	-
左侧显示的图纸和右侧的内容是否一			EXEFAN	e-ton e MBR e	₩版 ↓	建筑~	平面的 ~	853	-
致,如图名、子项和所在楼层等。确									
认后即可进入下一步。	A G 📼	# 8 \$ 2							0

操作简介								<	Pinlon 品质
上传图纸 选择子项		\rightarrow	图层确认	_	→出图工	作台-建筑模型	」 → 出图工作	F台-出图记录	
为了保证建筑模型得以正确还原,这	长期目前10 (合約) 日時 日時 日時 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本一位学問 日本 日本	 は決成的 お決成的	図研測者 × 超研測者 4 超短測定名 9 ■ がな西母 ● ■ DOTE ●	0 E	ниша унити у ниша унити у о 0 0 0 0 0 о 0 0 0 0 0	исни) жштењ 0 0 0 0 00 00 0	***	8 @ @	
个页面需要检查楼梯间相关的关键对	待识别时象 - 編 - 社	40 40	E 形形101 ↔ B 形形121 ↔ B 形形121 ↔ B かり12-218 ◆ If 1952210 7-258032017, 11 Street R20050 SHE1 TTLE Her2MSR TWE005207, 11- Instead CocceS_SHE(
象图层是否被识别。如被正确的识	 1993 1997 1997 1997 1992 1992 1993 1993 	4 4 9 0 4 0 0 4 0 0 0 0	TTLB TEB2755年至8095C SHET						
别,这些图层会高亮显示,未被识别			 RD Line 採到 相迭 DIALEAD Itaich DIALDEN ONLIGEN 						
的点线则为灰色。如果发现有一些图			dm Φ ROOF Ø alt Φ 43 Φ						
层识别有误,可以用格式刷进行增/			UPSISE I I UPSITEXT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		년 2월 종代明 종왕	■ X-925 Nu 25977 ■ Q10			

删。

操作	乍简介													<mark>е</mark> Р	inlon 品览
	上传图纸	>	选择子耳	页		图层确	认	→ 出	图工作台-	-建筑模型	→出图	⊑作台-比	出图记]录	
				← 核総局詳型 / 住宅证状干阿药 (袋				山口 「「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」	子疾 > 問告申认 > 山間工作台 回 山 5 創 13時版 169	ت#	¥k°@ ≁ …	(52)(4) N	1-#	开始山間	
	设计师需要检查输入给平	P台的楼	弟间	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	新始 - 200 - 200 200 - 200 -							全局 核區 地下 一层	100月 高度 	6100 mm 2900 mm	
	各层轮廓是否正确。同时	寸,正确认	只别	- 王179日 所説に - 仏状状状観 ・説作物 - L12 (4) - 広	· #200000							 (111) 자동 전문 (111) (11) (111) (17人室 28 屋 28 防機術用 255章 • 勝載	900 mm 900 mm 	
	出的楼梯间为高亮的蓝色	9色块。女 • / - • • • • •	如果	二至十八届 NE23元 > LT1 (4) 水JSSHR7864 (0)	小 単加 外 米田 小 子切 小 用解 二 用解 二 単初的								公志左御半个婆婆梅4 特妍行个林4出国国第 英型 (『干台时業發展差 合 "方式 ●	保護同体女 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	楼梯间识别有误, 支持纳 	扁辑或增册 **举的层词	刑。		- 日田田 ② 取形社 ③ たが社 - 梁							平台 同居 二 二 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	●●●とお回 22 品にあな分 ① ● 防空与电梯 2 応素を厚 ② ● 482 4	200 mm 4 · · · 5 · · · 余秋冬种作 · ·	
	1111回周1111日以下以下	<u>¢</u> ۲۶۵۷/云٦	司、		GI XX44 <u>1</u> 5000081 ⊤ £000087							450 609 11 11 700	机电极模型方式 室 记录而每注样式 音 冲在后 1 "空边界不等对齐 ,	왕5514월 ~ 1985 ~ 1980 mm 1914년 전 ~	
						0 10 94			190 (IIII) (an (4) (a) (a)) (19) (18) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19		u.e. 1 6#953 -1	mm 在0-1000之间	

楼	梯间详图产品位	尤势			💊 Pinlan 品览
	上传图纸	选择子项	→ 图层确认	→ 出图工作台-建筑模型 →	出图工作台-出图记录

能否支持在楼梯间中添加需要避让的梁?

在线云编辑平台能支持手动添加梁构件,

手动添加的梁构件最终会影响梯段排布



ł	操作简介								😽 Pi	∩lo∩ 品览
	上传图纸		选择子项	\rightarrow	图层确认	→ 出图工作	台-建筑模型 🔿	出图工作台	-出图记录	
	出图结果可以帮助设计	·师快速判断		(北北北平河河(梁		上北部は > 記示子項 > 司房時人 > ト 日 日 司 哲 時 日 日 日 日 哲	世國工作台 4 1, 1914 - 1918	∰ `# ••	中國現然	
	定条件下的楼梯间是否	能成功排布							 H國結果 正轮行价 F+6日本 安差非布 F市田県長村福岡の和田町信号開か会 	
	如果无法成功排布楼梯	间,平台会	06-2916331 1230)(115 66-2916331 デ始(115 手仔	H210375 🖸 \$7461 H91686					ा महाने-८२१ -७३३ /७२ मुख्युद्ध देश -२२२ <i>19825</i> • डिन्मू निश्चन • डिन्मू निश्चन २३४ - प्रहाले द	
	助设计师快速定位违规	点。如对出	图				u		 2000小子(40円 3007 200円件20 2007 200円件20 2007 200円 2007 200円 2007 200円 	
	结果不满意,支持再次	调整。出图	最 				u		• 1773737704 元位 2019時秋 二篇 平位 2019時秋	
	终结果为DWG格式文件	牛。可以直排	妾 ····································							
	从筑绘通线上平台下载	出图文件。	同							
	时支持电脑端、手机移	动端出图。								

当前支持范围



- 1. 支持楼梯间类型
- 封闭楼梯间
- 敞开楼梯间
- 剪刀楼梯间
 异形楼梯间

- 型 2. 支持建筑类型
 - 正交轴网住宅/
 - 公建
 - 含夹层建筑
 - 超高层建筑
 3
 3
 4
 4
 5
 4
 4
 5
 4
 4
 5
 4
 4
 5
 4
 4
 5
 4
 4
 5
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4</
 - □ 倾斜轴网、多
 - 轴网住宅/公建

- 3. 图纸要求
- T3格式图纸
- 建筑平面图
- 正交的世界坐标系
 非建筑专业图
 - 纸
- □ 立面图□ 司面图

- 4. 图层要求
- 墙图层包含:wall, 墙, 侧壁,

CONC, WAL

■ 门图层包含: WINDOW,

DOOR, 门, D&W, W&D, WIN

■ 窗图层包含: WINDOW, WIN,

窗, DRWD, WIND, D&W

■ 轴网图层包含:建-标注,建-轴

线, axis, GRID, DOTE, 轴网, 轴

线

■ 支持
 □ 不支持