PCB 版图设计

用户指南

文档版本 01 发布日期 2024-09-06



1 安装 PCB-DESIGN	1
2 License 授权操作	8
2.1 浮动 license 授权操作	
2.2 固定 License 授权操作	11
3 PCB-DESIGN 版图编辑器	
3.1 新建版图工程	
3.1.1 新建工程文件	13
3.1.2 新建单板文件	
3.2 打开版图工程	16
3.2.1 打开工程文件	16
3.2.2 打开单板文件	17
3.2.3 切换单板文件	19
3.3 编辑器界面介绍	21
3.4 菜单栏	23
3.4.1 文件菜单 (File)	23
3.4.1.1 新建工程文件 (New)	
3.4.1.2 工程基础操作	
3.4.1.3 Client 端并行设计 (Collaboration Client)	
3.4.1.4 宏命令 (Scripting)	
3.4.1.5 导入 (Import)	
3.4.1.5.1 导入网表文件 (Netlist)	
3.4.1.5.2 导入结构图文件 (DXF)	
3.4.1.5.3 导入 IDF 结构文件 (IDF)	

3.4.1.5.4 导入跨板拷贝文件 (Copy Reference Design)	
3.4.1.5.5 导入元器件 (Placement)	
3.4.1.5.6 导入封装补偿文件 (Pin Delay)	
3.4.1.5.7 导入 txt 文件(Design Data)	
3.4.1.5.8 跨板拷贝支持旋转 (Copy Reference Design)	
3.4.1.6 导出 (Export)	41
3.4.1.6.1 导出网表文件 (NetList)	41
3.4.1.6.2 导出光绘文件 (Gerber)	42
3.4.1.6.3 导出 NC 文件 (NC)	
3.4.1.6.4 导出 ODB++文件 (ODB++)	45
3.4.1.6.5 导出 IPC2581 文件(IPC2581)	46
3.4.1.6.6 导出 IPC356A 文件 (IPC356A)	48
3.4.1.6.7 导出结构图文件 (DXF)	49
3.4.1.6.8 导出 IDF 文件 (IDF)	
3.4.1.6.9 导出 Archiving 文件压缩包 (Archiving)	51
3.4.1.6.10 导出 PDF 文件 (PDF)	
3.4.1.6.11 导出跨板拷贝文件 (Copy Reference Design)	
3.4.1.6.12 导出元器件 (Placement)	
3.4.1.6.13 导出封装补偿文件 (Pin Delay)	
3.4.1.6.14 导出 TXT 文件 (DbExport)	60
3.4.1.6.15 导出选中区域 (AreaExport)	61
3.4.1.6.16 导出 pin 文件 (Pinlist)	
3.4.1.6.17 导出数据到本地库 (Libraries)	
3.4.1.7 退出 (Exit)	
3.4.2 编辑菜单 (Edit)	64
3.4.2.1 编辑基础操作	64
3.4.2.2 跨层复制 (Z-copy)	
3.4.2.3 原地镜像 (Mirror)	
3.4.2.4 更改 (Change)	
3.4.2.5 对象分组 (Group)	
3.4.2.6 属性管理器 (Property)	

3.4.2.7 配置网络飞线 (Configure Net)	74
3.4.3 显示菜单 (Display)	75
3.4.3.1 单板文件缩放基础操作	
3.4.3.2 状态显示 (Status)	76
3.4.3.3 查询 (Info)	
3.4.3.4 测量 (Measure)	80
3.4.3.5 查看对象规则信息 (Constraint)	81
3.4.3.6 高亮/颜色显示基础操作	
3.4.3.7 图层翻转显示 (Flip Design)	
3.4.3.8 保存环境配置文件 (Save Layer View)	
3.4.3.9 隐藏 DRC 基础操作 (Waive DRCs)	
3.4.3.10 打开/关闭飞线 (All On/All Off)	
3.4.3.11 格点 (Grids)	
3.4.3.12 打开/关闭网络关系简化模式 (Schedule Net/UnSchedule Net)	
3.4.3.13 自定义工具栏 (Customize Toolbar)	
3.4.4 绘制菜单 (Drawing)	
3.4.4.1 非电气走线 (Line)	
3.4.4.2 圆弧 (Arc)	
3.4.4.3 圆线 (Circle Line)	97
3.4.4.4 圆形 (Circle)	
3.4.4.5 扇形 (Fan area)	
3.4.4.6 矩形 (Rectangle)	
3.4.4.7 多边形 (Polygon)	
3.4.4.8 新增文本 (Add Text)	
3.4.4.9 修剪倒角 (Trim)	
3.4.4.10 绘制区域 (Areas)	
3.4.4.10.1 绘制器件放置区 (Placement Area)	
3.4.4.10.2 绘制器件禁布区 (Inhibit Place)	114
3.4.4.10.3 绘制器件限高区 (Placement Height)	
3.4.4.10.4 绘制走线禁布区 (Inhibit Route)	
3.4.4.10.5 绘制走线区 (Route Area)	

3.4.4.10.6 绘制电气属性走线禁布区 (Inhibit Trace)	
3.4.4.10.7 绘制过孔禁布区 (Inhibit Via)	
3.4.4.10.8 绘制禁布区 (Inhibit Area)	127
3.4.4.10.9 绘制测试点禁布区 (Inhibit Probe)	
3.4.4.11 绘制板框 (Create Outline)	131
3.4.4.11.1 手动绘制板框	
3.4.4.11.2 使用 DXF 绘制板框	
3.4.4.12 标注 (Dimension)	
3.4.5 网络布局(Logic)	
3.4.5.1 Net Logic 指定网络	
3.4.5.2 part logic 新增位号	
3.4.5.3 Assign RefDes 给假器件器件指定位号	141
3.4.6 布局设计菜单 (Place)	
3.4.6.1 连接封装库	142
3.4.6.2 放置器件 (Placement)	144
3.4.6.2.1 手动放置本地库器件	144
3.4.6.2.2 分页布局放置本地库器件	146
3.4.6.3 更新器件与焊盘 (Update)	147
3.4.6.3.1 更新封装器件	147
3.4.6.3.2 更新焊盘	149
3.4.6.4 封装更新 (Refresh Cell Instance)	
3.4.6.5 交换器件与模块 (Swap)	151
3.4.6.5.1 交换器件 (Components)	151
3.4.6.5.2 交换模块 (Modules)	
3.4.6.6 对齐 (Align)	154
3.4.6.7 模块复用 (Module reuse)	
3.4.6.8 解散模块 (Disband Module)	161
3.4.6.9 更新模块 (Update Module)	
3.4.6.10 阵列过孔 (Via Arrays)	164
3.4.6.10.1 线性方式设置阵列过孔	164
3.4.6.10.2 环形方式设置阵列过孔	167

3.4.7 布线设计菜单 (Route)	
3.4.7.1 走线 (Trace)	
3.4.7.1.1 电气属性走线	172
3.4.7.1.2 打孔操作	
3.4.7.2 调线 (Slide)	177
3.4.7.3 时序视图 (Timing Vision)	
3.4.7.4 绕线 (Tune)	
3.4.7.5 拉直走线 (Custom Smooth)	
3.4.7.6 交换 Pin 网络(Swap Pin)	
3.4.7.7 交换网络 (Swap Fuction)	
3.4.7.8 自动连接小线段 (Derive Connectivity)	
3.4.7.9 创建扇出 (Create Fanout)	
3.4.7.10 定义电源\地属性 (P&G)	
3.4.7.11 创建 ENET (Create Enet)	
3.4.7.12 自动创建差分对 (Create Differential Pair)	
3.4.7.13 手动创建差分对 (Create NC/NG/DPR)	
3.4.7.14 批量创建 ppr	
3.4.7.15 绘制铜箔 (Create Area)	
3.4.7.16 绘制铜箔分割线 (Split)	211
3.4.7.17 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)	
3.4.7.17.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)	
3.4.7.17.2 静态铜箔避让 (Element)	
3.4.7.17.3 删除铜箔挖空区域 (Delete)	
3.4.7.17.4 移动铜箔挖空区域 (Move)	
3.4.7.17.5 复制铜箔挖空区域 (Copy)	
3.4.7.18 铜箔编辑 (Select Area or Void/Cavity)	
3.4.7.19 居中走线	
3.4.7.20 铜箔参数设置 (Global Area Parameter)	
3.4.7.20.1 整板静态铜箔参数配置 (Global Static Area Parameter)	
3.4.7.20.2 整板动态铜箔参数配置 (Global Dynamic Area Parameter)	
3.4.7.21 两个重叠铜箔合并操作 (Areas Operator)	

3.4.7.22 转换动静态铜箔 (Change Area Type)	
3.4.7.23 刷新整板铜箔 (Update Area)	
3.4.7.24 合并同网络铜箔 (Merge Area)	
3.4.7.25 线段闭合为封闭图形 (Compose Area)	
3.4.7.26 打散封闭图形为线段 (Decompose Area)	
3.4.7.27 删除孤立铜箔 (Delete Islands)	
3.4.7.28 测试点 (Testprep)	
3.4.7.28.1 自动添加测试点 (Automatic)	
3.4.7.28.2 手动添加测试点 (Manual)	
3.4.7.28.3 设置测试点参数 (Parameters)	
3.4.7.29 泪滴 (Teardrop/Tapered Trace)	
3.4.7.29.1 批量添加泪滴 (Batch)	
3.4.7.29.2 手动操作泪滴 (Interactive)	
3.4.7.29.3 查看缺失泪滴报告 (Missing teardrop)	
3.4.7.29.4 查看缺失渐变线泪滴报告 (Missing tapered)	
3.4.7.30 走线转铜 (Trace To Area)	
3.4.7.31 铜转线 (Area To Line)	
3.4.7.32 自动转换走线拐角 (Auto-interactive Convert Corner)	
3.4.8 生产配置菜单 (Manufacture)	
3.4.8.1 倒角 (Drafting)	
3.4.8.1.1 线性倒角 (Chamfer)	
3.4.8.1.2 圆弧倒角 (Fillet)	
3.4.8.2 生成钻孔表格 (Drill Legend)	
3.4.9 工具菜单 (Tools)	
3.4.9.1 设置叠层 (Stack-up Editor)	
3.4.9.1.1 自动添加叠层	
3.4.9.1.2 手动添加叠层	
3.4.9.2 用户自定义层 (Define User Layer)	
3.4.9.3 规则约束 (Constraints Editor)	
3.4.9.3.1 规则管理器介绍	
3.4.9.3.2 Rule 规则集管理器	

3.4.9.3.3 Net 网络规则管理器	
3.4.9.3.4 Electrical 电气规则管理器	
3.4.9.3.5 DFA 规则配置界面	
3.4.9.3.6 导入/导出 Constrains 和 Cset 规则	
3.4.9.3.7 规则文件新旧对比报告	
3.4.9.4 修改/替换焊盘 (Padstack)	
3.4.9.4.1 修改焊盘 (Modify Design Padstack)	
3.4.9.4.2 修改焊盘封装 (Modify Library Padstack)	
3.4.9.4.3 替换 (Replace)	
3.4.9.4.4 刷新 (Refresh)	
3.4.9.4.5 配置镜像孔映射关系 (Via Mirror Map)	
3.4.9.5 编辑版图参数 (Design Parameters)	
3.4.9.6 DRC 检查基本操作	
3.4.9.7 DRC 检查规则和查看 DRC 结果 (DRC Manager)	
3.4.9.8 Window DRC 检查 (Window DRC)	
3.4.9.9 背钻 (Back Drill)	
3.4.9.9.1 背钻设置工具 (Backdrill Design Tools)	
3.4.9.9.2 输出背钻表格 (Backdrill Chart)	
3.4.9.9.3 防隔筋短路检查 (Check SolderMask Short-Circuit)	
3.4.9.10 修改设置 (Settings)	
3.4.9.10.1 过孔分离某种过孔批量移动	
3.4.9.11 查看所有报告 (Reports)	
3.4.9.12 压缩导出单板文件 (Db Compress)	
3.4.9.13 查看单板报告 (Db Doctor Report)	
3.4.9.14 封装库编辑器快捷键 (Library Manager)	
3.4.10 窗口菜单 (Windows)	
3.4.11 帮助菜单 (Help)	
3.4.11.1 查看常用快捷键 (Keyboard Shortcuts Reference)	
3.4.11.2 快捷键全量命令 (Keyboard Commands)	
3.4.11.3 查看软件版本信息 (About)	
3.4.11.4 导出 log (Packing Logs)	

3.4.11.5 切换 License (Register)	
3.5 顶部工具栏	
3.5.1 工具栏打开与关闭	
3.5.2 工具栏图标设置	
3.5.3 工具栏图标含义及功能	
3.6 左侧流程设计窗口	
3.6.1 流程设计窗口打开与关闭	
3.6.2 流程设计功能说明	
3.7 左侧工程文件窗口	
3.7.1 工程文件窗口打开与关闭	
3.7.2 工程文件窗口说明	
3.7.3 单板文件操作	
3.8 左侧对象查询窗口	
3.8.1 对象查询窗口打开与关闭	
3.8.2 对象选择与查询	
3.8.2.1 对象选择	
3.8.2.2 对象查询	
3.9 左侧网络查询窗口	
3.9.1 网络列表窗口打开与关闭	
3.9.2 网络窗口网络查询	
3.10 左侧器件查询窗口	
3.10.1 器件窗口打开与关闭	
3.10.2 器件窗口器件查询	
3.11 右侧图层窗口	
3.11.1 图层窗口打开与关闭	
3.11.2 图层功能及说明	
3.11.3 图层基础操作	
3.11.4 自定义显示图层	
3.12 右侧配层选择窗口	
3.12.1 配层选择窗口打开与关闭	
3.12.2 配层名称及说明	

3.12.3 打开/关闭配层	
3.13 右侧配置窗口	
3.13.1 配置窗口打开与关闭	
3.13.2 配置窗口参数配置	
3.13.3 pin number 显示功能	
3.14 底部操作命令窗口	
3.14.1 操作命令窗口打开与关闭	
3.14.2 操作命令窗口指示	
3.15 底部信息窗口	
3.15.1 信息窗口打开与关闭	
3.15.2 信息窗口说明	
3.16 底部对象元素窗口	
3.16.1 对象元素窗口打开与关闭	
3.16.2 对象元素窗口查询	
3.17 底部局部放大视图窗口	
3.17.1 局部放大视图窗口打开与关闭	
3.17.2 局部放大视图	
3.18 底部状态栏	
3.18.1 状态栏打开与关闭	
3.18.2 状态栏功能说明	
3.19 快捷键配置和使用	
3.19.1 快捷键介绍	
3.19.2 自定义配置临时快捷键	
3.19.3 自定义配置永久快捷键	
3.19.4 查看已配置的快捷键	411
3.19.5 快捷键的全量操作命令	
3.20 并行设计	414
3.20.1 Server 端发布版图	
3.20.2 Client 端并行设计	
3.20.3 并行设计测试点文件导入及高亮显示	
4 PCB-DESIGN 封装库管理	

4.1 编辑器界面介绍	
4.2 菜单栏	
4.2.1 文件菜单 (File)	424
4.2.1.1 创建封装库 (New)	
4.2.1.2 导入封装库文件 (Import)	
4.2.1.3 导出封装库文件 (Export)	
4.2.1.4 退出 (Exit)	
4.2.2 编辑菜单 (Edit)	
4.2.2.1 刷新 (Refresh)	
4.2.3 工具菜单 (Tools)	
4.2.3.1 编辑器工具	
4.2.3.2 连接封装库 (Settings)	
4.2.4 窗口菜单 (Windows)	
4.2.5 帮助菜单 (Help)	
4.2.5.1 查看软件版本信息 (About)	
4.3 顶部工具栏	
4.3.1 工具栏打开与关闭	434
4.3.2 工具栏图标含义及功能	
4.4 左侧封装窗口	
4.4.1 封装窗口打开与关闭	
4.4.2 封装类型说明	
4.4.3 查看封装	
4.4.4 编辑封装基础操作	
4.4.5 封装库添加封装	441
5 PCB-DESIGN 焊盘编辑器	
5.1 菜单栏	
5.1.1 文件菜单 (File)	
5.1.1.1 打开 (Open)	
5.1.1.2 保存 (Save)	
5.1.1.3 另存 (Save as)	
5.1.1.4 查看报告 (Report)	

5.1.1.5 退出 (Exit)	
5.1.2 工具菜单(Tools)	
5.1.2.1 连接封装库 (Setting)	
5.1.3 帮助菜单 (Help)	
5.1.3.1 查看软件版本信息 (About)	
5.2 编辑孔盘和焊盘	450
5.2.1 编辑孔盘	
5.2.2 编辑焊盘	
5.3 关联封装	
6 PCB-DESIGN 封装编辑器	
6.1 编辑器界面介绍	
6.2 菜单栏	
6.2.1 文件菜单 (File)	
6.2.1.1 新建封装 (New)	
6.2.1.2 打开封装 (Open)	
6.2.1.3 保存封装 (Save)	471
6.2.1.4 另存封装 (Save As)	
6.2.1.5 创建元件 (Create Part)	
6.2.1.6 导入 (Import)	474
6.2.1.6.1 导入结构图文件 (DXF)	474
6.2.1.6.2 导入 Pin 文件 (Pinlist In)	
6.2.1.7 导出 (Export)	
6.2.1.7.1 导出结构图文件 (DXF)	
6.2.1.7.2 导出 Pin 文件 (Pinlist Out)	
6.2.1.8 宏命令 (Scripting)	
6.2.1.9 退出 (Exit)	
6.2.2 编辑菜单 (Edit)	
6.2.2.1 编辑基础操作	
6.2.2.2 跨层复制 (Z-copy)	
6.2.2.3 剪切线段 (Group Cut Line)	
6.2.2.4 更改 (Change)	

6.2.2.5 调整器件位号 (Adjust Text Center)	
6.2.2.6 Pin 对齐(Align Pin)	
6.2.3 显示菜单 (Display)	
6.2.3.1 封装文件缩放基础操作	
6.2.3.2 查询 (Info)	
6.2.3.3 测量 (Measure)	
6.2.3.4 高亮显示基础操作	
6.2.3.5 图层翻转显示 (Flip Design)	
6.2.3.6 格点 (Grids)	
6.2.3.7 自定义工具栏 (Customize Toolbar)	
6.2.4 绘制菜单 (Drawing)	
6.2.4.1 非电气走线 (Line)	
6.2.4.2 圆弧 (Arc)	
6.2.4.3 圆线 (Circle Line)	
6.2.4.4 圆形 (Circle)	
6.2.4.5 扇形 (Fan area)	
6.2.4.6 矩形 (Rectangle)	
6.2.4.7 多边形 (Polygon)	
6.2.4.8 新增文本 (Add Text)	
6.2.4.9 修剪倒角 (Trim)	
6.2.4.10 复制粘贴 (Create Detail)	
6.2.4.11 管脚 (Pins)	
6.2.4.12 修改管脚数字 (Pin Number Modify)	
6.2.4.13 修改管脚数字位置及数字 (Pins Number Modify)	
6.2.4.14 标注 (Dimension)	
6.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)	
6.2.5.1 绘制铜箔 (Create Area)	
6.2.5.2 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)	
6.2.5.2.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)	
6.2.5.2.2 静态铜箔避让 (Element)	
6.2.5.2.3 删除铜箔挖空区域 (Delete)	

6.2.5.2.4 移动铜箔挖空区域 (Move)	530
6.2.5.2.5 复制铜箔挖空区域 (Copy)	531
6.2.5.3 剪切铜箔 (Cut Shape)	
6.2.5.4 编辑铜箔 (Select Shape or Void/Cavity)	533
6.2.5.5 两个重叠铜箔合并操作 (Shape Operator)	535
6.2.5.6 合并同网络铜箔 (Merge Shape)	536
6.2.5.7 线段闭合为封闭图形 (Compose Shape)	537
6.2.5.8 打散封闭图形为线段 (Decompose Shape)	538
6.2.6 生产配置菜单 (Manufacture)	
6.2.6.1 倒角 (Drafting)	
6.2.6.1.1 线性倒角 (Chamfer)	
6.2.6.1.2 圆弧倒角 (Fillet)	541
6.2.7 工具菜单 (Tools)	541
6.2.7.1 用户自定义层 (Define User Layer)	
6.2.7.2 重置层颜色 (Layer Color Reset)	
6.2.7.3 修改/替换焊盘 (Padstack)	544
6.2.7.3.1 修改焊盘 (Modify Design Padstack)	544
6.2.7.3.2 修改焊盘封装 (Modify Library Padstack)	552
6.2.7.3.3 替换 (Replace)	552
6.2.7.3.4 刷新 (Refresh)	555
6.2.7.4 编辑封装参数 (Design Parameters)	557
6.2.7.5 修改设置 (Settings)	
6.2.8 窗口菜单 (Windows)	
6.2.9 帮助菜单 (Help)	566
6.2.9.1 查看软件版本信息 (About)	
6.3 顶部工具栏	567
6.3.1 工具栏打开与关闭	567
6.3.2 工具栏图标设置	567
6.3.3 工具栏图标含义及功能	
6.4 左侧对象查询窗口	
6.4.1 对象查询窗口打开与关闭	572

6.4.2 对象选择与查询	
6.4.2.1 对象选择	
6.4.2.2 对象查询	
6.5 右侧图层窗口	
6.5.1 图层窗口打开与关闭	
6.5.2 图层功能及说明	
6.5.3 图层基础操作	
6.5.4 自定义显示图层	
6.6 右侧配层选择窗口	
6.6.1 配层选择窗口打开与关闭	
6.6.2 配层名称及说明	
6.6.3 打开/关闭配层	
6.7 右侧配置窗口	
6.7.1 配置窗口打开与关闭	
6.7.2 配置窗口参数配置	
6.8 底部操作命令窗口	
6.8.1 操作命令窗口打开与关闭	
6.8.2 操作命令窗口指示	
6.9 底部信息窗口	
6.9.1 信息窗口打开与关闭	
6.9.2 信息窗口说明	
6.10 底部局部放大视图窗口	
6.10.1 局部放大视图窗口打开与关闭	
6.10.2 局部放大视图	
6.11 底部状态栏	
6.11.1 状态栏打开与关闭	
6.11.2 状态栏功能说明	
7 PCB-DESIGN 形状编辑器	
7.1 编辑器界面介绍	
7.2 菜单栏	
7.2.1 文件菜单 (File)	

7.2.1.1 新建焊盘封装 (New)	
7.2.1.2 打开焊盘封装 (Open)	
7.2.1.3 保存焊盘封装 (Save)	
7.2.1.4 另存焊盘封装 (Save As)	600
7.2.1.5 导入结构图文件 (Import DXF)	601
7.2.1.6 导出结构图文件 (Export DXF)	
7.2.1.7 宏命令 (Scripting)	
7.2.1.8 退出 (Exit)	604
7.2.2 编辑菜单 (Edit)	605
7.2.2.1 编辑基础操作	
7.2.2.2 铜箔复制 (Z-copy)	606
7.2.3 显示菜单 (Display)	608
7.2.3.1 封装文件缩放基础操作	608
7.2.3.2 查询 (Info)	609
7.2.3.3 测量 (Measure)	
7.2.3.4 图层翻转显示 (Flip Design)	610
7.2.3.5 格点 (Grids)	611
7.2.3.6 自定义工具栏 (Customize Toolbar)	
7.2.4 绘制菜单 (Drawing)	614
7.2.4.1 圆形 (Circle)	614
7.2.4.2 矩形 (Rectangle)	616
7.2.4.3 多边形 (Polygon)	618
7.2.4.4 修剪倒角 (Trim)	
7.2.4.5 复制粘贴 (Create Detail)	
7.2.4.6 圆形散热盘 (Circle Flash)	
7.2.4.7 椭圆形散热盘 (Oval Slot Flash)	
7.2.4.8 矩形散热盘 (Rectangle Slot Flash)	
7.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)	
7.2.5.1 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)	
7.2.5.1.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)	
7.2.5.1.2 删除铜箔挖空区域 (Delete)	

7.2.5.1.3 移动铜箔挖空区域 (Move)	
7.2.5.1.4 复制铜箔挖空区域(Copy)	
7.2.5.2 编辑铜箔 (Select Shape or Void/Cavity)	
7.2.5.3 两个重叠铜箔合并操作 (Shape Operator)	
7.2.5.4 合并同网络铜箔 (Merge Shape)	
7.2.5.5 线段闭合为封闭图形 (Compose Shape)	
7.2.6 工具菜单 (Tools)	
7.2.6.1 修改设置 (Settings)	
7.2.7 窗口菜单 (Windows)	
7.2.8 帮助菜单 (Help)	
7.2.8.1 查看软件版本信息 (About)	
7.3 顶部工具栏	
7.3.1 工具栏打开与关闭	
7.3.2 工具栏图标设置	646
7.3.3 工具栏图标含义及功能	647
7.4 右侧配置窗口	
7.4.1 配置窗口打开与关闭	
7.4.2 配置窗口参数配置	
7.5 底部操作命令窗口	
7.5.1 操作命令窗口打开与关闭	
7.5.2 操作命令窗口指示	
7.6 底部信息窗口	
7.6.1 信息窗口打开与关闭	
7.6.2 信息窗口说明	
7.7 底部状态栏	
7.7.1 状态栏打开与关闭	
7.7.2 状态栏功能说明	
8 PCB-DESIGN 辅助工具	
8.1 TooLink 工具介绍	
8.2 TooLink 操作说明	
8.3 调用 allegro 进行版图封装库 a 转 p	656

1 安装 PCB-DESIGN

本章节为您介绍如何安装 PCB-DESIGN 版图设计软件。

操作步骤

- 步骤1 联系工程师获取 PCB-DESIGN 安装包。
- 步骤 2 解压并打开安装包,在解压文件夹中找到 "PCB-DESIGN_Setup.exe",双击运行。
- 步骤 3 在欢迎安装界面上单击"Next"。

图1-1 欢迎安装界面

Welcome to PCB-DESI	GN Prod	ucts Ins	taller
We advise you turn off any virus detect programs.These programs can cause t version PCB-DESIGN v1.0	ion,firewall and	l spyware to fail.	
		Next	Cancel

步骤 4 在软件用户声明界面,选择"I accept the user agreement"同意软件用户声明,再 单击"Next"。 图1-2 安装界面权限入口

User Agreement
Please read the user agreement carefully.
如果您通过我们的合作伙伴订阅深圳启云方服务,以下条款及条件将不适用于您。您对深 🔺 圳启云方服务的访问和使用将受到《深圳启云方最终用户许可协议》的约束
本深圳启云方用户协议(下称"协议")包含您访问与使用深圳启云方账号以及您使用深圳启 云方服务(下称"服务")时所应遵守的条款及条件。本协议由本协议第15.4节所定义的有关 深圳启云方缔约方("深圳启云方"或"我们")与您所代表的实体签订,如果您未指定与您账 号和服务相关的实体,则与您单独签订。如果您代表某一实体签订本协议,您向我们声明 并保证,您具有合法代表该实体之权限且有可约束该实体遵守本协议条款与条件之合法权 限。除非深圳启云方另有通知,本协议自您接受之日起生效。您与深圳启云方在下文中单 独提及时会被称作一方,一同提及时会被称作双方。
1.服务的使用
 I accept the user agreement. I do not accept the user agreement
Back Next Cancel

步骤 5 在软件服务声明界面,选择 "I accept the terms of service" 同意软件服务声明,再 单击 "Next"。 图1-3 安装界面权限入口

Terms of Service
Please read the terms of service carefully.
本服务声明(以下简称"本声明"、"本协议")将为您介绍在使用深圳启云方服务时所享有的 权利、履行的义务和责任。请您认真阅读、充分理解各条款内容,特别是免除责任、责任 限制等对您的权益有重大影响的条款,该类条款我们已为您以粗体字的形式予以提示。
您理解并同意,您使用本协议中的任何服务即视为您已充分阅读并同意接受本声明中的"通用服务条款"及所使用的服务对应的"专用服务条款",即本协议即对您将产生法律约束力。如您不同意部分或全部协议条款的,请您停止使用相关服务。
1通用服务条款
1.1缔结主体。本协议由深圳启云方科技有限公司(或称、"深圳启云方"、"我们")与您 (或称"用户")共同缔结,一经生效将会在您与我们之间具有法律效力。您确认,您应当是 具备完全民事权利能力和与所从事的民事行为相适应的行为能力的自然人、法人或其他组 和。美你不且各益试计体资格。请勿值用服务。不同你及你的收益↓ 应通归用此而已预的
O I accept the terms of service
I do not accept the terms of service
Back Next Cancel

步骤 6 在选择功能页面, 查看和勾选需要安装的功能, 再单击"Next"。

默认安装 "PCB-DESIGN PCB Builder (PCB-DESIGN 版图编辑器)"、"PCB-DESIGN Library Manager (PCB-DESIGN 封装库管理)"、"PCB-DESIGN Footprint Editor (PCB-DESIGN 封装编辑器)"、"PCB-DESIGN Padstacks Editor (PCB-DESIGN 焊盘编辑器)"、"PCB-DESIGN Shape Editor (PCB-DESIGN 形状编辑 器)", 且不能取消勾选。

图1-4选择安装工具界面

Select Features Select the features setup will install.	
 PCB-DESIGN Products PCB-DESIGN PCB Builder PCB-DESIGN Library Manager PCB-DESIGN Footprint Editor PCB-DESIGN Padstacks Editor PCB-DESIGN Shape Editor PCB-DESIGN Example 	Description Installs all PCB-DESIGN Products
Back	Next Cancel

步骤 7 在选择安装路径界面,单击"Browse...",选择安装路径,安装路径不可包含中文路径。单击"Next",系统自动开始安装软件。

图1-5 安装路径界面

Choose Destination Lo	cation		
Select folder where setup will install f	iles.		
Program Files:			
D:/			Browse
1352MB of space required on the D:/. 292666MB of space available on the D:/.			
	Back	Next	Cancel

🛄 说明

如果在所选安装路径下,之前有安装过本产品,需选择是否要覆盖之前的安装文件。单击 "Yes",覆盖之前的文件安装,单击"No",需要重新选择安装路径。

步骤 8 安装完成后,在安装完成界面选择"Open",打开 PCB-DESIGN PCB Builder。

图1-6 安装完成界面

Setup Complete			
Click Finish to complete installation.			
-Installed Products: PCB-DESIGN PCB Builder PCB-DESIGN Library Manager PCB-DESIGN Footprint Editor PCB-DESIGN Padstacks Editor PCB-DESIGN Shape Editor -Product destination path:			
✓ View Product Notes [What's New in R	elease]		Fisial
	Back	Open	Finish

----结束

2

ム License 授权操作

- 2.1 浮动 license 授权操作
- 2.2 固定 license 授权操作

2.1 浮动 license 授权操作

步骤 1 浮动 license 授权服务器激活: 打开浏览器, 输入浮动 license 授权服务器网址, 进入激活页面,可以查看已激活的 license 信息:

激活license	\supset							
序号		产品名称	产品版本	license文件序号	状态	license总数	激活时间	到期时间
					(TT)			
					暂无数据			
							息条数: 0	10条/页~ < 1 >
	步骤 2	点击激活 li	icense 按钮,	上传 lice	nse 文件,	点击确认按钮,	激活浮动	license 授权服
		务器:						

			★	×			
序号	产品名称	产品版本	license又件序号	状态	license总数	激活时间	到期时间
1	PCB Design	1	LIC20240829VEU35T	有效	1	2024-09-09 10:43:45	2024-09-23 00:00:00

步骤 3 若 license 文件正确,则激活成功,后续客户端工具可连接至浮动 license 授权服务器 进行客户端激活操作:

激活lice	ense	×
(添加文作	#	
上传一个.)	xml文件,文件大小不能超过10KB。	
🖨 licens	e.xml	⑪
	确定	取消
否则弹出失败执	是示框,请更换正确的license文件后再次尝试激	7活:
版本	 由于以下原因之一激活失败: 1) license文件过期 2) mac地址不匹配 3) license文件重复激活 	×
激活I	icense	×
添加	1文件	

步骤 4 客户端激活: 首次安装完成后,在打开 PCB-DESIGN PCB Builder 启动客户端时,需 先激活 license,可以选择浮动 license 激活,在 Server address 栏输入浮动 license 授权服务器域名,点击 Activate 按钮进行激活,若浮动 license 认证成功,则成功激 活客户端进入软件使用界面,否则弹出 License Check Fail 弹窗。

A License Activation	×
Floating License Fixed License	
Server address:	
https://peda-local-dev.com/float-license	
L	
Test Connection	
Connection successful!	Activate Exit

\land License Activation		×
Floating License Fixed License		
Server address:	🔌 Warning 🛛 🗙	
https://peda-local-dev.com/float-license	License Check Fail	
Test Connection	<u></u>	
Connection successful!		Activate Exit

🛄 说明

• 如果断开服务端或者浮动 License 过期, 会弹出 License 过期提示并自动退出 PCB Builder。

PCB_Build	er X
Your Lic	ense Expired.
	ОК

a. 单击"Test Connection"测试浮动 License 服务端的连通性。

License Activation	×
Floating License Fixed License	
Server address:	
Test Connection	
Activate	Exit

b. 单击"Activate",激活 License。

License Activation	×
Floating License Fixed License	
Server address:	
Test Connection	
	Activate Exit

c. 激活完成后系统自动打开 PCB Builder。

2.2 固定 License 授权操作

步骤1 在弹出的"License Activation"弹窗页面,选择"Fixed License"页签,单击

选择本地的 License 文件。

🛄 说明

License 文件的保存路径不能有中文,且 License 文件名称也不能有中文。

License Activation	\times
Floating License Fixed License	
License file path:	
Activate	Exit

步骤 2 单击 "Activate", 激活 License。

License Activation	\times
License sever address:	
L./Litense-oc-2D-i 1-2D-Li -i 1-20240203.xiiii	
Activa	ate Exit

步骤 3 激活完成后弹出激活成功的提示并打开 PCB Builder。

----结束

3 PCB-DESIGN 版图编辑器

- 3.1 新建版图工程
- 3.2 打开版图工程
- 3.3 编辑器界面介绍
- 3.4 菜单栏
- 3.5 顶部工具栏
- 3.6 左侧流程设计窗口
- 3.7 左侧工程文件窗口
- 3.8 左侧对象查询窗口
- 3.9 左侧网络查询窗口
- 3.10 左侧器件查询窗口
- 3.11 右侧图层窗口
- 3.12 右侧配层选择窗口
- 3.13 右侧配置窗口
- 3.14 底部操作命令窗口
- 3.15 底部信息窗口
- 3.16 底部对象元素窗口
- 3.17 底部局部放大视图窗口
- 3.18 底部状态栏

3.19 快捷键配置和使用

3.20 并行设计

3.1 新建版图工程

PCB-DESIGN 版图编辑器管理的版图工程由工程文件和单板文件两部分组成,新建版 图工程时,需要先创建工程文件再创建单板文件。

3.1.1 新建工程文件

本章节为您介绍如何创建一个版图工程文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击"PCB_Builder",打开 PCB-DESIGN 版图编辑器。
- 步骤 2 在弹出的页面单击"New"。
- 步骤 3 在 "New"页面中,选择工程保存路径,填写工程名,单击"保存"。

🛄 说明

版图工程的保存路径不能有中文。

图3-1 工程界面入口

Project	New Open Recent Designs	Ordering in time 🍦 💼 👪	
Team	857 New	×	
Ŷ	\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \frown \sim 1 \rightarrow PCB-DESI	~ C 在 PCB-DESIGN 中搜索 。	
Example	组织 ▼ 新建文件夹	≣ ▾ 🔞	
	→ OneDrive 名称 ^	修改日期	
Tutorials	imageformats	2024/4/18 14:31 文件夹	
Tutonais	🔚 桌面 🕜 📩 platforms	2024/4/18 14:31 文件夹	
	🛓 下载 🔹 🖈 🛑 qml	2024/4/18 14:31 文件夹	
User Guide	🔤 文档 🍃 📩 styles	2024/4/18 14:31 文件夹	
	🔀 图片 🍃 📩 translations	2024/4/18 14:31 文件夹	
	文件名(N): proj1 保存光型(T): project file	~	
	INTXE(). Project me		
	▲ 隐藏文件夹	保存(S) 取消	
រប្			

步骤4 新建工程完成后,系统默认自动打开新建工程。

图3-2 工程界面

----结束

🛄 说明

工程文件创建完成后自动生成,所选的保存目录自动生成版图工程文件夹,其中.prj文件为版图 工程文件。在工程下新建单板文件后,会默认保存到工程文件夹的 DesignFiles 文件夹。

3.1.2 新建单板文件

新建工程文件后,还需要新建单板文件来绘制版图,本章节为您介绍如何创建一个版 图工程的单板文件。

操作步骤

步骤1 3.2.1 打开工程文件。

- 步骤 2 在 "Project" 窗口中,单击 图标,会在 DesignFiles 文件夹里自动新建一个空白单板文件 (.ddb 文件)。
- 步骤3 单击单板文件,修改单板文件名称。

图3-3 新建单板文件



步骤 4 名称修改完成后,按键盘 "Enter"键自动保存新建的单板文件,直接在画布中显示新 建的单板文件。

----结束

🛄 说明

新建单板文件 (.ddb 文件) 名称建议使用工程名称命名。

3.2 打开版图工程

3.2.1 打开工程文件

本章节为您介绍如何打开一个已有的版图工程文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "PCB_Builder",打开 PCB-DESIGN 版图编辑器。
- 步骤 2 在弹出的页面,单击"Open"。
- 步骤 3 在 "Open" 页面中,选择本地需要打开的工程文件 (.Prj 文件),单击"打开"。

图3-4 工程文件路径入口

â	New Open			
Project	Recent Designs		Ordering i	n time 🦆 🕴 🛅 🛛 👪 📰
Team	aan Open			×
Ŷ	\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \ll PC	B-DESI → proj1 v C	在 proj1 中搜索	٩
Example	组织 ▼ 新建文件夹		≣ ▪	
	> 🔷 OneDrive 名	称 ^	修改日期	类型
	=	Config	2024/4/23 10:10	文件夹
Tutorials	🧾 桌面 🔺 👛	DesignFiles	2024/4/23 10:10	文件夹
	🛓 下载 🔹 📩	Library	2024/4/23 10:10	文件夹
User Guide	🔤 文档 🔹 💼	Log	2024/4/23 10:10	文件夹
CCC Culdo	🔀 图片 🔹 📒	Output	2024/4/23 10:10	文件夹
	🕖 音乐 🔹 🗋	proj1.prj	2024/4/23 10:10	PRJ文件
	••• • m #5			
	文件名(N):	~	Project file(*.prj)	✓
\$			打开(0)	取消

步骤 4 工程文件打开后,直接进入 PCB-DESIGN 版图编辑器页面。

图3-5 工程界面



----结束

3.2.2 打开单板文件

本章节为您介绍如何打开一个版图工程单板文件。

操作步骤

步骤1 3.2.1 打开工程文件。

步骤 2 在 "Project" 窗口中, 单击 • 或者选中 "DesignFiles" 右键选择 "Add File"。

图3-6添加单板文件

	File		l	Edit		Display		/		Drav		awing		Place		;	Route		I	Manufacture			Tools		;	Windows		Auxitools			ŀ					
		ŀ	•	日	4	•		*			*	-		k	÷	ſ	ì	P.	×	A	í	ì	/	1	ſ	Ô	-		•	•	A	Α	፠		4	
		Pro	ojeo	ct															-	5	×															
c		Q	¥	€	ľ	+	•	Э	2																											
ale of																																				
	З П.	4		pr	oj3																															
					De		gn	١Fi	les	IJ		Ac	dd	Fil	е	Τ									1											
\$	•			-	Lil	bra	ary																													
					O	utp	but																													

步骤 3 在 "Add File" 页面中,选择本地需要打开的单板文件 (.ddb 文件),单击"打 开"。 图3-7 打开文件路径入口

Add File				×
← → 、 ↑		v 0 ×	〇 在 test 中搜索	
組织 ▼ 新建文件夹				•
· 业务数据构造 ^ 名称 ^	修改日期	类型	大小	
ConeDrive	2023/10/26 14:29	DDB 文件	14,887 KB	
🧊 3D 7548.				
🚪 视频				
Image: Imag Image: Image:				
3 文档				选择要预阅 的文件。
4 下紀				1200111
▶ 音乐				
桌面				
L 本地磁盘 (C:)				
🔤 本地磁盘 (D;)				
本地融盘 (E:)				
A 0000 V				
文件备(N): test.ddb		~ •	ddb	~
L			打开(O)	取満

步骤 4 单板文件打开成功后,文件自动显示在"DesignFiles"文件夹下,且画布中自动打开 单板文件。



----结束

3.2.3 切换单板文件

一个工程文件只能同时打开一个单板文件,如需切换工程文件中的其他单板文件,需 要关闭当前打开的单板文件,才能打开新的单板文件。本章节为您介绍如何切换一个 版图工程的单板文件。

操作步骤

步骤1 3.2.1 打开工程文件。

步骤 2 关闭单板文件。

- 1. 右键单击 "DesignFiles" 下的单板文件 (.ddb 文件),单击 "Close"。
- 2. 在弹窗中,单击 "Yes",关闭单板文件。

图3-8关闭单板文件



步骤3 移除单板文件。

- 1. 右键单击 "DesignFiles" 下的单板文件 (.ddb 文件), 单击 "Remove"。
- 2. 在弹窗中,单击 "Yes",移除单板文件。
图3-9 移除单板文件



步骤4 打开新的单板文件。

1. 在 "Project" 窗口中, 单击 **十** 或者选中 "DesignFiles" 右键选择 "Add File"。

	File	е	Ed	lit	[Disp	olay		C)ra	wing		Plac	е	Rou	te	Ν	lanı	ufac	ture		Tools	Wind	lows	A	Auxito	ools	H	lelp	
		P		1	4	•	•	Ŧ	*	•	k	÷	B	Ŀ,	×	A	6		/	C	Ô	-	•	•	А	A	Ж		4	Í.
		Proj	ect												-	8	×													
C	, (Q 3	€ \$	ľ) +	· C	: 2	ì																						
Sisa																														
		▲ [p	roj3	3																									
0W				D	esi	gnF	-ile		Г	Ad	d Fi	le																		
⇒					ibra	ary																								
				0	outp	out																								

2. 在 "Add File" 页面中,选择本地需要打开的另一个单板文件 (.ddb 文件),单击 "打开"。

图3-10添加单板文件



----结束

3.3 编辑器界面介绍

版图编辑器界面由菜单栏、工具栏、流程设计窗口、工程文件窗口、对象查询窗口、 网络查询窗口、器件查询窗口、画布、图层窗口、配层选择窗口、配置窗口、操作命 令窗口、信息窗口、对象元素窗口、局部放大视图窗口、状态栏组成,如图 3-11 所 示。

编辑器各个部分的相关操作请参见表 3-1。

图3-11版图编辑器



表3-1 编辑器界面操作

编辑器界面	使用方法
菜单栏	菜单栏提供了版图编辑器常用的功能,关于菜单栏的具体操作请参见 3.4 菜单栏。
工具栏	工具栏提供了设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快捷操作,关于工具栏的具体操作请参见 3.5 顶部工具栏。
流程设计窗口	流程设计窗口提供了快速进入流程设置页面按钮,方便快捷操作,关于流程设计窗口的具体操作请参见 3.6 左侧流程设计窗口。
工程文件窗口	工程文件窗口提供了新建和打开单板文件的功能,关于工程 文件窗口的具体操作请参见 3.7 左侧工程文件窗口。
对象查询窗口	对象查询窗口提供了查询画布中任何对象的功能,关于对象 查询窗口的具体操作请参见 3.8 左侧对象查询窗口。
网络查询窗口	网络查询窗口提供了查询所有器件网络的功能,关于网络查询窗口的具体操作请参见 3.9 左侧网络查询窗口。
器件查询窗口	器件查询窗口提供了查询所有器件的功能,关于器件查询窗口的具体操作请参见 3.10 左侧器件查询窗口。
画布	版图编辑器中,画布用于绘制版图,允许进行放置器件、布

编辑器界面	使用方法							
	局,布线等操作。							
图层窗口	图层窗口用于打开和选择版图绘制的层次,关于图层窗口的 具体操作请参见 3.11 右侧图层窗口。							
配层选择窗口	配层选择窗口用于打开和选择版图绘制的配层,关于配层窗口的具体操作请参见 3.12 右侧配层选择窗口。							
配置窗口	配置窗口提供了操作命令的所有配置功能,关于配置窗口的 具体操作请参见 3.13 右侧配置窗口。							
操作命令窗口	操作命令窗口提供了输入操作命令,画布中的对象直接执行 操作的功能,关于操作命令窗口的具体操作请参见 3.14 底 部操作命令窗口。							
信息窗口	信息窗口提供了快速查看版图信息的功能,关于信息窗口的 具体操作请参见 3.15 底部信息窗口。							
对象元素窗口	对象元素窗口提供了查询对象所有元素的功能,关于对象元素窗口的具体操作请参见 3.16 底部对象元素窗口。							
局部放大视图窗口	局部放大视图窗口便于在绘制版图过程中查看具体位置,关于局部放大视图窗口的具体操作请参见 3.17 底部局部放大视图窗口。							
状态栏	状态栏提供了版图编辑器中显示 DRC、坐标、格点及配置 功能按钮,方便快捷操作,关于状态栏的具体操作请参见 3.18 底部状态栏。							

3.4 菜单栏

3.4.1 文件菜单 (File)

3.4.1.1 新建工程文件 (New)

本章节为您介绍如何在打开工程文件的状态下,新建一个新的版图工程文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>New..."。

步骤 3 在弹出的"Question"页面中,单击"Yes"保存当前工程文件。

图3-12保存提示窗口



步骤 4 选择完成后,在弹出的"New"页面中,填写工程文件名称、选择工程存放目录,单击"保存"。

🗀 说明

版图工程的保存路径不能有中文。

图3-13 新建工程

· .	名称	修改日期	英型	大小		
3D 214	hearer	2023/12/25 9:09	で往来			
1007.08	configs	2023/12/25 9:09	文社中			
TALAK	cust tools	2023/12/25 9:09	文件座			
20.5	iconengines	2023/12/25 9:09	文社中			
文档	imageformats	2023/12/25 9:09	文社中			
理了	mecab	2023/12/25 9:09	文件史			
音乐	platforms	2023/12/25 9:09	文件中			
成百	plugin	2023/12/25 9:09	文件央			
本地磁盘 (C:)	private	2023/12/25 9:09	文件央			
本世研会 (D-)	aml	2023/12/25 9:09	文件夹			
********	styles	2023/12/25 9:09	文件央			
, 本和起重 (EI)	translations	2023/12/25 9:09	文件中			
网络						

步骤 5 单击"保存"后,新建工程结束,当前界面自动打开新建工程。

🗀 说明

工程文件创建完成后自动生成,所选的保存目录自动生成版图工程文件夹,其中.prj文件为版图 工程文件。在工程下新建单板文件后,会默认保存到工程文件夹的 DesignFiles 文件夹。

----结束

3.4.1.2 工程基础操作

本章节为您介绍在编辑器中能对工程执行的基础操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在编辑器界面能对工程执行一些基础操作,操作方法请参见表 3-2。

操作名称	操作步骤
打开工程(Open)	 在菜单栏选择 "File>Open"。 在 "Open" 弹窗中选择工程, 单击 "打开"。打开工程成功后左侧工程文 件命令窗口展示当前打开工程文件, 并自动打开单板文件。
保存 (Save)	 在画布中修改单板文件信息。 在菜单栏选择 "File>Save",保存 单板文件信息。
另存为(本地)(Save As)	将当前工程另存为一个.prj 格式文件到本 地。 1. 在菜单栏选择"File>Save As…"。 2. 在"Save As"弹窗中输入文件名 称,单击"保存"。在本地文件夹中 生成一个.prj 格式文件。
近期工程(Recent Project)	近期工程展示最新创建的 8 个 PCB 版图 工程。 在菜单栏选择"File>Recent Project",在工程列表中单击工程名称

操作名称	操作步骤
	可以打开工程。
关闭全部(Close)	在菜单栏选择"File>close",关闭版图 编辑器,返回编辑器主界面。

----结束

3.4.1.3 Client 端并行设计 (Collaboration Client)

本章节为您介绍如何在客户端 (Client 端) 进行版图连接使用。在进入客户端 (Client 端) 前需要先开启服务端 (Server 端)。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Collaboration Client..."。
- 步骤3 在弹出的"Question"页面中,选择是否关闭当前工程文件。

图3-14 关闭提示窗口



步骤4 根据端口号选择服务端 (Server 端) 进行版图同步。

- 1. 先在服务端(Server 端)开启连接,开启连接操作请参见 3.20.1 Server 端发布 版图。
- 2. 连接开启后在"Collaboration Client"页面中,单击"Query"。
- 3. 在弹出的页面中输入服务端 (Server 端) 的 IP 地址。IP 地址可在服务端 (Server 端) "Owner"栏查看。

 根据端口号单击选择需要连接的服务端(Server 端),然后单击 "Connect"进 行版图同步。端口号可在 "Host" 栏查看。

图3-15 开启连接

Colla	Collaboration Client X											
Conn Que	ect ry	User	Log(0)	Options								
No. 1	File 99				Size 1993KB		Host 5		Owner 10.		Status	
						Cor	nect		e Server	Db [Disconnect	

步骤 5 版图连接后直接进入工程文件界面,单击 "Save Server Db"保存服务端 (Server 端)单板文件。

图3-16保存单板文件

Colla	boration	n Client										×
Conne	ect l	Jser(1)	Log(6)	Optio	ns							
Quer												
No.	File				Size		Host		Owner		Status	
1	<mark>9</mark> 9				1993K	В	5		10			
						Cor	nect	Sav	e Server Dt	Di Di	sconnect	

步骤 6 单击"Disconnect",在弹窗中单击"Yes"关闭连接,单击 × 关闭窗口。

图3-17 关闭连接

Collaboration Client X										
Connect User(1) Log(6) Optio	ns								
Query										
No. File		Size	Host	Owner	Status					
1 99		1993KB	5	10	•					
					I					
					I					
					I					
					I					
					I					
		Con	nect Sav	e Server Db D	isconnect					

----结束

3.4.1.4 宏命令 (Scripting)

本章节为您介绍如何录制一个宏命令。宏命令可以快速的将您制作过程中所有的操作 命令转换成文本,方便下次使用。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Scripting"。
- 步骤 3 在弹出的 "Scripting" 页面中, 单击 选择录制脚本保存路径 (存放路径和 文件名称不能包含中文), 单击 "Record"开始录制。

图3-18开始录制

Scripting				\times
Script File:	D:/prjtest/sc			
	Record	Stop	Replay	
				Cancel

- 步骤 4 录制完成后, 在菜单栏选择 "File>Scripting"。
- 步骤 5 在弹出的 "Scripting" 页面中, 单击 "Stop", 即可停止录制。

步骤 6 打开录制脚本保存路径, 查看录制脚本文件。录制后的脚本文件以 txt 格式保存。

图3-20 宏命令文件

9 - 记事本 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

zoom area

drag_start -83869.498 41328.065 drag_stop -65705.740 23973.219 draw circle option cfg class Slot option cfg dyns_fill_type Filled option cfg dyns_fill_type Non-filled option cfg dyns_grid current grid zoom out 79 117 zoom out 79 117 zoom in 195 196 zoom in 195 196 pick grid -53866.2 16472.4 pick grid -50924.7 15589.9 prepopup -51365.9 15442.9 done

----结束

3.4.1.5 导入 (Import)

3.4.1.5.1 导入网表文件 (Netlist)

本章节为您介绍如何导入网表文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Netlist..."。

- 步骤 3 在弹出的 "Import Netlist" 页面中, 单击 选择本地保存的网表文件 (.tel 文件), 单击 "打开"。
- 步骤 4 勾选网表文件需要的配置,参数说明请参见表 3-3,勾选完成后单击"Import"。

图3-21 导入网表文件

Import Netlist		×
Netlist:		Check
Ignore FIXED property		
Allow etch removal ECO		
Compare all logical data with previous data and record the difference	ence in the l	log
Parts From Library Settings		
	Import	Cancel

表3-3网表文件配置参数说明表

参数名称	说明
Ignore FIXED property	忽略锁定的器件。
Allow etch removal ECO	允许铜箔和走线被删除。
Compare all logical data with previous data and record the defference in the log	和更新前的网表文件对比,并更 改文件。
Parts From Library Settings	勾选导入 pEDA-Schematic 网 表.tel 文件,不勾导入普通网 表.txt 文件。

🛄 说明

在导入网表文件前需要连接对应的封装库。

步骤 5 网表导入成功后, 弹出 "Import netlist report"页面, 查看导入报告后单击 × 关闭 即可。

步骤 6 查看左下角 "Components" 命令窗口虚拟网表器件列表, 若存在虚拟器件, 说明网 表导入成功。

图3-22 网表虚拟器件列表

								<u> </u>
F	ind		Vets	Co	mponents			
Сс	omp	one	ents			-	ð	×
Q	¥	ŧ	T₌					
1	**	All	(0/23	4)				^
		**	C10	1				
		**	C10	2				
		**	C10	3				
		**	C10	4				
		\$\$	C10	5				
		**	C10	6				
		**	C10	7				
		**	C10	8				
		**	C10	9				
		**	C11(0				
		**	C11(01				
		**	C11	02				
		**	C11	03				
		**	C11	04				
		**	C11	05				
		**	C11	06				
		**	C11	07				

----结束

3.4.1.5.2 导入结构图文件 (DXF)

本章节为您介绍如何导入结构图文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>DXF..."。

步骤 3 在弹出的"Import DXF"页面中,配置导入 DXF 参数。

- 单击 DXF file 输入框后的 , 选择需要导入的结构图文件 (.dxf 文件)。
- 2. 在 Units 后的下拉框选择单位,可选择 MM 和 MILS。
- 3. 勾选 DXF layer 前的方框,选择所有结构图层文件。
- 4. 在 Class 后的下拉框选择放置文件的"Layout"配层。在 SubClass 后的下拉框选择放置结构图的"MCAD Detail"配层。单击"Map"更新放置文件的配层。

图3-23 导入结构图

Import DXF			×
DXF file specifications DXF file: C:/Users Units: MM	 /0915.dxf		
Map selected items			
Layer conversion file: C:	Users	/0915_c.cnv	
DXF layer	Class	Subclass	_
✓ BG_CUTOUT	Layout	 MCAD_Detail 	-
✓ BG_DESIGN_OU	Layout	 MCAD_Detail 	-
✓ BG_OUTLINE	Layout	 MCAD_Detail 	
✓ ET_ART02	Layout	 MCAD_Detail 	
✓ ET_TOP	Layout	 MCAD_Detail 	
✓ PIN_ART02	Layout	 MCAD_Detail 	
V PIN_TOP	Layout	 MCAD_Detail 	
V PLAN_ART02	Layout	✓ MCAD_Detail	
V PLAN_TOP	Layout	MCAD_Detail	
V VC_ARTUZ	Lavout	MCAD Detail	
Class: Layout			✓ Map
SubClass: MCAD_Detail			 Unmap
Check database after imp	port dxf	Import Viewlo	g Close

步骤4 参数配置完成后,单击"Import"。

步骤 5 结构图导入完成后,显示报告弹窗,查看报告后单击 × 关闭即可。导入的结构图可在 "MCAD Detail"配层查看。

🛄 说明

MCAD_Detail 配层放置于 Selection 窗口的 "Board Elements>Layout"。

----结束

3.4.1.5.3 导入 IDF 结构文件 (IDF)

本章节为您介绍如何导入 IDF 结构文件。IDF 结构文件支持.bdf 、.emn 和.out 这三种文件格式。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>IDF..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Import IDF" 页面中,单击 选择本地保存的 IDF 文件,单击 "打开"。
- 步骤4 在页面中, 单击"Import"。

系统默认勾选"Check database after import idf",导入 IDF 结构文件后检查数据库。可取消勾选,导入 IDF 结构文件后不检查数据库。

图3-24 导入 IDF 结构文件

Import IDF			\times
IDF Board File:			
✓ Check database af	ter import idf		
	Import	Close	Viewlog

----结束

3.4.1.5.4 导入跨板拷贝文件 (Copy Reference Design)

本章节为您介绍如何导入跨板拷贝文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Copy Reference Design"。
- 步骤 3 在弹出的 "Copy Reference Design Filename"页面中选择本地保存的.crd 文件,单击"打开"。

图3-25 导入跨板拷贝文件

Copy Reference Design File	name					×
← → ~ ↑ 📙 > 此电筋	> 本地磁盘 (E:) > file			v õ	在 file 中殘疾	,p
组织 ▼ 新建文件夹					8= • 0	0
🚃 本地磁量 (E:)	A 8称	停政日期	世間	大小		
a OneDrive	test.crd	2023/12/25 15:58	CRD 文件	0 KB		
 ■ 出电話 ③ 3D 対象 ■ 初示 ■ 列片 ② 文档 ◆ 下載 ♪ 育乐 ■ 劇面 二本地磁盘(C:) 二本地磁盘(C:) 二本地磁盘(C:) 					没有预度。	
文件名(N):	test.ord				Copy Reference Design I	File : 🗸
					#丁开(O) 期2	Wi i

步骤4 在画布中单击合适位置放置拷贝数据。

----结束

🛄 说明

跨板拷贝文件不能有同位号的器件,文件需在导入前删除同位号器件。

3.4.1.5.5 导入元器件 (Placement)

本章节为您介绍如何导入元器件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Placement..."。
- 步骤 3 在弹出的"Import Placement"页面中,单击 选择本地保存的元器件文件 (.txt 文件),单击"打开"。
- 步骤 4 选择元器件配置,参数说明请参见表 3-4,单击"Import"。

图3-26 导入元器件

Import Placement	-		×
Placement file:			
Placement origin: Symbol origin			
Placement options			
Add and move			
Ignore FIXED property			
	Import	Clo	se

表3-4 元器件配置参数说明表

参数名称	说明		
Add and move	新增和移动器件		
Ignore FIXED property	忽略锁定的器件		

----结束

3.4.1.5.6 导入封装补偿文件 (Pin Delay)

本章节为您介绍如何导入封装补偿文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Pin Delay..."。

步骤 3 在弹出的 "Pin Delay Import"页面,单击 选择本地保存的封装补偿文件 (.CVS 文件) ,单击"打开"。

步骤 4 选择文件后,单击"Import"。

图3-27 导入封装补偿文件



步骤 5 在属性管理器中查看导入的数据。

- 1. 在菜单栏选择 "Edit>Property..."。
- 2. 在弹出的 "Property" 页面中选择 "Manager" 页签查看属性。
- 3. 在页面左侧 "Available Properties" 下方的下拉框选择 Pins。
- 4. 在页面左侧属性列表中单击 "PIN_DELAY"。
- 5. 右侧 "Object Properties" 下自动显示所有对象、属性及属性值。

图3-28 查看导入数据

Property							\times
Manager Define							
Available Properties:		Obje	ect P	roperties:			
Pins	-	÷	<u>†</u> 1	மி 淡≣ 🗌 Filter			
LAST PIN SWAP) C	bject Property	Property	Value	^
PIN DELAY			U	182.U4	PIN_DELAY	100	
) U	82.P4	PIN_DELAY	100	
) U	82.Y8	PIN_DELAY	100	
] U	82.H15	PIN_DELAY	100	
) U	182.U7	PIN_DELAY	100	
BACKDRILL_SPACING] U	82.05	PIN_DELAY	100	
DYN_THERMAL_CON_TYPE] U	82.U3	PIN_DELAY	100	
DYN_FIXED_THERM_WIDTH] U	82.U2	PIN_DELAY	100	
DYN_MAX_THERMAL_CON	•] U	82.U1	PIN_DELAY	100	
DYN_MIN_THERMAL_CONN] U	82.U20	PIN_DELAY	100	
DYN OVERSIZE THERM W] U	82.U19	PIN_DELAY	100	
DYN THERMAL BEST FIT] U	82.T22	PIN_DELAY	100	
] U	82.T21	PIN_DELAY	100	
DTN_CLEARANCE_OVERSI] U	82.T19	PIN_DELAY	100	
DYN_CLEARANCE_OVERSI	Ţ] U	82.T18	PIN_DELAY	100	Ţ
NO SHAPE CONNECT ▲			-			۱.	
				ОК	Cancel	Apply	

----结束

3.4.1.5.7 导入 txt 文件 (Design Data)

本章节为您介绍如何导入 txt 文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Design Data..."。
- 步骤 3 在弹出的"Design Data"页面中选择本地保存的 txt 文件,单击"打开"。

图3-29 导入 txt 文件

Design Data			_						×
← → ヾ ↑ 📴 > 此电筋	> 4	:地磁盘 (E:) > fle			~	ō	在 file 中搜索		,p
组织 ▼ 新建文件夹							III •		0
🕳 本地磁盘 (E:)	^	名称	修改日期	供型	大小				
a OneDrive		cr50sfu08t1_9807_v16.txt	2023/10/26 14:29	文本文档	50,294 KB				
🔜 此电脑									
🧊 3D 羽橡									
📕 祝録									
▶ 图片									
🗎 文档							选择要预施的文件。		
👃 下戰									
▶ 莆乐									
本地図曲(C:)									
▲ 小町転屋 (D:) ★物理書 (E-)									
······································	~								
文件名(N):						v	".txt		~
	_						打开(O)	取消	

----结束

🛄 说明

导入 txt 文件时工程不可存在单板文件。如果有单板文件,将无法导入,需关闭移除后,再导入 txt 文件。

3.4.1.5.8 跨板拷贝支持旋转 (Copy Reference Design)

本章节为您介绍如何跨板拷贝后进行旋转。

操作步骤

步骤 1 功能菜单栏,点击 File-Import-Copy Reference Design

File	Edit	Display	Drawing	Logic	Place	Route	e Manufacture	Tools	Wind
📄 Nev	v Pro	ject			>	۹ ک	€ / C Ô		
📙 Ope	en Pr	oject		Ctrl+	O valor	_10_161	1652 ×		
Оре	en Pr	oject Folo	der		• • •				
🔀 Coll	abor	ation Clie	ent				E 🛛 📬 🛺		
🖹 Sav	e Pr	oject		Ctrl+	s 🔜				
🕒 Sav	e Pr	oject As							200
Rec	ent P	roject							100
	se Pr	roject							
🖾 Scri	pting	1							
Imp	ort					Netlist	t		
Exp	ort				1	DXF			
📑 Exit						IDF			
						Copy I	Reference Desigr	١	
					106 -	Placer	ment		
						Pin De	elay		
					-	Desigr	n Data		

步骤 2 选择文件 (.crd),点击打开



步骤 3 编辑框右键,选择旋转命令(Rotate),导入报告完成



----结束

3.4.1.6 导出 (Export)

3.4.1.6.1 导出网表文件 (NetList)

本章节为您介绍如何导出网表文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>NetList..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Export Netlist" 页面中, 配置导出参数。
 - 1. 单击 Netlist 后的 选择需要导出的网表文件(.txt 文件)的存放路径 (存放路径和文件名称不能包含中文)。
 - 选择是否勾选"Need property"。选择"Need property"需要属性。取消勾选,则不需要属性。

图3-30 导出网表文件

t Netlist		×
E:/proj6/Output/Untitled/Untitled_	_netlist.txt	
l property		
	Export	Close
	rt Netlist E:/proj6/Output/Untitled/Untitled_	E:/proj6/Output/Untitled/Untitled_netlist.txt

步骤4 单击"Export"导出文件。

----结束

3.4.1.6.2 导出光绘文件 (Gerber)

本章节为您介绍如何导出光绘文件。光绘文件也叫 Gerber 文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Gerber..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Gerber" 页面,选择 "Film Control" 页签导出文件。
 - 1. 单击 "Auto Gen" 重置文件列表。
 - 2. 单击 "Select All" 选择所有导出的图层和配层。
 - 3. 单击 "Apply" 保存配置。
 - 4. 单击"Create Artwork"导出文件。

图3-31 导出光绘文件

Gerber				×
Film Control General Parameters				
Available Films	Films Opf Film name Rotation: Offset: Undefined Shape bo Plot mode Film m Full co Suppro	tions 2: art01 0 x: 0.0004 y: 0.0004 y: 0.0004 y: 0.0004 y: 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 y: 0.0004 y:	00 60000 100.0000 • Negative I-reliefs cled pads behavior	
Create Artwork	ОК	Cance	l Apply	Viewlog

步骤 4 在弹出的页面中查看导出是否成功,查看完后单击页面右上角 × 关闭页面即可。

步骤 5 打开 Output 文件夹查看导出的文件。

图3-32 查看 Gerber 文件

Project	-	ß	×
Q X ≑ 🗈 + C ≅			
🔺 🧮 0111			
🔺 🚞 DesignFiles			
🖬 0111			
🚞 Library			
Output			
▲ 0111			
i 0111_export_ger	ber.	log	
adb.art			

----结束

3.4.1.6.3 导出 NC 文件 (NC)

本章节为您介绍如何导出 NC 文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>NC..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Export NC Drill" 页面中选择导出参数,参数说明请参见表 3-5,填写完成后单击 "Generate"导出文件。

图3-33 导出 NC 文件

Export NC Drill				×
NC control NO	C Parameters			
Root file name:	export		View Path	
Scale factor: Tool sequence: Auto tool sele Separate file Repeat code Optimize drill Drilling Type Drilling Layer par	1.00 Increasing Decreasing ect s for plated/non-plated holes s head travel air By layer			
NC route				
			Setup Setup	
Generate		ОК	Cancel	

表3-5 导出 NC 文件参数说明表

参数名称	说明
Root file name	导出文件名称,一般默认为当前文件名(存放路径 和文件名称不能包含中文)。
Tool sequence	导出的孔表顺序,有递增和递减两种方式。

参数名称	说明
Auto tool select	自动选择孔表。
Separate files for plated/non-plated holes	单独创建金属化孔表和非金属化孔表。
Drilling Type	钻孔类型。
NC route	NC route 文件,即开槽口铣刀数据文件。

步骤 4 单击 "View Path" 查看 NC 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.4 导出 ODB++文件 (ODB++)

本章节为您介绍如何导出 ODB++文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>ODB++..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Export ODB++" 页面中, 选择 "Film Control" 页签。
- 步骤4 在 Archive Type 后的下拉框选择压缩格式。

图3-34 文件压缩界面

Export ODB++	×
Export ODB++ General Parameters Film Control ODB++ ODB++ ODB++ Product name: export ddb: D/BanMo/1030/DesignFiles/export Available Films • @ art01 • @ Conductor/Top @ Layout/Panel_Outline @ Pin/Top @ Via/Top @ via/Top @ art08 @ Conductor/Bottom @ Layout/Panel_Outline @ Pin/Bottom @ Layout/Panel_Outline @ Pin/Bottom @ Layout/Panel_Outline @ Conductor/Bottom @ Conductor/Bottom @ Conductor/Bottom @ Conductor/Bottom @ Conductor/Dottom @ Conductor/Bottom @ Co	For manufacturing Films Options Film name: art01 Rotation: 0 Offset: x: 0.00000 Undefined line width: 6.0000 Shape bounding box 100.0000 Plot mode: • Positive • Negative Film mirrored Film contact thermal-reliefs Suppress unconnected pads
Gerber arc converted to a straight line when center beyond specified integer.	
Export Create Artwork ViewGerberLog	OK Cancel Apply

- 步骤 5 单击 "Auto Gen" 重置文件列表, 再单击 "Select All" 选择所有导出的图层和配层。
- 步骤 6 单击 "Exprot" 导出文件。
- 步骤 7 打开存放 ODB++文件的文件夹, 可查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.5 导出 IPC2581 文件 (IPC2581)

本章节为您介绍如何导出 IPC2581 文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>IPC2581"。
- 步骤 3 在弹出的 "Export IPC2581" 页面,选择 "Film Control" 页签,配置导出的图层和 配层。
 - 1. 单击 "Auto Gen" 重置文件列表。
 - 2. 单击 "Select All" 选择所有导出的图层和配层。
 - 3. 单击 "Apply" 保存配置。

图3-35 选择图层和配层

Export IP	.2561			
PC2581	Film Control			
Availabl	e Films adb		Films Options Film name: adb	
6	Cell/Assembly_Bottom		Rotation: 0	
6	Cell/Silkscreen_Bottom	- 84	Offset: x: 0.000000	
6	Layout/Panel_Outline		y: 0.000000	
S Layout/Silkscreen_Bottom		Undefined line width: 6.00000	0	
6	Part RefDes/Silkscreen_Bottom		Shape bounding box 100 000	
6	Pin/Bottom		Plot mode: 🧿 Positive 🌑 Nega	itive
6	Cell/Assembly_Top		Film mirrored	
6	Cell/Silkscreen_Top			
Select	Layout/Assembly Top	T All		
- ANIAN				
			ок с:	ancel Apply

步骤 4 在弹出的 "Export IPC2581" 页面,选择 "IPC2581" 页签,选择导出压缩包,单击 "Export" 导出文件。

图3-36 导出文件

Export IPC2581	×
IPC2581 Film Control	
Output file name: 88	View Path
IPC2581 version: IPC2581-B V Output units: Inch	
Global package pin one orientation: OTHER •	
Layer Mapping Edit	
Vector text Compress output file(.zip)	
Check database before export ipc2581	
	Export Viewlog Cancel Apply

步骤 5 在弹出的页面中查看导出是否成功,查看完后单击页面右上角 × 关闭页面即可。

图3-37 文件导出报告

Export Ipc2581 Report	- 🗆 🗙
🚔 🕲	I 🗢 🔶 🗆 match word 🗆 match case
file name: 88.xml version: IPC2581-8 unit: INCH	
Begin to export ipc2581 file End of ipc2581 file exporting	

步骤 6 单击 "View Path" 查看 IPC2581 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.6 导出 IPC356A 文件 (IPC356A)

本章节为您介绍如何导出 IPC356A 文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>IPC356A..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Export IPC356A" 页面,在 Output file 后的输入框输入导出的文件名, 一般默认为当前文件名(存放路径和文件名称不能包含中文)。

图3-38 导出 IPC356A 文件

Export IPC356A X
Output file: export View Path
IPC parameters
IPC version: IPC-D-356A -
Identification number:
Header file:
Ignore back drill
Export Apply Close

步骤4 单击"Export"导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看 IPC356A 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.7 导出结构图文件 (DXF)

本章节为您介绍如何导出结构图文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>DXF..."。
- 步骤3 在弹出的"Export DXF"页面中,配置导出参数。
 - 1. 在 DXF output file 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名(存放路径和文件名称不能包含中文)。
 - 2. 在 Output Units 后的下拉框,选择单位"MM"或者"MILS"。
 - 3. 勾选全部的 "Class" 结构图层文件, 单击 "Map" 更新 "DXF layer"。

图3-39 导出 DXF 文件

Export DXF			×
DXF file specifications	3		
	Data Configur	ation	
DXF output file:	export		View Path
DXF format:	Revision12		
Output Units:	MM	Accuracy: 2	
Laver conversion file:	export cpv		View Path
Layer conversion life.	export.criv		view Fatti
Class	Subclass	DXF layer	
Layout	Layout_Outl		-
Layout	Panel_Outline		• •
Manufacturing	FilledArea		-
Manufacturing	FilledArea		• •
Manufacturing	FilledArea		▼
Manufacturing	BackDrill_In		▼
Manufacturing	BackDrill_In		▼
User	Board_Geo		▼
Conductor	Тор		▼
Planning	Τορ		
Get lavers from select	ion		
Man selected items			
	oporated from a	ass and subslass names	Map
		ass and subclass names	мар
O Subclass name on	ly		Unmap
O Layer:		▼ New DXF layer	
		Export Apply Viewlog) Close

步骤 4 配置完成后, 单击 "Export" 导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看结构图文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.8 导出 IDF 文件 (IDF)

本章节为您介绍如何导出 IDF 文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>IDF..."。

步骤 3 在弹出的"IDF"页面,配置导出参数。

- 1. 在 File Name Type 后的下拉框选择导出文件类型,文件类型有 PTC、IDF、SDRC 三种格式。
- 2. 在 Output file name 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名(存 放路径和文件名称不能包含中文)。
- 3. 勾选"Use Filter"展开扩展框,在展开的扩展框勾选需要过滤的内容。

图3-40 导出 IDF 文件

IDF	×	
File Name Type:	IDF - IDF Version: 3.0	
Output file name:	bmca_2932_v16 View Path	
Design version:	1	
Source identification:	- And	
Default package height:	2000.00	
🗹 Use Filter 🛛 🗹 For manufacturing		
IDF Out Filter Setup The selected objects will be excluded from ID	F Output	
The selected objects will be excluded from IDF Output		
Export Apply	Viewlog Close	

步骤 4 配置完成后, 单击 "Export" 导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看 IDF 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.9 导出 Archiving 文件压缩包 (Archiving)

本章节为您介绍如何导出 Archiving 文件压缩包。Archiving 文件自动压缩导出有两种 模式,可将单个文件压缩后导出,也可将多个文件压缩后导出。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 先配置光绘文件。

- 1. 在菜单栏选择 "File>Export>Gerber..."。
- 2. 在弹出的 "Gerber" 页面,选择 "Film Control" 页签。
- 3. 单击 "Auto Gen" 重置文件列表。
- 4. 单击 "Select All" 选择所有导出的图层和配层。
- 5. 单击 "Apply" 保存配置。

步骤 3 在菜单栏选择 "File>Export>Archiving..."。

步骤 4 在弹出的 "Archiving" 页面中,有两种方式选择背钻文件和塞孔文件。

- 单击 "Auto_Add BackDrill and Filled Files" 后的 在弹窗中手动 选择背钻文件和塞孔文件。
 - a. 在 BackDrill Files 框内单击 "All",选择所有的背钻文件。
 - b. 在 Filled Files 框内单击 "All",选择所有的塞孔文件。
 - c. 单击 "OK"。
- 勾选 "Auto_Add BackDrill and Filled Files" 前的方框,自动选择背钻文件和塞孔文件。
- 步骤 5 可在下拉框中选择 Terminal (终端)、Non-Terminal (非终端)。
- 步骤 6 在 Select 框内勾选需要导出的文件, 单击 "Export"。

可勾选"Check database before export"前的方框,选择在导出前检查数据库;取 消勾选,则不检查。 图3-41 导出 Archiving 文件压缩包



步骤 7 单击 "Viewlog" 查看导出日志信息。

----结束

3.4.1.6.10 导出 PDF 文件 (PDF)

本章节为您介绍如何导出 PDF 文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>PDF"。
- 步骤3 在弹出的 "PDF Export"页面, 配置导出参数。
 - 1. 在 Output file name 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名 (存 放路径和文件名称不能包含中文)。
 - 2. 单击 "Select All" 选择所有导出的图层。
 - 3. 在 Export Options 框内勾选配置参数。参数说明请参见表 3-6。

图3-42 导出 PDF 文件



表3-6 配置参数说明表

参数名称	说明
Export board/symbol outlines and refdes if pins exported	勾选时,当输出的光绘文件有 Pin 时, 把板件/器件的板框/器件框显示出来,并 且把器件位号标注出来。取消勾选,不 做任何操作,保持原有输出。
Filled pads	勾选时,填充输出的 PDF 中的盘。取消 勾选,则输出空心盘。
Filled shapes	勾选时,填充输出的 PDF 中的铜箔。取 消勾选,则不填充铜箔。
Filter holes	勾选时,输出的 PDF 不单独显示孔,只 显示孔的外框。取消勾选,则孔和孔的 外框都显示出来。

参数名称	说明
Filter traces	勾选时,输出的 PDF 所有的 trace 都不 显示。取消勾选,则显示所有的 trace。
Filter drawing origin	勾选时,输出的 PDF 左下角不显示版图 基准点。取消勾选,则显示版图基准 点。
Filter header/footer	勾选时,输出的 PDF 头部和尾部不会输 出光绘文件名。取消勾选,输出的 PDF 头部和尾部会输出光绘文件名。
ProPerty Options	勾选时,输出的 PDF 会携带勾选的选项 信息。可勾选的选项为 Comp Tree、 Net Tree、TestPoint Tree、Pin、 Via、Cline、Shape。
Comp Tree	勾选时,器件的相关信息可以输出到 PDF 上。取消勾选,则不输出。
Net Tree	勾选时,网络的相关信息可以输出到 PDF 上。取消勾选,则不输出。
TestPoint Tree	勾选时,每个测试点的相关信息可以输 出到 PDF 上。取消勾选,则不输出。
Pin	勾选时,输出的 PDF 上的 Pin 可单击, 单击后出现提示。取消勾选,则 PDF 上 的 Pin 不可单击。
Via	勾选时,输出的 PDF 上的 Via 可单击, 单击后出现提示。取消勾选,则 PDF 上 的 Via 不可单击。
Cline	勾选时,输出的 PDF 上的 Cline 可单 击,单击后出现提示。取消勾选,则 PDF 上的 Cline 不可单击。
Shape	勾选时,输出的 PDF 上的 Shape 可单 击,单击后出现提示。取消勾选,则 PDF 上的 Shape 不可单击。
参数名称	说明
--	--
Security	勾选时,可进行安全设置。取消勾选, 不进行安全设置。
Document open password	输入设置打开文件需要的密码,打开 PDF 前输入密码才能打开。勾选 Security 时,才配置此项。
Permissions password	输入密码设置加密,无法编辑、打印、 复制 PDF。勾选 Security 时,才配置此 项。
Output PDF in black and white mode	勾选时,按照黑白模式输出 PDF。取消 勾选,按照彩色模式输出 PDF。
Create separate PDF file for each art film	勾选时,对每个光绘文件生成的 PDF 文件分开输出,输出多个 PDF 文件。取消勾选,多个光绘文件的 PDF 合成在一起输出,输出多页的一个 PDF 文件。
Create PDF optimized for print(no meta data but smaller files)	勾选时,输出的 PDF 文件将会更小。
Display Component by RefDes without the package name	勾选时,通过位号显示没有名称的器件。取消勾选,则不显示。

步骤 4 配置完成后, 单击 "Export" 导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看 PDF 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.11 导出跨板拷贝文件 (Copy Reference Design)

本章节为您介绍如何导出跨板拷贝文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Copy Reference Design"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口页面选择参数, 参数说明请参见表 3-7。

图3-43 目标参数



表3-7 目标参数说明

参数名称	说明
Create missing non-conductor layers	在导入文件时,不存在的子类会添加到 目标层。
Preserve Refdes	保留位号。
Preserve nets of shapes	保留铜箔网络。
Preserve net of vias	保留过孔网络。
Preserve Testpoints on vias	保留测试点。

步骤 4 在 "Find" 窗口页面选择对象后, 在单板文件中框选需要拷贝的数据。

图3-44 Find 命令窗口对象



- 步骤5 单击页面任意位置弹出弹窗。
- 步骤 6 在弹窗中填写文件名(存放路径和文件名称不能包含中文),单击"保存"将所选的 对象保存到本地。

图3-45 导出跨板拷贝文件

Copy Reference	Design Filename		_						×
	> 此电脑 > 本地磁盘 (E:) >	file				~ õ	在 file 中操業		ρ,
組织 ▼ 新建文(件夹							111 v	0
 □ 広用紙 ③ 30 対象 圖 初成 ■ 初成 ■ 刻片 ● 丁酸 ● 丁酸 ● 百乐 ■ 森岡 ▲ 本地磁盘 (C) ■ 本地磁盘 (C) ■ 本地磁盘 (C) ■ 本地磁盘 (C) 	▲ 宏称 □ test.crd	~	傳政日期 2023/12/25 15:58	與型 CRD 文件	大小 0 K8				
🥏 网络	~								_
文件名(N):	Sub Drawing File (* crd)								v
A 隐藏文件夹	soo oraning the (Aro)						保存(S)	IRini	

----结束

3.4.1.6.12 导出元器件 (Placement)

本章节为您介绍如何导出元器件。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Placement..."。
- 步骤3 在弹出的"Export Placement"页面中,导出文件。
 - 1. 单击 Placement file 后的 ,选择文件导出的保存路径(存放路径和文件名称不能包含中文)。
 - 2. 单击 "Export" 导出文件。

图3-46 导出元器件

Export Placemen	t	_	
Placement file:	place_txt.txt		
Placement origin:	Cell origin		-
		Export	Close

----结束

3.4.1.6.13 导出封装补偿文件 (Pin Delay)

本章节为您介绍如何导出封装补偿文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Pin Delay..."。

步骤 3 在弹出的 "Pin Delay Export"页面中,导出文件。

- 1. 在画布中单选需要导出的器件。
- 2. 单击 Pin delay file 后的 ,选择文件导出的保存路径(存放路径和文件 名称不能包含中文)。
- 3. 单击 "Export" 导出文件。

图3-47 导出封装补偿文件

Pin Delay Export		×		
Pin delay file :	put/export.c	'SV		
Refdes name: U82				
Package name: BGA528-32-2323				
	Export	Close		

----结束

3.4.1.6.14 导出 TXT 文件 (DbExport)

本章节为您介绍如何导出 txt 文件。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export> DbExport..."。
- 步骤 3 在 DbExport file 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名(存放路径和 文件名称不能包含中文)。
- 步骤4 在 Export Options 框内勾选配置参数

\land DbExport	×
DbExport file:	
/PCBtest/proj091302/Outp	out/SC01VPRDBF/export.txt
DbExport options	
✓ parameters	🗹 grids
V propDefs	Iayermanager
✓ materials	✓ textblocks
dolors	✓ surfaces
✓ texts	🗹 vias
🗹 paths	✓ wires
🗹 polygons	✓ conductives
d components	🗹 nets
✓ constraint	🗹 library
✓ all on	export Close

单击"Export"导出文件。

步骤 5 单击 "DbExport file" 框中的路径, 查看 txt 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.15 导出选中区域 (AreaExport)

本章节为您介绍如何导出选中区域的参数值 txt 文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export> AreaExport..."。

步骤3 在画布上选择要导出的区域。

步骤 4 选择区域后, 鼠标点击左键, 在弹出框中输入文件名, 点击【保存】

保存(S)

文件名(N):	
保存类型(T):	Area Export File (*.txt)

戴文件夹

步骤 5 打开 txt 文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

3.4.1.6.16 导出 pin 文件 (Pinlist)

本章节为您介绍如何导出 pin 文件。

操作步骤

- 步骤1 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Pinlist"。
- 步骤3 在画布区域选择要导出的元件。
- 步骤4 选中元件后,鼠标左键点击空白处。
- 步骤 5 在文件保存路径弹出框中输入文件名, 点击【保存】
- 步骤 6 打开 excel 文件的存放路径, 查看导出的文件。



----结束

3.4.1.6.17 导出数据到本地库 (Libraries)

本章节为您介绍如何导出数据到本地库。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Libraries..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Export Libraries"页面中,在 Local db name 后下拉框选择封装库,单击 "Export"。

图3-48 导出器件库文件

Export Libraries		×
Local db name:		-
	Export	Cancel

🛄 说明

在导出数据前需先连接封装库,且导出的数据只能导到本地库。

----结束

3.4.1.7 退出 (Exit)

本章节为您介绍如何退出版图工具。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Exit"。
- 步骤3 在弹出的"Question"页面中,选择是否保存当前工程文件。

图3-49保存提示窗口

Quest	tion	\times
?	Do you want to save the changes to board bc82bmca_2932_v16 ? Yes No	

步骤 4 选择完成后, 在弹出的"Question"页面中, 选择是否退出版图编辑器。单击 "OK"立即退出。单击"Cancel"取消退出操作。

图3-50退出提示窗口



----结束

3.4.2 编辑菜单 (Edit)

3.4.2.1 编辑基础操作

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 版图编辑器中编辑版图单板文件常用的快捷操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器页面编辑常用快捷操作说明如表 3-8 所示。

表3-8 编辑常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
撤销 (Undo)	在菜单栏单击"Edit>Undo",可撤销最近在画布中对单板文件的改动操作。
重做 (Redo)	在菜单栏单击"Edit>Redo",可回到撤销动作前的状态。
复制 (Copy)	 在菜单栏单击"Edit>Copy"。 在画布中单选或者框选对象,自动复制所选对象,保存到剪切板等 待粘贴。
粘贴 (Paste)	与复制、剪切功能配合使用。 1. 在画布中单选或者框选对象,复制或者剪切。 2. 在菜单栏单击"Edit>Paste",在画布中移动鼠标,左键单击确 定粘贴对象的位置,粘贴对象。
选择 (Select)	1. 在菜单栏单击"Edit>Select"。 2. 在画布中移动鼠标单选或者框选确定的对象。
移动 (Move)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Move"。 2. 在画布中单选或者框选对象,移动鼠标,左键单击确定移动对象的 位置。
删除 (Delete)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Delete"。 2. 选中画布中要删除的对象,左键单击任意位置删除对象。
旋转 (Rotate)	 在菜单栏单击"Edit>Rotate"。 在编辑器右侧"Options"窗口, Angle 后的输入框输入旋转角度。在画布中单选或者框选对象,移动鼠标旋转角度,左键单击确定旋转对象的位置。
修改文本 (Edit Text)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Edit Text"。 2. 在画布中选中要修改的文字对象,修改内容后鼠标左键单击画布任 意位置,鼠标右键单击 Done 保存。
线段顶点 (Vertex)	 在菜单栏单击"Edit>Vertex"。 在画布中选中需要修改的 Line 对象,移动鼠标选择顶点位置,单 击鼠标左键确定位置,鼠标右键单击 Done 保存。
锁定	1. 在菜单栏单击"Edit>Lock"。

操作名称	操作步骤
(Lock)	2. 在画布中选中要锁定的对象,鼠标右键单击 Done 保存。
解锁	1. 在菜单栏单击"Edit>Unlock"。
(Unlock)	2. 在画布中选中要解锁的对象,鼠标右键单击 Done 保存。

----结束

3.4.2.2 跨层复制 (Z-copy)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 版图编辑器中不同层次的铜箔复制,包含电气、非电 气层间的复制。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Z-copy"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置拷贝参数, 参数说明请参见表 3-9。

图3-51 跨层拷贝参数配置

Layer	Selection	Options			
Options			-	5	×
Cor	nductor				•
📕 Тор					•
Shap	e Fill				
Туре:	Default			•	
Shap	e Options py line as lin	e shane			
Copy:		Netnar	ne		
Size:	 Contra 	ct 🔘 Exp	and		
Offset	: 10.00				

表3-9 跨层拷贝参数说明表

参数名称	说明
Туре	铜箔填充方式,可选择 Filled(填充)、 Default(默认)、Non-filled(不填 充)。
Copy line as line	复制线段。
Create dynamic shape	创建动态铜箔。
Сору	复制类型,可选择 Voids(挖空)和 Netname(网络名)。
Size	复制后对象大小,可选择 Contract(内缩)或 者 Expand(外延)。
Offset	对象内缩和外延的值。

步骤 4 选择复制到对应的层次,在画布中选择复制的对象,系统自动显示复制后的图形,鼠标右键单击 "Done"保存。

----结束

3.4.2.3 原地镜像 (Mirror)

本章节为您介绍如何原地镜像 cell 和 text。cells 原地镜像,按器件 Sym Origin 为锚 点; text 原地镜像使用 Add text 中的 Text just 项位置为锚点。

- 步骤1 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit> Mirror"。
- 步骤3 在编辑器左侧 "Find" 窗口, 勾选 Cells 或 Texts。
- 步骤 4 选中 cell 后,按器件 Sym Origin 为锚点,镜像展示; text 原地镜像使用 Text just 项 位置为锚点镜像展示。





Cells旋转使用默认Sym Origin锚点



texts旋转使用Add text中的Text just项位置为锚点

----结束

3.4.2.4 更改 (Change)

本章节为您介绍如何更改走线线宽、文本粗细及排列、移动走线和文本到其他层次。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Change"。

- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置对象移动的层, 更改走线线宽, 更改文本粗细 及排列。
 - 1. 勾选 Line Width,在输入框内输入线宽大小,单选或者框选对象,对象自动更改 线宽大小。
 - 2. 勾选 Text block 和 Text just, 输入文本的粗细和选择原点的定位方式(Left、 Center、Right), 单选或者框选对象, 对象将自动更改文本粗细及排列。
 - 3. 选择对象移动的层次,勾选"Change Object Layer",单选或者框选对象,对象自动移到相应的层次。

图3-52 对象更改配置

Layer	Selectio	n	Option	S					
Options					-	ð	×		
Conductor									
Bot	tom						•		
🗹 Char	nge Objec	ct La	ayer						
Chan	ge Line -								
🗹 Lin	e Width:	2	0.00						
Chan	ge Text -								
🗹 Tex	t block:	2				1			
🗹 Te>	kt just:	Le	eft			•			

步骤 4 操作完成后,在画布中鼠标右键单击 "Done" 保存。

----结束

3.4.2.5 对象分组 (Group)

本章节为您介绍如何设置及查看对象分组。包括新建分组、编辑分组对象、查看分组对象和删除分组。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Group"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 进行分组设置与查看。

- 新建分组并添加对象:
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "New", 弹出 "NewGroup"页 面, 输入分组名称, 单击 "OK"新建一个分组。
 - b. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择上一步新建的分组,在画布中单选或 者框选对象,将对象添加到该分组中,在画布中鼠标右键单击 "Done" 保 存。
- 编辑分组对象:在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择分组列表中任意一个分组,单击 "Edit",在画布中单选或者框选对象,将对象添加到该分组中,在画布中鼠标右键单击 "Done"保存。
- 查看分组对象:在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择分组列表中任意一个分组,该分组的对象在画布中高亮显示。单击 "Info" 可查看分组的对象信息。
- 删除分组:在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择分组列表中任意一个分组,单击 "Delete",在弹窗中单击 "Yes" 删除分组。

图3-53 Options 分组配置

Layer Selet	ction	Options				
Options				-	ð	×
Group Type:	Gra	aphic				•
Group List:						
е						
f						
New			E dit		n fo	
New		elete	Ealt		mo	

----结束

3.4.2.6 属性管理器 (Property)

本章节为您介绍如何使用属性管理器定义和查看对象属性及自定义属性。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Property..."。
- 步骤3 在弹出的 "Property" 页面中选择 "Manager" 页签定义和查看对象属性。
 - 在页面左侧 "Available Properties" 下方的下拉框选择对象类型,可选择 All、 Groups、Components、Cells、Pins、Vias、Nets、Enets、Guidelines、 Dimension、Traces、Lines、Areas、Cutouts、Texts、DRC Marks。
 - 2. 在页面左侧属性列表中单击某一类属性,再单击 "Apply"。
 - 3. 在画布中单选或者框选要定义属性的对象。
 - 4. 右侧 "Object Properties" 下自动显示添加的所有对象、属性及属性值。画布中 也自动高亮显示该对象。

图3-54 定义对象属性	
--------------	--

Property				×
Manager Define				
Available Properties:	Object	Properties:		
Nets 🔻	† †	🛍 🏼 🗌 Filter		
MIN_LINE_WIDTH	\checkmark	Object Property	Property	Value
CDS XNET NAME	✓	GND	VOLTAGE	-9999999
VOLTAGE	✓	SPI_CS_N_USB2	VOLTAGE	-9999999
	✓	SPI_HOLD_US	VOLTAGE	-9999999
NET TESTROINT OUANTIT	✓	SPI_MISO_USB2	VOLTAGE	-9999999
	✓	USB2_CPU_C	VOLTAGE	-9999999
BACK_DRILL	✓	USB2_CPU_C	VOLTAGE	-9999999
RETAIN_NET_ON_VIAS	✓	USB3_CON1	VOLTAGE	-9999999
DIFFP_COPLED_MINUS		USB3_CON2	VOLTAGE	-9999999
DIFFP_COPLED_PLUS	✓	USB3_CON2	VOLTAGE	-9999999
DIFFP_MIN_SPACE				
DIFFP_NECK_GAP				
DIFFP_PHASE_GAP				
DIFFP PHASE TOL				
DIFFP UNCOUPLED LENG				
		ОК	Cancel	Apply

步骤 4 在页面右侧 "Object Properties" 可对属性列表进行编辑。

● 単击
 ● 可以按降序排序,单击
 ● 可以按升序排序。

- 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击 可以删除对象属性。
- 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击[≥]可以批量修改属性值。
- 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,勾选 "Filter"只显示已选择的属性。

步骤 5 在弹出的 "Property" 页面中选择 "Define" 页签可自定义属性。

- 新增属性:在 "Available Properties"中单击 "Add"可以新增属性。在弹窗中 输入属性名称,单击 "OK"。在 "Data Elements"中勾选对象类型,在 Data Type 后的下拉框选择数据类型,单击 "Apply"。
- 修改属性:在 "Available Properties" 中选择对象属性,在 "Data Elements" 中勾选需要修改的对象类型,单击 "Apply"。
- 复制属性:在 "Available Properties"中单击 "Copy"可以复制属性。在弹窗 中输入属性名称,单击 "OK"。在 "Data Elements"中勾选对象类型,在 Data Type 后的下拉框选择数据类型,单击 "Apply"。
- 删除属性: 在 "Available Properties" 中选择需要删除的属性, 单击 "Delete"。只可删除自定义的属性, 系统默认设置的属性不可删除。

图3-55 自定义属性

Property				×
Manager Define Data Elements				
Groups Components Cells Pins	 Vias Nets Enets Guidelines 	Dimensio Traces Lines Areas	on Cutouts Texts DRC Marks	
Available Properties:				
DIFFP_COPLED_PL DIFFP_MIN_SPACE DIFFP_NECK_GAP DIFFP_PHASE_GAF DIFFP_PHASE_TOL DIFFP_UNCOUPLED MAX_VIA_COUNT NO_RAT	LUS	Data Type: Range: Units:	FLOAT 9999999.99 - 999999 mil	•
		OK	Cancel App	ly

----结束

3.4.2.7 配置网络飞线 (Configure Net)

本章节为您介绍如何给对象配置网络飞线。两个焊盘之间的网络连接叫网络飞线,也称鼠线。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Configure Net"。
- 步骤 3 在画布中选择一个网络,在编辑器右侧 "Options" 窗口配置 No Rat(false/true)和 Voltage, 单击 "Apply" 完成配置。

- 1. 在 No Rat 后的下拉框选择,可选择 false (显示网络飞线)、true (不显示网络 飞线)。
- 2. 在 Voltage 后的输入框可设置为 none 或者非 none。设置为非 none 且是数值 后,飞线显示为地网络的样式。
- 3. 在画布中鼠标右键单击 "Done" 保存。

图3-56 配置网络飞线

Layer	Selection	Options						
Options					-	-	5	×
No Rat:	false							•
Voltage:	none							
					4	٩p	vla	
						T	- 0	

----结束

3.4.3 显示菜单 (Display)

3.4.3.1 单板文件缩放基础操作

本章节为您介绍在编辑器中对单板文件缩放的基础操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器页面常用单板文件缩放操作说明如表 3-10 所示。

表3-10 单板文件缩放常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
适应窗口 (Zoom Fit)	菜单栏选择"Display>Zoom Fit",或 按快捷键 F2,画布中单板文件将以原点 为中心适应显示当前单板文件中的所有 对象。

操作名称	操作步骤
放大 (Zoom In)	 画布中单板文件将以鼠标为中心放大, 方便查看。 单板文件放大,有如下两种操作方式。 菜单栏选择 "Display>Zoom In", 或按快捷键 F11。 向前滑动鼠标滚轮。
缩小 (Zoom Out)	画布中单板文件将以鼠标为中心缩小。 单板文件缩小,有如下两种操作方式。 • 菜单栏选择"Display>Zoom Out",或按快捷键 F12。 • 向后滑动鼠标滚轮。
指定区域放大(Zoom Area)	菜单栏选择"Display>Zoom Area", 鼠标左键在画布中框出需要放大的区 域,松开鼠标左键,指定区域将会被放 大显示。

----结束

3.4.3.2 状态显示 (Status)

本章节为您介绍如何查看单板连接状态、未连接铜箔、DRC 状态报告。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display>Status..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Status" 页面中, 查看对象状态、报告。
- 步骤 4 在 "Status" 列查看对象连接状态,绿色标识表示报告正常。黄色标识表示警告。红 色标识表示报告异常,需要处理。

图3-57 Status 页面

Status						-		ı x
Symbols and nets								
				٤	Status		Rep	ort
Unplaced symbols:	0/234	0			•		>	
Unrouted nets:	194/194	1.000			•			
Unrouted connections:	487/491	0.992			•		>	
Area								
					Status		Ren	ort
Isolated area:	0				•		>	
Unassigned area:	1				•		>	
DRCs								
				ę	Status	Rep	port	
DRC errors:	Out Of Date		104			>	U	pdate
Shorting errors:			102			>		
Waived DRC errors:			0			>		
Waived shorting errors:			0			>		
						21/		- []
					(JK	R	erresh

步骤 5 在 "Report"列单击 图标, 弹出的页面中显示相应的报告。

- 单击图标 , 弹出 "open file" 窗口,选择本地文件 (.html 格式文件),单击 "打开"自动显示报告文件。
- 单击图标 🗐 , 弹出 "save file" 窗口 , 输入文件名 , 单击 "保存" , 自动保存当前 报告文件 。

- 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查 询,查询到的数据会加底色显示。
- 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 ▲ 选中上一个,单击 ▲ 选中下一个。

图3-58 报告显示界面

(2959.99 2411.32)				•	→ I	d match word	match case
<u>Design Name:</u> export <u>Date/Time :</u> 2023-11-06 09:56:09							Î
Total shapes not on a net:232							
	Shapes W	ithout an Assigne	d Net				
	Top	(2878.25 2237.16)	Dummy Net				
	Тор	(2878.25 2434.01)	Dummy Net				
	Тор	(2881.25 2431.01)	Dummy Net				
	Тор	<u>(2900.93 2411.32)</u>	Dummy Net				
	Тор	<u>(2897.93 2414.32)</u>	Dummy Net				
	Тор	(2920.62 2411.32)	Dummy Net				
	lop	(2917.62 2414.32)	Dummy Net				
	lop	(2940.30 2411.32)	Dummy Net				
		(2937.30 2414.32)	Dummy Net				
	Top	(2956 99 2411.32)	Dummy Net				

步骤 6 在弹出的 "Status" 页面中, 单击 "Update" 可刷新 "DRC errors" 数据。单击 "Refresh" 可刷新页面数据。

图3-59 Status 页面

Status						—		\times
Symbols and nets								
				ę	Status	F	Report	
Unplaced symbols:	0/1636	0						
Unrouted nets:	0/978	0						
Unrouted connections:	0/4164	0						
Area								
					Status	6	enort	
Isolated area:	0			Status		F	>	
Unassigned area:	232			•				
DRCs								
				:	Status	Report		
DRC errors:	Up To Date		0				Update	
Shorting errors:			0					
Waived DRC errors:			0					
Waived shorting errors:			0					
					0	ж	Refresh	
							Neireali	

----结束

3.4.3.3 查询 (Info)

本章节为您介绍如何在编辑器中查看对象属性。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display>Info"。
- 步骤 3 在 "Find" 命令窗口选择对象类型, 画布中单选或者框选对象, 在弹出的 "Show Info" 页面中, 显示全部对象的属性。

图3-60 Info 属性页面

	Show Info					-	×
B	Lines	- C					 ب ا
W 0.0	ldth D0	Segments 2	D	Layer Conducto	Length pr/Top 165.68		
L	sting : Layer : ID : Lock status : Length : Segments : xy : (-59.90 78.7 xy : (-59.07 78.76	6) xy : (<u>-59.0)</u>) xy : (<u>-39.38</u>	1 elements lines Conductor/Top false 165.68 2 7.8.76) width : 0.00 59.07) width : 0.00				

----结束

3.4.3.4 测量 (Measure)

本章节为您介绍如何测量画布中两对象之间的间距和铜箔宽度大小。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display>Measure"。
- 步骤 3 在画布中单击测量的起点,然后单击测量的终点,在弹出的"Measure"页面中,显示测量对象的间距数据。

图3-61 显示测量数据页面

Measure						\times
	ē 🔍	9	۹		•	→ I
Grid Point@ Grid Point@	(2599.0 (2703.9)9 498)2 498	.74) .74)			
	MIL			ММ		
Dist = Total Dist = ManhatDist Delta X = Delta Y = Pick Angle = No air gap	104.82 104.82 =104.82 104.82 0.00 0.00 d	legree		2.6625 2.6625 2.6625 2.6625 0.0000		

----结束

3.4.3.5 查看对象规则信息 (Constraint)

本章节为您介绍如何在编辑器中查看对象物理与间距规则约束。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display>Constraint"。
- 步骤 3 在 "Find" 命令窗口选择对象类型, 画布中单选或者框选对象。
- 步骤 4 在弹出的 "Show Constraints" 页面中,显示所有对象的物理约束和间距约束。可在页面中进行如下操作。
 - 单击图标 , 弹出 "open file" 窗口,选择本地文件 (.html 格式文件),单击 "打开"自动显示文件规则约束。

- 单击图标
 , 弹出 "save file" 窗口, 输入文件名, 单击 "保存", 自动保存当前 规则约束文件。
- 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查询,查询到的数据会加底色显示。
- 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 ——选中上一个,单击 ——选中下一个。

图3-62 Show Constraints 规则显示页面

■ Q TESTPIN_TO_THRUPIN_SPACING I Match word Match case								
		O			<u></u>			
		Constraint Hierarcy		า				
	Description	Net,SWR_RX_DATA1	Net,SWR_TX_CLK					
	Location	<u>(2664.36 1555.49)</u>	(2602.39 1483.63)					
	NetClass							
	NetGroup]				
	Bus]				
	DiffPair							
	ENet							
	Net		<u>SWR_TX_CLK</u>]				
	PinPair]				
	NetClass-NetClass							
	Region							
Resolved Spacing Constraints								
Resolve	d Level Source Na	me Constraint		Value				
Design	Design DEFAULT		RUPIN_SPACING	9.00 MIL				
Design	DEFAULT	THRUPIN TO SMI	DPIN SPACING	9.00 MIL				
Design	DEFAULT	TESTPIN_TO_THF	RUPIN_SPACING	9.00 MIL				
Design	DEFAULT	SMDPIN_TO_SMD	PIN_SPACING	5.00 MIL				

----结束

3.4.3.6 高亮/颜色显示基础操作

本章节为您介绍在编辑器中对象显示的基础操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器单板文件常用显示操作说明如表 3-11 所示。

表3-11显示常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
高亮显示 (Highlight)	菜单栏选择"Display>Highlight",选择 颜色类型,选择形状类型,在画布中单选或 者框选对象,自动高亮显示。
取消高亮显示(Dehighlight)	菜单栏选择"Display>Dehighlight",取 消高亮显示有如下两种操作方式。 • 单选或者框选高亮对象,取消高亮显示。 • 在编辑器右侧"Options"窗口,选择 "Nets"取消全部网络高亮显示。选择 "Cells"取消全部器件高亮显示。选择 "Pins"取消全部对象高亮显示。选择 "All"取消全部对象高亮显示。
阴影显示 (Shadow Toggle)	菜单栏选择"Display>Shadow Toggle", 在画布中除高亮显示的对象,其他对象将会 阴影显示。
网络颜色显示(Nets Color)	 菜单栏选择 "Display>Nets Color"。 在弹出的 "Nets Color"页面中,选择网络,选择颜色类型,单击 "Apply",然后单击 "OK"。

----结束

🛄 说明

在阴影显示模式下,高亮显示中没有勾选 "Bright hilight", 画布中全部对象将会阴影显示。

3.4.3.7 图层翻转显示 (Flip Design)

本章节为您介绍如何在编辑器中进行图层翻转显示操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器中图层翻转有三种方式。

- 支持菜单栏选择
 - a. 在菜单栏选择 "Display>Flip Design ", 画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷键操作
 - a. 给图层翻转设置快捷键,操作方法请参见 3.19.2 自定义配置临时快捷键。
 - b. 执行快捷键命令后, 画布中自动显示翻转后的图层。
 - c. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷命令搜索
 - a. 在命令窗口下方"Type command here"栏输入"flip design",按回车键,画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。

🛄 说明

进入翻转状态后,右下角会有 "Flip Design Mode" 提示。

----结束

3.4.3.8 保存环境配置文件 (Save Layer View)

本章节为您介绍将 Layerset 保存为环境配置文件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器点击 Save Layer View。



步骤3 在环境配置层创建文件,显示文件和文件保存路径。

🔌 Save Layer File 🛛 🕹 🗙	≜_ <u>€ </u> ≣ ≡ 1# © Ⅲ	
Name: zxm2	Layer Selection Options	
	* Layer	- @ ×
	Etch Layer	*
	Layerset	- ¢ ē
OK Cancel	Layer	≜c RUA
	Signa File:zxm1	
	Plane File:zxm2	I 🗉
Iop Artu3 Artu4 Bottom	All Layer File 24113	
Console	Top Film:Adt	
the scale is 0.64	Art02 Film:Art02	
the scale is 0.32	Art03 Film:Art03	
the scale is 0.16		
Laver file save successfully save path: C:/User	source environment	m1 Ist
Layer file save successfully, save path: C:/User	s/	m2.lst
Type command here		
>	.pcb > layer_env	
^ 名称 ^	修改日期	类型
a zxm1.lst	2024/4/26 14:49	LST 文件
Zxm2.lst	2024/4/26 14:50	LST 文件
*		
*		

步骤 4 配置层文件在 layerselist 只能查看不能修改。



配置层文件在laysetlist界面只查看不修改

----结束

3.4.3.9 隐藏 DRC 基础操作 (Waive DRCs)

本章节为您介绍在编辑器中对隐藏 DRC 的基础操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器中隐藏 DRC 的基础操作说明如表 3-12 所示。

表3-12	2 隐藏	DRC	检查的基	钮操作说明
-------	------	-----	------	-------

操作名称	操作步骤
隐藏 DRC (Waive)	1. 菜单栏选择"Display>Waive DRCS>Waive"。 2. 在画布中双击 DRC 或者框选 DRC 并单击任意位置,选
	中的 DRC 会自动变成红色。
显示隐藏 DRC (Show)	显示隐藏的 DRC 需要配合不显示隐藏 DRC 使用,先操作 不显示隐藏 DRC 才能进行显示隐藏的 DRC 操作。
	菜单栏选择"Display>Waive DRCS>Show",画布中系 统自动显示红色 DRC。
不显示隐藏 DRC (Blank)	菜单栏选择"Display>Waive DRCS>Blank",画布中不显示红色 DRC。
恢复 DRC	1. 菜单栏选择"Display>Waive DRCS>Restore"。
(Restore)	2. 在画布中双击隐藏的 DRC 或者框选并单击任意位置,选 中的 DRC 会自动恢复隐藏。
恢复全部 DRC (Restore All)	1. 菜单栏选择"Display>Waive DRCS>Restore All"。 2. 在打开弹窗单击"OK",恢复隐藏。

----结束

3.4.3.10 打开/关闭飞线 (All On/All Off)

本章节为您介绍如何全开或全关网络飞线,不同模式下打开/关闭飞线。

前提条件

已配置网络飞线,具体操作请参见 3.4.2.7 配置网络飞线 (Configure Net)。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器页面常用飞线开/关操作设置说明如表 3-13 所示。

表3-13飞线开/关基础操作设置

操作名称	操作步骤
全开 (All On)	菜单栏选择"Display > Guidelines > All On",自动打开 全部飞线。
全关 (All Off)	菜单栏选择"Display >Guidelines > All Off",自动关闭 全部飞线。
打开/关闭模式 (Custom)	 菜单栏选择"Display > Guidelines > Custom",网络飞 线的打开和关闭有如下三种操作方式。 按网络打开/关闭 在"Guidelines"栏选择网络"Net"。 选择打开按钮"Show Rats"或者选择关闭按钮 "Blank Rats"。 单击画布中的对象,自动打开或者关闭飞线。 按器件打开/关闭 在"Guidelines"栏选择器件"Components"。 选择打开按钮"Show Rats"或者选择关闭按钮 "Blank Rats"。 单击画布中的对象,自动打开或者关闭飞线。 按器件与器件打开/关闭 在"Guidelines"栏选择器件"Components- Components"。 选择打开按钮"Show Rats"或者选择关闭按钮 "Blank Rats"。 选择打开按钮"Show Rats"或者选择关闭按钮 "Blank Rats"。

----结束

3.4.3.11 格点 (Grids)

本章节为您介绍编辑器中如何进行格点设置。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Grids..."。
- 步骤 3 在弹出的"Define Grid"页面中,选择格点类型。单击 Type 下的格点类型前的圆圈 选择格点类型,可选择 Place (器件), Trace (走线), Via (过孔), Other (其 他)。
- 步骤4 单击 新增格点。
- 步骤 5 在弹出的 "Add Grid"页面中,在 GridName 后的输入框填写格点名称,单击 "OK"。
- 步骤 6 选择新增的格点,修改格点间距、格点偏移量,单击 "OK"。

图3-63 格点设置

Define Grid	×
+ - Other/OG100 Place/PG25 Place/PG50 Trace/TG19X2 Trace/TG1X5 Trace/TG5X5 Via/VG25X2	Type Place Trace Via Other Spacing x: 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 y: 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Offset x: 0.00 y: 0.00
	OK Cancel

步骤 7 在编辑器底部的格点栏选择新增的格点,单击格点的快捷图标 并打开格点,再次单击关闭格点。

图3-64显示新增格点

ile Edit I	Display	Drawing	Place	Route	Manufacture	Tools	Windows	ReviewTool	Auxitools	Help											
1 🔒 🖬 🖡	• • •		÷ 🛯	X A	6 / C	0 🖬 🛙	••	🛛 A 🗶 🗖	4 🔮	۹, 🗳	រា 🗉	SH 💽 (c 🗖 🛛	8 8	N Q	Q. 15	I 🖬 🕧	Lď	(i): *	0 \Xi	= 🏗 🕸
oiect		- 6	s x e	ort ×																	
IOB+O	a			-1638	4			8192				0				1	, \$192				
																					•
📄 b1023																					
🔺 📄 DesignF																					
📮 Library																					
🔺 🚞 Output																					
0915																					
🍺 b102	3_netlist_c	hanged_s	tal 16-																		
🍺 netlis			Ba																		
🗟 Repo	ort_Testpre	p_b1023.t																			
_																					
nd Nets C	component:	5																			
d		- 6	5 X .																		
Find by Query																					
			6																		
			- IB																		•
			- F	Too	Arto2 Arto	3 Art	M Arto	5 Art06	Art07	Bottom											4 1
			0	nsole												đΧ	Detail				- 19 X
Find By Name																•					
Type: Net				e scale is 0	.00																
			th	e scale is 0																	
 Nan 	ne 🖯 List			e scale is 0 e scale is 0	102																
			. th	e scale is 0																	
				pe comma	ind here																
			(Console	Message El	ements															
atu				IN' +						8200.00	V -202	10.00					Pla	cePG50			Get
										0200.00		10.00					110	0000			

----结束

3.4.3.12 打开/关闭网络关系简化模式 (Schedule Net/UnSchedule Net)

本章节为您介绍简化对象网络关系的基础操作。飞线在显示上不是单一连接的网络。 在查看飞线网络时,飞线会根据对象的距离和位置进行各种绕线处理,导致不能清晰 的看到对象之间的连接关系。需要对飞线网络进行简化,更方便的去观察两对象的网 络关系。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器中简化网络关系的基础操作说明如表 3-14 所示。

表3-14简化网络关系基础操作说明

操作名称	操作步骤
打开网络关系简化模式(Schedule Net)	1. 菜单栏选择"Display > Schedule Net"。
	2. 单击需要查看的对象, 与它相关的飞
操作名称	操作步骤
-------------------------------	--
	线网络就会悬挂在鼠标上,下移鼠标 能清晰看到对象之间的网络关系。
关闭网络关系简化模式(UnSchedule Net)	菜单栏选择"Display > UnSchedule Net",关闭简化网络关系。

----结束

3.4.3.13 自定义工具栏 (Customize Toolbar)

本章节为您介绍如何自定义工具栏。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。
- 步骤 3 在弹出的"Customize Toolbar"页面中,可增加或者删除一级菜单。
 - 选择 "Toolbar group"页签,在 Group Name 后的输入框输入菜单名称,单击 "Add" 增加一级菜单。
 - 选择"Toolbar group"页签,在左侧菜单列表中选择菜单,单击"Delete"删除一级菜单。

图3-65 一级菜单工具栏设置

Customize Tool	bar				-		\times
Toolbar group	Command						
File Edit Drawing Place Route Display Tools hw			Grou	p Name:		Delete	
		Reset	ОК	Canc	el	Apply	/

步骤 4 在弹出的"Customize Toolbar"页面中,可设置工具栏快捷图标。

- 单击 "Command"页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Place、Route、Display、Tools。
- 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。
- 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
- 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
- 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图标。
- 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
- 7. 单击"Reset"可恢复原始设置。

图3-66设置工具栏快捷图标



----结束

3.4.4 绘制菜单 (Drawing)

3.4.4.1 非电气走线 (Line)

本章节为您介绍如何绘制非电气属性走线。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Line" 。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置走线的类型、拐角方向角度和线宽。
 - 1. 走线类型:单击 Line lock 后的第一个下拉框选择,可选择 Line (直线)和 Arc (弧线)两种类型。
 - 2. 拐角方向角度:单击 Line lock 后的第二个下拉框选择,可选择 45、90 和 any。
 - 3. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。

图3-67 线段配置

Layer Se	lection	Options				
Options				-	5	×
Conduc	tor					•
Тор						•
Line lock:	Line	•	45			•
Line Width:	20.00					•
Line font:	Solid					-

- 步骤4 在画布中进入绘制走线状态。
 - 1. 左键单击确定走线起点。
 - 2. 移动鼠标, 左键单击生成拐点。
 - 3. 再次左键单击确定走线终点,右键单击 "Next" 或者右键单击 "Done",完成 走线绘制。





🛄 说明

- 右键单击"Next"完成当前走线绘制,不会退出绘制状态,可重新绘制新的走线。
- 右键单击 "Done" 完成走线绘制, 保存并退出绘制状态。
- 当走线拐角角度设置为 90°时,根据鼠标位置自动生成拐点。
- 拐点固定后,移动鼠标,拐点前的走线不会再变化。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制走线过程中,右键单击"Toggle"可调整走线方向。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.2 圆弧 (Arc)

本章节为您介绍如何绘制圆弧。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Arc"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆弧的线宽和拐角方向角度。
 - 1. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。
 - 2. 拐角方向角度:单击 Lock angle 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、 180、225、270、315。

图3-69 圆弧配置



步骤4 在画布中进入绘制圆弧状态。

- 1. 左键单击确定圆弧中心点,在左键单击确定圆弧起点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆弧终点, 完成绘制。
- 3. 圆弧绘制完成,将保持绘制圆弧状态,同时整个圆弧被选中。也可右键单击 "Done"完成圆弧绘制,保存并退出绘制状态。

图3-70 绘制圆弧



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆弧绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.3 圆线 (Circle Line)

本章节为您介绍如何绘制圆线。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle Line" 。

- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆的线宽和格点类型。
 - 1. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、 none。

图3-71 圆线配置

Layer Sel	ection	Options								
Options				-	5	×				
Conduct	or					•				
Тор						•				
Line Width:	20.00									
Line font:	Solid					•				
Shape grid:	currer		•							
Radius:	0.00	0.00								

步骤4 在画布中进入绘制圆线状态。

- 1. 左键单击确定圆线中心点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆线上任意一点, 完成绘制。
- 3. 圆线绘制完成,将保持绘制圆线状态,同时整个圆线被选中。也可右键单击 "Done"完成圆线绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图3-72 绘制圆线



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆线绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆线过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆线过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆线过程中, 右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.4 圆形 (Circle)

本章节为您介绍如何绘制圆形区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆形的铜箔填充类型和格点类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图3-73 圆形区域配置

Layer Se	election	Options			
Options			-	ð	×
Inhibit \	/ia				•
🔳 Тор					•
Shape Fi	II				
Туре: Г	illed			-	
Shape grid:	currer	nt grid			-
Radius:	0.00			n	nils

步骤4 在画布中进入绘制圆形区域状态。

- 1. 左键单击确定圆形区域中心点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成绘制。
- 圆形区域绘制完成,将保持绘制圆形状态,同时整个圆形被选中。也可右键单击 "Done"完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图3-74 绘制圆形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击"Cancel"可退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.5 扇形 (Fan area)

本章节为您介绍如何绘制扇形区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Fan area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置扇形的铜箔填充类型和拐角方向角度。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。

2. 拐角方向角度:单击 Lock angle 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、 180、225、270、315。

图3-75 扇形区域配置

Layer	Selection	Options		
Options			-	ð ×
Slot	t			-
📕 Тор				•
Shap	e Fill			
Туре:	Non-filled			•
Lock an	gle: 45.00			•

步骤4 在画布中进入绘制扇形区域状态。

- 1. 左键单击确定扇形区域中心点,在左键单击确定扇形区域起点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定扇形区域终点, 完成绘制。
- 扇形区域绘制完成,将保持绘制扇形状态,同时整个扇形被选中。也可右键单击
 "Done"完成扇形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-76 绘制扇形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成扇形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.6 矩形 (Rectangle)

本章节为您介绍如何绘制矩形区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形的铜箔填充类型、格点类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型: 单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图3-77 矩形区域配置

Layer Selection Options			
Options -	-	ð	×
Inhibit Via			•
Тор			•
Shape Fill			
Type: Filled		-	
Shape grid: current grid			•
Shapes			
Width: 2200.00			
Height: 800.00			
O Corner(C) ○ Round(R)			
40.00] [
40.00			ן
W		- Н -	

步骤4 在画布中进入绘制矩形区域状态。

- 1. 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成绘制。
- 3. 矩形区域绘制完成,将保持绘制矩形状态,同时整个矩形被选中。也可右键单击 "Done"完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - a. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - b. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - c. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner、Round。

d. 倒角大小: 在左上角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右上角 ▲ 后的输入框输入 倒角大小, 左下角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右下角 ▲ 后的输入框输入倒 角大小。

图3-78 绘制矩形区域

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1																																			
																				_	 														
						É																					1								
																											I.								
																											ŀ								
																											ŀ								
																											ł								
																											ł								
																											ł								•
						2		• • •		•	•	• • • •		• • •	• • •		•••	••••	•	• • • •	 					•									
																																			•
•																																			•
																																			•
•																																			•

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.7 多边形 (Polygon)

本章节为您介绍如何绘制多边形区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Polygon"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置多边形的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段 类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。

- 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
- 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-79多边形区域配置

Layer Se	ection	Options													
Options				-	ð	×									
Inhibit V	ia					•									
🔳 Тор						•									
Shape Fill	Shape Fill														
Type: Fil	Type: Filled														
Shape grid:	currer	nt grid				•									
Segment -	Гуре —														
Туре:	Line4	5			•										
Angle:	0.00														
Arc radius:	0.00														

- 步骤4 在画布中进入绘制多边形区域状态。
 - 1. 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
 - 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
 - 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连, 右键单击 "Complete",完成绘制。
 - 多边形区域绘制完成,将保持绘制多边形状态,同时整个多边形被选中。也可右 键单击 "Done"完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-80 绘制多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击"Cancel"可退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.8 新增文本 (Add Text)

本章节为您介绍如何新增文本。文本框增加文本便于对版图进行注释。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Add Text"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择是否镜像、配置文本放置位置、文本比例和旋转方向。
 - 1. 镜像:勾选 Mirror 前的方框,显示镜像。取消勾选,不显示镜像。
 - 2. 文本放置位置: 单击 Text just 后的下拉框选择,可选择 Left、Right、Center。

- 3. 文本比例:在 Text block 后的输入框输入比例。
- 4. 旋转方向:单击 Rotate 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、180、 225、270、315。

图3-81 文本配置

Layer Sele	ection	Options													
Options			-	8 ×											
Conducto	or			-											
Тор	Top • Option														
Option															
Mirror															
Text just:	Left			-											
Text block:	3			\$											
Text name:				-											
Rotate:	45.00			•											

步骤 4 在画布中单击需要添加文本的位置,在文本框中输入文本,单击文本框外任意位置进 行保存或者按键盘 "Enter"键保存。如 a789 所示。

图3-82 添加文本



----结束

3.4.4.9 修剪倒角 (Trim)

本章节为您介绍如何对铜箔进行修剪倒角。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Trim"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置倒角的修剪方式和格点类型。
 - 1. 修剪方式:单击修剪方式前的圆圈,可选择 corner、round、polygon。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图3-83 修剪倒角配置

Layer Sele	ction	Options												
Options	tions Conductor													
Conducto	Conductor													
Тор	Тор													
corner(C)	20.00	0												
O round(R)	round(R) 0.00													
O polygon	Line4	15			•									
Shape grid:	currer	nt grid			•									
± ≯ c c ↑ T	Ł													

步骤4 在画布中,根据修剪倒角方式类型,修剪倒角。

● 倒斜角

- a. 单击 corner 前的圆圈,在 corner 后的输入框输入倒角大小。
- b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

图3-84 倒斜角示图

•																					
•			•	•		•															
•		•	÷																		
			•				+									~					
					1	۰.										. \	5				
-																					
•																					
•																					
-																					
-																					
-																					
-																					
-																					
•																					
•																					
-					~																
•						\geq															
•																					
-																					

- 倒圆角
 - a. 单击 round 前的圆圈,在 round 后的输入框输入倒角大小。
 - b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

图3-85 倒圆角示图

		· · · · · ·	 		
	. (· · · }	
		.			
<u></u>					

- 多边形修剪倒角
 - a. 单击 polygon 前的圆圈,在 polygon 后的下拉框选择拐角线段类型,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
 - b. 在画布中单击对象垂直线边沿。
 - c. 移动鼠标,单击对象水平线边沿,剪切成功。



_																					
		<u> </u>																			
•																					
•		Ŀ															٦				
								/													
							/														
						1															
-					1																
-		Ŀ		۰,	/																
		ŀ.		7																	
		Ļ																			
•																					
•																					
•																					
•																					
-																					
				L																	
•																					
-																					

----结束

3.4.4.10 绘制区域 (Areas)

3.4.4.10.1 绘制器件放置区 (Placement Area)

本章节为您介绍如何绘制器件放置区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Placement Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
 - 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-87 绘制器件放置区配置

Layer S	election	Options			
Options			-	Ð	×
Placem	ient Area				•
📕 Тор					•
Shape F	ill				
Туре: 🛛	lon-filled			-	
Shape grid	currer	nt grid			•
Segment	Туре				
Туре:	Line4	5		•	
Angle:	0.00				
Arc radius	s: 0.00				

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 4. 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-88 绘制区域示图



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.2 绘制器件禁布区 (Inhibit Place)

本章节为您介绍如何绘制器件禁布区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Inhibit Place"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-89 绘制器件禁布区配置

Layer	Sele	ection	Options			
Options				-	ð	×
Inhi	bit Pla	ace				•
📕 Тор						•
Shape	e Fill					
Туре:		ed			•	
Shape g	grid:	curren	nt grid			•
Segm	ent T	уре				
Туре:		Line4	5		•	
Angle:		0.00				
	dius:	0.00				

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-90 绘制区域示图



门 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.3 绘制器件限高区 (Placement Height)

本章节为您介绍如何绘制器件限高区域。

器件禁布区配置器件限高区域

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤2 绘制器件禁布区。
 - 1. 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle" 。
 - 2. 在编辑器右侧 "Options" 窗口中,选择 "Inhibit Place" 层。
 - 3. 在画布中绘制器件禁布区。

图3-91 绘制禁布区



步骤3 给绘制的器件禁布区配置限高数据。

- 1. 在菜单栏选择 "Edit>Property..."。
- 2. 在弹出的 "Property" 页面中选择 "Manager" 页签。
- 3. 在页面左侧属性列表中选择 "PACKAGE_HEIGHT_MAX" 属性, 再单击 "Apply"。
- 4. 在画布中选择添加限高的器件禁布区图形。
- 5. 在 Value 列表下修改限高值。
- 6. 配置完成后单击 "OK"。

图3-92 配置限高数据

	Property 1		×	• • • •	
	Manager Define			<u> </u>	
1	Available Properties:	Object Properties:			
	All 🗸	🗼 🕇 🏛 🚝 🗌 Filter			
	ROOM LAST PIN SWAP	Object Property Property ✓ 18446744069 PACKAGE	Value 20.00		
	PINS_ALLOWED ROUTES_ALLOWED AREA_ALLOWED VAS_ALLOWED PACKAGE_HEIGHT_MAX PACKAGE_HEIGHT_ACTUAI PIN_DELGY		5		
	PIN_PAIR INHIBIT_TESTPOINT NET_TESTPOINT_QUANTIT ALLOW_TESTPOINT_ONANTI CFIL_TESTPOINT_ONANTI		3		
ł			Apply		

步骤4 在菜单栏选择 "Display>Info"。

步骤 5 在 "Find" 命令窗口选择 Area, 画布中单选器件禁布区, 在弹出的 "Show Info" 页 面中, 显示器件限高的属性。

图3-93 查看限高属性



🛄 说明

当禁布区和 Placement 的高度区域有重叠, 且禁布区和 Placement 几何形状有重叠, 同时违反 才报 DRC 错误。

----结束

器件 Placement 配置器件限高区域

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Placement Height"。
- 步骤3 在画布中单击器件的边界区域 (Placement)。
- 步骤 4 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 填写区域的最小高度和最大高度。
 - 1. 区域最小高度:在 Min height 后的输入框输入最小高度。
 - 2. 区域最大高度:在 Max height 后的输入框输入最大高度。

图3-94 绘制器件限高区域配置



- 步骤 5 填写完成后,在画布中右键单击 "Done" 保存。
- 步骤6 在菜单栏选择 "Display>Info"。
- 步骤 7 在 "Find" 命令窗口选择 Area,画布中单选器件的边界区域 (Placement),在弹出的 "Show Info"页面中,显示器件限高的属性。

图3-95 查看限高属性

		Sh	now Info					— C		\times
\sim		8 /	Areas		C	ς			•	→ I
$\langle \rangle$		Net		Area Size	:		Filled Type		Are	ea tyj
		•		37500.00	,		FILLED			
		Listi	Ing : Layer : ID : Lock status : Area Size : Filled Type : Number of volds : Area boundary se segmentxy (segmentxy (segmentxy (Property Info : PACKAGE - PACKAGE -	gment : 1765.554 2015.554 1765.554 IEIGHT_M	700 700 550 550	1 elements Cell/Placer false 37500.00 FILLED 0 98) xy (20 0 98) xy (20 0 98) xy (17 0 98) xy (17) xy (17 0 98) xy (17)	s areas ment_Top 15.55.4700.9 15.55.4550.9 65.55.4550.9 65.55.4700.9	28) width 28) width 28) width 28) width 28) width	: 0.00 : 0.00 : 0.00	000000
			PACKAGE_H PACKAGE_H	IEIGHT_M IEIGHT_M	AX IN =	= 100.00 mi = 20.00 mil				-

🛄 说明

当禁布区和 Placement 的高度区域有重叠, 且禁布区和 Placement 几何形状有重叠, 同时违反 才报 DRC 错误。

----结束

3.4.4.10.4 绘制走线禁布区 (Inhibit Route)

本章节为您介绍如何绘制走线禁布区域。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas> Inhibit Route" 。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
 - 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-96 绘制走线禁布区域配置

Layer	Sele	ection	Options		
Options				-	8 ×
Inhi	bit Ro	oute			-
📕 Тор					•
Shape	e Fill				
Туре:		ed			•
Shape g	jrid:	currer	nt grid		•
🗆 Segm	ent T	уре —			
Туре:		Line4	5		•
Angle:		0.00			
	dius:	0.00			

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。

- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击"Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-97 绘制区域示图



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击"Toggle"可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.5 绘制走线区 (Route Area)

本章节为您介绍如何绘制走线区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Route Area"。

- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
 - 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-98 绘制走线区域配置

Layer Sele	ection	Options			
Options			-	· ð	×
Route Are					•
📕 Тор					•
Shape Fill					
Type: Nor	1-filled			-	
Shape grid:	currer	nt grid			•
Segment T	уре				
Туре:	Line4	5		•	
Angle:	0.00				
Arc radius:	0.00				

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-99 绘制区域示图



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.6 绘制电气属性走线禁布区 (Inhibit Trace)

本章节为您介绍如何绘制电气属性走线禁布区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Inhibit Trace"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

- 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
- 图3-100 绘制电气属性走线禁布区配置

Layer Sele	ection	Options			
Options			-	٥	×
Inhibit Ro	ute				•
📕 Тор					•
Shape Fill					
Type: Fille	ed			•	
Shape grid:	currer	nt grid			•
Segment T	уре —				
Туре:	Line4	5		•	
Angle:	0.00				
Arc radius:	0.00				

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-101 绘制区域示图

					•	•	•	•	•			•				•		•
																		•
																		•
																		•
																		•
																		•
							_											
																		•
																		•
																		•

🗋 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.7 绘制过孔禁布区 (Inhibit Via)

本章节为您介绍如何绘制过孔禁布区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Inhibit Via"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图3-102 绘制过孔禁布区配置

Layer	Sele	ection	Options		
Options				- 8	×
Inhi	ibit Via				•
🔳 Тор)				•
🗆 Shap	e Fill				
Туре:		ed			•
Shape (grid:	currer	nt grid		•
Segn	ient T	уре			
Туре:		Line4	5		•
Angle		0.00			
Arc ra	dius:	0.00			

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-103 绘制区域示图



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.8 绘制禁布区 (Inhibit Area)

本章节为您介绍如何绘制禁布区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Areas > Inhibit Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
- 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
- 图3-104 绘制禁布区域配置

Layer Selection Options											
Options				-	ð	×					
Inhibit Ro						•					
📕 Тор						•					
Shape Fill											
Type: Filled <											
Shape grid:	currer	nt grid				•					
Segment T	уре										
Туре:	Line4	5			-						
Angle:	0.00										
Arc radius: 0.00											

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-105 绘制区域示图

															-
															-
															-
															•
															•
															•
															•
															•
															•
															-
															-

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.10.9 绘制测试点禁布区 (Inhibit Probe)

本章节为您介绍如何绘制测试点禁布区域。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Inhibit Probe"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置区域的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

- 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
- 图3-106 绘制测试点禁布区域配置

Layer Sele	ection	Options									
Options				-	ð	×					
Inhibit Pro	obe					•					
🔳 Тор						•					
Shape Fill											
Type: Filled 👻											
Shape grid:	curren	nt grid				•					
Segment T	уре										
Туре:	Line4	5			•	-					
Angle:	0.00										
Arc radius:	0.00										

步骤4 在画布中进入绘制区域状态。

- 1. 左键单击确定区域一个顶点位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- 再次单击左键确定区域的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右 键单击 "Complete",完成绘制。
- 区域绘制完成,将保持绘制状态,同时整个区域图形被选中。也可右键单击 "Done"完成区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-107 绘制区域示图

				•											

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.4.11 绘制板框 (Create Outline)

3.4.4.11.1 手动绘制板框

本章节为您介绍如何手动绘制板框。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Create Outline"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置绘制板框区域的方式、勾选是否同时绘制走线 区域、勾选是否同时绘制器件放置区域和格点类型。

- 绘制板框区域的方式:单击 Option 下绘制方式前的圆圈,可选择 Rectangle、 Circle、Polygon。
- 同时绘制走线区域:勾选 Route Area/All 前的方框,在绘制板框的同时绘制所有 图层走线区域,在 Contract size 后输入框填写区域避开板框距离大小。取消勾 选,不同时绘制走线区域。
- 同时绘制器件放置区域:勾选 Placement Area/All 前的方框,在绘制板框的同时 绘制所有图层器件放置区域,在 Contract size 后输入框填写区域避开板框距离大 小。取消勾选,不同时绘制器件放置区域。
- 4. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图3-108 绘制板框配置

Layer	Selectio	n Optio	ns			
Options				-	ð	×
Lay	out					•
Lay	out_Outli	ne				•
Optio	n					
🔵 Re	ctangle	Oircle		ygon		
Radius	s(R): 0	.00				
		R				
Draw	Areas —					
🗹 Ro	ute Area//	All				
🗹 Pla	icement A	rea/All				
Contra	act size:	20.00				
Shape	e grid:	current g	rid		-	

步骤4 在画布中进入绘制板框状态。

- 选择矩形方式绘制板框操作步骤如下。
 - a. 左键单击基准点,确定矩形区域左下角坐标位置,

- b. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右上角坐标位置。
- c. 右键单击"Complete",矩形区域绘制完成,将保持绘制矩形状态。 也可右键单击"Done"完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形区域长度和宽度、倒角类型和大小。
 - i. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - ii. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - iii. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner、Round。
 - iv. 倒角大小: 在左上角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右上角 ▲ 后的输入 框输入倒角大小, 左下角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右下角 ▲ 后的 输入框输入倒角大小。

图3-109矩形板框示图

		r—			ĭ		
					ļ		

- 选择圆形方式绘制板框操作步骤如下。
 - a. 左键单击确定圆形区域中心点。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点。
 - c. 右键单击"Complete",圆形区域绘制完成,将保持绘制圆形状态。 也可右键单击"Done"完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
 - d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Raduis 后的输入框修改圆形区域大小。





- 选择多边形方式绘制板框操作步骤如下
 - a. 左键单击基准点,确定多边形区域一个顶点位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
 - c. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相 连。
 - d. 右键单击"Complete",完成多边形区域绘制,将保持绘制多边形状态。 也可右键单击"Done"完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。



图3-111 多边形绘制板框示图

步骤 5 在菜单栏选择 "Edit>Z-copy"。

步骤 6 选择板框放置 "Panel_Outline" 层,在画布中选择复制的板框图形。

图3-112选择复制层次

Layer	Selection	Options		
Options			-	8 ×
Lay	out			-
🔳 Pan	el_Outline			•
Shap	e Fill			
Туре:	Default			-
Shap	e Options	•		
	eate dynamic	shape		
Copy:	Voids	🗌 Netnar	ne	
Size:	 Contra 	ct 🔘 Exp	and	
Offset	. 0.00			

步骤 7 系统自动显示复制后的图形到对应层次,鼠标右键单击"Done"保存。

----结束

3.4.4.11.2 使用 DXF 绘制板框

本章节为您介绍如何使用 DXF 绘制板框。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 导入 DXF 结构图文件,具体操作步骤请参见 3.4.1.5.2 导入结构图文件 (DXF)。

步骤 3 在菜单栏选择 "Edit>Copy",在画布中单选或者框选结构图外形边框。

步骤 4 在菜单栏选择 "Route>Compose Area", 在画布中单选或者框选结构图外形边框。

图3-113 结构图外形边框示图



步骤 5 单击 "Panel_Outline" 前的方框,将结构图外形边框从 "MCAD_Detail" 层复制到 "Panel_Outline" 层里。

图3-114 复制界面

Opt	Options										
	Layout										
	Panel_Outline										
	Delete shape after compose										
V (Use auto gap										
Max	kimum: 200.00										
	Round corners										
Rad	adius: 10.00										

🛄 说明

如果导入的 DXF 文件不在画布中,选择 "Setting>Tool setting>Design Parameter" 设置画 布区域大小,在 X 轴和 Y 轴输入大小即可,具体数值自行考量,设置完成后将 DXF 结构图移动 到基准点位置。

----结束

3.4.4.12 标注 (Dimension)

本章节为您介绍如何对标注层进行标注。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Dimension"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置标注参数。

- 1. 在图层下拉框选择 Dimension,单击图层前的方框显示画布中的对象。
- 2. 操作模式:单击 Mode 下操作模式前的圆圈,选择 Add。
- 3. 标注类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Linear dimension、Datum dimension、Angular dimension、Leader line、Diametral leader、Radial leader、Balloon leader、Chamfer leader。
- 4. 文本比例:在 Text block 后的输入框输入比例。

图3-115 标注配置

Layer Se	election	Options			
Options			-	ð	×
Manufa	cturing				•
Dimens	ion				•
Mode					
O Add	🔍 Edit				
Туре:	Linear	dimension			•
Text block:	1				÷
Text:	2				

步骤4 根据选择标注的类型,在画布中进行标注操作。

- Linear dimension 标注类型:用以标注线性之间或两点之间的距离。
- Datum dimension 标注类型:用以对一个参考点输入标注数据(高密度标注)。
- Angular dimension 标注类型:标注两线夹角。

- Leader line 标注类型:用以引出注解。
- Diametral leader 标注类型:用以标注圆弧直径。
- Radial leader 标注类型:用以标注圆弧半径。
- Balloon leader 标注类型:用以标注 Balloon。
- Chamfer leader 标注类型:用以标注 45°倒角尺寸。

步骤 5 标注完成后,可在编辑器右侧 "Options" 窗口修改标注。

- 1. 操作模式:单击 Mode 下操作模式前的圆圈,选择 Edit。
- 修改类型:单击 Edit 下的下拉框选择,可选择 Align dimension、Move text、 Mirror text、Change text、Change leader、Delete vertex。
- 3. 文本内容: 当修改类型选择 Change text 时,在 Text 后的输入框输入修改的文本内容。

----结束

3.4.5 网络布局 (Logic)

本章节为您介绍如何对进行网络布局。

3.4.5.1 Net Logic 指定网络

操作步骤

步骤1 功能菜单栏,点击 Logic-Net Logic



步骤2 搜索网络



步骤 3 在右侧配置层选择窗口 Options-Top, 勾选相应操作, 说明如下表:

操作名称	操作步骤
Create	创建网络
Rename	修改网络
Remove	列表移除网络
Assign	附网络
Deassign	PIN 取消已附网络
Ripup etch	取消的已附网络删除 PIN 的 trace



----结束

3.4.5.2 part logic 新增位号

操作注意:新增位号,必须要点击相同器件封装的有位号的器件,创建相同封装的新 增位号。

操作步骤

步骤1 功能菜单栏,点击 Logic-Part Logic



步骤 2 点击相同器件封装的有位号的器件,在弹窗中,RefDes 输入新增位号,点击 Add

3 PCB-DESIGN 版图编辑器

					••			
	🔥 🔌 Par	t Logic						\times
	Part S	Selection Area						
	RefDe	es Filter: *	Dev	vice Filter: 🔹			Sort By: 🔿 Device 🧿	Refdes
	Qty	Device	Value	Tol	Package		Refdes	
	1	TP2-50-5MIL			TP2-50-5MIL		TP34	
	1	GND12	TESTPOINT		GND12		TP52	
	1	MLF48AL-050-0707L	HI5001RNIV1		MLF48AL-050-	0707L	U1	
	1	BGA96-32-1609AE	MT40A512M1		BGA96-32-160	9AE	U10	
	1	BGA361-26-1919B	SD5190_FCC		BGA361-26-19	19B	U100	
	1	BGA361-26-1919B	SD5190_FCC		BGA361-26-19	19B	U1000	
	1	BGA96-32-1609AE	MT40A512M1		BGA96-32-160	9AE	U1001	Ţ
	•							
					1/2 74 37 4		品合口	
Component	t "U1001"	"BGA96-32-1609AE"	Part Modifi	cation Area —	修以称从	山町	增位亏	
		Physical Devices	Qty: 1		P	in Count		
		Physical Packages	RefDes :	U1001	v	alue :	MT40A512M16JY-0	62EITB
占 击新增器件相同 封	す 装		Device :	BGA96-32-16	609AE T	olerance		
的由网表导入的器体			Class :	IC		ackage :	BGA96-32-1609AE	
					Add	Dele	te	
						ОК	Cancel	Apply
			8 4 6 6 6 I	XIAA.	Lõõa – L			

步骤 3 新增器件放置有 2 种方式,如下图所示

Find Note Comp		Placement	×
Components		Place Route M Components	Selection filters
Components Q 至 ◆ T 过滤 → MI(unplace:5) → U1004 → U2003	出未放置器件清单: 左键一一放置 Place	Image: Placement Q ≥ 0 fm Image: Placement Image: Placement Image: Placem	Property Value Value
₩ U2004 ₩ U2005	Create Comp Group Add to Comp Group Remove	 Module Reuse Disband Modu Update Modul 	Cett I op M kgnt Bottom Cett Overlap components by 0 %
放置器件	方法1 方法1	放置器件方法2	Place Close

----结束

3.4.5.3 Assign RefDes 给假器件器件指定位号

操作前提:

- 1、需要先创建/有位号。
- 2、指定的器件位号的封装和当前假器件的封装一致。
- 3、一个器件只能指定一个位号。

操作步骤

步骤1 功能菜单栏,点击 Logic-Assign RefDes



步骤 2 在右侧配置层选择窗口 Options-Top, 点击 Refdes 选择位号, 如下图:



----结束

3.4.6 布局设计菜单 (Place)

3.4.6.1 连接封装库

连接封装库后,可调用封装库的器件来绘制版图。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Settings..."。
- 步骤 3 在弹出的"Setting"页面左侧中,单击"Library Connection Management",配 置封装库,具体操作请参见表 3-15。

图3-116 连接封装库

Setting						>
Project Setting	+ 11 +					
Library Connection Mai Project	1	Database Name cloud.db	IP/Path edm_cloud	Database Type Cloud	Connect	Modify
Tool Setting	2	567.db	C:/Users/	Local		
Design Parameter		5.db	C:/Users/	Local	V	
Text	4	6.db	C:/Users/	Local		
Cursor Highlight Color Display Shape Components Discrete comps Placement Area General Manufacture General Testprep						
				ОК	Cancel	Apply

表3-15 封装库操作说明

操作名称	操作说明
添加本地封装	1. 单击连接列表上方的 十。
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Local。
	3. 在弹出的窗口, 单击 Path 后的, 选择本地库文件, 单击"打开"。
	4. 勾选 "connect" 前的方框, 单击 "OK" 。
添加远端封装	1. 单击连接列表上方的 十。
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Remote。
	 在 UserName 后的输入框输入用户名称。在 Password 后的输入框输入用户密码。在 Database Name 后的输入框输入远端库名称。在 IP 后的输入框输入服务端的 IP 地址。在 Port 后的输入框输入服务端端口。 2 勾选 "connect" 前的东框, 单表 "OK"
连接封装库	1. 勾选"Connect"栏下的复选框,连接封装库。
	2. 单击"OK"保存设置。

操作名称	操作说明										
断开封装库											
	2. 单击"OK"保存设置。										
删除封装库	1. 勾选连接列表前的复选框,单击列表上方 💼 。										
	2. 在弹出的提示框中,单击"Yes"。										
移动封装库顺	封装库的使用优先级是按封装库排列顺序确定的,使用顺序依次为										
序	1、2、3…。序号为 1 时,优先使用。 										
	• 上升排序: 勾选序号前的方框, 单击图标 1, 封装库往上移动。										
	• 下降排序: 勾选序号前的方框, 单击图标 🕹, 封装库往下移动。										

----结束

3.4.6.2 放置器件 (Placement)

3.4.6.2.1 手动放置本地库器件

本章节为您介绍如何手动放置器件。

前提条件

已导入网表文件,具体操作请参见0导入网表文件 (Netlist)。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Placement..." 。
- 步骤 3 在弹出的 "Placement"页面中,选择 "Components",选择器件、配置过滤类型、放置模式、放置位置、放置比例。
 - 1. 在页面左侧第一个下拉框选择"Components"。
 - 2. 在页面左侧"Components"栏下方勾选 All,选择所有的放置器件。
 - 单击 输入名称,可以搜索器件。
 - 单击 可以收缩器件列表。
 - 单击 可以展开器件列表。

- 过滤类型:在页面右侧,单击过滤类型前圆圈,可选择 Property (属性)和 Net (网络)。Property 后的下拉框选择对象属性,按对象属性条件去筛选器件。 Net 后的下拉框选择对象网络,按对象网络条件去筛选器件。
- 放置模式:在页面右侧, Place mode 下单击模式前的圆圈,可选择 Manually (手动放置)、Quickplace(快速放置)、Userpick(自定义)。
- 放置位置:在页面右侧, Place Edge 下勾选位置前的方框,可选择 Left (左边)、Top (顶部)、Right (右边)、Bottom (底部)。
- 6. 放置比例:勾选 Overlap componnents by 前的方框,在后面的输入框中输入放置比例。
- 7. 单击"Place"。

图3-117 手动放置器件

Placement	×
Components 👻	Selection filters
Q. I. ¢ E	Property
🔺 🗹 👀 All(unplace:234)	Value 👻
🗹 👀 C101	○ Net 🔹
🗹 👐 C102	
🗹 👀 C103	Place mode
🗹 👐 C104	🔿 Manually 🧿 Quickplace 🔿 Userpick
🗹 👐 C105	
🗹 👐 C106	Place Edge
🗹 👐 C107	🗌 Left 🗌 Top 🗹 Right 🗌 Bottom
🗹 👐 C108	Ouerlan components by
🗹 👐 C109	Veriap components by 0
🗹 👐 C110	
🗹 👐 C1101	
🗹 👐 C1102	
🗹 👐 C1103	
✓ SS C1104	
🗹 👐 C1105	
🗹 👐 C1106	
🗹 🐝 C1107 🗸 🗸	
	Piace Ciose

步骤4 在打开的弹窗中,单击"OK"完成器件的放置。

步骤 5 打开结构图图层 "MCAD_Detail",在画布中移动器件到相应的位置。

----结束

3.4.6.2.2 分页布局放置本地库器件

本章节为您介绍如何分页布局放置器件。

前提条件

已导入网表文件,具体操作请参见0导入网表文件 (Netlist)。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Placement..." 。
- 步骤 3 在弹出的"Placement"页面中,在页面左侧选择"Page",单击
- 步骤 4 在弹出的"Open File"页面,选择本地存放的原理图输出的分页布局文件(文件格式.schcfg/.ifo),单击"打开",然后单击"Import"导入。

图3-118 导入分页布局文件

Placement			×
Page -	Page import path:		Import
Q <u>x</u> + F=	Scale: 5	,	mpor
		Place	Close

步骤 5 在页面左侧勾选 All,选择器件列表所有器件,单击 "Place"完成放置。

• 单击 Q 输入名称,可以搜索器件。

- 单击 可以收缩器件列表。
- 单击 可以展开器件列表。

图3-119分页布局放置器件

Placement		×
Page	•	Page import path:
Q I \$ E		D:/02Pshipin/zxm/text.ifo Import
4 🗹 👀 All	1	
4 🗹 🐝 \$10		
•• C621		
👐 R613		
•• C620		
••• C626		
\$\$ C566		
•• C463		
•• C465		
₩ C574		
👐 C579		
••• C580		
👐 C581		
•• C582		
•• C583		
\$\$ C584		
** C629		
₩ C630		
		Place Close

🛄 说明

- 在画幅较小时,可选择 Scale 的比例大小来调整放置原理图时的每一页相对比例。
- 单击 "Place" 后,分页布局文件就会跟随在鼠标上,放置在单板的合适位置。分页布局文件大小超过画幅大小或者放置的时候有一部分在画幅外都会放置失败。

----结束

3.4.6.3 更新器件与焊盘 (Update)

3.4.6.3.1 更新封装器件

本章节为您介绍如何更新封装器件。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Place>Update..."。

- 步骤 3 在弹出的"Update"页面中,页面左侧选择"Footprints",在器件列表中选择需要 更新的器件,勾选"Update padstacks from library",参数说明请参见表 3-16。
 - 单击 输入名称,可以搜索器件。
 - 单击 🔀 可以收缩器件列表。
 - 单击 可以展开器件列表。

表3-16 更新封装配置参数说明

参数名称	说明
Update padstacks from library	更新封装中的 padstack。
Ripup Etch	删除与器件直连的 Pin、Via。
Reset text location and size	重置器件的丝印、位号、字号。
Ignore FIXED property	忽略有锁定属性的对象,有锁定状态对 象也更新。

步骤 4 单击 "Update" 更新一类封装器件。



图3-120 更新封装器件

----结束

3.4.6.3.2 更新焊盘

本章节为您介绍如何更新焊盘。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place>Update..."。
- 步骤 3 在弹出的"Update"页面中,选择"padstack",在器件列表中选择需要更新的焊盘,单击"Update"更新焊盘。
 - 单击 "Viewlog" 可查看报告。
 - 单击 输入名称,可以搜索器件。
 - 单击 🖬 可以收缩器件列表。
 - 单击 可以展开器件列表。

图3-121 更新焊盘

Update		×
Padstack		
Q <u>*</u> \$		
🔺 🗹 👀 All	•	
M BALL13S10P0		
Z 👀 BALL24		
🔽 👀 BALL40		
Mathematical States Action 10 Control 10		
🗹 👀 ID-BOARD		
M OB42_85B22_65PD		
M OB64_65S48_30PD	n	
🗹 👀 OB64_65S48_30PD_A		
M OB66_30B54_18PD		
Z 👀 PAD47CIR47U		
M PAD67CIR67U		
PAD79CIR79U		
🗹 👀 SH86_45S80_39		
🗹 👐 SMD10_10S13_13		
🗹 👀 SMD10_11S13_14		
🗹 🐝 SMD10_12S13_15	-	
	Update Viewlog Close	

🛄 说明

更新焊盘时,同一种焊盘名称的所有焊盘一次性更新。

----结束

3.4.6.4 封装更新 (Refresh Cell Instance)

本章节为您介绍如何在更新封装,可删除器件上带的 trace;可更新 text;更新原点十字 line;更新封装边框 line 等。

操作步骤

步骤1 打开版图工程

步骤 2 功能菜单栏, Place > Place-Refresh Cell Instance

步骤 3 在右侧配置层选择窗口 Options-Top, 勾选相应操作, 说明如下表:

操作名称	操作步骤
不勾选	part 下 silkscreen 不变,其它与库中保 持一致
Ripup Etch	更新时移除焊盘上连接的铜皮和走线
Reset text location and size	part 下丝印 text 恢复库中状态
Ignore silkscreen item	cell 下 silkscreen 的 line 不变,其它的 与库中保持一致

更新效果图如下:



----结束

3.4.6.5 交换器件与模块 (Swap)

3.4.6.5.1 交换器件 (Components)

本章节为您介绍如何交换器件。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Swap > Components" 。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,可勾选 Maintain cell rotation (保持器件旋转)和 Maintain cell layer (保持器件层次)。
- 步骤 4 在画布中单击要交换位置的两个器件,右键单击"Done"保存,交换后的效果如图 3-123 所示。

图3-122 器件交换前示例图

		D	E\	/							ľ)E	۷							
•		J	6(01								J2	0	01						
		÷ 2) ·						50	•	•	2					4	O	•	
	· F			100	118		100		115	=1				1 1 1		111	111			
	ļ	<u> </u>														 			Ļ	
	. 4	-1		1 1 1	811		HHI		49			1		1 4 4	11	111	3	9		
•												-								

图3-123 器件交换后示例图



----结束

3.4.6.5.2 交换模块 (Modules)

本章节为您介绍如何交换模块。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Swap > Modules"。
- 步骤 3 在画布中单击要交换位置的两个模块,右键单击"Done"保存。交换后的效果如图 3-125 所示。

图3-124 模块交换前示例图



图3-125 模块交换后示例图



门 说明

在交换模块操作前必须先创建模块。

----结束

3.4.6.6 对齐 (Align)

本章节为您介绍如何多个器件按照指定方向对齐。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Align" 。
- 步骤3 在画布中框选两个或多个要对齐的对象。
- 步骤 4 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置对齐方式和设置间距大小。

Layer	Selection	Options									
Options			-	8 ×							
Align	Туре										
=	+	-									
ग	ŧ+	Ŀ									
Spac	ing										
🗹 Eq	ual spacir	ng: 20.00		mils							

图3-126 对齐方式配置

- 垂直向左对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-127 对齐前示图



图3-128 对齐后示图



- 垂直居中对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-129 对齐前示图



图3-130 对齐后示图



- 垂直向右对齐

 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-131 对齐前示图



图3-132 对齐后示图



- 水平向上对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-133 对齐前示图



图3-134 对齐后示图

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•)E	D	E'	V			
•		i p	7		6	17	۱5		
		. •	V I				\sim		
				ł	j.				

- 水平居中对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-135 对齐前示图



图3-136 对齐后示图



- 水平向下对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图3-137 对齐前示图



图3-138 对齐后示图



----结束

3.4.6.7 模块复用 (Module reuse)

本章节为您介绍如何创建模块复用。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Module reuse" 。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,勾选 Reuse RefDes location (复用位号位置)。
- 步骤4 创建模块复用模板。
 - 1. 在画布中框选模块复用的器件,右键单击 "Set Ret Module"。

🛄 说明

当创建的模板与之前已创建的模板有相同器件时,就会弹出 "Place Replicate Warning"页面,在页面中选择"Continue",单击"OK"。

- 创建新的模板文件并包含已创建的模板文件选择 "Continue"。
- 创建新的模板文件并不包含已创建的模板文件选择 "Exclude"。
- 取消选择 "Cancel"。

图3-139 创建模板文件提示

Place Replicate Warning	×
Warning Components in selection set have been already assigned modules. How do you want to proceed. Continue (Include them in new module. Will break current module.) Exclude (Create a new module exclude them.) Cancel	
	ОК

- 在画布中单选或者框选模块复用其他对象(走线、过孔、铜箔),右键单击 "Snap Pick To",选择任意一个位置落点。
- 3. 右键单击 "Done"。
- 在画布中左键单击任意位置。在弹窗中输入文件名,一般默认路径为当前工程下 XXX\Output\ddb 名称\module_reuse(存放路径和文件名称不能包含中文), 单击"保存"。

步骤 5 创建好的模板进行模块复用。

1. 在菜单栏选择 "Place > Module reuse" 。

 在画布中框选器件,右键单击 "Reuse Ret Module",在模块复用列表中选择复 用模板。如果创建的模块复用模板保存路径不是默认路径时,单击 "Browse"选 择保存的复用模板。

图3-140 模块复用

Done Cancel	
Set Ref Module	
Reuse Ref Module	text
Clear Ref Module	Browse
Temp Group	

- 3. 系统自动匹配复用器件,也可根据需求自行匹配器件。

 - b. 匹配完成后,单击"OK"。

图3-141	匹配复用器件
--------	--------

Multiplexing Matchi	ng						×
Match Group							
					🗌 UI	nmatched	
Seed Co	mponent		Match				
1 *							
2 C1092		C10	97		<u> </u>		
3 C130		C132	2				
4 C129							
5 C128		C13	3				
6 C127		C13	1				
•							Þ
Components detai	ls						
Seed component:	C1092		Matched comp	onent:	C1097		
Device:	SC1206-TD		Device:		SC1206	6-TD	
Footprint:	SC1206-TD		Footprint:		SC1206	6-TD	
Value:	10UF		Value:		10UF		
					ОК	Cance	:

4. 在画布中单击合适的位置放置。

----结束

3.4.6.8 解散模块 (Disband Module)

本章节为您介绍如何解散模块。解散模块功能会将所有的复用对象创建的模块进行打散,复用对象将不以 group 的形式存在。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Disband Module" 。
- 步骤 3 在 "Find" 命令窗口, 系统自动选择封装器件模块 "Groups"。在画布中选择要解散的模块, 右键单击 "Done" 结束命令。

图3-142 解散模块操作界面



🛄 说明

解散模块前必须先创建模块,具体操作请参见 3.4.6.7 模块复用 (Module reuse)。

----结束

3.4.6.9 更新模块 (Update Module)

本章节为您介绍如何更新模块。模块复用后多个模块可同步更新。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Update Module" 。
- 步骤 3 在画布中单击模块复用模板的任意一个对象,系统自动高亮显示模块复用模板的所有 对象。
- 步骤 4 在画布中单选或者框选需要增加的其他对象(走线、过孔、铜箔),右键单击 "Done"保存。再右键单击"Done"结束命令。





步骤 5 在弹出 "Save Module Export File"页面中,选择模块复用旧的模板文件(.mrd 文件),单击 "保存"。

图3-144 文件更新地址路径

Save Module Exp	ort File									×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	<mark>=</mark> «	- 1	U Output	t > export >	module_reuse		~ C	在 mo	dule_reuse 中搜索	Q
组织 ▼ 新建文	件夹								≣ ▪	3
> 📥 OneDrive		名称	^		修改日期	类型	大			
	-	text.mrd			2024/4/10 17:59	MRD 文件		356 KB		
三 桌面	*		I							
业 下戴	*									
📑 文档	*									
🚬 图片	*									
🕑 音乐	*									
🗾 视频	*									
늘 ZL										
文件名(N):	text.mrd									~
保存类型(T):	All(*.mrd)									~
▲ 隐藏文件夹								(FF	存(S) 取消	Ľ

步骤 6 在弹窗中单击 "Yes",完成模块复用模板的更新,右键单击 "Done"保存。
图3-145 确认更新模板文件



步骤 7 画布中使用该模板的所有模块会同步更新。

🛄 说明

更新模块前必须先创建模块,具体操作请参见 3.4.6.7 模块复用 (Module reuse)。

----结束

3.4.6.10 阵列过孔 (Via Arrays)

3.4.6.10.1 线性方式设置阵列过孔

本章节为您介绍如何按线性的方式设置阵列过孔。阵列过孔就是在某一个区域上或者 走线周围,按照某种特定的规律,均匀整齐的放置过孔。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Via Arrays" 。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 在 Via Arrays 选择 Matrix 线性方式, 配置操作模式、常规操作、过孔网络和孔型、过孔阵列参数和过孔连接方式。参数说明请参见表 3-17。

图3-146线性方式阵列过孔配置界面

Layer Selection Options							
Options – 🗗	×						
Via Arrays: Matrix	•						
Operation Mode							
Board Mode							
Area Mode							
○ Shape Mode							
General option							
Enable DRC check							
Enable same net DRC check							
Enable preview							
Via net and padstack							
Via net:							
\$11N28 •							
Padstack:	1						
VIA3-8_6-7-274X -							
Matrix parameters							
Staggered vias							
Via-boundary offset:							
200.00							
Horizontal via-via gap:							
200.00							
Vertical via-via gap:							
200.00							
Themal relief connects							
Full contact							

表3-17 阵列过孔 Matrix 参数说明表

参数分类	参数名称	参数说明				
Operation Mode	Board Mode	单击 Board Mode 前的圆圈选择整板模 式,整个图层都添加阵列过孔。				
(操作模式)	Area Mode	单击 Area Mode 前的圆圈选择区域模 式,封闭图形区域添加阵列过孔,一般默 认此选项。				
	Shape Mode	单击 Shape Mode 前的圆圈选择铜箔模 式,铜箔区域添加阵列过孔。				
General option	Enable DRC check	进行 DRC 检查,勾选 Enable DRC check 前的方框,会自动去除不满足 DRC 要求				

参数分类	参数名称	参数说明				
(常规操作)		的过孔。				
	Enable same net DRC check	勾选 Enable same net DRC check 前的 方框,对相同网络的过孔进行 DRC 检 查,会自动去除不满足 DRC 要求的过 孔。勾选 Enable DRC check 时,才配置 此项。				
	Enable preview	勾选 Enable preview 前的方框,可以先 预览过孔是否满足要求,在进行放置 。				
Via net and padstack (过孔网络和焊	Via net	单击 Via net 下的 , 在弹窗输 入框中输入网络名,选择需要的过孔网 络,单击"OK"。				
· 盈尖型)	Padstack	单击 Padstack 下的下拉框选择焊盘类型。				
Matrix parameters	Staggered vias	勾选 Staggered vias 前的方框,过孔交错 放置。				
(过孔阵列参 数)	Via-boundary offset	在 Via-boundary offset 下的输入框输入 过孔的边缘到铜箔的距离。				
	Horizontal via-via gap	在 Horizontal via-via gap 下的输入框输 入过孔之间的 X 轴间距。				
	Vertical via-via gap	在 Vertical via-via gap 下的输入框输入 过孔之间的 Y 轴间距。				
Themal relief connects (过孔连接方	Orthogonal	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Orthogonal,选择以正交的方式进 行连接。				
式)	Diagonal	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Diagonal,选择以斜交的方式进行连 接。				
	Full contact	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Full contact,选择以全连接的方式				

-		
参数分类	参数名称	参数说明
		进行连接。
	8 Way Connect	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 8 Way Connect,选择同时用正交和 斜交方式连接。
	None	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 None,无连接方式。

步骤4 在画布中进入绘制线性阵列过孔状态。

- 1. 左键单击确定添加区域左上角坐标位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定区域右下角坐标位置。
- 3. 自动添加过孔并保持所有过孔被选中状态,左键单击画布任意一点,完成添加。

图3-147线性阵列过孔视图

🛄 说明

勾选 "Enable preview" 才能看到放置的阵列过孔。

----结束

3.4.6.10.2 环形方式设置阵列过孔

本章节为您介绍如何按环形的方式设置阵列过孔。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Place > Via Arrays"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 在 Via Arrays 选择 Boundary 环形方式, 配置常规 操作、过孔网络和孔型、全环绕孔参数、对象圆形阵列过孔参数、过孔连接方式。参 数说明请参见表 3-18。

图3-148 环形方式阵列过孔配置界面



表3-18 阵列过孔 Boundary 参数说明表

参数分类	参数名称	参数说明
General option (常规操作)	Enable DRC check	进行 DRC 检查,勾选 Enable DRC check 前的方框,会自动去除不满足 DRC 要求的 过孔。
	Enable same	勾选 Enable same net DRC check 前的

参数分类	参数名称	у	参数说明				
	net DR	C check	方框,对相同网络的过孔进行 DRC 检查, 会自动去除不满足 DRC 要求的过孔。勾选 Enable DRC check 时,才配置此项。				
	Enable	preview	勾选 Enable preview 前的方框,可以先 预览是否满足要求,在进行放置。				
Via net and padstack (过孔网 络和焊盘类型)	Via net		单击 Via net 下的, 在弹窗输入 框中输入网络名,选择需要的过孔网络, 单击"OK"。				
	Padstac	k	单击 Padstack 下的下拉框选择焊盘类 型。				
Global ring parameters(全环 绕孔参数)	Stagge rings	red	勾选 Staggered rings 前的方框,选择过 孔错位排列。勾选 Fill shape/voids,才需 配置此项。				
	Inside shape/\	voids	默认沿着边沿外打孔,勾选 Inside shape/voids 前的方框,沿着边沿内打 孔。				
	Fill shape/\	voids	勾选 Fill shape/voids 前的方框,所选图 形,内部填满(内部矩阵孔打孔)。勾选 Inside shape/voids,才需配置此项。				
	Shape t mode	angent	勾选 Shape tangent mode 前的方框,选 择相切打孔(内切或外切)。				
	Enable extendi	ng cline	勾选 Enable extending cline 前的方框, 允许过孔往走线外延长。				
	Enable start po	cline oint	勾选 Enable cline start point 前的方框, 允许过孔放置在走线起点。				
	Cline	On single side of cline	单击 Cline 后的下拉框选择 On single side of cline,选择走线单边布孔(数据 输入正负区分对象两边)。				

参数分类	参数名称		参数说明				
		On both side of cline	单击 Cline 后的下拉框选择 On both side of cline,选择走线双边打孔。				
		On the center of cline	单击 Cline 后的下拉框选择 On the center of cline,选择在走线中心打孔。				
		Aroun d the cline	单击 Cline 后的下拉框选择 Around the cline,选择围绕走线打孔(全包围)。				
	Numbe rings	r of	在 Number of rings 后的输入框输入走线 打孔排数。				
	Ring-rir spacing	ng	在 Ring-ring spacing 后的输入框输入距 离,选择多排打孔时,排和排的距离。勾 选 Fill shape/voids,才需配置此项。				
object-ring parameters (环绕	Non-cir object s	cular settings	单击 Non-circular object settings 前的 圆圈,选择非圆形阵列类型。				
参数匹配)	Via-obj offset	ect	在 Via-object offset 后的输入框输入过孔 偏移量。选择 Non-circular object settings 时,才需配置此项。				
	Maximu via gap	ım via-	在 Maximum via-via gap 后的输入框输 入过孔间间距最大值。选择 Non-circular object settings 时,才需配置此项。				
	Circular settings	object	单击 Circular object settings 前的圆圈, 选择圆形阵列类型。				
	Radius to bour	relative ndary	勾选 Radius relative to boundary 前的方框,设置过孔与后续要放置的圆形区域的 边距。选择 Circular object settings 时, 才配置此项。				

参数分类	参数名称	参数说明					
	Via array radius	在 Via array radius 后的输入框输入阵列 过孔区域半径。选择 Circular object settings 时,才配置此项。					
	Via-via angle	在 Via-via angle 后的输入框输入过孔之 间角度。选择 Circular object settings 时,才配置此项。					
	Start angle	在 Start angle 后的输入框输入开始角度。 选择 Circular object settings 时,才配置 此项。					
Themal relief connects(过孔连 接方式)	Orthogonal	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Orthogonal,选择以正交的方式进 行连接。					
	Diagonal	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Diagonal,选择以斜交的方式进行连 接。					
	Full contact	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 Full contact,选择以全连接的方式 进行连接。					
	8 Way Connect	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 8 Way Connect,选择同时用正交和 斜交方式连接。					
	None	单击 Themal relief connects 后的下拉框 选择 None,无连接方式。					

步骤4 在画布中进入绘制过孔状态。

- 1. 左键单击添加过孔的对象。
- 2. 画布中沿着对象的边沿自动添加过孔,并保持所有过孔被选中状态。
- 3. 左键单击画布任意一点,完成添加。

图3-149 边沿包孔视图



🛄 说明

勾选 "Enable preview" 才能看到放置的阵列过孔。

----结束

3.4.7 布线设计菜单 (Route)

3.4.7.1 走线 (Trace)

3.4.7.1.1 电气属性走线

本章节为您介绍如何绘制电气属性走线。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Trace"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置走线参数, 具体参数说明请参见表 3-19。

图3-150 配置走线参数

Layer Selection	n Opt	tions						
Options				8	×			
Act Top								
Alt - Bot								
	ionn							
Net none								
Via Pattern								
Pattern:								
Spacing Mode:	• A							
Space:					•			
Edge space:								
	Lino	-	45					
			43					
Direction limit:				-				
Miter:	1		Min					
Line width:	5.00							
C Philo								
Dubble:	Duch D	roforrod						
Bubble.	PushP	reierreu						
Smooth:	Off	Off						
Force Pushe	ed DimPa	iir with A	Adapted	ואנ	lles			
🗹 Snap to T/C F	oint							
🗹 Replace etch								
Auto blank oth	ier rats							
dridless								
Clip dangling	Clip dangling traces							
Clearance Vie	w	Spacin	g					
Enhanced Exi	t Entry							

表3-19 电气属性走线配置参数说明

类型	参数名称	参数说明
-	Act	当前命令执行所处的图层。
	Alt	对称的图层。
Line (走线)	Line lock (锁定走线)	 1. 单击 Line lock 后的第一个下拉框选择线段 类型,可选择 Line (直走线)、Arc (圆弧 走线)。 2. 单击 Line lock 后的第二个下拉框选择角 度,可选择 45 (45 度角)、90 (90 度 角)、Any (任意角度)。
	Route offset	勾选 Route offset 前的方框,系统自动选择

类型	参数名称	参数说明					
	(走线的偏移角 度)	走线的偏移角度。可在 Route offset 后的输入框输入偏移角度。					
	Direction limit (方向限制)	单击 Direction limit 后的下拉框选择,可选择 DefaultDir_2、MultiDir_10。勾选 Route offset 时,才需配置此项。					
	Miter (走线拐角的长 度)	 单击 Miter 后的第一个下拉框选择 1。也可 在下拉框输入长度。勾选 Route offset 时,不能配置此项。 单击 Miter 后的第二个下拉框选择,可选 择 Min(最小走线拐角的长度)、Fixed (固定的走线拐角的长度)。勾选 Route offset 时,不能配置此项。 					
	Line width (线 宽)	在 Line width 后的输入框中输入线宽。					
Style (模式)	Bubble (走线模式)	单击 Bubble 后的下拉框选择,可选择 Off (纯手工按照鼠标指引方向进行走线,不受规 则管理器中的所有约束) 、Hug Route (以避 让的方式进行走线) 、Push Preferred (以推 挤模式进行走线) 。					
	Smooth (推挤走线的优化 程度)	单击 Smooth 后的下拉框选择,可选择 Off (不优化到最大优化程度) 、Minimal (小范 围内的推挤走线) 、Full (全方位的推挤并尽 量优化)。所有选择仅在避让/推挤模式下生 效。					
	Force Pushed DiffPair With Adapted Rules	勾选 Force Pushed DiffPair With Adapted Rules 前的方框,推挤差分走线遵循当前规 则,仅在避让/推挤模式下生效。					
-	Snap to T/C Point	勾选 Snap to T/C Point 前的方框, 自动捕捉 走线的连接点。					
	Replace etch	勾选 Replace etch 前的方框,去除环路走 线,当走线形成环路、多余的线路时,系统自					

		-					
类型	参数名称	参数说明					
		动去除另一条线路。					
	Auto blank other rats	勾选 Auto blank other rats 前的方框,布线 操作的同时关闭 PCB 中其他飞线显示。					
	Gridless	勾选 Gridless 前的方框,按格点去避让。取消 勾选,则部分走线无法按格点去避让。					
	Clip dangling traces	勾选 Clip dangling traces 前的方框,在推挤 模式下,悬空线截断开关。取消勾选,则不截 断。					
	Clearance View	勾选 Clearance View 前的方框,显示对象的 安全距离。取消勾选,则不显示。					
	Enhanced Exit Entry	勾选 Enhanced Exit Entry 前的方框,差分走 线时,增强出线效果。					

- 步骤4 在画布中,单选或者框选出线对象。
- 步骤 5 移动鼠标, 左键单击生成拐点, 以此类推。
- 步骤 6 右键单击"Next",完成走线绘制并保持绘制状态。也可以右键单击"Done",保存并退出绘制状态。

----结束

3.4.7.1.2 打孔操作

本章节为您介绍如何进行打孔操作。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..." 。
- 步骤3 在规则管理器中,选择过孔类型和连接过孔器件库。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择 "Physical > PCS"。
 - 2. 单击 "Via Assignments > PCS" 下的表格。

- 3. 在弹出"Edit Via List"页面中,在左侧列表搜索框中,输入过孔类型名称,勾选 filter 框下的过滤条件。
 - Show vias from library:从封装库调用过孔。
 - Show vias from database:从数据库调用过孔。
- 4. 在左侧过孔列表中,选择需要的过孔,单击》将过孔从左侧移到右侧。
- 5. 单击"OK"。

图3-151 器件库添加过孔界面

Edit Via List										×
Select a via fro	m the library or t	he database:			Via list:					
Q					≑ ≑ up	down				
Name	Start	End			Name	Start		End		
SMD51_71	Тор	Тор			手 VIA	Тор		Bottom		
SMD51_95	Тор	Тор								
SMD60_308	Тор	Тор								
SMD60_690	Тор	Тор								
SMD77_69	Тор	Тор		*						
SMD80_80A	Тор	Тор	-							
filter: Show vias Show vias Viewer	from library from database									
							ОК		Cance	1

步骤 4 在画布中走线画完之后, 左键双击或者右键单击 "Add Via" 添加过孔。

图3-152 添加过孔示图

•						- 2	¥ [2				· (22:::::::::::
							T							1
•														
•														
														Done
•							•							Oops
•							•							Cancel
														Reject
31		5				• <	41							Nevt
	_ 2	-				_		_ '	4					Hext
I							T							Enhanced Pad Entry
														Snap Pick To 🕨
•														Add Via
•														Contour
														Toggle
														Neck mode

----结束

3.4.7.2 调线 (Slide)

本章节为您介绍如何进行调线操作。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Slide"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置调线参数, 具体参数说明请参见表 3-20。

图3-153 配置调线参数

Laye	r	Selection	Options									
Optio	ns				-	ð	×					
	То	р					•					
Net:												
Siz	e –											
Min	Cor	mer Size:	1x width			•						
Min	Arc	Radius:	1x width 👻									
Line	e An	gle:	45			•						
Ver	tex A	Action:	None			-						
Sty	le											
Bub	ble:	Push Pr	eferred			•						
Smo	ooth	: Off				-						
	han	red										
Enh	anc	ed Tuning	off			-						
	Enh	anced Pad	Entry									
	Enha	anced Con	er Arc									
🗹 Αι	ito j	oin										
🗹 All	low I	DRCs										
🗹 Αι	ito (Calculate C	offset									
🗹 Gr	ridle	ss										
🗹 CI	eara	ance View										
🗹 Fo	orce	Adapt Cor	straint Widt	h And	l Ga	ар						
Z CI	ip di	angling tra	ces									

表3-20 调线配置参数说明

类型	参数名称	说明				
Size (大小)	Min Corner Size(约束最 短线段长度)	单击 Min Corner Size 后的下拉框选 择,可选择 1x width、10x width。				
	Min Arc Radius(约束最 短弧半径)	单击 Min Arc Radius 后的下拉框选 择,可选择 1x width、10x width。				
	Line Angle (新生成线段 角度)	单击 Line Angle 后的下拉框选择, 可选择 45(45 度角)、90(90 度 角)、Default(任意角度)。				
	Vertex Action (端点模 式)	单击 Vertex Action 后的下拉框选 择,可选择 Line Corner(走线拐				

类型	参数名称	说明				
		角)、Arc Corner(圆弧拐角)、 Move(滑动整条线)、Edit(滑动 拐角)、None(不滑动拐角)。				
Style (模式)	Bubble (走线模式)	单击 Bubble 后的下拉框选择,可选择 Off(纯手工按照鼠标指引方向进行走线,不受规则管理器中的所有约束)、Hug Route(以避让的方式进行走线)、Push Preferred(以推挤模式进行走线)。				
	Smooth (推挤走线的优 化程度)	单击 Smooth 后的下拉框选择,可 选择 Off(不优化到最大优化程 度)、Minimal(小范围内的推挤走 线)、Full(全方位的推挤并尽量优 化)。所有选择仅在避让/推挤模式 下生效。				
Enhanced (增 强效果)	Enhanced Tuning (扩展 线段)	单击 Enhanced Tuning 后的下拉框 选择,可选择 segments (向前向后 各扩展一个线段)、off (不扩 展)。				
	Enhanced Pad Entry	进行 pad entry 修线,勾选 Enhanced Pad Entry 前的方框,在 空间允许时,pin 和 via 的 pad entry 范围内不会出现线段的端点。				
	Enhanced Coner Arc	推挤差分线时,勾选 Enhanced Coner Arc 前的方框,参与滑动的线 段端点均导弧角。取消勾选,则不导 弧角。				
	Fix Arc Vertex	勾选 Fix Arc Vertex 前的方框, 弧线 滑动过程中, 端点固定, 弧线可以翻 转。仅在选择单弧线段滑动时才能配 置此项。				
	Chamfer	勾选 Chamfer 前的方框,弧线端点				

类型	参数名称	说明					
		固定时倒角。默认置灰设置,不可修 改。					
-	Auto join	滑动走线时改变拐角的长度,勾选 Auto join 前的方框,开启后线段自 动合并一起滑动。取消勾选,则不合 并。					
	Allow DRCs	勾选 Allow DRCs 前的方框,滑动线 段时允许 DRC 产生。取消勾选,则 不允许。					
	Auto Calculate Offset	勾选 Auto Calculate Offset 前的方框,当 Bubble 模式为 Off 并且不勾选 Allow DRCs 时,自动计算线段滑动的最大偏移量。					
	Gridless	勾选 Gridless 前的方框,按格点去 避让。取消勾选,则部分走线不按格 点去避让。					
	Clearance View	勾选 Clearance View 前的方框,显 示对象的安全距离。取消勾选,则不 显示。					
	Force Adapt Constraint Width And Gap	勾选 Force Adapt Constraint Width And Gap 前的方框,遵循当 前规则。滑动线段的线宽,差分线间 距完全使用规则线宽,间距值。					
	Clip dangling traces	勾选 Clip dangling traces 前的方 框,在推挤模式下,悬空线截断开 关。取消勾选,则不截断。单击 Bubble 后的下拉框选择 Push Preferred,才需配置此项。					

步骤4 在画布中,单选或者框选调线对象。

步骤 5 移动鼠标, 左键单击移动对象终点位置, 并保持调线状态。

步骤 6 右键单击 "Done",保存并退出绘制状态。

🛄 说明

- 框选多个调线对象时,先左键单击画布,才能移动对象。
- 右键单击 "Sub-Seg Slide",可从一个线段上切出一个子线段滑动。
- 右键单击 "Single trace mode",可只滑动差分线中选中的线段,差分线的另一根线段不 变。该选项仅在选中差分线时出现。

----结束

3.4.7.3 时序视图 (Timing Vision)

本章节为您介绍如何进行时序视图操作。有时序、相位要求的,可以用时序视图功能,方便进行设计。

前提条件:

在版图编辑器中设置了规则约束,具体操作请参见 3.4.9.3 规则约束 (Constraints Editor)。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Timing Vision "。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置显示颜色和格式类型, 勾选时序视图模式。
 - 1. 颜色:单击 Colors 下的色块,可选择显示的颜色。
 - Satisfies required timing: 满足要求值。
 - Shorter than required value: 小于要求值。
 - Longer than required value:大于要求值。
 - 2. 格式类型:单击 Pattern for critical signals 后显示的格式图标,可选择显示的格式类型。
 - 3. 视图模式:单击 Timing Mode 后的下拉框选择,可选择 DRC Timing 和 DRC Phase。
 - 选择 DRC Timing 模式,计算选中的 pinpair 的 Min/Max Propagation
 Delays 规则和 Relative Propagation Delay 规则。

_

- 选择 DRC Phase 模式,计算选中的 pinpair 的 Differential Pair 规则。
- 4. 根据 DRC Timing 和 DRC Phase 模式进行配置。
 - 在 DRC Timing 模式下,勾选 Match Group Selection Mode,单击
 Match Group 组内任意 pinpair 所在的 net,整个 Match Group 组被选中。取消勾选,只显示选择的对象。
 - 在 DRC Timing 模式下,勾选 ENet Selection Mode,单击 ENet 下任意 net,整个 Enet 被选中。取消勾选,只显示选择的对象。
 - 在 DRC Phase 模式下,勾选 Match Group Selection Mode,单击任意的 差分 pinpair,如果差分 pinpair 处于某个 Match Group,则这个 Match Group 里面的全部差分 pinpair 均被选中且会高亮显示。取消勾选,只显示 选择的差分 pinpair。
 - 在 DRC Phase 模式下,勾选 ENet Selection Mode,选中 ENet 整个差分 等长。取消勾选,只显示选择的对象。

图3-154 配置时序视图

Layer	Selection	Options										
Options			- @ ×									
Displ	ay control											
Color	s:											
	Satisfies re	quired timing	g									
	Shorter than required value											
	Longer than	n required v	alue									
Patte	I In for critical	signals:										
Timing	Mode:	DRC Ph	ase 👻									
🗹 Mate	ch Group Sel	ection Mode	;									
XNet Selection Mode												
Clear Selections												
	Clear	Selections										

步骤 4 在编辑器左侧 "Find" 命令窗口中自动显示选择网络。

- 步骤 5 在画布中框选整板的网络,差分对网络太长或者太短的网络就会分别以红色和黄色标 识出来。红色表示短于差分对的限定值,黄色表示大于差分对的限定值。绿色表示符 合预期的值。
- 步骤 6 单击 "Clear Selections" 可取消选择所有对象。长按 Ctrl 键,鼠标左键单选或者框选 对象,可取消选择部分对象。右键单击 "Done" 结束命令。

----结束

3.4.7.4 绕线 (Tune)

本章节为您介绍如何进行绕线操作。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Tune"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置绕线参数, 具体参数说明请参见表 3-21。

图3-155 配置绕线参数

Layer Ser	ection	Options			
Options			-	ð	×
Тор					•
Select Info					
Net: Null N	et				
Gap in use:					
Style					
	ordion				
E O Tron	nbone				
\frown \bigcirc Saw	tooth				
Centere	d				
Gap:	1x widt	h		-	
Corners:	45			-	
Miter:	1x widt	h		-	
	20				
	vol Doir		_		
	ai Pali	Phase rune	.		
Бишр					
Bump Style					
Bump Leng	th(L):			-	
Bump Heigh	nt(H):			-	
Length add	ed per	bump: 16.5	7		
		1			
<u>⊢</u>	→	н			

表3-21 绕线参数设置参数说明

类型	参数名称	说明						
style (模式)	Accordion	单击 Accordion 前的圆圈,可选择折叠线。						
	Trombone	单击 Trombone 前的圆圈,可选择环绕折叠线。						
	Sawtooth	单击 Sawtooth 前的圆圈,可选择锯齿线。						
	Centered	勾选 Centered 前的方框,可选择线段中心。						
	Gap	间距,默认设置,不可修改。						
	Corners	单击 Corners 后的下拉框选择,可选择 90(90 度角 直线型拐角角度)、45(45 度角直线型拐角角 度)、FullArc(圆弧型拐角角度)。只有						

类型	参数名称	说明
		Accordion、Trombone 模式下,才需配置此项。
	Miter	走线拐角的长度,默认设置,不可修改。只有 Accordion、Trombone 模式下,才需配置此项。
-	Allow DRCs	勾选 Allow DRCs 前的方框,滑动线段时允许 DRC 产生。取消勾选,则不允许。
	Differentic al Pair Phase Tune	勾选 Differentical Pair Phase Tune 前的方框,差 分对逐步绕线。取消勾选,则不逐步绕线。
Bump(弯折 凸线)	Bump Style	单击 Bump Style 后的圆圈,可选择 Line(直线型 弯折凸线)、Arc(圆弧型弯折凸线)。勾选 Differentical Pair Phase Tune,才需配置此项。
	Bump Length (L)	在 Bump Length(L)后的输入框输入弯折凸线长 度。勾选 Differentical Pair Phase Tune,才需配置 此项。
	Bump Height (H)	在 Bump Height(H)后的输入框输入弯折凸线距 离。勾选 Differentical Pair Phase Tune,才需配置 此项。
	Length added per bump	增加长度,默认配置,系统会自动计算长度大小。

- 步骤4 在画布中单选绕线线段,移动鼠标,左键单击目标位置。
- 步骤 5 画布中自动显示绕线区域效果并保持绘制状态。
- 步骤 6 右键单击 "Done",保存并退出绘制状态。

图3-156 绘制效果图

•														
•			Ļ	•	•	•	4	•	•	•				
•				-	-	-	-	-	-					
•				-	÷	÷								
							-		÷	÷				
		÷												
		=												

----结束

3.4.7.5 拉直走线 (Custom Smooth)

本章节为您介绍如何自动调整走线上非绕线用的弯折线。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Custom Smooth"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置拉直走线参数, 具体参数说明请参见表 3-22。

图3-157 配置拉直走线参数

Layer Selection Options								
Options			- & ×					
Smoo	oth Segs Cor	nfig						
Corne	er type:	45	-					
Restri	ict pad type:	Rect	angular 👻					
Min-le	ength:	-1.00)					
Level		Full	-					
Convexhull deal								

表3-22 拉直走线参数说明

参数名称	说明		
Corner type(拐	单击 Corner type 后的下拉框选择,可选择 45(45 度拐		
角类型)	角)、Arc(圆弧拐角)。		
Restrict pad type (连接盘的约束)	单击 Restrict pad type 后的下拉框选择,可选择 Rectangular、All、None。 • Rectangular:除了圆形盘,其余形状的盘都需要遵守 Min-length。 • All:所有形状的盘都需要遵守 Min-length。 • None:不论走线是否连接盘,均不遵守 Min-length。		
Min-length(最 小约束长度)	在 Min-length 后的输入框输入最小约束长度,默认为-1。		
Level (平滑处理	单击 Level 后的下拉框选择,可选择 Full(最大程度进行平滑		
力度)	处理)、Mild(最小程度进行平滑处理)。		
Convexhull deal	勾选 Convexhull deal 前的方框进行弯折凸线处理,即走线上		
(弯折凸线处理)	非绕线用的凸起弯折线。取消勾选,则不进行处理。		

步骤4 在画布中单选或者框选走线。

步骤 5 画布中系统自动显示拉直的走线并保持绘制状态。

步骤 6 右键单击 "Done" 保存并退出绘制状态。

🛄 说明

- Min-length 输入负数时,线段顶端和 pad 相交的那个 seg 及其之前的 seg 不做处理。线段 末端和 pad 相交的那个 seg 及其之后的 seg 不做处理。
- Min-length 输入大于等于 seg 与 pad 的交点到 pad 外第一个拐点的距离时,线段顶端从和 pad 相交的那个 seg 之后的 seg 进行处理。线段末端从和 pad 相交的那个 seg 之前的 seg 进行处理。
- Min-length 输入小于 seg 与 pad 的交点到 pad 外第一个拐点的距离时,线段顶端以 pad 和 seg 的交点作为起点,延长 Min-length 长度后以该点作为处理点向后进行处理。线段末端以 pad 和 seg 的交点作为起点,延长 Min-length 长度后以该点作为处理点向前进行处理。
- custom smooth 处理限制为 10 根线,选择超出时将不做处理且在 Console 窗口中提示。

----结束

3.4.7.6 交换 Pin 网络 (Swap Pin)

本章节为您介绍如何交换 Pin 上的网络。交换 Pin 上的网络就是同一组网络相互交叉时,通过交换网络简化走线。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Swap Pin"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置图层、参数类型, 参数说明请参见表 3-23。

图3-158 配置交换 Pin 网络



表3-23 交换 Pin 网络参数说明

参数名称	说明
Swap properties with pins	交换 Pin 属性。需要选择时,勾选 Swap properties with pins 前的方框。
Ignore FIXED property	忽略有锁定属性的对象,有锁定状态对象也更新。需要选择 时,勾选 lgnore FIXED property 前的方框。
Ripup on swap	删除交换。需要选择时,勾选 Ripup on swap 前的方框。
Diff Pair Swap	差分对交换。需要选择时,勾选 Diff Pair Swap 前的方框。
Swap Two Pairs	交换两个差分对。勾选 Diff Pair Swap 时,才可配置此项。
Swap Polarity	交换极性。勾选 Diff Pair Swap 时,才可配置此项。

- 步骤 4 在画布中,选择一个需要交换的 Pin, 同网络中的 Pin 都会高亮显示, 再选择第二个 Pin 进行交换。
- 步骤 5 画布中系统自动显示交换后的 Pin。

----结束

3.4.7.7 交换网络 (Swap Fuction)

本章节为您介绍如何进行同封装不同器件间网络交换。

操作步骤

- 步骤1 打开版图工程。
- 步骤 2 准备.prt 文件。
 - 1. 创建本地库 A: 双击打开 Library_manager, 点开菜单栏 file->new
 - 2. 将.ddb 数据导入本地库 A: file->export->library
 - 3. 在新创建文件夹 B,本地库 A 数据导入到 B 文件夹下:打开 Library_manager, 点开 file->export,选择 B
 - 4. 编辑.prt : 在 B 文件夹内找到 part 内对应封装.prt 文件数据,进行编辑并保存, 如下图:

😑 SED	120-32M.prt🛛	32	("M3" "function type 1"
1	(part "SED120-32M"	- 33	("48" "47" "108" "107"
2	(footprint "SED120-32M") 丰业如公	34)
3	(class "IO") 化大中刀	35)
4	(pincount 122)	36	
5	(pinorders	37	(ninorders
6	("function type 1"	20	("function turno 2"
7	("TP-1" "TP-2" "TP-3" "TP-4"	20	(Innection cype 2
8)	39	("TP-1" "TP-2" "TP-3" "TP-4"
9)	40)
10)	41)
11	("function ture 1"	42)
12	("IUNEDEC" "UNEDEC" "UNEDEC"	43	(pinuses
14	(UNSPEC UNSPEC UNSPEC	44	("function type 2"
15	, ,	15	("IINSDEC" "INSDEC" "INSDEC" "INSDEC"
16	,	10	(ONSFEC ONSFEC ONSFEC
17	(pinswaps	40	
18	("function type 1"	4 /)
19	("TP-1" "TP-2" "TP-3" "TP-4"	48)
20)	49	(pinswaps
21)	50	("function type 2"
22)	51	("TP-1" "TP-2" "TP-3" "TP-4"
23	(functions	52	
24	("M1" "function type 1"	52	,
25	("81" "82" "84" "85"	55	
26)	54	
27		55	(functions
28	("M2" "function type 1"	56	("M4" "function type 2"
29	(*23***24***26***27**	57	("51" "50" "111" "110"
31	,	58)
32	("M3" "function type 1"	59	
33	("48" "47" "108" "107"	60	("M5" "function type 2"
34)	61	(HESH HEAH HIJSH HIJAH
35) 劵、人 Gung this 大協 如八	01	("53" "54" "113" "114"
36	第一个Tunction父换部分	62)
37	(pinorders	63)
38	("function type 2"	64) 笛一个function 花 h 如 d
39	("TP-1" "TP-2" "TP-3" "TP-4"	65) π_1 π_1 π_2 π_1 π_2 π_2 π_1 π_2 π_1 π_2 π_2 π_1 π_2 π_2 π_2 π_1 π_2 π
40)	66)
41)		

- 5. 将 B 文件夹下新数据导入 A 库中: 打开 Library_manager, file->import, 将 B 文件导入至 A 库中
- 6. .ddb 单板只关联本地库 A, 再导入网表

步骤 3 在菜单栏选择 "Route> Swap Fuction" 进行网络交换。

交换效果图如下:



----结束

3.4.7.8 自动连接小线段 (Derive Connectivity)

本章节为您介绍如何将线头(走线的起点/终点)在 Pin/Via 内,但未与 Pin/Via 连接的走线自动连接起来。操作后,修改过的走线会高亮,并且 console 栏中显示连接的 走线数量。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route > Derive Connectivity" 。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 勾选 Option 配置选项

类型	说明
User select	用户选择模式,勾选后可以通过鼠标点选/框选对指定区域 的对象自动连接。
Force Connect	强制连接模式,只在用户选择模式勾选后生效,勾选后忽略 线头需要有鼠线的限制。
All Board Connect	整版连接按钮。
Clear Highlight	清除高亮按钮,每次连接后走线会高亮,可以使用该按钮清除高亮。

效果图:





----结束

3.4.7.9 创建扇出 (Create Fanout)

本章节为您介绍如何进行自动扇出操作。扇出是从器件焊盘到相邻过孔的走线。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Fanout>Create Fanout"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置操作模式、参数类型、扇出方式、线宽和间 距。

参数说明请参见表 3-24。

图3-159 配置创建扇出



表3-24 创建扇出参数说明

类型	说明
Work Mode	工作模式。单击 Work Mode 后的下拉框选择,可选择 Create Fanout(创建扇出)、Mark Fanout(标记扇 出)、Unmark Fanout(取消标记)。
Include Unassigned Pins	勾选 Include Unassigned Pins 前的方框,选择对象里有网络和无网络的 PIN 都扇出。取消勾选,只扇出选择对象里有网络的 PIN。
Include All Same Net Pins	勾选 Include All Same Net Pins 前的方框,扇出同器件和 同网络的 PIN。取消勾选,只扇出选择对象里的 PIN。
Increase Mode	勾选 Increase Mode 前的方框,扇出选择对象里未被扇出 的 PIN,已扇出的 PIN 不在扇出。取消勾选,扇出选择对象 里所有网络的 PIN,已扇出的 PIN 重新扇出。
Act/Alt	扇出过孔层选择。只能选择 Top 或者 Bottom 层为开始扇 出层,终止扇出层自定义配置。
Via	扇出过孔选择。单击 Via 后的下拉框选择,可选择 Net Default(按照网络规则走,在按照规则中过孔的优先级 走)、其他指定过孔(网络规则中配置的过孔类型都可 选)。
Pattern	扇出方式和方向选择。单击 Pattern 后的下拉框选择,可选 择 VIA In Pad(盘上扇出孔)、BGA Quadrant Style (BGA 扇出孔)、North(北方向)、South(南方向)、 East(东方向)、West(西方向)、NE(东北方向)、 NW(西北方向)、SE(东南方向)、SW(西南方向)。
Line Width	扇出线宽选择。勾选 Line Width 前的方框,在 Line Width 后的输入框输入扇出长度。默认设置为 5,可修改。不勾 选,扇出线宽则与 CE 规则管理器保持一致。选择 BGA Quadrant Style、North、South、East、West、NE、 NW、SE、SW 时才会配置此选项。
Pin-Via Space	中心扇出或者偏移扇出。单击 Pin-Via Space 后的下拉框选择,可选择 5.00(焊盘中心到扇出过孔中心距离,默认设置间距为 5)、Centered(扇出在周边焊盘的中心位置)。也

类型	说明
	可在 Pin-Via Space 后的框内输入间距。选择 BGA Quadrant Style、North、South、East、West、NE、 NW、SE、SW 时才会配置此选项。

步骤 4 在画布中单选或者框选对象, 画布系统自动显示扇出后的对象。

步骤 5 右键单击 "Done",保存并退出扇出状态。

----结束

3.4.7.10 定义电源\地属性 (P&G)

本章节为您介绍如何定义电源\地属性。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>P&G..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Power & Ground Nets"页面中,单击 🕇 , 添加电源或者地属性。
 - 1. 单击**十**,打开 "Power GND" 弹窗。

	Power	r & Gro	und Nets				×
_	Memb	er					
	0 +	。 偷					
	~ []		Name	Dine	Voltage		
			*	*	*	-	
				OK	c	Cancel	
					• • •	Carleet	

- 2. 在弹窗中, Net Name 后的输入框输入电源/地属性网络名 (Pwr/GND), 单击 "Query" 查询网络列表。
- 3. 在左侧网络列表中选择电源或者地属性,单击 添加到右侧网络列表中。
- 4. 单击 "OK" 添加电源或者地属性。

图3-161 添加电源或者地属性

Power GND							×
Filter							
Net Name:	PWR						
Nets of Comps	IC						
	10						
Pins of Net.	10			_	Query		
Select Nets				Selec	ted Nets		
Name	Pins	Voltage			Name	Pins	Voltage
1 BOOT_PWR	2						
2 GPIO_066	. 2						
3 GPIO_067	. 3						
4 LCD_CABC	. 2						
5 PM4250_LC.	2						
6 PWRKEY	4						
7 PWRON_SP.	4						
8 VPH_PWR	96						
			«				
		•					
						ОК	Cancel

步骤 4 单击 "OK"保存并退出定义页面。

----结束

3.4.7.11 创建 ENET (Create Enet)

本章节为您介绍如何创建 ENET。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Create Enet"。
- 步骤 3 在弹出的 "Re-Generate Enets" 页面中, 添加要标记的器件。
 - 1. 单击 , 打开 "Add Discrete Series Comps" 弹窗。
 - 2. 在弹窗中,填写器件名称,单击"Query"查询器件列表。
 - a. 填写器件名称:在 Comps Name 后的输入框输入器件名称。

- b. 筛选器件:根据需求筛选条件。勾选配置选项前的方框,可选择 Discrete comps (标记器件)、pins (引脚数量)、Exclude Power&Ground Nets (包括电源/地网络)、Value (数值)。
- 3. 在左侧器件列表中选择要标记的器件,单击 添加到右侧器件列表中。
- 4. 单击"OK"添加要标记的器件。

图3-162 添加要标记器件



步骤 4 单击"Generate",自动生成 Enet。

图3-163 生成 Enet

	Re-Generate Enets								×	
_	Member									
	Me	mbe	:							
	Q	+	Û							
				Name	Enet	Footprint	Pins	Value	Signal N	lodel
				C303		HSC0201	2	100N	Y	
	2			C301		HSC0402	2	100**	Y	
									Generate	Cancel

🛄 说明

不需配置 Signal Model 属性。

----结束

3.4.7.12 自动创建差分对 (Create Differential Pair)

本章节为您介绍如何自动创建差分对。

前提条件

在进行差分对布线前,需要创建差分对网络类型。在版图工具中差分对网络类型有两种,分别是 Enet、Net。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Create Differential Pair"。
- 步骤 3 在弹出的"Create Differential Pair"页面中,选择对象网络类型,填写网络名称后 缀,单击"Query"查询符合条件的网络。
具体参数请参见表 3-25。

表3-25 创建差分对参数说明

类型		说明
Crieria for creating differential pair (自动生成差分对)	Target object focus	单击 Target object focus 后的下 拉框选择,可选择 Enet(Enet 网 络)、Net(Net 网络)、 UnMatch(Enet 和 Net 网络)。
	Subset of positive Enet (net) name	在 Subset of positive Enet (net) name 下的输入框输入网络 名称的后缀。一般默认输入"p" 或者"+"。
	Subset of negative Enet (net) name	在 Subset of negative Enet (net) name 下的输入框输入网络 名称的后缀。一般默认输入"n" 或者"-"。
	Differential Pair Name	在 Differential Pair Name 列表中 可查看差分对名称。
	positive Enet (net)	在 positive Enet(net)列表中可 查看匹配的网络名称。
	negative Enet (net)	在 negative Enet(net)列表中可 查看匹配的网络名称。
	Status	在 Status 列表中可查看差分对状 态。

步骤 4 在查询列表中勾选需要的差分对,单击 "OK"。在打开弹窗中再单击 "OK"自动生成差分对。

图3-164 创建差分对

Cre	ate Dif	ferential Pair					×
Crie Targ Subs P	eria for et obje set of p	creating differential pair act focus: Net positive Enet(net) name:		Subset of nega	ative Enet(net) name		Query
1 2 3 4		Differential Pair Name * AUX_OUT_ HS_MIC_ MIC_IN1_ SPKOUT_	Positive I • AUX_OU HS_MIC_ MIC_IN1 SPKOUT	Enet(net) T_P P _P _P	Negative Enet(net AUX_OUT_N HS_MIC_N MIC_IN1_N SPKOUT_N)	Status *
					ОК	Cance	I Apply

- 步骤 5 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..." 。
- 步骤 6 在 Electrical 电气规则管理器中,选择 "Differential Pair" 可查看创建的差分对。也可在 Net 网络规则管理器中设置差分对规则。

图3-165 规则设置

	Con	straints Edit	tor							
F	Eile	<u>E</u> dit	View	<u>C</u> onstraint		<u>T</u> ools	<u>H</u> elp			
W	orks	heet Sele	ctor		×		T		Schemes/La	ye
4	-	Rule	-				туре		Name	
	1		I 			*			*	
		• Phy	ysicai			DPR		•	DP4	
		Image: Space Sp	acing			DPR		•	DP5	
		🕨 🚞 Sai	me Net S	Spacing		DPR		•	DP6	
	•	📄 Minimu	um			DPR		•	DP7	
4		Net				DPR		•	DP8	
	4	📄 Physic	al			DPR		+	DP9	
		All				DPR		•	DQS1	
		Net Cla	ass			DPR		•	MCAM_CLK	
		Net Gr	oup			DPR		÷	MCAM_D1	
		Region	יר ו			DPR		÷	MCAM_D2	
		Spacir				DPR		÷	MCAM_D3	
	ĺ.		iy Not Coo	aina		DPR		•	SCAM_CLK	
	1		мег эра	cing		DPR		•	SCAM_D0	
1	-	Electrical				DPR			SPKOUT_	
	1	Routin	ıg			NET			SPKOUT_N	
		Basic I	Elements	\$		NET			SPKOUT_P	
		Min/Ma	ax Propa	gation Delays	;	NET			\$11N27	
		Total E	tch Leng	gth		NET			\$11N28	
		Differe	ntial Pai	r		NET			\$11N29	
		Relativ	e Propa	gation Delay		NET			\$11N30	
Þ		Manufact	urina .	,		NET			\$11N31	
	_	in contractor				NFT			\$11N32	

----结束

3.4.7.13 手动创建差分对 (Create NC/NG/DPR)

本章节为您介绍如何手动创建差分对。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Create NC/NG/DPR"。
- 步骤3 在画布中框选差分对象,右键单击 "Create>Differential Pair..."。
- 步骤 4 在弹出的"Create Differential Pair"页面中,填写差分对名称,单击"OK"。

图3-166 创建差分对

Create Differen	tial Pair		×	<
Diff Pair Name:	DP11			
		OK	Cancel	

- 步骤 5 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..." 。
- 步骤 6 在 Electrical 电气规则管理器中,选择 "Differential Pair" 可查看创建的差分对。也可在 Net 网络规则管理器中设置差分对规则。

图3-167 规则设置

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> onstraint <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
Worksheet Selector × Schemes/L	ayer
A Rule Type Name	e
NCLS BUS_RFIQ(0)	
► Spacing NCLS BUS_RF_RX(0)	
 Same Net Spacing NCLS BUS_RF_WIFI(0) 	
Minimum NCLS BUS_USB2.0(0)	
▲ Net NCLS BUS_WIFI_IQ(0)	
Physical NCLS RF_TX(0)	
All NGRP CSI0(5)	
Net Class NGRP	
Net Group NGRP • DDR45(54)	
Region NGRP I DSI1(8)	
NGRP	
NGRP EMI(10)	
NGRP USB(5)	
■ Electrical DPR ■ AUX_OUT_	
▲ Routing DPR	
Basic Elements DPR DP11	
Min/Max Propagation Delays NET \$15N27298	
Total Etch Length NET \$15N27300	
Differential Pair DPR DPR DP2	
Relative Propagation Delay DPR	
Manufacturing	

----结束

3.4.7.14 批量创建 ppr

操作前提:有共同指定起点和终点器件

操作步骤

步骤 1 流程设计窗口 Constraints Editor,双击打开 Constraints Editor,然后选择到 Relative Propagation Delav



步骤 2 选择目标网络,可单选可多选,可单根 relative 的 match group,可差分 differential diff;选择后右键点击 Create

ile <u>E</u> dit <u>V</u> ie	w <u>C</u> onstraint	Tools	<u>H</u> elp						
orksheet Selector	×			Objects		Pin I	Delay		
Dule						Die 4/eei0		Dia 0(aril)	Sco
Not			Туре	Name		Pin 1(mil)		Pin 2(mil)	
				ddr					
		NET		\$20I4354\\$35I14\DDR_VTT					
Routing		NET		\$20I4354\1V2_DDR					
Basic Ele	ements	NET		\$2014354\2V5_DDR					
Min/Max	Propagation Del	NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ACT 	Create		•	Net Class	
Total Etc	h Length	NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR0 	Oreate			Net Oldse	
Different	ial Pair	NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR1 	Add to.		•	Net Grou	p
	Propagation Delay			 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR10 	Remov	e		Pin Pair	
📄 Manufacturin	q	NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR11 					
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR12 	Delete			Differentia	al Pair
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR13 	Renam	ie		Net Class	-Class
		NET		\$2014354\LSW_DDR0_ADDR14	Output				
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR15 	Select			Match Gr	oup
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR16 	Select	and Show Elemen	t	Pinpair B	y Cell
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR2 	Evenen	4			
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR3 	Expand	1			
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR4 	Expand	IA II			
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR5 	Collans	0			
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR6 	Conaps				
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR7 	Сору				
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR8 	Analyze	•			
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ADDR9 	, analy 2		_		
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_ALERT 					
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_BA0 					
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_BA1 					
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_BG0 					
		NET		\$2014354\LSW_DDR0_CKE					
		NET		+ \$20I4354\LSW_DDR0_CSN					
		NET		 \$20I4354\LSW_DDR0_DM0 					
		NET		\$2014354\LSW_DDR0_DM1					
		MET		S \$201435411 SW DDD0 DM2					

步骤 3 可选择是否创建 match group,可自定义修改 match group 名称

\land Create Pinpair	By Cell						×
First Cell:			Second (Cell:			
R1738			R1738				
R1745			R1745				
R1748			R1748				
R1753			R1753				
R1756			R1756				
U84			U84				
U85			U85				
U86			U86				
U87			U87				
U90			U90				
							+ Add
Result:							
First Cell	Second Cell	Create	MGRP	MGRP	Name		
U90	U84	_		addr0			匬
			自动	」生成	之的 (你)	组名	
			HJ H				
					(DК	Cancel

批量效果如下图:

de Constraints Editor							
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> onstraint	<u>T</u> ools <u>H</u> elp						j i
Worksheet Selector ×		Objects	Pir	n Delay			Relative
Rule	Tupo	Namo	Din 1(mil)	Din 2(mil)	Scope	Delta:Tolerance	A.
Net	iype	140110	1 11 1(1111)	1 11 2(1111)		mil	
		ddr					*
- Douting	MGRP	addr0(23)					
- Roduing	PPR	U90.R45:U84.L7[\$20I4354\LSW_DDR0_CSN]	1221.49 mil				
Basic Elements	PPR	U90.R51:U84.R2[\$20l4354\LSW_DDR0_ADDR8]	1087.89 mil				
Min/Max Propagation Del	PPR	U90.R52:U84.R7[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR9]	1116.23 mil				
Total Etch Length	PPR	U90.T49:U84.P9[\$20 4354\LSW_DDR0_ALERT]	1059.83 mil				
Differential Pair	PPR	U90.T50:U84.M8[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR15]	1130.21 mil				
Relative Propagation Delay	PPR	U90.T52:U84.P2[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR6]	1153.40 mil				
Manufacturing	PPR	U90.T53:U84.R8[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR7]	1174.22 mil				
_ 5	PPR	U90.U47:U84.L3[\$20I4354\LSW_DDR0_ACT]	1072.10 mil				
	PPR	U90.U49:U84.N2[\$20I4354\LSW_DDR0_BA0]	1069.39 mil				
	PPR	U90.U50:U84.L2[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR14]	1100.21 mil				
	PPR	U90.U52:U84.P8[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR5]	1121.10 mil				
	PPR	U90.V48:U84.M2[\$20I4354\LSW_DDR0_BG0]	951.90 mil				
	PPR	U90.V49:U84.N8[\$20I4354\LSW_DDR0_BA1]	1047.26 mil				
	PPR	U90.V51:U84.T2[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR11]	1062.81 mil				
	PPR	U90.V52:U84.N3[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR4]	1065.92 mil				
	PPR	U90.V53:U84.R3[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR2]	1027.51 mil				
	PPR	U90.V54:U84.N7[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR3]	1074.13 mil				
	PPR	U90.W48:U84.L8[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR16]	952.58 mil				
	PPR	U90.W49:U84.M7[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR12]	949.29 mil				
	PPR	U90.W50:U84.T8[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR13]	954.19 mil				
	PPR	U90.W51:U84.M3[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR10]	1032.30 mil				
	PPR	U90.W53:U84.P3[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR0]	1050.32 mil				
	PPR	U90.W54:U84.P7[\$20I4354\LSW_DDR0_ADDR1]	1103.16 mil				
	DPR	+ \$16l6702\DDR_CLK2_					

----结束

3.4.7.15 绘制铜箔 (Create Area)

本章节为您介绍如何绘制铜箔。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Route>Create Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置铜箔类型、网络、格点类型、铜箔形状。
 - 铜箔类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Dynamic copper (动态覆
 (动态栅格铜)、Dynamic crosshatch (动态栅格铜)、Static solid (静态覆铜)、Static crosshatch (静态栅格铜)。
 - 网络类型:单击 Assign net name 下的 ,在打开的窗口搜索网络名, 选择绘制的铜箔网络。系统默认选择 Dummy Net。
 - 3. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、 none。
 - 4. 铜箔形状:单击 Shapes 下选项前的圆圈,可选择 Rectangle (矩形)、Circle (圆形)、Polygon (多边形)。

图3-168 绘制铜箔设置

Layer	Selection	Options		
Options			-	8 ×
🔲 Тор				-
Shape	e Fill			
Туре:	Static solid			•
Assig	n net name -			
GND			• .	
Avoid:				-
Shape g	grid: curren	t grid		-
Shape	es			
💿 Re	ctangle 🔍	Circle 🔘	Polygon	
Width:	19.69			
Height	19.69			
O Co	rner(C) 🔾	Round(R)		
	0.00	0.00)	
	0.00	0.00)	D
				H
		w		

- 步骤4 在画布中进入绘制铜箔状态,绘制铜箔形状有三种方式。
 - 矩形
 - a. 左键单击确定矩形铜箔左上角坐标位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定矩形铜箔右下角坐标位置, 完成绘制。
 - c. 矩形铜箔绘制完成,将保持绘制矩形状态,同时整个矩形被选中。也可右键单击 "Done" 完成矩形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。
 - d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - i. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - ii. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - iii. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner (倒斜角)、Round (倒圆角)。
 - iv. 倒角大小: 在左上角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右上角 ▲ 后的输入 框输入倒角大小, 左下角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右下角 ▲ 后的 输入框输入倒角大小。

图3-169 绘制矩形铜箔

			•	•					•		•	•	•							•	•	•		
-																								
-																								
			10																					
			- fi i i																					
-																			÷.					
_																								
			1.1																					
_			111																L					
ī.,																			- T					
-																								
-			10.0																÷.					
-																								
			1.1																L .					
			<u>``</u>													 			2					
*				-	-	-	-			-			-	-	-		-	-						
-																								
-																								
_																								

- 圆形
 - a. 左键单击确定圆形铜箔中心点。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成绘制。
 - c. 圆形铜箔绘制完成,将保持绘制圆形状态,同时整个圆形被选中。也可右键单击 "Done" 完成圆形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。
 - d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图3-170 绘制圆形铜箔



多边形

- a. 左键单击确定多边形铜箔一个顶点位置。
- b. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- c. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相
 连,右键单击"Complete",完成绘制。
- d. 多边形铜箔绘制完成,将保持绘制多边形状态,同时整个多边形被选中。也可右键单击"Done"完成多边形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。

图3-171 绘制多边形铜箔



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击 "Complete" 完成绘制,并保持绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击"Toggle"调整多边形边方向。
- 绘制过程中,右键单击 "Assign net" 选择对象,给对象附网络。
- 绘制过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.7.16 绘制铜箔分割线 (Split)

本章节为您介绍如何绘制铜箔分割线。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Drawing>Line"。
- 步骤3 在画布中绘制铜箔分割线。
 - 1. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择 Split 配层和操作图层。
 - 2. 在 Line Width 后的输入框输入线宽。
 - 3. 在画布中绘制分割线。

图3-172 画铜箔分割线

		Doments v Elle	111100A					I THE ROMAN	Action 1	
lojeci		CARROL N D	1-5114					Contract Contract	Colored as	
	•							- CE0015		
a 📑 194507							2,7774	spit		
DesignFile		B						Top		
Library							8.223	STR Line With: 20.0		
🔹 🧰 Output		1.000				 		Une font: Scho		
0915_0										
 Exemptor 										
S catiat	>TumuTounderTit.									
S home of	egionet bet									
		B								
		fi e e e e e e								
Ind Nets Co	and the second se									
Flod	- 01							- 1		
Eind by Guery	01 07					6.00000000				
		1								
		1.1.1.1.1.1								
		Bernstein								
		2 -								
					 			•		
		🗹 Тор 🗹 Вотог								
E Find By Name		Console				- 6 × Octail		a x		
There are		Enter the next point	an an							
sypto Heat		last pick: -1500.001	100 00							
		last pick: -1500.00								
		Enter the first point								
						•				

步骤4 在菜单栏选择 "Route>Split"。

步骤5 在画布中分割铜箔。

- 1. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择分割铜箔的图层。
- 2. 在画布中选择待分割的铜箔,单击"Create"。
- 3. 分割完成后,右键单击 "Done" 保存并退出分割状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 分割后的铜箔在 "Area list" 框中自动显示在列表里。

图3-173 分割铜箔



----结束

3.4.7.17 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)

3.4.7.17.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)

本章节为您介绍如何创建铜箔挖空区域。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Cutout/Cavity>Create Cutout"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择操作图层、配置格点类型、铜箔形状。
 - 1. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、none。
 - 铜箔形状:单击 Shapes 下选项前的圆圈,可选择 Rectangle (矩形)、Circle (圆形)、Polygon (多边形)。

图3-174 创建铜箔挖空

Layer	Selection	Opti	ons				
Options					-	ð	×
Cor	nductor						•
Тор)						•
Shape g	grid: currer	nt grid					Ŧ
Shap	es						
 Re 	ctangle 🔾	Circle	OF	olygo	n		
Width							
Height							
O Co	rner(C) 🔘	Roun	d(R)				
	0.00	<u>م</u>	0.0	0			
).00	ړې	0.0	0			כ
						н	
F F		w					

- 步骤4 在画布中进入铜箔挖空状态,铜箔挖空形状有三种方式。
 - 矩形
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - i. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner (倒斜角)、 Round (倒圆角)。
 - ii. 倒角大小: 在左上角
 □后的输入框输入倒角大小, 右上角
 □后的输入
 □信的输入框输入倒角大小, 左下角
 □后的输入框输入倒角大小, 右下角
 □后的
 - b. 选择需要挖空的铜箔。
 - c. 在铜箔上,左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
 - d. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成挖空。
 - e. 矩形区域挖空完成,将保持挖空矩形状态。也可右键单击"Done"完成矩形 区域挖空,保存并退出挖空状态。

图3-175 铜箔挖空矩形区域



- 圆形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。
 - b. 在铜箔上,左键单击确定圆形区域中心点。
 - c. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成挖空。
 - d. 圆形区域挖空完成,将保持挖空圆形状态。也可右键单击"Done"完成圆形 区域挖空,保存并退出挖空状态。
 - 图3-176铜箔挖空圆形区域



- 多边形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。
 - b. 在铜箔上, 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
 - c. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。

- d. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连,右键单击"Complete",完成挖空。
- e. 多边形区域挖空完成,将保持挖空多边形状态。也可右键单击"Done"完成 多边形区域挖空,保存并退出挖空状态。

图3-177 铜箔挖空多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成挖空,保存并退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 挖空过程中,右键单击"Cancel"可退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Next"可继续下一步挖空。
- 挖空过程中,右键单击"Complete"完成挖空,并保持挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Toggle"调整多边形边方向。
- 挖空过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

3.4.7.17.2 静态铜箔避让 (Element)

本章节为您介绍如何操作静态铜箔避让。

操作步

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Cutout/Cavity>Element"。

步骤 3 在画布中,先选择需要避让的铜箔,再单选或者框选避让对象,画布中系统自动显示 避让后的铜箔。

图3-178 静态铜箔避让示例

		(ĩ	•
•					•
		1		8	
			 	9	
					•
	•	•	•	•	•

步骤 4 右键单击 "Done" 保存并退出避让状态。

----结束

3.4.7.17.3 删除铜箔挖空区域 (Delete)

本章节为您介绍如何删除铜箔挖空区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Cutout/Cavity>Delete" 。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要删除的挖空区域。
- 步骤 4 单击画布中任意位置,删除挖空区域,保持挖空区域删除状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成删除挖空区域,保存并退出删除状态。

图3-179删除挖空区域前



图3-180删除挖空区域后

														•									

----结束

3.4.7.17.4 移动铜箔挖空区域 (Move)

本章节为您介绍如何移动铜箔挖空区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Cutout/Cavity>Move"。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要移动的挖空区域。
- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后在单击鼠标左键,移动挖空区域并保持挖空区 域移动状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成移动挖空区域,保存并退出移动状态。

图3-181 移动挖空铜箔前



图3-182 移动挖空铜箔后



----结束

3.4.7.17.5 复制铜箔挖空区域 (Copy)

本章节为您介绍如何复制铜箔挖空区域。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Cutout/Cavity>Copy"。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要复制的挖空区域。
- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后在单击鼠标左键粘贴挖空区域,复制挖空区域 并保持挖空区域复制状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成复制并粘贴挖空区域,保存并退出复制状态。

图3-183 复制挖空铜箔前



图3-184 复制挖空铜箔后



----结束

3.4.7.18 铜箔编辑 (Select Area or Void/Cavity)

本章节为您介绍如何对铜箔进行编辑。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Select Area or Void/Cavity"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择操作图层。
- 步骤 4 在画布中,选择需要编辑的铜箔进行编辑操作,具体操作及鼠标右键辅助编辑操作请参见表 3-26。

表3-26 铜箔编辑操作说明

操作名称	操作步骤
移动顶点 (Move	选择顶点,按住鼠标左键不放移动到目标位置释放鼠标。

操作名称	操作步骤
vertex)	
添加顶点 (Add vertex)	按住 ctrl 键,鼠标左键单击在铜箔边沿线进行加点。
删除顶点 (Delete vertex)	选择顶点,右键单击"Delete vertex"删除。
移动边 (Slide edge)	左键单击选择边,移动到目标位置再次单击。
保存并退出编 辑状态 (Done)	右键单击"Done"保存并退出编辑状态。
退回落点 (Oops)	右键单击"Oops"可退回落点。
退出编辑状态 (Cancel)	右键单击"Cancel"可退出编辑状态。
下一步 (Next)	右键单击"Next"完成当前编辑,继续下一步编辑状态。
给对象附网络 (Assign net)	右键单击"Assign net"可选择对象,给对象附网络。
铜箔动静转换 (Change area type)	右键单击"Change area type"可转换铜箔动静态。
切割铜箔 (Edit cut)	右键单击"Edit cut"可切割铜箔。
主动触发动态 避让 (Update area)	右键单击"Update area"可主动触发动态避让。
禁用动态避让 (Change to	右键单击"Change to disabled"可禁用动态避让。

操作名称	操作步骤
disabled)	
复制到其他层 (Copy to layers)	右键单击"Copy to layers",在弹窗中选择复制对象放置的 层,可将铜箔复制到其他层。
动态铜箔实例 参数配置 (Parameters)	右键单击"Parameters"可进行动态铜箔实例参数配置。
提高优先级 (Raise Priority)	右键单击"Raise Priority"可提高优先级。
降低优先级 (Lower Priority)	右键单击"Lower Priority"可降低优先级。
选择特定位置 落点(Snap Pick To)	右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

步骤 5 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 铜箔类型和对象网络会随着画布中操作命令的执行 而发生改变。

图3-185 铜箔编辑配置界面

Options		-	ð	×
Conductor				-
Тор				•
Shape Fill				
Type: Static solid			•	
Assign net name				
GND_USB	-			

----结束

3.4.7.19 居中走线

本章节为您介绍如何居中走线。

操作步骤

- 步骤1 功能菜单栏,点击 Route- Spread Between Voids
- 步骤 2 对象查询窗口 Find 勾选 Pins 和 Vias



步骤 3 options 选择那层,居中那层两对象之间的线。

选择 pin 脚后,两脚直接的线自动居中如下图:



----结束

3.4.7.20 铜箔参数设置 (Global Area Parameter)

3.4.7.20.1 整板静态铜箔参数配置 (Global Static Area Parameter)

本章节为您介绍如何对整板静态铜箔进行参数配置。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Global Area Parameter>Global Static Area Parameter"。
- 步骤 3 在弹出的"Static Shape Parameters"页面中,有三种类型的静态铜箔参数设置,根据需求配置参数。
 - Void controls 页面参数设置

单击"Void controls"页签,根据需求设置参数,参数说明请参见表 3-27。

图3-186 Void controls 页面参数设置

Static Shape Parameters			×
Void controls Clearance The	rmal relief connects		
Minimum aperture for artwork fill:	4.00		
Suppress shapes less than:	25.00		\uparrow
	0.000625(sqin)		\star
Allow shapes to split:	Yes	-	
Create pin voids:	Individually	•	
Acute angle trim control:	Round	-	
Rectangle pad void corner style:		-	
	ОК	Cancel	Apply

表3-27 控制铜箔缝隙宽度参数说明

参数名称		说明					
Minimum apert artwork fill (铜箔缝隙宽度)	ure for	在 Minimum aperture for artwork fill 后的输入框输 入铜箔缝隙宽度数值,宽度小于设置值,就不铺铜。					
Suppress shape than (铺设铜箔的宽度	s less	在 Suppress shapes less than 后的输入框输入铺设铜 箔的宽度,默认铺出来的铜箔不会小于设置值,一般为 25mil。					
Allow shapes to split	Yes	单击 Allow shapes to split 后的下拉框选择 Yes,允 许铜箔分割。					
(允许铜箔分 割)	No	单击 Allow shapes to split 后的下拉框选择 No,不允 许铜箔分割。					
Create pin voids	Individ ually	单击 Create pin voids 后的下拉框选择 Individually, 选择单独避让。					

参数名称		说明				
(遇到通孔焊盘 时避让)	In-line	单击 Create pin voids 后的下拉框选择 In-line,选择 条形避让。				
Acute angle trim control	Round	单击 Acute angle trim control 后的下拉框选择 Round,避让时铜箔形状为圆形。				
(避让时铜箔形 状)	Chamf ered	单击 Acute angle trim control 后的下拉框选择 Chamfered,避让时铜箔形状进行削角。				

• Clearance 页面参数设置

单击 "Clearance" 页签, 根据需求设置间距参数, 参数说明请参见表 3-28。

图3-187 Clearance 页面参数设置

Static Shap	pe Paramete	ers		×
Void contro	ols Clear	ance	Thermal relief connects	
			Oversize value:	
Thru pin:	DRC	•	0.00	
Smd pin:	DRC	•	0.00	
Via/pin:	DRC	-	0.00	
Line/cline:	DRC	•	0.00	
Text:	DRC	•	0.00	
Area:	DRC	•	0.00	
			OK Cancel Apply	

表3-28间距参数设置参数说明

类型	参数名称	说明
Thru pin(通孔)	Oversize value	铜箔到通孔间距设置,除了约束管理器设

类型	参数名称	说明
		置间距之外在额外增加的数值。
Smd pin (焊盘)	Oversize value	铜箔到焊盘间距设置,除了约束管理器设 置间距之外在额外增加的数值。
Via/pin (过孔)	Oversize value	铜箔到过孔间距设置,除了约束管理器设 置间距之外在额外增加的数值。
Line/cline (走线)	Oversize value	铜箔到走线间距设置,除了约束管理器设 置间距之外在额外增加的数值。
Text (文字)	Oversize value	铜箔到文字间距设置,除了约束管理器设 置间距之外在额外增加的数值。
Area (铜箔)	Oversize value	铜箔到铜箔间距设置,除了约束管理器设 置间距之外在额外增加的数值。

• Thermal relief connects 页面参数设置

单击 "Thermal relief connects"页签,根据需求设置连接方式参数,参数说明 请参见表 3-29。

Static Shap	e Parameters		×
Void contro	ls Clearance Thermal reli	ef connects	
Thru pins:	Full Contact	- Best contact	
	Connects		
	Min: 2		
Smd pins:	Full Contact	💌 🔲 Best contact	
	Connects		
	Min: 2	🗘 Max: 4	
Vias:	Full Contact	 Best contact 	
	Connects		
	Min: 2	🗘 Max: 4	:
 Use fixed 	d thermal width of: 10.00		
		OK Cancel Appl	у

图3-188 Thermal relief connects 页面参数设置

表3-29 散热焊盘连接方式参数设置

参数名称		说明
Thru pins Orthogonal (通孔)		单击 Thru pins 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交 的方式进行连接。
	Diagonal	单击 Thru pins 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的 方式进行连接。
	Full Contact	单击 Thru pins 后的下拉框选择 Full Contact,以全连 接方式进行连接。
	8 Way Connect	单击 Thru pins 后的下拉框选择 8 Way Connect,同 时用正交和斜交方式进行连接。
	None	单击 Thru pins 后的下拉框选择 None,无连接方式。
Smd pins (焊盘)	Orthogonal	单击 Smd pins 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交 的方式进行连接。
	Diagonal	单击 Smd pins 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的

参数名称		说明
		方式进行连接。
Full Contact		单击 Smd pins 后的下拉框选择 Full Contact,以全连 接方式进行连接。
	8 Way Connect	单击 Smd pins 后的下拉框选择 8 Way Connect,同 时用正交和斜交方式进行连接。
	None	单击 Smd pins 后的下拉框选择 None,无连接方式。
Vias (过 孔)	Orthogonal	单击 Vias 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交的方式 进行连接。
	Diagonal	单击 Vias 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的方式进 行连接。
	Full Contact	单击 Vias 后的下拉框选择 Full Contact,以全连接方 式进行连接。
	8 Way Connect	单击 Vias 后的下拉框选择 8 Way Connect,同时用正 交和斜交方式进行连接。
	None	单击 Vias 后的下拉框选择 None,无连接方式。
Use fixed thermal width of		在 Use fixed thermal width of 后的输入框输入使用固定的连接线宽度,一般设置为 10mil。

步骤 4 设置完成后,单击 "Apply" 应用,或者单击 "OK" 保存并退出设置窗口。

----结束

3.4.7.20.2 整板动态铜箔参数配置 (Global Dynamic Area Parameter)

本章节为您介绍如何对整板动态铜箔进行参数配置。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Global Area Parameter>Global Dynamic Area Parameter"。

- 步骤 3 在弹出的 "Global Dynamic Shape Parameters"页面中,有四种类型的动态铜箔参数设置,根据需求配置参数。
 - Area fill 页面参数设置

单击 "Area fill" 页签,根据需求设置参数,参数说明请参见表 3-30。

图3-189 Area fill 页面参数设置

Global Dynamic Shape Parameters						\times		
Area fill Voi	d controls	Clearances	s Th	ermal relief con	nects			
Xhatch style: Hatch set:	Vertical		•					
	Line width		Spaci	ng	Ang	le		
First	5.00		5.00		90	.00		
Origin:	X 0.00		Y 0.	00				
Border width:	5.00							
Automatica	illy delete iso	lated shape	es					
				ОК	Car	ncel	Apply	

表3-30 Area fill 页面参数设置参数说明

类型	参数名称	说明
Xhatch style(铜箔 填充方式)	Vertical	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Vertical, 选择垂直分布。
	Horizont al	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Horizontal,选择水平分布。
	Diag_Po s	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Diag_Pos,选择 45°线分布。
	Diag_Ne g	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Diag_Neg,选择-4 5 °线分布。

类型	参数名称	说明
	Diag_Bo th	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Diag_Both,选择+/-45°线分布。
	Hori_Ver t	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Hori_Vert,选择水平和垂直联合分布。
	Custom	单击 Xhatch style 后的下拉框选择 Custom, 选择自定义方式分布。
Hatch set(填充铜箔 的平行线设置)	Line width	在 Line width 下的输入框输入线宽。
	Spacing	在 Spacing 下的输入框输入间距。
	Angle	在 Angle 下的输入框输入交叉线角度。
	Origin	在 Origin 后的第一个输入框输入填充线坐标原 点 X 轴坐标, 第二个输入框输入 Y 轴坐标。
	Border width	在 Border width 后的输入框输入铜箔边界线宽度。
Automatically delete isolated shapes		勾选 Automatically delete isolated shapes 前的方框,自动删除孤立铜箔。取消勾选,则 不删除。

• Void controls 页面参数设置

单击"Void controls"页签,根据需求设置参数,参数说明请参见表 3-31。

图3-190 Void controls 页面参数设置

Area fill Void controls Clearances Thermal relief connects Artwork format: Gerber RS274X • Minimum aperture for artwork fill: 4.00 Suppress shapes less than: 25.00 mils 0.000625(sqin) 0.000625(sqin) • Create pin voids: Individually • Acute angle trim control: Round • Rectangle pad void corner style: Square • DiffPair combined void for vias added with Return Path option	Global Dynamic Shape Paramete	×	
Artwork format: Gerber RS274X Minimum aperture for artwork fill: 4.00 Suppress shapes less than: 25.00 0.000625(sqin) mils Create pin voids: Individually Acute angle trim control: Round Rectangle pad void corner style: Square DiffPair combined void for vias added with Return Path option	Area fill Void controls Clear	rances Thermal relief co	onnects
Minimum aperture for artwork fill: 4.00 Suppress shapes less than: 25.00 mills 0.000625(sqin) Create pin voids: Individually • Acute angle trim control: Round • Rectangle pad void corner style: Square • DiffPair combined void for vias added with Return Path option			
Suppress shapes less than: 25.00 0.000625(sqin) Create pin voids: Individually Acute angle trim control: Rectangle pad void corner style: Square DiffPair combined void for vias added with Return Path option Market added with Return Path option	Minimum aperture for artwork fill	4.00	
0.000625(sqin) Create pin voids: Individually Acute angle trim control: Round Rectangle pad void corner style: Square DiffPair combined void for vias added with Return Path option	Suppress shapes less than:	25.00	mils 🔨
Create pin voids: Acute angle trim control: Rectangle pad void corner style: DiffPair combined void for vias added with Return Path option		0.000625(sqin)	
Acute angle trim control: Round Rectangle pad void corner style: Square DiffPair combined void for vias added with Return Path option	Create pin voids:	Individually	
Acute angle trim control: Round Rectangle pad void corner style: Square DiffPair combined void for vias added with Return Path option			
Rectangle pad void corner style: Square Image: DiffPair combined void for vias added with Return Path option	Acute angle trim control:	Round	
	Rectangle pad void corner style		
OK Cancel Apply		ОК	Cancel Apply

表3-31 控制铜箔缝隙宽度参数说明

参数名称		说明
Minimum aperture for artwork fill (铜箔缝隙宽 度)		在 Minimum aperture for artwork fill 后的输入框 输入铜箔缝隙宽度数值,宽度小于设置值,就不铺 铜。
Suppress shapes less than (铺设铜箔的宽度)		在 Suppress shapes less than 后的输入框输入铺设 铜箔的宽度,默认铺出来的铜箔不会小于设置值,一 般为 25mil。
Create pin Individually voids (遇到		单击 Create pin voids 后的下拉框选择 Individually,选择单独避让。
通孔焊盘时 避让)	In-line	单击 Create pin voids 后的下拉框选择 In-line,选择条形避让。
Acute angle trim	Round	单击 Acute angle trim control 后的下拉框选择 Round,避让时铜箔形状为圆形。

参数名称		说明
control (避 让时铜箔形 状)	Chamfered	单击 Acute angle trim control 后的下拉框选择 Chamfered,避让时铜箔形状进行削角。

• Clearance 页面参数设置

单击"Clearance"页签,根据需求设置间距参数,参数说明请参见表 3-32。

图3-191 Clearance 页面参数设置

Global Dynamic Shape Parameters X						×
Area fill	Void controls	(Clearances	Thermal relief cor	nnects	
			Oversize va	lue:		
Thru pin:	DRC	•	0.00			
Smd pin:	DRC	•	0.00			
Via/pin:	DRC	•	0.00			
Line/cline:	DRC	•	0.00			
Text:	DRC	•	0.00			
Area:	DRC	•	0.00			
				ОК	Cancel	Apply

表3-32 间距参数设置参数说明

类型	参数名称	说明
Thru pin (通 孔)	Oversize value	铜箔到通孔间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。
Smd pin (焊 盘)	Oversize value	铜箔到焊盘间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。

类型	参数名称	说明
Via/pin (过 孔)	Oversize value	铜箔到过孔间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。
Line/cline (走 线)	Oversize value	铜箔到走线间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。
Text(文字)	Oversize value	铜箔到文字间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。
Area (铜箔)	Oversize value	铜箔到铜箔间距设置,除了约束管理器设置间 距之外在额外增加的数值。

• Thermal relief connects 页面参数设置

单击"Thermal relief connects"页签,根据需求设置连接方式参数,参数说明 请参见表 3-33。

图3-192 Thermal relief connects 页面参数设置	图3-192	192 Therma	I relief con	nects 页面参	数设置
---------------------------------------	--------	------------	--------------	-----------	-----

Global Dynamic Shape Parameters			
Area fill	Void controls Clearances	Thermal relief connects	
Thru pins:	Full Contact	▼ Best contact	
	Connects		
	Min: 2	Max: 4	÷
Smd pins:	Full Contact	 Best contact 	
	Connects		
	Min: 2	C Max: 4	¢
Vias [.]	Full Contact	 Best contact 	
	Connects		
	Min: 2	\$ Max: 4	¢
	d thormal width of	00	
Use lixe		00	
		OK Cancel Ap	oply

表3-33 散热焊盘连接方式参数设置

参数名称		说明		
Thru pins (通孔)	Orthogonal	单击 Thru pins 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交的方式进行连接。		
	Diagonal	单击 Thru pins 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的 方式进行连接。		
	Full Contact	单击 Thru pins 后的下拉框选择 Full Contact,以全连 接方式进行连接。		
	8 Way Connect	单击 Thru pins 后的下拉框选择 8 Way Connect,同 时用正交和斜交方式进行连接。		
	None	单击 Thru pins 后的下拉框选择 None,无连接方式。		
Smd pins (焊盘)	Orthogonal	单击 Smd pins 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交 的方式进行连接。		
	Diagonal	单击 Smd pins 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的 方式进行连接。		
	Full Contact	单击 Smd pins 后的下拉框选择 Full Contact,以全连 接方式进行连接。		
	8 Way Connect	单击 Smd pins 后的下拉框选择 8 Way Connect,同 时用正交和斜交方式进行连接。		
	None	单击 Smd pins 后的下拉框选择 None,无连接方式。		
Vias (过 孔)	Orthogonal	单击 Vias 后的下拉框选择 Orthogonal,以正交的方式 进行连接。		
	Diagonal	单击 Vias 后的下拉框选择 Diagonal,以斜交的方式进 行连接。		
	Full Contact	单击 Vias 后的下拉框选择 Full Contact,以全连接方 式进行连接。		
	8 Way Connect	单击 Vias 后的下拉框选择 8 Way Connect,同时用正 交和斜交方式进行连接。		
	None	单击 Vias 后的下拉框选择 None,无连接方式。		

参数名称	说明
Use fixed thermal width of	在 Use fixed thermal width of 后的输入框输入使用固定的连接线宽度,一般设置为 10mil。

步骤 4 设置完成后, 单击 "Apply" 应用, 或者单击 "OK" 保存并退出设置窗口。

----结束

3.4.7.21 两个重叠铜箔合并操作 (Areas Operator)

本章节为您介绍如何进行两个重叠铜箔的合并操作。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Areas Operator"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置铜箔的操作方式。
 - And:铜箔合并后,保留铜箔重叠部分,并简化为一个铜箔图形。
 - Or: 铜箔合并后,两个铜箔都保留,并简化为一个铜箔图形。
 - Andnot: 铜箔合并后,保留第一块铜箔没有和第二块铜箔重叠的部分,并简化为 一个铜箔图形。
 - Xor: 铜箔合并后, 只删除铜箔重叠部分, 其余铜箔部分保留。

图3-193 铜箔操作方式配置

Options	-	Ð	×
Options			
🔁 🔿 And			
🕤 🧿 Or			
C Andnot			
🖸 🔾 Xor			

步骤4 在画布中,选择第一块铜箔,在选择第二块铜箔,显示合并后的铜箔。
图3-194 铜箔合并操作

					•					•	
										_	
										T	
							• • • • • • •	•			
	_										
							• • • • • •	• • • • • •		•	
•		 	-	 		 		 			

🗀 说明

两块铜箔必须有重叠部分,否则不能执行铜箔操作命令。

----结束

3.4.7.22 转换动静态铜箔 (Change Area Type)

本章节为您介绍如何转换动静态铜箔。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Change Area Type" 。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置铜箔状态 (To dynamic copper/To static solid) 。
 - To dynamic copper: 转换动态铜箔。
 - To static solid:转换静态铜箔。
- 步骤 4 在画布中单选或者框选铜箔, 在弹出窗口中, 单击 "Yes"。
- 步骤 5 画布中自动显示转换后的铜箔。
- 步骤 6 右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。
- 步骤7 转换完成后,可在画布中查看转换状态。
 - 1. 在菜单栏选择 "Display>Info"。

- 2. 单选或者框选转换状态后的铜箔。
- 3. 在弹窗中查看转换状态后的铜箔属性。
 - 图3-195 动态铜转静态铜示图



图3-196静态铜转动态铜示图



----结束

3.4.7.23 刷新整板铜箔 (Update Area)

本章节为您介绍如何刷新整板动态铜箔。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Update Area"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,勾选 All,单击 "Change To Disabled",然后单击 "Update To Smooth"刷新动态铜箔并实施自动避让。在图层后面会显示动态铜 箔数量,刷新结果 Disable 必须为 0。

图3-197 刷新整板铜箔

Layer Selection O	ptions					
Options	- @ ×					
Select Layer To Change To Disabled						
Layer	Disable/Total Area:					
🗹 Тор	0/4					
Gnd02	0/0					
Z Art03	0/0					
Z Art04	0/0					
Z Art05	0/0					
Z Art06	0/0					
dnd07	0/0					
Bottom	0/0					
🗹 All	0/4					
Update To Smooth	Change To Disabled					

----结束

3.4.7.24 合并同网络铜箔 (Merge Area)

本章节为您介绍如何合并两个同网络铜箔。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Merge Area"。
- 步骤3 在画布中,选择需要合并的第一个铜箔,在选择第二个铜箔。
- 步骤4 画布中自动显示合并后的铜箔。

图3-198 合并后铜箔

	•	•	•	•	•		•			•		•	•	
-														
									 		_	_		
•										•				
-						 		-						
-										•	1		 1	
											1			
•												•	•	
-														

----结束

3.4.7.25 线段闭合为封闭图形 (Compose Area)

本章节为您介绍如何通过线段闭合为封闭的图形。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Compose Area"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数, 参数说明请参见表 3-34。

图3-199闭合图形操作配置

Layer	Selection	Options					
Options			-	8 ×			
Cor	Conductor 🗸						
📕 Тор				-			
🗹 Dele	Delete shape after compose						
🔽 Use a	auto gap						
Maximu	m: 39.38						
Round corners							
Radius: 10.00							

表3-34 线段闭合为封闭的图形参数说明

参数名称	说明
Delete shape after compose	勾选 Delete shape after compose 前的方 框,可删除闭合后多余图形。取消勾选,则不 删除。
Use auto gap	勾选 Use auto gap 前的方框,可自动闭合缺 口。取消勾选,则不自动闭合。
Round corners	勾选 Round corners 前的方框,可倒角,并在 Radius 后输入框输入倒角角度。取消勾选,则 不倒角。

步骤 4 在画布中框选线段,右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。

图3-200 闭合封闭图形示例





3.4.7.26 打散封闭图形为线段 (Decompose Area)

本章节为您介绍如何打散封闭图形为线段。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Decompose Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择是否删除打散后多余图形。

勾选 Delete shape after decompose 前的方框,可删除打散后多余图形。取消勾选,则不删除。

图3-201 打散图形操作配置



步骤 4 在画布中框选封闭图形,右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。



图3-202 打散封闭图形示例

----结束

3.4.7.27 删除孤立铜箔 (Delete Islands)

本章节为您介绍如何删除孤立铜箔。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Delete Isolate elements>Delete Islands"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Delete all on layer", 删除全部孤立铜箔。

图3-203 删除孤立铜箔设置

Layer	Selection	Options						
Options				-	ð	×		
Process layer:								
📕 Тор 👻								
Delete all on layer								

----结束

3.4.7.28 测试点 (Testprep)

3.4.7.28.1 自动添加测试点 (Automatic)

本章节为您介绍如何自动添加测试点。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Testprep>Automatic..."。
- 步骤 3 在弹出"Testpoint Automatic"页面中,单击"Parameters…",设置测试点参数,操作步骤请参见 3.4.7.28.3 设置测试点参数 (Parameters)。
- 步骤 4 设置完成后,在弹出"Testpoint Automatic"页面中,选择网络、勾选配置选项、选择执行模式,单击"Generate"。参数说明请参见表 3-35。

图3-204 自动添加测试点配置

Testpoint Automatic	\times					
Select Net						
🔿 All 💿 Specify						
Nets By List file:						
Options						
Allow test directly on pad						
Allow test directly on Trace						
Allow pin escape insertion						
Test unused pins						
Allow Smd Tps Process						
Execute mode: Overwrite Olicremental						
Generate Parameters Report Canc	el					

表3-35 自动添加测试点参数说明

类型	参数名称	说明				
Select Net (选择网络)	All	单击 All 前的圆圈,选择所有网络。				
	Specify	单击 Specify 前的圆圈,选择具体某个网络。单击				
Option (配 置选项)	Allow test directly on pad	勾选 Allow test directly on pad 前的方框,优先 焊盘上添加测试点(焊盘为过孔焊盘)。取消勾 选,则不优先添加。				
	Allow Smd Tps Process	勾选 Allow Smd Tps Process 前的方框,允许添 加偏盘测试点。取消勾选,则不允许添加。				
	Overwrite	单击 Overwrite 前的圆圈,选择全覆盖添加测试				

类型	参数名称	说明
		点。
	Incremental	单击 Incremental 前的圆圈,选择增量添加测试 点。

----结束

3.4.7.28.2 手动添加测试点 (Manual)

本章节为您介绍如何手动添加测试点。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Testprep>Manual"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,单击 "Parameters…",设置测试点参数。操作步骤请参见 3.4.7.28.3 设置测试点参数 (Parameters)。
- 步骤 4 设置完成后,在编辑器右侧 "Options" 窗口,配置操作类型,勾选配置参数,参数 说明请参见表 3-36。

图3-205 手动添加测试点配置



表3-36 手动添加测试点参数说明

类型	参数名称	说明		
Mode (操作类 型)	Add	单击 Add 前的圆圈,选择添加测试 点。		
	Delete	单击 Delete 前的圆圈,选择删除测 试点。		
	Query	单击 Query 前的圆圈,选择查询测试 点。		
-	Allow Smd Tps Process	勾选 Allow Smd Tps Process 前的方 框,允许添加偏盘测试点。取消勾 选,则不允许添加。		

步骤 5 在画布中单选或者框选操作对象, 画布中将自动添加、删除、查询操作对象测试点。

🛄 说明

如果无法添加、删除、查询操作对象测试点,操作命令窗口框内会有具体提示。

----结束

3.4.7.28.3 设置测试点参数 (Parameters)

本章节为您介绍如何设置测试点参数。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Testprep>Parameters"。
- 步骤 3 在弹出的 "Testprep Parameters" 页面中, 进入 "General" 属性参数设置界面。
- 步骤 4 在设置界面中,根据需求修改测试点配置参数和类型。参数说明请参见表 3-37。

图3-206 General 参数设置

Testprep Parameters -						
General Padstack Selection	n					
Methodology						
Layer: Top				•		
Restrictions						
Allow under component:	Never			•		
Component representation:	Place Bour	nd		•		
Probe Type						
Probe Spacing		Figure				
0.00		Triangle				
		ОК	Cancel	Apply		

表3-37 General 参数名称说明表

类型	参数名称		说明			
Metho dology (方式)	Layer(添加测 试点的图层)	Тор	单击 Layer 后的下拉框选择 Top,选择顶 层添加测试点。			
		Bottom	单击 Layer 后的下拉框选择 Bottom,选 择底层添加测试点。			
	Test Method (测试点添加方 式)	Single	单个添加,此为默认设置,不可修改。			
Restrict ions (约束配	Allow under component (允许添加面	Never	单击 Allow under component 后的下拉 框选择 Never,器件 Assembly 或者 Place Bound 区域不能添加测试点。配置 Component representation 时,才配置			

类型	参数名称		说明
置)	向)		此项。
		Top Layer only	单击 Allow under component 后的下拉 框选择 Top Layer only,顶层添加测试点 时器件 Assembly 或者 Place Bound 区 域能添加测试点。配置 Component representation 时,才配置此项。
		Bottom Layer only	单击 Allow under component 后的下拉 框选择 Bottom Layer only,底层添加测 试点时器件 Assembly 或者 Place Bound 区域能添加测试点。配置 Component representation 时,才配置此项。
		Either Layer	单击 Allow under component 后的下拉 框选择 Either Layer, 在顶层或者底层添 加测试点时器件不受 Assembly 或者 Place Bound 区域限制。配置 Component representation 时,才配置 此项。
	Component representation (器件区域选	Assembl y	单击 Component representation 后的 下拉框选择 Assembly,可在装配层器件 区域放置测试点。
	择)	Place Bound	单击 Component representation 后的 下拉框选择 Place Bound,可在器件本体 层区域放置测试点。
Probe Type (测试点	Probe Spacing (测试点中心 距)	Probe Spacing	双击 Probe Spacing 列下的表格,填写 测试点中心距。
类型) 	Figure (图标样 式配置)	Triangle	单击 Figure 下的下拉框选择 Triangle, 选择三角形。
		Rectangl e	单击 Figure 下的下拉框选择 Rectangle,选择矩形。
		Square	单击 Figure 下的下拉框选择 Square,选

类型	参数名称		说明
			择正方形。
		Hexagon X	单击 Figure 下的下拉框选择 HexagonX,选择六角形 X。
		Hexagon Y	单击 Figure 下的下拉框选择 HexagonY,选择六角形 Y。
		Octagon	单击 Figure 下的下拉框选择 Octagon, 选择八边形。
		Diamon d	单击 Figure 下的下拉框选择 Diamond, 选择菱形。
		OblongX	单击 Figure 下的下拉框选择 OblongX, 选择椭圆形 X。
		OblongY	单击 Figure 下的下拉框选择 OblongY, 选择椭圆形 Y。

- 步骤 5 参数设置完成后,单击 "Apply" 应用。
- 步骤 6 在 "Testprep Parameters"页面中,单击 "Padstack Selection",进入测试点焊盘 参数设置界面。
- 步骤 7 在设置界面中,根据需求修改测试点焊盘配置参数和类型。参数说明请参见表 3-38。

图3-207 Padstack Selection 参数设置

Testprep	Paramete	rs					-		×
General	Padst	ack Selection							
Pin type:				Any Pr	nt				-
Pad stac	k type:			Either					-
Select Sr	Select SmdTp to Via Offset Value:							-	mils
New Via SMT Tes Thru Via	New Via TOP Side Testpoint SMT Testpad BALL12S17 Thru Via				BOTTO	M Side T	estpoir	nt	
Enable	Existing	y Via	TOPS	Side Re	placemer	nt	BOT	гтом	Side
	ICT-SM	D32-OSP							
	ICT-SM	D32-OSPT							
	ICT-SM	D40-OSP							
	ICT-SM	D40-OSPT							
	VIA12-I	BGA							
✓	VIA8-B	GA	VIA12	-BGA					
	VIA8-G	EN							
Add Exi	Add Exiting Vias Z Replace vias								
					ОК	Cano	el	Ap	ply

表3-38 Padstack Selection 参数名称说明表

类型	参数名称	说明
Pin type(Pin 类型)	Via	单击 Pin type 后的下拉框选择 Via,给 Via 上添加测 试点。
	Any Pin	单击 Pin type 后的下拉框选择 Any Pin,给 Pin 上添 加测试点。
	Any Pnt	单击 Pin type 后的下拉框选择 Any Pnt,给 Via 或 者 Pin 上添加测试点。
Pad stack type(封装类	Either	单击 Pin type 后的下拉框选择 Either,两者都选 择。
型)	SMT/Blin d	单击 Pin type 后的下拉框选择 SMT/Blind,给表贴 Via 或者表贴 Pin 添加测试点。

类型	参数名称	说明		
	Thru	单击 Pin type 后的下拉框选择 Thru,给通孔或者通 Pin 添加测试点。		
Select SmdTp to via Offset value (偏心距配 置)		单击 Select SmdTp to via Offset value 后的下拉框 选择,可选择 10、15。偏盘测试点偏心距为默认设 置,只能选择 10mils 和 15mils。		
New Via (添 SMT Testpad 7estpad (表贴测试 点对 (表贴测试 点) (表贴测试 点) Thru Via (通孔测试 点)		在 New Via 栏下,默认设置不可修改。		
		在 New Via 栏下,默认设置不可修改。		
TOP Side Testpoint (元面测试点)		元面测试点,可在 TOP Side Testpoint 列下添加元 面测试点对象。		
BOTTOM Side (焊面测试点)	Testpoint	焊面测试点,可在 BOTTOM Side Testpoint 列下添 加焊面测试点对象。		
Enable (选择按	钮)	勾选 Enable 栏下的方框,此封装在添加测试点时同时更新封装。		
Existing Via(当 的封装)	当前已存在	Existing Via 栏下显示当前已存在的封装。		
TOP Side Repla (元面新的封装)	acement	用于替换旧封装的新封装,可在 TOP Side Replacement 列下添加元面新的封装。		
BOTTOM Side Replacement (焊面新的封 装)		用于替换旧封装的新封装,可在 BOTTOM Side Replacement 列下添加焊面新的封装。		
Add Exiting Via 装)	as (添加封	勾选 Replace vias 后,单击 Add Exiting Vias,可添 加封装。		
Replace vias (替换封装)	勾选 Replace vias 前的方框,可选择替换封装。		

步骤 8 单击 "SMT Testpad" 栏的 , 在弹窗中选择添加测试点的对象, 单击 "OK"完成测试点对象配置。

步骤9 可进行封装替换配置。

- 1. 勾选 Replace vias 前的方框,单击 "Add Exiting Vias"。
- 2. 单击 选择用于替换旧封装的新封装。
- 3. 勾选 Enable, 在添加测试点时同时更新封装。
- 步骤 10 参数设置完成后,单击 "Apply" 应用。
- 步骤 11 单击"OK",保存设置并退出设置窗口。

🛄 说明

- General 设置页面,选择在 Top 层添加测试点,在 Padstack Selection 页面也要在对应的 TOP Side Testpoint 下单击 添加测试点对象。
- General 设置页面,选择在 Bottom 层添加测试点,在 Padstack Selection 页面也要在对应 的 BOTTOM Side Testpoint 下单击 添加测试点对象。

----结束

3.4.7.29 泪滴 (Teardrop/Tapered Trace)

3.4.7.29.1 批量添加泪滴 (Batch)

本章节为您介绍如何批量添加泪滴。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Teardrop/Tapered Trace>Batch" 。
- 步骤 3 在弹出 "Teardrop and Tapered Trace Parameters"页面中,配置选项、选择图 层、对象和焊盘形状、泪滴参数、线的参数。

参数说明请参见表 3-39。

图3-208 批量添加泪滴参数设置

Teardrop and Te	apered	Trace Para					
Global Options Dynamic Curved Allow DRC							
Layer • All • Top • Bottom • Visible							
Objects Pins Vias T connections Max size							
Circular pads		100.00					
Square pads	100.00						
Z Rectangular	pads	100.00					
Oblong pads		100.00					
Octang pads		100.00					
Shape pads							
Pads without	drills						
Teardrop Optio	n						
Object:	All						
Desired angle:	90						
Max angle:	90						
Max offset:	25.00						
Arc offset:	Min		Max				
Line width:	Min 3	.00	Max	25.00			
Tapered Trace	Option:						
Tapered trac	es						
Min segment an	gle:	135					
Desired angle:		60					
Max offset:		25.00					
		Арр					

表3-39添加泪滴参数说明

类型	参数名称	说明				
Global Options (全	Dynamic	勾选 Dynamic 前的方框,泪滴上的线改变时泪滴 也会跟着改变。取消勾选,则不会改变。				
部选项) 	Curved	勾选 Curved 前的方框,泪滴边沿弧度化。取消勾 选,则不会边沿弧度化。				
	Allow DRC	勾选 Allow DRC 前的方框,在添加更多泪滴时, 允许 DRC 检查。取消勾选,则不允许 DRC 检查。				
Layer (图	All	单击 All 前的圆圈,选择所有图层。				
层)	Тор	单击 Top 前的圆圈,选择顶层。				
	Bottom	单击 Bottom 前的圆圈,选择底层。				
	Visible	单击 Visible 前的圆圈,选择可视层。				

类型	参数名	郤	说明			
Objects (对	Pins		勾选 Pins 前的方框,选择 Pin。			
象)	Vias		勾选 Vias 前的方框,选择过孔。			
	т		勾选 T connections 前的方框,选择测试点。			
	conne	ections				
	Circul pads	ar	勾选 Circular pads 前的方框,选择圆形焊盘。在 输入框后输入尺寸最大值。			
	Square pads		勾选 Square pads 前的方框,选择正方形焊盘。 在输入框后输入尺寸最大值。			
	Rectangular pads		勾选 Rectangular pads 前的方框,选择矩形焊 盘。在输入框后输入尺寸最大值。			
	Oblong pads		勾选 Oblong pads 前的方框,选择椭圆形焊盘。 在输入框后输入尺寸最大值。			
	Octang pads		勾选 Octang pads 前的方框,选择八边形焊盘。 在输入框后输入尺寸最大值。			
	Shape	e pads	勾选 Shape pads 前的方框,选择多边形焊盘。			
	Pads without drills		勾选 Pads without drills 前的方框,无孔盘。			
Teardrop	Obj	All	选择全部对象,单击 Object 后的下拉框选择 All。			
Option	ect	Pins	选择 pin,单击 Object 后的下拉框选择 Pins。			
(汩淌参敛)		Vias	选择过孔,单击 Object 后的下拉框选择 Vias。			
		Ts	选择测试点,单击 Object 后的下拉框选择 Ts。			
	Desir angle	ed	在 Desired angle 后的输入框输入泪滴头夹角大 小。			
	Max a	angle	在 Max angle 后的输入框输入最大角度。			
	Max o	offset	在 Max offset 后的输入框输入最大偏移量。			
	Arc o	ffset	在 Arc offset 后的第一个输入框输入弧线偏移量最			

类型	参数名称	说明				
		小值。第二个输入框输入弧线偏移量最大值。				
	Line width	在 Line width 后的第一个输入框输入泪滴线宽最 小值。第二个输入框输入泪滴线宽最大值。 泪滴线宽的设置: 3-25 之间添加泪滴,小于 3 或 者大于 25 不添加泪滴,参数可按需求设置。				
Tapered Trace	Tapered traces	勾选 Tapered traces 前的方框,对渐变线泪滴进 行设置,让线宽变化的地方进行圆环过渡。				
Options (渐 变线泪滴参 数)	Min segment angle	在 Min segment angle 后的输入框输入线段最小 角度。				
	Desired angle	在 Desired angle 后的输入框输入渐变线泪滴角度 大小。				
	Max offset	在 Max offset 后的输入框输入渐变线泪滴最大偏移量。				

步骤 4 单击 "Apply",画布中自动添加泪滴并高亮显示全部添加的泪滴。

🛄 说明

自动添加一次泪滴后,再次添加,软件会把整板泪滴全部删除后,重新添加。

----结束

3.4.7.29.2 手动操作泪滴 (Interactive)

本章节为您介绍如何手动操作泪滴,包括添加普通泪滴、删除普通泪滴、增加渐变线 泪滴、删除渐变线泪滴。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Teardrop/Tapered Trace>Interactive" 。
- 步骤 3 在 PCB-DESIGN 版图编辑器手动操作泪滴说明如表 3-40 所示。

图3-209 手动操作泪滴配置

Layer	Selection	Options			
Options			-	Ð	×
Mode	e				
Te	eardrop Add	Теа	rdrop De	elete	
	Taper Add	Ta	aper Dele	ete	
	Chan	ge Parame	ter		

表3-40手动操作泪滴说明

操作名称	操作步骤
Teardrop Add (添加普通泪 滴)	 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Change Parameter" 修改泪滴配置的参数。 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 在 Mode 框里, 单击 "Teardrop Add"。 在画布中单选或者框选操作对象, 系统自动显示并高亮添加 的泪滴。
Teardrop Delete (删除普 通泪滴)	 在编辑器右侧"Options"窗口,在Mode 框里,单击 "Teardrop Delete"。 在画布中单选或者框选操作对象,系统自动删除泪滴。
Taper Add(添 加渐变线泪滴)	 在编辑器右侧 "Options" 窗口,单击 "Change Parameter" 修改渐变线泪滴配置的参数。 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Mode 框里,单击 "Taper Add"。 在画布中单选或者框选操作对象,系统自动显示并高亮添加 的渐变线泪滴。
Taper Delete (删除渐变线泪 滴)	 在编辑器右侧"Options"窗口,在 Mode 框里,单击 "Taper Delete"。 在画布中单选或者框选操作对象,系统自动删除泪滴。

----结束

3.4.7.29.3 查看缺失泪滴报告 (Missing teardrop)

本章节为您介绍如何查看缺失泪滴报告。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Teardrop/Tapered Trace>Missing teardrop"。
- 步骤 3 在弹出的 "Teardrop Report" 页面中, 查看相应的缺失泪滴报告。
 - 单击图标], 弹出"open file"窗口,选择本地文件(.html 格式文件),单击 "打开"自动显示报告文件。
 - 单击图标 , 弹出 "save file" 窗口, 输入文件名, 单击 "保存", 自动保存当前报告文件。
 - 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查 询,查询到的数据会加底色显示。
 - 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 一选中上一个,单击 动选中下一个。

图3-210缺失泪滴报告

Teardre	op R e port									×
	GND					14 H	🜌 match w	ord	🔲 mate	h case
				м	issing Te	ardrop				2
		SubClass	Net	item .	Location	Missing Reason				
		Тор	GND	(1002 16: 2965-61)	pin	cline is all in the pad	1			
		Top	GND	(1002 16, 2965 61)	pin	cline is all in the pad				
		Тор	GND	(1009.65.2316.73)	pin	pad size is out of the parameter range	1			
		Тор	GND	1009 85. 2316.73)	pin	pad size is out of the parameter range]			
		Тор	GND	1009.65.2316.73)	pin	pad size is out of the parameter range	1			
		Top	GND	1016 47 2875 57	pin	drc	1			
		Тор	GND	(1077.03, 2875.67)	pin	drc	ĵ			
		Тор	GND	1077 03 2875.67	pin	drc	1			

步骤 4 单击 "Item" 列表中的缺失泪滴对象, 画布中会高亮显示该位置。

----结束

3.4.7.29.4 查看缺失渐变线泪滴报告 (Missing tapered)

本章节为您介绍如何查看缺失渐变线泪滴报告。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Teardrop/Tapered Trace>Missing tapered"。

步骤 3 在弹出的 "Tapered Report"页面中,查看相应的缺失渐变线泪滴报告。

- 单击图标] , 弹出"open file"窗口,选择本地文件(.html 格式文件),单击 "打开"自动显示报告文件。
- 单击图标 [],弹出"save file"窗口,输入文件名,单击"保存",自动保存当前报告文件。
- 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查 询,查询到的数据会加底色显示。
- 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 ——选中上一个,单击 ——选中下一个。

图3-211 缺失渐变线泪滴报告

Tapered Report					-		×
A 🗈			+	match wo	rđ	match	i case
	Missing Tapered SubClass Net Item Location Missing Reason]					

步骤 4 单击"Item"列表中的缺失渐变线泪滴对象,画布中会高亮显示该位置。

----结束

3.4.7.30 走线转铜 (Trace To Area)

本章节为您介绍如何将电气性走线转换成铜箔。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Trace To Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置对象类型、网络类型、转换模式。参数说明请参见表 3-41。

图3-212 走线转铜配置

Layer Selection Options	
Options – 🗗 🗙	
Conductor	Ŧ
Тор	Ŧ
select layer	
igsquare the same to trace $igsquare$ select area subclass	S
select net	
● the same to trace ○ select area net	
Dummy Net 🔹	
setting data	
Expand: 20.00 (-10 <= Expand <= 100mil)
delete trace after create area	

表3-41 线转铜参数说明

类型	参数名称	说明
select layer (选 择对象)	the same to trace	在 select layer 框中,单击 the same to trace 前的圆圈,走线转换只能转换到当前 层。
	select area subclass	在 select layer 框中,单击 select area subclass 前的圆圈,走线转换可以转换到其 他层。

类型	参数名称	说明
select net (选择网	the same to trace	在 select net 框中,单击 the same to trace 前的圆圈,转换后铜箔只能与走线同网络。
络)	select area net	在 select net 框中, 单击 select area net 前的圆圈, 转换后铜箔可以自定义网络。单击下方的 , 在弹窗中可以自定义网络。
setting data (设置 数据)	Expand	在 Expand 后的输入框输入外延或者内缩数 值。
	delete trace after create area	勾选 delete trace after create area 前的方框,线转铜后自动删除线段。

- 步骤 4 在画布中,单选或者框选走线,画布中系统自动显示转换后的铜箔,并保持转换状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done",保存并退出转换状态。
- 步骤6 转换完成后,可在画布中查看转换状态。
 - 1. 在菜单栏选择 "Display>Info"。
 - 2. 单选或者框选转换状态后的铜箔。
 - 3. 在弹窗中查看转换状态后的铜箔属性。

图3-213 线转铜示图



----结束

3.4.7.31 铜转线 (Area To Line)

本章节为您介绍如何将铜箔转换成线。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Area To Line" 。
- 步骤 3 在画布中,单选或者框选铜箔,画布中系统自动显示转换后的铜箔边沿线,并保持转 换状态。
- 步骤 4 右键单击 "Done",保存并退出转换状态。
- 步骤5 转换完成后,可在画布中查看转换状态。
 - 1. 在菜单栏选择 "Display>Info"。
 - 2. 单选或者框选转换状态后的非电气线。
 - 3. 在弹窗中查看转换状态后的非电气线属性。

图3-214 铜转线示图



----结束

3.4.7.32 自动转换走线拐角 (Auto-interactive Convert Corner)

本章节为您介绍如何自动转换走线拐角。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Route>Modify Traces>Auto-interactive Convert Corner"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口配置参数。

- 1. 拐角弧化:在 Convert Type 后的下拉框中自动识别 Arc (圆弧拐角)。
- 2. 在 cns 区域转换拐角:在 Allow in cns areas 后的下拉框中选择 Yes,允许在规则区域(Rule area 区域)转换拐角。如果不允许在 cns 区域转换拐角,则选择No。
- 合适的半径尺寸:在 Preferred Radius Size 后的下拉框中自动识别 "5x width" (5 倍线宽),可自定义设置合适的尺寸。尺寸大小可以按倍数线宽设置,也可 以输入数值。倍数线宽取值范围为 "1xwidth-10x width",数值取值范围为 "0-600" 但输入数值不能为 0。
- 最小的半径尺寸:在 Min Radius Size 后的下拉框中自动识别"1x width"(1 倍线宽)。尺寸大小可以按倍数线宽设置,也可以输入数值。倍数线宽取值范围为"1xwidth-10x width",数值取值范围为"0-600"但输入数值不能为 0。 Min Radius Size 的取值不能大于 Preferred Radius Size 的取值。
- 5. 允许 DRC 检查: 勾选 Allow DRCs 前的方框。

图3-215 拐角配置

Layer	Selection	Op	tions				
Options					-	ð	×
Conver	t Type:	Arc				•	
Allow in	cns areas:	Yes				•	
Preferre	ed Radius Si	ze:	5x wi	dth			•
Min Ra Allov	dius Size: w DRCs		1x wie	dth			•

- 步骤 4 在画布中单选或者框选走线, 画布中走线拐角系统自动显示成圆弧拐角。
- 步骤 5 在画布中单击任意位置,完成走线拐角转换并保持转换状态。也可以右键单击 "Done",保存并退出拐角转换状态。

图3-216 拐角转换前示图



图3-217 拐角转换后示图

1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
																								1																
ł																																								
ļ																																								
1		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		

----结束

3.4.8 生产配置菜单 (Manufacture)

3.4.8.1 倒角 (Drafting)

3.4.8.1.1 线性倒角 (Chamfer)

本章节为您介绍如何在画布中对线段进行线性倒角。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Manufacture>Drafting>Chamfer" 。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置线段剪切长度和倒角角度。

- 1. 线段剪切长度:在 First 后的输入框输入长度,在 Second 后的输入框输入 0。
- 2. 倒角角度:单击 Chamfer angle 后的下拉框选择,可选择 0、30、45、60、 90、120、135、150。

图3-218 线性倒角配置

		-	ð	×		
Segmen	its -					
t: [25	.00				
ond:	0.0	00				
er angle:	•					
	Segmen t: ond: er angle:	Segments t: 25 ond: 0.0 er angle:	Segments t: 25.00 ond: 0.00 er angle: 45.00	Segments t: 25.00 ond: 0.00 er angle: 45.00 -	Segments t: 25.00 ond: 0.00 er angle: 45.00 →	Segments t: 25.00 ond: 0.00 er angle: 45.00 ▼

步骤 4 在画布中框选线段倒角位置。也可以先选择倒角位置的一根线,再选另一根线。

步骤5 在画布中自动显示线段倒角结果。

----结束

3.4.8.1.2 圆弧倒角 (Fillet)

本章节为您介绍如何在画布中对线段进行圆弧倒角。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Manufacture>Drafting>Fillet" 。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆弧半径。

圆弧半径:在 Radius 后的输入框输入半径大小。

图3-219 圆弧倒角配置

	Layer	Selectio	on Op	tions			
C	Options				-	ð	×
	Radius	: 45					

步骤 4 在画布中框选线段倒角位置。也可以先选择倒角位置的一根线,再选另一根线。

步骤 5 在画布中自动显示线段倒角结果。

----结束

3.4.8.2 生成钻孔表格 (Drill Legend)

本章节为您介绍如何在画布中生成钻孔表格。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Manufacture>Drill Legend"。
- 步骤 3 在弹出的 "Drill Legend" 页面中,配置单位、字体格式大小、排列顺序类型、钻孔属性。
 - 单位:单击 Output unit 后的下拉框选择,可选择 Mils (千分之一英寸)和 Millimeter (毫米)两种类型。
 - 2. 字体格式大小: 单击 "Text size", 在列表中双击表格修改数值大小。
 - 3. 排列顺序类型:单击 By hole size 框下的排序类型前的圆圈,可选择 Ascending (上升排序)和 Descending (下降排序)。
 - 钻孔属性类型:单击 By plating status 框下的属性类型前的圆圈,可选择 Plated first (优先选择金属化孔排序)和 Non-plated first (优先选择非金属化孔排 序)。

步骤4 配置完成后,单击"OK"。

图3-220 生成钻孔表格配置

Drill Legend					×
Output unit:	Mils				-
Text Parameter:	1		•	Text size	ze
Hole sorting me	thod				
By hole size:		By plating	stat	us:	
Ascending		Plated	first		
		○ Non-pl	ated	first	
Legends					
Layer pair		By laye			
		ОК		Cance	el

步骤 5 在画布中,表格悬挂在鼠标上,单击表格放置位置,生成钻孔表格。

														ΡL							
								0 0		30				ΡL	Ē						
										18				PL							
														PI							

图3-221 钻孔表格示图

----结束

3.4.9 工具菜单 (Tools)

3.4.9.1 设置叠层 (Stack-up Editor)

3.4.9.1.1 自动添加叠层

本章节为您介绍如何自动添加 PCB 板叠层。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Stack-up Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Stack-up Editor"页面中,单击 "Auto cross-section" 添加 PCB 板叠 层。
 - 在弹出的 "Set layout cross section"页面中,在 "Please input layer_state" 栏下填写层叠的缩写首字母,单击 "Add"。
 - 2. 在 "Set layout cross section"页面 "Current layer" 栏下自动显示添加的叠层。

图3-222叠层显示

Set layout cross	s section	×
Please input lay	er_state:	
sgssgs		
Current layer:		
01Тор		
02Gnd02		
03Art03		
04Art04		
05Gnd05		
06Bottom		
Add		Exit

步骤 4 在弹出的"Stack-up Editor"页面中,修改叠层厚度、叠层材料信息、正负层和介质,参数说明请参见表 3-42。

图3-223 叠层配置

	bjects	Type		Thickness		Physical		Signal Integ	Velocity		view		
· .	Name			(Mils)	Material	Stacking	Negative	Dielectric C	(mil/ps)			Surface	
										1.	Тор	Conductor	
		Surface		0.00	AR			0.00	0.00			Dielectric	
	op	Conductor		1.20	COPPER			1.00	0.90		Gnd02	Plane	
		Dielectric		8.00	PR-4	Prepreg		0.00	200			Dielectric	
	10002	Plane		2.00	COPPER			4.50	0.90		Art03	Conductor	
		Dielectric		2.80	FR-4	Prepreg		4.50				Dielectric	
1	/103	Conductor		2.00	COPPER			4.50	0.90		Art04	Conductor	
		Dielectric		2.80	FR-4	Prepreg		4.50				Dielectric	
A	104	Conductor		2.00	COPPER			4.50	0.90		Gnd05	Plane	
		Dielectric		2.80	FR-4	Prepreg		4.50				Dielectric	
- 0	ind05	Plane		2.00	COPPER			4.50	0.90		Bottom	Conductor	
		Dielectric		2.80	FR-4	Prepreg		4.50				Surface	
E	ottom	Conductor		1.20	COPPER			1.00	0.90				
		Surface		0.00	AR			0.00					
mma	ny												
stal th	ickness: 2	9 60Mils											
tal th	ickness witho	at masks:	29.6	SOMIIS									
ayers													
Sinc													

表3-42叠层参数说明表

参数类型	参数名称	操作说明		
Name (图层名 称)	Top (叠层顶 层)	图层为默认设置不能修改。		
	Bottom (叠层底 层)	图层为默认设置不能修改。		
	Gnd (叠层内层 地层)	图层为默认设置,双击 Name 栏下的图层名称,可修改图层名称。		
	Power (叠层内 层电源层)	图层为默认设置,双击 Name 栏下的图层名称,可修改图层名称。		
	Art(叠层内层信 图层为默认设置,双击 Name 栏下的图, 号层) 称,可修改图层名称。			
Type (图层类 型)	Surface (表层)	表层为默认设置不能修改。		
	Conductor (走 线层)	单击 Type 栏下的下拉框选择 Conductor。		
	Dielectric(介质 层)	介质层为默认设置不能修改。		
	Plane(大铜箔 层、平面或者负 片)	单击 Type 栏下的下拉框选择 Plane。		
Thickness (层 厚)	Thickness(层的 厚度)	双击 Thickness 栏下的输入框修改层的厚度 数值,根据实际情况进行设置。		
Material (材料 类型)	FR-4(FR-4 绝 缘材料)	常用的绝缘材料,一般介质才会使用绝缘材料。单击 Material 栏下的下拉框选择 FR-4。		
	COPPER (铜 箔)	单击 Material 栏下的下拉框选择 COPPER。		
	GOLD (金)	单击 Material 栏下的下拉框选择 GOLD。		
	SILVER (银)	单击 Material 栏下的下拉框选择 SILVER。		
Stacking (叠	Core (芯板)	单击 Stacking 栏下的下拉框选择 Core。		

参数类型	参数名称	操作说明
层)	Prepreg(半固 化片)	单击 Stacking 栏下的下拉框选择 Prepreg。
Negative (负 片)	Negative (负 片)	勾选 Negative 栏下的方框,设置为负片层。 取消勾选,不设置为负片层。
Dielectric Constant (介 质常数)	Dielectric Constant (介质 常数)	双击 Dielectric Constant 栏下的输入框修改 介质常数,根据实际情况进行设置。
velocity (速 率)	velocity (速 率)	一般为默认设置。

步骤 5 设置完成后, 单击"OK"。

🛄 说明

- 叠层的缩写字母, s 代表信号层, g 代表地层, p 代表电源层。
- 叠层 Top 层和 Bottom 层是固定配置, "Please input layer_state" 栏输入叠层首位和末位 一定是字母 S, 而且只能输入小写字母。

----结束

3.4.9.1.2 手动添加叠层

本章节为您介绍如何手动添加 PCB 板叠层。整个项目需要几层,逐一去定义每一层。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Stack-up Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的"Stack-up Editor"页面中,有两种添加方式,分别是在 Top 层下添加和 Bottom 层上添加。
 - Top 层下添加
 - a. 在弹出的"Stack-up Editor"页面中,右键单击图层"Top",单击"Add Layer"。

- b. 在弹出的"Add Layers"页面中,配置添加图层数量、填写图层名称、图层添加位置、图层类型、材料类型。
 - i. 图层数量:在 Count of new layers 后的输入框输入添加的数量。
 - ii. 图层名称:在 Name prefix 后的输入框输入图层名称。
 - iii. 图层添加位置:图层添加位置为默认设置不能修改,只能选择 Below Top (在 Top 层下添加)。
 - iv. 图层类型:单击 Layer type 下的选项。可选择 Conductor、 Dielectric、Plane。
 - v. 材料类型:单击 Layer Material 下的选项,可选择 FR-4、COPPER、GOLD、SILVER。
 - o Conductor 对应的 Material 可选择 COPPER、GOLD、SILVER。
 - o Dielectric 对应的 Material 可选择 FR-4。
 - Plane 对应的 Material 可选择 COPPER、GOLD、SILVER。
- c. 完成设置, 单击 "OK"。

图3-224 Top 层添加叠层示例图

Add Layers					×
Count of new layers: Name prefix:	2 Art	:	New layer pos Above Top	ition Below Top	
Layer type: Conductor Dielectric Plane		Layer function: Conductor		Conductor COPPER GOLD GOLD	
				ОК Са	ncel

• Bottom 层上添加
- a. 在弹出的"Stack-up Editor"页面中,右键单击图层"Bottom",单击 "Add Layer"。
- b. 在弹出的"Add Layers"页面中,配置添加图层数量、填写图层名称、图层添加位置、图层类型、材料类型。
 - i. 图层数量:在 Count of new layers 后的输入框输入添加的数量。
 - ii. 图层名称:在 Name prefix 后的输入框输入图层名称。
 - iii. 图层添加位置:图层添加位置为默认设置不能修改,只能选择 Above Bottom (在 Bottom 层上添加)。
 - iv. 图层类型:单击 Layer type 下的选项。可选择 Conductor、 Dielectric、Plane。
 - v. 材料类型:单击 Layer Material 下的选项,可选择 FR-4、COPPER、GOLD、SILVER。
 - o Conductor 对应的 Material 可选择 COPPER、GOLD、SILVER。
 - o Dielectric 对应的 Material 可选择 FR-4。
 - o Plane 对应的 Material 可选择 COPPER、GOLD、SILVER。
- c. 完成设置, 单击 "OK"。

图3-225 Bottom 层添加叠层示例图

Add Layers					×
Count of new layers: Name prefix:	2 art	\$	New layer pos	sition Iom	
Layer type: Conductor Dielectric Plane		Layer function Conductor		Layer material: Conductor COPPER GOLD SILVER	
				OK Cano	el

步骤 4 在弹出的"Stack-up Editor"页面中,修改叠层厚度、叠层材料信息、正负层和介质。参数说明请参见表 3-43。

图3-226	叠层配置
--------	------

	Objects	Type		Thickness		Physica			Signal Integ.	Velocity				
*	Name -			(MIS)	Materia	Stacking	9	Negative	Dielectric C	(mil/ps)			Surface	
		-			-						1.	Тор	Conductor	
	Too	Conductor		1.20	CODDED				1.00	0.00			Dielectric	
	iop	Dielectric		8.00	FD-4	Dronzon	-		0.00	0.60		G0002	Plane	
	God02	Plane		2.00	COPPER	richicy			4.50	0.90		4.400	Operation	
		Dielectric		2.80	FR-4	Prepreg	-		4.50			Altus	Dielectric	
	Art03	Conductor		2.00	COPPER				4.50	0.90		6/04	Conductor	annan an a
		Dielectric			FR-4	Prepreg			4.50			/10.04	Dielectric	
	Art04	Conductor			COPPER					0.90		Gnd05	Plane	
		Dielectric			FR-4	Prepreg			4.50				Dielectric	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Gnd05	Plane			COPPER					0.90		Bottom	Conductor	annunn
		Dielectric			FR-4	Prepreg							Surface	
	Bottom	Conductor			COPPER									
		Surface			AR									
mm	any													
tait	hickness:	29.60Mils												
tal t	hickness with	out masks: 🛛 🕄	89.)	60Milis										
Sic	nat d													

参数类型	参数名称	操作说明
Name (图层名 称)	Top (叠层顶 层)	图层为默认设置不能修改。
	Bottom (叠层底 层)	图层为默认设置不能修改。
	Gnd (叠层内层 地层)	图层为默认设置,双击 Name 栏下的图层名 称,可修改图层名称。
	Power (叠层内 层电源层)	图层为默认设置,双击 Name 栏下的图层名 称,可修改图层名称。
	Art (叠层内层信 号层)	图层为默认设置,双击 Name 栏下的图层名 称,可修改图层名称。
Type (图层类	Surface (表层)	表层为默认设置不能修改。
型) 	Conductor(走 线层)	单击 Type 栏下的下拉框选择 Conductor。

参数类型	参数名称	操作说明
	Dielectric(介质 层)	介质层为默认设置不能修改。
	Plane(大铜箔 层、平面或者负 片)	单击 Type 栏下的下拉框选择 Plane。
Thickness (层 厚)	Thickness(层的 厚度)	双击 Thickness 栏下的输入框修改层的厚度 数值,根据实际情况进行设置。
Material(材料 类型)	FR-4(FR-4 绝 缘材料)	常用的绝缘材料,一般介质才会使用绝缘材 料。单击 Material 栏下的下拉框选择 FR-4。
	COPPER (铜 箔)	单击 Material 栏下的下拉框选择 COPPER。
	GOLD (金)	单击 Material 栏下的下拉框选择 GOLD。
	SILVER (银)	单击 Material 栏下的下拉框选择 SILVER。
Stacking (叠	Core (芯板)	单击 Stacking 栏下的下拉框选择 Core。
层)	Prepreg(半固 化片)	单击 Stacking 栏下的下拉框选择 Prepreg。
Negative (负 片)	Negative (负 片)	勾选 Negative 栏下的方框,设置为负片层。 取消勾选,不设置为负片层。
Dielectric Constant (介 质常数)	Dielectric Constant (介质 常数)	双击 Dielectric Constant 栏下的输入框修改 介质常数,根据实际情况进行设置。
velocity (速 率)	velocity (速 率)	一般为默认设置。

步骤5 设置完成后,单击"OK"。

🛄 说明

- 在图层的上方添加选择"Above",在图层下方添加选择"Below"。
- 选择新建的图层,右键单击 "Remove Layer"可移除当前层。

- 选择新建的图层,右键单击 "Add Layer pair Above" 可在当前层上方成对添加层次,命名 Lay_n。
- 选择新建的图层,右键单击"Add Layer pair Below"可在当前层下方成对添加层次,命名 Lay_n。
- 选择新建的图层,右键单击 "Add Layer Above" 可在当前层上方单层添加介质层,不命 名。
- 选择新建的图层,右键单击 "Add Layer Below"可在当前层下方单层添加介质层,不命 名。
- 选择新建的图层,右键单击 "Remove Layer pair" 可成对移除层次。

----结束

3.4.9.2 用户自定义层 (Define User Layer)

本章节为您介绍如何添加和删除用户自定义层。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Define User Layer"。
- 步骤 3 在弹出的 "Define User Layer"页面中,选择自定义层操作,单击 "OK"保存。
 - 添加自定义层
 - a. 在弹出的"Define User Layer"页面中,单击十。
 - i. 在弹出的"Add User Layer"弹窗中填写自定义层名称。
 - ii. 单击"OK"保存层命名。
 - b. 单击"OK"。

图3-227 添加自定义层

De	fine User Layer X
(+) ú	Ì
	User Layer Name
	*
1	Board_Geometry_Ncroute_Path
2	Board_Geometry_Cutout
3	Board_Geometry_Wb_Guide_Line
4	Board_Geometry_Off_Grid_Area
5	Board_Geometry_Switch_Area_Bottom
6	Board_Geometry_Switch_Area_Top
7	Board_Geometry_Both_Rooms
8	Board_Geometry_Bottom_Room
9	Board_Geometry_Top_Room
10	Board_Geometry_Place_Grid_Bottom
11	Board_Geometry_Place_Grid_Top
12	Board_Geometry_Tooling_Corners
13	Board_Geometry_Plating_Bar
14	Component_Value_Assembly_Embedded
15	Component_Value_Display_Embedded
	OK Cancel

- 删除自定义层
 - a. 选择已添加的自定义层,单击图标 💼 删除自定义层。
 - b. 单击 "OK" 。

图3-228 删除自定义层

+ Image: Comparison of the system of the	Det	fine User Layer	×
User Layer Name * 1 Board_Geometry_Ncroute_Path 2 Board_Geometry_Cutout 3 Board_Geometry_Wb_Guide_Line 4 Board_Geometry_Off_Grid_Area 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Top_Room 9 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Display_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded	+ 1	Ì	
 * 1 Board_Geometry_Ncroute_Path 2 Board_Geometry_Cutout 3 Board_Geometry_Wb_Guide_Line 4 Board_Geometry_Off_Grid_Area 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Both_Room 9 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 10 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 16 Document_Value_Display_Embedded 		User Layer Name	•
1 Board_Geometry_Ncroute_Path 2 Board_Geometry_Cutout 3 Board_Geometry_Wb_Guide_Line 4 Board_Geometry_Off_Grid_Area 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Both_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded			
 2 Board_Geometry_Cutout 3 Board_Geometry_Wb_Guide_Line 4 Board_Geometry_Off_Grid_Area 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 16 Doctor 	1	Board_Geometry_Ncroute_Path	
 Board_Geometry_Wb_Guide_Line Board_Geometry_Off_Grid_Area Board_Geometry_Switch_Area_Bottom Board_Geometry_Switch_Area_Top Board_Geometry_Both_Rooms Board_Geometry_Bottom_Room Board_Geometry_Top_Room Board_Geometry_Place_Grid_Bottom Board_Geometry_Place_Grid_Top Board_Geometry_Plating_Bar Component_Value_Assembly_Embedded Component_Value_Display_Embedded 	2	Board_Geometry_Cutout	
 4 Board_Geometry_Off_Grid_Area 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 16 Component_Value_Display_Embedded 	3	Board_Geometry_Wb_Guide_Line	
 5 Board_Geometry_Switch_Area_Bottom 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 16 Component_Value_Display_Embedded 	4	Board_Geometry_Off_Grid_Area	
 6 Board_Geometry_Switch_Area_Top 7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Plating_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 16 Component_Value_Display_Embedded 	5	Board_Geometry_Switch_Area_Bottom	
7 Board_Geometry_Both_Rooms 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded	6	Board_Geometry_Switch_Area_Top	
 8 Board_Geometry_Bottom_Room 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded Cancel 	7	Board_Geometry_Both_Rooms	
 9 Board_Geometry_Top_Room 10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded Cancel 	8	Board_Geometry_Bottom_Room	
10 Board_Geometry_Place_Grid_Bottom 11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded OK	9	Board_Geometry_Top_Room	
11 Board_Geometry_Place_Grid_Top 12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 10 OK	10	Board_Geometry_Place_Grid_Bottom	
12 Board_Geometry_Tooling_Corners 13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded OK Cancel	11	Board_Geometry_Place_Grid_Top	
13 Board_Geometry_Plating_Bar 14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded 0K Cancel	12	Board_Geometry_Tooling_Corners	
14 Component_Value_Assembly_Embedded 15 Component_Value_Display_Embedded OK Cancel	13	Board_Geometry_Plating_Bar	
15 Component_Value_Display_Embedded	14	Component_Value_Assembly_Embedded	
OK Cancel	15	Component_Value_Display_Embedded	-
		OK Cancel	

----结束

3.4.9.3 规则约束 (Constraints Editor)

3.4.9.3.1 规则管理器介绍

规则管理器就是对设置的规则数据进行管理,这些数据是提供给 DRC 检查的。物理、 电气、间距 DRC 通过对网络对象的相关属性进行检查并将检查结果与规则管理器中的 规则值进行比较,比较不通过的,则在页面中展示出 DRC 图标。

规则管理器分类

版图工具提供三种规则管理器和一个配置界面:Rule 规则集管理器、Net 网络规则管理器、Electrical 电气规则管理器和 DFA 规则配置界面。

表3-44 规则管理器分类说明

类型		说明
Rule 规则集 管理器	Rule 规则集	规则集可理解为模板,定义好模板后方便后面 net 去使用。
	Master	规则集的定义界面,可以定义物理、间距等若干个 规则集,供不同网络引用。
	Minimum 规则集	二次防护,该规则集以及引用该规则集的对象都会 检查对应值是不是处于 minimum 规则集设置的范 围内。可根据不同厂家的加工精度进行不同的设 置,防止设计的版图在生产上出问题。
Net 网络规 则管理器	Physical	物理规则配置界面,设置网络中对象和其他网络对 象的最小间距规则。
	Spacing	异网间距规则配置界面,设置网络对象和其他网络 对象的最小间距规则。
	Same Net Spacing	同网间距规则配置界面,设置网络对象和同网络对 象的最小间距规则。
Electrical 电 气规则管理 器	Electrical 电 气规则	设置走线长度规则、差分对长度误差、等长规则 等。
DFA 规则配 置界面	DFA 规则	设置 pkg to pkg 的长宽之间的间距规则。

规则管理器界面数据介绍

- 界面数值颜色分类:
 - 白色值:没有修改过的值。
 - 蓝色值:代表用户修改过的值。
 - 绿色值:代表在规则设置正常范围内的值。
 - 红色值:代表不在规则设置正常范围内的值,需要报 DRC。
- 规则集页签值:

- 冒号分割值:代表每一层的该属性规则值。
- 单个值:代表所有层的该属性值一致。

规则管理器组对象介绍

组对象出现的目的是为了方便配置规则,方便给多个网络配置同一个规则。

- 组对象的类型
 - Enet:分离器件(电容、电阻等)两个引脚两边的网络组成的整体。网络即为电压,当一个网络经过了分离器件后,电压会发生改变,引脚两端的网络不属于同一个网络,将分离器件的两个 net 当作一个整体来进行管理,于是有了 Enet 的概念。
 - DPR:差分对,一般在设计过程中两个网络对于时序、信号要求相同时,会 将其作为差分组,方便走线、进行等长等检查。差分对可以包含两个 Net, 也可以包含两个 Enet,也可以是一个 net 和一个 Enet。
 - NGRP:网络组,一种简单的组关系,没有物理含义。可以对多个网络创建
 网络组,方便对组内的网络进行统一的规则值设置。
 - NCLS: 和网络组类似, 但检查优先级更高。
- 规则继承优先级

Net>Enet>DPR>NGRP>NCLS,用户自定义修改优先级最高。

3.4.9.3.2 Rule 规则集管理器

4.4.8.3.2.1 创建物理检查规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置 PCB 板物理检查规则。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor"页面中,创建物理规则设置。参数类型说明请参见表 3-45。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择"Physical>PCS"。
 - 2. 右键单击 "Create>physical..." 创建物理规则设置文件。

- 3. 在弹出的"Create Physical CSet"页面中,在 Physical CSet 后的输入框填写文 件名,单击"OK"。
- 4. 在创建的列表中选择需要修改的参数表格。
- 5. 右键单击 "Edit" 修改表格中的参数或者双击表格修改参数。

图3-229 创建物理规则

d Rule (ype reconcered Single) Barfeil) Barfeil) Barfeil) Barfeil) Barfeil) Barfeil) Frienzegeneiti) Primaregeneiti) (Phalaranageil) (Phalaranageil) (Phalaranageil)	
A Marter	felerance(mil)
Physical Dan HOT003CO, DEFAULT 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
Spacing PCS DEFAULT 500 000 500 000 000 000 000 000 000 00	
Same Net Spacing LVR Tage 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
▲ Minimum LYR Bottom 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
▶ Physical PCS DIF100 7.20 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0	
▶ ■ Spacing LYR Top 7.20 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0	
▶ m Same Net Spacing LYR Bottom 7.20 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0	
PCS POWER 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
LYR Top 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
Laborator Lyrk Bottom 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	

表3-45 物理规则设置参数说明

参数名称	说明	参数子选项说明
Trace Width	线宽	-
Neck	Neck 模式	Min:最小线宽
		Max Length:neck 模式下走线总 长
Differential Pair	差分对物理规则	Min Line Spacing:最小线内间距
		Primary Gap:差分对最优先线间 距
		Neck Gap:差分对 Neck 模式下 的线间距
		Tolerance: 公差
Via Assigments	选择孔列表	-
BB via Stagger	埋孔、盲孔打在焊盘上 错开的距离即中心距	-
Pad-Pad Connect	Pad-Pad 直连允许的类	ALL_ALLOWED:都允许
	型	NOT_ALLOWED:都不允许
		VIAS_PINS_ONLY: 仅允许器件管

参数名称	说明	参数子选项说明
		脚与过孔直连
		VIAS_VIAS_ONLY:仅允许过孔与 过孔直连
		MICROVIAS_MICROVIAS_ONLY : 仅允许微孔直连
		MICROVIAS_MICROVIAS
		_COINCIDENT_ONLY:仅允许微 孔和微孔中心直连
Etch	检查该层是否可以布线	TRUE: 是
	和铺铜	FALSE: 否
Ts	T 点允许出现的位置	ANYWHERE:任何位置都允许出 现 T 点
		TS_NOT_ALLOWED:任何位置都 不允许出现 T 点
		PINS_ONLY:仅允许器件管脚的 位置出现 T 点
		PINS_VIAS_ONLY:仅允许器件管 脚与过孔直连的位置出现 T 点

🛄 说明

- 创建的物理规则会在 NET 规则里同步生成。
- 物理规则设置完成后不能单独使用,要在 NET 规则里给对象赋予约束规则才可使用。
- Trace Width 是提供给走线时使用的, DRC 检查无法区分线段走线是处于哪种模式下, 在检查时只会使用 neck 值进行检查, 使用 neck 的线宽作为最小线宽对所有模式下的走线进行检查。
- DPR 差分对物理规则检查: Min Line Spacing 的值,是给规则检查时使用的,作为规则检 查的预期值。Primary Gap、Neck Gap 是提供给差分走线的参数,在走线时使用。Neck 即为 neck 模式下差分走线时使用的最小线间距。设置值时规定: Min Line Spacing <=Primary Gap – Tolerance 并且 Min Line Spacing <=Neck Gap – Tolerance。

----结束

4.4.8.3.2.2 创建间距检查规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置 PCB 板间距规则。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor"页面中,创建间距规则设置。参数类型说明请参见表 3-46。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择 "Spacing>SCS"。
 - 2. 右键单击 "Create>spacing..." 创建间距参数设置文件。
 - 在弹出的"Create Spacing CSet"页面中,在 Spacing CSet 后的输入框填写文件名,单击"OK"。
 - 4. 在创建的列表中,选择需要修改的参数表格。
 - 5. 右键单击 "Edit" 修改表格中的参数, 或者双击表格修改参数。

图3-230 创建间距规则



表3-46 间距规则设置参数说明

参数名称	参数说明
Trace	走线
Thru Pin	通孔
SMD Pin	表贴焊盘
Test Pin	有测试点的 Pin

参数名称	参数说明
Thru Via	过孔 (T-B)
BB Via	盲埋孔
Microvia	微孔,一般指小于 0.1mm 钻孔的 via
Test Via	有测试点的过孔
Bond Finger	smd 焊盘中的一种,不上锡,没有钢网 层,金手指
Areas	铜箔
Hole	孔

🗀 说明

- 创建的间距规则会在 NET 规则里同步生成。
- 间距规则设置完成后不能单独使用,要在 NET 规则里给对象赋予约束规则才可使用。
- 间距检查:间距检查检查项命名规则都是采用 A to B 这种形式设置在这个组对象或者 Net 网络里, A 类型的 item 到 B 类型的 item 允许的最小间距。
- 间距检查的分类:间距检查分为异网间距检查(Spacing)和同网络间距检查(Same Net Spacing)。异网间距检查则设置该网络对象对于其它网络对象允许的最小间距。同网间距检 查则设置该网络对象与该网络对象允许的最小间距。

----结束

4.4.8.3.2.3 创建同网络间距检查规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置 PCB 板同网络间距规则。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中, 创建同网络间距规则设置。参数类型说明请参见表 3-47。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择 "Same Net Spacing>SNCS"。

- 2. 右键单击 "Create>sameNet..." 创建同网络间距参数设置文件。
- 3. 在弹出的 "Create sameNet CSet"页面中,在 sameNet CSet 后的输入框填写 文件名,单击 "OK"。
- 4. 在创建的列表中,选择需要修改的参数表格。
- 5. 右键单击 "Edit" 修改表格中的参数,或者双击表格修改参数。

图3-231 创建同网络间距规则



参数名称	参数说明
Trace	走线
Thru Pin	通孔
SMD Pin	表贴焊盘
Test Pin	有测试点的 Pin
Thru Via	过孔 (T-B)
BB Via	盲埋孔
Microvia	微孔,一般指小于 0.1mm 钻孔的 via
Test Via	有测试点的过孔
Bond Finger	smd 焊盘中的一种,不上锡,没有钢网 层,金手指
Areas	铜箔
Hole	孔

表3-47 同网络间距规则设置参数说明

🛄 说明

- 创建的间距规则会在 NET 规则里同步生成。
- 间距规则设置完成后不能单独使用,要在 NET 规则里给对象赋予约束规则才可使用。
- 间距检查:间距检查检查项命名规则都是采用 A to B 这种形式设置在这个组对象或者 Net 网络里, A 类型的 item 到 B 类型的 item 允许的最小间距。
- 间距检查的分类:间距检查分为异网间距检查(Spacing)和同网络间距检查(Same Net Spacing)。异网间距检查则设置该网络对象对于其它网络对象允许的最小间距。同网间距检 查则设置该网络对象与该网络对象允许的最小间距。

----结束

3.4.9.3.3 Net 网络规则管理器

4.4.8.3.3.1 创建 Net Class 规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置 Net Class 规则。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中, 创建 Net Class 规则设置。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择 "Net >All>NET"。

图 4-239 创建 Net Class 入口

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>V</u>	iew <u>C</u> onstraint	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp				
Work	sheet Selecto	r	×	-	Schemes/Layer	D-formed	Trace	Width
4 🚞	Rule			Туре	Nane	Referenced	Min(mil)	Max(nil)
4	Master							*
	🔺 🦲 Physic	al	DPR		+ DP7	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Defaul	t	DPR		+ DP8	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	🔸 🚞 Spacir	ng	DPR		+ DP9	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	🔸 🚞 Same	Net Spacing	DPR		DQS1	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
Þ	🚞 Minimum		DPR		MCAM_CLK	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
4 💼	Net		DPR		+ MCAM_D1	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
4	Physical		DPR		MCAM_D2	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	All		DPR		MCAM_D3	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Class		DPR		SCAM_CLK	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Not Crow		DPR		+ SCAM_D0	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Gloup		NET		\$11N28	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Region		NET		\$11N29	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
-	Spacing		NET		\$11N30	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	All		NET		\$11N32	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Class		NET		\$11N33	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Group		NET		\$11N34	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	NetClass-	Class	NET		\$14N23101	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Nc To Nc	Matrix	NET		\$14N23182	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Region		NET		\$14N23204	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
•	Same Net	t Spacing	NET		\$14N23220	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Electrical	copering.	NET		\$14N3161	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Licenical		NET		\$14N3163	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
· -	Manufacturii	ig	NET		\$4.4N04.74	DEFAULT	2 00:2 40:2 40	0.00

2. 右键单击 "Create>Net Class..." 创建 Net Class 规则参数设置文件。

图 4-240	创建 No	et Class
---------	-------	----------

<u>F</u> ile	e <u>E</u> dit	⊻iew	<u>C</u> onstraint	Tools	<u>H</u> elp					
Worl	sheet Sele	ctor	×			Sche	mes/Lay	er		
4	Rule				Туре		¥		Ref	erence
4	🚞 Maste	r					name			
	🔺 🚞 Ph	vsical							*	
	De	fault		DPR					DEFAL	/L1
	Image: Signature Signat	acing		DPR					DEFAL	/LI
	• • • • •	me Net S	Spacing	DPR					DEFAL	/LI
	- Minim		pacing	DPR					DEFAL	/L I 11 T
	Not	um		DPR					DEFAL	/L1 II T
1									DEEAL	/L1 II T
4	Physic	ai		DPR		MCAM_D2 MCAM_D3			DEFAI	/L1 II T
	All			DPR		F SCAM CLK			DEFAI	л <u>ст</u> II Т
	Net Cla	ass		DPR		+ SCAM DO			DEFAI	л <u>с</u> т II Т
	Net Gr	oup		NFT		\$11N28			DEFAL	л <u>с</u> т Л Т
	Regior			NET		C441100			DEFAI	ч т
4	📄 Spacir	ng		NET	Create		•	Net Class		Т
	All			NET	Add to		•	Net Group		Т
	Net Cla	ass		NET	Remove			Pin Pair		LT
	Net Gr	oup		NET	Delete			Differential D	air	LT
	NetCla	iss-Class	\$	NET	Delete			Differential P	an	LT
	Nc To	Nc Matrix	ĸ	NET	Rename			Net Class-Cl	ass	LT
	Region			NET	Select			Match Group	D	LT
•	Same	Net Sna	cina	NET	Select and	d Show Element			DEFAL	JLT
<u>ا</u>	Electrical	net opu	cing	NET	Expand				DEFAL	JLT
	Monufact	uring		NET	Europed A				DEFAL	JLT
-	Wanuaci	uning		NET	Expand A				DEFAL	JLT
				NET	Collapse				DEFAL	JLT

- 3. 在弹出的 "Create Net Class" 页面中,在 Net Class 后的输入框填写文件名, 选择是否同时创建物理规则和间距规则,单击"OK"。
- 4. 在新建的规则中选择"NET>DEFAULT",右键单击"Edit",选择赋予对象规 则。

图 4-241	赋予对象规则
---------	--------

<u>File Edit View Constraint</u>	<u>T</u> ools <u>H</u> elp				
Worksheet Selector	×	Schenes/Layer	Deferred	Trace	Width
A 📄 Rule	туре	Nan e	Referenced	Min(mil)	Max(mil)
A Master	*				
Physical	Dsn	export	DEFAULT		0.00
Default	NCLS	BUS_CS1_MIPI(0)	DIFF100	2.40:2.00:1.90	2.50:0.00:2.00
Spacing	NCLS	BUS_LCD_MIPI(0)	DIFF100	2.40:2.00:1.90	2.50:0.00:2.00
🕨 📄 Same Net Spacing	NCLS	BUS_RFIQ(0)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
🕨 🚞 Minimum	NCLS	BUS_RF_RX(0)	RF-50	3.30:2.30:2.24	3.30:0.00:2.30
🔺 🚞 Net	NCLS	BUS_RF_WIFI(0)	RF-50	3.30:2.30:2.24	3.30:0.00:2.30
Physical	NCLS	BUS_USB2.0(0)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
	NCLS	BUS_WIFI_IQ(0)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
Net Class	NCLS	+ CLS1(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
Net Group	NCLS	+ CLS2(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
Region	NCLS	CLS3(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	NET	\$11N29	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	NCLS	RF_TX(0)	RF-50	3.30:2.30:2.24	3.30:0.00:2.30
All	NGRP	+ CSI0(5)	DIFF85	3.00:2.00:2.60	3.00:0.00:0.00
Net Class	NGRP	+ CSI1(16)	DIFF100	2.40:2.00:1.90	2.50:0.00:2.00
Net Group	NGRP	+ DDR45(54)	DDR-45	3.30:4.15:2.60	4.15:0.00:2.80

- 5. 在创建的列表中,选择需要修改的参数表格。
- 6. 右键单击"Edit"修改表格中的参数,或者双击表格修改参数。

图 4-242 修改表格参数

Worksheet Selector										
🔹 🧰 Rule		Туре	East	Referenced	Min(eil)	Hes(mil)	Min(ail)	Has Longth (ail)	Min Line Sparing(ail)	Printy Cop(mil)
 Master 										
 Physical 			export	DEFAULT		0.00		1000.00	0.00	0.00
	NC	LS	BUS CS1 MPI(0)	DIFF100	2 40 2 00 1 90	250000200	250200200	1000.00	3 60 2 50 4 00 2 50	3 60 4 00 4 00 4 00
+ 🔁 Spacing	NC	LS	BUS LCD MIPI(0)	DIFF100	2 40 2 00 1 90	2 50 0 00 2 00	2 50 2 00 2 00	1000.00	3 60 2 50 4 00 2 50	3 60 4 00 4 00 4 01
Same Net Spacing	NC	18	BUS RFIQ(0)		2 90 2 40 2 36	4 00 4 00 2 40	2 80 2 40 2 40	1000.00	3 00 2 50 3 54 2 50	3.00 3.60 3.54 3.60
 Minimum 	NC.	LS	BUS RF RX(0)	RE-50	3 30 2 30 2 24	3 30 0 00 2 30	3 30 3 00 2 30	1000.00	0.00	0.00
< Net			BUS RF WIFI(0)	RF-50				1000.00		
 Physical 			BUS USB2 0(0)		2 90 2 40 2 36	4 00:4 00 2 40	280240240			
A	NC		BUS WIFI IQ(0)		2.90 2.40 2.36	4 00 4 00 2 40	280240240	1000.00		
Test Class	NC		+ CL81(1)		3.00 2.40 2.40		2.75 2.40 2.40	1000.00		
Net Class			€ CLS2(1)	DEFAULT	3.00 2 40 2 40		275240240	1000.00		
Net Gloop				DEFAULT	3 00 2 40 2 40					
Region			\$11N29		3 00 2 40 2 40	0.00	2.75 2.40 2.40	1000.00	0.00	0.00
 Spacing 			RF_TX(0)		3.30.2.30.2.24.	3 30 0 00 2 30	3 30 3 00 2 30	1000.00		
	NO		+ CSI0(5)					1000.00		3 60 4 00 3 30 4
	NO		+ CSI1(16)					1000.00		3 60 4 00 4 00 4
	NG	RP	• DOR45(54)					1000.00		
	NG	RP	• DSI1(8)					1000.00		3.60 4.00 3.30 4.
No To No Matrix	NG		+ DSIO(5)					1000.00		
Region	NG		€ EMI(10)							
 Same Net Sparing 	NG	RP			2 90 2 40 2 36					
Electronal	DP		• DP10	DEFAULT	3.00 2 40:2 40			1000.00		
Electrical	DP*			DEFAULT				1000.00		
 Manufacturing 										

🛄 说明

- 在 All 文件中创建的 NET Class 规则会同步到 Net Class 文件,可在 Net Class 文件里编辑 表格参数。
- 可以选择多个 NET 赋予同一个规则。
- NetClass-Class: 表示此 NCLS 中的任意网络遇定义中另一 NCLS 中的任意网络都使用该间 距检查规则进行检查。

----结束

4.4.8.3.3.2 创建 Net Group 规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置 Net Group 规则。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中, 创建 Net Group 规则设置。
 - 1. 在规则管理器界面中,选择"Net >All>NET"。

图 4-243 创建 Net Group 入口

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> onstraint	<u>T</u> ools <u>H</u> elp		
Worksheet Selector		Schemes/Layer	
A De Rule	Туре	Name	Referenced
A Master	*		
A Physical	DPR	+ DP8	DEFAULT
Default	DPR	+ DP9	DEFAULT
Spacing	DPR	+ DQS1	DEFAULT
Same Net Spacing	DPR	MCAM_CLK	DEFAULT
Minimum	DPR	+ MCAM_D1	DEFAULT
🔺 🚞 Net	DPR	+ MCAM_D2	DEFAULT
Physical	DPR	+ MCAM_D3	DEFAULT
All	DPR	SCAM_CLK	DEFAULT
Net Class	DPR	+ SCAM_D0	DEFAULT
Net Group	NET	\$11N28	DEFAULT
Begion	NET	\$11N30	DEFAULT
	NET	\$11N32	DEFAULT
	NET	\$11N33	DEFAULT
All	NET	\$11N34	DEFAULT
Net Class	NET	\$14N23101	DEFAULT
Net Group	NET	\$14N23182	DEFAULT
NetClass-Class	NET	\$14N23204	DEFAULT
Nc To Nc Matrix	NET	\$14N23220	DEFAULT
Region	NET	\$14N3161	DEFAULT
Same Net Spacing	NET	\$14N3163	DEFAULT
Electrical	NET	\$14N3171	DEFAULT
	NET	\$14N3172	DEFAULT
	NET	\$14N3176	DEFAULT

右键单击 "Create>Net Group..." 创建 Net Group 规则参数设置文件。
 图 4-244 创建 Net Group

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	<u>C</u> onstraint	Tools	<u>H</u> elp						
Worksh	eet Sele	ctor	>	۲			Schemes	:/Layer			
🔺 🚞 R	Rule				Туре		N	ame		Referen	lced
_ ▲ 📮	Master			*						*	
4	📫 🗎 Phy	/sical		DPD		Ē	DD8				
	Def	ault		DPR		Ē				DEFAULT	
۱.	📄 Spa	acing		DPR		I.	DOS1			DEFAULT	
Þ	📄 Sar	ne Net S	pacing	DPR		•	MCAM CLK			DEFAULT	
▶ □	🗧 Minimu	ım		DPR		+	MCAM D1			DEFAULT	
4 💼 🛛	let			DPR		•	MCAM D2			DEFAULT	
	Physic	al		DPR		ŧ	MCAM D3			DEFAULT	
				DPR		٠	SCAM_CLK			DEFAULT	
	Not Cla			DPR			SCAM_D0			DEFAULT	
	Not On			NET	Create			×.	Net Class		
	Deniar	oup		NET	A.1.1.4				Net	<u> </u>	
_	Region			NET	Add to	D			Net Group		
	Spacin	ıg		NET	Remov	ve			Pin Pair		
	All			NET	Delete				Differentia	Pair	
	Net Cla	ass		NET	Renam	ne			Net Class-	Class	
	Net Gr	oup		NET	Select				Match Gro		
	NetCla	ss-Class		NET			al 51		Match Gro	up	
	Nc To I	Nc Matrix		NET	Select	and	Show Element			DEFAULT	
	Regior			NET	Expan	d				DEFAULT	
► –	Same	Net Spa	cing	NET	Expan	d All				DEFAULT	
🕨 🚞 E	Electrical			NET	Collap	se				DEFAULT	
🕨 🚞 N	lanufacti	urina		NET			01 110 170			DEFAULT	

- 3. 在弹出的"Create NetGroup"页面中,在 NetGroup 后的输入框填写文件名, 单击"OK"。
- 4. 在新建的规则中选择"NET>DEFAULT",右键单击"Edit",选择赋予对象规则。

图 4-245 赋予对象规则

Eile	<u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>C</u> onstraint	Tools	Help				
Worksh	eet Selector	×		T	Schemes/Layer	Deferred	Trace	Width
⊿ 💼 R	ule Mastor			туре	Name	Referenced	Min(mil)	Max(mil)
								*
1	Physical Defende		NCLS		BUS_USB2.0(0)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
	Default		NCLS		BUS_WIFI_IQ(0)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
Þ	Spacing		NCLS		CLS1(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
Þ	Same Net S	spacing	NCLS		CLS2(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
- E -	Minimum		NCLS		CLS3(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
🔺 🚞 N	et		NET		\$11N29	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Physical		NCLS		RF_TX(0)	RF-50	3.30:2.30:2.24	3.30:0.00:2.30
			NGRP		CSI0(5)	DIFF85	3.00:2.00:2.60	3.00:0.00:0.00
	Net Class		NGRP		CSI1(16)	DIFF100	2.40:2.00:1.90	2.50:0.00:2.00
	Net Group		NGRP		DDR45(54)	DDR-45	3.30:4.15:2.60	4.15:0.00:2.80
	Bogion		NGRP		DSI1(8)	DIFF85	3.00:2.00:2.60	3.00:0.00:0.00
_	Region		NGRP		DSIO(5)	DIFF85	3.00:2.00:2.60	3.00:0.00:0.00
-	spacing		NGRP		EMI(10)	DDR80	3.30:3.80:2.60	3.46:0.00:0.00
	All		NGRP		NG1(1)	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Class		NET		\$11N28	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Net Group		NGRP		USB(5)	DIFF90	2.90:2.40:2.36	4.00:4.00:2.40
	NetClass-Class		DPR		DP10	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Nc To Nc Matrix		DPR		DP2	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	Region		DPR		DP3	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
, <u> </u>	Same Net Spa	cina	DPR		DP4	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
) – F	lectrical		DPR		DP5	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
	lanufacturing		DPR		DP6	DEFAULT	3.00:2.40:2.40	0.00
- <u> </u>	andiacidinity		DPR		DP7	DEFAULT	3.00 2.40 2.40	0.00

- 5. 在创建的列表中,选择需要修改的参数表格。
- 6. 右键单击 "Edit" 修改表格中的参数, 或者双击表格修改参数。

图 4-246 修改表格参数

Worksheet Selector	*	Schenez/Layer	Distance of						
A 🛄 Rule	Type	Yere	Referenced	Min(mil)	Res(ail)	Mis(eil)	Max Length(eil)	Min Line Sparing(mil)	Prinary Oupfail
 Master 									
Physical		BUS USB2.0(0)		2 90 2 40 2 36	4.00:4.00:2.40	2.80 2.40 2.40	1000.00		
		BUS WIFI IQ(0)		2 90 2 40 2 36	4.00:4.00:2.40	2.80 2.40 2.40	1000.00		
Spacing			DEFAULT	3.00 2.40 2.40		2.752.402.40	1000.00		
 Same Net Spacing 		+ CLS2(1)	DEFAULT	3 00 2 40 2 40	0.00	2752.402.40	1000.00	0.00	0.00
 Minimum 			DEFAULT	3.00.2.40.2.40	0.00	2.75.2.40.2.40	1000.00	0.00	0.00
a Not				3 00 2 40 2 40		2.752.40.2.40	1000.00		
Prysical		RF_TX(0)	RF-50				1000.00		
	NGRP	 CSI0(5) 	DIFF85		3 00 0 00 0 00		1000.00		3 60 4 00 3 30 4
That Clause	NGRP						1000.00		3.60 4.00 4.00 4
Net Course	NGRP	 DDR45(54) 		3.30.4.15.2.60		3 10 3 80 3 10	1000.00		
net Group									3.60 4.00 3.30 4
Region							1000.00		3.60 4.00 3.30 4
 Spacing 	NGRP						1000.00		
			DEFAULT	3 00 2 40 2 40		275240240			
	NET	\$111/26	DEFAULT						
	NGRP			2 90 2 40 2 36	4.00 4.00 2.40	2.80 2.40 2.40	1000.00	3.00 2 50 3 54 2 50	3.00 3.60 3.54 3
NetClass-Class	DPR		DEFAULT						
Nic To Nic Matrix	DPR	 DP2 	DEFAULT	3 00 2 40 2 40		2.752.402.40	1000.00		
Region	DPR		DEFAULT	3 00 2 40 2 40		2.752.402.40	1000.00		
Same Net Sparing	DPR		DEFAULT	3 00 2 40 2 40		2.75.2.40.2.40.	1000.00		
Provide and	DPR		DEFAULT						
Electrical	DPR	 DP6 	DEFAULT	3 00 2 40 2.40		2.75 2.40 2.40	1000.00		
- Manufacturing	000	CO mente	CONTRACT TO	0.0000 4000 40	0.00	0 75 0 10 0 10	1000.00		

🛄 说明

- 在 All 文件中创建的 NET 规则会同步到 Net Group 文件,可在 Net Group 文件里编辑表格参数。
- Group 会在电气规则 Electrial 下同时创建, Class 不能。
- 可以选择多个 NET 赋予同一个规则。

----结束

4.4.8.3.3.3 创建 Region 规则

本章节为您介绍如何根据项目要求设置区域内规则。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。

步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中, 创建 Region 规则设置。

- 1. 在规则管理器界面中,选择"Net > Region > Dsn"。
- 2. 右键单击 "Create>Region..." 创建 Region 规则。
- 3. 在弹出的"Create Region"页面中,在 Region 后的输入框填写文件名,单击 "OK"。
- 4. 在新建的规则中选择"RGN>DEFAULT",右键单击"Edit",选择赋予对象规则。
- 5. 在创建的列表中,选择需要修改的参数表格。右键单击"Edit"修改表格中的参数,或者双击表格修改参数。



图 4-247 创建物理 Region 规则

🛄 说明

- Region 规则优先级大于 NET 规则,只适用于局部区域范围。
- 在 Region 页签上定义区域的物理规则 Region 属性,绑定此属性的 rule Area 则遵从此区 域属性的物理规则。也可以创建异网间距 Region 规则和同网间距 Region 规则,创建方法 同物理 Region 规则。
- RCLS: region 内部此 NCLS 中的网络使用此检查规则进行检查。
- RCC: region 内部此 NCLS 中任意网络遇到定义中另一 NCLS 中的任意网络都使用该规则进行规则检查。

步骤4 给 Region 区域添加规则。

- 1. 在菜单栏选择"Drawing>Rectangle"。
- 2. 在编辑器右侧 "Options" 窗口中,选择 "Rule Area" 层。

- 3. 在画布中绘制 Region 规则的区域。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口中,单击 Assign to Region 下的 ,在 弹窗中选择已创建的规则,可选择 Physical、Spacing、Same Net Spacing 的 区域规则。如果物理、间距规则都想限制,物理、间距规则需要各勾选一个。

图 4-248Region 区域添加规则



步骤 5 区域规则设置完成后,可在画布中查看 Region 区域规则。

- 1. 在菜单栏选择 "Display>Info"。
- 2. 单选或者框选 Region 规则区域。
- 3. 在弹窗中查看对应的 Region 区域规则属性。

图 4-249 查看 Region 区域规则

•	Show Info		-	
	🗎 Areas	₹ Q		i ← → i
	Net	Area Size	Filled Type	Area ty
		107349.02		
	•			
	Area Size :	187549	62	<u> </u>
	Filled Type : Number of voids :	: O	Ð	
	Region List :	SICAL CONSTRAINTS	BCA OMM8 BCA (MM8
	Region: SPA Region: SAM	CING CONSTRAINTS:	3GA_0MM8_BGA_0	VIM8
	CONSTRAINTS:BGA_0	DMM8_BGA_0MM8		
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Area boundary se	egment :		
	segment:xy	(<u>3897.64 4812.99)</u> Xy (<u>(</u>	<u>3897.64 4379.92)</u> Wi	dth:0.00
	segment.xy	(<u>330 71 4379 92)</u> Xy ((4330 71 4379 92) XV (4 <u>330.71 4379.92)</u> Wi 4330 71 4812 99) wi	dth : 0.00
	segment:xy	(4330.71 4812.99) xy (<u>3897.64 4812.99)</u> wi	dth : 0.00
			_	

----结束

3.4.9.3.4 Electrical 电气规则管理器

4.4.8.3.4.1 Basic Elements 检查项

Basic Elements 具体检查项目说明参数如表 3-48 所示。

表3-48 Basic Elements 检查项说明

检查项目	项目说明
Stub Length	从配置的 TX 开始,整个网络中最长的非共享路径,从某一个 pin(tx)出发信号的最长非公共路径。
Exposed Length	Top/bottom 层的总的 cline 长度(暴露在外的 cline 长度总 和)。
Parallel	平行于单条 seg 的一定范围内的线长之和。
Layer Sets	该网络的对象允许分布在哪些层,查的是走线、铜箔。 Length 计算除了配置层外 pin 和 via 走线的长度总和,只看 表层。
Via Count	统计 net 中 via 的个数,并与设置的规则值进行比较。
Match Vias	以组对象 net 中 via 数目最小的为基准,与其它 net 所包含的 via 对比,只对组对象生效。用于检测过孔尺寸是否符合要 求。
Via Quantity	单纯统计 via 的个数。
Loop	检查网络中有没有环路,存在环路则报 DRC。
Single-line Impedance	单端阻抗检查。

4.4.8.3.4.2 电气检查规则

电气检查规则类型有四种,请参见表 3-49。

表3-49检查规则类型说明

检查规则 类型	说明	检查规则 类型子项	检查规则子项说明
Min/Max Propagati	信号在 pin 上传输需要 时间	Pin Delay	信号在 Pin 上传输的时延
on Delays		Prop Delay (Min)	Pinpair 时延
		Min	Pinpair 时延最小值
		Actual	计算出的 Pinpair 时延实际值
		Margin (Min)	实际值与最小值的差值(实际值 -Min)
		Prop Delay (Max)	Pinpair 时延
		Max	Pinpair 时延最大值
		Actual	计算出的 Pinpair 时延实际值
		Margin (Max)	最大值与实际值的差值(Max- 实际值)
Total Etch Length	计算网络的总长,设置 总长的最小值、最大 值,判断该网络总长是 否超过这个范围。没超 过使用绿色显示,超过 显示红色,并报 DRC。 Margin 值为实际值与最 大值或最小值的差值。	-	-
Different ail Pair	差分对一般要求两条线 信号传输时序相同,因 此需比较差分对下两个 pin pair 路径网络传输	Uncoupl ed Length	用于约束差分线的不匹配长度, 例如差分线引线处可能存在不耦 合的情况,设置 Max 值设置不 耦合长度的最大允许值。

检查规则 类型	说明	检查规则 类型子项	检查规则子项说明
	信号的时间差。	Dynami c Phase	对差分线内线差值做约束,即两 条差分线的长度差值不能超过 [max – tolerance, max + tolerance]这个范围。当超过这 个范围时,则显示红色,报 DRC,没超过显示绿色。 Margin为Actual – max。
Relative Propagati on Delay	对于不是差分的一些 pinpair,在设计时要求 它们的信号传输时延相 同,需要等长时,则需 要用到 relative Propagation Delay,	MGRP	仅电气检查有的特殊组对象。将 多个 pin pair 路径组成 MGRP,选择将网络添加到 MGRP 中时会自动创建 pinpair 路径,无法创建 pinpair 路径的 网络无法添加到 MGRP 中。
	将它们创建成 MGRP, 就能对其进行等长计算 规则管理。	GLOBAL	MGRP 都按照 GLOBAL 中设置 的 target 进行比较
		LOCAL	是对 MGRP 内同网络下的 pinpair 进行比较,只要设置的 是 LOCAL 就会自动给每个网络 设置一个 target,如果没有任意 两个 pinpair 是同一网络下的, 则都为 target。

🛄 说明

PinPair 即为两个 pin 的连接路径,用 pinpair 来标明路径。同一 Net 下的两个 pin 或者是同一 Enet 下的两个 pin,都能组成 pinpair。

3.4.9.3.5 DFA 规则配置界面

在布局过程中设置 DFA 规则可以对封装与封装进行实时的间距检查,从而提高工作效率。封装与封装之间的距离是通过封装边界区域进行约束的,所以每一个封装都要有用于 DFA 检查的边界区域 (Placement)。可以设置 4 种间距值,分别是 side to side

(S:S)、end to end (E:E)、side to end (S:E)、end to side (E:S)。side 与 end 由 程序自行判定,对于长方形封装,定义封装的长边为 side,短边为 end。

创建 DFA 规则

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。

步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中, 创建 DFA 规则设置。

- 1. 在规则管理器界面中,选择"Manufacturing >Design For Assembly"。
- 2. 设置规则面向:单击"Top",选择在正面设置 DFA 规则。单击"Bottom", 选择在反面设置 DFA 规则。
- 选择封装器件:单击 "Show cell classifications"或者右键单击 "Add Symbol",在弹窗中勾选需要设置规则的封装器件,单击 "OK"。

🛄 说明

- 如果版图文件中不存在封装器件,在弹窗中不显示任何的封装器件。
- 如果想删除已选择的器件,可选择器件对应的表格,右键单击 "Delete Rows" 删除。
- 设定不同封装的间距值:在 Default 后的输入框输入封装间距值,单击 "Apply to selected cells"可以一次性设定所有封装的间距值。也可双击封装间距列表中的表格,手动对单个表格内的间距数值进行修改。例如表格里输入 50:200:20:100,则表示分别对 side to side、end to end、side to end、end to side 设定的间距规则。

图3-232 创建 DFA 规则



步骤4 设置完成后,单击×关闭窗口即可。

----结束

应用 DFA 规则

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在应用 DFA 规则前需要先创建 DFA 规则,具体操作请参见创建 DFA 规则。
- 步骤 3 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 4 在规则管理器界面中,选择"Manufacturing > Design For Assembly"。
- 步骤 5 单击 DRC Mode 下 "ON"前的圆圈打开 DFA 规则检查。如果不想对 DFA 规则进行 检查,单击 "off"前的圆圈关闭即可。

图3-233 DFA 规则检查开关

Co	nstraints Editor						
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> onstrain	t <u>T</u> oo	ls <u>H</u> elp				
Work	sheet Selector	X –					
			DRC Mode				
-	Rule		🕽 ON 🔿 OF	F			
4	Master						
	Physical		DFA Spread S	heet Format			
			Default: 50.00	200.00:20.00:100.00	Apply to selected cells		
	 Same Net Spacing 		S:S	E:E	S:E	E:S	
۰.	🚞 Minimum						
۰ 👝	Net		0		0		
	Electrical		0	Column	Row 2	Pow Column	8
			m	×	- The second sec	Column	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
4 -	Manufacturing		2		n		
•	Design For Assembly						
			DFA S	pread Sheep Format: (side to side) : (end to er	nd) : (side to end) : (end to side	e);
			If the r	learest distance betwe	en packages meets mult	tiple conditions, use the maximi	um value for DFA check.

- 步骤 6 在画布中放置器件时,会实时显示 DFA 间距符号。如果摆放间距小于 DFA 间距,就 会显示 DRC 错误。封装与封装之间的距离是通过封装边界区域(Placement)进行约 束的,检查 Placement 和 Placement 边沿之间的是否满足数据配置,器件相交时不 进行检查。例如 side to side 的间距值设置为 50 时,如果摆放间距小于 DFA 间距, 就会显示 DRC 错误。
 - 1. 在画布中放置已设置 DFA 规则的器件。
 - 2. 在菜单栏选择"Display>Info"。
 - 3. 单击 DRC 图标, 在弹窗中可查看设置 DFA 规则的间距值和实际间距值。

		Show Info			- 0
	🥯	 DRC Marks			
	· · · · · ·	(X,Y) 11246.75 3075	Constraint 40 Design DFA	Constraint set	Constraint Type DFM CONSTRAINTS
•					_
		Listing : Layer :	1 ele Top	ments DRC marks	
	· · · · · · ·	(X,Y): Constrain Constrain	t: Desi tType: DEM	46.75 3075 40) gn DFA CONSTRAINTS	
	· · · 😣	Constrain Actual val	tvalue: 50.0 ue: 40.9	0 7	

图3-234 DFA 间距检查示图

----结束

3.4.9.3.6 导入/导出 Constrains 和 Cset 规则

4.4.8.3.5.1 导入 Constrains 规则

本章节为您介绍如何导入 Constrains 规则。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor"页面中,选择导入 Constrains 规则。
 - 1. 在页面中,选择 "File>Import>Constrains..." 进入导入规则窗口。
 - 2. 在弹出的"Import Constraint"页面中,勾选需要的规则类型。
 - a. Value: 勾选 Value 框内的方框,可选择 Physical、Spacing、SameNet、 Electrical、Design。
 - b. CSet: 勾选 CSet 框内的方框,可选择 Physical、Spacing、SameNet。
 - c. Switch: 勾选 Switch 框内的方框,可选择 Enable。
 - 3. 在 Mode 旁的下拉框选择导入模式,可选 Merge、Override
 - 在 Constraint File 输入框后单击 , 在弹窗中选择导入的文件 (.txt 文件), 单击"打开"。
 - 5. 单击 "OK" 完成 Constraints 规则导入。

🗀 说明

• Value 导入 Net、Electrical、Manufacturing 文件夹里的规则数据。

0	Const	raints Ed	itor	
<u>F</u> i	le	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>C</u> onstraint
Wo	rksh	eet Sele	ector	×
•	<u></u> R	lule		
•	È N	let		
▶ 1	E E	lectrica		
•	<u> </u>	lanufac	turing	

• CSet 导入 Rule 文件夹里的规则数据。



• Switch 导入规则的 DRC 检查开关模式。

	Name	Value		
	Mark AI Constraints			
Physical				
	Negative plane silver spacing			
	Testpoint pad to component spacing			
	Testpoint location to component spacing			
	Soldermask alignment			
	Soldermask to area			
	Acute Angle Detection		1 🖂 🗌	
	Minimum area edge to edge angle			
	Ninimum trace to pad angle			
	Minimum trace to area anote			

- Merge 模式:数据相同部分覆盖,不同部分以当前单板数据为主。
- Override 模式:数据相同部分覆盖,不同部分以导入文件数据为主。

图3-235 导入 Constrains 规则

Import Constra	int	×
Value 🗹 Physical 🛛	🛿 Spacing 🔽 SameNet 🔽 Electrical 🗹 Design	
CSet Physical	✓ Spacing ✓ SameNet	
Switch		
Mode: Constraint File:	Merge	
	OK Cance	:I

----结束

4.4.8.3.5.2 导入 Cset 规则

本章节为您介绍如何导入 Cset 规则。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。

步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中,选择导入 Cset 规则。

1. 在页面中,选择 "File>Import>Cset..." 进入导入规则窗口。

- 2. 在弹出的"CSet"页面中,单击
- 3. 在弹窗中选择导入的文件(.csv 文件),单击"打开"。
- 4. 单击 Group 后的下拉框选择,可选择 REFLOW_TECHNICS、 WAVEFLOW_TECHNICS。
- 5. 勾选 All Cset。
- 6. 单击"OK"完成 Cset 规则导入。

图3-236 导入 Cset 规则

CSet		×
Cset:	D:/BanMo/configs/cset/Cse	t.csv
Select Data:	Туре	
Group:	REFLOW_TECHNICS	-
► All Cset	t	
	ОК	Cancel

----结束

4.4.8.3.5.3 导出 Constrains 规则

本章节为您介绍如何导出 Constrains 规则。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools> Constraints Editor..."。

步骤 3 在弹出的 "Constraints Editor" 页面中,选择导出 Constrains 规则。

- 1. 在页面中选择 "File>Export>Constrains..." 进入导出规则窗口。
- 2. 在弹出的"Export Constraint"页面中, 勾选需要的规则类型。
 - a. Value: 勾选 Value 框内的方框,可选择 Physical、Spacing、SameNet、 Electrical、Design。
 - b. CSet: 勾选 CSet 框内的方框, 可选择 Physical、Spacing、SameNet。
 - c. Switch: 勾选 Switch 框内的方框, 可选择 Enable。
- 3. 单击 "OK" 完成 Constraints 规则导出。

🛄 说明

• Value 导出 Net、Electrical、Manufacturing 文件夹里的规则数据。



• CSet 导出 Rule 文件夹里的规则数据。



• Switch 导出规则的 DRC 检查开关模式。

	Name	Value	
Electrical			
Physical			
	Negative plane sliver spacing		
	Testpoint pad to component spacing		
	Testpoint location to component spacing		
	Soldermask alignment		
	Soldermask to area		
	Pastemask to pastemask		
	 Acute Angle Detection 		
	Minimum area edge to edge angle		
	Ninimum trace to pad angle		
	Minimum trace to area angle		

图3-237 导出 Constrains 规则

Export Constraint	×
Value I Physical I Spacing I SameNet I Electrical I Design	
CSet I Physical I Spacing I SameNet	
Switch I Enable	
File: Constraint.txt	
OK Cance	

----结束

3.4.9.3.7 规则文件新旧对比报告

操作步骤

步骤 1 流程设计窗口 Constraints Editor,双击打开 Constraints Editor,点击 File-Import-Constraints

\land Constraints Editor

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>C</u> onstraint	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp	
Impo	rt			•	Constraints	
Ехро	rt			►	Cset	
Clos	se					*
Default		riysicai	ysicai			HSPTESTAR5
		NCLS		 100(202) 		

步骤 2 导入关联文件

🔌 Import Cor	nstraint	×	🔌 Import Constraint File			
Value			\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare « sli	ide2 > lili2 > Output	✓ ひ 在 Output 中	搜索
Physical	🗹 Spacing 🔽 SameNet 🗹 Electrica	I 🗹 Design	组织▼ 新建文件夹			•
CSet	🗹 Spacing 🛛 SameNet		swapfunction ^	名称 个	修改日期	类型
Switch			la OneDrive	ce1.txt	2024/8/9 7:49	文本文档
Enable			> 此电脑	DeleteDprReport.txt	2024/8/8 17:11	文本文档
Mode:	Merge	· ·	A MIRE Y	<		
Constraint File:		Cancel	文件	浴(N): ce1.txt	~ *.txt 打开(O)	取消

效果图如下:

촪 Constraint Difference Report			_		>				
Summary									
Master	SpacingCsets:0.5BGA								
SpacingCsets	Attribute name	Layer name	Destination	Source	Statu				
0,5BGA	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Тор	NA	14.00	Add				
SameSpacingOsets	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd02	NA	15.00	Add				
BGA-0 8MM	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art03	NA	6.00	Add				
BCA 1 OMM	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd04	NA	15.00	Add				
	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art05	NA	6.00	Add				
	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd06	NA	15.00	Add				
Spacing	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art07	NA	6.00	Add				
0.5BGA	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd08	NA	15.00	Add				
SameSpacing	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art09	NA	6.00	Add				
BGA-0.8MM	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Power10	NA	15.00	Add				
BGA-1 0MM	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd11	NA	15.00	Add				
	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art12	NA	6.00	Add				
	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd13	NA	15.00	Add				
IUG_BK	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art14	NA	6.00	Add				
100	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd15	NA	15.00	Add				
RegionClass	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Art16	NA	6.00	Add				
BGA08:100	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd17	NA	15.00	Add				
BGA:100	THRUPIN TO THRUPIN SPACING	Art18	NA	6.00	Add				
	THRUPIN_TO_THRUPIN_SPACING	Gnd19	NA	15.00	Add				
	THRUPIN TO THRUPIN SPACING	Bottom	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Тор	NA	12.00	Add				
	THRUPIN_TO_SMDPIN_SPACING	Gnd02	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Art03	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Gnd04	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Art05	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Gnd06	NA	14.00	Add				
	THRUPIN TO SMDPIN SPACING	Art07	NA	14.00	Add				

----结束

3.4.9.4 修改/替换焊盘 (Padstack)

3.4.9.4.1 修改焊盘 (Modify Design Padstack)

4.4.8.4.1.1 修改同一类别焊盘

本章节为您介绍如何修改 PCB 版图中同一类别的焊盘。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Design Padstack"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 选择需要修改的焊盘, 单击 "Edit"。
 - 1. 在 Name 后的输入框输入焊盘名称,搜索焊盘。
 - 2. 搜索完成后,在 Name 下方的搜索列表中,单击焊盘名称。

- 3. 单击"Edit",进入焊盘编辑器界面。
- 图3-238修改同一类别焊盘参数配置

Layer	Selection	Options		
Options			-	8 ×
Name:	BALL45P0			
BALL4	15P0			
🗌 Insta	ince			
	Purge	Reset	E	dit

步骤4 在弹出焊盘编辑器弹窗中,配置焊盘参数。

- 1. 单击 Connect Pad 列下的焊盘。
- 选择焊盘形状:在 Geometry 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Oblong、Rectangle、Rounded rectangle、Chamfered rectangle、 N-sided polygon、Octagon、Donut。
- 3. 根据不同的焊盘形状,配置参数。
 - Circle (圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Circle。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - Square (方形)

- i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Square。
- ii. 在 Width 后的输入框输入方形长度。
- Oblong (椭圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Oblong。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴方向长度大小。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴方向长度大小。
- Rectangle (矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- Rounded rectangle (倒圆角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rounded rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner radiu 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- Chamfered rectangle (倒斜角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Chamfered rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner charr 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- N-sided polygon (多边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 N-sided polygon。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - iii. 在 sides 后的输入框输入多边形边数。边数只能是双数,不能输入单数。
- Octagon (八边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Octagon。

- ii. 在 Width 后的输入框输入长度。
- Donut (空心圆)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Donut。
 - ii. 在 Outer Diame 后的输入框输入外径。
 - iii. 在 Inner Diamet 后的输入框输入内径。

图3-239 配置焊盘参数示图

🔳 -BAL	L45P0-Pade	stack Editor						-		×
File	Tools He	elp								
Figur	re: 1									
Drill	Offset									
Offse	et X: 0.00		C	Offset Y. 0.00						
Select	pad to cha	inge:								
	l	_ayer Name		Connect Pad		Thermal Pad		Clearance P	ad	
	Тор		▼ C	C_45.00	None		None			
2	Resist_To	р	С	C_51.00	None		None			
	Resist_B	ottom	N	lone	None		None			
4	Stencil_T	op	N	lone	None		None			
	Stencil_Bottom		N	lone	None		None			
Ther	mal Pad o	n Layer Inner:								
Geo	ometry:	Circle								
Pad	I Name:									
Dia	Diameter: 45.00									
Offs	set X:	0.00								
Offs	set Y:	0.00								

步骤 5 修改完成后,选择 "File>Update to Design",单击 "Yes" 保存。

或者选择 "File>Update to Design and Exit", 单击 "Yes" 保存并退出。

🛄 说明

- 焊盘需要偏移时,可在配置焊盘参数页面,Offset 后的输入框输入偏移量。
- 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Purge", 在弹窗中选择不需要使用的焊盘, 单击 "OK"。在 Name 下方的搜索列表中会自动清除不使用的焊盘。
- 单击 "Reset", 重置参数配置。

----结束

4.4.8.4.1.2 修改单个焊盘

本章节为您介绍如何修改 PCB 版图中单个焊盘。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Design Padstack"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择需要修改的焊盘,单击 "Edit"。
 - 1. 在 Name 后的输入框输入焊盘名称,搜索焊盘。
 - 2. 搜索完成后,在 Name 下方的搜索列表中,单击焊盘名称。
 - 3. 勾选"instance",在 New name 后的输入框会显示新的焊盘名称。
 - 4. 根据需求选择焊盘筛选条件,可选择 Cell (焊盘类型)、 Pin (引脚数量)、 Refdes (位号)。
 - Cell:在 Cell 后的下拉框选择焊盘类型名称。
 - Pin:在 Pin 后的下拉框选择引脚数量。
 - Refdes:在 Refdes 后的下拉框选择位号标识。
 - 5. 单击"Edit",进入焊盘编辑器界面。
图3-240修改单个焊盘参数配置

Layer	Se	lection	Options				
Options				-	-	ð	×
Name:	BA	LL50P0					
BALL	50P0						
🔽 Insta	ince						
New nar	me:	BALL	50P0_1				
Cell:		TP50-SMD 🔻					
Pin:		1					•
Refdes:		TP3002 -					
	Pu	rge	Reset		Ed	lit	

步骤 4 弹出焊盘编辑器弹窗中, 配置焊盘参数。

- 1. 单击 Connect Pad 列下的焊盘。
- 选择焊盘形状:在 Geometry 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Oblong、Rectangle、Rounded rectangle、Chamfered rectangle、 N-sided polygon、Octagon、Donut。
- 3. 根据不同的焊盘形状,配置参数。
 - Circle (圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Circle。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - Square (方形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Square。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入方形长度。

- Oblong (椭圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Oblong。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴方向长度大小。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴方向长度大小。
- Rectangle (矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- Rounded rectangle (倒圆角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rounded rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner radiu 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left(左上角)、Upper right(右上角)、 Lower left(左下角)、Lower right(右下角)。
- Chamfered rectangle (倒斜角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Chamfered rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner charr 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- N-sided polygon(多边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 N-sided polygon。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - iii. 在 sides 后的输入框输入多边形边数。边数只能是双数,不能输入单数。
- Octagon (八边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Octagon。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入长度。
- Donut (空心圆)

- i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Donut。
- ii. 在 Outer Diame 后的输入框输入外径。
- iii. 在 Inner Diamet 后的输入框输入内径。

图3-241 配置焊盘参数示图

🔳 -BAL	L50P0_1_1-	Padstack Editor			– 🗆 X
File	Tools He	elp			
Drill : Figur	symbol e: N				
Drill Offse	Offset t X: 0.00		Offset Y: 0.00		
Select	pad to cha	inge:			
	l	Layer Name	Connect Pad	Thermal Pad	Clearance Pad
1	Тор		C_50.00	None	None
2	Resist_Ic	ор - м	C_56.00	None	None
3	Resist_B	ottom	None	None	None
4	Stenci_ I	op	None	None	None
	Stenci_b	ollom	None	None	None
Ther	mal Pad o	n Layer Inner:			
Geo	ometry:	Circle			
Pad	Name:				
Dia	meter:	50.00			
Offs	et X:	0.00			
Offs	set Y:	0.00			

步骤 5 修改完成后,选择 "File>Update to Design", 单击 "Yes" 保存。

或者选择 "File>Update to Design and Exit", 单击 "Yes" 保存并退出。

🛄 说明

- 勾选"instance", 会创建一个新的焊盘封装。在编辑完成后, 单击"File>Save as...", 可 保存到本地封装库。如果没有本地封装库, 会保存失败, 需要先创建本地封装库。
- 焊盘需要偏移时,可在配置焊盘参数页面,Offset 后的输入框输入偏移量。
- 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Purge", 在弹窗中选择不需要使用的焊盘, 单击 "OK"。在 Name 下方的搜索列表中会自动清除不使用的焊盘。
- 单击 "Reset", 重置参数配置。

----结束

3.4.9.4.2 修改焊盘封装 (Modify Library Padstack)

本章节为您介绍如何修改 PCB 版图封装库中焊盘封装。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

图3-242 选择焊盘

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Library Padstack"。
- 步骤 3 在弹出的 "Select Library Padstack"页面中,在页面左侧选择需要编辑的焊盘,单击 "OK"。

Select Library Padstack	×
	Quick View
ARC45LP0S0 ARC45RP0S0 BALL10 BALL100 BALL100P0 BALL100P120 BALL100S106 BALL100S106P0 BALL102 BALL102P0	
BALL102S102	• Graphics • Text

步骤 4 自动进入焊盘编辑器,可对孔盘进行编辑,也可对焊盘进行编辑。具体操作请参见 5.2 编辑孔盘和焊盘。

----结束

3.4.9.4.3 替换 (Replace)

本章节为您介绍如何替换 PCB 版图焊盘和孔盘。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Replace"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,勾选替换孔盘选项,参数说明请参见表 3-50。

图3-243 替换焊盘配置

Layer	Selection	Options			
Options			-	ð	×
🗌 Via rep	placement				
🔲 Sing	le Via repla	ice mode			
🔲 Igno	re MIRROR	ED property			
🗌 Rep	lace Via ma	inually			
lgnore	e FIXED pro	perty			
Padsta	ick names -				
Old:					
New:					1
Symbol:	*				
Pin # (S):					
RefDes:					
Net:					
		Replace	Re	set	

表3-50 替换焊盘参数说明

参数名称	说明
Single Via replace	只替换当前选中 Via 的焊盘。需要选择时,勾选 Single
mode	Via replace mode 前的方框。
lgnore MIRRORED	忽略镜像属性。需要选择时,勾选 Ignore MIRRORED
property	property 前的方框。

参数名称	说明
Replace Via manually	将一定范围内 Via 的焊盘批量替换。需要选择时,勾选 Replace Via manually 前的方框。
Ignore FIXED property	忽略有锁定属性的对象,有锁定状态对象也更新。需要选择时,勾选 Ignore FIXED property 前的方框。

步骤4 焊盘替换有两种替换方式。

- 在画布中选择焊盘
 - a. 在画布中,单击一个焊盘,再单击另一个替换的焊盘。
 - b. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置焊盘筛选条件, 可选择 Symbol (焊盘 类型)、Pin (引脚数量)、RefDes (位号)、Net (网络), 单击 "Replace" 替换。
 - Symbol: 在 Symbol 后的输入框输入焊盘类型名称。
 - Pin: 在 Pin 后的输入框输入引脚数量。
 - RefDes:在 RefDes 后的输入框输入位号标识。
 - Net:在 Net 后的输入框输入网络名。
- 在 Options 窗口中选择焊盘
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, "Old" 栏单击 选择被替换焊盘。
 - b. "New"栏单击 选择替换的焊盘。
 - c. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置焊盘筛选条件, 可选择 Symbol (焊盘 类型)、Pin (引脚数量)、RefDes (位号)、Net (网络), 单击
 "Replace" 替换。
 - Symbol: 在 Symbol 后的输入框输入焊盘类型名称。
 - Pin: 在 Pin 后的输入框输入引脚数量。
 - RefDes: 在 RefDes 后的输入框输入位号标识。
 - Net:在 Net 后的输入框输入网络名。

Layer S	Selection	Options	
Options			- 8 ×
Via repla	acement		
Single	e Via repl	ace mode	
Ignore	e MIRRO	RED property	
Repla	ice Via m	anually	
Ignore I	FIXED pr	operty	
Padstac	k names		
Old:			
New:			
Symbol:			
Pin # (S):			
RefDes:			
Net:			
		Replace	Reset

图3-244 Options 窗口选择焊盘配置

🛄 说明

- 焊盘筛选条件可通过单击画布中的对象自动识别和手动在输入框中输入两种方式设置,若设置无效则会退回上个设置值。
- "*"号标识表示同一类别焊盘,如不需要筛选焊盘,则在输入框中保留"*"号标识,可替换 同一类别焊盘。
- 单击 "Reset",可重置替换配置,恢复到配置窗口初始界面。

----结束

3.4.9.4.4 刷新 (Refresh)

本章节为您介绍如何对替换后的焊盘进行刷新和查看刷新日志。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

文档版本 01 (2024-09-06)

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Refresh"。

- 步骤 3 在弹出的"Update"页面中,在页面左侧列表中勾选 All 前的方框,选择所有焊盘, 单击"Update"刷新。
 - 单击<
 Q
 输入名称,可查询焊盘。
 - 单击 ズ 可以收缩焊盘列表。
 - 单击 可以展开焊盘列表。

图3-245 刷新焊盘

Update		×
Padstack	•	
Q, <u>x</u> ¢		
4 🔲 👐 All	^	
M ID-BOARD		
NULL 🗤		
PAD100CIR100U		
PAD125CIR125U		
PAD240CIR126D-A		
PAD40CIR40U		
SH10_18REC_D		
SH10_18REC_E		
SH10_21REC		
SMD14_26S18_30		
SMD14_38S18_26		
SMD18_18		
SMD18_21		
SMD20S26PSH_L		
SMD20S26PSH_R		
SMD20_48	-	
		Update Viewlog Close

步骤 4 在弹出的 "Place Update" 页面查看更新报告或者单击 "Viewlog" 查看。

图3-246 更新报告

Place Update	-	×
Thu Sep 28 13:51 07 2023		
Cells Refresh Directives		
Input design = 'E./AutomationTest/PCBProjects/TC_Rule_Manage_DeleteNetClass_RightKey_001/bc82bmca_2932_v16'		
UPDATE PADSTACK NO RPUP_ETCH NO RESET TEXT NO ISINGRE_FIXED NO		
Cells Refresh Messages		
Pad Stack Refresh Messages		
VAB-GEN_1 pad stack refreshed successfully VAB-GEN pad stack refreshed falled.		
Cell Update Summary		
Updated symbols 0 out 0		
Padstack Update Summary		
Updated Padstack:1 out 2		

步骤 5 报告查看完成后,单击报告右上角的×关闭报告即可。

🛄 说明

- 刷新功能只适用于刷新封装库中的焊盘。
- 在版图编辑器上修改的焊盘需保存到封装库,否则使用刷新功能,版图上修改的焊盘会被刷 新成封装库中存在的焊盘。

----结束

3.4.9.4.5 配置镜像孔映射关系 (Via Mirror Map)

针对孔的起止层不是对称层,需要配置映射关系。本章节为您介绍如何配置镜像孔映 射关系。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Via Mirror Map"。
- 步骤 3 在弹出的"Via Mirror Map"页面中,配置过孔和埋盲孔。
 - 过孔镜像孔映射关系配置

- a. 单击"Add Via Name",自动生成 Via 列表。单击 i 可删除列表。
- b. 在"Sources Via Name"栏添加起止层非对称 Via 列表。
 - i. 在 "Sources Via Name" 栏, 单击
 - ii. 在打开弹窗左侧列表中选择起止层非对称 Via, 单击 "OK"。
- c. 在 "Destination Via Name" 栏, 添加镜像后目标 Via 列表。
 - i. 在 "Destination Via Name" 栏, 单击
 - ii. 在打开弹窗左侧列表中选择镜像后目标 Via, 单击 "OK"。
- d. 配置完成后,单击"OK"。

图3-247 过孔镜像孔映射关系配置

Via Mirror Map			×
Sources Via Nam VIA3-8_1-2-274X	e Destination Via Name	New	Operation iii
Add Via Name	Add Exiting B/B Via	OK	Cancel

- 埋盲孔镜像孔映射关系配置
 - a. 单击 "Add Exiting B/B Via",导入版图中所有埋盲孔。单击 可删除列表。
 - b. 单击"New",在弹出窗口中,输入新的埋盲孔名称,单击"OK"。
 - c. 配置完成后,单击"OK"。

图3-248 埋盲孔镜像孔映射关系配置

Via Mirror Map						\times
Sources Via N	lame	Destination Via Name	e		Operation	
V12				New	Û	
V13				New	Û	
V36				New	Û	
V67				New	Û	
V68	New Via Nam	he	×	New	Û	
V78				New	Û	
VIA1-3-3X9	New Via Name:	V12_M		New	Û	
VIA3-8_1-2-274X				New	Û	
VIA3-8_1-3-274X		Ok	Cancel	New	Û	
VIA3-8_2-3-274X				New	ŵ	
VIA3-8_6-7-274X				New	Û	
VIA3-8_6-B-274X				New	ŵ	
VIA3-8_7-B-274X				New	ŵ	
VIA6-7_3X9				New	ŵ	Ŧ
•					l l	
Add Via Name	Add Exitin	g B/B Via		OK	Cancel	

----结束

3.4.9.5 编辑版图参数 (Design Parameters)

本章节为您介绍如何编辑版图参数。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Design Parameters..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Design Parameters Editor" 页面中,配置使用单位、图纸大小、画布大小及基准点和显示模式。参数说明请参见表 3-51。

图3-249版图参数编辑

Design Para	ameter Editor	_	\Box \times
Design Size	6		
User units:	Mils		-
Size:	Other		-
Accuracy:			\$
Width:	160000.00	Height: 80000.0	00
Lower left:	X -80000.00	Y -40000.00	
Origin:	X 0.00	Y 0.00	
Display mo	des		
Connect	points	Padless holes	
Filled pa	ds	Drill labels	
Connect	line endcaps	Net name on trac	es
🗌 Thermal	/Anti pads	Net name on area	as
🗹 Design o	origin	Net name on pins	8
Plated h	oles		
Non-plat	ed holes		
		ОК	Cancel

表3-51版图参数编辑参数说明

参数类型	参数名称	操作说明
Design Size	Mils (千分之一英寸)	单击 User units 后的下拉框选择。
	Millimeter (毫米)	单击 User units 后的下拉框选择。
(编辑参 数)	A4(A4 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	B5(B5 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	C3(C3 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	D (D 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	Other (其他)	单击 Size 后的下拉框选择。
	Width (画布宽方向)	在 Width 后的输入框输入宽方向数值。
	Height(画布高方向)	在 Height 后的输入框输入高方向数值。

参数类型	参数名称	操作说明			
	Lower left (画布左下 角)	在 Lower left 后的第一个输入框输入 X 轴 数值,第二个输入框输入 Y 轴数值。			
	Origin (基准点)	在 Origin 后的第一个输入框输入 X 轴数 值,第二个输入框输入 Y 轴数值。			
Display modes	Connect points(连接 点)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
(显示模 式)	Filled pads(将 via 和 pin 由中空改为填满)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Connect line endcaps (导线拐弯处的平滑)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Thermal/Anti pads(花 盘/反焊盘)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Design origin(设计基准 点)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Plated holes (金属化 孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Non-plated holes(非金 属化孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Padless holes(无焊盘 孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Drill labels (钻孔表)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Net name on traces(显 示走线网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Net name on areas(显 示铜箔网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			
	Net name on pins(显 示 Pin 网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。			

步骤4 配置完成后,单击"OK"保存。

----结束

3.4.9.6 DRC 检查基本操作

本章节为您介绍如何根据选择的检查规则,在设计时进行全局和实时的 DRC 检查操 作。DRC 检查即设计规则检查,用于 PCB 在布局布线过程中检查和发现于预定设置规 范不符的设计,用于保证设计正确性。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器中 DRC 检查基础操作说明如表 3-52 所示。

表3-52 DRC 检查的基础操作说明

操作名称	操作步骤
打开 DRC 实时检查	打开 DRC 有两种操作方式。 • 在关闭 DRC 情况下,菜单栏选择 "Tools>Online DRC" 打开 DRC。 • 在版图编辑器左下角单击快捷图标 ,开启实时显 示 DRC 检查。
关闭 DRC 实时检查	 关闭 DRC 有两种操作方式。 在打开 DRC 情况下,菜单栏选择 "Tools>Online DRC"关闭 DRC。 在版图编辑器左下角单击快捷图标 ,关闭实时显示 DRC 检查。
查看 DRC 检查结果	 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形菜单图 标 III . 2. 单击 "DRC Result", 弹出 DRC 检查结果报告。
打开 DRC 全局检查	1. 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形菜单图

操作名称	操作步骤
	 示 Ⅲ □ 2. 单击 "Update DRC" ,根据选择的检查规则对版图
	 进行全局 DRC 检查。
清除所有 DRC 检查	1. 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形菜单图 标 III III 。
	2. 单击"Clear All DRC",在弹窗中单击"Yes",清 除所有的 DRC 检查。

----结束

DRC 图标含义

圆形 DRC 图标分为四部分,顶部是实际值,底部是设置的规则值,左侧和右侧都
 是违反的规则类型。

图3-250 DRC 图标示例图



- 在 Show info 页面中可查看违反的规则类型以及规则值与实际值。
 - a. 在菜单栏选择 "Display > Info" 或按快捷键 F4。
 - b. 在 "Find" 命令窗口选择 "DRC Marks" 。

- c. 在画布中单击 DRC,在弹出窗口中可查看违反的规则类型以及规则值与实际 值。
- 图3-251 查看 DRC 图标信息

	Show Info					-	0	×
	DRC Marks		2				10	÷I
La Bo	yer Ittom	(X,Y) 899.42 147	1.82	Constraint Hole to Areas Spacing	Constraint set DEFAULT	Constraint Type SPACING CONST	RAINT	
L	sting : Layer : ID : (X,Y) : Constraint set : Constraint Type : Constraint Type : Actual value : Element type ;	:	1 element Bottom 18446744 (899.42.1 Hole to Ar DEFAULT SPACING 10.00 9.01 (CArea,P	ts DRC marks 4069414888813 <u>471 82)</u> reas Spacing CONSTRAINTS				

3.4.9.7 DRC 检查规则和查看 DRC 结果 (DRC Manager)

本章节为您介绍如何设置 DRC 检查规则和查看 DRC 结果。

DRC 检查规则

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>DRC Manager..."。
- 步骤 3 在弹出的 "DRC Manager"页面中,选择 "Config"页签,配置 DRC 规则类型、勾 选 DRC 规则配置项和输入 DRC 规则值,单击 "OK"。
 - DRC 规则:单击 Config 页面左侧下方的规则类型,可选择 Design (设计 DRC 检查规则)、Electrical (电气 DRC 检查规则)、Physical (物理 DRC 检查规 则)、Spacing (间距 DRC 检查规则)、Same Net Spacing (同网间距检查规 则)和 Inhibit Area (禁布区检查规则)。
 - 2. DRC 配置项:勾选在页面右侧 On 列下方的方框,可打开 DRC 配置项规则,取 消勾选则关闭规则。勾选"Mark All Constraints"后的方框,打开全部 DRC 配 置项规则,取消勾选,则关闭全部规则。

图3-252 管理 DRC

Config Result				
Design	Name	Value	On	
Electrical	Mark All Constraints		2	
Physical	 General 		2	
Spacing	Negative plane Sliver spacing	0.00	2	
Same Net Spacing	Testpoint pad to component spacing	0.00	2	
nhibit Area	Testpoint location to component spacing	0:00		
	Testpoint under component		1	
	 Soldermask 		2	
	Soldermask alignment	0.00		
	Soldermask to soldermask	0.00		
	Soldermask to pad and cline	0.00	2	
	Soldermask to shape	0.00		
	Pastemask to pastemask	0.00	2	
	 Acute Angle Detection 		2	
	Minimum shape edge to edge angle	0.00		
	Minimum line to Pad angle	0.00	2	
	Minimum line to Shape angle	0.00		
	Minimum line to Line angle	0.00	2	
	 Package 		2	
	Package to Package			
	 Mechanical Spacing 		2	
	Mechanical drill hole to mechanical drill Hole Spacing	0.00		
	Mechanical drill hole to conductor spacing	Parameter	1	

步骤 4 单击"Result"页面查看检查结果。DRC 检查会按照勾选的规则进行检查,不合符规则的会报出来,未勾选的规则不符合要求时不会报出来。

----结束

查看 DRC 结果

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>DRC Manager..."。
- 步骤 3 在弹出的"DRC Manager"页面中,选择"Result"页签,查看 DRC 检查结果。也可以单击快捷图标旁的三角形菜单图标 【》【】】,选择"DRC Result...",查看 DRC 检查结果。
 - 有 6 种类型 DRC 检查结果,间距 DRC 检查规则 (Spacing)、同网间距检查规则 (Same Net Spacing)、物理 DRC 检查规则 (Physical)、禁布区检查规则 (Inhibit)、电气 DRC 检查规则 (Electrical)、设计 DRC 检查规则 (Design)。
 - DRC 检查结果都会显示两种报告,分别是不合符规则的 DRC 报告和隐藏的 DRC 报告。
 - 左键双击 "DRC Errors"列表下的 DRC 检查结果,展开显示列表里的所有 DRC 结果。

• 左键双击"Waived DRCs"列表下的 DRC 结果,展开显示列表里的所有隐藏的 DRC 结果。

DRC Manager				
Config Result				
Design Electrical Physical Spacing Same Net Spacing Inhibit Area	Name Mark All Constraints • General Negative plane Silver spacing Testpoint pad to component spacing Testpoint location to component spacing Testpoint under component • Soldermask Soldermask to soldermask Soldermask to soldermask Soldermask to sale Pastemask to pastemask • Acute Angle Detection Minimum inte to Pad angle Minimum inte to Shape angle Minimum inte to Interview Minimum inte to Interview Minimum inte to Interview Minimum inte to Interview Minimum intertiewer Mininte interviewer Minin	Value 0.00	OD N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	

步骤 4 结果查看完成后,单击 "OK"关闭窗口。

----结束

3.4.9.8 Window DRC 检查 (Window DRC)

本章节为您介绍如何对绘制的窗口中的元素进行 DRC 检查。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Window DRC"。
- 步骤 3 在 "Find" 命令窗口选择检查对象, 在画布中框选检查的范围。
- 步骤 4 在画布中框选的范围系统自动显示 DRC 检查结果。在 DRC 检查结果不显示状态下, 框选范围才能在画布中显示 DRC 结果。

----结束

3.4.9.9 背钻 (Back Drill)

- 3.4.9.9.1 背钻设置工具 (Backdrill Design Tools)
- 4.4.8.9.1.1 查看背钻属性 (BACKDRILL PROPERTIES SHOW)

本章节为您介绍如何查看及核对已定义的背钻属性。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Design Tools"。
- 步骤 3 在弹出的 "BackDrill" 页面中, 单击 "BACKDRILL PROPERTIES SHOW"。
- 步骤 4 在弹出的 "Show Backdrill Property" 页面中可查看背钻属性,背钻属性说明请参见 表 3-53。
 - 1. 在页面左侧 "Select a Backdrill Property" 下单击某一类背钻属性,页面右侧展示对应的对象及属性。
 - 2. 查看属性后单击 × 关闭即可。

图3-254 查看背钻属性

表3-53 背钻属性说明

属性名称	属性对象	属性说明
BACK_DRILL	Nets	网络上所有定义该属性的器件管 脚和过孔都做背钻,一般用于高 速背钻。
BACKDRILL_INCLUDE	Cells、Pins、Vias	所有定义该属性的器件、器件管 脚和过孔都做背钻 。
BACKDRILL_EXCLUDE	Cells、Pins、Vias	所有定义该属性的器件、器件管 脚和过孔不做背钻。
BACKDRILL_CONTACT_E ND	Cells、Pins	设置器件或者器件管脚的连接结 束层。
BACKDRILL_SPACING	Pins、Vias	设置器件管脚或者过孔的背钻间 距。
BACKDRILL_INSULATION _T	Vias	所有定义绝缘背钻属性的过孔在 绝缘背钻正面(Top 面)做背 钻。
BACKDRILL_INSULATION _B	Vias	所有定义绝缘背钻属性的过孔在 绝缘背钻反面(Bottom 面)做 背钻。

----结束

4.4.8.9.1.2 定义背钻属性 (BACKDRILL PROPERTIES EDIT)

本章节为您介绍如何给网络、器件、器件管脚和过孔等背钻对象定义背钻属性。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Design Tools"。

步骤 3 在弹出的 "BackDrill" 页面中, 单击 "BACKDRILL PROPERTIES EDIT"。

步骤 4 在弹出的 "Property" 页面中选择 "Manager" 页签, 根据场景定义背钻属性。

- 定义高速背钻属性
 - a. 在页面左侧 "Available Properties" 下方的下拉框选择 Nets。
 - b. 在左侧属性列表中单击 BACK_DRILL, 再单击 "Apply"。
 - c. 在画布中单选或者框选要定义背钻属性的对象。
 - d. 右侧 "Object Properties" 下自动添加所有对象、属性及属性值。画布中也自动高亮显示该对象。
 - e. 在页面右侧 "Object Properties" 可对属性列表进行编辑。
 - 单击 可以按降序排序,单击 可以按升序排序。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击
 可以删除对象属性。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,勾选 "Filter"只显示已选择的 属性。
 - f. 属性定义完成后, 单击 "OK"关闭即可。

图3-255 定义高速背钻属性



- 部分过孔或 PIN 不背钻
 - a. 在页面左侧 "Available Properties" 下方的下拉框选择,可选择 Cells、 Pins 或者 Vias。

- b. 在左侧属性列表中单击 BACKDRILL_EXCLUDE, 再单击 "Apply"。
- c. 在画布中单选或者框选 Cell、Pin 或者 Via。
- d. 右侧 "Object Properties" 下自动添加所有对象、属性及属性值。画布中也自动高亮显示该对象。
- e. 在页面右侧 "Object Properties" 可对属性列表进行编辑。
 - 单击 可以按降序排序,单击 可以按升序排序。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击 可以删除对象属性。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击 至可以批量修改属性值。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,勾选 "Filter"只显示已选择的 属性。
- f. 属性定义完成后,单击"OK"关闭即可。

图3-256 定义不背钻属性

Property				×
Manager Define				
Available Properties:	Object	Properties:		
Pins 🔻	∔ t	i ﷺ 🗌 Filter		
LAST PIN SWAP		Object Property	Property	Value
PIN DELAY	✓	R311.2	BACKDRIL	EXCLU
	✓	R313.2	BACKDRIL	EXCLU
	✓	R314.2	BACKDRIL	EXCLU
	✓	R316.2	BACKDRIL	EXCLU
BACKDRILL_SPACING				
DYN_THERMAL_CON_TYPE				
DYN_FIXED_THERM_WIDTF				
DYN_MAX_THERMAL_CONN				
DYN_MIN_THERMAL_CONN				
DYN_OVERSIZE_THERM_W				
DYN_THERMAL_BEST_FIT				
DYN_CLEARANCE_TYPE				
DYN_CLEARANCE_OVERSI				
NO SHAPE CONNECT				
		ОК	Cancel	Apply

- 定义绝缘背钻属性
 - a. 在页面左侧 "Available Properties" 下方的下拉框选择 Vias。
 - b. 在左侧属性列表中单击 BACKDRILL_INSULATION_T 或者 BACKDRILL_INSULATION_B, 再单击 "Apply"。
 - c. 在画布中单选或框选 Via。

- d. 右侧 "Object Properties" 下自动添加所有对象、属性及属性值。画布中也自动高亮显示该对象。
- e. 在页面右侧 "Object Properties" 可对属性列表进行编辑。

 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击
 可以删除对象属性。
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,单击
 - 右侧属性列表中勾选对象属性前的方框,勾选 "Filter"只显示已选择的 属性。
- f. 属性定义完成后,单击"OK"关闭即可。

图3-257 定义绝缘背钻属性



----结束

4.4.8.9.1.3 定义绝缘背钻属性 (BACKDRILL INSULATION EDIT)

绝缘背钻主要针对盒式产品、屏蔽罩和散热器等与单板接触部件绝缘的应用场景,分为正面(绝缘背钻 Top 面)和背面(绝缘背钻 Bottom 面)两种类型。本章节为您介绍如何通过指定背钻区域给背钻对象定义属性。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在指定层绘制绝缘背钻区域。

- 1. 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle"。
- 2. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,第一个下拉框选择 Manufacturing。第二个下 拉框选择绝缘背钻区域的指定层,可选择 BackDrill_Insulation_Top (绝缘背钻 Top 面) 或者 BackDrill_Insulation_Bottom (绝缘背钻 Bottom 面)。
- 3. 在画布中绘制绝缘背钻区域。
 - a. 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成绘制。
 - c. 右键单击 "Done" 完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图3-258 绘制绝缘背钻区域

Layer	Selection	Optio	ons							
Options				-	8 ×					
Mar	nufacturing				-					
🗖 Bac	kDrill_Insula	tion_To	ор		•					
Shape	e Fill									
Туре:					-					
Shape g	grid: currer	nt grid			•					
Shape	es									
Width:	400.00									
Height	400.00									
O Co	rner(C) 🔘	Round	d(R)							
	.00		0.00							
	.00	, č	0.00		D					
					н					
		w			↓ ₩					

步骤 3 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Design Tools"。

步骤 4 在弹出的 "BackDrill" 页面中, 单击 "BACKDRILL INSULATION EDIT"。

- 步骤 5 在弹出的 "BackDrill Insulation Set"页面中,有两种方式设置指定区域可接触的网络。
 - 搜索网络名添加网络
 - a. 在 Net 后的输入框输入网络名称, 单击 添加。
 - b. 左侧框中自动显示添加的网络。左键双击网络名可删除已添加的网络。
 - 画布中选择添加网络
 - a. 单击"Select Net",在画布中单选需要添加的网络。
 - b. 左侧框中自动显示添加的网络。左键双击网络名可删除已添加的网络。

图3-259 设置网络

BackDrill Insulation Set	- 🗆 X
GND Property NetList	
GND	Net: GND + Select Net
Selected Vias List	
隔筋面: BackDrillInsulati	on_Top 👻
	Auto Get Vias
	Select Via
	Filter Via
	Hilight Vias
	Clear List
	Show Prop Via
	Delete Vias Props
Add Props Check	Exit

步骤 6 在弹出的 "BackDrill Insulation Set"页面中给过孔设置绝缘背钻属性。

- 1. 在隔筋面后的下拉框选择指定绝缘背钻区域的层。
- 2. 单击 "Auto Get Vias" 获取过孔。
- 3. 在弹窗的输入框中输入过孔的区域范围,单击 "OK"。如果只在绝缘背钻区域中 选择过孔,区域范围输入值为 0。

- 在隔筋面下方的过孔列表框内自动显示获取的过孔, 画布中自动高亮获取的所有 过孔。
- 5. 单击 "Add Props" 添加绝缘背钻属性。
- 6. 在 "Selected Vias List" 下方可以进行多种便捷操作。
 - POFV:勾选 POFV 前的方框,选择做 POFV 的过孔;取消勾选,不选择做 POFV 的过孔。
 - 手动添加过孔:单击 "Select Via"在画布中单击或者框选过孔,过孔列表框 内自动添加选中的过孔。
 - 选中并高亮过孔:单击 "Hilight Vias" 过孔列表框内所有的过孔在画布中被选中并高亮显示。
 - 过滤选中的过孔:单击 "Filter Via" 过滤掉在画布中所有被选中的过孔。
 - 删除过孔列表:单击"Clear List"删除过孔列表。
 - 显示所有绝缘背钻属性的过孔:单击 "Show Prop Via"在画布中高亮显示 所有定义绝缘背钻属性的过孔。
 - 删除过孔的绝缘背钻属性:单击 "Delete Vias Props" 删除所有过孔的绝缘 背钻属性。

图3-260 定义绝缘背钻属性

BackDrill Insulation Set	- 🗆 🗙								
GND Property NetList									
GND	Net: GND +								
	Select Net								
Selected vias List									
隔筋面: BackDrillInsula	ation_Top 🔹 👻								
X1700000Y1125000	🛓 🗹 POFV								
X1712800Y1203700	Auto Get Vias								
X1712810Y1077790	Select Via								
X1744300Y1266740	Filter Via								
X1744300Y1392700	Hilight Vias								
X174431010825830 X1744310Y1077790	Clear List								
X1775800Y0983300									
X1775800Y1235200	Snow Prop Via								
X1775800Y1266700	 Delete Vias Props 								
Add Props Che	Add Props Check Exit								

步骤7 属性定义完成后,单击"Exit"退出即可。

----结束

4.4.8.9.1.4 背钻设置与检查 (SETUP AND CHECK BACKDRILL)

本章节为您介绍如何设置背钻参数、高亮核对背钻、检查与分析背钻、输出背钻文件、输出与删除背钻禁布区。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Design Tools"。
- 步骤 3 给背钻对象定义背钻属性,定义属性操作请参见定义背钻属性 (BACKDRILL PROPERTIES EDIT)。
- 步骤 4 在弹出的 "BackDrill" 页面中, 单击 "SETUP AND CHECK BACKDRILL"。

- 步骤 5 在弹出的 "Backdrill Setup and Analysis"页面中设置背钻参数,参数说明请参见表 3-54。
 - 1. 页面中系统将自动预填背钻孔径,可根据需求进行修改。在"BDSize"栏下选择 需要修改的背钻孔径数值,输入新的背钻孔径数值即可。
 - 2. 在 "Cut" 栏下的下拉框选择背钻钻穿层, 在 "NCut" 栏下的下拉框选择背钻不 钻穿层。

表3-54背钻参数说明

参数名称	参数说明
Object	焊盘类型 (PIN/VIA)
HoleSize	焊盘孔径大小(精度为 2 位小数)
Froms	Stub 开始层(孔开始/结束层)
Tos	Stub 结束层(孔内部接近开始层的连接 层)
FromLyr	背钻开始层(背钻 Top 面或者背钻 Bottom 面)
BDSize	背钻孔径大小
Cut	背钻钻穿层
NCut	背钻不钻穿层

🛄 说明

- 在 "Setup BackDrill Parameters"下的背钻数据是经过筛选符合做背钻的网络上的 Pins 或 Vias (带 Hole)。
- 同一行的背钻数据是相同孔径的 Pins 或者 Vias 在相同的布线网络符合背钻要求的集合。

步骤6 按照类型高亮背钻孔并报告其数量。

- 1. 在 Selected BackDrill Type 后的下拉框选择需要查看的背钻类型进行背钻高亮核 对。
- 在下拉框后显示了高亮的背钻孔数量,画布中也高亮显示所有此背钻类型的对象。也可在弹出的报告窗口查看背钻孔数量和背钻对象。

- 步骤7 设置钻头距内外层图形的安全距离。
 - 1. 在 Inside Layer 后的输入框输入背钻孔到内层图形的安全距离。
 - 2. 在 Outside Layer 后的输入框输入背钻孔到外层图形的安全距离。
- 步骤8 运行背钻安全检查。
 - 1. 单击 "Analyze and Report" 查看和分析背钻报告。
 - 在弹出报告中可以查看网络、背钻类型、背钻属性、坐标等详细信息。单击报告 中对象的坐标,画布中高亮显示对象的位置。
- 步骤 9 单击 "Output Backdrill Files" 输出背钻文件。可根据输出的背钻文件对背钻孔进行 高亮核对。
 - 在 Selected BackDrill Files 后的下拉框选择需要查看的对象的钻带进行背钻高亮 核对。
 - 2. 在下拉框后显示了高亮的背钻孔数量, 画布中也高亮显示所有此钻带的对象。
 - 可在弹出报告窗口查看背钻孔数量和对象。在弹出页面报告中,可对报告页面进行如下操作。
 - 单击图标 , 弹出"open file"窗口,选择本地文件(.html 格式文件), 单击"打开"自动显示报告文件。
 - 单击图标<mark></mark>],弹出"save file"窗口,输入文件名,单击"保存",自动保存当前报告文件。
 - 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精
 确查询,查询到的数据会加底色显示。
 - 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模 糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 选中上一个,单击 选中下一个。
- 步骤 10 单击 "Add Inhibit Route" 添加背钻位置的禁布区图形。添加的图形可在 Inhibit Route 配层查看。单击 "Delete Inhibit Route" 可删除添加的禁布区图形。
- 步骤 11 单击 "Review BD RK DRCs" 查看 Route Keepout DRCs。
- 步骤 12 单击 "Save Setups and Quit"保存设置并关闭窗口。

图3-261 背钻设置与检查

object	HoleSize	Froms	Tos	FromLyr	BDSize	Cut		NCut	
					19.00		-	2	
					19.00	1	-	3	
					133.00	8	-	7	-
					106.00	8	-	7	
					105.00	8	-	7	
					75.00	8	-	7	-
					61.00	8	-	7	-
					51.00	8	-	7	-
					48.00	8	-	7	
					47.00	8	-	7	
					39.00	8	-	7	
					21.00	8	-	7	
					10 00	7	-	A	

----结束

4.4.8.9.1.5 删除背钻属性 (DELETE BACKDRILL PROERTIES)

本章节为您介绍如何删除背钻属性。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Design Tools"。
- 步骤 3 在弹出的 "BackDrill" 页面中, 单击 "DELETE BACKDRILL PROERTIES"。
- 步骤 4 在弹出的提示窗口中单击 "OK"。

图3-262删除提示窗口

Quest	ion		×
?	Whether to delete all backrill infomation ?	configuration	
		OK	Cancel

步骤 5 删除完成后弹出提示窗口, 查看完成后单击 "OK"关闭即可。

图3-263 删除结果提示窗口



----结束

3.4.9.9.2 输出背钻表格 (Backdrill Chart)

本章节为您介绍如何输出背钻表格。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在输出背钻表格前需先设置背钻参数,具体操作请参见背钻设置与检查 (SETUP AND CHECK BACKDRILL)。
- 步骤 3 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Backdrill Chart"。
- 步骤 4 在弹出的 "Backdrilling Chart" 页面中生成背钻表格。
 - 1. 页面中系统将自动预填 Stub 值,可根据需求进行修改。在"Stub"栏下选择需 要修改的 Stub 数值,输入新的 Stub 数值即可。
 - 2. 可根据需求增加背钻表格。
 - a. 在左侧 "#" 栏下右键单击表格序号,选择 "Append" 增加背钻表格。右键 单击新增的表格序号,选择 "Delete" 可删除表格。
 - b. 根据需求设置背钻表格内容。
 - 3. 单击 "Create" 生成背钻表格。

图3-264 生成背钻表格

84	ckdrillin	g Chart							×
		Object	HoleSize	FromLyr	BDSize	Cut	NCut	Stub	BDFile
									VIA_8.00_TOP_19.00_1_2.TAP
2									PIN_122.00_BOTTOM_133.00_8_7.TAP
3									PIN_95.00_BOTTOM_106.00_8_7.TAP
4									PIN_94.00_BOTTOM_105.00_8_7.TAP
									PIN_64.00_BOTTOM_75.00_8_7.TAP
								12.00	PIN_50.00_BOTTOM_61.00_8_7.TAP
								12.00	PIN_40.00_BOTTOM_51.00_8_7.TAP
8								12.00	PIN_37.00_BOTTOM_48.00_8_7.TAP
								12.00	PIN_36.00_BOTTOM_47.00_8_7.TAP
10								12.00	PIN_28.00_BOTTOM_39.00_8_7.TAP
								12.00	PIN_10.00_BOTTOM_21.00_8_7.TAP
								12.00	VIA_8.00_BOTTOM_19.00_8_7.TAP
			8.00		19.00			 12.00 	VIA_8.00_TOP_19.00_2_3.TAP
									Create Cancel Apply

步骤5 在画布中单击合适位置放置表格。

图3-265 放置背钻表格

-																														
-																														
	 																			_										
	 											 _	(U))	лu	60	08T _				_									 	
	 . # .	, MH ;	122.	. 1	MIL.	ŋd.	81 (鮒) sne		. QI			hit (Ц		Wit 1	shub				. 1	linki	till)	íle,					
	 	. (ni	IJ.					. [till	. .								(11)	iIJ.												
	 . L .	. 0.	Û.		. Ĭŋ			.20.0	1.					. 2			12	ίΰ.			. Y	14_6 I	01_I0	280	N Li	2.lep				
	 .2 .	. 81	ΰ.		. Tap			. 18.(1.					. 1			12	CQ.			. ĭ	14 B I)) IO	<u>e 18 (</u>	81.	3, hip				
	 .J.,	. 8,1	0.		.B•ft	π.		. 19,0	1.					. 7			12.	.00.)()/	8.00	<u></u>	D) U	.00.8	Uth	μ.		٦.	
	 .4 .	. 81	Û.		.Buft	п.		.19.(1.					. 5			12	ίΰ.			j))	8.68	ÐOTT	ÎN U	:01.8	15 h	β.		٦.	
-	 .5.	. 8,	0.		.Bilt	а.		. 19 (C	ΰ.					. 8			12.	.00.			Шł	8,03	80TT	DN LI	,00.7	1,ti	μ.			
-																														

步骤 6 输出的背钻表格可在编辑器右侧 "Selection" 窗口的 "Manufacturing>Smart_Drill" 层查看。

图3-266 查看背钻表格

Layer Selection Options								
Selection	- 8 ×							
Global visibility All On All O	ff Setting							
Drawing Objects	»							
Drawing Area	»							
Board Elements	*							
Manufacturing 🗸	On Off							
Smart_Drill								
FilledArea_Both								
FilledArea_Bottom								
FilledArea_Top								
BackDrill_Insulation_Top								
BackDrill_Insulation_Bottom								

----结束

3.4.9.9.3 防隔筋短路检查 (Check SolderMask Short-Circuit)

本章节为您介绍如何进行防隔筋短路检查。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 对象定义绝缘背钻属性才能进行防隔筋短路检查。定义属性具体操作请参见定义绝缘 背钻属性(BACKDRILL INSULATION EDIT)。
- 步骤 3 在菜单栏选择 "Tools>Back Drill>Check SolderMask Short-Circuit"。
- 步骤4 在弹出的"防隔筋短路检查工具"页面中设置检查参数。
 - 在背钻文件选择框下选择背钻文件,系统默认全选。左键双击背钻文件名称可删 除背钻文件。
 - 在 Name 后的下拉框选择非标背钻过孔。选择后的过孔显示在下方列表框中,左 键双击过孔名称可删除过孔,也可单击 "Clear" 删除过孔列表。
 - 3. 在隔筋地网络设置中设置网络,有两种方式可以设置网络。
 - 搜索网络名添加网络

- i. 在 Net 后的输入框输入网络名称,单击 添加。
- ii. 左侧框中自动显示添加的网络,左键双击网络名可删除已添加的网络。也可单击 "Clear"删除网络列表。
- 画布中选择添加网络
 - i. 单击 "Select" 在画布中单选需要添加的网络。
 - ii. 左侧框中自动显示添加的网络,左键双击网络名可删除已添加的网络。
 也可单击 "Clear" 删除网络列表。
- 4. 在隔筋面后的下拉框选择指定绝缘背钻区域的层。
- 5. 在间距后的输入框输入间距。
- 6. 单击"Check"。

图3-267 防隔筋短路检查

防隔筋短	臨检查工	具	×
_ 背钻文件	选择 —		
PIN_10	.00_BOT	FTOM_21.00_8_7.tap ▲	All
PIN_12	2.00_BC	DTTOM_133.00_8_7.ti	Clear
PIN_28	.00_BOT	TTOM_39.00_8_7.tap	
PIN 36	.00 801	TTOM 47.00 8 7.tap ▼	
└ 非标背钻	封孔 —		
Name:			
VIA8-B	GA		Clear
	络设置		
Net: GI			+
GND			Select Clear
│ 隔筋信息	.设置 —		
隔筋面:	BackDr	illInsulation_Top	-
间距:	5.00		mil

步骤 5 在弹出的"防隔筋短路"页面中确认检查结果。

- 1. 可对检查结果进行分类查看。
 - 按照物件类型过滤,过滤类型可选择 Via、Pin、Trace、Area。

- 按照结果状态过滤,过滤类型可选择待确认、已解决、误报。

- 单击检查结果列表"NO."栏下的序号,画布中自动高亮显示对象。确认结果无误后,左键双击"状态"栏下的检查结果修改状态,可选择待确认、已解决、误报三种状态。
- 3. 状态修改完成后,单击"保存状态"保存。
- 4. 所有检查结果确认完成后,单击"退出审查"退出窗口。

图3-268 确认检查结果

防隔筋短路			×				
NO.	Net Name	物件类型	状态 🔺				
1	\$121N40	Via	待确认				
	NCSI1_RX_D1	Via	待确认				
	V_ADCIN_6	Via	待确认				
4	\$103N61	Via	待确认				
	\$103N66	Via	待确认				
	\$103N60	Via	待确认				
	\$103N227	Via	待确认				
	\$103N229	Via	待确认				
	FUNC_SEL	Via	待确认				
10	DDR_PADLO	Via	待确认				
11	\$106N44	Via	待确认				
12	\$106N47	Via	待确认				
13	JTAG_BMC	Via	待确认				
14	JTAG_BMC	Via	待确认				
15	BMC_RISE_IN	Via	待确认				
16	JTAG_BMC	Via	待确认 🚽				
•							
[─] 检查结果详细 Have 714 obje	毎述 ect in the solderr	nask shape					
按照物件类型	过滤						
🗹 Via 🗌 Pin 🗌 Trace 🗌 Area							
按照结果状态	过滤						
☑ 待确认 □ 已解决 □ 误报							
Find 20 lines		保存状	态退出审查				

----结束

3.4.9.10 修改设置 (Settings)

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Settings..."。

步骤 3 在弹出的"Setting"页面中,对工程 (Project)、工具 (Tool)、显示 (Display)、颜色 (Color)、器件 (Components)、铜箔 (Area)等设置进行修 改。参数说明请参见表 3-55。

图3-269参数设置界面

Setting			×
Project Setting General Library Connection Mai Project Tool Setting Design Parameter	enable_command_window_history.		
Text Display General Cursor Highlight Color Display			
Shape Components Discrete comps Placement Area General Menutopung			
Manufacture General Testprep		ОК	Cancel Apply

表3-55 设置参数说明

类型	参数名称	说明						
Project Setting	General(常规操作)	Console 命令栏相同前缀命令关联设置。						
(工程设 置)	Library Connection Management (封装库连 接)	封装库配置远端公共库、本地库,配置 好封装库后才能导入网表。						
	Project(工程设置)	配置自动保存的时间、最大备份个数和 撤销次数。						
Tool Setting	Design Parameter(版图 参数设置)	设置使用单位、画布尺寸、画布偏置坐 标、原点坐标、配置显示选项 。						
(工具设 置)	Text(文本设置)	设置字体放置位置、字体大小、字体规 格,设置 DRC 尺寸大小。						
类型	参数名称		说明					
----	-------------------------------	--------------------------------	---	--				
	Display (显示设 置)	General(显示 基本设置)	大板性能增强模式、显示比例、格点自 动跳转切换开关、鼠标划过对象高亮/显 示属性开关、高性能模式开关等配置。					
		Cursor(鼠标 模式设置)	鼠标箭头、十字光标模式设置。					
		Highlight (高 亮设置)	高亮设置(已禁用)。					
	Color (颜色设	Display (显示 颜色设置)	高亮、格点、飞线、DRC、钻孔、走 线、孔表、背景等颜色设置。					
	置)	Shape(铜箔 高亮设置)	铜箔高亮设置,包括整板 (Brightness)、焊盘 (Global transparency)、铜箔 (Shapes transparency)的高亮设置,以及静态 动态铜箔样式、对象过滤器大小设置 等。					
	Compo nents (器件设 置)	Discrete comps (器件 位号设置)	各器件的位号文字设置。					
	Placement(器件设置)		器件放置面向,模块复用配对比例,默 认器件高度设置等。					
	Area (铜箔设 置)	General (铜箔 填充基本设 置)	铜箔填充设置(Defer performing fill),不勾选即填充,反之不填充,以 及填充类型(动/静态铜箔)选择。					
	Manufa cture (工具设 置)	General (工具 基本设置)	背钻最小起钻孔径,塞孔允许最小、最 大尺寸设置、最小叠层大小。					
	Testpre p(测试	General(测试 点基本设置)	测试点放置面向及配层设置,测试点类 型选择。					

类型	参数名称		说明
	点设 置)	Padstack Selection (焊 盘选择设置)	测试点焊盘类型添加设置。
	Constrai nt (规 则管理 器设 置)	General (规则 管理器基本设 置)	过孔长度计算开关、pin Delay 检查 DRC 开关设置。
	Interactiv 起操作开)	e (叠孔是否一 €)	叠孔的拆分,勾选此项叠孔被一起移动 操作,取消勾选此项叠孔分开被移动操 作。

步骤 4 设置完成后,单击 "Apply" 应用。

步骤5 单击"OK"保存设置。

----结束

3.4.9.10.1 过孔分离某种过孔批量移动

操作步骤

- 步骤 1 功能菜单栏,点击 Tools-setting 中 interactive 下的 stacked_via_off 去勾选。 (setting 中 interactive 下的 stacked_via_off,勾选是多个单独过孔,不勾选,多个 同心圆的过孔 Z 轴重叠孔,定义成一个完整的过孔)
- 步骤 2 功能栏,选择移动命令后,在选目标孔,右键选择 split stack,然后选择要移走的过孔类型

如下图:



----结束

3.4.9.11 查看所有报告 (Reports)

本章节为您介绍如何查看所有报告。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Reports..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Report" 页面中,显示版图所有的报告类型。

图3-270版图所有的报告

Report		×
Component Pin Report		^
Component Report		
Cross Section Report		
DSM Guideline Unity Report		
Dangling Line, Via, and Antenna Report		
Design Rules Check(DRC) Errors Report		
Design Rules Check(DRC) Shorting Errors Report		
Design Rules Check(DRC) Waived Errors Report		
Design Rules Check(DRC) Waived Shorting Errors Report		
Design Rules Check(DRC)Report		
Etch Detailed Length Report		
Etch Length By Layer Report		
Etch Length By Layer Width Report		
Etch Length By Net Report		
Etch Length By Pin Pair Report		
Metal Usage Report		
Net Loop Report		Ц
		-
	OK	Cancel

步骤 4 双击需要生成的报告类型, 在弹出的页面中, 显示相应的报告。

- 单击图标] , 弹出"open file"窗口,选择本地文件(.html 格式文件),单击 "打开"自动显示报告文件。
- 单击图标 []],弹出"save file"窗口,输入文件名,单击"保存",自动保存当前报告文件。
- 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查 询,查询到的数据会加底色显示。
- 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 ——选中上一个,单击 ——选中下一个。

图3-271 查看报告

<u>e</u>	C208					•	+ 🗹 mat	ch word 🗹 match c
Design	Name:HOT003CON	B_wangbiaoqian						
Date:20	23-11-14 14:55:05							
Total Co	mponents:44							
			0					
REFD	SCOMP DEVICE	TYPE COMP VALUE	COMP TOL	COMP PACKAGE	SYM X	SYM Y	SYM ROT	ATE SYM MIRROR
C201	SC0402	220NF*		SC0402	257.60	1155.32	180.000	NO
C202	SC0402-PC	luF		SC0402-PC	207.60	1055.32	180.000	NO
C203	SC0402	100NF		SC0402	207.60	1105.32	180.000	NO
C204	SC0402	100NF		SC0402	382.60	1105.32	0.000	NO
C205	SC0402-PC	1uF		SC0402-PC	382.60	1055.32	0.000	NO
C206	SC0402	100NF		SC0402	596.78	1036.34	180.000	NO
C207	SC0805D	10uF		SC0805D	731.78	1076.34	90.000	NO
C208	SC0402	100NF/NC*		SC0402	626.78	1261.34	180.000	NO
C209	SC0402	100NF/NC*		SC0402	851.78	1116.34	180.000	NO
C210	SC0805-TD	10uF		SC0805-TD	876 78	1046 34	180 000	NO

----结束

3.4.9.12 压缩导出单板文件 (Db Compress)

本章节为您介绍如何压缩导出单板文件。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Db Compress"。
- 步骤 3 在弹出的"Question"页面中,导出压缩单板文件,单击"Yes"。

图3-272 压缩单板文件提示



步骤 4 在弹出的"Save db"页面中,选择文件保存路径(保存路径不能有中文),单击"保存"。

图3-273保存压缩单板文件入口

Save db								\times
	此电脑 > 本地磁盘(E:) > pr	oj3			v õ	在 proj3 中搜索		,p
组织 ▼ 新建文件夹							•	0
🛄 此电脑 🤺	* 名称 *	停改日期	美型	大小				
🗊 3D 752	Config	2023/12/22 18:24	文件夹					
📕 視鏡	DesignFiles	2023/12/25 16:29	文件夹					
三 開片	Library	2023/12/22 18:24	文件夹					
※ 文称	Log	2023/12/25 16:29	文件夹					
L T49	Output	2023/12/22 18:24	文件夹					
- 1984 	Projectbackup	2023/12/23 9:23	文件夹					
	proj3.prj	2023/12/23 9:49	PRJ 文件	1 KB				
原理對设计用户								
二二 単二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二								
🏪 本地磁盘 (C:)								
👝 本地磁盘 (D:)								
本地磁盘 (E:)								
文件名(N): test	t_compress.ddb							~
保存类型(T): db	(*)							~
∧ 隐藏文件夹						保存(S)	取消	

----结束

3.4.9.13 查看单板报告 (Db Doctor Report)

本章节为您介绍如何查看单板检查报告。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Tools>Db Doctor Report"。
- 步骤 3 在弹出的 "Db Doctor Report" 页面中,显示相应的报告。
 - 单击图标] , 弹出"open file"窗口,选择本地文件(.html 格式文件),单击 "打开"自动显示报告文件。
 - 单击图标
 通, 弹出"save file"窗口, 输入文件名, 单击"保存", 自动保存当前报告文件。
 - 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查 询,查询到的数据会加底色显示。
 - 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询,查询到的数据会加底色显示。查询出多条符合条件时,可单击 选中上一个,单击 选中下一个。

图3-274 单板报告

ricEtInef				
-17 17 45:53				
		Db Doctor R	eport	
dold	do type	layer	location	errinfo
1844874400941458	DATA LAYER	nul	nul	DO type is not as expected.
1844674400841455	DATA LAYER	nul	inul	DO type is not as expected.
1844674406041470	DATA NCAREA	Cell/Resist_Top	10.00.0.001	DO parent id not as expect error.
3844674400841470	DATA_NCAREA	Cell/Placement_Top	0.00.0.001	DO parent id not as expect error
1844874406841470	DATA_NCAREA	Inhibit Place Bottom	10.00.0007	DO parent id not as expect error
1844674400841476	THE DATA NCAREA	Inhibit Place/Top	10.00.0.001	DO parent id not as expect error.
1844674406841470	DATA_NCAREA	Inhibit Route/All	0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
1044674406841470	DATA_NCAREA	Cell/Resist_Bottom	10.00, 0.001	DO parent id not as expect error
1044674400841470	DATA_NCAREA	Cell/Resist_Top	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
1844674406841470	DATA_NCAREA	Cell/Placement_Top	0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
1844674406841470	DATA_NCAREA	Inhibit Place/Bottom	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error.
1844674400641470	DATA NCAREA	Inhibit Place/Top	(0.00; 0.00)	DO parent id not as expect error.
1844674406841470	HIS DATA_NCAREA	Inhibit Route/All	(0.00) 0.00)	DO parent id not as expect error
1844674400941470	DATA_NCAREA	Cell/Resist_Bottom	0.00.000	DO parent id not as expect error.
1844674406941470	HRIT DATA_NCARE/	Cell/Resist_Top	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error.
1844674406841470	IRID DATA_NCAREA	Cell/Placement_Top	0.00.0.000	DO parent id not as expect error.
1644674406841470	DATA_NCAREA	Inhibit Place/Bottom	(0.00.000)	DO parent id not as expect error.
1944074408941470	1270 DATA_NCAREA	Inhibit Place/Top	(0.00.0.00)	DO parent id not as expect error
1844674400841470	DATA_NCAREA	Inhibit Route/All	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error.
1044674406041470	DATA NCAREA	Cell/Resist_Bottom	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
1844674406041470	DATA_NCAREA	Cell/Resist_Top	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
	DATA_NCAREA	CellPlacement_Top	(0.00, 0.00)	DO parent id not as expect error
104467440008441470	DATA_NCAREA	Inhibit Place/Bottom	(9.09, 0.00)	DO parent id not as expect error
	DATA_NCAREA	Inhibit Place/Top	10.00.0.00)	DO parent id not as expect error
	DATA_NCAREA	Inhibit Route/All	0.00,0.001	DO parent id not as expect error
	DATA_NCAREA	Cel/Resist_Bottom	CONTRACTOR (CONTRACT)	DO parent id not as expect error
	DATA NCAREA	Cell/Resist Top		DO parent id not as expect error

----结束

3.4.9.14 封装库编辑器快捷键 (Library Manager)

本章节为您介绍如何快捷启动 Library Manager 程序及。

操作步骤

步骤1 打开版图工程。

步骤 2 选择功能菜单 "Tools> Library Manager"。



步骤 3 封装库管理具体功能详见第 5 节 PCB-DESIGN 封装库管理。

----结束

3.4.10 窗口菜单 (Windows)

本章节为您介绍如何打开、关闭、显示和隐藏窗口。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在 PCB-DESIGN 版图编辑器页面各个窗口的打开和关闭窗口操作说明如表 3-56 所示。

图3-275 打开/关闭窗口入口



表3-56 窗口操作说明

操作名称	操作步骤
左侧流程设计窗口	• 打开/关闭
	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Design Flow"自动打开窗
	口,取消勾选关闭窗口或者单击窗
	口右上角的 基 关闭窗口。
	• 显示/隐藏
	单击窗口右上角的 — 隐藏窗口。单击
	窗口》,显示隐藏的窗口。
左侧工程文件窗口	• 打开/关闭
	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Project"自动打开窗口,
	取消勾选关闭窗口或者单击窗口右
	上角的XX关闭窗口。
	• 显示/隐藏
	单击窗口右上角的 🗖 隐藏窗口。单击
	窗口》,显示隐藏的窗口。

操作名称	操作步骤
左侧对象查询窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Find"自动打开窗口,取消 勾选关闭窗口或者单击窗口右上角 的 ★ 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 ▲ 隐藏窗口。单击 窗口 ▲,显示隐藏的窗口。
左侧网络查询窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Nets"自动打开窗口,取 消勾选关闭窗口或者单击窗口右上 角的 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 隐藏窗口。单击 窗口 , 显示隐藏的窗口。
左侧器件查询窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Components"自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 隔藏窗口。单击窗口,显示隐藏的窗口。
底部操作命令窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Console"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右 上角的文子闭窗口。

操作名称	操作步骤
	• 显示/隐藏 单击窗口右上角的 — 隐藏窗口。单击 窗口底部 Console , 显示隐藏的窗 口。
底部信息窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Message"自动打开窗 □, 取消勾选关闭窗口或者单击窗 □右上角的 ★ 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 ▲ 隐藏窗口。单击窗口底部 Message,显示隐藏的窗口。
底部对象元素窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Elements"自动打开窗 口,取消勾选关闭窗口或者单击窗 口右上角的关关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 、 最示隐藏的窗 回底部 Elements,显示隐藏的窗 □。
底部局部放大视图窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Detail"自动打开窗口,取 消勾选关闭窗口或者单击窗口右上 角的 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 隔藏窗口。单击

操作名称	操作步骤
	窗口底部 Detail,显示隐藏的窗口。
右侧图层窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Layer"自动打开窗口,取 消勾选关闭窗口或者单击窗口右上 角的 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 隐藏窗口。单击 窗口底部 ,显示隐藏的窗口。
右侧配层选择窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Selection"自动打开窗 □, 取消勾选关闭窗口或者单击窗 □右上角的 ★ 分窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 ★ 隐藏窗口。单击 窗口底部 , 显示隐藏的窗口。
右侧配置窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Options"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右 上角的 ★ 关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的 ▲ 隐藏窗口。单击 窗口底部 ▲ 显示隐藏的窗口。
顶部工具栏	 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Toolbar"自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。

操作名称	操作步骤
底部状态栏	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Status bar"自动打开状态
	栏,取消勾选关闭状态栏。
重置窗口	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Reset Default"重置所有隐藏
	的窗口,恢复默认设置。

门 说明

在窗口关闭情况下, 勾选窗口才能展示窗口。

----结束

3.4.11 帮助菜单 (Help)

3.4.11.1 查看常用快捷键 (Keyboard Shortcuts Reference)

在版图工具中配置的快捷键可在"Keyboard Shortcuts Reference"菜单进行查看。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择 "Help>Keyboard Shortcuts Reference"。

步骤 3 在弹出的 "Defined Aliases" 页面, 可查看已配置的快捷键列表。

图3-276 Define	d Aliases 页面
---------------	--------------

Define	d Aliases					-		×
🔒 🗎			•	→ I	🔲 match w	ord	matcl	h case
alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias alias	F10 F11 F12 F2 F3 F4 F6 F7 F8 F7 F8 F9 SF3 SF4 SF5 SF6 ~D ~Q ~Q ~S ~W ~Z	grid_get zoom in zoom out zoom fit trace info done next oops cancel slide measure copy move delete open step save run undo						

- 步骤 4 在 "Defined Aliases" 页面,可按查询条件快速定位到快捷键,查询到的数据会加底 色显示。
 - 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查询。
 - 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查询。查询出多条符合条件时,可单击
 ▲选中上一个,单击
 选中下一个。

图3-277 查询示例

Define	d Aliases					-		×
je 🖪	SF		•	→ I	match we	ord	match	case
alias	F10	grid_get						
alias	F11	zoom in						
alias	F12	zoom out						
alias	F2	zoom fit						
alias	F3	trace						
alias	F4	info						
alias	F6	done						
alias	F7	next						
alias	F8	oops						
alias	F9	cancel						
alias	SF3	slide						
alias	SF4	measure						
alias	SF5	сору						
alias	SF6	move						
alias	~D	delete						
alias	~0	open						
alias	~Q	step						
alias	~S	save						
alias	~W	run						
alias	~Z	undo						

步骤 5 查询完成后,单击右上角×关闭页面。

----结束

3.4.11.2 快捷键全量命令 (Keyboard Commands)

在版图工具中快捷键操作设置是有限制的,可在"Keyboard Commands"菜单查看可预置哪些快捷键操作命令。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>Keyboard Commands"。
- 步骤 3 在弹出的"Keyboard Commands"页面,在搜索框中填入对象名称,可精确搜索快 捷键操作命令。

图3-278 快捷键的全量操作命令

Keyboard Commands	×
Fliter:	
about	^
ac coupling circuit rule optimize	
add arc	
add ddb	
add line	
add pins	
add refdes	
add tapered	
add teardrop	
add text	
add via	
add_refdes_cfg	
add_review_advice	
add_snet_split	
add_viaarray	
adjust all refdes	
adjust text	
adjust_text_cfg	
aicc	
alias	-
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

3.4.11.3 查看软件版本信息 (About)

在版图工具中可在"About"菜单查看软件版本信息。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>About" 。
- 步骤 3 在弹出的 "About" 页面, 查看软件版本信息。

图3-279 About 页面

About	×
PCB Builder	
PCB Builder V1.24.0461	
Copyright(c)2021-2024 Shenzhen Qiyunfang Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.	
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

3.4.11.4 导出 log (Packing Logs)

在版图工具中可在"Packing Logs"菜单导出所有的 Log,方便开发人员定位问题。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>Packing Logs" 。
- 步骤 3 在弹出的 "Packing Log"页面,选择 Log 文件名。选择 Log 文件存放路径,单击 "OK"。

图3-280 Packing Logs 页面

Packing L	og		×
Select Direc	tory and File Name.		
File name:	Log_2023_12_25_16_47_13		
Directory:	E:/proj3		
		OK	Cancel

----结束

3.4.11.5 切换 License (Register)

本章节为您介绍如何切换浮动 License 和固定 License。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>Register"。
- 步骤 3 在弹窗中可以切换浮动 License 和固定 License。
 - 切换浮动 License
 - a) 在弹出的"License Activation"弹窗页面,选择"Floating License"页 签,在"Server address"下的输入框内输入服务端地址。服务端地址为域 名地址。

License Activation	×
Floating License Fixed License	
Server address:	i i
Test Connection	
Activate	xit

🛄 说明

b) 单击 "Test Connection" 测试浮动 License 服务端的连通性。

License Activation		×
Floating License Fixed License		
Server address:		
lest Connection		
Test Connection		
Test Connection		
Test Connection	Activate	Exit

c) 单击 "Activate", 切换 License。

License Activation				×
Floating License Fixe	ed License			
Server address:				i i
Test Connection				
			Activate	Exit

- 切换固定 License
 - a) 在弹出的"License Activation" 弹窗页面,选择"Fixed License"页签,

🛄 说明

License 文件的保存路径不能有中文,且 License 文件名称也不能有中文。

License Activation					×
Floating License	Fixed License				
License file path:					
			A	ctivate	Fxit

b) 单击 "Activate", 切换 License。

----结束

3.5 顶部工具栏

3.5.1 工具栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭工具栏。工具栏提供了设置及显示菜 单栏对应的功能按钮,方便快捷操作。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Toolbar" 自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。

----结束

3.5.2 工具栏图标设置

本章节为您介绍如何设置哪些图标显示在工具栏上。

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Customize Toolbar" 页面中,可设置工具栏快捷图标。
 - 单击 "Command" 页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Place、Route、Display、Tools。
 - 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。
 - 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
 - 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向
 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
 - 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 K 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图 标。

- 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
- 7. 单击 "Reset" 可恢复原始设置。

图3-281 设置工具栏快捷图标



步骤 4 鼠标左键长按并拖拽快捷图标前的 4 页以移动整排快捷图标的位置。

图3-282 快捷图标示图



----结束

3.5.3 工具栏图标含义及功能

文件菜单

序号	图标	含义及功能
1		新建工程

PCB 版图设计
用户指南

序号	图标	含义及功能
2		打开工程
3		协同 Client 端
4		保存
5		另存为
6	×	关闭工程
7	—	宏命令
8	•	网表
9	8	结构图文件
10	10F	IDF 文件
11	P	跨板拷贝文件
12		元器件
13	-	A2P 文件
14		光绘文件
15	Ĩ	NC 文件
16	ods	ODB++文件
17	19C 3657	IPC356A 文件
18		压缩包
19	₽	退出

编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1	*	撤销
2	*	重做

序号	图标	含义及功能
3		复制
4		跨层复制
5	B	粘贴
6	ĸ	选择
7	+	移动
8	×	删除
9	С	旋转
10	A	修改文本
11	>	线段顶点
12	•	锁定
13	6	解锁
14		对象分组
15	E	属性管理器

显示菜单

序号	图标	含义及功能	
1		适应窗口	
2	۲	放大	
3	۹	缩小	
4	10	指定区域放大	
5	0	查询	
6		测量	
7		查看对象规则信息	

序号	图标	含义及功能	
8	: : :	高亮显示	
9	-	取消高亮显示	
10	(阴影显示	
11		网络颜色显示	
12	Ø	隐藏 DRC	
13	₩.	打开全部飞线	
14	謝	关闭全部飞线	
15	#	格点	
16	· 🐣	打开网络关系简化模式	
17	võ.	关闭网络关系简化模式	
18		自定义工具栏	

绘制菜单

序号	图标	含义及功能
1	1	非电气走线
2	C	圆弧
3	0	圆线
4		圆形
5		扇形
6		矩形
7		多边形
8	Α	新增文本
9	x	修剪倒角

序号	图标	含义及功能	
10		绘制器件放置区	
11	390	绘制器件禁布区	
12		绘制器件高度区	
13	1 1 1 1 1 1	绘制走线禁布区	
14	•	绘制走线区	
15	91_0 980	绘制电气属性走线禁布区	
16	DPC	绘制过孔禁布区	
17		绘制禁布区	
18	8 8 7 7 7	绘制测试点禁布区	
19		绘制板框	
20	4	标注	

布局设计菜单

序号	图标	含义及功能	
1		放置器件	
2	*	更新器件与焊盘	
3		交换器件与模块	
4	8	对齐	
5	•	模块复用	
6	Ę	解散模块	
7	::	阵列过孔	

布线设计菜单

序号	图标	含义及功能	
1	1	电气属性走线	
2		调线	
3	ហ្	绕线	
4	រីដ	拉直走线	
5	—	交换 Pin 网络	
6		创建自动扇出	
7	¢	定义电源/地属性	
8	ж	自动生成差分对	
9		绘制铜箔	
10		挖空铜箔区域	
11		静态铜箔避让	
12	×	删除铜箔挖空区域	
13	+	移动铜箔挖空区域	
14	Ē	复制铜箔挖空区域	
15		铜箔编辑	
16	Q	两个重叠铜箔合并操作	
17	<mark>⊠†</mark> ₩	转换动静态铜箔	
18	C	更新动态铜箔	
19		合并同网络铜箔	
20	1 ²	线段闭合为封闭图形	
21		打散封闭图形为线段	
22		删除孤立铜箔	
23		自动添加测试点	

序号	图标	含义及功能
24	Z	手动添加测试点
25	×	设置测试点参数

生产配置菜单

序	号	图标	含义及功能
1			生成钻孔表格

工具菜单

序号	图标	含义及功能
1	Ξ.	设置叠层
2	8	用户自定义层
3		规则管理器
4	2	修改焊盘
5	10	替换
6	0	刷新
7	tit	编辑版图参数
8	DRC	DRC 检查
9	\$	设置
10		报告

3.6 左侧流程设计窗口

3.6.1 流程设计窗口打开与关闭

本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭流程设计窗口。流程设计窗口也叫 Design Flow 窗口,可以选择窗口的流程目录直接打开设置的页面进行编辑。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Design Flow" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 🔀 关闭窗口。

----结束

3.6.2 流程设计功能说明

在 PCB-DESIGN 版图编辑器中,双击流程窗口中的设计流程,直接进入对应流程的操作界面,流程设计窗口的流程说明请参见表 3-57。

流程分类	流程	说明
Create Design(创建	New Project	新建工程
设计)	Design Parameters	编辑版图参数
	Create Board Outline	绘制板框
Netlist (网表)	Library Config	连接器件库
	Import Netlist	导入网表
Placement (布局)	Stack-up Editor	设置叠层
	Placement	放置器件
Constraints (规则管	Constraints Editor	编辑规则管理器

表3-57 流程说明

流程分类	流程	说明	
理器)	DRC Manager	管理 DRC	
Routing (布线)	Add Trace	添加走线	
	Slide	调线	
	Create Area	绘制铜箔	
	Create Cutout	挖空铜箔	
Manufacturing (生产	Add Testprep	添加测试点	
配置)	Add Dimension	添加标注	
	Export Gerber	说明管理 DRC添加走线源加支调线調気第次前第技空铜箔防空铜箔家加減点第加於注导出光绘导出 NC 文件导出 ODB++文件导出 IPC365A 文件导出 IDF 文件导出 IDF 文件导出压缩包	
	Export NC	导出 NC 文件	
	Export ODB++	导出 ODB++文件	
	Export IPC365A	导出 IPC365A 文件	
	Export DXF	导出结构图文件	
	Export IDF	导出 IDF 文件	
	Export Archiving	导出压缩包	

3.7 左侧工程文件窗口

3.7.1 工程文件窗口打开与关闭

工程文件窗口也叫 Project 窗口,在窗口中可以新建和打开单板文件。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭工程文件窗口。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Project" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

3.7.2 工程文件窗口说明

在 PCB-DESIGN 版图编辑器中工程文件窗口有三个文件夹,文件说明请参见表 3-58。

表3-58 文件说明列表

文件类型	说明
DesignFiles	单板文件夹,放置单板文件。 • 右键单击文件夹可打开单板文件,具 体操作请参见 3.2.2 打开单板文件。 • 右键单击文件夹下的单板文件,可对 单板文件进行编辑,具体操作请参见 3.7.3 单板文件操作。
Library	器件文件夹,放置封装器件文件。
Output	输出文件夹,放置输出的文件。 • 存在输出文件的前提条件下,右键单 击文件夹下的文件可打开文件报告, 在画布中自动显示报告的弹窗。

3.7.3 单板文件操作

本章节为您介绍版图工程单板文件操作命令指示。具体操作指示请参见表 3-59。

表3-59 单板文件操作指示

操作名称	操作步骤
打开单板文件(.ddb 文件)	在关闭当前单板文件的前提条件下,才 能打开单板文件。

操作名称	操作步骤
	 右键单击"DesignFiles"下的单板文件(.ddb 文件)。 单击"Open",画布中直接打开单板文件。
关闭单板文件(.ddb 文件)	 右键单击"DesignFiles"下的单板文件(.ddb 文件)。 单击"Close",画布中直接关闭单板文件。
保存单板文件(.ddb 文件)	 右键单击"DesignFiles"下的单板文件(.ddb 文件)。 单击"Save",画布中直接保存单板文件。
另存单板文件(.ddb 文件)	 右键单击"DesignFiles"下的单板文件(.ddb文件),单击"Save As"。 在画布弹窗中,填写另存的单板文件 名称,单击"保存"。
重命名单板文件(.ddb 文件)	在关闭当前单板文件的前提条件下,才 能重命名单板文件。 1. 右键单击"DesignFiles"下的单板文 件 (.ddb 文件)。 2. 单击"Rename",重命名单板文 件。
移除单板文件(.ddb 文件)	在关闭当前单板文件的前提条件下,才 能移除单板文件。 1. 右键单击"DesignFiles"下的单板文 件 (.ddb 文件)。 2. 单击"Remove",移除单板文件。

3.8 左侧对象查询窗口

3.8.1 对象查询窗口打开与关闭

对象查询窗口也叫 Find 窗口,在窗口中可以查询画布中任何对象。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭对象查询窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Find" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 🔀 关闭窗口。

----结束

3.8.2 对象选择与查询

3.8.2.1 对象选择

本章节为您介绍如何在对象查询窗口中选择对象。

选择对象

- 在执行操作命令前提条件下,在窗口中勾选对象前的方框,画布中可以单选或者 框选对象。在窗口中不勾选对象,画布中单选或者框选不了对象。
- 单击窗口的"On"全部打开对象,单击窗口的"Off"全部关闭对象。
- 画布中对象参数说明请参见表 3-60。

表3-60 对象参数说明表

参数名称	说明
Groups	模块
Traces	电气属性走线
Components	器件
Lines	非电气属性走线

参数名称	说明
Cells	器件封装
Trace segs	走线 seg
Enets	电气网络
Other segs	其他 seg
Nets	网络
Areas	闭合图形
Pins	引脚
Cutouts/Cavities	挖空的铜箔
Vias	过孔
Texts	文本
Guidelines	网络飞线
DRC Marks	DRC 显示
Dimension	标注

3.8.2.2 对象查询

本章节为您介绍如何在对象查询窗口中查询对象。查询对象有两种方式,直接查询对象和按名称查询对象。

直接查询对象

- 步骤1 在窗口中,单击 "Find by Query"。
- 步骤 2 在弹出的 "Find by Query" 页面中,在页面左侧选择查询对象类型,在页面右侧填写 查询信息,单击 "OK"。
- 步骤3 查询完成后, 画布中系统自动高亮显示查询对象。

图3-283 直接查询对象

Find by Query				\times
Components Nets Groups Cells Pins Vias Traces Lines Trace segs Other segs DRC Marks Texts Areas	Name: Part Name: Cell name: Value:			
		Reset	OK	Cancel

----结束

按名称查询对象

- 在窗口中,在 "Find by name" 里选择查询对象类型,根据选择查询方式 (Name/List) 查询。
- 按 Name 查询方式
 - a. 选择"Name"查询方式,在方框中填写查询对象名称,单击窗口任意一点 或者将鼠标移到画布中,画布中系统自动高亮显示查询对象。
 - b. 查询更多对象,可以单击"More...",在弹窗中选择查询对象类型,在左侧 列表中选择对象,
 - 单击 "OK", 画布中自动跳转到查询对象位置。

图3-284 按 Name 查询方式

Find Nets	Compo	nents				
Find				-	ð	×
Find by Query		On			Off	
Groups						
Component						
		Trace	seg			
			seg			
		Cutout				
Guidelines		DRC M				
Dimension						
Find By Nam	ie ——					
Type: Net					•	
O Na	me 🔾	List				
			М	ore		

- 按 List 查询方式
 - a. 选择"List"查询方式,单击
 - b. 在弹窗中选择本地文件(.lst 文件),单击"打开"。
 - c. 画布中系统自动高亮显示查询对象。

图3-285 打开 List 文件

⇒ ° Ť <mark>-</mark> ' B	24188 > 本254五世 (Di) >			v 0 0	履察"pEDA-Layout"	
₹ 新建文件夹					III • 🔲	
(快速访问 ^	名称 ^	傳波日期	與盟	大小		
- AB	bearer	400000000	文件夹			
下数 水	onfigs	- State of the second second	文件夹			
- 1 文称 /	cust tools	2000 Contractor (1997)	文件奥			
開け、ア	iconengines	man for an info	文件夹			
	imageformats	Sec. Street and	文件夹			
	mecab	- COLORINA -	文件夾			
	platforms	Contract of the second	文件夹			
Cheffer 1	plugin	the fill of the	文件夹			
- AN	private	CARDING THE CARD	文件夹			
42	qml	and the state of the state	文件夾			
OpeDrive	styles	and the second second	文件夹			
	translations	And a second second	文件夹			
0.0010						
JT/Can						
· · · ·						

3.9 左侧网络查询窗口

3.9.1 网络列表窗口打开与关闭

网络列表窗口也叫 Nets 窗口,在窗口中网络列表展示了单板所有的网络,可以在网络窗口查看所有的器件网络。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭网络列表窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Nets" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 关闭窗口。

----结束

3.9.2 网络窗口网络查询

本章节为您介绍如何在网络列表窗口中查询网络。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。
步骤 2 单击 🔍 输入网络名称,查询网络。

步骤3 单击查询的网络, 画布中自动显示该网络的位置。

----结束

3.10 左侧器件查询窗口

3.10.1 器件窗口打开与关闭

器件窗口也叫 Components 窗口,在窗口中器件列表展示了单板所有的器件,可以查 看所有的器件。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭器件窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Components" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 送关 闭窗口。

----结束

3.10.2 器件窗口器件查询

本章节为您介绍如何在器件窗口中查询器件。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 单击 9 输入器件名称,查询器件。
 - 单击 可以收缩器件列表。
 - 单击 可以展开器件列表。
- 步骤3 单击查询的器件, 画布中自动高亮显示器件的位置。

3.11 右侧图层窗口

3.11.1 图层窗口打开与关闭

图层窗口也叫 Layer 窗口,在窗口中可以选择版图绘制的层次。本章节为您介绍如何 在版图编辑器中打开与关闭图层窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Layer" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的×关闭窗口。

----结束

3.11.2 图层功能及说明

图层功能

- 信号层:提供信号传输与通信。
- 地层:提供良好的接地引用。
- 电源层:提供电源供应。

图层名称及说明

PCB 板由多个图层叠加组成,具体图层名称及说明请参见表 3-61。

表3-61 图层名称及说明

图层名称	说明
Тор	板件顶层,即板件元件层。
Art	内层信号层,一般会在 Art 后添加层次顺序(例如 Art02,数字 02 指第二层)。
Gnd	内层地层,一般会在 Gnd 后添加层次顺序(例如 Gnd02,数字 02 指第二层)。

图层名称	说明
Pwr	内层电源层,一般会在 Pwr 后添加层次顺序(例如 Pwr02,数字 02 指第二层)。
Bottom	板件底层,即板件焊接层。

信号层配层名称及说明

信号层 (Signals) 配层名称及说明请参见表 3-62。

表3-62 信号层配层名称及说明

配层名称	说明
Conductor	图层的走线
Via	图层的过孔
Pin	图层的 Pin
Drc	图层的 Drc 检查

3.11.3 图层基础操作

本章节为您介绍如何打开图层、关闭图层、切换图层。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在编辑器的右侧图层窗口,打开/关闭图层及切换图层。图层基础操作如表 3-63 所示。

表3-63 图层基础操作

操作方式	操作步骤		
打开/关闭全部图层	1. 勾选 "Signals" 前的方框。		
	2. 有两种操作方式,如下		

操作方式	操作步骤			
	 勾选 Signals 对应"All"列下的方框,打开全部图层。 取消勾选,关闭全部图层。 			
	 勾选 All Layer 对应"All"列下的方框,打开全部图 层。取消勾选,关闭全部图层。 			
打开/关闭全部图层	1. 勾选"Signals"前的方框。			
Conductor	2. 有两种操作方式,如下			
	 勾选 Signals 对应"Conductor"列下的方框,打开全 部图层 Conductor。取消勾选,关闭全部图层 Conductor。 			
	• 勾选 All Layer 对应"Conductor"列下的方框,打开 全部图层 Conductor。取消勾选,关闭全部图层 Conductor。			
打开/关闭全部图层	1. 勾选"Signals"前的方框。			
Via	2. 有两种操作方式,如下			
	• 勾选 Signals 对应"Via"列下的方框,打开全部图层 Via。取消勾选,关闭全部图层 Via。			
	• 勾选 All Layer 对应"Via"列下的方框,打开全部图层 Via。取消勾选,关闭全部图层 Via。			
打开/关闭全部图层	1. 勾选"Signals"前的方框。			
Pin	2. 有两种操作方式,如下			
	 勾选 Signals 对应"Pin"列下的方框,打开全部图层 Pin。取消勾选,关闭全部图层 Pin。 			
	• 勾选 All Layer 对应"Pin"列下的方框,打开全部图层 Pin。取消勾选,关闭全部图层 Pin。			
打开/关闭全部图层	1. 勾选 "Signals" 前的方框。			
Drc	2. 有两种操作方式, 如下			
	 勾选 Signals 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取消勾选,关闭全部图层 Drc。 			
	• 勾选 All Layer 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取消勾选,关闭全部图层 Drc。			

操作方式	操作步骤			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 勾选图层对应的"All"列下的方框,打开单层图层,取消 勾选,关闭单层图层。 			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Conductor"列下的方框,打开单层图			
Conductor	层,取消勾选,关闭单层图层。			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Via"列下的方框,打开单层图层,取消			
Via	勾选,关闭单层图层。			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Pin"列下的方框,打开单层图层,取消			
Pin	勾选,关闭单层图层。			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Drc"列下的方框,打开单层图层,取消			
Drc	勾选,关闭单层图层。			
打开/关闭 All 层的	1. 勾选 All 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取			
Drc	消勾选,关闭全部图层 Drc。			
切换图层	 在 "Layerset" 栏选择打开的图层, 画布中自动显示图层 信息。 在 "Layerset" 栏选择另一层图层, 直接切换图层。 			

🛄 说明

单击图层方框前的色块,可以切换图层显示的颜色和图层铜箔显示的格式类型。

3.11.4 自定义显示图层

本章节为您介绍如何自定义显示图层。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在 "Selection" 窗口中, 单击 "All Off", 关闭所有配层。

步骤3 在 "Layer" 窗口中, 单击快捷图标 💆。

步骤 4 在弹出的 "Save" 页面中, 填写新定义的图层名称, 单击 "OK"。

图3-286 创建新定义图层

Save		×
Name:		
	ОК	Cancel

步骤 5 在 "Layer"窗口中,单击快捷图标 ,进入图层设置界面。

- 步骤 6 在弹出 "Layerset Edit"页面中,单击"+Add",选择图层的配层类型,单击 "OK"。
 - 选择图层,单击¹,图层往上排序。单击¹,图层往下排序。
 - 选择图层,单击 ,删除图层。
 - 単击¹,刷新图层。

图3-287 自定义显示图层

Layerset Edit				-	0		×
Layersetlist							
1 i 8 0		Layout	Panel_Outline			×	
Adbb Drill		Layout	Layout_Outline			×	I
Adt		User	Board_Geometry_Cu	utout		×	
Soldtop	U.	Via	Resist_Top			×	
Soldbotm		Pin	Resist_Top			×	
Pastop Pastbotm		Cell	Resist_Top			×	
Art01 Art03		Layout	Resist_Top			×	
Art04		+ Add					
Art07 Art02							

门 说明

单击快捷图标 同时, Layerset 不能打开任何图层,如果提示"Whether to overwrite the existing layerset"则是打开了图层,直接关闭图层即可。

----结束

3.12 右侧配层选择窗口

3.12.1 配层选择窗口打开与关闭

配层选择窗口也叫 Selection 窗口, Selection 窗口可以直观的看到配层的分类。在绘制版图的过程中,方便切换不同的装配层查看版图。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭配层选择窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Selection" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 关闭窗口。

3.12.2 配层名称及说明

前提条件

已创建版图图层,才可在配层选择窗口查看配层信息。

配层名称及说明

配层选择窗口有四种配层类型,分别是层次整体可见性 (Global visibility)、绘制层次 (Drawing Objects)、绘制区域 (Drawing Area)、板件元件 (Board Elements)。 具体配层名称及含义请参见表 3-64。

表3-64 配层名称说明表

窗口配层类型	配层名称	说明		
配层整体可见性 (Global visibility)	全部配层	 All On: 打开板件全部配层 All Off: 关闭板件全部配层 Setting: 进入设置界面 		
绘制配层	Conductor	图层的走线		
(Drawing Obiects)	Pin	图层的 Pin		
	Via	图层的过孔		
	Drc	走线层 DRC		
	Planning	布线规划 Boundle		
绘制区域	Placement Area	器件放置区		
(Drawing Area)	Room Area	器件分类区		
	Route Area	走线区域		
	Rule Area	规则区域		
	Inhibit Place	器件禁布区		
	Inhibit Route	走线禁布区		
	Inhibit Via	过孔禁布区		

窗口配层类型	配层名称		说明
	Inhibit P	robe	测试点禁布
	Boundar	у	动态铜箔外框
	Split		平面层分割线
板件元件 (Board Elements)	Layout	Assembly_T op	元面装配层
		Assembly_ Bottom	焊面装配层
		Silkscreen_ Top	元面丝印层
		Silkscreen_ Bottom	焊面丝印层
		Resist_Top	元面阻焊层
		Resist_Bott om	焊面阻焊层
		Stencil_Top	元面钢网层
		Stencil_Bot tom	焊面钢网层
		Layout_Out line	Layout 层单板外框
		Panel_Outli ne	单板外框
		Dimension	标注层
		MCAD_Det ail	DXF 结构图导入层
		MCAD_Not es	DXF 结构图导入另一层(背面层)
		FPC_Coverl	元面柔板保护膜层

窗口配层类型	配层名称		说明
		ay_Top	
		FPC_Coverl ay_Bottom	焊面柔板保护膜层
		FPC_Route_ Outline	柔板布线区
		FPC_Bend_ Line	柔板弯折线
		FPC_Bend_ Outline	柔板弯折线外框
		FPC_Outlin e	柔板外框
		FPC_Stiffen er_Top	元面柔板补强材料层
		FPC_Stiffen er_Bottom	焊面柔板补强材料层
		FPC_Shield _Top	元面柔板保护膜层
		FPC_Shield _Bottom	焊面柔板保护膜层
	Cell	Assembly_T op	元面装配层
		Assembly_ Bottom	焊面装配层
		Silkscreen_ Top	元面丝印层
		Silkscreen_ Bottom	焊面丝印层
		Resist_Top	元面阻焊层

窗口配层类型	配层名称		说明
		Resist_Bott om	焊面阻焊层
		Stencil_Top	元面钢网层
		Stencil_Bot tom	焊面钢网层
		Origin	中心/基准点
		Placement_ Top	器件本体层
		Placement_ Bottom	器件本体层
		Dimension	标注层
		Placement_ Embedded	埋嵌器件本体层
		Assembly_E mbedded	埋嵌器件装配层
		Resist_Emb edded	埋嵌器件阻焊层
		Stencil_Em bedded	埋嵌器件钢网层
	Part RefDes	Slot_Embe dded	埋嵌器件开槽层
		Assembly_T op	元面器件装配层位号文字
		Assembly_ Bottom	焊面器件装配层位号文字
		Assembly_E mbedded	器件装配层位号文字
		Silkscreen_	元面器件丝印层位号文字

窗口配层类型	配层名称		说明
	Тор		
		Silkscreen_ Bottom	焊面器件丝印层位号文字
	Slot	ТОР	顶层
		Gnd02	内层地层,数字 02 指第二层
		Art03	内层信号层,数字 03 指第三层
		Pwr04	内层电源层,数字 04 指第四层
		Bottom	底层
	Manuf acturin	Smart_Drill	Smart_Drill 层,尺寸标注及特殊文 字标识
	g	FilledArea_ Both	元焊面填充区
		FilledArea_ Bottom	焊面填充区
		FilledArea_ Top	元面填充区
		BackDrill_In sulation_To p	元面背钻绝缘
		BackDrill_In sulation_Bo ttom	焊面背钻绝缘
		Drill_Chart	钻孔表格(动态添加)。 Drill_Chart-M-N(任意 10 层,生 成 10 个此文件,10 个文件名称 M- N 有所不同)
		Drill_Figure	钻孔标识
		Dimension	标注层

窗口配层类型	配层名称		说明
		AutoSilk_T op	元面自动丝印层
		AutoSilk_B ottom	焊面自动丝印层
		Probe_Mar k_Top	元面测试点添加层
		Probe_Mar k_Bottom	焊面测试点添加层
		Gerber_Out line	光绘输出外框
		Surface_Fin ish	表面处理
		Annotation	批注
	User		用户自定义层

3.12.3 打开/关闭配层

本章节为您介绍如何在打开/关闭配层。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在编辑器的右侧配层选择窗口,有两种方式打开/关闭配层。具体操作如表 3-65 所示。

表3-65 打开/关闭配层操作指示

操作方式	操作步骤
打开/关闭全部配层	选择配层类型,单击"On",打开全部 配层。单击"Off",关闭全部配层。

操作方式	操作步骤
打开/关闭单层配层	• 选择一层配层,勾选"Off"列下的方 框,打开单层配层。取消勾选,关闭 单层配层。
	• 打开配层时, "On"列下的方框会显示颜色,单击方框,可以切换颜色和格式类型。
打开/关闭 All 层	All 层是所有层次元素的结合层,打开/ 关闭 All 层操作方式如下:
	 选择 All 层,勾选"Off"列下的方 框,打开单层配层。取消勾选,关闭 单层配层。
	• 打开配层时, "On"列下的方框会显示颜色,单击方框,可以切换颜色和格式类型。

----结束

3.13 右侧配置窗口

3.13.1 配置窗口打开与关闭

配置窗口也叫 Options 窗口,在绘制版图的过程中,在 Options 窗口可以给画布中的 对象操作进行配置。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭配置窗口。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Options" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

3.13.2 配置窗口参数配置

本章节为您介绍如何在配置窗口中为执行的菜单命令配置参数。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 当配置窗口处于显示状态时,执行菜单命令,右侧配置窗口会显示命令的配置信息。
- 步骤3 在右侧 "Options" 窗口中, 根据需求配置命令的参数。
- 步骤4 在画布中执行操作命令。

----结束

🛄 说明

- 文件菜单的配置操作请参见 3.4.1 文件菜单 (File)。
- 编辑菜单的配置操作请参见 3.4.2 编辑菜单 (Edit)。
- 显示菜单的配置操作请参见 3.4.3 显示菜单 (Display)。
- 绘制菜单的配置操作请参见 3.4.4 绘制菜单 (Drawing)。
- 布局菜单的配置操作请参见 3.4.6 布局设计菜单 (Place)。
- 布线菜单的配置操作请参见 3.4.7 布线设计菜单 (Route)。
- 生产配置菜单的配置操作请参见 3.4.8 生产配置菜单 (Manufacture)。
- 工具菜单的配置操作请参见 3.4.9 工具菜单 (Tools)。

3.13.3 pin number 显示功能

本章节为您介绍如何在配置窗口中显示 pin number。注意: pin number 显示功能非 必要不开,或者打开浏览,用完关闭,需要再开。

操作步骤

步骤1 功能菜单栏,点击 Windows-Selection

步骤 2 在右侧配置层选择窗口 Selection-Board Elements-下拉选择 Cell-勾选 pin_Number



- 步骤 3 PIN number 可移动可删除可编辑;
- 步骤 4 若删除了 PIN number,可在 console 栏输入命令 ddb_fix_rebuild_pin_number repair 按回车键修复。

		20000000 B B B B 20000000		1 1			Þ
Top Art02 Art03	Bottom						
Console			×	Detail		8	×
the scale is 0.21 the scale is 0.42 the scale is 0.42 the scale is 0.10 the scale is 0.10 the scale is 0.21 the scale is 0.21 the scale is 0.21 the scale is 0.21 db_fx_rebuild_pin_number repair Type command here Console Message Elements	输入命令按回车键		•				
	X: 1841.00 , Y: 2727.00	Trace/TG	1X5	▼ ∰ ▼ Get	Off	set	

3.14 底部操作命令窗口

3.14.1 操作命令窗口打开与关闭

操作命令窗口也叫 Console 窗口,可直接在窗口里输入命令,画布中的对象将直接执行操作,使绘制版图操作更加便捷。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭操作命令窗口。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Console" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

3.14.2 操作命令窗口指示

本章节为您介绍如何在操作命令窗口中输入指示命令。

界面指示

- 在画布中, 滚动鼠标滚轮, 窗口界面会显示画布的比例大小。
- 在画布中,操作命令执行,窗口界面会显示具体操作步骤。
- 在窗口里输入命令, 画布中的对象将直接执行操作。
- 支持快捷命令搜索,在窗口下方 "Type command here" 栏输入快捷键首字母,显示所有有关首字母的快捷命令。

常用操作

在窗口命令输入框内输入操作命令, 画布中对象立即执行操作命令。操作方法请参见 表 3-66。

表3-66命令窗口的常用操作指示

操作名称	操作步骤
命令窗口输入移动坐标	 在画布中,选择需要移动的对象。 在"Console"的命令窗口,输入坐标,字母不区分大小写。 只移动 X 轴坐标:在命令输入框中输入"X+空格键+X 轴移动坐标值"并按回车键
	 只移动Y轴坐标:在命令输入框中 输入 "Y+空格键+Y轴移动坐标 值"并按回车键。
	 只移动 X 和 Y 轴坐标:在命令输 入框中输入 "X+空格键+X 轴移动 坐标值+空格键+Y+空格键+Y 轴 移动坐标值"并按回车键。
命令窗口输入快捷键	"Console"的命令窗口,支持 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷 键。
	 funckey 命令设置方法:在 "Console"命令窗口,在命令输入框 中输入"funckey+快捷键按键字母+ 操作命令"并按回车键。设置快捷键 完成后,键盘输入快捷键字母。 alias 命令设置方法:在"Console" 命令窗口,在命令输入框中输入 "alias+快捷键按键字母+操作命令" 并按回车键。设置快捷键完成后,键 盘输入快捷键字母。

3.15 底部信息窗口

3.15.1 信息窗口打开与关闭

信息窗口也叫 Message 窗口,可直接在窗口里查看版图信息。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭信息窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Message"自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

3.15.2 信息窗口说明

功能说明

版图汇总性信息会显示在窗口中,可在窗口查看提示的信息。

3.16 底部对象元素窗口

3.16.1 对象元素窗口打开与关闭

对象元素窗口也叫 Elements 窗口,在窗口里可查询对象所有元素。本章节为您介绍 如何在版图编辑器中打开与关闭对象元素窗口。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Elements" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭 窗口。

----结束

3.16.2 对象元素窗口查询

本章节为您介绍如何在对象元素窗口中查询对象元素类型和数量。查询对象元素有两种方式,按网络查询对象元素和按器件查询对象元素。

按网络查询

- 步骤1 在窗口中,选择 "Physical Net"。
- 步骤 2 单击 🔍 输入网络名称,查询网络对象。在查询的网络对象列表中,会显示 Pins 和 Vias 的数量、Enet。
- 步骤3 单击查询的网络对象, 画布中自动高亮显示对象的位置。

----结束

按器件查询

- 步骤1 在窗口中,选择"Componnent"。
- 步骤 2 单击 🔍 输入器件名称,查询器件对象。在查询的器件对象列表中,会显示对象的层次 面向、属性、封装器件名称、Pin 数量、类型、群组。
- 步骤3 单击查询的对象, 画布中自动高亮显示对象的位置。

----结束

3.17 底部局部放大视图窗口

3.17.1 局部放大视图窗口打开与关闭

局部放大视图窗口也叫 Detail 窗口,在窗口中可以放大在画布中的局部视图,便于在 绘制版图过程中查看具体位置的版图视图。本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开 与关闭放大局部视图窗口。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Detail" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 🗡 关闭窗口。

----结束

3.17.2 局部放大视图

本章节为您介绍如何在局部放大视图窗口中放大视图。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 左键单击画布中任意位置, 窗口显示鼠标所在位置的局部放大视图。

图3-288 局部放大视图示例图

3.18 底部状态栏

3.18.1 状态栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在版图编辑器中打开与关闭状态栏。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Status bar"自动打开状态栏,取消勾选"Status bar"自动关闭状态栏。

----结束

3.18.2 状态栏功能说明

在 PCB-DESIGN 版图编辑器中状态栏显示 DRC,坐标,格点及配置对应的功能按钮,方便快捷操作。功能说明请参见表 3-67。

表3-67 状态栏功能说明

状态栏功能类型	功能说明
显示 DRC 检查基础操作	• 在版图编辑器左下角单击快捷图标 , 开启实时显示 DRC 检查。
	• 在版图编辑器左下角单击快捷图标 ^{IIII} ,关闭实 时显示 DRC 检查。
	DRC Result
	1. 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形 菜单图标 III III
	2. 单击"DRC Result",弹出 DRC 检查结果 报告。
	Update DRC
	1. 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形 菜单图标 III III

状态栏功能类型	功能说明		
	2. 单击"Update DRC",根据勾选的检查规则 对版图进行全局 DRC 检查。		
	Clear All DRC		
	1. 在版图编辑器左下角单击快捷图标旁的三角形 菜单图标 III III		
	2. 单击"Clear All DRC",在弹窗中单击 "Yes",清除所有的 DRC 检查。		
显示画布中鼠标坐标	在画布中,单击任意一点,状态栏自动显示 X 轴坐 标和 Y 轴坐标。		
显示格点选择和配置	 在栅格快捷图标前的栅格类型框 Trace/TG19X2 , 可以选择设置好的 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		
打开/关闭右侧窗口	 单击快捷图标²,打开层次窗口。再次单击快 捷图标²,关闭层次窗口。 单击快捷图标²,打开配层选择窗口。再次单 击快捷图标²,关闭配层选择窗口。 单击快捷图标²,打开配置窗口。再次单击快 捷图标²,关闭配置窗口。 		

3.19 快捷键配置和使用

3.19.1 快捷键介绍

快捷键分类

版图工具提供三种快捷键:系统自带快捷键、自定义配置临时快捷键和自定义配置永 久快捷键。

表3-68 快捷键类型说明

快捷键类型	说明	优先级
系统自带快捷键	在未自定义永久快捷键前,系统预置 的快捷键可在菜单栏选择"Help > Keyboard Shortcuts Reference",打开"Defined Aliases"页面,查看有哪些预置快 捷键。	第 3 优先级,可被自定 义快捷键覆盖。
3.19.2 自定义配 置临时快捷键	版图工具支持在 Console 窗口配置 临时快捷键,配置的临时快捷键只针 对当前打开工程有效,关闭工程后失 效。	第1优先级为 Console 的命令窗口自定义的临 时快捷键,在自定义临 时快捷键时,如果和永 久快捷键或系统自带的 快捷键冲突,会临时覆 盖永久快捷键或系统自 带的快捷键。
3.19.3 自定义配 置永久快捷键	版图工具支持通过 ENV 文件配置永 久快捷键,配置的永久快捷键对所有 工程永久有效。配置完成后,需要关 闭版图工具重启后生效。	第2优先级为ENV文件 中设置的永久快捷键, 在自定义永久快捷键 时,如果和系统自带的 快捷键冲突,会覆盖系 统自带的快捷键。

快捷键约束说明

- 提供 alias、funckey 命令, funckey 定义的快捷键立即执行, alias 定义的快捷键 需要手动回车生效。建议单键使用 funckey 命令, 组合键使用 alias 命令。
- 提供 unalias、unfunckey 命令,用于取消快捷键的定义。
- 快捷键设置区分大小写,例如可同时设置 funckey b delete 和 funckey B silde 并且能正常识别。
- 空格键的快捷键定义,只支持 funckey,例如 funckey Space move。
- 方向键如果设置成快捷键,则优先响应快捷键,不再响应版图移动功能。
- 支持定义多个命令组合,例如 alias x 'move;findfilter type Groups on',类似 batch 批量执行,注意用单引号。
- 支持组合键设置,设置时首字符~和 C 都表示 Ctrl 键, A 表示 Alt 键, S 表示 Shift 键。
 - Ctrl+字母键组合时, Ctrl 的简写要求是~, 不能是 C, 例如 alias ~S save。
 - 支持 Ctrl+Shift 组合,简写为 CS。
 - 支持 Alt+Ctrl 组合,简写为 AC。
 - 支持 Alt+Shift 组合,简写为 AS。
 - Shift 键和字母或数字的组合,不允许被设置成快捷键,如 Shift+A。

分类	操作	快捷键命令
常用功能键配置	取消	alias Esc cancel
	插入走线	alias Insert trace
	删除	alias Delete delete
	旋转	alias Home rotate
	放大	alias PgUp zoom in
	缩小	alias PgDn zoom out
组合键配置	添加线	alias CSF5 add line
	移动	alias SF3 move

快捷键配置示例参考

分类	操作	快捷键命令
设置格点	打开格点	funckey o option cfg grid_toggle on
	关闭格点	funckey f option cfg grid_toggle off
	打开/关闭格点(开关切换)	funckey f option cfg grid_toggle
	设置格点类型为 Place/PG25	funckey 1 option cfg grid_type Place/PG25
设置飞线	打开所有飞线	funckey 2 guidelines all
	关闭所有飞线	funckey 3 unguidelines all
	关闭某个网络的飞线	funckey 4 'guidelines net;option cfg guideline_blank true'
	显示某个网络的飞线	funckey 5 'guidelines net;option cfg guideline_blank false'
查看信息	查看 via 信息	funckey 4 'info;findfilter all off;findfilter type Vias on'
	查看 trace seg 信息	funckey 4 'info;findfilter all off;findfilter type Trace_segs on'
snap pick to 设置	选择圆弧位置落点	funckey 1 snap pick to@arc circle
	选择图形中心位置落点	funckey 2 snap pick to@area center
	选择器件中心位置落点	funckey 3 snap pick to@cell center

分类	操作	快捷键命令
	选择器件基准点位置落点	funckey 4 snap pick to@cell origin
	选择交点位置落点	funckey 5 snap pick to@intersection
	选择 pin 位置落点	funckey 6 snap pick to@pin
	选择线段位置落点	funckey 7 snap pick to@segment
	选择线段中心位置落点	funckey 8 snap pick to@segment midpoint
	选择线段顶点位置落点	funckey 9 snap pick to@segment vertex
	选择过孔位置落点	funckey 0 snap pick to@via
层叠开关快捷设置	打开层属性 Layer 窗口 Top 层 Via 显示	funckey o option cfg layer Top Via on
	关闭层属性 Layer 窗口 Top 层 Via 显示	funckey p option cfg layer Top Via off
	打开所有层的显示	funckey 1 option cfg open_all_layer
	关闭所有层的显示	funckey 1 option cfg close_all_layer
	打开层属性 Selection 窗 口 Drawing Objects 子层 下 Conductor 中 Top 层 显示	funckey 1 option cfg sublayer Drawing Objects Conductor Top on
	关闭层属性 Selection 窗 ロ Drawing Area 子层下 Placement Area 中 Top	funckey 1 option cfg sublayer Drawing Area Placement Area Top off

分类	操作	快捷键命令
	层显示	
	打开/关闭层属性 Selection 窗口 Drawing Area 子层下 Placement Area 中 Top 层显示(自动 切换)	funckey 1 option cfg sublayer Drawing Area Placement Area Top
	设置 Layerset 模板名为 Test	option cfg add_layerset Test
	切换到名为 Test 的 layerset	option cfg layerset_type Test
其他	设置空格旋转固定角度	funckey Space rotate;angle 90
	原地旋转	funckey r 'rotate; findfilter Cells; findfilter type rotate on'
	旋转	funckey c rotate
	镜像	先执行选择快捷键命令: funckey s select 再执行镜像快捷键命令: funckey m mirror
	编辑文本	funckey a edit text
	交换管脚 PIN	funckey h pin swap
	交换器件	funckey g swap components
	手动创建差分	funckey a create cons
	修线折线	funzckey z Sub-Seg Slide
	差分和单根切换	funckey a single trace

分类	操作	快捷键命令
		mode
	裁剪铜箔	funckey t trim
	绘制铜箔图形	funckey s draw area
	选中铜箔图形	funckey d shape selectt
	给铜箔附网络属性(选中 目标网络,给选中铜箔附 目标网络)	funckey f pop shape select assign net
	静态铜箔避让 element	funckey a element cutout
	动静态铜箔转化	先执行选中对象快捷键命 令: funckey d shape select 再执行转化铜箔的快捷键 命令: funckey a change_single_area_typ e
	给已选择的过孔附网络	funckey a pop select assign net
	格点切换	funckey ~1 option cfg grid_type Place/PG25
	单个截线	funckey a pop delete_cut
	北量截线	funckey a group_cut_line

3.19.2 自定义配置临时快捷键

版图工具支持在 Console 窗口设置临时快捷键,临时快捷键只针对当前打开工程有效,关闭工程后失效。支持通过 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷键,

funckey 定义的快捷键立即执行, alias 定义的快捷键需要手动回车生效, 建议单键使用 funckey 命令, 组合键使用 alias 命令。

操作步骤

步骤1 3.2 打开版图工程。

步骤 2 在编辑器底部的"Console"的命令窗口,支持 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷键。



funckey 命令设置方法:在"Console"命令窗口,在命令输入框中输入
 "funckey+快捷键按键字母+操作命令"并按回车键,如图 3-289 所示。

图3-289 funckey 命令设置快捷键

🗆 Тор 🗌	Gnd02	Art03	Art04	Art05	Art06	Gnd07	Bottom
Console							
Pick the ele the scale is the scale is the scale is the scale is	ment(s) to 0.14 0.13 0.14 0.13	select.					
funckey M	move						
Console	Messag	e Elements	\$				

 alias 命令设置方法:在 "Console" 命令窗口,在命令输入框中输入 "alias+快 捷键按键字母+操作命令"并按回车键,如图 3-290 所示。 图3-290 alias 命令设置快捷键

				_	_		
🗆 Тор 📃	Gnd02	Art03	Art04 📃 Art0	5 📃 Art06	Gnd07	Bottom	
Console							
Pick the eler the scale is (the scale is (the scale is (the scale is (ment(s) to s 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13	elect.					
alias CSF5	add line						
Console	Message	Elements					

步骤 3 设置快捷键完成后,键盘输入快捷键字母,使用快捷键。例如在"Console"命令窗 口设置"alias CSF5 add line"后,在键盘输入"CSF5",编辑器左下角和命令窗口 会显示正在用快捷键执行的命令,如图 3-291 所示。

图3-291 使用快捷键



----结束

3.19.3 自定义配置永久快捷键

版图工具支持通过 ENV 文件的形式配置永久快捷键,配置在 ENV 文件中的快捷键对使用版图的所有工程有效。ENV 文件支持通过 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷键,funckey 定义的快捷键立即执行,alias 定义的快捷键需要手动回车生效,建议单键使用 funckey 命令,组合键使用 alias 命令。

操作步骤

步骤 1 在本地目录 "C:\Users\用户工号\.pcb" 下找到 ENV 文件。

步骤 2 打开 ENV 文件, 在文件里面添加需要设置的快捷键命令。

步骤3 设置完成后,保存文件,重启 PCB-DESIGN 版图编辑器后设置的快捷键才能生效。

----结束

3.19.4 查看已配置的快捷键

在版图工具中配置的快捷键可在"Keyboard Shortcuts Reference"菜单进行查看。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Help > Keyboard Shortcuts Reference"
- 步骤 3 在弹出的 "Defined Aliases" 页面, 可查看已配置的快捷键列表。

Defined	Aliases				-	-		\times
📙 🗎 [•	→ I	match word		match	case
	510							
alias	F10	grid_get						
alias	F11	zoomin						
alias	F12	zoom out						
alias	F2	zoom fit						
alias	F3	trace						
alias	F4	info						
alias	F6	done						
alias	F7	next						
alias	F8	oops						
alias	F9	cancel						
alias	SF3	slide						
alias	SF4	measure						
alias	SF5	сору						
alias	SF6	move						
alias	~D	delete						
alias	~0	open						
alias	~Q	step						
alias	~S	save						
alias	~W	run						
alias	~Z	undo						

图3-292 配置的快捷键列表

- 步骤 4 在 "Defined Aliases"页面,可按查询条件快速定位到快捷键,查询到的数据会加底 色显示。
 - 勾选"match word",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字精确查询。
 - 勾选"match case",在输入框中搜索查询关键字,按回车键可按关键字模糊查
 询。查询出多条符合条件时,可单击
 ▲选中上一个,单击
 选中下一个。

图3-293 查看配置的快捷键列表

Defin	ed Aliases					-		×
📄 🗎	SF		•	→ I	🔲 match we	ord	match	case
alias	F10	grid_get						
alias	F11	zoom in						
alias	F12	zoom out						
alias	F2	zoom fit						
alias	F3	trace						
alias	F4	info						
alias	F6	done						
alias	F7	next						
alias	F8	oops						
alias	F9	cancel						
alias	SF3	slide						
alias	SF4	measure						
alias	SF5	сору						
alias	SF6	move						
alias	~D	delete						
alias	~0	open						
alias	~Q	step						
alias	~S	save						
alias	~W	run						
alias	~Z	undo						

----结束

3.19.5 快捷键的全量操作命令

在版图工具中快捷键操作命令设置是有限制的,可在"Keyboard Commands"菜单 查看可设置的快捷键操作命令。

操作步骤

- 步骤1 3.2 打开版图工程。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>Keyboard Commands"。
- 步骤 3 在弹出的"Keyboard Commands"页面,在搜索框中填入操作命令名称,可精确搜 索快捷键操作命令。

图3-294 快捷键的全量操作命令

Keyboard Commands	×
Fliter:	
about	^
ac coupling circuit rule optimize	
add arc	
add ddb	
add line	
add pins	
add refdes	
add tapered	
add teardrop	
add text	
add via	
add_refdes_cfg	
add_review_advice	
add_snet_split	
add_viaarray	
adjust all refdes	
adjust text	
adjust_text_cfg	
aicc	
alias	•
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

3.20并行设计

3.20.1 Server 端发布版图

本章节为您介绍如何在服务端(Server 端)进行发布版图,供客户端(Client 端)连接使用。

操作步骤

步骤 1 双击 "PCB_Builder", 打开 PCB-DESIGN 版图编辑器。

步骤 2 单击"Team", 然后单击"Collaboration Server"。

图3-295 进入 Server 端

Project Rt Team	Collaboration Client Collaboration Server		
Example		Collaboration Client	
Tutorials		1 新建丁提后打开client端界面 ————— 2 洗塔服务端断网连接	
User Guide			
		Collaboration Server	
		1 打开历史工程 ———— 2 发布版图供client端连接	

步骤 3 在弹出"Select a historical project"页面中,选择工程(.prj),单击"打开"。

		n > 4	operative) > biolo			v	0	et projs +490%	_
	组织 · 新建文件夹							165 •	
	👝 本地磁盘 (E:)	^	名称	停改日期	便型	大小			
	a OneDrive		Config	2023/12/22 18:24	文件夹				
	- 非由時		DesignFiles	2023/12/25 16:29	文件夹				
			Library	2023/12/22 18:24	文件夹				
	30 9380		Log	2023/12/25 16:29	文件央				
			Deplecthackup	2023/12/25 16:31	文件夹				
	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		oroja ori	2023/12/25 16:52	214天 PR1 文任	1 KB			
	. ×si ↓ ×si		- projector)	availated inter	PIN AIT	1 102		129年度78,08日1×5	Fe .
	► ###								
	- - - - - - - - - - - - 								
	- 本地球会 (C)								
	本的联络 (D:)								
1.15	本地磁盘 (E)	- 1							
		~							
		Dr .						Project file(* pri)	
	Science, 1	~ <u> </u>						rioject net (p))	-
								打井(0)	取消

图3-296 打开历史工程
开启工程连接后,单击"Pause"可进入协同独占模式,单击"Exit pause"退出模式。

图3-297 开启工程连接

File Option Help						
Databases Connections Log	(3)					
File 99	Size 1993KB	Host -	Owner 10	Date	Check code	\$
						Pause

步骤 5 单击正方形图标 , 关闭工程连接。单击 × 关闭窗口。

图3-298 关闭工程连接

File	Option Help							
Databa	ases Connections I	Log(5)						
	File		Size	Host	Owner	Date	Check code	
	99		1993KB	5	10	4 2004 14200	wH	\$
								Pause

----结束

3.20.2 Client 端并行设计

本章节为您介绍如何在客户端 (Client 端) 进行版图连接使用。

操作步骤

步骤 1 双击 "PCB_Builder", 打开 PCB-DESIGN 版图编辑器。

步骤 2 单击"Team", 然后单击"Collaboration Client"。

图3-299 进入 Client 端

â		
Project	Collaboration Client	
& Team	Collaboration Server	
Û		
Example		Callaboration Client
Tutorials		
		1 新建工程归引开Clientenen分面 — 2 还洋旅分编版图注接
User Guide		
		Collaboration Server
		1 打开历史工程 ————— 2 发布版图供client端连接

步骤 3 在弹出 "Create a new project"页面中,在"文件名"处填写工程名称(名称不能为中文),单击"保存",创建一个新的工程。

Create a new project								×
← → ~ ↑ → #	3电脑 > 本地磁盘(E:) > proj3				v õ	在 proj3 中搜索		,p
组织 ● 新建文件夹							•	0
此电脑 ^^	名称	修改日期	英型	大小				
3D 対象	Config	2023/12/22 18:24	文件夾					
📕 视频	DesignFiles	2023/12/25 16:29	文件夹					
- 開片	Library	2023/12/22 18:24	文件夹					
10 UK	Log	2023/12/25 16:29	文件夹					
	Output	2023/12/25 16:31	文件夹					
* P\$6	Projectbackup	2023/12/25 16:52	文件夹					
♪ 黄乐								
直 貞臣								
🏪 本地磁盘 (C:)								
🚃 本地磁盘 (D:)								
本地磁盘 (E:)								
一 网络								
文件名(N):								~
保存类型(T): Proje	ect file (.prj)							~
< 隐藏文件夹						保存(S)	取消	

图3-300 创建工程

- 步骤4 根据端口号选择服务端 (Server 端) 进行版图同步。
 - 1. 先在服务端(Server 端)开启连接,开启连接操作请参见 3.20.1 Server 端发布版图。

- 2. 连接开启后在"Collaboration Client"页面中,单击"Query"。
- 3. 在弹出的页面中输入服务端 (Server 端) 的 IP 地址。IP 地址可在服务端 (Server 端) "Owner"栏查看。
- 根据端口号单击选择需要连接的服务端(Server 端),然后单击 "Connect"进 行版图同步。端口号可在 "Host" 栏查看。

图3-301 开启连接

Colla	aborati	on Client									×
Conn	ect ry	User	Log(0)	Options							
No. 1	File 99				Size 1993KB		Host 5	Owner 10	with	Status	5
						Cor	inect	e Serve	r Db	Disconne	ect

步骤 5 版图连接后直接进入工程文件界面,单击 "Save Server Db"保存服务端 (Server 端)单板文件。

图3-302 保存单板文件

Colla	aborati	ion Client								×	<
Conn	nect	User(1)	Log(6)	Optic	ons						
Que	ery										
No.	File				Size		Host	Owner		Status	
1	99				1993KB		5	10	19 Mar 1		
						Cor	nect Sa	ave Server D	b Di	sconnect	

步骤 6 单击 "Disconnect",在弹窗中单击 "Yes"关闭连接,单击 × 关闭窗口。

Colla	borati	on Client										×
Conn	ect	User(1)	Log(6)	Optio	ons							
Que												
No.	File 99				Size 1993KB		Host		Owner		Status	
						Cor	nnect	Sav	e Server D	b D	isconnect	

----结束

图3-303 关闭连接

3.20.3 并行设计测试点文件导入及高亮显示

操作步骤

步骤1 导入文件: 1、协同导入文件,不用暂停; 2、只能查看,不能在这个工具中添加.支持.txt、.lst、.scr 的文件格式;若传递的.scr 文件双击打不开,可以复制一份改后缀为.txt,即可查看内容,.txt 也可直接导入;手动编辑,新建记事本.txt 即可,将网络复制粘贴到文件中保存导入软件即可,也可修改.txt 格式为.lst 再导入也可以。



步骤 2 可单机配置测试点添加参数,也可协同暂停配置参数,协同添加测试点;协同时,未 暂停配置测试地添加参数,可以添加测试点,且另存文件中已经添加上的测试点数据

都保存了,但是未暂停配置的个性化参数,保存不了,若想保存,请暂停协同设置 后,另存即可保存配置的参数。

-lie Name:	303.Allegro3.scr		Open File
🗹 Rememt	per The Last LST File		
2录上	次导入的文	件	
		. No select	
lestpoint net	is control	中未	加上
O ICT nets	without tpoint	点的	网络
		the state of the	10 LA
O ICT file n	tets 文件中所	有的]	网络
 ICT file n Nets with 	nets 文件中所 nout tpoint 板子	有的P 上没有	列 给
 ICT file n Nets with View 	nets 文件中所 nout tpoint 板子 测试)	有的) 上没有 点的网	M G J 络

效果图如下:



----结束



- 4.1 编辑器界面介绍
- 4.2 菜单栏
- 4.3 顶部工具栏

4.4 左侧封装窗口

4.1 编辑器界面介绍

编辑器界面由菜单栏、工具栏、封装窗口、画布组成,如 4.1 编辑器界面介绍所示。 封装库各个部分的相关操作请参见表 4-1。

- 图4-1 编辑器界面

表4-1 编辑器界面操作

编辑器界面	使用方法
菜单栏	菜单栏提供了封装库常用的功能,关于菜单栏的具体操作 请参见 4.2 菜单栏。
工具栏	工具栏提供了设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快 捷操作,关于工具栏的具体操作请参见 4.3 顶部工具栏。
封装窗口	编辑器封装窗口可查询和编辑封装库全部封装,关于封装 窗口的具体操作请参见 4.4 左侧封装窗口。
画布	封装库中, 画布用于查看封装图形。

4.2 菜单栏

4.2.1 文件菜单 (File)

4.2.1.1 创建封装库 (New)

本章节为您介绍如何创建封装库。PCB-DESIGN 封装库管理目前只支持创建本地封装 库和远端封装库。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>New..."。

步骤 3 在弹出的 "New" 页面中, 可创建本地库和远端库。

- 创建本地库
 - a. 封装库类型:单击 Library Type 后的下拉框选择 Local。
 - b. 库名称:在 Database Name 后的输入框输入本地库名称。
 - c. 保存路径:单击 Path 后的 , 在弹出窗口中选择存放库文件的文件 夹,单击"选择文件夹"。
 - d. 单击"OK"创建本地库。

图4-2 创建本地库

🖪 New		×
You are creating a	a library.	
Library Type:	Local 🗸	
Database Name:		
Path:	a inagige defets (special)(sp]
		-
	Ok Cancel	

• 创建远端库

- a. 封装库类型:单击 Library Type 后的下拉框选择 Remote。
- b. 管理员名称:在 AdminUserName 后的输入框输入管理员名称。
- c. 管理员密码:在 AdminPassword 后的输入框输入管理员密码。
- d. 用户名称:在 UserName 后的输入框输入用户名称。
- e. 用户密码:在 Password 后的输入框输入用户密码。
- f. 库名称:在 Database Name 后的输入框输入远端库名称。
- g. IP 地址:在 IP 后的输入框输入 IP 地址。
- h. 端口:在 Port 后的输入框输入端口。
- i. 单击"OK"创建远端库。

图4-3 创建远端库

📑 New		×
You are creating a	ı library.	
Library Type:	Remote 🔹	
AdminUserName:	root	
AdminPassword:		
UserName:		
Password:		
Database Name:		
IP:		
Port:		
	Ok Cancel	

🛄 说明

- 创建的库为空库,库里面不存在任何封装。
- 空库添加封装的方式有两种,手动添加封装和导入封装。具体操作请参见 4.4.5 封装库添加 封装。
- 保存路径不能有中文。

----结束

4.2.1.2 导入封装库文件 (Import)

本章节为您介绍如何将封装库文件导入封装库。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import"。
- 步骤 3 在弹出的 "Import" 页面中, 可将库文件导入到本地库。
 - 1. 单击"Local",选择本地库页签。

- 2. 单击 Path 后的 , 在弹出窗口中选择存在库文件的文件夹, 单击 "选择 文件夹"。
- 3. 单击 Database Name 后的下拉框选择封装库。
- 4. 单击 "Import" 导入库文件。

图4-4导入本地库

💽 Import			×
Local Cloud			
Path:			
Database Name:	567.db	-	•
		Import	Cancel

🛄 说明

- 库文件导入本地库,需先创建本地封装库,具体操作请参见 4.2.1.1 创建封装库 (New)。
- 保存路径不能有中文。

----结束

4.2.1.3 导出封装库文件 (Export)

本章节为您介绍如何导出封装库文件。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export"。
- 步骤 3 在弹出的"Export"页面中,可导出本地库的库文件。
 - 1. 单击 Path 后的 , 在弹出窗口中选择存放库文件的文件夹, 单击"选择 文件夹"。

- 2. 单击 Database Name 后的下拉框选择需要导出的本地库。
- 3. 单击 "Export" 导出库文件。

图4-5 导出封装库			
Export			×
Local			
Path [.]			
i dan.			
Database Name:	567.db		-
		Export	Cancel

🛄 说明

保存路径不能有中文。

----结束

4.2.1.4 退出 (Exit)

本章节为您介绍如何退出封装库。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Exit"。
- 步骤 3 在弹窗中单击 "Yes" 退出封装库。

图4-6退出封装库



----结束

4.2.2 编辑菜单 (Edit)

4.2.2.1 刷新 (Refresh)

本章节为您介绍如何刷新封装库。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Refresh"。
- 步骤3 编辑器界面自动恢复到初始状态,不展开和显示任何封装。

				•
🛯 🖻 📭 🖸 🔅				
trary	×	 	 	 1768.00
 Parts 				
 Padstacks 				
 Pads 				
	25			
	E.			

🛄 说明

单击刷新后,封装列表的封装也会更新。

----结束

4.2.3 工具菜单 (Tools)

4.2.3.1 编辑器工具

本章主要介绍封装库管理的其他编辑工具,包括焊盘编辑器、封装编辑器、形状编辑器。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Tools"。在"Tools"菜单下有 3 个编辑小工具,这 3 个编辑小工具 的具体操作请参见表 4-2。

表4-2 小工具操作说明

小工具	操作说明
焊盘编 辑器	在封装库管理菜单栏选择"Tools>Padstack Editor",进入焊盘编辑器。
	编辑器提供了修改和替换封装库焊盘等功能,方便快捷操作,关于焊盘 编辑器的具体操作请参见 5 PCB-DESIGN 焊盘编辑器。
封装编 辑器	在封装库管理菜单栏选择"Tools>Footprint Editor…",进入封装编辑器。
	编辑器提供了修改封装库封装等功能,方便快捷操作,关于封装编辑器 的具体操作请参见 6 PCB-DESIGN 封装编辑器。
形状编 辑器	在封装库管理菜单栏选择"Tools>Shape Editor…",进入形状编辑器。
	编辑器提供了修改焊盘封装和铜箔等功能,方便快捷操作,关于形状编 辑器的具体操作请参见 7 PCB-DESIGN 形状编辑器。

----结束

4.2.3.2 连接封装库 (Settings)

连接封装库后,可查看和编辑封装库的数据。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Settings..."。
- 步骤 3 在弹出的"Setting"页面左侧,单击"Library Connection Management",配置 封装库,具体操作请参见表 4-3。

Setting			_				-		\times
Project Setting	.								
Library Connection Managem			Database Name	IP/Path	Database Type	Connect		Modify	
		1	cloud.db	edm_cloud	Cloud	<u>∽</u>			
		2	abc1.db	C:/Users/	Local				
		3	cxq.db	E:/	Local				
		4	abc.db	E:/	Local				
			1105.db	E:/	Local				
					ОК	Canc	el	Appl	

图4-8 连接封装库

表4-3 封装库操作说明

操作名称	操作说明
添加本地封装	1. 单击连接列表上方的 十。

操作名称	操作说明	
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Local。	
	3. 在弹出的窗口,单击 Path 后的,选择本地库文件, 单击"打开"。	
	4. 勾选"connect"前的方框,单击"OK"。	
添加远端封装	1. 单击连接列表上方的 十。	
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Remote。	
	3. 在 UserName 后的输入框输入用户名称。在 Password 后的输	
	入框输入用户密码。在 Database Name 后的输入框输入远端库	
	名称。 在 IP 后的输入框输入服务端的 IP 地址。 在 Port 后的输入	
	4. 勾选"connect"前的方框,单击"OK"。	
	1. 勾选"Connect"栏下的复选框,连接封装库。	
	2. 单击"OK"保存设置。	
断开封装库	库 1. 取消勾选"Connect"栏下的复选框。	
	2. 单击"OK"保存设置。	
删除封装库	1. 勾选连接列表前的复选框,单击列表上方 面。	
	2. 在弹出的提示框中,单击"Yes"。	
移动封装库顺	封装库的使用优先级是按封装库排列顺序确定的,使用顺序依次为	
序	1、2、3。序号为1时,优先使用。	
	 上升排序:勾选序号前的复选框,单击图标 动。 	
	• 下降排序:勾选序号前的复选框,单击图标 • 封装库往下移动。	

----结束

4.2.4 窗口菜单 (Windows)

本章节为您介绍如何打开和关闭窗口。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 封装库管理页面各个窗口的打开和关闭窗口操作说明如表 4-4 所示。



图4-9 打开/关闭窗口入口

表4-4 窗口操作说明

操作名称	操作步骤
顶部工具栏	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Toolbar"自动打开工具栏,
	取消勾选关闭工具栏。
左侧封装窗口	1. 在菜单栏选择"Windows"。
	2. 勾选"Library"自动打开封装窗口,
	取消勾选关闭封装窗口。

----结束

4.2.5 帮助菜单 (Help)

4.2.5.1 查看软件版本信息 (About)

在封装库工具中可在"About"菜单查看软件版本信息。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Help>About"。

步骤 3 在弹出的 "About" 页面, 查看软件版本信息。

图4-10 About 页面

About	×
Library Manager	
Library Manager V1.24.0461	
Copyright(c)2021-2024 Shenzhen Qiyunfang Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.	
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

4.3 顶部工具栏

4.3.1 工具栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在封装库中打开与关闭工具栏。工具栏提供了设置及显示菜单栏 对应的功能按钮,方便快捷操作。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Toolbar" 自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。

----结束

4.3.2 工具栏图标含义及功能

文件菜单

序号	图标	含义及功能
1		创建封装库
2		导入封装库文件
3		导出封装库文件
4		导入 Allegro 封装库文件
5	D.	退出

编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1	0	刷新

工具菜单

序号	图标	含义及功能
1	ø	封装库连接

4.4 左侧封装窗口

4.4.1 封装窗口打开与关闭

本章节为您介绍如何在封装库中打开与关闭封装窗口。封装窗口也叫 Library 窗口, 在窗口中可以查看和编辑器件封装。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Library" 自动打开封装窗口, 取消勾选关闭封装窗口。

----结束

4.4.2 封装类型说明

封装库封装窗口有四种封装类型,分别是 Pads、Padstacks、Footprints、Parts。四 个封装之间是上下级关系 (Pads<Padstacks<Footprints<Parts),

具体封装类型说明请参见表 4-5。

表4-5 封装类型说明

类型	说明
Parts	一个 Part 对应一个 Footprint,一个 Footprint 可以被多个 Part 使用。
Footprints	一个 Footprint 中有多个 Padstack,一个 Padstack 可以被多个 Footprint 使用。
Padstacks	一个 Padstack 中有多个 Pad,一个 Pad 可以被多个 Padstack 使用。
Pads	一个 Pad 可以被多个 Padstack 使用。

4.4.3 查看封装

本章节为您介绍如何查看封装库封装。

前提条件

在编辑器左侧封装窗口存在封装库。如不存在封装库,需创建和导入封装库封装,具体操作请参见4.2.1.1 创建封装库 (New)和4.2.1.2 导入封装库文件 (Import)。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在编辑器左侧封装窗口,双击需要查看的封装库,再双击封装库下需要查看的封装类型 (Pads、Padstacks、Footprints、Parts),再双击类型下的"Default", "Default"下展示封装列表。

图4-11 查看封装列表

Fil	le	E	dit	Tools	V	/indows	Help
	1			₽	0	\$	
Lib	ra	Ŋ					×
AI	I			-			
►	al	bc1.	db				
×	C)	(q.d	b				
4	11	105.	db]			
	►	Pa	arts				
	4	Fo	otp	rints			
		4	De	fault			
			×	1			
			×	MLF20	J-05	0-0404L	
				MLF41	-04	5-0605L	
			×	MLF48	N-0	5 <mark>0-0707</mark> L	
				SC0402	2		
			×	SC0402	2-P/	4	
			×	SC0603	3		
				SC0603	3-T(0	
				SC0603	3-TI	C	
				SC0603	3B		
				SC080	5		

步骤 3 在展开的封装列表中,单击封装名称,画布中系统自动显示封装图形。如图 4-12 所示。

图4-12 查询封装示例图

File Edit Tools Windows H	eip
🗈 🗈 🕞 🖸 🌣	
Library	🗙 📩 00
▶ abc1.db	
▶ cxq.db	
⊿ 1105.db	
Parts	
 Footprints 	
 Default 	
 MLF20J-050-0404L 	
 MLF41-045-0605L 	
 MLF48N-050-0707L 	
SC0402	
 SC0402-PA 	
 SC0603 	
SC0603-TC	
SC0603-TD	
SC0805B	
SC1206-TD	
SC1210B	
SCAPC2-0606	
SF2-0302	
SF2-0302A	
SO123	
SO1523-3A	
SPE3-1712	
SPW-EN42MCDA-HW1	5
SPW-EN42MCEA-HW	



4.4.4 编辑封装基础操作

本章节为您介绍在 PCB 封装库管理中编辑封装常用的快捷操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在 PCB 封装库管理界面编辑常用快捷操作说明如表 4-6 所示。

表4-6 编辑常用快捷操作说明

操作类 型	操作名称	操作步骤
右键操 作	New Category (添 加封装类别)	 在封装库管理左侧封装窗口,单击封装类型,右键单击 "New Category"。 说明 封装类型可选择 Pads、Padstacks、Footprints、Parts。

操作类 型	操作名称	操作步骤
		 在弹出的窗口中,在 "Please Enter New Category Name"下的输入框输入封装类别名称,单击 "OK"。
	Delete Category (删 除封装类别)	 在封装库管理左侧封装窗口,单击创建的封装类别, 右键单击"Delete Category"。 说明 需创建并存在封装类别,才可删除。具体操作请参见此表第一栏 New Category。 在弹出的窗口中,单击"OK"。
	New Pad(添 加 Pad)	 在封装库管理左侧封装窗口,双击"Pads",单击 "Default",右键单击"New Pad"。 在弹出的窗口中,在"Please Enter New Pad"下的 输入框输入封装名称,单击"OK"。
	New Padstack (添加 Padstack)	 在封装库管理左侧封装窗口,双击"Padstacks", 单击"Default",右键单击"New Padstack"。 在弹出的窗口中,在"Please Enter New Padstack"下的输入框输入封装名称,单击 "OK"。
	New Footprint(添 加 Footprint)	 在封装库管理左侧封装窗口,双击"Footprints", 单击"Default",右键单击"New Footprint"。 在弹出的窗口中,在"Please Enter New Footprint"下的输入框输入封装名称,单击 "OK"。
	Open (打开封 装编辑器)	 在封装库管理左侧封装窗口,单击封装名称,右键单击"Open"。 说明 封装名称可选择 Pads、Padstacks、Footprints 类型下的封装。 系统自动打开封装编辑器。
	Change Category(改 变封装类别)	 在封装库管理左侧封装窗口,单击封装名称,右键单击 "Change Category"。 在弹出的窗口中,单击下拉框选择封装类别,单击

操作类 型	操作名称	操作步骤
		"ОК" 。
	Delete(删除 封装)	 在封装库管理左侧封装窗口,单击封装名称,右键单击"Delete"。 在弹出的窗口中,单击"OK",再次单击"OK"。
关联上 下级	Pads	 双击 Pads 的封装名称,再双击"Related Padstacks"。 在 "Related Padstacks"下方可查看与 Pads 关联的 封装名称。
	Padstacks	 双击 Padstacks 的封装名称,再双击 "Related Pads"和 "Related Footprints"。 在 "Related Pads"和 "Related Footprints"下方 可查看与 Padstacks 关联的封装名称。
	Footprints	 双击 Footprints 的封装名称,再双击 "Related Parts"和 "Related Padstacks"。 在 "Related Parts"和 "Related Padstacks"下方 可查看与 Footprints 关联的封装名称。
	Parts	 双击 Parts 的封装名称,再双击 "Related Footprints"。 在 "Related Footprints"下方可查看与 Parts 关联 的封装名称。

🛄 说明

- 封装类别是封装类型的子项。Default 是封装类别,也是封装类型默认的子项,不可删除。
- 可以创建封装类别,也可以删除创建的封装类别。
- 可以改变封装的类别,只能在同一种封装类型下改变封装类别,不能跨封装类型。 例如 Pads 下的封装只能存放在 Pads 的类别里,不能放置在 Padstacks 的类别里。
- 关联的 Related Pads 、Related Padstacks 、Related Footprints 是创建封装时自动创建的,不需要单独创建。

----结束

4.4.5 封装库添加封装

本章节为您介绍如何在封装库添加封装。

前提条件

已在编辑器左侧封装窗口存在封装库,如不存在,请先创建封装库,具体操作请参见 4.2.1.1 创建封装库 (New)。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在 PCB 封装库管理中, 封装库添加封装有自动添加和导入封装的两种操作方式。
 - 导入封装
 - a. 导入封装具体操作请参见 4.2.1.2 导入封装库文件 (Import)。
 - b. 封装导入完成后,可在对应的封装类型查看,具体操作请参见 4.4.3 查看封 装。
 - 手动添加封装
 - a. 在封装库管理左侧封装窗口,双击封装库,可添加的封装类型有三种,分别为 Pads、Padstacks、Footprints。
 - 添加 Pads
 - 1) 双击 "Pads", 单击 "Default", 右键单击 "New Pad"。
 - 在弹出的窗口中,在 "Please Enter New Pad"下的输入框输入封 装名称,单击 "OK"。
 - 在封装列表中选择上一步新建的封装,右键单击"Open",打开形状编辑器编辑,编辑 Pads 类型的封装。
 - 添加 Padstacks
 - 1) 双击 "Padstacks", 单击 "Default", 右键单击 "New Padstack"。
 - 在弹出的窗口中,在 "Please Enter New Padstack"下的输入框 输入封装名称,单击 "OK"。
 - 在封装列表中选择上一步新建的封装,右键单击"Open",打开焊 盘编辑器编辑,编辑 Padstacks 类型的封装。
 - 添加 Footprints

- 1) 双击"Footprints",单击"Default",右键单击"New Footprint"。
- 在弹出的窗口中,在 "Please Enter New Footprint"下的输入框 输入封装名称,单击 "OK"。
- 3) 在封装列表中选择上一步新建的封装,右键单击"Open",打开封装编辑器编辑,编辑 Footprints 类型的封装。
- b. 手动添加封装完成后,可在对应的封装类型查看,具体操作请参见 4.4.3 查 看封装。

----结束



- 5.1 菜单栏
- 5.2 编辑孔盘和焊盘
- 5.3 关联封装

5.1 菜单栏

5.1.1 文件菜单 (File)

5.1.1.1 打开 (Open)

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中打开封装库。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在焊盘编辑器菜单栏中选择 "File>Open..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Open" 页面中, 打开封装。
 - 1. 在封装库列表中选择一个库。
 - 2. 单击封装库,在页面左上角 Padstacks 后的输入框输入封装名称,键盘按 "Enter"回车键。
 - 3. 在左侧封装列表中,系统自动显示封装名称。
 - 4. 单击封装名称,右侧会显示封装图形。
 - 5. 单击"OK"。

图5-1 打开封装示图

Library 6 Padstacks • 6 • Default 6 \$ cloud.db	II Open		×
Padstacks • 6 • 5.db • Padstacks • Default 6 \$ cloud.db	Library		
 5.db Padstacks Default 6 (a) (b) (c) 	Padstacks 🔻 6		
Padstacks Default G Q cloud.db	⊿ 5.db		
Default Coud.db	A Padstacks		
€ ◆ cloud.db	⊿ Default_		
← cloud.db			
	ନ cloud.db		
OK Cancel		ОК	Cancel

步骤 4 在编辑器下方 Select pad to change 框下,图层的 Connect Pad 栏自动显示选择的 封装。

🛄 说明

- 在打开封装库时,会提示保存当前封装提醒。保存提示弹窗中可以单击"Yes"。如果不符合规则,会弹出保存提醒,单击"Save with warning"保存,再单击"OK"会保存成功,系统自动打开封装库。
- 在打开封装库时,会提示保存当前封装提醒。保存提示弹窗中可以单击"No"不保存,系统自动打开封装库。

----结束

5.1.1.2 保存 (Save)

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中保存封装。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在封装库管理菜单栏选择 "Tools>Padstack Editor..."。

步骤3 在焊盘编辑器菜单栏中选择 "File>Save"。

步骤4 系统自动保存。

🛄 说明

如果不符合规则, 会弹出保存提醒, 单击 "Save with warning"保存, 再单击 "OK"会保存 成功。

----结束

5.1.1.3 另存 (Save as)

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中另存封装。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在封装库管理菜单栏选择 "Tools>Padstack Editor..."。
- 步骤 3 在焊盘编辑器菜单栏中选择 "File>Save as..."。
- 步骤4 在打开弹窗中,填写封装名称,选择连接的库。
 - 1. 封装名称:在 Padstack Name 后的输入框中输入封装名称。
 - 2. 连接的库:在 Connect Address 后的下拉框选择连接的库。
 - 3. 单击"OK"。

图5-2 另存封装

Save as		×
Padstack Name:		
Connect Address:	5.db	
	ОК	Cancel

🛄 说明

如果不符合规则, 会弹出保存提醒, 单击 "Save with warning"保存, 再单击 "OK"会保存 成功。

----结束

5.1.1.4 查看报告 (Report)

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中打开报告。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在封装库管理菜单栏选择 "Tools>Padstack Editor..."。
- 步骤 3 在焊盘编辑器菜单栏中选择 "File>Report"。
- 步骤4 在弹出的 Report 页面中,可以查询焊盘封装的具体信息。

图5-3 查看报告

Report						-	~
PAD_THERMAL	Null						
PAD CLEARANCE	Null	0	0	0	0		
Bottom							
Pad	Geometry	Width	Height	X_offset	Y_offset		
PAD_CONNECT	Circle	50	50	0	0		
PAD_THERMAL	Null						
PAD_CLEARANCE	Null						
Resist_Top							
Pad	Geometry	Width	Height	X_offset	Y_offset		
PAD_CONNECT	Null	0	0	0	0		
Resist_Bottom							Т
Pad	Geometry	Width	Height	X_offset	Y_offset		
PAD_CONNECT	Null	0	0	0	0		
Stencil_Top							
Pad	Geometry	Width	Height	X_offset	Y_offset		
PAD_CONNECT	Null	0	0	0	0		
Stencil_Bottom							
Pad	Geometry	Width	Height	X_offset	Y_offset		
PAD_CONNECT	Null	0	0	0	0		

----结束

5.1.1.5 退出 (Exit)

本章节为您介绍如何退出焊盘编辑器。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在封装库管理菜单栏选择 "Tools>Padstack Editor..."。
- 步骤 3 在焊盘编辑器菜单栏选择"File>Exit"。
- 步骤 4 在弹窗中单击 "Yes" 退出焊盘编辑器。

图5-4 退出焊盘编辑器



----结束

5.1.2 工具菜单 (Tools)

5.1.2.1 连接封装库 (Setting)

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中连接封装库。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在焊盘编辑器菜单栏中选择 "Tools>Setting..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Setting" 页面中,可对封装库进行连接与操作,具体请参见表 5-1。

图5-5 连接封装库

Setting					-	
Project Setting						
Library Connection Managem	+ m ī					
		Database Name	IP/Path	Database Type	Connect	Modify
	1	cloud.db	and the second	Cloud		
	2	567.db		Local		
	3	5.db	148 B.	Local	✓	
				OK	Cancel	Apply

表5-1 封装库操作说明

操作名称	操作说明
添加本地封装	1. 单击连接列表上方的 十。
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Local。
	3. 在弹出的窗口, 单击 Path 后的, 选择本地库文件, 单击"打开"。
	4. 勾选"connect"前的方框,单击"OK"
添加远端封装	1. 单击连接列表上方的 十。
库	2. 单击 Library Type 后的下拉框选择 Remote。
	3. 在 UserName 后的输入框输入用户名称。在 Password 后的输
	入框输入用户密码。在 Database Name 后的输入框输入远端库
	名称。在 IP 后的输入框输入服务端的 IP 地址。在 Port 后的输入
	框输入服务端端口。
	4. 勾选 "connect" 前的方框, 单击 "OK" 。

操作名称	操作说明
连接封装库	1. 勾选"Connect"栏下的复选框,连接封装库。 2. 单击"OK"保存设置。
断开封装库	1. 取消勾选"Connect"栏下的复选框。 2. 单击"OK"保存设置。
删除封装库	1. 勾选连接列表前的复选框,单击列表上方 [@] 。 2. 在弹出的提示框中,单击"Yes"。
移动封装库顺 序	封装库的使用优先级是按封装库排列顺序确定的,使用顺序依次为 1、2、3。序号为1时,优先使用。
	 ● 上升排序:勾选序号前的复选框,单击图标■●,封装库往上移动。 ● 工路排席: 包洗店目前的复选框,单击图标■●,封装库往工格
	 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ■ ▶ ■ ▶ ■ ▶ ■ ▶ ■ ▶ ■ ▶ ■

----结束

5.1.3 帮助菜单 (Help)

5.1.3.1 查看软件版本信息 (About)

在焊盘编辑器工具中可在"About"菜单查看编辑器版本信息。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在焊盘编辑器菜单栏中选择"Help>About"。
- 步骤 3 在弹出的 "About" 页面, 查看编辑器版本信息。

图5-6 About 页面

About	×
Padstack Editor	
Padstack Editor V1.24.0461	
Copyright(c)2021-2024 Shenzhen Qiyunfang Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.	
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

5.2 编辑孔盘和焊盘

5.2.1 编辑孔盘

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中编辑孔盘。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在弹出页面中,单击 Select padstack usage 后的下拉框选择,可选择 Through、 SMD、Via、BBVia、Microvia、Slot。

步骤3 根据不同的焊盘用途配置参数。

图5-7 孔盘配置示例

UN III	ITITLE-Padstack Ec	ditor					- 🗆	×
File	Tools Help							
Selec	t padstack usage	: Through	n		▼ Top View			
Hole	e Plating: e Type:	Plated Circle	O Non-Plated					
Fini	shed Size:	20.00						
+To	lerance:	0.00						
-Tol	erance:	0.00						
Cha Dril Offs	I Offset eet X: 0.00		Offset Y: 0.00					
JUICE	l pau to change.	Name	Connect Dod		bormol Dad	Cleara	neo Dod	
	Тор	Name	None	None	nemiai Pau	None	ice Pau	
2	Inner_Default		None	None		None		
	Bottom		None	None		None		
	Resist_Top		None	None		None		
	Resist_Bottom		None	None		None		
	Stencil_Top		None	None		None		-
The	ermal Pad on Lay	/er Inner:						
Ge	eometry: Flas	sh						

- Through (通孔)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)、Non-Plated (非金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Circle (圆形)、
 Square (方形)。
 - c. 钻孔大小:在 Finished Size 后的输入框输入钻孔大小。
 - d. 正负公差: 在+Tolerance 后的输入框输入正公差。在-Tolerance 后的输入 框输入负公差。
 - e. 钻标形状:单击 Figure 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、
 Hexagon X、Hexagon Y、Octagon、Cross、Diamond、Rectangle、
 Triangle、Oblong X、Oblong Y。
 - Circle (圆形)
 - 1) 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Square (方形)
- 1) 在 Size 后的输入框输入边长。
- 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Hexagon X (六角形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Hexagon Y (六角形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Octagon (八边形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Cross (十字标)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Diamond (菱形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Rectangle (矩形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Triangle (三角形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入三角形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入三角形高度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong X (椭圆形 X)

- 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
- 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
- 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong Y (椭圆形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。
- SMD (表贴焊盘)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Circle (圆形)、
 Square (方形)。
 - c. 钻孔大小:在 Finished Size 后的输入框输入钻孔大小。
 - d. 正负公差:在+Tolerance 后的输入框输入正公差。在-Tolerance 后的输入 框输入负公差。
 - e. 钻标形状:单击 Figure 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、
 Hexagon X、Hexagon Y、Octagon、Cross、Diamond、Rectangle、
 Triangle、Oblong X、Oblong Y。
 - Circle (圆形)
 - 1) 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Square (方形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入边长。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon X (六角形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon Y (六角形 Y)

- 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
- 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
- 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Octagon (八边形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Cross (十字标)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Diamond (菱形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Rectangle (矩形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Triangle (三角形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入三角形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入三角形高度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong X (椭圆形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong Y (椭圆形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。

- f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。
- Via (过孔)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)、Non-Plated (非金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Circle (圆形)、
 Square (方形)。
 - c. 钻孔大小:在 Finished Size 后的输入框输入钻孔大小。
 - d. 正负公差: 在+Tolerance 后的输入框输入正公差。在-Tolerance 后的输入 框输入负公差。
 - e. 钻标形状:单击 Figure 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、
 Hexagon X、Hexagon Y、Octagon、Cross、Diamond、Rectangle、
 Triangle、Oblong X、Oblong Y。
 - Circle (圆形)
 - 1) 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Square (方形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入边长。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon X (六角形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon Y (六角形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Octagon (八边形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Cross (十字标)

- 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
- 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
- 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Diamond (菱形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Rectangle (矩形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Triangle (三角形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入三角形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入三角形高度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong X (椭圆形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong Y (椭圆形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。
- BBvia (盲埋孔)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)、Non-Plated (非金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Circle (圆形)、
 Square (方形)。
 - c. 钻孔大小:在 Finished Size 后的输入框输入钻孔大小。

- d. 正负公差: 在+Tolerance 后的输入框输入正公差。在-Tolerance 后的输入 框输入负公差。
- e. 钻标形状:单击 Figure 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、
 Hexagon X、Hexagon Y、Octagon、Cross、Diamond、Rectangle、
 Triangle、Oblong X、Oblong Y。
 - Circle (圆形)
 - 1) 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Square (方形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入边长。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon X (六角形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Hexagon Y (六角形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Octagon (八边形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Cross (十字标)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Diamond (菱形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - Rectangle (矩形)

- 1) 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
- 2) 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Triangle (三角形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入三角形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入三角形高度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong X (椭圆形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong Y (椭圆形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。
- Microvia (微孔)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Circle (圆形)、
 Square (方形)。
 - c. 钻孔大小:在 Finished Size 后的输入框输入钻孔大小。
 - d. 正负公差: 在+Tolerance 后的输入框输入正公差。在-Tolerance 后的输入 框输入负公差。
 - e. 钻标形状:单击 Figure 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Hexagon X、Hexagon Y、Octagon、Cross、Diamond、Rectangle、 Triangle、Oblong X、Oblong Y。
 - Circle (圆形)
 - 1) 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。

- Square (方形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入边长。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Hexagon X (六角形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Hexagon Y (六角形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Octagon (八边形)
 - 1) 在 Size 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Cross (十字标)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Diamond (菱形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Rectangle (矩形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Triangle (三角形)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入三角形长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入三角形高度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。

- Oblong X (椭圆形 X)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- Oblong Y (椭圆形 Y)
 - 1) 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴长度。
 - 2) 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴长度。
 - 3) 在 Characters 后的输入框输入符号标识。
- f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。
- Slot (钻槽)
 - a. 钻孔属性:单击 Hole Plating 后选项前的圆圈选择,可选择 Plated (金属化孔)、Non-Plated (非金属化孔)。
 - b. 钻孔类型:单击 Hole Type 后的下拉框选择,可选择 Oval (椭圆形)、
 Rectangle (矩形)。
 - c. X size: 在 X size 后的输入框输入钻槽大小。在 X tolerance 的第一个输入 框输入正公差,第二个输入框输入负公差。
 - d. Y size: 在 Y size 后的输入框输入钻槽大小。在 Y tolerance 的第一个输入框输入正公差, 第二个输入框输入负公差。
 - e. 位号标识:在 Characters 后的输入框输入符号标识。
 - f. 钻孔偏移坐标:在 Offset X 后的输入框输入 X 轴钻孔偏移坐标,在 Offset Y 后的输入框输入 Y 轴钻孔偏移坐标。

步骤 4 参数编辑完成后,单击 "Save" 保存或者 "Save as..." 另存为新的焊盘封装。

🛄 说明

如果不符合规则, 会弹出保存提醒, 单击 "Save with warning"保存, 在单击 "OK"会保存 成功。

----结束

5.2.2 编辑焊盘

本章节为您介绍如何编辑焊盘。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。

步骤 2 在弹出页面中,在 Select pad to change 框下配置焊盘参数。

图5-8 配置焊盘参数示图

🔳 -BA	ALL45P0-Pad	Istack Editor			- 🗆 X
File	Tools H	elp			
Figu	ure:				
Dril	I Offset				
Offs	et X: 0.00		Offset Y: 0.00		
Select	t pad to cha	ange:			
		Layer Name	Connect Pad	Thermal Pad	Clearance Pad
	Тор		▼ C_45.00	None	None
2	Resist_T	ор	C_51.00	None	None
	Resist_B	ottom	None	None	None
4	Stencil_1	Гор	None	None	None
	Stencil_E	Bottom	None	None	None
The	ermal Pad o	on Layer Inner:			
Ge	eometry:	Circle			
Pa	ad Name:				
Dia	ameter:	45.00			
Of	fset X:	0.00			
Of	fset Y:	0.00			

- 1. 单击 Connect Pad 列下的焊盘或者 None。
- 选择焊盘形状:在 Geometry 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Oblong、Rectangle、Rounded rectangle、Chamfered rectangle、 N-sided polygon、Octagon、Donut。
- 3. 根据不同的焊盘形状,配置参数。
 - Circle (圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Circle。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - Square (方形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Square。

- ii. 在 Width 后的输入框输入方形长度。
- Oblong (椭圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Oblong。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴方向长度大小。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴方向长度大小。
- Rectangle (矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- Rounded rectangle (倒圆角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rounded rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner radiu 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- Chamfered rectangle (倒斜角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Chamfered rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner charr 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- N-sided polygon(多边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 N-sided polygon。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - iii. 在 sides 后的输入框输入多边形边数。边数只能是双数,不能输入单数。
- Octagon (八边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Octagon。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入长度。

- Donut (空心圆)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Donut。
 - ii. 在 Outer Diame 后的输入框输入外径。
 - iii. 在 Inner Diamet 后的输入框输入内径。
- Shape
 - i. 单击 Pad Name 后的 ______,打开封装库。
 - ii. 在封装库封装列表中选择需要的封装, 单击 "OK"。

步骤 3 参数编辑完成后,单击 "Save"保存或者 "Save as..." 另存为新的焊盘封装。

🛄 说明

- 如果不符合规则, 会弹出保存提醒, 单击 "Save with warning"保存, 再单击 "OK" 会保存成功。
- Thermal Pad
- 单击 Thermal Pad 列下的焊盘或者 None。
- 1. 在 Geometry 后的下拉框选择 Flash。
- 2. 单击 Pad Name 后的 , 打开封装库。
- 3. 在封装库封装列表中选择需要的封装, 单击 "OK"。
- Clearance Pad 的操作同 Connect Pad 的操作。

----结束

5.3 关联封装

本章节为您介绍如何从焊盘编辑器中关联封装。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Padstack_Editor" 打开 PCB 焊盘编辑器。
- 步骤 2 在弹出页面中,在 Select pad to change 框下配置关联的焊盘,具体操作请参见 5.2.2 编辑焊盘。
- 步骤3 在封装库管理左侧封装窗口中,可以查看关联的封装。具体请参见表5-2。

表5-2 关联封装操作说明

关联名称	操作步骤
Pads	 双击 Pads 的封装名称,再双击"Related Padstacks"。 在 "Related Padstacks"下方可查看与 Pads 关联的封装 名称。
Padstacks	 双击 Padstacks 的封装名称,再双击"Related Pads"和 "Related Footprints"。 在 "Related Pads"和 "Related Footprints"下方可查 看与 Padstacks 关联的封装名称。
Footprints	 双击 Footprints 的封装名称,再双击 "Related Parts" 和 "Related Padstacks"。 在 "Related Parts"和 "Related Padstacks"下方可查 看与 Footprints 关联的封装名称。
Parts	 双击 Parts 的封装名称,再双击 "Related Footprints"。 在 "Related Footprints" 下方可查看与 Parts 关联的封 装名称。

----结束

6 PCB-DESIGN 封装编辑器

- 6.1 编辑器界面介绍
- 6.2 菜单栏
- 6.3 顶部工具栏
- 6.4 左侧对象查询窗口
- 6.5 右侧图层窗口
- 6.6 右侧配层选择窗口
- 6.7 右侧配置窗口
- 6.8 底部操作命令窗口
- 6.9 底部信息窗口
- 6.10 底部局部放大视图窗口
- 6.11 底部状态栏

6.1 编辑器界面介绍

PCB-DESIGN 封装编辑器界面由菜单栏、工具栏、对象查询窗口、画布、图层窗口、 配层选择窗口、配置窗口、操作命令窗口、信息窗口、局部放大视图窗口、状态栏组 成,如图 6-1 所示。

编辑器各个部分的相关操作请参见 6.1 编辑器界面介绍。

图6-1 编辑器界面



表6-1 编辑器界面操作

编辑器界面	使用方法
菜单栏	菜单栏提供了编辑器常用的功能,关于菜单栏的具体操作请参见 6.2 菜单栏。
工具栏	工具栏提供了设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快捷 操作,关于工具栏的具体操作请参见 6.3 顶部工具栏。
对象查询窗口	对象查询窗口提供了查询画布中任何对象的功能,关于对象 查询窗口的具体操作请参见 6.4 左侧对象查询窗口。
画布	编辑器中,画布用于查看和绘制封装等操作。
图层窗口	图层窗口用于打开和选择绘制的层次,关于图层窗口的具体 操作请参见 6.5 右侧图层窗口。
配层选择窗口	配层选择窗口用于打开和选择绘制的配层,关于配层窗口的 具体操作请参见 6.6 右侧配层选择窗口。
配置窗口	配置窗口提供了操作命令的所有配置功能,关于配置窗口的 具体操作请参见 6.7 右侧配置窗口。
操作命令窗口	操作命令窗口提供了输入操作命令,画布中的对象直接执行 操作的功能,关于操作命令窗口的具体操作请参见 6.8 底部 操作命令窗口。

编辑器界面	使用方法
信息窗口	信息窗口提供了快速查看信息的功能,关于信息窗口的具体 操作请参见 6.9 底部信息窗口。
局部放大视图窗口	局部放大视图窗口便于在绘制过程中查看具体位置,关于局部放大视图窗口的具体操作请参见 6.10 底部局部放大视图窗口。
状态栏	状态栏提供了编辑器中显示坐标、格点及配置功能按钮,方 便快捷操作,关于状态栏的具体操作请参见 6.11 底部状态 栏。

6.2 菜单栏

- 6.2.1 文件菜单 (File)
- 6.2.1.1 新建封装 (New)

本章节为您介绍如何从封装编辑器中新建封装。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>New..."。
- 步骤3 在弹出提示窗口中,选择是否保存当前封装。
 - 保存
 - a. 单击 "Yes"。
 - b. 在弹窗中, Footprint Name 后的输入框输入封装名称。在 Database Name 后的下拉框选择存放封装的封装库。
 - c. 单击 "OK"。

图6-2保存当前封装

Save		×
Footprint Name:		
Database Name:	5.db	-
L		
	ОК	Cancel

• 不保存

单击 "Cancel"。

步骤4 在弹出的"New Drawing"页面中,新建封装。

- 1. 在 Drawing Name 后的输入框输入新的封装名称。
- 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放封装的封装库。
- 3. 在 Drawing Type 后的下拉框选择封装类型。

图6-3 新建封装

New Drawing		\times
Drawing Name:		
Database Name:	567.db 🝷	
Drawing Type:	Footprint -	
	OK Cancel	

步骤5 新建完成后,系统自动打开封装。

图6-4 打开封装示图

Footprint_Editor 50	57.db_45(Pac	kage)			
File Edit Displ	ay Drawin	ig Sha	pe Tools	Windows	s Help
📑 🔒 🗎 🔸 🕚	- / - 🦎	+	🗈 🗙 👩	6 /	(O
Find		- 8 :	× -11-1-32	ρ	
Find by Query	On	Off			
Cells					
Pins	🔲 Other	segs			
Texts	Areas	Marks	128 1 1 1		

🛄 说明

- 新建的封装编辑完成后需先保存到封装库中,才能在封装库打开。
- 保存路径不能有中文。

----结束

6.2.1.2 打开封装 (Open)

本章节为您介绍如何从封装编辑器中打开封装。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Open..."。
- 步骤3 在弹出提示窗口中,选择是否保存当前封装。
 - 保存
 - a. 单击"Yes"。
 - b. 在弹窗中, Footprint Name 后的输入框输入封装名称。在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
 - c. 单击 "OK"。

图6-5保存当前封装

Save			×
Footprint Name:			
Database Name:	5.db		
		ОК	Cancel

• 不保存

单击 "No"。

步骤 4 在弹出的 "Open" 页面中, 打开封装。

- 1. 单击封装库,在页面左上角 Footprints 后的输入框输入封装名称,键盘按 "Enter"回车键。
- 2. 在左侧封装列表中,系统自动显示封装名称。
- 3. 单击封装名称,右侧会显示封装图形。
- 4. 单击"OK"。

图6-6 打开封装示图



----结束

6.2.1.3 保存封装 (Save)

本章节为您介绍如何从封装编辑器中保存封装。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Save"。
- 步骤3 在弹出窗口中,保存封装。
 - 1. 在 Footprint Name 后的输入框输入封装名称。
 - 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
 - 3. 单击"OK"。

图6-7 保存封装

Save		×
Footprint Name:	666	
Database Name:	5.db	-
	ОК	Cancel



6.2.1.4 另存封装 (Save As)

本章节为您介绍如何从封装编辑器中另存封装。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Save As..."。

步骤3 在弹出窗口中,另存封装。

- 1. 在 Footprint name 后的输入框输入封装名称。
- 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
- 3. 单击"OK"。

图6-8 另存封装

Save As			×
Footprint name:	777		
Database Name:	5.db		-
		ОК	Cancel

----结束

6.2.1.5 创建元件 (Create Part)

本章节为您介绍如何从封装编辑器中创建元件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Create Part..."。
- 步骤3 在弹出窗口中,创建元件。
 - 1. 在 Part Name 后的输入框输入 Part 名称。
 - 2. 在 Device Type 后的下拉框选择,可选择 IC、IO、DISCRETE。
 - 3. 单击 File path 后的 ,选择保存 part 的文件夹。
 - 4. 勾选 Save part to library, 在 Local db name 后的下拉框选择存放 Part 的封装 库。
 - 5. 单击"OK"。

图6-9 创建 Part

Create part		×
Part name:	66	
Device type:	I0 •	
File path:	a na shekara ta ƙwallon ƙa	
Local db name:	567.db 👻	
Save part to li	brary	
	ОК	Cancel

🛄 说明

保存路径不能有中文。

----结束

6.2.1.6 导入 (Import)

6.2.1.6.1 导入结构图文件 (DXF)

本章节为您介绍如何导入结构图文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>DXF..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Import DXF" 页面中, 配置导入 DXF 参数。
 - 单击 DXF file 输入框后的 ,选择需要导入的结构图文件 (.dxf 文件)。
 - 2. 在 Units 后的下拉框选择单位,可选择 MM 和 MILS。
 - 3. 勾选 DXF layer 前的方框,选择所有结构图层文件。
 - 4. 在 Class 后的下拉框选择放置文件的 "Layout" 配层。在 SubClass 后的下拉框 选择放置结构图的 "MCAD_Detail" 配层。单击 "Map"更新放置文件的配层。

图6-10导入结构图	ž
------------	---

DXF fi	le sp	ecifications						
DXF fil	e: [C:/Users/	/0915.dxf					
Units:		MM						
	-14							
map s	elect	ed items						
Layer	conve	ersion file:		<u>107-00</u>	<u>ulur</u>	/Output/Untit	led/0915_c.ci	nv
	DX	F layer	Class		Subcla	ass		
	BG	CUTOUT	Layout		MCAD	Detail		-
	BG	_DESIGN_OU	Layout		MCAD	 Detail		-
	BG	OUTLINE	Layout		MCAD	Detail		-
	ET_	ART02	Layout		MCAD	Detail		-
	ET_	TOP	Layout		MCAD	Detail		-
	PIN	_ART02	Layout		MCAD	_Detail		-
	PIN	_TOP	Layout		MCAD	_Detail		-
	PLA	N_ART02	Layout		MCAD	_Detail		-
	PLA	N_TOP	Layout		MCAD	_Detail		-
	VC	ART02	Lavout		MCAD	Detail		
Class:		Layout						Мар
SubCla	ass:	MCAD_Detail						Unmap
Cher	k dat	abaco offor imp	ort dyf			Import	Miguelog	Clas

步骤 4 参数配置完成后,单击"Import"。

步骤 5 结构图导入完成后,显示报告弹窗,查看报告后单击×关闭即可。导入的结构图可在 "MCAD Detail"配层查看。

🛄 说明

MCAD_Detail 配层放置于 Selection 窗口的 "Board Elements>Layout"。

----结束

6.2.1.6.2 导入 Pin 文件 (Pinlist In)

本章节为您介绍如何导入 Pin 文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>Pinlist In..."。
- 步骤3 在弹出窗口中,导入 Pin 文件。
 - 单击 Pin File 后的 , 在弹出的页面中,选择需要导入的文件 (.csv 文件),单击"打开"。
 - 2. 在 Text block 后的输入框输入字体大小。
 - 3. 勾选 Delete existing pins 前的方框,删除已存在的 Pin。取消勾选,则不删除。
 - 4. 单击"Import"。

图6-11 导入 Pin 文件

Pinlist In			×
Pin File:			
Text block:	1	\$ 🔽 Delete e	existing pins
		Import	Close
		import	01030

----结束

6.2.1.7 导出 (Export)

6.2.1.7.1 导出结构图文件 (DXF)

本章节为您介绍如何导出结构图文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>DXF..."。
- 步骤3 在弹出的"Export DXF"页面中,配置导出参数。
 - 1. 在 DXF output file 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名(存放路径和文件名称不能包含中文)。
 - 2. 在 Output Units 后的下拉框,选择单位"MM"或者"MILS"。
 - 3. 勾选全部的 "Class" 结构图层文件, 单击 "Map" 更新 "DXF layer"。

图6-12 导出 DXF 文件

Export DXF		×				
DXF file specifications	DXF file specifications					
	Data Configura					
DXF output file:	export		View Path			
DXF format:	Revision12					
Output Unite:	NANA					
Output Onits.		Acculacy. 2				
Layer conversion file:	export.cnv		View Path			
Class	Subclass	DXF layer	_			
Layout	Silkscreen	Layout Silkscreen Top	-			
Layout	Silkscreen	Layout_Silkscreen_Bottom				
Layout	Resist_Top	Layout_Resist_Top				
Layout	Resist_Bottom	Layout_Resist_Bottom				
Layout	Layout_Outl	Layout_Layout_Outline	-			
Layout	Panel_Outline	Layout_Panel_Outline				
Layout	Dimension	Layout_Dimension				
Layout	MCAD_Detail	Layout_MCAD_Detail				
Layout	MCAD_Notes	Layout_MCAD_Notes				
tuove I	EDC Cover	Lavout EDC Covorlay Top	_			
Get layers from selecti	on					
Map selected items						
Use layer names generated from class and subclass names Map						
Subclass name only		Unmap				
O Laver:		 New DXF laver 				
		Export Apply Viewlog	Close			

步骤 4 配置完成后,单击"Export"导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看结构图文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

6.2.1.7.2 导出 Pin 文件 (Pinlist Out)

本章节为您介绍如何导出 Pin 文件。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>Pinlist Out..."。

步骤3 在弹出窗口中,导出 Pin 文件。

- 1. 单击 Pin File 后的 ,在弹出的页面中,输入导出的文件名,一般默认为当前文件名(存放路径和文件名称不能包含中文),单击"保存"。
- 勾选 Include pin text location 前的方框,导出时包括 Pin 文本位置。取消勾选,则不包括。
- 3. 单击"Export"。

图6-13 导出 Pin 文件

Pinlist Out		\times
Pin File:		
Include pin text location		
	Export	Close

----结束

6.2.1.8 宏命令 (Scripting)

本章节为您介绍如何录制一个宏命令。宏命令可以快速的将您制作过程中所有的操作 命令转换成文本,方便下次使用。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Scripting"。

步骤 3 在弹出的"Scripting"页面中,单击 选择录制脚本保存路径(存放路径和 文件名称不能包含中文),单击"Record"开始录制。

图6-14 开始录制

图6-15 结束录制

Scripting				\times
Script File:	D:/prjtest/sc	ripttest.txt		
	Record	Stop	Replay	
				Cancel

- 步骤 4 录制完成后, 在菜单栏选择 "File>Scripting"。
- 步骤 5 在弹出的 "Scripting" 页面中, 单击 "Stop", 即可停止录制。

Scripting				×
Script File:				
	Record	Stop	Replay	
				Cancel

步骤 6 打开录制脚本保存路径, 查看录制脚本文件。录制后的脚本文件以 txt 格式保存。

图6-16 宏命令文件 9 - 记事本 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) # #

zoom area

drag_start -83869.498 41328.065 drag_stop -65705.740 23973.219 draw circle option cfg class Slot option cfg dyns_fill_type Filled option cfg dyns_grid current grid zoom out 79 117 zoom out 79 117 zoom in 195 196 zoom in 195 196 pick grid -53866.2 16472.4 pick grid -50924.7 15589.9 prepopup -51365.9 15442.9 done

----结束

6.2.1.9 退出 (Exit)

本章节为您介绍如何退出封装编辑器。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Exit"。
- 步骤3 在弹出的"Question"页面中,选择是否保存当前封装。

图6-17保存提示窗口



步骤 4 选择完成后, 在弹出的 "Question" 页面中, 单击 "OK" 退出封装编辑器。

Question				
?	Are you sure to exit F	ootprint Editor	?	
		ОК	Cancel	

----结束

6.2.2 编辑菜单(Edit)

6.2.2.1 编辑基础操作

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 封装编辑器中编辑封装常用的快捷操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在封装编辑器页面编辑常用快捷操作说明如表 6-2 所示。

表6-2 编辑常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
撤销 (Undo)	在菜单栏单击"Edit>Undo",可撤销最近在画布中对封装的改动操作。
重做	在菜单栏单击"Edit>Redo",可回到撤销动作前的状态。

操作名称	操作步骤
(Redo)	
复制	 1. 在菜单栏单击"Edit>Copy"。 2. 在画布中单选或者框选对象,自动复制所选对象,保存到剪切板
(Copy)	等待粘贴。
粘贴 (Paste)	与复制、剪切功能配合使用。 1. 在画布中单选或者框选对象,复制或者剪切。 2. 在菜单栏单击"Edit>Paste",在画布中移动鼠标,左键单击确 定粘贴对象的位置,粘贴对象。
选择	1. 在菜单栏单击"Edit>Select"。
(Select)	2. 在画布中移动鼠标单选或者框选确定的对象。
移动 (Move)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Move"。 2. 在画布中单选或者框选对象,移动鼠标,左键单击确定移动对象的位置。
删除 (Delete)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Delete"。 2. 选中画布中要删除的对象,左键单击任意位置删除对象。
旋转 (Rotate)	 在菜单栏单击"Edit>Rotate"。 在编辑器右侧"Options"窗口, Angle 后的输入框输入旋转角度。在画布中单选或者框选对象,移动鼠标旋转角度,左键单击确定旋转对象的位置。
修改文本	 在菜单栏单击"Edit>Edit Text"。 在画布中选中要修改的文字对象,修改内容后鼠标左键单击画布
(Edit Text)	任意位置,鼠标右键单击 Done 保存。
线段顶点	 在菜单栏单击"Edit>Vertex"。 在画布中选中需要修改的 Line 对象,移动鼠标选择顶点位置,单
(Vertex)	击鼠标左键确定位置,鼠标右键单击 Done 保存。
锁定	1. 在菜单栏单击"Edit>Lock"。
(Lock)	2. 在画布中选中要锁定的对象,鼠标右键单击 Done 保存。
解锁	1. 在菜单栏单击"Edit>Unlock"。
(Unlock)	2. 在画布中选中要解锁的对象,鼠标右键单击 Done 保存。

----结束

6.2.2.2 跨层复制 (Z-copy)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 封装编辑器中如何进行跨层复制。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Z-copy"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置拷贝参数, 参数说明请参见表 6-3。

图6-18 跨层拷贝参数配置

Layer	Selection	Options			
Options			-	6	×
Cor	nductor				•
📕 Тор				•	•
Shap	e Fill				
Туре:	Filled			•	
Shape Co Copy: Size: Offset	e Options py line as line eate dynamic Voids O Contra : 0.00	e shape Netnar ct O Exp	ne Jand		

表6-3 跨层拷贝参数说明表

参数名称	说明
Туре	铜箔填充方式,可选择 Filled(填充)、 Default(默认)、Non-filled(不填 充)。

参数名称	说明
Copy line as line	复制线段。
Сору	复制类型,可选择 Voids(挖空)和 Netname(网络名)。
Size	复制后对象大小,可选择 Contract(内缩)或 者 Expand(外延)。
Offset	对象内缩和外延的值。

步骤 4 选择复制到对应的层次,在画布中选择复制的对象,系统自动显示复制后的图形,鼠 标右键单击 "Done"保存。

----结束

6.2.2.3 剪切线段 (Group Cut Line)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 封装编辑器中如何剪切线段。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Group Cut Line"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数。
 - 1. 在 Cut Distance 后的输入框输入线段剪切长度。
 - 2. 勾选 Delete middle line 前的方框,删除剪切的中间线段。取消勾选,则不删除。

图6-19 配置剪切线段参数



步骤 4 在编辑器左侧 "Find" 窗口勾选操作对象。

步骤 5 在画布中, 框选需要剪切的区域, 系统自动显示剪切后的线段。

图6-20 剪切前示图

图6-21 剪切后示图

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

----结束

6.2.2.4 更改 (Change)

本章节为您介绍如何更改对象的层,走线线宽,文本粗细及排列。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Change"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置对象移动的层, 更改走线线宽, 更改文本粗细 及排列。
 - 1. 勾选 Line Width, 在输入框内输入线宽大小, 单选或者框选对象, 对象自动更改 线宽大小。
 - 2. 勾选 Text block 和 Text just, 输入文本的粗细和选择原点的定位方式(Left, Center、Right), 单选或者框选对象, 对象将自动更改文本粗细及排列。
 - 3. 选择对象移动的层次,勾选"Change Object Layer",单选或者框选对象,对象自动移到相应的层次。

图6-22 对象更改配置

Layer Selection	on Options										
Options		-	8 ×								
Conductor	•										
Bottom			•								
Change Object Layer											
Change Line	Change Line										
Line Width: 20.00											
Change Text											
Z Text block:	2		¢								
🗹 Text just:	Left		•								

步骤 4 操作完成后,在画布中鼠标右键单击"Done"保存。

6.2.2.5 调整器件位号 (Adjust Text Center)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 封装编辑器中如何将器件位号调整到器件中心。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Adjust Text Center"。
- 步骤 3 在弹出的 "Adjust Text Center"页面中,单击 "Yes"。

图6-23 调整器件位号



步骤 4 调整成功后,在弹出的提示弹窗中单击"OK"关闭即可。 ----结束

6.2.2.6 Pin 对齐 (Align Pin)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 封装编辑器中如何对齐 Pin。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Align Pin"。
- 步骤3 在画布中框选两个或多个要对齐的对象。
- 步骤 4 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置对齐方式和设置间距大小。

图6-24 对齐方式配置

Layer	Selection	Options		
Options			-	ð ×
Align	Туре			
±				
ł				
Snaci	na			
Eq.	ual spacin	g: 20.00		mils
• 垂直居中对齐

- a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
- b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图6-25 对齐前示图

•		• •	•	•	
	DE	V			
	R	90	1		
•		7	•		
		:11	0.	5	
	·	- ·			

图6-26 对齐后示图



- 水平居中对齐
 - a. 在 Align Type 框中单击对齐图标
 - b. 在 Spacing 框中勾选 Equal, 在 spacing 后的输入框中输入间距大小。

图6-27 对齐前示图



图6-28 对齐后示图



----结束

6.2.3 显示菜单 (Display)

6.2.3.1 封装文件缩放基础操作

本章节为您介绍在编辑器中对封装文件缩放的基础操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 封装编辑器页面常用封装文件缩放操作说明如表 6-4 所示。

表6-4 封装文件缩放常用快捷操作说明

操作名称		操作步骤	
适应窗口 (Zoom	n Fit)	菜单栏选择	"Display > Zoom Fit" ,

操作名称	操作步骤
	或按快捷键 F2, 画布中封装文件将以原 点为中心适应显示当前封装文件中的所 有对象。
放大 (Zoom In)	 画布中封装文件将以鼠标为中心放大, 方便查看。封装文件放大,有如下两种 操作方式。 菜单栏选择"Display>Zoom In", 或按快捷键 F11。 向前滑动鼠标滚轮。
缩小 (Zoom Out)	画布中封装文件将以鼠标为中心缩小。 封装文件缩小,有如下两种操作方式。 • 菜单栏选择"Display>Zoom Out",或按快捷键F12。 • 向后滑动鼠标滚轮。
指定区域放大(Zoom Shape)	菜单栏选择"Display>Zoom Shape",鼠标左键在画布中框出需要 放大的区域,松开鼠标左键,指定区域 将会被放大显示。

----结束

6.2.3.2 查询 (Info)

本章节为您介绍如何在编辑器中查看对象属性。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Info"。
- 步骤 3 在 "Find" 命令窗口选择对象类型, 画布中单选或者框选对象, 在弹出的 "Show Info" 页面中, 显示全部对象的属性。

图6-29 Info 属性页面

	Show Info					-		×
	Lines	- C					•	+I
W 0.	lidth 00	Segments 2	ID	Layer Conductor/To	Length pp 165.68			
L	isting : Layer ; ID : Lock status : Length : Segments : xy : (<u>-196 90 78.7</u> xy : (<u>-59 07 78.76</u>	<u>6)</u> xy : (<u>-59.0)</u>) xy : (<u>-39.38</u>	1 elements lines Conductor/Top false 165.68 2 778.76) width : 0.00 59.07) width : 0.00					

----结束

6.2.3.3 测量 (Measure)

本章节为您介绍如何测量画布中两对象之间的间距和铜箔宽度大小。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Measure"。
- 步骤 3 在画布中单击测量的起点,然后单击测量的终点,在弹出的"Measure"页面中,显示测量对象的间距数据。

图6-30显示测量数据页面

Measure						\times
	ē 🔍	۹,	۹		•	→ I
Grid Point@ Grid Point@	(2599.0 (2703.9)9 498)2 498	.74) .74)			
	MIL			ММ		
Dist = Total Dist = ManhatDist Delta X = Delta Y = Pick Angle = No air gap	104.82 104.82 =104.82 104.82 0.00 0.00	legree		2.6625 2.6625 2.6625 2.6625 0.0000		

----结束

6.2.3.4 高亮显示基础操作

本章节为您介绍在编辑器中对象显示的基础操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 封装编辑器单板文件常用显示操作说明如表 6-5 所示。

表6-5显示常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
高亮显示 (Highlight)	菜单栏选择"Display>Highlight",选择颜色类型,选 择形状类型,在画布中单选或者框选对象,自动高亮显 示。

操作名称	操作步骤
取消高亮显示 (Dehighlight)	菜单栏选择"Display>Dehighlight",取消高亮显示 有如下两种操作方式。
	• 单选或者框选高亮对象,取消高亮显示。
	• 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择"Nets" 取消 全部网络高亮显示。选择"Cells" 取消全部器件高亮 显示。选择"Pins" 取消全部 pin 高亮显示。选择 "All" 取消全部对象高亮显示。

----结束

6.2.3.5 图层翻转显示 (Flip Design)

本章节为您介绍如何在编辑器中进行图层翻转显示操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在编辑器中图层翻转有三种方式。

- 支持菜单栏选择
 - a. 在菜单栏选择"Display>Flip Design", 画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷键操作
 - a. 给图层翻转设置快捷键,操作方法请参见 3.19.2 自定义配置临时快捷键。
 - b. 执行快捷键命令后, 画布中自动显示翻转后的图层。
 - c. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷命令搜索
 - a. 在命令窗口下方"Type command here"栏输入"flip design",按回车键,画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。

🛄 说明

进入翻转状态后,右下角会有 "Flip Design Mode" 提示。

----结束

6.2.3.6 格点 (Grids)

本章节为您介绍编辑器中如何进行格点设置。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Grids..."。
- 步骤 3 在弹出的"Define Grid"页面中,选择格点类型。单击 Type 下的格点类型前的圆圈,可选择 Place (器件), Trace (走线), Via (过孔), Other (其他)。
- 步骤4 单击 + 新增格点。
- 步骤 5 在弹出的 "Add Grid"页面中,在 GridName 后的输入框填写格点名称,单击 "OK"。
- 步骤 6 选择新增的格点,修改格点间距、格点偏移量,单击 "OK"。

Define Grid	×
+ -	Туре
Other/OG100 Place/PG25	○ Place
Trace/TG19X2 Trace/TG1X5	x: 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Trace/TG5X5 Via/VG25X2	Offset
	x: 0.00 y: 0.00
	OK Cancel

图6-31 格点设置

步骤 7 在编辑器底部的格点栏选择新增的格点,单击格点的快捷图标 ## 打开格点,再次单击关闭格点。



图6-32 显示新增格点

----结束

6.2.3.7 自定义工具栏 (Customize Toolbar)

本章节为您介绍如何自定义工具栏。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Customize Toolbar" 页面中, 可增加或者删除一级菜单。
 - 选择 "Toolbar group"页签,在 Group Name 后的输入框输入菜单名称,单击 "Add" 增加一级菜单。
 - 选择"Toolbar group"页签,在左侧菜单列表中选择菜单,单击"Delete"删除一级菜单。

图6-33 一级菜单工具栏设置

Customize Too	lbar				-	-		×
Toolbar group	Command							
File Edit Drawing			Group N	lame:				
Shape Display Tools	ng : y			Ac	ld	D	Pelete	
	[Reset	0	K	Cance		Apply	/

步骤 4 在弹出的"Customize Toolbar"页面中,可设置工具栏快捷图标。

- 单击 "Command" 页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Shape、Display、Tools。
- 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。
- 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
- 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向
 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
- 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图 标。
- 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
- 7. 单击"Reset"可恢复原始设置。

图6-34 设置工具栏快捷图标

Customize Toolbar			-		×
Toolbar group Command					
 File Save As Scripting Exit Import Export Edit Display Shape Tools 	» «	File File New Save			
R	eset	ОК	Cancel	Ар	ply

----结束

6.2.4 绘制菜单 (Drawing)

6.2.4.1 非电气走线 (Line)

本章节为您介绍如何绘制非电气属性走线。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Line" 。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置走线的类型、拐角方向角度和线宽。
 - 1. 走线类型:单击 Line lock 后的第一个下拉框选择,可选择 Line (直线)和 Arc (弧线)两种类型。
 - 2. 拐角方向角度:单击 Line lock 后的第二个下拉框选择,可选择 45、90 和 any。
 - 3. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。

图6-35 线段配置

Layer Se	election	Options				
Options			-	ð	×	
Conduc	tor					•
Тор						•
Line lock:	Line	•	45			-
Line Width:	20.00					•
Line font:	Solid					-

步骤4 在画布中进入绘制走线状态。

- 1. 左键单击确定走线起点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击生成拐点。
- 3. 再次左键单击确定走线终点,右键单击 "Next" 或者右键单击 "Done",完成 走线绘制。

图6-36 绘制线段



🛄 说明

- 右键单击 "Next" 完成当前走线绘制,不会退出绘制状态,可重新绘制新的走线。
- 右键单击 "Done" 完成走线绘制, 保存并退出绘制状态。
- 当走线拐角角度设置为 90°时,根据鼠标位置自动生成拐点。
- 拐点固定后,移动鼠标,拐点前的走线不会再变化。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制走线过程中,右键单击"Toggle"可调整走线方向。
- 绘制走线过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.2 圆弧 (Arc)

本章节为您介绍如何绘制圆弧。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Arc"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆弧的线宽和拐角方向角度。
 - 1. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。
 - 2. 拐角方向角度:单击 Lock angle 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、 180、225、270、315。

图6-37 圆弧配置

Layer Sel	ection	Options			
Options		-	6	×	
Conduct	or				•
Тор					•
Line Width:	30.00				
Line font:	Solid				•
Lock angle:	45.00				•

步骤4 在画布中进入绘制圆弧状态。

- 1. 左键单击确定圆弧中心点,在左键单击确定圆弧起点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆弧终点, 完成绘制。
- 3. 圆弧绘制完成,将保持绘制圆弧状态,同时整个圆弧被选中。也可右键单击 "Done"完成圆弧绘制,保存并退出绘制状态。

图6-38 绘制圆弧



🗀 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆弧绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆弧过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.3 圆线 (Circle Line)

本章节为您介绍如何绘制圆线。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle Line" 。

- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆的线宽和格点类型。
 - 1. 线宽:在 Line Width 后的输入框输入线宽。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、none。

图6-39 圆线配置

La	yer	Sele	ection	Options			
Opt	tions				-	ð	×
	Con	ducto	or				•
	Тор						•
Lin	e Wid	th:	20.00				
Lin	e font		Solid				•
Sha	ape gi	rid:	curren	nt grid			•
Ra	dius:		0.00			ſ	nils

步骤4 在画布中进入绘制圆线状态。

- 1. 左键单击确定圆线中心点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆线上任意一点, 完成绘制。
- 3. 圆线绘制完成,将保持绘制圆线状态,同时整个圆线被选中。也可右键单击 "Done"完成圆线绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图6-40 绘制圆线



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆线绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆线过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆线过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆线过程中,右键单击 "Snap pick to" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.4 圆形 (Circle)

本章节为您介绍如何绘制圆形区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆形的铜箔填充类型和格点类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图6-41 圆形区域配置

Layer	Sele	ection	Options			
Options				-	ð	×
Inhi	ibit Via	a				•
🔳 Тор)					•
Shap	e Fill					
Туре:		ed			-	
Shape g	grid:	currer	nt grid			•
Radius:		0.00			n	nils

步骤4 在画布中进入绘制圆形区域状态。

- 1. 左键单击确定圆形区域中心点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成绘制。
- 圆形区域绘制完成,将保持绘制圆形状态,同时整个圆形被选中。也可右键单击 "Done"完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图6-42 绘制圆形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.5 扇形 (Fan area)

本章节为您介绍如何绘制扇形区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Fan area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置扇形的铜箔填充类型和拐角方向角度。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。

2. 拐角方向角度:单击 Lock angle 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、 180、225、270、315。

图6-43 扇形区域配置

Layer	Selection	Options		
Options			-	8 ×
Slo	t			•
📕 Тор)			-
Shap	e Fill			
Туре:	Non-filled			•
Lock an	igle: 45.00			•

步骤4 在画布中进入绘制扇形区域状态。

- 1. 左键单击确定扇形区域中心点,在左键单击确定扇形区域起点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定扇形区域终点, 完成绘制。
- 扇形区域绘制完成,将保持绘制扇形状态,同时整个扇形被选中。也可右键单击
 "Done"完成扇形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图6-44 绘制扇形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成扇形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击"Cancel"可退出绘制状态。
- 绘制扇形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.6 矩形 (Rectangle)

本章节为您介绍如何绘制矩形区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形的铜箔填充类型、格点类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图6-45 矩形区域配置

Layer Selection Options		
Options -	- 8	×
Inhibit Via		•
Тор		•
Shape Fill		
Type: Filled	-	
Shape grid: current grid		•
Shapes		
Width: 2200.00		
Height: 800.00		
Corner(C)		
40.00		ן נ
40.00		ן
W	H	

步骤4 在画布中进入绘制矩形区域状态。

- 1. 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成绘制。
- 矩形区域绘制完成,将保持绘制矩形状态,同时整个矩形被选中。也可右键单击
 "Done"完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - a. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - b. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - c. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner、Round。

d. 倒角大小: 在左上角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右上角 ▲ 后的输入框输 入倒角大小, 左下角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右下角 ▲ 后的输入框输 入倒角大小。

图6-46 绘制矩形区域

																													•
-																													•
			-1	-							-	-							-			-		_					•
			- C - I																										
																									- T				-
			L																						· L -				
			F • •																										
			- T - 1																						· F -				•
			<u></u>																						2				
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.7 多边形 (Polygon)

本章节为您介绍如何绘制多边形区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Polygon"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置多边形的铜箔填充类型、格点类型和拐角线段 类型。
 - 1. 铜箔填充类型:根据所选的层次自动识别铜箔填充类型,不可手动修改。

- 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
- 3. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图6-47 多边形区域配置

Layer Sele	ection	Options													
Options			-	8 ×											
Inhibit Via	a			-											
🔳 Тор	Top -														
Shape Fill	Top Top Shape Fill														
Type: Fille	Shape Fill Type: Filled														
Shape grid:	currer	nt grid		-											
Segment T	уре —														
Туре:	Line4	5		-											
Angle:	0.00														
Arc radius:	0.00														

- 步骤4 在画布中进入绘制多边形区域状态。
 - 1. 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
 - 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
 - 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连, 右键单击 "Complete",完成绘制。
 - 多边形区域绘制完成,将保持绘制多边形状态,同时整个多边形被选中。也可右 键单击 "Done"完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图6-48 绘制多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Toggle" 可调整线段方向。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.4.8 新增文本 (Add Text)

本章节为您介绍如何新增文本。文本框增加文本便于封装符号进行注释。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Add Text"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择是否镜像,配置文本放置位置、文本比例和旋转方向。
 - 1. 镜像:勾选 Mirror 前的方框,显示镜像。取消勾选,不显示镜像。
 - 2. 文本放置位置: 单击 Text just 后的下拉框选择,可选择 Left、Right、Center。

- 3. 文本比例:在 Text block 后的输入框输入比例。
- 4. 旋转方向:单击 Rotate 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、180、 225、270、315。

图6-49 文本配置

Layer Se	lection	Options													
Options				-	٥	×									
Conduct	tor					•									
Тор	Top -														
Option	Top - Option														
Mirror	Option ✓ Mirror														
Text just:	Left				•										
Text block:	3				1										
Text name:					Ţ										
Rotate [.]	45.00)			•										
	40.00														

步骤 4 在画布中单击需要添加文本的位置,在文本框中输入文本,单击文本框外任意位置进 行保存或者按键盘 "Enter"键保存。如 a789 所示。

图6-50 添加文本

		7 (
	U.	$I \subset$) 9	a78	9			
	•							

----结束

6.2.4.9 修剪倒角 (Trim)

本章节为您介绍如何对铜箔进行修剪倒角。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Trim"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置倒角的修剪方式和格点类型。
 - 1. 修剪方式:单击修剪方式前的圆圈,可选择 corner、round、polygon。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图6-51 修剪倒角配置

Layer Sele	ction Optio	ons													
Options	Conductor														
Conducto	r				•										
Тор					•										
o corner(C)	20.00														
O round(R)	corner(C) 20.00 round(R) 0.00														
O polygon	Line45				•										
Shape grid:	current grid				•										
↓↓c c↓ T	Ł														

步骤4 在画布中,根据修剪倒角方式类型,修剪倒角。

倒斜角

- a. 单击 corner 前的圆圈,在 corner 后的输入框输入倒角大小。
- b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

图6-52 倒斜角示图

-		•		•	•	•	•															
-		•	÷																			
-		•	÷		•												$\overline{}$					
-		•	÷		ſ												. `	ì.				
•		•	•	•		•	•															
					Т																	
-																						
-																						
-																						
-																						
-																						
-																						
-																						
-																						
					J																	
					.`																	
-																						
-																						

- 倒圆角
 - a. 单击 round 前的圆圈,在 round 后的输入框输入倒角大小。
 - b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

图6-53 倒圆角示图

-					
· · · · · · ·					
· · · · · · ·					
· · · · · · ·			 	 ~	
· · · · · · ·	· (· · ·			· ·)	
· · · · · · ·				· ·	
· · · · · · · ·		• · · · ·		· ·	
				· ·	
				· ·	
				· ·	
				· ·	
				· ·	
				· ·	
	. (· ·	

- 多边形修剪倒角
 - a. 单击 polygon 前的圆圈,在 polygon 后的下拉框选择拐角线段类型,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
 - b. 在画布中单击对象垂直线边沿。
 - c. 移动鼠标,单击对象水平线边沿,剪切成功。

图6-54多边形修剪倒角示图

1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•																																			
•																																			
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		·																				
•			·																										٦						
•			·								/			•	÷																				
•			·							/				•	•																				
•			·						/					•	÷																				
•			·				۰,	/						•	÷																				
•			·				C							•	÷																				
•			·											•	÷																				
•			•	•	•	•	İ.	•	•	•	•	•	·	•																					
•																																			
-																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																													1						
-																																			

----结束

6.2.4.10 复制粘贴 (Create Detail)

本章节为您介绍如何快速复制粘贴。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Create Detail"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数。
 - 1. 在 Scaling Factor 后的输入框输入放大倍数。
 - 2. 勾选 Filled pads 前的方框,填充焊盘;取消勾选,则不填充。

图6-55 配置参数

	Options	Selection	Layer										
- 8 >		Options											
		out	Lay										
-		embly_Top	Ass										
	0.00	Scaling Factor: 20.00											
	Filled pads												
	0.00	embly_Top Factor: 2 d pads	Lay Ass Scaling										

- 步骤4 在画布中框选对象,对象将按配置的放大倍数复制并悬挂在鼠标上。
- 步骤 5 选择粘贴的图层, 在画布中单击任意位置放置, 对象自动显示在画布中。

· 4 5·	6		
		456	

图6-56复制粘贴示图

----结束

6.2.4.11 管脚 (Pins)

本章节为您介绍如何编辑管脚。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Pins"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数。

- 1. 选择封装库:单击选项前的圆圈,可选择 Connect、Mechanical。
- 2. 单击 PadStack 后的 _____, 在弹窗中选择焊盘, 单击 "OK"。
- 3. 在 x 栏对应的 Qty (数量) 下的输入框输入封装数量; Spacing (间距) 下的输入 框输入距离; Order (顺序) 下的下拉框选择,可选择 Left、Right。
- 4. 在 y 栏对应的 Qty (数量) 下的输入框输入封装数量; Spacing (间距) 下的输入框输入距离; Order (顺序) 下的下拉框选择,可选择 Up、Down。
- 5. 旋转角度:在 Rotation 后的下拉框选择,可选择 0、45、90、135、180、 225、270、315。
- 6. 在 Pin #后的输入框输入位号,在 Inc 后的输入框输入位号递增数量。
- 7. 在 Text block 后的输入框输入字号字体大小。
- 8. 在 Offset x 轴输入框输入 x 轴偏移量坐标; y 轴输入框输入 y 轴偏移量坐标。

图6-57 设置管脚参数

Layer S	election	Options									
Options			- & ×								
	💿 Con	inect C	Mechanical								
PadStack	SMD1	SMD15_40									
	Qty	Spacing	Order								
x :	2	50.00	Right -								
y:	2	50.00	Down -								
Rotation:	0		•								
Pin #:	24	Inc:	1								
Text block	: 1		\$								
Offset: x	0.00	у:	0.00								

步骤4 单击画布中任意一点添加管脚。

----结束

6.2.4.12 修改管脚数字 (Pin Number Modify)

本章节为您介绍如何修改管脚数字。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Pin Number Modify..."。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数
 - 1. 在 Pin #后的输入框输入位号。
 - 2. 在 Inc 后的下拉框选择位号递增数量。

图6-58 配置参数

Layer	Selection	Options		
Options			-	8 ×
Pin #:	5	Inc:	1	\$

步骤4 在画布中,单击位号,系统自动修改。

----结束

6.2.4.13 修改管脚数字位置及数字 (Pins Number Modify)

本章节为您介绍如何修改管脚数字位置及数字。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Pins Number Modify..."。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数。
 - 单击 Arrangement 下的选项前的圆圈,可选择 Counterclockwise、 Clockwise、Staggered

- 单击 Start Position 下的选项前的圆圈,可选择 Left Down、Left Up、Right Down、Right Up。
- 3. 在 Pin #后的输入框输入位号。
- 4. 在 Inc 后的下拉框选择位号递增数量。

图6-59 配置参数



步骤4 在画布中,框选位号,系统自动修改。

----结束

6.2.4.14 标注 (Dimension)

本章节为您介绍如何对标注层进行标注。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing > Dimension"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置标注参数。

- 1. 在图层下拉框选择 Dimension,单击图层前的方框显示画布中层次的对象。
- 2. 操作模式:单击 Mode 下操作模式前的圆圈,选择 Add。
- 3. 标注类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Linear dimension、Datum dimension、Angular dimension、Leader line、Diametral leader、Radial leader、Balloon leader、Chamfer leader。
- 4. 文本比例:在 Text block 后的输入框输入比例。

图6-60 标注配置

er Selection Options												
Options – 🗗												
Manufacturing												
Dimension												
Edit												
Linear	dimension				•							
Text block: 1												
Text: 2												
	acturing sion Edit Linear 1 2	election Options acturing sion Edit Linear dimension 1 2	election Options acturing sion Edit Linear dimension 1 2	election Options – acturing sion C Edit Linear dimension 1 2	 Options - a acturing sion Cedit Linear dimension 1 2 							

步骤4 根据选择标注的类型,在画布中进行标注操作。

- Linear dimension 标注类型:用以标注线性之间或者两点之间的距离。
- Datum dimension 标注类型:用以对一个参考点输入标注数据(高密度标注)。
- Angular dimension 标注类型:用以标注两线夹角。
- Leader line 标注类型:用以引出注解。
- Diametral leader 标注类型:用以标注圆弧直径。
- Radial leader 标注类型:用以标注圆弧半径。
- Balloon leader 标注类型:用以标注 Balloon。
- Chamfer leader 标注类型:用以标注 45°倒角尺寸。
- 步骤 5 标注完成后,可在编辑器右侧 "Options" 窗口修改标注。
 - 1. 操作模式:单击 Mode 下操作模式前的圆圈,选择 Edit。

- 修改类型:单击 Edit 下的下拉框选择,可选择 Align dimension (对齐标注)、
 Move text (移动文本)、Mirror text (镜像文本)、Change text (修改文本)、Change leader (修改指引线)、Delete vertex (删除顶点)。
- 3. 文本内容: 当修改类型为 Change text 时,可在 Text 后的输入框输入文本内容。

----结束

6.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)

6.2.5.1 绘制铜箔 (Create Area)

本章节为您介绍如何绘制铜箔。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Create Area"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置网络、格点类型、铜箔形状。
 - 1. 网络类型:单击 Assign net name 下的 ,在打开的窗口搜索网络名, 选择绘制的铜箔网络。系统默认选择 Dummy Net。
 - 2. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、 none。
 - 铜箔形状:单击 Shapes 下选项前的圆圈,可选择 Rectangle (矩形)、Circle (圆形)、Polygon (多边形)。

图6-61 绘制铜箔设置

Layer	Selection	Options		
Options			-	ē ×
📕 Тор				•
Shape	e Fill			
Туре:				-
Assigr	n net name -			
Dumn	ny Net		•	
Avoid:				-
Shape g	rid: curren	t grid		•
Shape	es			
 Red 	tangle 🔾	Circle 🔘	Polygon	
 Cor 	mer(C) 🔘	Round(R)		
		ç 0.0		\square
				н
		w		

步骤4 在画布中进入绘制铜箔状态,绘制铜箔形状有三种方式。

- 矩形
 - a. 左键单击确定矩形铜箔左上角坐标位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定矩形铜箔右下角坐标位置, 完成绘制。
 - c. 矩形铜箔绘制完成,将保持绘制矩形状态,同时整个矩形被选中。也可右键 单击 "Done"完成矩形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。
 - d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - i. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - ii. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - iii. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner、Round。

iv. 倒角大小: 在左上角 后的输入框输入倒角大小, 右上角 后的输入 框输入倒角大小, 左下角 后的输入框输入倒角大小, 右下角 后的 输入框输入倒角大小。

图6-62 绘制矩形铜箔

• • •																•			•						•		•			
						_		_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_		_							
				10																						Υ.				
																										: 1				
																										· •				
	-	•	-																							· 1 ·				
																										: H				
																										:				
				L · ·																						۰L				
				[: [
				<u>``</u>																						2				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_					
· · ·																														

- 圆形
 - a. 左键单击确定圆形铜箔中心点。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成绘制。
 - c. 圆形铜箔绘制完成,将保持绘制圆形状态,同时整个圆形被选中。也可右键 单击 "Done" 完成圆形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。
 - d. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。
图6-63 绘制圆形铜箔



- 多边形
 - a. 左键单击确定多边形铜箔一个顶点位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
 - c. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相 连,右键单击 "Complete",完成绘制。
 - d. 多边形铜箔绘制完成,将保持绘制多边形状态,同时整个多边形被选中。也可右键单击"Done"完成多边形铜箔绘制,保存并退出绘制状态。

图6-64 绘制多边形铜箔

•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
								/																
										·														

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制过程中,右键单击"Cancel"可退出绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击"Complete"完成绘制,并保持绘制状态。
- 绘制过程中,右键单击"Toggle"调整多边形边方向。
- 绘制过程中,右键单击 "Assign net" 选择对象,给对象附网络。
- 绘制过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.5.2 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)

6.2.5.2.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)

本章节为您介绍如何创建铜箔挖空区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Create Cutout"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择操作图层,配置格点类型、铜箔形状。

- 1. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、none。
- 铜箔形状:单击 Shapes 下选项前的圆圈,可选择 Rectangle (矩形)、Circle (圆形)、Polygon (多边形)。

图6-65 创建铜箔挖空

Layer Selection Options	
Options – 🗗 🗧	×
Conductor	
📕 Тор 🗣	
Shape grid: current grid	•
Shapes	
● Rectangle ◯ Circle ◯ Polygon	
Width: 0.00	
Height: 0.00	
Corner(C)	
0.00	
0.00	
H	
w	

步骤4 在画布中进入铜箔挖空状态,铜箔挖空形状有三种方式。

- 矩形
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - i. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner (倒斜角)、 Round (倒圆角)。
 - ii. 倒角大小: 在左上角
 后的输入框输入倒角大小, 右上角
 后的输入
 框输入倒角大小, 左下角
 后的输入框输入倒角大小, 右下角
 后的
 后的
 - b. 选择需要挖空的铜箔。
 - c. 在铜箔上, 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。

- d. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成挖空。
- e. 矩形区域挖空完成,将保持挖空矩形状态。也可右键单击"Done"完成矩形 区域挖空,保存并退出挖空状态。

图6-66 铜箔挖空矩形区域



- 圆形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。
 - b. 在铜箔上, 左键单击确定圆形区域中心点。
 - c. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成挖空。
 - d. 圆形区域挖空完成,将保持挖空圆形状态。也可右键单击"Done"完成圆形 区域挖空,保存并退出挖空状态。

图6-67 铜箔挖空圆形区域



- 多边形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。

- b. 在铜箔上, 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
- c. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- d. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相
 连,右键单击"Complete",完成挖空。
- e. 多边形区域挖空完成,将保持挖空多边形状态。也可右键单击"Done"完成 多边形区域挖空,保存并退出挖空状态。

图6-68 铜箔挖空多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成挖空,保存并退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 挖空过程中,右键单击"Cancel"可退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Next"可继续下一步挖空。
- 挖空过程中,右键单击"Complete"完成挖空,并保持挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Toggle"调整多边形边方向。
- 挖空过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

6.2.5.2.2 静态铜箔避让 (Element)

本章节为您介绍如何操作静态铜箔避让。

操作步

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Element"。
- 步骤3 在画布中,选择需要避让的铜箔,再单选或者框选避让对象,画布中系统自动显示避让后的铜箔。

图6-69 静态铜箔避让示例

步骤 4 右键单击 "Done" 保存并退出避让状态。

----结束

6.2.5.2.3 删除铜箔挖空区域 (Delete)

本章节为您介绍如何删除铜箔挖空区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Delete"。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要删除的挖空区域。
- 步骤 4 单击画布中任意位置,删除挖空区域,保持挖空区域删除状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成删除挖空区域,保存并退出删除状态。

图6-70 删除挖空区域前



图6-71 删除挖空区域后

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••••
	· · · · ·
	· · · · ·
	· ·
· · · · ·	
· · · ·	· .
· · · · ·	
· · · · ·	· ·
· · · ·	· ·
· · · ·	· .
· · · · ·	· ·

----结束

6.2.5.2.4 移动铜箔挖空区域 (Move)

本章节为您介绍如何移动铜箔挖空区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Move" 。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要移动的挖空区域。
- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后再单击鼠标左键,移动挖空区域并保持挖空区 域移动状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成移动挖空区域,保存并退出移动状态。

图6-72 移动挖空铜箔前



图6-73 移动挖空铜箔后



----结束

6.2.5.2.5 复制铜箔挖空区域 (Copy)

本章节为您介绍如何复制铜箔挖空区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Copy"。
- 步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要复制的挖空区域。
- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后再单击鼠标左键粘贴挖空区域,复制挖空区域 并保持挖空区域复制状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成复制并粘贴挖空区域,保存并退出复制状态。

图6-74复制挖空铜箔前



图6-75 复制挖空铜箔后



----结束

6.2.5.3 剪切铜箔 (Cut Shape)

本章节为您介绍如何剪切铜箔。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cut Shape"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择操作图层,配置格点类型、铜箔剪切类型。
 - 1. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、none。
 - 在 Cut Shape Type 下选择铜箔剪切类型,可选择 Rectangles、Free。
 选择 Free 需要在 Line Type 后的下拉框配置线条类型,可选择 line 45、line 90、line off、arc 45、arc 90、arc off。

图6-76 配置参数

La	yer	Sele	ection	Options								
Opt	Options – 🗗											
	Con	ducto	or					•				
	Тор							•				
Sha	ape g	jrid:	currer	nt grid				•				
Cut	i Sha	ре Ту	/pe:									
0	O Rectangles ○ Free											
Lin			•									

步骤4 根据剪切类型不同, 画布中的操作方式也不同。

- Rectangles
 - a. 在画布中框选需要剪切的铜箔。
 - b. 系统自动显示剪切后的铜箔。
- Free
 - a. 在画布中左键单击确定剪切线段的一个顶点位置。
 - b. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点。
 - c. 鼠标右键单击 Cut&Remove,系统自动显示剪切后的铜箔。

----结束

6.2.5.4 编辑铜箔 (Select Shape or Void/Cavity)

本章节为您介绍如何对铜箔进行编辑。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Select Shape or Void/Cavity" 。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 选择操作图层。
- 步骤 4 在画布中,选择需要编辑的铜箔进行编辑操作,具体操作及鼠标右键辅助编辑操作请参见表 6-6。

表6-6铜箔编辑操作说明

操作名称	操作步骤
移动顶点 (Move vertex)	选择顶点,按住鼠标左键不放移动到目标位置释放鼠 标。
添加顶点 (Add vertex)	按住 ctrl 键,鼠标左键单击在铜箔边沿线进行加点。
删除顶点 (Delete vertex)	选择顶点,右键单击"Delete vertex"删除。
保存并退出编辑状态 (Done)	右键单击"Done"保存并退出编辑状态。
退回落点(Oops)	右键单击"Oops"可退回落点。
退出编辑状态 (Cancel)	右键单击"Cancel"可退出编辑状态。
下一步(Next)	右键单击"Next"完成当前编辑,继续下一步编辑状态。
给对象附网络(Assign net)	右键单击"Assign net"可选择对象,给对象附网络。
铜箔动静转换(Change area type)	右键单击"Change area type"可转换铜箔动静态。
切割铜箔 (Edit cut)	右键单击"Edit cut"可切割铜箔。
复制到其他层(Copy to layers)	右键单击"Copy to layers",在弹窗中选择复制对象 放置的层,可将铜箔复制到其他层。
选择特定位置落点 (Snap Pick To)	右键单击"Snap Pick To"可选择特定位置落点。

步骤 5 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 铜箔转换和对象网络会随着画布中操作命令的执行 而发生改变。

图6-77 铜箔编辑配置界面

Options			-	5	×
Con	ductor				-
Тор					-
Shape	Fill				h
Туре:					
Assig	n net name				H
GND		•			

----结束

6.2.5.5 两个重叠铜箔合并操作 (Shape Operator)

本章节为您介绍如何进行两个重叠铜箔的合并操作。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Shape Operator"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置铜箔的操作方式。

- And:铜箔合并后,保留铜箔重叠部分,并简化为一个铜箔图形。
- Or: 铜箔合并后,两个铜箔都保留,并简化为一个铜箔图形。
- Andnot:铜箔合并后,保留第一块铜箔没有和第二块铜箔重叠的部分,并简化为 一个铜箔图形。
- Xor: 铜箔合并后, 只删除铜箔重叠部分, 其余铜箔部分保留。

图6-78 铜箔操作方式配置

Options	-	ð	×
Options			
🖻 🔿 And			
Solution Or			
C Andnot			
🔄 🔿 Xor			

步骤 4 在画布中,选择第一块铜箔,在选择第二块铜箔,显示合并后的铜箔。

图6-79铜箔合并操作

-	-									-	
					_	_	_	_	-		
	-	-	-	-	 1						
-											
-	 	 	 	 							
-	 								-	•	
	 	 	 	 	 				-	-	

🛄 说明

两块铜箔必须有重叠部分,否则不能执行铜箔操作命令。

----结束

6.2.5.6 合并同网络铜箔 (Merge Shape)

本章节为您介绍如何合并两个同网络铜箔。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Merge Shape"。
- 步骤3 在画布中,选择需要合并的第一个铜箔,在选择第二个铜箔。
- 步骤4 画布中自动显示合并后的铜箔。

图6-80 合并后铜箔

•	•	•		•		•	•	•		•	•			
-									-	-	•			
-														
_														
-		•	•		•		•						· ·	
-			 					-					· ·	
-			•				•••••		•••••	•••••	 	• • • • • •		
-														
-														
-														

----结束

6.2.5.7 线段闭合为封闭图形 (Compose Shape)

本章节为您介绍如何通过线段闭合为封闭的图形。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Compose Shape"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数, 选择是否倒角, 参数说明请参见表 6-7。

图6-81 闭合图形操作配置

Options	- @ ×
Conductor	
Тор	•
Delete shape after compose	
☑ Use auto gap	
Maximum: 39.38	
Round corners	
Radius: 10.00	

表6-7 线段闭合为封闭的图形参数说明

参数名称	说明
Delete shape after compose	勾选 Delete shape after compose 前的方 框,可删除闭合后多余图形。取消勾选,则不 删除。
Use auto gap	勾选 Use auto gap 前的方框,可自动闭合缺 口。取消勾选,则不自动闭合。
Round corners	勾选 Round corners 前的方框,可倒角,并在 Radius 后的输入框输入倒角角度。取消勾选, 则不倒角。

步骤 4 在画布中,框选线段,右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。

图6-82 闭合封闭图形示例

----结束

6.2.5.8 打散封闭图形为线段 (Decompose Shape)

本章节为您介绍如何打散封闭图形为线段。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Decompose Shape"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,选择是否删除打散后多余图形。

勾选 Delete shape after decompose 前的方框,可删除打散后多余图形。取消勾选,则不删除。

图6-83 打散图形操作配置

Op	ions	-	Ð	×
	Conductor			•
	Тор			•
~	Delete shape after decompose			

步骤 4 在画布中, 框选封闭图形, 右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。



图6-84 打散封闭图形示例

----结束

6.2.6 生产配置菜单 (Manufacture)

6.2.6.1 倒角 (Drafting)

6.2.6.1.1 线性倒角 (Chamfer)

本章节为您介绍如何在画布中对线段进行线性倒角。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Manufacture>Drafting>Chamfer"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置线段剪切长度和倒角角度。
 - 1. 线段剪切长度:在 First 后的输入框输入长度,在 Second 后的输入框输入 0。
 - 2. 倒角角度:单击 Chamfer angle 后的下拉框选择,可选择 0、30、45、60、 90、120、135、150。

图6-85 线性倒角配置

yer	Selection	on	Option	s				
ions						-	ð	×
Trim	Segmen	its -						
Firs	st:	25	.00					
Sec	ond:	0.0	00					
hamf	er angle:		45.00		•			
	ver ions Trim Firs Sec	ver Selections Trim Segmen First: Second: hamfer angle:	ver Selection ions Trim Segments First: 25 Second: 0.0	ver Selection Option ions Trim Segments First: 25.00 Second: 0.00 hamfer angle: 45.00	ver Selection Options ions Trim Segments First: 25.00 Second: 0.00 hamfer angle: 45.00	ver Selection Options ions Trim Segments First: 25.00 Second: 0.00 hamfer angle: 45.00 -	ver Selection Options ions – Trim Segments First: 25.00 Second: 0.00 hamfer angle: 45.00 –	ver Selection Options ions – đ Trim Segments First: 25.00 Second: 0.00 hamfer angle: 45.00 –

步骤4 在画布中框选线段倒角位置。也可以先选择倒角位置的一根线,再选另一根线。

步骤5 在画布中自动显示线段倒角结果。

----结束

6.2.6.1.2 圆弧倒角 (Fillet)

本章节为您介绍如何在画布中对线段进行圆弧倒角。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Manufacture>Drafting>Fillet" 。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆弧半径。

圆弧半径:在 Radius 后的输入框输入半径大小。

图6-86 圆弧倒角配置

Layer Se	election	Options			
Options			-	ð	×
Radius:	45				

步骤 4 在画布中框选线段倒角位置。也可以先选择倒角位置的一根线,再选另一根线。

步骤5 在画布中自动显示线段倒角结果。

----结束

6.2.7 工具菜单 (Tools)

6.2.7.1 用户自定义层 (Define User Layer)

本章节为您介绍如何添加和删除用户自定义层。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Define User Layer"。
- 步骤 3 在弹出的 "Define User Layer"页面中,选择自定义层操作,单击 "OK"保存。

• 添加自定义层

- a. 在弹出的"Define User Layer"页面中,单击
 - i. 在弹出的"Add User Layer"弹窗中填写自定义层名称。
 - ii. 单击"OK"保存层命名。
- b. 单击 "OK"。

图6-87添加自定义层

Def	ine User Layer	×
+ û	Ĭ	
	User Layer Name	
1	Board_Geometry_Ncroute_Path	
2	Board_Geometry_Cutout	
3	Board_Geometry_Wb_Guide_Line	
4	Board_Geometry_Off_Grid_Area	
5	Board_Geometry_Switch_Area_Bottom	
6	Board_Geometry_Switch_Area_Top	
7	Board_Geometry_Both_Rooms	
8	Board_Geometry_Bottom_Room	
9	Board_Geometry_Top_Room	
10	Board_Geometry_Place_Grid_Bottom	
11	Board_Geometry_Place_Grid_Top	
12	Board_Geometry_Tooling_Corners	
13	Board_Geometry_Plating_Bar	
14	Component_Value_Assembly_Embedded	
15	Component_Value_Display_Embedded	-
	OK Cance	:1

• 删除自定义层

- a. 选择已添加的自定义层,单击图标 💼 删除自定义层。
- b. 单击 "OK"。

图6-88 删除自定义层

+ 1	
	User Layer Name
1	Board_Geometry_Ncroute_Path
2	Board_Geometry_Cutout
3	Board_Geometry_Wb_Guide_Line
4	Board_Geometry_Off_Grid_Area
5	Board_Geometry_Switch_Area_Bottom
6	Board_Geometry_Switch_Area_Top
7	Board_Geometry_Both_Rooms
8	Board_Geometry_Bottom_Room
9	Board_Geometry_Top_Room
10	Board_Geometry_Place_Grid_Bottom
11	Board_Geometry_Place_Grid_Top
12	Board_Geometry_Tooling_Corners
13	Board_Geometry_Plating_Bar
14	Component_Value_Assembly_Embedded
15	Component_Value_Display_Embedded
10	<u> </u>

----结束

6.2.7.2 重置层颜色(Layer Color Reset)

本章节为您介绍如何重置层颜色。Footprint Editor 的每一层有默认颜色,用户可通过此功能重置每一层对应的颜色。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Layer Color Reset"。

步骤 3 在弹出的 Define Color 页面中,单击 "OK",系统自动重置层颜色。

图6-89 重置层颜色



----结束

6.2.7.3 修改/替换焊盘 (Padstack)

6.2.7.3.1 修改焊盘 (Modify Design Padstack)

5.2.7.3.1.1 修改同一类别焊盘

本章节为您介绍如何修改同一类别的焊盘。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Design Padstack"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 选择需要修改的焊盘, 单击 "Edit"。
 - 1. 在 Name 后的输入框输入焊盘名称,搜索焊盘。
 - 2. 搜索完成后,在 Name 下方的搜索列表中,单击焊盘名称。
 - 3. 单击"Edit",进入焊盘编辑器界面。

Layer	Selection	Options		
Options			-	đΧ
Name:	BALL45P0			
BALL4	15P0			
🗌 Insta	nce			
	Purge	Reset	E	dit

图6-90 修改同一类别焊盘参数配置

步骤4 在弹出焊盘编辑器弹窗中,配置焊盘参数。

- 1. 单击 Connect Pad 列下的焊盘。
- 选择焊盘形状:在 Geometry 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Oblong、Rectangle、Rounded rectangle、Chamfered rectangle、 N-sided polygon、Octagon、Donut。
- 3. 根据不同的焊盘形状,配置参数。
 - Circle (圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Circle。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - Square (方形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Square。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入方形长度。

- Oblong (椭圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Oblong。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴方向长度大小。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴方向长度大小。
- Rectangle (矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- Rounded rectangle (倒圆角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rounded rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner radiu 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left(左上角)、Upper right(右上角)、 Lower left(左下角)、Lower right(右下角)。
- Chamfered rectangle (倒斜角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Chamfered rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner charr 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- N-sided polygon(多边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 N-sided polygon。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - iii. 在 sides 后的输入框输入多边形边数。边数只能是双数,不能输入单数。
- Octagon (八边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Octagon。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入长度。
- Donut (空心圆)

- i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Donut。
- ii. 在 Outer Diame 后的输入框输入外径。
- iii. 在 Inner Diamet 后的输入框输入内径。

图6-91 配置焊盘参数示图

File Tools Help	
Figure: None 🔻	
Drill Offset	
Offset X: 0.00 Offset Y: 0.00	
Select pad to change:	
Layer Name Connect Pad Thermal Pad	Clearance Pad
1 Top 🔽 C_45.00 None	None
2 Resist_Top C_51.00 None	None
3 Resist_Bottom None None	None
4 Stencil_Top None None	None
5 Stencil_Bottom None None	None
Thermal Pad on Layer Inner.	
Geometry: Circle 🔹	
Pad Name: C_45.00	
Diameter: 45.00	
Offset X: 0.00	
Offset Y: 0.00	

步骤 5 修改完成后,选择 "File>Update to Design", 单击 "Yes" 保存。

或者选择 "File>Update to Design and Exit", 单击 "Yes" 保存并退出。

🛄 说明

- 焊盘需要偏移时,可在配置焊盘参数页面,Offset 后的输入框输入偏移量。
- 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Purge", 在弹窗中选择不需要使用的焊盘, 单击 "OK"。在 Name 下方的搜索列表中会自动清除不使用的焊盘。
- 单击 "Reset", 重置参数配置。

----结束

5.2.7.3.1.2 修改单个焊盘

本章节为您介绍如何修改单个焊盘。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Design Padstack"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 选择需要修改的焊盘, 单击 "Edit"。
 - 1. 在 Name 后的输入框输入焊盘名称,搜索焊盘。
 - 2. 搜索完成后,在 Name 下方的搜索列表中,单击焊盘名称。
 - 3. 勾选"instance",在 New name 后的输入框会显示新的焊盘名称。
 - 4. 根据需求选择焊盘筛选条件,可选择 Cell (焊盘类型)、Pin (引脚数量)、 Refdes (位号)。
 - Cell:在 Cell 后的下拉框选择焊盘类型名称。
 - Pin:在 Pin 后的下拉框选择引脚数量。
 - Refdes:在 Refdes 后的下拉框选择位号标识。
 - 5. 单击"Edit",进入焊盘编辑器界面。

图6-92 修改单个焊盘参数配置

Layer	Se	lection	Options			
Options				-	5	×
Name:	BA	LL50P0				
BALL	50P0					
Insta	ince					
New nar	me:	BALL	50P0_1			
Cell:		TP50-	SMD			•
Pin:		1				•
Refdes:		TP300)2			•
	Pu	rge	Reset	E	dit	

步骤 4 弹出焊盘编辑器弹窗中, 配置焊盘参数。

- 1. 单击 Connect Pad 列下的焊盘。
- 选择焊盘形状:在 Geometry 后的下拉框选择,可选择 Circle、Square、 Oblong、Rectangle、Rounded rectangle、Chamfered rectangle、 N-sided polygon、Octagon、Donut。
- 3. 根据不同的焊盘形状,配置参数。
 - Circle (圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Circle。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - Square (方形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Square。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入方形长度。

- Oblong (椭圆形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Oblong。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入椭圆形 X 轴方向长度大小。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入椭圆形 Y 轴方向长度大小。
- Rectangle (矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
- Rounded rectangle (倒圆角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Rounded rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner radiu 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left(左上角)、Upper right(右上角)、 Lower left(左下角)、Lower right(右下角)。
- Chamfered rectangle (倒斜角的矩形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Chamfered rectangle。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入矩形长度。
 - iii. 在 Height 后的输入框输入矩形宽度。
 - iv. 在 Corner charr 后的输入框输入倒角大小。
 - v. 勾选倒角,可选择 Upper left (左上角)、Upper right (右上角)、 Lower left (左下角)、Lower right (右下角)。
- N-sided polygon(多边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 N-sided polygon。
 - ii. 在 Diameter 后的输入框输入直径。
 - iii. 在 sides 后的输入框输入多边形边数。边数只能是双数,不能输入单数。
- Octagon (八边形)
 - i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Octagon。
 - ii. 在 Width 后的输入框输入长度。
- Donut (空心圆)

- i. 在 Geometry 后的下拉框选择 Donut。
- ii. 在 Outer Diame 后的输入框输入外径。
- iii. 在 Inner Diamet 后的输入框输入内径。

图6-93 配置焊盘参数示图

🔳 -BAL	L50P0_1_1-	Padstack Editor				_	
File	Tools He	elp					
Drill : Figur	symbol e: N						
Drill Offse	Offset et X: 0.00		Offset Y: 0.00				
Select	pad to cha	inge:					
	l	Layer Name	Connect Pad	Th	ermal Pad	Clearance P	ad
	Тор	•	C_50.00	None		None	
2	Resist_To	р	C_56.00	None		None	
3	Resist_Bo	ottom	None	None		None	
4	Stencil_To	ор	None	None		None	
	Stencil_B	ottom	None	None		None	
Ther Geo Pad Diat Offs	mal Pad o ometry: I Name: meter: set X: set Y:	n Layer Inner: Circle C_50.00 50.00 0.00 0.00					

步骤 5 修改完成后,选择 "File>Update to Design", 单击 "Yes" 保存。

或者选择 "File>Update to Design and Exit", 单击 "Yes" 保存并退出。

🛄 说明

- 勾选"instance", 会创建一个新的焊盘封装。在编辑完成后, 单击"File>Save as...", 可 保存到本地封装库。如果没有本地封装库, 会保存失败, 需要先创建本地封装库。
- 焊盘需要偏移时,可在配置焊盘参数页面,Offset 后的输入框输入偏移量。
- 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 单击 "Purge", 在弹窗中选择不需要使用的焊盘, 单击 "OK"。在 Name 下方的搜索列表中会自动清除不使用的焊盘。
- 单击 "Reset", 重置参数配置。

----结束

6.2.7.3.2 修改焊盘封装 (Modify Library Padstack)

本章节为您介绍如何修改封装库中焊盘封装。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Modify Library Padstack"。
- 步骤 3 在弹出的"Select Library Padstack"页面中,在页面左侧选择需要编辑的焊盘,单击"OK"。

图6-94 选择焊盘



步骤 4 自动进入焊盘编辑器,可对孔盘进行编辑,也可对焊盘进行编辑。具体操作请参见 5.2 编辑孔盘和焊盘。

----结束

6.2.7.3.3 替换 (Replace)

本章节为您介绍如何替换焊盘和孔盘。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Padstack>Replace"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口,勾选替换孔盘选项,参数说明请参见表 6-8。

图6-95 替换焊盘配置

Layer	Selection	Options				
Options	Options – 🗗 🗙					
🗌 Via re	Via replacement					
	Single Via replace mode					
🔲 Igno	ore MIRROR	ED property				
🗌 🗌 Rej	place Via ma	nually				
🗌 Ignor	☐ Ignore FIXED property					
Padst	ack names -					
Old:						
New:						
Symbol:						
Pin # (S): *					
RefDes:						
Net:						
		Replace		Re	set	

表6-8 替换焊盘参数说明

参数名称	说明
Single Via replace	只替换当前选中 Via 的焊盘。需要选择时,勾选 Single
mode	Via replace mode 前的方框。
lgnore MIRRORED	忽略镜像属性。需要选择时,勾选 Ignore MIRRORED
property	property 前的方框。

参数名称	说明
Replace Via manually	将一定范围内 Via 的焊盘批量替换。需要选择时,勾选 Replace Via manually 前的方框。
Ignore FIXED property	忽略有锁定属性的对象,有锁定状态对象也更新。需要选择时,勾选 Ignore FIXED property 前的方框。

步骤4 焊盘替换有两种替换方式。

- 在画布中选择焊盘
 - a. 在画布中,单击一个焊盘,再单击另一个替换的焊盘。
 - b. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置焊盘筛选条件, 可选择 Symbol (焊盘 类型)、Pin (引脚数量)、RefDes (位号)、Net (网络), 单击 "Replace" 替换。
 - Symbol: 在 Symbol 后的输入框输入焊盘类型名称。
 - Pin: 在 Pin 后的输入框输入引脚数量。
 - RefDes:在 RefDes 后的输入框输入位号标识。
 - Net:在 Net 后的输入框输入网络名。
- 在 Options 窗口中选择焊盘
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, "Old" 栏单击 选择被替换焊盘。
 - b. "New"栏单击 选择替换的焊盘。
 - c. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置焊盘筛选条件, 可选择 Symbol (焊盘 类型)、Pin (引脚数量)、RefDes (位号)、Net (网络), 单击
 "Replace" 替换。
 - Symbol: 在 Symbol 后的输入框输入焊盘类型名称。
 - Pin: 在 Pin 后的输入框输入引脚数量。
 - RefDes: 在 RefDes 后的输入框输入位号标识。
 - Net:在 Net 后的输入框输入网络名。

图6-96	Options 窗口选择焊盘配置
-------	------------------

Layer	Selection	Options				
Options				-	ð	×
Via repl	Via replacement					
Single	Single Via replace mode					
Ignore MIRRORED property						
Repla	ace Via m	anually				
Ignore FIXED property						
Padstad	k names					
Old:						
New:						
Symbol:						
Pin # (S):						
RefDes:						
Net:						
		Replace		Re	eset	

🛄 说明

- 焊盘筛选条件可通过单击画布中的对象自动识别和手动在输入框中输入两种方式设置,若设置无效则会退回上个设置值。
- "*"号标识表示同一类别焊盘,如不需要筛选焊盘,则在输入框中保留"*"号标识,可替换 同一类别焊盘。
- 单击"Reset",可重置替换配置,恢复到配置窗口初始界面。

----结束

6.2.7.3.4 刷新 (Refresh)

本章节为您介绍如何对替换后的焊盘进行刷新和查看刷新日志。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在封装库管理菜单栏选择 "Tools>Footprint Editor..."。

- 步骤 3 在弹出的"Update"页面中,在页面左侧列表中勾选 All 前的方框,选择所有焊盘, 单击"Update"刷新。
 - 单击**风**输入名称,查询焊盘。
 - 单击 ズ 可以收缩焊盘列表。
 - 单击 可以展开焊盘列表。

图6-97 刷新焊盘

Update		×
Padstack	•	
Q, X ¢		
4 🔲 🐝 All	▲	
ID-BOARD		
NULL 👀		
PAD100CIR100U		
PAD125CIR125U		
PAD240CIR126D-A		
PAD40CIR40U		
SH10_18REC_D		
SH10_18REC_E		
SH10_21REC		
SMD14_26S18_30	B	
SMD14_38S18_26		
SMD18_18		
SMD18_21		
SMD20S26PSH_L		
SMD20S26PSH_R		
SMD20_48		
	▼	
	Update Viewlog Close	

步骤 4 在弹出的 "Place Update" 页面查看更新报告或者单击 "Viewlog" 查看。

图6-98 更新报告

Place Update		-		×
Thu Sep 28 13:51:07 2023				
Cells Refresh Directives				
Input design = 'E./AutomationTest/PCBProjects/TC_Rule_Manage_DeleteNetClass_RightKey_001/bc82bmca_2932_v16'				
LPDATE PADSTACK NO RRUP_ETCH NO RESET TEXT NO KSMORE_FIXED NO				
Cells Refresh Messages				
Pad Stack Refresh Messages				
VAB-GEN_1 pad stack refreshed successfully. VAB-GEN pad stack refreshed failed.				
Cell Update Summary				
Updated symbols 0 out 0				
Padstack Update Summary				
Updated Padstack1 out 2				

步骤 5 报告查看完成后,单击报告右上角的×关闭报告即可。

🛄 说明

- 刷新功能只适用于刷新封装库中的焊盘。
- 在编辑器上修改的焊盘需保存到封装库,否则使用刷新功能,修改的焊盘会被刷新成封装库
 中存在的焊盘。

----结束

6.2.7.4 编辑封装参数 (Design Parameters)

本章节为您介绍如何编辑封装参数。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Design Parameters..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Design Parameters Editor"页面中,配置使用单位、图纸大小、画布大小及基准点和显示模式。参数说明请参见表 6-9。

图6-99 编辑封装参数

Design Par		-		\times	
Design Size	e				
User units:					•
Size:					•
Accuracy:					2
Width:	160000.00	Height:	8000	0.00	
Lower left	X -80000.00	Y -40	000.00		
Origin:	X 0.00	Y 0.0	0		
Display mo	des				=
Connect	t points	Padles	s holes		
Filled pads		🔲 Drill lat	els		
Z Connect line endcaps		Net name on traces			
Thermal/Anti pads		🔲 Net nar	ne on a	reas	
🗹 Design origin		🔲 Net nar	ne on p	ins	
Plated holes		🗹 Pin nur	nber		
Non-plat	ted holes				
		c	Ж	Car	ncel

表6-9 编辑封装参数说明

参数类型	参数名称	操作说明
Design Size (编辑参数)	Mils (千分之一英 寸)	单击 User units 后的下拉框选择。
	Millimeter (毫米)	单击 User units 后的下拉框选择。
	Microns(微米)	Microns 微米,小数点后 1 位精度 1mm=39.37mil=1000μm 1mil=25.4 μm
	A4(A4 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	B5(B5 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	C3(C3 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。
	D (D 纸张大小)	单击 Size 后的下拉框选择。

参数类型	参数名称	操作说明
	Other (其他)	单击 Size 后的下拉框选择。
	Width (画布宽方 向)	在 Width 后的输入框输入宽方向数值。
	Height (画布高方 向)	在 Height 后的输入框输入高方向数值。
	Lower left (画布左 下角)	在 Lower left 后的第一个输入框输入 X 轴 数值,第二个输入框输入 Y 轴数值。
	Origin (基准点)	在 Origin 后的第一个输入框输入 X 轴数 值,第二个输入框输入 Y 轴数值。
Display modes	Connect points(连 接点)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
(显示模式)	Filled pads(将 via 和 pin 由中空改为填 满)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Connect line endcaps (导线拐弯 处的平滑)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Thermal/Anti pads (花盘/反焊盘)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Design origin(设计 基准点)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Plated holes(金属 化孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Non-plated holes (非金属化孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Padless holes(无焊 盘孔)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Drill labels (钻孔	在 Display modes 框内,勾选选项前的
参数类型	参数名称	操作说明
------	-----------------------------------	----------------------------------
	表)	方框。
	Net name on traces (显示走线网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Net name on areas (显示铜箔网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Net name on pins (显示 Pin 网络名称)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。
	Pin number(显示 Pin 符号)	在 Display modes 框内,勾选选项前的 方框。

步骤4 配置完成后,单击"OK"保存。

----结束

6.2.7.5 修改设置 (Settings)

本章节为您介绍如何修改设置。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Settings..."。
- 步骤 3 在弹出的"Setting"页面中,对工程(Project)、工具(Tool)、显示 (Display)、颜色(Color)、铜箔(Area)等设置进行修改。参数说明请参见表 6-10。

图6-100参数设置界面

Setting				×
Project Setting General Library Connection Mai Tool Setting Design Parameter Text Display General Cursor Highlight Color Display Shape Area General Manufacture General Testprep General Padstack Selection Constraint General	enable_command_window_history:			
		ОК	Cancel	Apply

表6-10 设置参数说明

类型	参数名称		说明
Project	General)	Console 命令栏相同前缀命令关联设
Setting	(常规操作		置。
(工程设 置)	Library Co Managen (封装库连	onnection nent 接)	封装库配置远端公共库、本地库,配置 好封装库后才能导入网表。
Tool	Design Pa	arameter	设置使用单位、画布尺寸、画布偏置坐
Setting	(参数设置)	标、原点坐标、配置显示选项 。
(工具设	Text)	设置字体放置位置、字体大小、字体规
置)	(文本设置		格,设置 DRC 尺寸大小。
	Display	General	显示比例、格点自动跳转切换开关、鼠
	(显示设	(显示基本设	标划过对象高亮/显示属性开关,高性能
	置)	置)	模式开关等配置。
		Cursor (鼠标模式设	鼠标箭头,十字光标模式设置。

类型	参数名称		 说明				
		置)					
		Highlight (高亮设置)	高亮设置(已禁用)。				
	Color (颜色设 置)	Display (显示颜色设 置)	高亮、格点、飞线、DRC、钻孔、走 线、孔表、背景等颜色设置。				
		Shape (铜箔高亮设 置)	铜箔高亮设置,包括整板 (Brightness)、焊盘 (Global transparency)、铜箔 (Shapes transparency)的高亮设置,以及静态 动态铜箔样式、对象过滤器大小设置 等。				
	Area (铜箔设 置)	General (铜箔填充基本 设置)	铜箔填充设置(Defer performing fill),不勾选即填充,反之不填充。以 及填充类型(动/静态铜箔)选择。				
	Manufa cture (工具设 置)	General (工具基本设 置)	背钻最小起钻孔径,塞孔允许最小、最 大尺寸设置、最小叠层大小。				
	Testpre p (测试点	General (测试点基本设 置)	测试点放置面向及配层设置,测试点类 型选择。				
	设置)	Padstack Selection (焊盘选择设 置)	测试点焊盘类型添加设置。				
	Constrai nt (规则管 理器设	General (规则管理器基 本设置)	过孔长度计算开关、pin Delay 检查 DRC 开关设置。				

类型	参数名称	说明
	置)	
	Interactive (叠孔是否一起操作开关)	叠孔的拆分,勾选此项叠孔被一起移动 等操作,不勾选此项叠孔分开被移动等 操作。

步骤4 设置完成后,单击"Apply"应用。

步骤5 单击"OK"保存设置。

----结束

6.2.8 窗口菜单 (Windows)

本章节为您介绍如何打开、关闭、显示和隐藏窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在 PCB-DESIGN 封装编辑器页面各个窗口的打开和关闭窗口操作说明如表 6-11 所 示。

		► X A ✓ Find Console	••	A # X 4	-3076a	88.	1 4 8 L	(e) 👝 🖬 1	9			. Laver	Selection Couldre	
na Find by Query	On Off	Message Detail										* Options	sector opions	- 8
Cells		Layer												
Pins	Other segs	Coptions												
Texts	Alcas	🖌 Toolber												
		Status bar												
		Reset Default	_											
		1227												
							_							
		Console								- 6 × Detail		 ×		
		last pick: 23232.00 -12160 Select element(s) to detele last pick: 12864.00 -20992 last pick: 12864.00 -20992 Element have been detelex Select element(s) to detelex	00 00 Successfully.							Ĵ.				
		Type command here								-				
		Console Mossage												

表6-11 窗口操作说明

操作名称	操作步骤
左侧对象查询窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Find"自动打开窗口,取消 勾选关闭窗口或者单击窗口右上角 的 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 隐藏窗口。 单击窗口 , 显示隐藏的窗口。
底部操作命令窗口	 打开/关闭 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Console"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右 上角的关关闭窗口。 显示/隐藏 单击窗口右上角的
底部信息窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Message"自动打开窗 口,取消勾选关闭窗口或者单击窗
底部局部放大视图窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。

操作名称	操作步骤
	 2. 勾选"Detail"自动打开窗口,取 消勾选关闭窗口或者单击窗口右上 角的 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 隐藏窗口。 单击窗口底部 Detail,显示隐藏 的窗口。
右侧图层窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Layer"自动打开窗口,取 消勾选关闭窗口或者单击窗口右上 角的 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 隐藏窗口。 单击窗口底部 ,显示隐藏的窗口。
右侧配层选择窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Selection"自动打开窗 口,取消勾选关闭窗口或者单击窗 口右上角的 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 隐藏窗口。 单击窗口底部 ,显示隐藏的窗口。
右侧配置窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Options"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右

操作名称	操作步骤
	上角的 上角的 </td
顶部工具栏	 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Toolbar"自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。
底部状态栏	 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Status bar"自动打开状态 栏,取消勾选关闭状态栏。
重置窗口	 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Reset Default"重置所有隐藏的窗口,恢复默认设置。

🛄 说明

在窗口关闭情况下,勾选窗口才能展示窗口。

----结束

6.2.9 帮助菜单 (Help)

6.2.9.1 查看软件版本信息 (About)

在封装编辑器工具中可在"About"菜单查看软件版本信息。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Help>About"。

步骤 3 在弹出的 "About" 页面, 查看软件版本信息。

图6-102 About 页面

About	×
Footprint Editor	
Footprint Editor V1.24.0461	
Copyright(c)2021-2024 Shenzhen Qiyunfang Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.	
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

6.3 顶部工具栏

6.3.1 工具栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭工具栏。工具栏提供了 设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快捷操作。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Toolbar" 自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。

----结束

6.3.2 工具栏图标设置

本章节为您介绍如何设置哪些图标显示在工具栏上。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。

- 步骤 3 在弹出的 "Customize Toolbar" 页面中,可设置工具栏快捷图标。
 - 单击 "Command"页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Shape、Display、Tools。
 - 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。
 - 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
 - 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向
 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
 - 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 ¥ 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图 标。
 - 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
 - 7. 单击"Reset"可恢复原始设置。
 - 图6-103 设置工具栏快捷图标



步骤 4 鼠标左键长按并拖拽快捷图标前的 , 可以移动整排快捷图标的位置。





⁻⁻⁻⁻结束

6.3.3 工具栏图标含义及功能

文件菜单

序号	图标	含义及功能
1		新建封装
2		打开封装
3		保存封装
4		另存封装
5	A	结构图文件
6	.	宏命令
7	Ð	退出

编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1	*	撤销
2	*	重做
3		复制
4		跨层复制
5	B	粘贴

序号	图标	含义及功能
6	ĸ	选择
7		移动
8	×	删除
9	С	旋转
10	A	修改文本
11	>	线段顶点
12	•	锁定
13	6	解锁

显示菜单

序号	图标	含义及功能
1	8	适应窗口
2	۲	放大
3	•	缩小
4	1	指定区域放大
5	0	查询
6		测量
7	: :	高亮显示
8	-	取消高亮显示
9	#	格点
10		自定义工具栏

绘制菜单

序号	图标	含义及功能
1	1	非电气走线
2	\boldsymbol{c}	圆弧
3	0	圆线
4		圆形
5		扇形
6		矩形
7		多边形
8	Α	新增文本
9	×	修剪倒角
10		引脚
11	4	标注

铜箔编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1		绘制铜箔
2		挖空铜箔区域
3		静态铜箔避让
4	×	删除铜箔挖空区域
5	+	移动铜箔挖空区域
6		复制铜箔挖空区域
7		铜箔编辑
8	D	两个重叠铜箔合并操作

序号	图标	含义及功能
9		合并同网络铜箔
10		线段闭合为封闭图形
11		打散封闭图形为线段
12		删除孤立铜箔

工具菜单

序号	图标	含义及功能
1	8	用户自定义层
2		修改焊盘
3	10	替换
4	0	刷新
5	誹	编辑参数
6	\$	设置

6.4 左侧对象查询窗口

6.4.1 对象查询窗口打开与关闭

对象查询窗口也叫 Find 窗口,在窗口中可以查询画布中任何对象。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭对象查询窗口。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Find" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 🔀 关闭窗口。

----结束

6.4.2 对象选择与查询

6.4.2.1 对象选择

本章节为您介绍如何在对象查询窗口中选择对象。

选择对象

- 在执行操作命令前提条件下,在窗口中勾选对象前的方框,画布中可以单选或者 框选对象。在窗口中不勾选对象,画布中单选或者框选不了对象。
- 单击窗口的"On"全部打开对象,单击窗口的"Off"全部关闭对象。
- 画布中对象参数说明请参见表 6-12。

表6-12 对象参数说明表

参数名称	说明
Lines	非电气属性走线
Cells	器件封装
Other segs	其他 seg
Areas	闭合图形
Pins	引脚
Texts	文本
DRC Marks	DRC 显示

6.4.2.2 对象查询

本章节为您介绍如何在对象查询窗口中查询对象。

操作步骤

步骤1 在窗口中,单击 "Find by Query"。

- 步骤 2 在弹出的 "Find by Query"页面中,在页面左侧选择查询对象类型,在页面右侧填写 查询信息,单击 "OK"。
- 步骤3 查询完成后, 画布中系统自动高亮显示查询对象。

图6-105 直接查询对象

Find by Query		×
Components Nets Groups Cells Pins Vias Traces Lines Trace segs Other segs DRC Marks Texts Areas	Name: Part Name: Cell name: Value:	
	Reset OK	Cancel

----结束

6.5 右侧图层窗口

6.5.1 图层窗口打开与关闭

图层窗口也叫 Layer 窗口,在窗口中可以选择绘制的层次。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭图层窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Layer" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的关关闭窗口。

----结束

6.5.2 图层功能及说明

图层功能

- 信号层:提供信号传输与通信。
- 地层:提供良好的接地引用。
- 电源层:提供电源供应。

图层名称及说明

PCB 板由多个图层叠加组成,具体图层名称及说明请参见表 6-13。

图层名称	说明
Тор	板件顶层,即板件元件层。
Art	内层信号层,一般会在 Art 后添加层次顺序(例如 Art02,数字 02 指第二层)。
Gnd	内层地层,一般会在 Gnd 后添加层次顺序(例如 Gnd02,数字 02 指第二层)。
Pwr	内层电源层,一般会在 Pwr 后添加层次顺序(例如 Pwr02,数字 02 指第二层)。
Bottom	板件底层,即板件焊接层。

表6-13 图层名称及说明

信号层配层名称及说明

信号层 (Signals) 配层名称及说明请参见表 6-14。

表6-14 信号层配层名称及说明

配层名称	说明
Conductor	图层的走线

配层名称	说明
Via	图层的过孔
Pin	图层的 Pin
Drc	图层的 Drc 检查

6.5.3 图层基础操作

本章节为您介绍如何打开图层、关闭图层、切换图层。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在编辑器的右侧图层窗口,打开/关闭图层及切换图层。图层基础操作如表 6-15 所示。

表6-15 图层基础操作

操作方式	操作步骤	
打开/关闭全部图层	1. 勾选"Signals"前的方框。 2. 有两种操作方式,如下	
	 勾选 Signals 对应"All"列下的方框,打开全部图层。 取消勾选,关闭全部图层。 	
	 勾选 All Layer 对应"All"列下的方框,打开全部图 层。取消勾选,关闭全部图层。 	
打开/关闭全部图层 Conductor	 勾选"Signals"前的方框。 有两种操作方式,如下 勾选 Signals 对应"Conductor"列下的方框,打开全 	
	部图层 Conductor。取消勾选,关闭全部图层 Conductor。	
	 勾选 All Layer 对应"Conductor"列下的方框,打开 全部图层 Conductor。取消勾选,关闭全部图层 Conductor。 	

操作方式	操作步骤			
打开/关闭全部图层 Via	 勾选"Signals"前的方框。 有两种操作方式,如下 勾选 Signals 对应"Via"列下的方框,打开全部图层 Via。取消勾选,关闭全部图层 Via。 勾选 All Layer 对应"Via"列下的方框,打开全部图层 Via。取消勾选,关闭全部图层 Via。 			
打开/关闭全部图层 Pin	 勾选"Signals"前的方框。 有两种操作方式,如下 勾选 Signals 对应"Pin"列下的方框,打开全部图层 Pin。取消勾选,关闭全部图层 Pin。 勾选 All Layer 对应"Pin"列下的方框,打开全部图层 Pin。取消勾选,关闭全部图层 Pin。 			
打开/关闭全部图层 Drc	 勾选"Signals"前的方框。 有两种操作方式,如下 勾选 Signals 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取消勾选,关闭全部图层 Drc。 勾选 All Layer 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取消勾选,关闭全部图层 Drc。 			
打开/关闭单层图层	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 勾选图层对应的"All"列下的方框,打开单层图层,取消 勾选,关闭单层图层。 			
打开/关闭单层图层 Conductor	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Conductor"列下的方框,打开单层图 层,取消勾选,关闭单层图层。 			
打开/关闭单层图层 Via	 勾选"Signals"前的方框。 选择打开/关闭的图层。 单击图层对应的"Via"列下的方框,打开单层图层,取消 勾选,关闭单层图层。 勾选,"Signals"前的方框。 			

操作方式	操作步骤
Pin	2. 选择打开/关闭的图层。
	3. 单击图层对应的"Pin"列下的方框,打开单层图层,取消
	勾选,关闭单层图层。
打开/关闭单层图层	1. 勾选"Signals"前的方框。
Drc	2. 选择打开/关闭的图层。
	3. 单击图层对应的"Drc"列下的方框,打开单层图层,取消
	勾选,关闭单层图层。
打开/关闭 All 层的	1. 勾选 All 对应"Drc"列下的方框,打开全部图层 Drc。取
Drc	消勾选,关闭全部图层 Drc。
切换图层	1. 在"Layerset"栏选择打开的图层,画布中自动显示图层
	信息。
	2. 在"Layerset"栏选择另一层图层,直接切换图层。

🛄 说明

单击图层方框前的色块,可以切换图层显示的颜色和图层铜箔显示的格式类型。

----结束

6.5.4 自定义显示图层

本章节为您介绍如何自定义显示图层。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在 "Selection" 窗口中, 单击 "All Off", 关闭所有配层。
- 步骤3 在"Layer"窗口中,单击快捷图标 👼。
- 步骤 4 在弹出的 "Save" 页面中, 填写新定义的图层名称, 单击 "OK"。



Save		×
Name:		
	OK	Cancel

- 步骤 5 在 "Layer" 窗口中, 单击快捷图标 2, 进入图层设置界面。
- 步骤 6 在弹出"Layerset Edit"页面中,单击"+Add",选择图层的配层类型,单击 "OK"。
 - 选择图层,单击,图层往上排序。单击,图层往下排序。
 - 选择图层,单击 ,删除图层。
 - 単击¹⁰,刷新图层。

图6-107 自定义显示图层

Layerset Edit					
Layersetlist					
t ∔ ≘ D	Layout	- Panel_Outline		×	
Adbb Drill	Layout	Layout_Outline		×	
Adt Adb	User	Board_Geometry_Cute	out	×	
Soldtop	Via	 Resist_Top 		×	
Soldbotm Pasttop	Pin	 Resist_Top 		×	
Pastbolm	Cell	 Resist_Top 		×	
Art01 Art03	Layout	▼ Resist_Top		×	
Art04	+ Add				
Art07 Art02					
			ок	ancel	

🛄 说明

单击快捷图标 型时, Layerset 不能存在任何图层, 如果提示 "Whether to overwrite the existing layerset"则是存在图层, 直接关闭图层即可。

----结束

6.6 右侧配层选择窗口

6.6.1 配层选择窗口打开与关闭

配层选择窗口也叫 Selection 窗口, Selection 窗口可以直观的看到配层的分类。在绘制的过程中, 方便切换不同的装配层。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭配层选择窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Selection" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

6.6.2 配层名称及说明

前提条件

已创建图层,才可在配层选择窗口查看配层信息。

配层名称及说明

配层选择窗口有四种配层类型,分别是层次整体可见性 (Global visibility)、绘制层次 (Drawing Objects)、绘制区域 (Drawing Area)、板件元件 (Board Elements)。

具体配层名称及含义请参见表 6-16。

表6-16 配层名称说明表

窗口配层类型	配层名称	说明
配层整体可见性 (Global visibility)	全部配层	 All On:打开板件全部配层 All Off:关闭板件全部配层 Setting:进入设置界面

窗口配层类型	配层名称	:	说明
绘制配层	Conduct	tor	图层的走线
(Drawing Objects)	Pin		图层的 Pin
	Via		图层的过孔
	Drc		走线层 DRC
	Planning]	布线规划 Boundle
绘制区域	Placeme	ent Area	器件放置区
(Drawing Area)	Room A	rea	器件分类区
	Route A	rea	走线区域
	Rule Are	ea	规则区域
	Inhibit Place		器件禁布区
	Inhibit Route		走线禁布区
	Inhibit Via		过孔禁布区
	Inhibit Probe		测试点禁布
	Boundary		动态铜箔外框
	Split		平面层分割线
板件元件 (Board Elements)	Layout	Assembly_T op	元面装配层
		Assembly_ Bottom	焊面装配层
		Silkscreen_ Top	元面丝印层
		Silkscreen_ Bottom	焊面丝印层
		Resist_Top	元面阻焊层
		Resist_Bott	焊面阻焊层

窗口配层类型	配层名称		说明
		om	
		Stencil_Top	元面钢网层
		Stencil_Bot tom	焊面钢网层
		Layout_Out line	Layout 层单板外框
		Panel_Outli ne	单板外框
		Dimension	标注层
		MCAD_Det ail	DXF 结构图导入层
		MCAD_Not es	DXF 结构图导入另一层(背面层)
		FPC_Coverl ay_Top	元面柔板保护膜层
		FPC_Coverl ay_Bottom	焊面柔板保护膜层
		FPC_Route_ Outline	柔板布线区
		FPC_Bend_ Line	柔板弯折线
		FPC_Bend_ Outline	柔板弯折线外框
		FPC_Outlin e	柔板外框
		FPC_Stiffen er_Top	元面柔板补强材料层
		FPC_Stiffen	焊面柔板补强材料层

窗口配层类型	配层名称		说明
		er_Bottom	
		FPC_Shield _Top	元面柔板保护膜层
		FPC_Shield _Bottom	焊面柔板保护膜层
	Cell	Assembly_T op	元面装配层
		Assembly_ Bottom	焊面装配层
		Silkscreen_ Top	元面丝印层
		Silkscreen_ Bottom	焊面丝印层
		Resist_Top	元面阻焊层
		Resist_Bott om	焊面阻焊层
		Stencil_Top	元面钢网层
		Stencil_Bot tom	焊面钢网层
		Origin	中心/基准点
		Placement_ Top	器件本体层
		Placement_ Bottom	器件本体层
		Dimension	标注层
		Placement_ Embedded	埋嵌器件本体层

窗口配层类型	配层名称		说明
		Assembly_E mbedded	埋嵌器件装配层
		Resist_Emb edded	埋嵌器件阻焊层
		Stencil_Em bedded	埋嵌器件钢网层
		Slot_Embe dded	埋嵌器件开槽层
	Part RefDes	Assembly_T op	元面器件装配层位号文字
		Assembly_ Bottom	焊面器件装配层位号文字
		Assembly_E mbedded	器件装配层位号文字
		Silkscreen_ Top	元面器件丝印层位号文字
		Silkscreen_ Bottom	焊面器件丝印层位号文字
	Slot	ТОР	顶层
		Gnd02	内层地层,数字 02 指第二层
		Art03	内层信号层,数字 03 指第三层
		Pwr04	内层电源层,数字 04 指第四层
		Bottom	底层
	Manuf acturin g	Smart_Drill	Smart_Drill 层,尺寸标注及特殊文 字标识
		FilledArea_ Both	元焊面填充区

窗口配层类型	配层名称		说明
		FilledArea_ Bottom	焊面填充区
		FilledArea_ Top	元面填充区
		BackDrill_In sulation_To p	元面背钻绝缘
		BackDrill_In sulation_Bo ttom	焊面背钻绝缘
		Drill_Chart	钻孔表格(动态添加)。 Drill_Chart-M-N(任意 10 层,生 成 10 个此文件,10 个文件名称 M- N 有所不同)
		Drill_Figure	钻孔标识
		Dimension	标注层
		AutoSilk_T op	元面自动丝印层
		AutoSilk_B ottom	焊面自动丝印层
		Probe_Mar k_Top	元面测试点添加层
		Probe_Mar k_Bottom	焊面测试点添加层
		Gerber_Out line	光绘输出外框
		Surface_Fin ish	表面处理

窗口配层类型	配层名称		说明
		Annotation	批注
	User		用户自定义层

6.6.3 打开/关闭配层

本章节为您介绍如何在打开/关闭配层。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在编辑器的右侧配层选择窗口,有两种方式打开/关闭配层。具体操作如表 6-17 所示。

表6-17 打开/关闭配层操作指示

操作方式	操作步骤
打开/关闭全部配层	选择配层类型,单击"On",打开全部 配层。单击"Off",关闭全部配层。
打开/关闭单层配层	• 选择一层配层,勾选"Off"列下的方 框,打开单层配层。取消勾选,关闭 单层配层。
	 打开配层时,"On"列下的方框会显示颜色,单击方框,可以切换颜色和格式类型。
打开/关闭 All 层	All 层是所有层次元素的结合层,打开/ 关闭 All 层操作方式如下:
	• 选择 All 层, 勾选"Off"列下的方 框, 打开单层配层。取消勾选, 关闭 单层配层。
	• 打开配层时, "On"列下的方框会显示颜色, 单击方框, 可以切换颜色和格式类型。

----结束

6.7 右侧配置窗口

6.7.1 配置窗口打开与关闭

配置窗口也叫 Options 窗口,在绘制的过程中,在 Options 窗口可以给画布中的对象操作进行配置。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭配置窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Options" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 关闭窗口。

----结束

6.7.2 配置窗口参数配置

本章节为您介绍如何在配置窗口中为执行的菜单命令配置参数。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 当配置窗口处于显示状态时,执行菜单命令,右侧配置窗口会显示命令的配置信息。
- 步骤3 在右侧 "Options" 窗口中, 根据需求配置命令的参数。
- 步骤4 在画布中执行操作命令。

----结束

🛄 说明

• 编辑菜单的配置操作请参见 6.2.2 编辑菜单 (Edit)。

- 显示菜单的配置操作请参见 6.2.3 显示菜单 (Display)。
- 绘制菜单的配置操作请参见 6.2.4 绘制菜单 (Drawing)。
- 铜箔编辑菜单的配置操作请参见 6.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)。
- 工具菜单的配置操作请参见 6.2.7 工具菜单 (Tools)。

6.8 底部操作命令窗口

6.8.1 操作命令窗口打开与关闭

操作命令窗口也叫 Console 窗口,可直接在窗口里输入命令,画布中的对象将直接执行操作,使绘制操作更加便捷。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭操作命令窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Console" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 关闭窗口。

----结束

6.8.2 操作命令窗口指示

本章节为您介绍如何在操作命令窗口中输入指示命令。

界面指示

- 在画布中, 滚动鼠标滚轮, 窗口界面会显示画布的比例大小。
- 在画布中,操作命令执行,窗口界面会显示具体操作步骤。
- 在窗口里输入命令, 画布中的对象将直接执行操作。
- 支持快捷命令搜索,在窗口下方 "Type command here" 栏输入快捷键首字母,显示所有有关首字母的快捷命令。

常用操作

在窗口命令输入框内输入操作命令, 画布中对象立即执行操作命令。操作方法请参见 表 6-18。

衣0-10 叩マタロ��吊用探旧犯小

操作名称	操作步骤
命令窗口输入移动坐标	 在画布中,选择需要移动的对象。 在 "Console"的命令窗口,输入坐标,字母不区分大小写。 只移动 X 轴坐标:在命令输入框中
	输入"X+空格键+X轴移动坐标 值"并按回车键。
	 只移动Y轴坐标:在命令输入框中 输入"Y+空格键+Y轴移动坐标 值"并按回车键。
	 只移动 X 和 Y 轴坐标:在命令输 入框中输入"X+空格键+X 轴移动 坐标值+空格键+Y+空格键+Y 轴 移动坐标值"并按回车键。
命令窗口输入快捷键	"Console"的命令窗口,支持 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷 键。
	 funckey 命令设置方法:在 "Console"命令窗口,在命令输入框 中输入"funckey+快捷键按键字母+ 操作命令"并按回车键。设置快捷键 完成后,键盘输入快捷键字母。
	 alias 命令设置方法:在"Console" 命令窗口,在命令输入框中输入 "alias+快捷键按键字母+操作命令" 并按回车键。设置快捷键完成后,键 盘输入快捷键字母。

6.9 底部信息窗口

6.9.1 信息窗口打开与关闭

信息窗口也叫 Message 窗口,可直接在窗口里查看信息。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭信息窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Message"自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

6.9.2 信息窗口说明

功能说明

PCB-DESIGN 封装编辑器汇总信息会显示在窗口中,可在窗口查看提示的信息。

6.10 底部局部放大视图窗口

6.10.1 局部放大视图窗口打开与关闭

局部放大视图窗口也叫 Detail 窗口,在窗口中可以放大在画布中的局部视图,便于在 绘制过程中查看具体位置的视图。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中 打开与关闭放大局部视图窗口。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Detail" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 送关闭窗口。

----结束

6.10.2 局部放大视图

本章节为您介绍如何在局部放大视图窗口中放大视图。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。

步骤 2 左键单击画布中任意位置, 窗口显示鼠标所在位置的局部放大视图。

图6-108局部放大视图示例图



----结束

6.11 底部状态栏

6.11.1 状态栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 封装编辑器中打开与关闭状态栏。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Footprint Editor" 打开 PCB 封装编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Status bar"自动打开状态栏,取消勾选"Status bar"自动关闭状态栏。

----结束

6.11.2 状态栏功能说明

在 PCB-DESIGN 封装编辑器中状态栏显示坐标、格点及配置对应的功能按钮,方便快 捷操作。功能说明请参见表 6-19。

表6-19 状态栏功能说明

状态栏功能类型	功能说明
显示画布中鼠标坐标	在画布中,单击任意一点,状态栏自动显示 X 轴坐 标和 Y 轴坐标。
显示格点选择和配置	 在栅格快捷图标前的栅格类型框 Trace/TG19X2 , 可以选择设置好的 栅格格式类型。 单击栅格快捷图标, 显示格点。再次单击, 不显示格点。 单击 "Get" 快捷打开 "Find" 窗口的 Pin。 单击 "Offset" 快捷设置偏移量。
打开/关闭右侧窗口	• 单击快捷图标 , 打开层次窗口。再次单击快 捷图标 , 关闭层次窗口。

状态栏功能类型	功能说明
	• 单击快捷图标 3, 打开配层选择窗口。再次单
	击快捷图标 📴 , 关闭配层选择窗口。
	• 单击快捷图标 3, 打开配置窗口。再次单击快
	捷图标 , 关闭配置窗口。

7 PCB-DESIGN 形状编辑器

- 7.1 编辑器界面介绍
- 7.2 菜单栏
- 7.3 顶部工具栏
- 7.4 右侧配置窗口
- 7.5 底部操作命令窗口
- 7.6 底部信息窗口
- 7.7 底部状态栏

7.1 编辑器界面介绍

PCB-DESIGN 形状编辑器界面由菜单栏、工具栏、画布、配置窗口、操作命令窗口、 信息窗口、状态栏组成,如图 7-1 所示。

编辑器各个部分的相关操作请参见表 7-1。

图7-1 编辑器界面

File	Edit	Display	Drawing	Shape	Tools	Window	is Help	<u>د</u> د	24년													
			-+-	8 B ×		• ×		101		8 % ¢	2 9 10	L 🕸										
누																				-	ptions	- 0 ×
													_									
4													_	_								
	solo																		- 5	×		
Com	mand >																					
hes	cale is 2.																					
ne s he s	cale is 2. cale is 2.	8 110																				
Туре	e con de el	nd here																				
Cor	15046	Message																				

表7-1 编辑器界面操作

编辑器界面	使用方法
菜单栏	菜单栏提供了编辑器常用的功能,关于菜单栏的具体操作请参见 7.2 菜单栏。
工具栏	工具栏提供了设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快捷 操作,关于工具栏的具体操作请参见 7.3 顶部工具栏。
画布	编辑器中,画布用于查看和绘制焊盘等操作。
配置窗口	配置窗口提供了操作命令的所有配置功能,关于配置窗口的 具体操作请参见 7.4 右侧配置窗口。
操作命令窗口	操作命令窗口提供输入命令操作,画布中的对象将直接执行 操作,关于操作命令窗口的具体操作请参见 7.5 底部操作命 令窗口。
信息窗口	信息窗口提供了快速查看编辑器信息的功能,关于信息窗口 的具体操作请参见 7.6 底部信息窗口。
状态栏	状态栏提供了编辑器中显示坐标、格点及配置功能按钮,方 便快捷操作,关于状态栏的具体操作请参见 7.7 底部状态 栏。
7.2 菜单栏

7.2.1 文件菜单 (File)

7.2.1.1 新建焊盘封装 (New)

本章节为您介绍如何从形状编辑器中新建焊盘封装。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏中选择 "File>New..." 。
- 步骤3 在弹出提示窗口中,选择是否保存当前焊盘封装。
 - 保存
 - a. 单击"Yes"。
 - b. 在弹窗中 Shape Name 后的输入框输入焊盘封装名称。
 - c. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
 - d. 单击 "OK"。

图7-2保存当前焊盘封装

Save		×
Shape Name:		
Database Name:	567.db	-
	ОК	Cancel

不保存

单击 "Cancel"。

步骤 4 在弹出的 "New" 页面中, 新建焊盘封装。

- 1. 在 Shape Name 后的输入框输入新的焊盘封装名称。
- 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。

3. 单击"OK"。

图7-3 新建焊盘封装

New		×
Shape Name:		
Database Name:	567.db	
	ОК	Cancel

步骤 5 新建完成后,系统自动打开焊盘封装。

图7-4 打开封装示图

Sha	ape_Edit	or 567.db_6	7(Pad)	
File	Edit	Display	Drawing	Shape
	<u> </u>	← → <i>≯</i>	- 🕂 🖥	🗈 🗙
	-384.,		., - <u>32</u> 0,,,	

🛄 说明

- 新建的焊盘封装编辑完成后需先保存到封装库中,才能在封装库打开。
- 保存路径不能有中文。

----结束

7.2.1.2 打开焊盘封装 (Open)

本章节为您介绍如何从形状编辑器中打开焊盘封装。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏中选择 "File>Open..."。

- 步骤3 在弹出提示窗口中,选择是否保存当前焊盘封装。
 - 保存
 - a. 单击 "Yes" 。
 - b. 在弹窗中 Shape Name 后的输入框输入焊盘封装名称。
 - c. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
 - d. 单击 "OK"。

图7-5 保存当前焊盘封装

Save		×
Shape Name:		
Database Name:	567.db	-
	ОК	Cancel

不保存

单击 "No"。

步骤 4 在弹出的 "Open" 页面中, 打开焊盘封装。

- 单击封装库,在页面左上角 Pads 后的输入框输入焊盘封装名称,键盘按 "Enter"回车键。
- 2. 在左侧封装列表中,系统自动显示封装名称。
- 3. 单击封装名称,右侧会显示封装图形。
- 4. 勾选 Show Rule Graph 前的方框,显示规则图形。
- 5. 单击"OK"。

图7-6 打开封装示图

Open	X
Library Pads THR80_10_9_40 Soft of the second se	
Show Rule Graph	OK Cancel

----结束

7.2.1.3 保存焊盘封装 (Save)

本章节为您介绍如何从形状编辑器中保存焊盘封装。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏中选择 "File>Save"。
- 步骤3 在弹出窗口中,保存焊盘封装。
 - 1. 在 Shape Name 后的输入框输入封装名称。
 - 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
 - 3. 单击"OK"。

图7-7保存焊盘封装

Save		×
Shape Name:		
Database Name:	567.db	-
	ОК	Cancel



7.2.1.4 另存焊盘封装 (Save As)

本章节为您介绍如何从形状编辑器中另存焊盘封装。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏中选择 "File>Save As..."。

步骤3 在弹出窗口中,另存焊盘封装。

- 1. 在 Shape Name 后的输入框输入焊盘封装名称。
- 2. 在 Database Name 后的下拉框选择存放的封装库。
- 3. 单击"OK"。

图7-8 另存焊盘封装

Save As			×
Shape Name:			
Database Name:	5.db		
_			
		ОК	Cancel

----结束

7.2.1.5 导入结构图文件 (Import DXF)

本章节为您介绍如何导入结构图文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Import>DXF..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Import DXF" 页面中, 配置导入 DXF 参数。
 - 单击 DXF file 输入框后的 ,选择需要导入的结构图文件 (.dxf 文件)。
 - 2. 在 Units 后的下拉框选择单位,可选择 MM 和 MILS。
 - 3. 勾选 DXF layer 前的方框,选择所有结构图层文件。
 - 4. 单击"Map"更新放置文件的配层。

图7-9导入结构图

Import DXF					×
DXF file spe	ecifications				
DXF file:	C:/	/0915.dxf			
Units [.]	мм				
Map selecte	ed items				
Layer conve	ersion file:	and a state of space of a	Se P	0915_c.cn	v
		Class		Subclass	
	ayer	Cidos			
BG_		Pin		Тор	
BG_	DESIGN_OU	Pin		Тор	
🛛 🔽 BG_	OUTLINE	Pin		Тор	-
🛛 🗹 ET_	ART02	Pin		Тор	-
🛛 🗹 🔽	TOP	Pin		Тор	-
PIN_	ART02	Pin		Тор	
PIN	TOP	Pin		Тор	
PLA	N ART02	Pin		Тор	
PLA	N TOP	Pin		Тор	
VC	ART02	Pin		Ton	
Class:					Мар
SubClass:					Unmap
Check data	abase after impo	ort dxf		Import Viewlog	Close

步骤 4 参数配置完成后, 单击"Import"。

步骤 5 结构图导入完成后,显示报告弹窗,查看报告后单击 × 关闭即可。

----结束

7.2.1.6 导出结构图文件 (Export DXF)

本章节为您介绍如何导出结构图文件。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Export>DXF..."。
- 步骤3 在弹出的"Export DXF"页面中,配置导出参数。
 - 1. 在 DXF output file 后的输入框输入导出的文件名,一般默认为当前文件名 (存放 路径和文件名称不能包含中文)。
 - 2. 在 Output Units 后的下拉框,选择单位"MM"或者"MILS"。
 - 3. 勾选全部的 "Class" 结构图层文件, 单击 "Map" 更新 "DXF layer"。

图7-10 导出 DXF 文件

Export DXF			×
DXF file specifications			
	Data Configura		
DXF output file:	export		View Path
DVE format:	Povision12		
DAI IOIIIat.	Revision12		
Output Units:	MM	Accuracy: 2	÷
Layer conversion file:	export.cnv		View Path
	Subclass	DYE laver	
Ciass	Oubcidasa		
Layout	Silkscreen	Layout_Silkscreen_Top	
	Silkscreen	Layout_Silkscreen_Bottom	T
Layout	Resist_Top	Layout_Resist_Iop	
	Resist_Bottom	Layout_Resist_Bottom	
	Layout_Outl	Layout_Layout_Outline	
	Panel_Outline	Layout_Panel_Outline	_
	Dimension	Layout_Dimension	
	FDC Covort	Layout_MCAD_Notes	
Get layers from selection	on		
Map selected items			
Use layer names ge	enerated from cla	ass and subclass names	Мар
Subclass name only	v		Unmap
		New DYE laver	
		Export Apply Viewlog	Close

步骤4 配置完成后,单击"Export"导出文件。

步骤 5 单击 "View Path" 查看结构图文件的存放路径, 查看导出的文件。

----结束

7.2.1.7 宏命令 (Scripting)

本章节为您介绍如何录制一个宏命令。宏命令可以快速的将您制作过程中所有的操作 命令转换成文本,方便下次使用。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "File>Scripting"。
- 步骤 3 在弹出的 "Scripting" 页面中, 单击 选择录制脚本保存路径 (存放路径和 文件名称不能包含中文), 单击 "Record"开始录制。

图7-11 开始录制

Scripting				×
Script File:	D:/prjtest/sc	ripttest.txt		
	Record	Stop	Replay	
				Cancel

- 步骤 4 录制完成后, 在菜单栏选择 "File>Scripting"。
- 步骤 5 在弹出的 "Scripting" 页面中, 单击 "Stop", 即可停止录制。

Scripting × Script File: Record Stop Replay Cancel

图7-12 结束录制

步骤 6 打开录制脚本保存路径, 查看录制脚本文件。录制后的脚本文件以 txt 格式保存。

图7-13 宏命令文件 9 - 记事本 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) # #

zoom area drag start -83869.498 41328.065 drag stop -65705.740 23973.219 draw circle option cfg class Slot option cfg dyns fill type Filled option cfg dyns fill type Non-filled option cfg dyns grid current grid zoom out 79 117 zoom out 79 117 zoom in 195 196 zoom in 195 196 pick grid -53866.2 16472.4 pick grid -50924.7 15589.9 prepopup -51365.9 15442.9 done

----结束

7.2.1.8 退出 (Exit)

本章节为您介绍如何退出形状编辑器工具。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "File>Exit"。

步骤3 在弹出的"Question"页面中,选择是否保存当前焊盘封装。

图7-14保存提示窗口



步骤 4 选择完成后, 在弹出的 "Question" 页面中, 单击 "OK" 退出形状编辑器。

图7-15退	出提示窗口		
Quest	ion		×
?	Are you sure to exit \$	Shape Editor?	
		ОК	Cancel

----结束

7.2.2 编辑菜单 (Edit)

7.2.2.1 编辑基础操作

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 形状编辑器中编辑焊盘和铜箔常用的快捷操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 形状编辑器页面编辑常用快捷操作说明如表 7-2 所示。

表7-2 编辑常用快捷操作说明

操作名称	操作步骤
撤销 (Undo)	在菜单栏单击"Edit>Undo",可撤销最近在画布中对封装的改动操作。
重做 (Redo)	在菜单栏单击"Edit>Redo",可回到撤销动作前的状态。
复制 (Copy)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Copy"。 2. 在画布中单选或者框选对象,自动复制所选对象,保存到剪切板等 待粘贴。
粘贴 (Paste)	与复制、剪切功能配合使用。 1. 在画布中单选或者框选对象,复制或者剪切。 2. 在菜单栏单击"Edit>Paste",在画布中移动鼠标,左键单击确 定粘贴对象的位置,粘贴对象。
移动 (Move)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Move"。 2. 在画布中单选或者框选对象,移动鼠标,左键单击确定移动对象的 位置。
删除 (Delete)	 1. 在菜单栏单击"Edit>Delete"。 2. 选中画布中要删除的对象,左键单击任意位置删除对象。
旋转 (Rotate)	 在菜单栏单击"Edit>Rotate"。 在编辑器右侧"Options"窗口, Angle 后的输入框输入旋转角度。在画布中单选或者框选对象,移动鼠标旋转角度,左键单击确定旋转对象的位置。

----结束

7.2.2.2 铜箔复制 (Z-copy)

本章节为您介绍在 PCB-DESIGN 形状编辑器中如何内缩和外延铜箔。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Edit>Z-copy"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置拷贝参数, 参数说明请参见表 7-3。

Options	-	ð	×
Shape Fill			
Type: Filled		•	
Shape Options			
Copy line as line			
Create dynamic shape			
Copy: 🗌 Voids 🗌 Netname			
Size: 🧿 Contract 🔘 Expand			
Offset: 0.00			

图7-16 拷贝参数配置

表7-3 拷贝参数说明表

参数名称	说明
Size	复制后对象大小,可选择 Contract(内缩)或 者 Expand(外延)。
Offset	对象内缩和外延的值。

步骤 4 在画布中选择复制的对象,系统自动显示复制后的图形,鼠标右键单击"Done"保存。

----结束

7.2.3 显示菜单 (Display)

7.2.3.1 封装文件缩放基础操作

本章节为您介绍在编辑器中对封装文件缩放的基础操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 形状编辑器页面常用封装文件缩放操作说明如表 7-4 所示。

操作名称	操作步骤
适应窗口(Zoom Fit)	菜单栏选择"Display > Zoom Fit", 或按快捷键 F2,画布中封装文件将以原 点为中心适应显示当前封装文件中的所 有对象。
放大 (Zoom In)	 画布中封装文件将以鼠标为中心放大, 方便查看。封装文件放大,有如下两种 操作方式。 菜单栏选择 "Display>Zoom In", 或按快捷键 F11。 向前滑动鼠标滚轮。
缩小 (Zoom Out)	画布中封装文件将以鼠标为中心缩小。 封装文件缩小,有如下两种操作方式。 • 菜单栏选择"Display>Zoom Out",或按快捷键 F12。 • 向后滑动鼠标滚轮。
指定区域放大(Zoom Shape)	菜单栏选择"Display>Zoom Shape",鼠标左键在画布中框出需要 放大的区域,松开鼠标左键,指定区域 将会被放大显示。

表7-4 封装文件缩放常用快捷操作说明

----结束

7.2.3.2 查询 (Info)

本章节为您介绍如何在编辑器中查看对象属性。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Info"。
- 步骤 3 画布中单选或者框选对象, 在弹出的 "Show Info" 页面中, 显示全部对象的属性。

图7-17 Info 属性页面

	Show Info					_		\times
	Areas	- 0					•	÷۱
Ne	et.	Area Size 1188.10 1188.10		Filled Type FILLED FILLED	Area type	Number of voids 0 0		
L	sting : Layer : ID : Lock status : Area Size : Filled Type : Number of voids : Area boundary se arc seg:xy (d	egment : 9 50 30 00) x	2 element Inhibit Pla false 1188.10 FILLED 0 Y (-9.50 40	s areas ce/Top 00) width : 0.00				

----结束

7.2.3.3 测量 (Measure)

本章节为您介绍如何测量画布中两对象之间的间距和铜箔宽度大小。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Measure"。
- 步骤 3 在画布中单击测量的起点,然后单击测量的终点,在弹出的"Measure"页面中,显示测量对象的间距数据。

图7-18显示测量数据页面

Measure						\times
	b Q	٩	۹		•	→ I
Grid Point@ Grid Point@	(2599. (2703.	09 498 92 498	.74) .74)			
	MIL			ММ		
Dist = Total Dist = ManhatDist Delta X = Delta Y = Pick Angle = No air gap	104.82 104.82 =104.82 104.82 0.00 0.00	degree		2.6625 2.6625 2.6625 2.6625 0.0000		

----结束

7.2.3.4 图层翻转显示 (Flip Design)

本章节为您介绍如何在编辑器中进行图层翻转显示操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在编辑器中图层翻转有三种方式。

- 支持菜单栏选择
 - a. 在菜单栏选择"Display>Flip Design", 画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷键操作
 - a. 给图层翻转设置快捷键,操作方法请参见 3.19.2 自定义配置临时快捷键。

- b. 执行快捷键命令后, 画布中自动显示翻转后的图层。
- c. 再执行一遍,恢复图层原始状态。
- 支持快捷命令搜索
 - a. 在命令窗口下方"Type command here"栏输入"flip design",按回车键,画布中自动显示翻转后的图层。
 - b. 再执行一遍,恢复图层原始状态。

🛄 说明

进入翻转状态后,右下角会有 "Flip Design Mode"提示。

----结束

7.2.3.5 格点 (Grids)

本章节为您介绍编辑器中如何进行格点设置。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Grids..."。
- 步骤 3 在弹出的"Define Grid"页面中,选择格点类型。单击 Type 下的格点类型前的圆圈,可选择 Place (器件), Trace (走线), Via (过孔), Other (其他)。
- 步骤4 单击 + 新增格点。
- 步骤 5 在弹出的 "Add Grid"页面中,在 GridName 后的输入框填写格点名称,单击 "OK"。
- 步骤 6 选择新增的格点,修改格点间距、格点偏移量,单击 "OK"。

图7-19格点设置

Define Grid	×
+ -	Туре
Other/OG100	OPlace ○ Trace ○ Via ○ Other
Trace/TG1	Spacing
Trace/TG19X2	x: 5.00
Trace/TG1X5	y: 5.00
Via/VG25X2	Offset
	x: 0.00 y: 0.00
	OK Cancel

步骤 7 在编辑器底部的格点栏选择新增的格点,单击格点的快捷图标 ## 打开格点,再次单击关闭格点。

 File
 Concole
 2000
 D
 D
 D
 D
 <

图7-20显示新增格点

----结束

7.2.3.6 自定义工具栏 (Customize Toolbar)

本章节为您介绍如何自定义工具栏。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Customize Toolbar" 页面中, 可增加或者删除一级菜单。
 - 选择 "Toolbar group" 页签,在 Group Name 后的输入框输入菜单名称,单击 "Add" 增加一级菜单。
 - 选择"Toolbar group"页签,在左侧菜单列表中选择菜单,单击"Delete"删除一级菜单。

图7-21 一级菜单工具栏设置

Customize Tool	bar				_		X
Toolbar group	Command						
File				Group Name			
Edit Drawing							
Shape				Add		Delete	
Display Tools							
		Reset	0	K Ca	ncel	Appl	У

步骤 4 在弹出的"Customize Toolbar"页面中,可设置工具栏快捷图标。

- 单击 "Command" 页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Shape、Display、Tools。
- 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。

- 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
- 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向
 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
- 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图 标。
- 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
- 7. 单击"Reset"可恢复原始设置。
 - 图7-22 设置工具栏快捷图标

Customize Toolbar		-		\times
Customize Toolbar Toolbar group Command File Save As Scripting Exit Import Export Export	File ↓ ↑ New P Open Newe			×
 Edit Display Shape 	*			
	Reset OK C	ancel	Арр	ly

----结束

7.2.4 绘制菜单 (Drawing)

7.2.4.1 圆形 (Circle)

本章节为您介绍如何绘制圆形区域。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆形格点类型。

格点类型: 单击 Shape grid 后的下拉框选择, 可选择 current grid、none。

图7-23 圆形区域配置

Options		-	8 ×
	errore and social		
Snape grid:	current grid		▼
Radius:	0.00		mils

步骤4 在画布中进入绘制圆形区域状态。

- 1. 左键单击确定圆形区域中心点。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成绘制。
- 3. 圆形区域绘制完成,将保持绘制圆形状态,同时整个圆形被选中。也可右键单击 "Done"完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口,在 Radius 后的输入框修改圆大小。

图7-24 绘制圆形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成圆形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制圆形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

7.2.4.2 矩形 (Rectangle)

本章节为您介绍如何绘制矩形区域。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形格点类型。

格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图7-25 矩形区域配置

Options -	-	ð ×
Shape grid: current grid		•
Shapes		
Width: 0.00		
Height: 0.00		
Corner(C)		
0.00 ¢		D D
		H
w		

步骤4 在画布中进入绘制矩形区域状态。

- 1. 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
- 2. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成绘制。
- 矩形区域绘制完成,将保持绘制矩形状态,同时整个矩形被选中。也可右键单击 "Done"完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 4. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - a. 矩形长度:在 Width 后的输入框输入长度。
 - b. 矩形宽度:在 Height 后的输入框输入宽度。
 - c. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner、Round。
 - d. 倒角大小: 在左上角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右上角 ▲ 后的输入框输 入倒角大小, 左下角 ▲ 后的输入框输入倒角大小, 右下角 ▲ 后的输入框输 入倒角大小。

图7-26 绘制矩形区域

•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
																																		•
																																		•
																																		•
																																		•
					\mathcal{E}																						Y.							•
																											ł.							•
																											ŀ							•
																											ŀ							•
																											ŀ							•
																											ŀ							•
																											ŀ							•
					U																						ŀ							•
					2	•		•		• • • •	• • •	•	•	•			•	•		•	•	•		••••	•	••••								•
																																		•
																																		•
																																		•
																																		•

🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成矩形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Cancel" 可退出绘制状态。
- 绘制矩形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

7.2.4.3 多边形 (Polygon)

本章节为您介绍如何绘制多边形区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Polygon"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置多边形格点类型和拐角线段类型。
 - 1. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。
 - 2. 拐角线段类型:单击 Type 后的下拉框选择,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。

图7-27 多边形区域配置

Options		-	₽×									
Shape grid:	current grid											
Segment Type												
Туре:	Line45	-										
Angle:	0.00											
Arc radius:	0.00											
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

- 步骤4 在画布中进入绘制多边形区域状态。
 - 1. 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
 - 2. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
 - 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相连, 右键单击 "Complete",完成绘制。
 - 多边形区域绘制完成,将保持绘制多边形状态,同时整个多边形被选中。也可右 键单击 "Done"完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。

图7-28 绘制多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成多边形区域绘制,保存并退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击"Cancel"可退出绘制状态。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击"Toggle"可调整线段方向。
- 绘制多边形区域过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

7.2.4.4 修剪倒角 (Trim)

本章节为您介绍如何对铜箔进行修剪倒角。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Trim"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置倒角的修剪方式和格点类型。
 - 1. 修剪方式:单击修剪方式前的圆圈,可选择 corner、round、polygon。
 - 2. 格点类型: 单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid、none。

图7-29 修剪倒角配置



步骤4 在画布中,根据修剪倒角方式类型,修剪倒角。

- 倒斜角
 - a. 单击 corner 前的圆圈,在 corner 后的输入框输入倒角大小。
 - b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

_																			-	-	
•																					
•		•	•																		
-																					
-					$^{-}$																
				- 7											_ `	1					
•		•	•																		
		. '																			
-																					
-																					
•																					
•																					
-																					
•																					
•																					
-																					
•				~																	
					\sim																
-																					

图7-30 倒斜角示图

● 倒圆角

- a. 单击 round 前的圆圈,在 round 后的输入框输入倒角大小。
- b. 在画布中框选需要倒角的地方, 画布中系统自动显示倒角后的对象。

图7-31 倒圆角示图

		•																		
		÷																		
				1	-		-									-	÷			
		÷		Ĺ													١.			
		·																		
			•		•	•														
			•	Т	•	•	•													
				L																

- 多边形修剪倒角
 - a. 单击 polygon 前的圆圈,在 polygon 后的下拉框选择拐角线段类型,可选择 Line、Line45、Line Orthogonal、Arc。
 - b. 在画布中单击对象垂直线边沿。
 - c. 移动鼠标,单击对象水平线边沿,剪切成功。

图7-32多边形修剪倒角示图

1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•																																			
•																																			
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																				
•			·																										٦						
•			•								/			•	•																				
•			•						۰,	/				•	·																				
•			·					۰,	/					•	·																				
•			·				- /	/						•	·																				
•							6							•	•																				
•			·											•	·																				
•			•	•	•	•		•	·	•	•	•	•	•																					
•																																			
-																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																																			
•																													1						

----结束

7.2.4.5 复制粘贴 (Create Detail)

本章节为您介绍如何快速复制粘贴。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Create Detail"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数。
 - 1. 在 Scaling Factor 后的输入框输入放大倍数。
 - 2. 勾选 Filled pads 前的方框,填充焊盘。系统默认勾选。

图7-33 配置参数

Options		-	5	×
Scaling Factor:	2.00			
Filled pads				

- 步骤 4 在画布中框选对象,对象将按配置的放大倍数复制并悬挂在鼠标上。
- 步骤 5 在画布中单击任意位置放置,对象自动显示在画布中。



图7-34复制粘贴示图

----结束

7.2.4.6 圆形散热盘 (Circle Flash)

本章节为您介绍如何绘制圆形散热盘。

操作步骤

步骤 1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Circle Flash" 。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置圆形散热盘参数。

- 1. 在 Inner diameter (ID) 后的输入框输入内径。
- 2. 在 Outer diameter (OD) 后的输入框输入外径。
- 3. 在 Spoke width (g) 后的输入框输入开口宽度。
- 4. 在 Number of spokes 后的下拉框选择开口个数。
- 5. 在 Spoke angle 后的下拉框选择开口角度,可选择 0、30、45、60、90。
- 6. 勾选 Add center dot 前的方框,选择添加中心点;取消勾选,则不选择添加。
- 7. 在 Dot diameter (D) 后的输入框输入中心点直径。
- 8. 单击 "Apply",在画布中系统自动显示圆形散热盘。

图7-35 配置圆形散热盘参数



步骤 4 画布中焊盘编辑完成后,直接保存。具体操作请参见 7.2.1.3 保存焊盘封装 (Save)。

----结束

7.2.4.7 椭圆形散热盘 (Oval Slot Flash)

本章节为您介绍如何绘制椭圆形散热盘。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Oval Slot Flash"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置椭圆形散热盘参数。
 - 1. 在 Inner diameter width (ID2) 后的输入框输入内径长度。
 - 2. 在 Inner diameter height (ID) 后的输入框输入内径高度。
 - 3. 在 Outer diameter widtth (OD2) 后的输入框输入外径长度。
 - 4. 在 Outer diameter height (OD) 后的输入框输入外径高度。
 - 5. 在 Spoke width (g) 后的输入框输入开口宽度。
 - 6. 在 Number of spokes 后的下拉框选择开口个数。
 - 7. 在 Spoke angle 后的下拉框选择开口角度,可选择 0、90。
 - 8. 勾选 Add center dot 前的方框,选择添加中心点;取消勾选,则不选择添加。
 - 9. 在 Dot diameter width (D2) 后的输入框输入中心点长度。
 - 10. 在 Dot diameter height (D) 后的输入框输入中心点高度。
 - 11. 单击 "Apply",在画布中系统自动显示椭圆形散热盘。

图7-36 配置椭圆形散热盘参数



步骤 4 画布中焊盘编辑完成后,直接保存。具体操作请参见 7.2.1.3 保存焊盘封装 (Save)。

----结束

7.2.4.8 矩形散热盘 (Rectangle Slot Flash)

本章节为您介绍如何绘制矩形散热盘。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Drawing>Rectangle Slot Flash"。
- 步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形散热盘参数。

- 1. 在 Inner diameter width (ID2) 后的输入框输入内径长度。
- 2. 在 Inner diameter height (ID) 后的输入框输入内径高度。
- 3. 在 Outer diameter widtth (OD2) 后的输入框输入外径长度。
- 4. 在 Outer diameter height (OD) 后的输入框输入外径高度。
- 5. 在 Spoke width (g) 后的输入框输入开口宽度。
- 6. 在 Number of spokes 后的下拉框选择开口个数。
- 7. 在 Spoke angle 后的下拉框选择开口角度,可选择 0、90。
- 8. 勾选 Add center dot 前的方框,选择添加中心点;取消勾选,则不选择添加。
- 9. 在 Dot diameter width (D2) 后的输入框输入中心点长度。
- 10. 在 Dot diameter height (D) 后的输入框输入中心点高度。
- 11. 单击 "Apply",在画布中系统自动显示矩形散热盘。

图7-37 配置矩形散热盘参数

Options		-	5	×
Name: THR100x80				
Thermal Pad Definit	tion			
Inner diameter width	(ID2):	80		
Inner diameter heigh	nt(ID):	60		
Outer diameter widtt	h(OD2):	100		
Outer diameter heig	ht(OD):	80		
Spoke Definition				
Spoke width(g):	9			
Number of spokes:	4		\$	
Spoke angle:	90		•]
Center Dot Option				
Dot diameter width(02): 60			
Dot diameter height	(D): 40] ב
Aŗ	oply			
		ID OD		

步骤 4 画布中焊盘编辑完成后,直接保存。具体操作请参见 7.2.1.3 保存焊盘封装 (Save)。

----结束

7.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)

7.2.5.1 挖空铜箔 (Cutout/Cavity)

7.2.5.1.1 创建铜箔挖空区域 (Create Cutout)

本章节为您介绍如何创建铜箔挖空区域。

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Create Cutout"。
- 步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置格点类型、铜箔形状。
 - 1. 格点类型:单击 Shape grid 后的下拉框选择,可选择 current grid 、 none。
 - 铜箔形状:单击 Shapes 下选项前的圆圈,可选择 Rectangle (矩形)、Circle (圆形)、Polygon (多边形)。

图7-38 创建铜箔挖空



- 步骤 4 在画布中进入铜箔挖空状态,铜箔挖空形状有三种方式。
 - 矩形
 - a. 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置矩形倒角类型和大小。
 - i. 倒角类型:单击倒角类型前的小圆圈,可选择 Corner (倒斜角)、 Round (倒圆角)。
 - ii. 倒角大小:在左上角
 □后的输入框输入倒角大小,右上角
 □后的输入
 □信的输入框输入倒角大小,右下角
 □后的输入框输入倒角大小,右下角
 - b. 选择需要挖空的铜箔。
 - c. 在铜箔上, 左键单击确定矩形区域左上角坐标位置。
 - d. 移动鼠标, 左键单击确定矩形区域右下角坐标位置, 完成挖空。
 - e. 矩形区域挖空完成,将保持挖空矩形状态。也可右键单击"Done"完成矩形 区域挖空,保存并退出挖空状态。

图7-39铜箔挖空矩形区域



- 圆形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。
 - b. 在铜箔上,左键单击确定圆形区域中心点。
 - c. 移动鼠标, 左键单击确定圆形上任意一点, 完成挖空。
 - d. 圆形区域挖空完成,将保持挖空圆形状态。也可右键单击"Done"完成圆形 区域挖空,保存并退出挖空状态。
 - 图7-40铜箔挖空圆形区域



- 多边形
 - a. 选择需要挖空的铜箔。
 - b. 在铜箔上, 左键单击确定多边形区域一个顶点位置。
 - c. 移动鼠标, 左键单击确定另一个顶点, 以此类推。
- d. 再次单击左键确定多边形的最后一个顶点,首个顶点会和最末的顶点自动相
 连,右键单击"Complete",完成挖空。
- e. 多边形区域挖空完成,将保持挖空多边形状态。也可右键单击"Done"完成 多边形区域挖空,保存并退出挖空状态。
- 图7-41 铜箔挖空多边形区域



🛄 说明

- 右键单击 "Done" 完成挖空,保存并退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击 "Oops" 可退回落点。
- 挖空过程中,右键单击"Cancel"可退出挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Next"可继续下一步挖空。
- 挖空过程中,右键单击"Complete"完成挖空,并保持挖空状态。
- 挖空过程中,右键单击"Toggle"调整多边形边方向。
- 挖空过程中,右键单击 "Snap Pick To" 可选择特定位置落点。

----结束

7.2.5.1.2 删除铜箔挖空区域 (Delete)

本章节为您介绍如何删除铜箔挖空区域。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Delete"。

步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要删除的挖空区域。

步骤 4 单击画布中任意位置,删除挖空区域,保持挖空区域删除状态。

步骤 5 右键单击 "Done" 完成删除挖空区域,保存并退出删除状态。

图7-42 删除挖空区域前



图7-43 删除挖空区域后

----结束

7.2.5.1.3 移动铜箔挖空区域 (Move)

本章节为您介绍如何移动铜箔挖空区域。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Move"。

- 步骤 3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要移动的挖空区域。
- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后在单击鼠标左键,移动挖空区域并保持挖空区 域移动状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成移动挖空区域,保存并退出移动状态。

图7-44 移动挖空铜箔前



图7-45 移动挖空铜箔后



----结束

7.2.5.1.4 复制铜箔挖空区域 (Copy)

本章节为您介绍如何复制铜箔挖空区域。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Cutout/Cavity>Copy"。

步骤3 在画布中,选择挖空的铜箔,单选或者框选要复制的挖空区域。

- 步骤 4 单击鼠标左键,移动鼠标到指定位置后再单击鼠标左键粘贴挖空区域,复制挖空区域 并保持挖空区域复制状态。
- 步骤 5 右键单击 "Done" 完成复制并粘贴挖空区域,保存并退出复制状态。

图7-46 复制挖空铜箔前



图7-47 复制挖空铜箔后



----结束

7.2.5.2 编辑铜箔 (Select Shape or Void/Cavity)

本章节为您介绍如何对铜箔进行编辑。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Select Shape or Void/Cavity" 。
- 步骤 3 在画布中,选择需要编辑的铜箔进行编辑操作,具体操作及鼠标右键辅助编辑操作请参见表 7-5。

表7-5 铜箔编辑操作说明

操作名称	操作步骤
移动顶点 (Move vertex)	选择顶点,按住鼠标左键不放移动到目标位置释放鼠 标。
添加顶点 (Add vertex)	按住 ctrl 键,鼠标左键单击在铜箔边沿线进行加点。
删除顶点 (Delete vertex)	选择顶点,右键单击"Delete vertex"删除。
保存并退出编辑状态 (Done)	右键单击"Done"保存并退出编辑状态。
退回落点(Oops)	右键单击"Oops"可退回落点。
退出编辑状态 (Cancel)	右键单击"Cancel"可退出编辑状态。
下一步 (Next)	右键单击"Next"完成当前编辑,继续下一步编辑状态。
切割铜箔 (Edit cut)	右键单击"Edit cut"可切割铜箔。
复制到其他层(Copy to layers)	右键单击"Copy to layers",在弹窗中选择复制对象 放置的层,可将铜箔复制到其他层。
选择特定位置落点 (Snap Pick To)	右键单击"Snap Pick To"可选择特定位置落点。

----结束

7.2.5.3 两个重叠铜箔合并操作 (Shape Operator)

本章节为您介绍如何进行两个重叠铜箔的合并操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Shape Operator"。

步骤3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置铜箔的操作方式。

- And: 铜箔合并后, 保留铜箔重叠部分, 并简化为一个铜箔图形。
- Or: 铜箔合并后,两个铜箔都保留,并简化为一个铜箔图形。
- Andnot: 铜箔合并后,保留第一块铜箔没有和第二块铜箔重叠的部分,并简化为 一个铜箔图形。
- Xor: 铜箔合并后, 只删除铜箔重叠部分, 其余铜箔部分保留。

图7-48 铜箔操作方式配置

Options	-	ð	×
Options			
🔁 🔿 And			
🕤 💿 Or			
C Andnot			
🖸 🔿 Xor			

步骤 4 在画布中,选择第一块铜箔,再选择第二块铜箔,显示合并后的铜箔。



图7-49 铜箔合并操作

🛄 说明

两块铜箔必须有重叠部分,否则不能执行铜箔操作命令。

----结束

7.2.5.4 合并同网络铜箔 (Merge Shape)

本章节为您介绍如何合并两个同网络铜箔。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Merge Shape"。
- 步骤3 在画布中,选择需要合并的第一个铜箔,再选择第二个铜箔。
- 步骤4 画布中自动显示合并后的铜箔。

图7-50 合并后铜箔



----结束

7.2.5.5 线段闭合为封闭图形 (Compose Shape)

本章节为您介绍如何通过线段闭合为封闭的图形。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择 "Shape>Compose Shape"。

步骤 3 在编辑器右侧 "Options" 窗口, 配置参数, 选择是否倒角, 参数说明请参见表 7-6。

图7-51 闭合图形操作配置

Options		-	8	×
🗌 Delete	shape after compose			
🔽 Use au	to gap			
Maximum:	39.38			
Round corners				
Radius:	10.00			

表7-6 线段闭合为封闭的图形参数说明

参数名称	说明
Delete shape after compose	勾选 Delete shape after compose 前的方 框,可删除闭合后多余图形。取消勾选,则不 删除。
Use auto gap	勾选 Use auto gap 前的方框,可自动闭合缺 口。取消勾选,则不自动闭合。
Round corners	勾选 Round corners 前的方框,可倒角,并在 Radius 后的输入框输入倒角角度。取消勾选, 则不倒角。

步骤 4 在画布中,框选线段,右键单击 "Done" 保存并退出转换状态。

图7-52 闭合封闭图形示例



----结束

7.2.6 工具菜单 (Tools)

7.2.6.1 修改设置 (Settings)

本章节为您介绍如何修改设置。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Tools>Settings..."。
- 步骤 3 在弹出的"Setting"页面中,对工程(Project)、工具(Tool)、显示 (Display)、颜色(Color)、铜箔(Area)等设置进行修改。参数说明请参见表 7-7。

图7-53 参数设置界面

Setting				×
Project Setting General Library Connection Mana Tool Setting Design Parameter • Display General Cursor Highlight • Color Display Shape • Area General Interactive	enable_command_window_history:			
		ОК	Cancel	Apply

表7-7 设置参数说明

类型	参数名称		说明
Project Setting (工程设 置)	General (常规操作)		Console 命令栏相同前缀命令关联设置。
	Library Connection Management (封装库连接)		封装库配置远端公共库、本地库,配置 好封装库后才能导入网表。
Tool Setting (工具设 置)	Design Parameter (参数设置)		设置使用单位、画布尺寸、画布偏置坐 标、原点坐标。
	设 (显示设 置) -	General (显示基本设 置)	显示比例、格点自动跳转切换开关、鼠 标划过对象高亮/显示属性开关,高性能 模式开关等配置。
		Cursor (鼠标模式设 置)	鼠标箭头,十字光标模式设置。
		Highlight	高亮设置(已禁用)。

类型	参数名称		说明
		(高亮设置)	
	Color (颜色设 置)	Display (显示颜色设 置)	高亮、格点、飞线、DRC、钻孔、走 线、孔表、背景等颜色设置。
		Shape (铜箔高亮设 置)	铜箔高亮设置,包括整板 (Brightness)、焊盘 (Global transparency)、铜箔 (Shapes transparency)的高亮设置,以及静态 动态铜箔样式,对象过滤器大小设置 等。
	Area (铜箔设 置)	General (铜箔填充基本 设置)	铜箔填充设置(Defer performing fill),不勾选即填充,反之不填充。以 及填充类型(动/静态铜箔)选择。
		Interactive (工具基本设 置)	背钻最小起钻孔径,塞孔允许最小、最 大尺寸设置、最小叠层大小。

步骤 4 设置完成后, 单击 "Apply" 应用。

步骤 5 单击 "OK"保存设置。

----结束

7.2.7 窗口菜单 (Windows)

本章节为您介绍如何打开、关闭、显示和隐藏窗口。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在 PCB-DESIGN 形状编辑器页面各个窗口的打开和关闭窗口操作说明如表 7-8 所示。

图7-54 打开/关闭窗口入口

File Edit Display Drawing Shape Tools Windows Help		
🗈 🚔 🖼 🐟 🕶 🖈 🕂 🐴 🖪 🗛 🗶 🖃 🛛 🗹 Console	🖪 🖬 🗶 🍬 🗬 🖬 🎄	
1	<u>nan istokan an ketanan in</u> nan san ketanan in	128
z		
Console		- a x
Commans > the scale is 2:00 the scale is 2:00 the scale is 2:00 the scale is 2:00 the scale is 2:00		
Console Message		
ready		Other/OG100 🗸 🏢 🖌 Get Offset

表7-8 窗口操作说明

操作名称	操作步骤
底部操作命令窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Console"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右 上角的 ★ 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 ▲ 隐藏窗口。 单击窗口底部 Console,显示隐 藏的窗口。
底部信息窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Message"自动打开窗 口,取消勾选关闭窗口或者单击窗 口右上角的 关闭窗口。 显示/隐藏

操作名称	操作步骤
	1. 单击窗口右上角的 — 隐藏窗口。 单击窗口底部 Message, 显示隐藏 的窗口。
右侧配置窗口	 打开/关闭 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Options"自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右 上角的 关闭窗口。 显示/隐藏 1. 单击窗口右上角的 隐藏窗口。 单击窗口底部 , 显示隐藏的窗口。
顶部工具栏	1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Toolbar"自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。
底部状态栏	 在菜单栏选择"Windows"。 勾选"Status bar"自动打开状态 栏,取消勾选关闭状态栏。
重置窗口	 1. 在菜单栏选择"Windows"。 2. 勾选"Reset Default"重置所有隐藏的窗口,恢复默认设置。

🛄 说明

在窗口关闭情况下,勾选窗口才能展示窗口。

----结束

7.2.8 帮助菜单 (Help)

7.2.8.1 查看软件版本信息 (About)

在形状编辑器工具中可在"About"菜单查看软件版本信息。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Help>About"。
- 步骤 3 在弹出的 "About" 页面, 查看软件版本信息。

图7-55 About 页面

About	×
Shape Editor	
Shape Editor V1.24.0461	
Copyright(c)2021-2024 Shenzhen Qiyunfang Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.	
	Close

步骤 4 查看完成后, 单击 "Close" 关闭页面。

----结束

7.3 顶部工具栏

7.3.1 工具栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 形状编辑器中打开与关闭工具栏。工具栏提供了 设置及显示菜单栏对应的功能按钮,方便快捷操作。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。

步骤 3 勾选 "Toolbar" 自动打开工具栏, 取消勾选关闭工具栏。

----结束

7.3.2 工具栏图标设置

本章节为您介绍如何设置哪些图标显示在工具栏上。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择 "Display > Customize Toolbar..."。
- 步骤 3 在弹出的 "Customize Toolbar" 页面中,可设置工具栏快捷图标。
 - 单击 "Command" 页签,在页面右侧一级菜单下拉框选择一级菜单,可选择 File、Edit、Drawing、Shape、Display、Tools。
 - 2. 在页面左侧单击 展开一级菜单下的子菜单。
 - 3. 勾选子菜单前的方框,单击 按钮,移动到页面右侧,增加子菜单快捷图标。
 - 4. 在页面右侧单击子菜单,调整子菜单的位置顺序。单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向
 下移动;单击
 ▶ 按钮,可将子菜单向上移动。
 - 5. 在页面右侧单击子菜单,单击 按钮,移动到页面左侧,删除子菜单快捷图 标。
 - 6. 单击 "Apply" 在工具栏自动生成快捷图标或者单击 "OK" 在工具栏自动生成快 捷图标并关闭窗口。
 - 7. 单击 "Reset" 可恢复原始设置。

图7-56 设置工具栏快捷图标

Customize Toolbar		-		×
Toolbar group Command				
 File Save As Scripting Exit Import Export Edit Display Shape 	File File New Open Save			
Rese	t OK Can	icel	Арр	ly

步骤 4 鼠标左键长按并拖拽快捷图标前的 , 可以移动整排快捷图标的位置。

图7-57 快捷图标示图

----结束

7.3.3 工具栏图标含义及功能

文件菜单

序号	图标	含义及功能
1		新建焊盘封装
2		打开焊盘封装
3		保存焊盘封装
4		另存焊盘封装

序号	图标	含义及功能
5		结构图文件
6	, Xina,	宏命令
7	Ð	退出

编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1	*	撤销
2	*	重做
3	ē	复制
4		铜箔复制
5	B	粘贴
6	+	移动
7	×	删除
8	С	旋转

显示菜单

序号	图标	含义及功能
1		适应窗口
2	•	放大
3		缩小
4	10. 10.	指定区域放大
5	0	查询

序号	图标	含义及功能
6		测量
7	#	格点
8		自定义工具栏

绘制菜单

序号	图标	含义及功能
1		圆形
2		矩形
3		多边形
4	×	修剪倒角
5	0	圆形散热盘
6	0	椭圆形散热盘
7	8	矩形散热盘

铜箔编辑菜单

序号	图标	含义及功能
1		创建铜箔挖空区域
2	×	删除铜箔挖空区域
3		移动铜箔挖空区域
4	Ē	复制铜箔挖空区域
5		编辑铜箔
6	Q	两个重叠铜箔合并操作

序号	图标	含义及功能
7		合并同网络铜箔
8	1	线段闭合为封闭图形

工具菜单

序号	图标	含义及功能
1	0	设置

7.4 右侧配置窗口

7.4.1 配置窗口打开与关闭

配置窗口也叫 Options 窗口,在绘制的过程中,在 Options 窗口可以给画布中的对象 操作进行配置。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 形状编辑器中打开与关闭配置窗 口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Options" 自动打开窗口, 取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

7.4.2 配置窗口参数配置

本章节为您介绍如何在配置窗口中为执行的菜单命令配置参数。

操作步骤

步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。

步骤 2 当配置窗口处于显示状态时,执行菜单命令,右侧配置窗口会显示命令的配置信息。

步骤3 在右侧 "Options" 窗口中, 根据需求配置命令的参数。

步骤4 在画布中执行操作命令。

----结束

🛄 说明

编辑菜单的配置操作请参见 7.2.2 编辑菜单 (Edit)。 绘制菜单的配置操作请参见 7.2.4 绘制菜单 (Drawing)。 铜箔编辑菜单的配置操作请参见 7.2.5 铜箔编辑菜单 (Shape)。

7.5 底部操作命令窗口

7.5.1 操作命令窗口打开与关闭

操作命令窗口也叫 Console 窗口,可直接在窗口里输入命令,画布中的对象将直接执行操作,使绘制操作更加便捷。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 形状编辑器中打开与关闭操作命令窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选 "Console" 自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的 关闭窗口。

----结束

7.5.2 操作命令窗口指示

本章节为您介绍如何在操作命令窗口中输入指示命令。

界面指示

- 在画布中, 滚动鼠标滚轮, 窗口界面会显示画布的比例大小。
- 在画布中,操作命令执行,窗口界面会显示具体操作步骤。
- 在窗口里输入命令, 画布中的对象将直接执行操作。
- 支持快捷命令搜索,在窗口下方 "Type command here" 栏输入快捷键首字 母,显示所有有关首字母的快捷命令。

常用操作

在窗口命令输入框内输入操作命令, 画布中对象立即执行操作命令。操作方法请参见 表 7-9。

操作名称	操作步骤
命令窗口输入移动坐标	 在画布中,选择需要移动的对象。 在 "Console"的命令窗口,输入坐标,字母不区分大小写。 只移动 X 轴坐标:在命令输入框中输入 "X+空格键+X 轴移动坐标值"并按回车键。 只移动 Y 轴坐标:在命令输入框中输入 "Y+空格键+Y 轴移动坐标值"并按回车键。 只移动 X 和 Y 轴坐标:在命令输入框中输入 "Y+空格键+Y 轴移动坐标值"并按回车键。
命令窗口输入快捷键	 "Console"的命令窗口,支持 alias 和 funckey 命令两种方式设置临时快捷 键。 funckey 命令设置方法:在 "Console"命令窗口,在命令输入框 中输入"funckey+快捷键按键字母+ 操作命令"并按回车键。设置快捷键

操作名称	操作步骤			
	完成后,键盘输入快捷键字母。			
	• alias 命令设置方法:在 "Console"			
	命令窗口,在命令输入框中输入			
	"alias+快捷键按键字母+操作命令"			
	并按回车键。设置快捷键完成后,键			
	盘输入快捷键字母。			

7.6 底部信息窗口

7.6.1 信息窗口打开与关闭

信息窗口也叫 Message 窗口,可直接在窗口里查看信息。本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 形状编辑器中打开与关闭信息窗口。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Message"自动打开窗口,取消勾选关闭窗口或者单击窗口右上角的送关闭窗口。

----结束

7.6.2 信息窗口说明

功能说明

PCB-DESIGN 形状编辑器汇总信息会显示在窗口中,可在窗口查看提示的信息。

7.7 底部状态栏

7.7.1 状态栏打开与关闭

本章节为您介绍如何在 PCB-DESIGN 形状编辑器中打开与关闭状态栏。

操作步骤

- 步骤1 在 PCB-DESIGN 安装目录下,双击 "Shape Editor" 打开 PCB 图形编辑器。
- 步骤 2 在菜单栏选择"Windows"。
- 步骤 3 勾选"Status bar"自动打开状态栏,取消勾选"Status bar"自动关闭状态栏。

----结束

7.7.2 状态栏功能说明

在 PCB-DESIGN 形状编辑器中状态栏显示坐标、格点及配置对应的功能按钮,方便快 捷操作。功能说明请参见表 7-10。

表7-10 状态栏功能说明

状态栏功能类型	功能说明
显示画布中鼠标坐标	在画布中,单击任意一点,状态栏自动显示 X 轴坐 标和 Y 轴坐标。
显示格点选择和配置	 在栅格快捷图标前的栅格类型框 Trace/TG19X2 , 可以选择设置好的 栅格格式类型。 单击栅格快捷图标, 显示格点。再次单击, 不显示格点。 单击 "Offset" 快捷设置偏移量。
打开/关闭右侧窗口	• 单击快捷图标 , 打开配置窗口。再次单击快 捷图标 , 关闭配置窗口。

8 PCB-DESIGN 辅助工具

- 8.1 TooLink 工具介绍
- 8.2 TooLink 操作说明

8.1 TooLink 工具介绍

Toolink 是一个通信中转站,采用 Socket 协议,进行通信。连接上 toolink 的工具只需要按照 toolink 的命令格式发送字符串,即可与 toolink 对接。

该功能主要用于天枢协同。A 工具传消息到 toolink, toolink 再传消息给 B 工具,以此实现 AB 工具的消息传递。

8.2 TooLink 操作说明

操作步骤

步骤 1 通过 Auxitools 菜单下的 Easy Series 的 Enable/Close Banmo <-> Tianshu 开启和关闭 toolink。



步骤 2 点击 Enable、Close



----结束

8.3 调用 allegro 进行版图封装库 a 转 p

本章节介绍如何调用 allegro 进行版图封装库 a 转 p。

前提条件

已在编辑器左侧封装窗口存在封装库,如不存在,请先创建封装库,具体操作请参见 4.2.1.1 创建封装库 (New)。

操作步骤

步骤 1 点击 Auxitools 菜单下的 A2P Format Conversion,在弹窗中,选择 allegro.exe 的路径与待转换的 brd 文件路径



💫 A2P Format Conver:	sion			_ 🗆 X	
allegro product:		Allearo View Plus		.	
Allegro.exe Path: D:/Cadence/SPB_17.2/tools/bin/allegro.exe					
Brd Path:	C:/Users/p_banmo/Desktop/TPD1FH16UT.brd				
			OK Ca	ancel	
· · ·			• •		

步骤 2 点击【OK】转换成功会自动保存转换得到的 txt 文件



步骤 3 可将导出的 txt 文件导入版图工具

File	Edit	Display	Drawing	Logic	Place	Route	Manufac	ture T
🗋 Ne	W				× 🔒 🤅	1/0	· 🔿 📕	
📙 Op	en			Ctrl+O	TPD1F	H16UT ×	-	
Op	en Cont	aining Fold	er		-+-	, -8192 ,		
😹 Co	llaborati	on Client					· · · ·	
🔒 Sa	ve			Ctrl+S			.	له،
📙 Sa	ve As				<u> </u>			
Re	cent Proj	ect		•	638			ب د
💌 Clo	ose				4			105 ⁴ 4000
🔼 Sc	ripting				- · ·			
lm	port			×	Netlis	t		
Ex	port			Þ	b DXF			
₽ Exit			📴 IDF					
					🔄 ⊡ Copy Reference Design			
					🛢 Place	ment		
					Pin Delay			
					📲 Design Data			
					μ			

----结束