

HT3300G-云桌面瘦客户机终端 用户使用手册

文档版本	01
发布日期	2025-3-22

HT3300G 云桌面 瘦客户机终端用 户使用手册

版本 v1.0 日期 2025-3-22

文件维护日志

修改日期	修改者	修改内容	确认
2025-3-22	侯帅	初稿完成	

目录

HT3300G 云桌面瘦客户机终端用户使用手册	2
文件维护日志	3
1. 系统概述	5
1.1. 产品简介	5
1.2. 终端接口介绍	6
2. 基本使用	7
2.1. HT3300G 开关机、重启、注销。	7
2.2. HT3300G UI 简介	10
3. HDP 云桌面	32
3.1. 增加账号	32
3.2. 管理账号	33
3.3. 连接云桌面	
结束语	35

1. 系统概述

1.1. 产品简介



HT3300G 为朝歌、统信和华为共同开发的新一代智能云终端产品。产品采用四核 64 位 RK3568 芯片,运行 UOS 20 操作系统,整机平均功耗小于 20W,是高性能低功耗的智能云终 端。

HT3300G 集成了华为 CloudClient 云客户端,尽享云桌面高清流畅的体验。支持 1080P 视频播放。配套 SWTMS 终端管理系统,可以使管理员更方便有效地管理远程终端。产品 主要应用于虚拟化多媒体培训教室、虚拟化办公、家庭娱乐等领域。 Sunniwell 朝歌科技

HT3300G 瘦客户机用户手

1.2. 终端接口介绍

正面:

编号	描述
1	电源按扭: 关机状态下,短按开机。
2	3.5mm 耳机/Mic 二合一插孔
3	1 个 USB3.0 接口,用于接连 USB 键盘、USB 鼠标等 USB 设备。
4	1个 Type-C 接口,用于连接 Type-C 耳机、Type-C 接口的硬盘等设备。

Sunniwell 朝歌科技



背面:

编号	描述
1	DC 直流电源插口, 12V/4A
2	有线网络 RJ-45 接口,10/100/1000M
3	(HDMI OUT)HDMI 接 HDMI 或转接头使用,连接显示器
4	2个 USB2.0 接口,3个 USB3.0 接口,用于接连 USB 键盘、USB 鼠标 等 USB 设备。

2. 基本使用

2.1. HT3300G 开关机、重启、注销。

2.1.1. 开机

连接电源适配器,按电源按键,HT3300G 开机。 开机时,前面板电源指示灯由淡红色变成绿色灯。 HT3300G 关机状态下,按电源键进行开机。

2.1.2. 关机

HT3300G 处于正常工作状态,有两种方法关机;

a) HT3300G 开机后,按电源键,HT3300G 将快速进入关机模式

b)通过任务栏右下角电源图标或启动器菜单中的电源按钮进入电源界面点击"关机"进入关机模式,如图一、图二;点击左下角电源按钮,弹出"电源"界面,点击关机"按钮"进入关机模式。



图一



第8页



2.1.3. 重启

HT3300G 处于正常工作状态。

通过任务栏右下角电源图标或启动器菜单中的电源按钮进入电源界面点击"重启"进入 重启模式,如下图三;点击"重启"按钮,HT3300G即将重启。



图三

2.1.4. 注销

HT3300G处于正常工作状态。

通过任务栏右下角电源图标或启动器菜单中的电源按钮进入电源界面点击"注销"进入 注销模式,如图四;点击"注销"按钮,HT3300G即退出当前账号,进入账号锁屏界面。



图四

2.2. HT3300G UI 简介

HT3300G UI 为朝歌的基于 UOS 基础上开发的UI 系统,采用了经典的 windows 风格。 用户不需要进行复杂的学习路径即可使用。

启动器菜单可分为如下八个模块:浏览器、系统监视器、控制中心、设备管理器、SWTMS、输入法配置、网络工具、HDP(云客户端)。也可以分为网络应用(SWTMS、浏览器)和系统应用(系统监视器、控制中心、设备管理器、输入法配置、网络工具、HDP(云客户端))两大模块。

2.2.1. 启动器菜单

点击图五左下角启动器菜单图标,出现启动器菜单界面,展示 HT3300G 上的启动器 菜单上的功能、应用图标。

Su	m	niwell 前回交系计 23	11722000 遊安白井田白毛
		-11 -0.1 -1 -1 -2 -3	H13300G 逻备广机用广于
2.87 4			
5		Q. 1876 e ⁻³	
	6	SWTMS	
		设备管理器	
	2	浏览器	
		系统监视器	
	0	控制中心	
	8	输入法配置	
	-	HDPShareAppTray	
	-	云客户端	
			统信UOS
677		所有分类	
	1.5		

图五

2.2.2. 浏览器

点击左下角图标,弹出模块功能清单,选择浏览器,点击浏览器,进入浏览器主页。 (如图六)

浏览器默认为 UOS 浏览器。



图六

Sunniwell 朝歌科技

2.2.3. SWTMS

SWTMS 功能:当网管平台无法自动发现此终端时,可在此页面输入网管平台的服务器地 址和服务器端口即可接入网管平台(当前设备所在的网络可以访问到网管平台)。

🕐	
五彩P 第	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	後定 取消
😸 🔳) 🖲 💽	○ ■ ● × > ◎ 16.35 ♣

2.2.4. 输入法配置

输入法配置功能: 主要对默认输入法进行键盘、外观显示、快捷键、输出候选词个数、以 及附加组件的配置。

2007 12		
	输入法配置 ×	
	输入法 金用記室 外观 附加结件	
	提査 英语	
	Sunpinyin 汉语 (中国)	
	① 第二合語) 法领导非正确诉讼者 法告诉国际管理条件协会,查察全部结合第二件	
🐵 🔜 🤊 🎯 🌄		()

2.2.5. 控制中心

点击左下角启动器图标,弹出菜单清单,点击控制中心或直接点击左下角控制中心图标,进 入控制中心界面。如图九。

控制中心界面中有账号、显示、网络、通知、声音、时间日期、电源管理、鼠标、键盘和语音、系统信息。

		٩	党家	5 – 0 ×	
	Re Ke	成 示	网络	道知	
•	е #8		电波管理	80.00 10.00	
	(1999) (第 統信息			
💩 📕 🤉 🚳					🕚 व्य ≠ → 🕲 16:40 🌲

图九

A. 电源管理

主要功能:

	 ・ ・	ан О К яная	Q. 推察 杜麗傑式 平衡模式 平衡模式 中酸 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國	2 4	40%			
--	---	-----------------------	---	-----	-----	--	--	--

通用:可以设置为性能模式、节能模式。以及节能设置和唤醒设置。

Sunniwell 朝歌科技

使用电源:设置空闲关闭显示器时间、空闲锁屏时间,以及按电源键按钮功能。

		Q. 按索 三 - ロ X	
& ₩≓	0 通用	关闭显示器于 15 分钟	
■ □示 ○ 网络	South 7	lm 5m 10m 15m 30m 1h 从⊼	
10 00		自动错屏 30 分钟	
▲ 声音 (□) 时间日期		1m 5m 10m 15m 30m 1h 从不	
6 0383	1	按电源按钮时 关机 - >	
No.			
建立和语言 新校信息			

B. 账号

主要功能:查看当前账号信息,修改当前账号的登录密码,以及设置登录时是否需要输入密码 等功能。

	 ※ li> li>	Q. 被服 王 X	
e 🔳 🤉 🕲			176005**** ● ■ • < > ● 1646 2000

C. 鼠标

主要功能:

通用:设置鼠标滚动、双击速度、左右手使用习惯和测试鼠标双击;

Sunniwell 朝歌科技				HT3300G 瘦客户机用户手
	 ● ●<th>Q I</th><th>変 左手母式 深功速度 ● 1 2 3 4 双由連度 双山連試</th><th><u>HT3300G 瘦客户机用户手</u></th>	Q I	変 左手母式 深功速度 ● 1 2 3 4 双由連度 双山連試	<u>HT3300G 瘦客户机用户手</u>
🕸 📒 🤊 🔯				🧐 🗃 📲 🖌 > 🕲 16:46 2021/10/22 ♣

鼠标:设置鼠标移动速度、鼠标加速、自然滚动;

*			
۲		Q.搜索 三 - □ X	
2	8 帐户 👩 通用	指计速度	
9	副 最示 💫 盤板 💊		
6	网络	鼠林加速	
		自然滚动	
	Э ыявя		
	• 电源管理		
	6 R#		
	· 健血和语言		
	系统信息		
💷 🤉 🔞			🥑 📾 📲 🖌 > 🞱 16:46

图十二

D. 显示

主要功能:

接单路 HDMI 下,只能体现当前分辨率、亮度、屏幕缩放、刷新率。可以设置当前屏幕的分辨率、亮度、屏幕缩放比例、刷新率。

Sunniwell 朝歌科技			HT3300G 瘦客户机用户手
	 ● C ● 日本 <	Q. (2007) E - C X 1920a.1060 (2015)	HT3300G 瘦客户机用户手

接两路 HDMI,则显示多屏设置、亮度、屏幕缩放。

可以设置显示屏为复制屏显示、扩展屏显示以及自定义配置。并且还可以设置主屏和副屏的亮度以及缩放比例。

200 200 2						
•	 (4) (4)	 ● 第項2章 ▲ 発度 ■ 同基础状 	A. 彼安 通 ⁹ 第第 通 ⁹ 「「解】 「「解】 「「解】 「「解】 「「解】 「「解】 「「解」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」	5 - 0 (例-广业者多个屏幕 (例)所属显示不同内容 (试进行自意义定案)	× •	
* • • 7 Ø						57€UOS****

E. 时间日期

主要功能:时区设置、时间同步设置、时间格式设置以及是否显示 24 小时制;

Sunniwell 百日回交 云灯 方式					
学月司入用斗引义					H13300G 瘦客户机用户手
		Q.搜	ġ.	a – a X	
	A 180		系统时区		
	國 显示	Con le 1 -	上词(GMT+08:00)	Ň	
	6 网络	-9 3-	16	改系統时区	
	通 通知	1			
		18.54.22			
		2021/10/22 星期五			
		24小时制			
	健全和语言	🔮 গাহসার			
	系统信息	🔕 时间设置			
		《 格式设置			
					统信UOS#BR

图十四

F. 网络接入

有线网络接入,点击"有线网络",点击"+",可新增一个有线网络,

点击"有线网络",点击"有线网卡"后方的开关,可以打开或关闭有线网 卡的网络连接。

Ø						
		Q. #	Ø.	0	×	
			-	18 181 B		
	110户	□ 有线网络 已连接	有线网卡			
	日示	S DSL	有线连接	0	>	
L	风信	系統代理 已禁用				
-	通知	.01004238				
	「「「」「」「」」「」」「」」」	C MHILE				
) 时间日期	网络详信				
	电源管理			•		
•	鼠標					
Ē	建盘和语言					
C	系統信息					
			1	•		
						0
8 🔚 🕽 👹						

点击"有线网络",点击"有线网卡"中已存在的有线网络后面的">",可以修改此连接方式。

Sunniwell					
早日司人前斗子又				HT3300G 瘦客尸机用户	⁼手
क स्र ²⁰ व					
	•	Q ##	- a	c x	
	& 82		着开连接	819-	
	ER.	Sk 09	通用	x	
	80 R6	😌 eletta Lan	名称 有线连接	*	
	A an	C Anton	自动理察		
	(-) NRER	0 8695	安全		
	• • • • • • • •	- Maria	安全	•	
	S 24		IPv4		
	T MERSE		方法 自动	~	
			首选DMS		
			备用DNS		
		_	取消	第1	
💿 💷 🦻				🕚	55 Q

DSL:

DSL 为 PPPOE 连接。点击下发的"+"号,即可创建一个 PPPOE 连接,输入正确 的 PPPOE 账号、密码,即可连接 PPPOE 网络服务器。

a			
	(22)		
	ć		
*	桃户	□ 有线网络 已连接	
	显示	S DSL	
	网络	▲ 系統代理 □ 単目	
A	通知		
<u>a</u>	声音	。 应用代理	
G) 时间日期	① 网络详情	
	电源管理		
•	鼠標		
	键盘和语言		
	系統信息		
		•	
8 💷 o 😡			◎ ■ ◀ × > ◎ 16:55 2021/00/22

Sunniwell				
専月哥 Ⅹ 和斗 7支			Н	T3300G 瘦客户机用户手
20 5				
	Q 搜索	a -	- ×	
▲ ##	□ 有线网络 已连接	通用		
	5 DSL	名称 PPPoE连接1	8	
	系統代理 E22用	自动连接		
A #0	💮 应用代理	拨号		
ि शत	日期 🕕 网络详情	用户名 必须		
	短翅	服务		
Sector Res		密码		
112	和语言	IPv4		
204	信号	方法 自动	~	
		RH •	¥Ŧ	
				统信UOSwark
8 🔳 🤉 🚳				◎ ■ • × > ● 16:56 €

网络详情:

网络详情界面,可以查看当前设备的网络 IP 情况,包括 IPv4 和 IPv6 的 IP 地址、网关、 子网掩码、MAC 地址、DNS 地址

<u>n</u>					
		Q 搜	t in the second s	5 - a ×	
2	8 HKP	□ 有线网络 □连接	有线连接		
	日示 日示	C DEL	接口	eth0	
	网络	, Dat	MAC	DE:30:70:BE:EC:21	
4	通 通知	系統代理 已發用	IPu4	10.10.1.42	
6	● 声音	③ 应用代理	网关	10.10.1.1	
6	9 时间日期	1 网络详情	首选DNS	10.10.10.54	
	电源管理		子阙掩码	255.255.255.0	
	10 鼠標		IPv6	FE80::1F22:99A8:2F4C:016F	
	11 健业和语言		网关	FE80::1F22:99A8:2E4C:016F	
	■ 系統信息		前缀	64	
			速率	100 Mb/s	
					🕚 🎟 📲 🖌 > 🕲 16:57 2021/30/22

G. 系统信息:

主要功能:

关于本机:显示此设备的产品名称、系统版本号、版本授权情况、内核版本、处理器、

Sunniwell 朝歌科技				HT3300G 瘦客户机用户手
内存的基本信息。				
and P B	a <	Q	探索 - ロ X	
	8 MP	0 x+xn		
	■ 显示	● 版本协议	<u> 统信UOS</u>	
	◎ 网络	■ 最终用户许可协议	ARCH-	
	「「」」 1931	◎ 应用信息	F 2015 (10) - 2015 (2016 (2017 (2016)) 版本号: 20	
	 时间日期 	🗐 迂原	版本: 专用设备版 (1010)	
	电源管理		黄型: 64位	
	🌑 鼠標		版本授权: 成用期过期 激活	
	() 第二章		内核版本: 4.19.193-g400a38acbb38-ab91	
	新統信息	1	处理器: Cortex-A55 @ 1.992GHz	
			内存: 2 68 (1.9 68 可用)	
				统信UOS***

e 🔳 🤉 🚳

版本协议:显示当前系统的 GNU 通用公共授权的详细信息。

Image: Image							
Image: State Sta							
 ▲ #A^A ● #AFA ● #		= - a ×	入授家			<	
● 「日本」 ● 「		通用公共授权 新 2007年6月29日	GN	关于本机	0	帐户	*
 ○ 四周 ● 御田 ● 御田		E sool dollars C		版本协议	G	显示	Ģ
● 通知 ● 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		软件基金会 <http: fsf.org=""></http:> i本协议的完整副本,但不得确改	版权所有 © 2007 自日 任何人皆可复制和发	暴终国户许可协议		网络	0
Palic License into Chainse. It was not publicable by the Provide Starter Foundation, and so not legally state Provide Starter Foundation, and so not legally state Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and a foundation of the RNU GPL does Provide Starter Foundation, and foundations from Interview of the RNU GPL does foundations from Interview of the RNU GPL does foundations from Provide Starter Foundation, and foundations from Interview of the RNU GPL does foundations from Interview of the RNU GPL does foundations from Interview of the RNU GPL does foundations from the RNU GPL does found the RNU GPL does foundations from the RNU GPL does foundation the RNU GPL does foundations from the RNU GPL does foundation		ial translation of the GNU General	【译者声明】 This is an unoffi	RESERVENT HE PERMAN		通知	
 ○ 時間日期 ○ 注意 作 出水的心地の France Table State Character State State Character State State		inese. It was not published by the ation, and does not legally state	Public License into 0 Free Software Found	应用信息	0	声音	۵
● を思想 ● の思想 <p< th=""><th></th><th>; for software that uses the GNU I English text of the GNU GPL does</th><th>the distribution term GPLonly the origin</th><th>通用</th><th></th><th>时间日期</th><th>\odot</th></p<>		; for software that uses the GNU I English text of the GNU GPL does	the distribution term GPLonly the origin	通用		时间日期	\odot
		ae that this translation will help Jerstand the GNU GPL better.	that. However, we h Chinese speakers ur			电源管理	
		许可协议的一份非百万中又雕译, 发表,不适用于使用GNU通用公共	这是GNU通用公 并非自由软件基金会)			鼠标	
「 「 「 「 「 「 」 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、		法律声明——只有GNU通用公共计 法律效力。不过我们希望本翻译能 理解GNU通用公共许可协议。	计可协议英文原版才具; 可协议英文原版才具; 够帮助中文证者更好;			键盘和语言	翻
umodified, only under the kerne at Mtps:// www.pru.org/iCentrest/translations.html [3]注]		translation, modified or	You may publish this			系统信息	
Riat		er the terms at https:// s/translations.html.	unmodified, only un www.gnu.org/licens				
			[引吉]				
BITEUOS.							

| **○** ■ ◀ ≠ > | **②** 1657

最终用户许可协议:显示当前设备的操作系统专业版最终用户许可协议的详细信息。

Sunniwell 朝歌科技			HT3300G 瘦客户机用户手
	<u> </u>	Q 披索 三 一 ロ ×	
Å	账户 关于本机	統信桌面操作系统专业版最终用户许可协议 新市本 四等 - 00000年(7月日14日	
0 4	 ■示 ● 版本物议 ■ 総共用の片可协议 通知 ● 査告 ◆ 应用信息 	实在雙則結在員面連件系統者並近软件(以下称为"太校件"處者"領統1005")之前仔細感達者最短用户符切协议(以下称为"本协议")中或運動防衛務務務務務,本 砂容量低低空体技术有限公司(以下將称"怕虛執件") 及其實验公司与您(包括人、法人互其相違規)之同论或 的法律协议。——包包袋板、复始或义规的无式使用本软	
G	时间日期 🗊 迂原	件,即表相定同意并接受本协议,并且承认成已把说和理 解了本协议。若您为代表一个实体的个人,一旦您安装。 复制或以其他方式使用本软件即承认您已被投权代表该实 体接受本协议。如果您不同意本协议中的任何条款,请勿	
-	记录至这	安装、下载或以具惯方式使用率软件反其相关散务。率协 议同样适用于统信软件提供的软件维护、更新、升级和支持等服务事实,除非它们附带有其他条款。有关服务和相	
	键盘和语言	关的付款事宜,请仔细审阅忽与皖信软件液统信软件按规 经销商之间另行签署的服务协议或订阅协议。 除非本协议被新协议版本替代,本协议规范适用于任一版	
	系统信息	本的处理UOS,以及任何超基的更新。派代码的使用,无 论文性的方式如何。 有有本均和了其他和论定,也也知道利以识,在也完 能以下述在一一方式却其其中的合力很更用权的,即使他 已间读并间度接受本协议各项条故的约束。他快机无权安 基、重制成以其他任何方式使用中域件:	
			统信UOS*ee
e 🔳 🤉 🚳			Image:

应用信息:显示当前设备存在的应用的列表以及应用的版本信息。

	٩	授業	- a ×	
& #P	1 关于本机	应用列表		
🕎 🖽	G N450	com.huawei.fusionaccessclie	nt 1.8.10005.0	
		dde-control-center	5.15.0107.33-1	
A 1810	■ 最终用户许可协议	dde-desktop	5.2.0107.92-1	
A #8	● 应用信息	dde-session-shell	5.15.0107.21-1	
S Millin	3 还原	deepin-clone	5.0.3-1	
● 电源管理		deepin-devicemanager	5.6.12.13-1	
Q#		deepin-license-activator	5.4.2.26+PGV2-1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		deepin-system-monitor	5.8.0.4-1	
- 系统结合		fcitx-config-gtk	0.4.10.10-1	
		fcitx-data	1:4.2.9.26-1	

还原:恢复出厂设置功能,输入正确的密码可以将此设备恢复为到初始状态。

Sunniwell			
朝歌科技			HT3300G 瘦客户机用户手
		の設定していていた。	
	& 80	会议 关于本机 恢复进厂设置	
	 股示 () 	 逐本协议 	
	1415 1217 121	■ 最终用户许可协议	
	👌 #8	() 化用示规	
	C PREM	2 ER	
	 电源管理 ● 原标 	还原所有设置会将系统负责运时您史装系统时式状态。您的数据将保留范用户容和密码会当	
	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	空,香油以后操作 取消 路认	
	新统信息		
			(2年日105=m)
			5-000Xm
🔹 📒 🤉 🔞			🤨 ≡ ◀ 🗡 > 🕲 16:58

H. 键盘和语音

主要功能:

2			
8	¢	Q.ggg ヨーロ ×	
*	16 MA	重复延迟	
9	显示 電 鍵盤布局		
0	网络	た 型夏速度	
	第2日 声音 「「」 快速键		
9	时间日期	「「「「「「」」」で「「「」」」では「「」」では「」」では「「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では「」」では、「」」」では、「」」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、「」」」では、」」」では、「」」」では、」」」では、「」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」では、」」」、」」」	
	电源管理	向用数字键盘	
Sec. 19	鼠標	大军城定提示	
	系统信息		
e 🔳 🤉 🚳			

通用:配置键盘按键的重复延迟和重复速度,以及是否启用数字键盘、大写锁定提示。

键盘布局:主要配置当前键盘的布局,默认为汉语。

Sunniwell 市内回空 彩 北本					117722222 여행장 스바 미 스 ブ
字曰 司A 即寻 9 X					H13300G 瘦落尸机用尸手
्रा स					
			Q 捜索	a - a ×	
	& #P	〇 港田	键盘布局		
			汉语	•	
	 网站 通知 	🚷 系统语言			
	💧 #8	同 快速键			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	● 电源管理				
	₩ 系統信息				
				•	
					統信UOS***
🐵 🔳 🤉 🚳					○ ■ ◀ ≠ > ② 16:59 ♣

系统语音:切换当前设备显示的系统语音。切换成功后,需要重启或注销后,才能生效。

<		Q 捜索	a -	o X		
 株户 显示 网络 通知 声音) 时间日期 电流管理 24 	 第8 副金布局 新公務務 新公務務 新公務務 (金) 秋後後 	语言列表 首体中文 American English		•		
此你 健心和语言 】系统信息						

快捷键:可以添加或修改系统的快捷键。

Sunniwell						
阜月哥尔杰斗了支						HT3300G 瘦客户机用户手
en R						
		く 授援	2	= -	u ×	
1	₩.P	о жн		投票		
	显示	一 键盘布局	系统			
	 网络 通知 	● 系统语言	切 使同 英 堂 窗 口 反 向 切 换 同 类 型 窗 口	Shift	Alt ~	
	声音	Fit RAR	启动器		Super	
G) 时间日期		切换窗口		Alt Tab	
	电源管理		反向切换窗口	Shift	Alt Tab	
	鼠标		应用信息	1	Super E	
			银屏界面		无	
	- MALLO		关机界面	Ctrl Alt	Delete	
				•		
						桥信UOS***
e 🔳 د 😡						③ ■ ◀ ✓ > ④ ^{17:00} ♣

I. 通知

设置系统通知或应用通知信息,弹出时是否有声音提示、锁屏时是否显示消息、是否在 通知中心显示、是否显示消息预览以及是否开启勿扰模式。

•	<	Q <u>1</u>	衆	a et d	1 X	
*	桃户	• 5460	勿扰模式			
a de la companya de la company	显示	应用通知	所有应用消息機構將会被將 中心室都所有消息。	9篇,通知声音将会静容,忽可	在通知	
0	网络	HDPShareAppTray	在任务栏显示图标			
	1810 -	云客户端				
۵	声音	□ 设备管理器				
©	时间日期	⑤ 系统监视器				
•	电源管理					
•	鼠標	③ 网络工具		•		
	键盘和语言) 浏览器				
	系统信息	SWTMS				
* • • •						

Sunniwell				
早月哥东南斗子支				HT3300G 瘦客户机用户手
क ि संदेश स				
	۷ ا	a	(彼家 =	
	A 帐户	6 统统通知	HDPShareAppTray	
	- 元示	应用通知	统符束自HDPShareAppTray的高印。可在符幕中且开闭总稿 每,也可在通知中心意采历史术适讯意。	
	💮 网络	HDISbareAppTray	🗹 通知时提示声音	
	A 100	二百合用	◎ 發展时显示有意	
	A #8	2 公告管理器	◎ 在通知中心显示 ◎ 見及道魚或高	
	S MILER	S 系统监视器	and and the second	
	• 电器管理	🪨 输入法配置		
	🍋 ikts	◎ 网络丁具		
	建金彩语言) NEW		
	系统信息	SWIMS		
				(15) OF
				BMEL OS###
🛞 🔚 🕽 👹				

J. 声音

••	8	Q.複数 5 - D X	
*	戦户 単示	输出 输出运输 HDMI / DisnlayPort / /rocks	
	1 输入	10000mm (1000mm) 0102(1000mm) 0102	
â	通知 豪知	۹۱	
	声音	音量增强	
	时间日期	左/右平衡	
	1245-14	2 6	
	健盘和语言		
	系统信息		
e 💷 ک 😡			🕚 ≡ ◀ 🖌 > 🕲 17:01 🐥

输出: 调节输出的声音设备、输出声音大小、左右平衡。

输入:调节输入的声音设备、输入声音大小、反馈音量,噪音抑制。

Sunniwell 朝歌科技					HT3300G 瘦客户机用户手
	δ Δ N/A Φ 845 Φ 762 Δ MAC Φ 762 Δ 96 Φ 97 Φ 97	C, t IO WH	tox 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入 輸入	E − D × ALERAR(volchy,4400 v) 50%	11133000 (文子) (北小) 「 」 新信UOS===
e 💷 o 🚳					○ ■ • × → ○ 17.51

系统音效:开启和关闭系统的开机、关机、注销、唤醒等音效。

			Q 捜索	5 - D X		
	& #P	•• 秘出	系统音效			
	🕎 旦示		म ंग	0		
	网络	₩X	关机	0		
	a sata	管 系统音效	注册	0		
	LANK	•	政府	0		
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	(0) #8		日生 四百			
	🕒 时间日期		从启动群发送图板则桌面			
	🗐 电源管理		移动设备接入	0		
	B R标		移动设备推出	0		
	AND HADNED		情误提示	0		
	MA NEW 25					
	₩ 系統信息					
3 🚳					🕚 🔳 ୶ 🗡 🔿 🕲	17:0

2.2.6. 云客户端

HDP 为深度适配优化的华为云桌面客户端。可以管理云桌面账户,设置客户端选项, 并连接远程虚拟桌面

- a) 可点击桌面"桌面客户端"图标启动应用;
- b) 点击启动器菜单—-云客户端启动应用;

● =	* -
🖨 FusionAccess 🕀 💻	×
服务器设置	
国务组织	
第二日本 1000000000000000000000000000000000000	
avisor /	
	-
服本系统 42015 5000,学为技术和限公司,会营一切取尽。	

2.2.7. 系统监视器

主要功能: 查看当前设备的 CPU 运行信息、内存空间信息、网络速度、磁盘读写、应用 程序进程以及系统服务。

	(1) 目移法提 系统服务	0、检索			=	- 0	- ×	
	• 处理器 6.5%	应用程序(正在运行3个应用程序和193个系统进程					£ 15	
		名称	处理器 ~	内存	上传	下载	进程号	
		系统监视器	2.6%	19.3M	0.0B/s	0.0B/s	22012	
		🛃 输入法	0.0%	11.1M	0.0B/s	0.0B/s	3259	
		🔘 激活系统	0.0%	7.3M	0.0B/s	0.0B/s	4136	
	 内有(48.8%) 961.23M/196 交換空间(未高用) 							
	 正在接收 总计接收 570.88/s 1.8G 							
	• 正在发送 总计发送 0.08/s 3.1M							
•	Λ							
	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>							
	A							
		-						
🐵 🔚 🔊 🕲 🚱								🕚 ■ ◀ 🖌 > 🕲 17:02 🖡

nniwell 朝歌科技						HT3300G 瘦客户机用户3
20 80 8						
	O 88-86	ENER			Q. 15#	x
	各秒	活动	运行状态	状态	鐵过	
	accounts-daemon	已启动	running	日南日	Accounts Service	
	aba-restore	已启动	exited	萨杰	Save/Restore Sound Card State	
	alsa-state	已启动	running	种态	Manage Sound Card State (restore and store)	
	alza-utils	术启动	dead	已屏蔽	abastitisservice	
	apparator	未启动	dead		appannocservice	
	apt-daily	末启动	dead	静态	Daily apt down load activities	
	apt-daily-upgrade	末启动	dead	静态	Daily apt upgrade and clean activities	
	auditd	未启动	dead		suditd.service	
	auth-rpcgss-module	末启动	dead	静态	Kernel Module supporting RPCSEC_SSS	
	autovi@			已白田	Getty on %I	
	bootlegd	朱启动	dead	已屏蔽	bootlogd.acrvice	
	bootlegs	未启动	dead	已屏蔽	beotlegsucrvice	
	bootmise	未启动	dead	已屏蔽	bootmiscservice	
	chackis	未启动	dead	已解蔽	checkfa.service	
	checkroot	未启动	dead	已屏蔽	checkroot.service	
	checkroot-bootslean	未启动	dead	已屏蔽	sheckroot-bootclean.service	
	clean-mount-point@			静态	Clean the %f mount point	
	clean-mount-point⊚m	- 已启动	exited	静态	Clean the /media/user/0aef8e53-6915-4f07-8635-9957c5fbc3a9 mo	5+1=
						統信UOSame
3 8 6						○ ■ ◀ ≠ > ② 17:03

2.2.8. 设备管理器

概括:显示整机产品名称、整机系统版本号、处理器、内存、存储设备、网络适配器、 鼠标的信息。

0	5 - O X	
 1 (1) ① 处理器 (1) (2) (2) (3) (4) (4)<	Rockchip RK3568 SUNNIWELL VDI Board Computer Unionthein 05 Sarwar 20 (1046) Unarwarison 4.13 1393 g6358384638346631401 ((intkini@mil) (goc version 6.3.1.20170644 (Unar	
■ 793 □ 存够设备 ● 网络流程器	登戦戸島名称 H13300 登戦振動主号 ● 1007-025年	
·····································		
	存讓設备 Duk (TOS) 网络适配器 EDienet listefice	
	酸板 USB OFFICAL MOUSE (USB OFFICAL MOUSE)	
e 🔳 🤉 🛞 🔲		0

处理器:显示当前设备的处理器详细信息。

Sunniwell 朝歌科技							 HT3300G 瘦客户机用户手
591 5					=	-	x
	新 燕兄	处理器					
	网 内存	名称 Carrow MS	制造商	频率 0.409.1.007.5Hz	梁約 aarch64		
	 日 存储设备 (10) 网络活配器 	Cortex-A55	ARM	0.408-1.992 GHz	aarch64		
	9 鼠赤 四 發金	Cortex-A55	ARM	0.408-L392 GHz	aarch64 aarch64		
		逻辑处理器 0 名称 制造路: 投資因む: 他(4/4): Dego MIPS: 案件: 文件	Co-tex ASS ABM 0 0 40.00 sarch64 0				
		逻辑处理器 1 名称: 时语语: 近望图:D. 技公ID:	Contex-ASS ARM 1 1				
							新信しOSeem
2 I) 0 I							

内存:显示当前设备内存的详细信息。

	日 町 夜兄			5 - 0	x	
	 处理器 网夜 府夜 府依 府依 	内存 名称 大小	System memory 298			
	 网络适配器 目标 II标 II标 II标 					
					新信	
8 🔳 🤉 🖗 🗖					● = •	✓ > ● 17:04 2021/16/22

存储设备:显示当前设备的存储已经外接的存储设备详细信息。

Sunniwell 朝歌科技				HT3300	0G 瘦客户机用户手
			81	X	
電 概况 O 处理	存储设备				
興 肉有	型号	制造商 介质类	型大小		
Q 70	Disk	因志	76B		
 网络 	Kingston DataTraveler 3.0 适配器	Kingston 机械	28GB		
0 BA	Disk 型号: Disk 介质異型: 国态 大小: 76B 更多				
	Kingston DataTraveler 3 型号: King 前面局: King 介质異型: 机械 大小: 2866 天小: 2866 展本: PMA 更多	3.0 pston Data Traveler 3.0 pston 8 P			
					统信UOS area
8 🔳 🤉 🕲 🔲					③ ■ ◀ ✓ > ④ 17:04 ♣

网络适配器:显示当前设备的网络适配器的详细信息。

		= ×	
 ● 概況 ● 处理器 	网络适配器		
圖 内存	名称	Ethernet interface	
📓 存储设备	类型	Ethernet interface	
网络适配器	功能	ethemet physical to aul bnc mil fibre 1061 1066-fd 100bt 10086-fd 1000bt-fd autonegotiation	
□ 鼠标	驱动	st_gmac	
四 發盘	驱动版本	Jan_2016	
	逻辑名称	etho	
	物理地址	de:30:70/beec:21	
	自动协商	on	
	广播	yes	
	双工	full	
	IP	10.10.1.42	
	連接	yes	
	組織	lar	
		25	

Sunniwell 朝歌科技				HT3300G 瘦客户机用户手
* T				
			E - 0	×
	5 (6)? O #125	鼠标		
	第 内存	名称	USB OFICAT MOUSE	
	Q 存储设备	制造商	urb 0426a0	
	@ 网络适亚强	보号	USB OPTICAL MOUSE	
	0 R.6	接口	USB	
	- 122	总线信息	utb@1:1.8	
		版本	1.00	
		功能	utb-110	
		致动	utblic	
		最大功率	100m4	
		颁率	240kes	
		物理D	3	
		硬件类別	Morac	
		设备文件	$\label{eq:constraint} $$ description $$ descripti$	
				統信UO5###
2 🔳 C 🖲				🖲 ≡ ¶ 🖌 → 🗑 17:05

键盘:显示当前设备外接的键盘的详细信息(不接则不显示)。

電 板沢	副會		
♥ 处理器	NC III.		
開 内存	名称	Dell KB216 Wired Keyboard	
₽ 存储设备	制造商	Dell Computer Corp.	
网络适配器	型号	Dell KB216 Wired Keyboard	
□ 鼠標	接口	USB	
- 38	总线信息	usb@7.1.1	
	版本	1.58	
	功能	usb-1.10	
	驱动	birldau	
	最大功率	100mA	
	频率	2Mbit/s	
	物理ID	1	
	硬件类别	keyboard	
	设备文件	/dev/input/event6, /dev/input/by-path/platform-vhci-hcd.1.auto-usb-0:1.1:1.0-event-kbd, /dev/input/by-id/	

2.2.9. 网络工具

网络工具功能:设备、PING、Netstat、Traceroute、端口扫描、查找、Finger、Whois 功能,用于检测网络状态。

Sunniwell 朝歌科技		HT3300G 痼客户机用户手
	P1948年1173 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174	
	日口信力 日口信力 現代和知道: 6:3375beer221 日代指学行数: 3.048 多者: 日日市 日代指学行数: 1.066 MTU: 1500 伊送微致数: 0 最短途: 不可用 日最な学校3: 1.868 快告: 活动 日最な学校3: 1.51971 操攻相似数: 0 日本 1.971	
	##X: 9 알려	
		統信UOSame
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا		🖲 व イ 🖌 → 🕲 17:06 2021/022 🖡

3. HDP 云桌面

HDP 为适配优化的华为云桌面客户端。可以管理云桌面账户,设置客户端选项,并连接远程虚拟桌面。



HDP 应用图标为:

3.1. 增加账号

输入用户的云桌面服务器和账号信息。若不确定 HDP 云桌面账号,请咨询 IT 管理员。

Exercised Exerci

遇到如下提示时,选择保存。系统将保存账号信息。



3.2.管理账号

查看已保存的账号列表,并可以编辑或删除。

3.3.连接云桌面

连接账号,将访问 HDP 登陆 WI 页面。



结束语

本文档主要是针对 HT3300G 产品操作指导的简要概述,主要是描述如何开机、桌面操作及 连接远程终端进行办公等操作。该文档中的附图可能会与实际软件有些差异,如有不足之处或 不明之处,还请与相关运维人员联系并请求帮助。