广告机 OSD 菜单

主页

主页有六个板块:分别是信息发布,文件管理,定时开关,网络设置,浏览器,应用列表



信息发布

由联网发布,单机发布,信号源组成(特定方案)

联网发布:使用网络推送广告节目,需要安装小百合播放器和信息发

布系统

单机发布:直接播放u盘里面视频和图片组成的资源,不需要网络

操作说明:

1.在 u 盘下面新建一个 SProgram 文件夹, 里面放入需要播放的视频和图片

- 2.插入到广告机,自动拷贝 SProgram 里的文件至广告机
- 3.拷贝完成后,拔掉u盘

4.进入单机播放,点击模板播放

5.如果要替换之前的内容,重新拷贝内容至 SProgram 文件重复上述操作

6.退出单机播放后, 20 秒内没有操作会重新进入单机播放

信息	发布	
联网发布	单机发布	

选择模板

选择对应的分屏模板分屏播放视频和图片

选择相	莫板

应用列表

显示广告机所有预安装的 APP



系统设置



网络设置 支持有线网,无线网,移动网络的设置

く网络设置 ^{有线网络、无线网络和移动数据相关设计} 有线网络设置	a.
手动 IP: 192.168.1.126	已连接
无线网络设置	
已关闭 IP:无	未连接
移动数据	
已关闭 网络状态: 无	未连接

通用设置

支持中英文语言切换,触摸助手,密码设置,屏幕旋转,自动网络校时,时间和日期,还原为默认,单机播放图片切换时长设置

语言 ▲ 简体中文 ▶ 触摸助手 开 密码设置 关 屏幕旋转 0° 自动网络校时 关
触摸助手 开 密码设置 关 屏幕旋转 0° 自动网络校时 关
 密码设置 关 屏幕旋转 0° 自动网络校时 关
屏幕旋转 0° 自动网络校时 关
白动网络校时 关
时间与日期 2017-07-04 23:18:10 >
还原为默认
U盘图片播放时长设置 >

亮度设置

支持设置屏幕亮度,默认为最亮的状态



分时设置

支持定时开关机和音量分时设置

开关机分时设置	>
音量分时设置	>

定时开关机 支持星期一至星期日每天四个时间段的定时开关机时间设置

设置统一的 开关机模	^{开关机时间} , 式设置	也可以设置	[每天的开关机]	时间	↓ 星	期模式 ♪
开关机控制	制模式					定时
星期一	星期二 开机时间	星期三	星期四 关机时间	星期五	星期六	星期日
1	00:00	-	23:59			启
2	00:00		00:00			闭
3	00:00		00:00			闭
4	00:00	_	00:00			闭
			立即生效			

音量分时

支持星期一至星期日每天四个时间段音量大小的设置

試试音量 0 开始时间 结束时间 1 00:00 6量20 关闭 2 00:00 6量20 关闭
开始时间 结束时间 1 00.00 — 00.00 音量20 关闭 2 00.00 — 00.00 音量20 关闭
1 00:00 — 00:00 管量20 关闭 2 00:00 — 00:00 管量20 关闭
2 00:00 — 00:00 音量20 关闭
3 00:00 00:00 音量20 关闭
4 00:00 — 00:00 音量20 关闭
立即生效

系统升级

升级方法:将固件升级包 update.zip 拷贝至 u 盘根目录,将 u 盘插到广告机上, 点击本地升级,扫描到升级包,点击确定后升级固件





可以查看固件的版本号由编译版本和版本号组成

设备名称		
APP 版本号	系统设置 Lango A805.1.1.540.170628.R	
编译版本		
系统版本	Android 4.4.2	
	XBH_LMA805C_m201C_1G_8G_8189etv_SVN185_SZX	

小百合播放器

播放器主页

由手机绑定,系统设置,系统信息,服务器设置组成 手机绑定:在已经连接上服务器的前期下,使用手机端发布软件小百合秀秀扫描 如图的二维码即可使用小百合秀秀手机 APP 发布广告,显示二维码的方式:服 务器设置里面机构 ID 输入 0001 或者已经绑定的手机解绑 系统设置:进入系统设置 APP 系统信息:显示当前的存储容量,APP 版本信息 服务器设置:连接 web 信息发布系统

手机绑定

大的二维码是用手机 APP 绑定终端的,小的二维码是用来扫描下载小百合秀秀

系统信息

进入文件管理,可以对当前广告机上的广告节目进行格式化 设备名:广告机的命名信息 设备 ID:广告机的 MAC 地址 版本信息:小百合播放器的版本

〈 系统信息	
文件管理	;
设备名称	
设备ID	d0-6f-4a-61-08-c6
版本信息	小百合播放器 Lango Gen.1.2.578.170630.R

服务器设置

分别填入:终端名称,机构 ID,服务器 IP 地址,广告节目存储路径 终端名称:默认为广告机 mac 地址,用户可以自行修改 机构 ID:默认为 0001,用户根据自己的信息发布系统提供的机构 ID 进行填写 服务器地址:填写信息发布系统的 IP 地址或者域名 存储路径:默认为内置存储,也可以存储在其他外接存储设备上

连接服务器的过程:

安装并配置好小百合信息发布系统,广告机连接上网络,输入服务器信息,点击 确定

网络连接上的标志:系统设置右上角的球状变蓝 服务器连接上的标志:服务器设置右上角的球状变蓝