大腾智能 CAD 软件

操作手册

深圳市大腾信息技术有限公司

2024-5-06

大腾智能 CAD 产品使用手册

1. 产品说明

本试用版本内提供草图、零件、参数化建模和版本管理等四个模块。

2. 环境要求和平台登录

2.1 网络环境

公网环境,包括手机热点(也支持在客户端私有化部之后的内网环境)

2.2 平台登录



2. 登录成功后,可见: 左上角企业名; 左侧首页、项目、企业管理列表; 屏幕中央显示最近 编辑过的工程



3. 单击左侧"项目" - 页面中间"创建应用文件" - 选择应用"3D 创意设计",输入名称后即可 进入 CAD 应用。

⊉ Zvel∓ti ×	+		v - D X
← → C	ct		2 manufamandal ya Faliyaya 🗴 🖉
 ○ 第五 ○ 第五 ○ 第五 	ante + cuanto aconte cas	+ MacRica Penyepantalananan	
	28	成用文件 × 応用・ (注注時応用 ✓ ○ 消度表_	8 =
	5351F	 30说明书 建型计算 Zea30 30加度设计 	8 =

3. 简易上手流程

- 1. 新手引导:可点击页面右上角"问号"按钮,查看新手教学视频。
- 2. 三维区域操作说明,可选择偏好操作模式。
 - a. 后续可点击页面右上角"设置"按钮,修改选项。

く通用			未命名 м	laster		@ 0 🥘
	* 🗐 🛞 . 5 e7846 (HORESE)	日日 🍑 第4日 第二日 🍑 第4日日 第二日日	(1) 出版的 (1) 就有的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2 28 2 25 2 28 2 25 2 28	○ ● 該生持利 通 該第 市次正算 通 評別持利 @ 多重变换	
特征 近本		系统设置			~	
●型 * 1日 * 認来命名 * 後 同作		祝國设置 语言。》	操作习惯 UG NX10 旋转	平移	缩放	B.
→ 基生 • ◎ 文a		10 (C).	Ð	Ð	$\textcircled{\begin{tabular}{c} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \\$	
			鼠标右键+滚轮拖动	鼠标波轮拖动	按住滚轮不动。右键单击 后,滚轮拖动	
		-20	2	d)	保存设置	

- 3. 快速入手操作说明
 - 步骤 1: 点击工具栏"草图",选择任意一个草图基准面,点击右上方"√"按钮确认

 今 [] □ □ 组 ② 实体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	目			
零件 草图 钣金 装配				
编辑	\sim ×			
选择特征				
XY平面001 (基准平面)				
XZ平面001 (基准平面)				
YZ平面001 (基准平面)				
允许已被使用的特征				
允许外部特征				
从相同零件的其他实体				
来自不同的零件或自由特征				

- 步骤 2: 进入二维草图绘制页面,可绘制几何元素,例如长方形;完成后,点击"退
 □ 草图"
- 注意:单击绘制完成后,仍处在当前绘制命令中。可点击鼠标右键退 ()。



• 步骤 3: 可针对草图实现各类操作: 点击"凸台",在任务面板内编辑参数,点击"√" 按钮,草图即被拉伸得到立方体模型



• 步骤 4: 选中立方体的一个平面,在快捷功能菜单内点击"草图"

注意:此步骤中,仅须单击选择一个面,若双击呈现整个实体被选中的状态(实体 整体高亮)则快捷菜单内容与右侧不一致。可重新点击三维区域空白位置,取消选择。



• 步骤 5: 在草图绘制页面,点击"圆形",在矩形范围内绘制一个圆形,用于后续打孔



• 步骤 7: 点击"拉伸切除",即可基于草图,完成对立方体的挖除操作。



4. 界面和功能说明

4.1 界面介绍

- 1. 三维区域:显示当前模型
- 2. 工具栏: 目前试用阶段提供草图和零件模块,公开版将提供装配和钣金模块
- 3. 左侧面板:
 - a. 结构树面板: 以树状结构, 展示了模型的部件结构
 - b. 历史树面板:参考 Git,展示模型历史版本和分支信息
- 4. 右侧面板:
 - a. 属性面板:可以显示和设置部分模型视图、参数数据
 - b. 电子表格: 用于参数化建模, 统一管理管理设计参数

4.2 公用工具栏

图标	含义
$\overline{\langle}$	撤销,单击撤销上一次操作
R	恢复,恢复上一次已撤销的操作
•	新建文档,同一个项目内可包含多个模型文档

导入,支持导入 iges, igs, step, stp, stl, ast, 3mf 模型文件
导 ∩,支持导 ∩ 3mf, brep, brp, iges, igs, stl, ast 模型文件 导 ∩操作时,须选择零件或实体节点;导 ∩后,文件会自动下载到本地默认位置, 通常为"下载"文件夹 备注: iges, igs 导 ∩ 前须选择实体节点,不支持选择零件节点导 ∩。
刷新,刷新模型信息

4.3 草图模块

4.3.1 绘制几何元素

用户单击工具栏相应图标后,鼠标移至三维操作区域,鼠标侧会 🖓 现对应几何元素。

单击可开始绘制,拖动后再次单击确认。此时,鼠标仍处于新建几何元素的状态中,可单击右 键取消。

图标	含义
\bigcirc	点元素
•	线元素
	矩形,包括常规矩形、中心矩形和圆角矩形
••	圆形,包括圆心和边缘点,以及三个边缘点两种绘制方式
•	圆弧,包括中心点和端点,端点和边缘点两种绘制方式
Ö	二次曲线,包括椭圆、椭圆弧、双曲线、抛物线弧
•	正多边形,从正三角形至正八边形,以及正 N 边形
~	B 样条曲线,通过控制点新建样条曲线

00	槽
P	复制,单击图标后,选择其他草图的几何元素,则选中元素所在草图内的所有几何元 素,会被复制到当前草图中

4.3.2 转换边界

- 功能:选择其他草图的几何元素,引用至当前草图,成为参考几何元素
- 操作步骤:
 - 单击"转换边界"图标,启用功能
 - 单击选择当前草图以外的其他草图元素。

• 选中的草图元素会被引用至当前草图中,为参考几何元素,显示为紫色,并与原几何 元素关联。

• 右键单击,取消功能激活状态

<波回 未命名 Ma		未命名 Ma
	Image: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Sec: Se	
8F1 8E1 0 9E1 0 0 · SF #46 0 0 · @ Pat 0 0 · @ Dect 0 0 · @ Dect 0 0 · @ Dect 0 0	100 100 100 100 100 100	

4.3.3 圆角

- 功能:选择两条草图线或两条线的交点,创建圆角
- 操作步骤:
 - 单击"圆角"图标,启用功能
 - 两种创建方式:
 - 依次单击两条可创建圆角的草图线
 - 单击两条线的交点

• 右键单击,取消功能激活状态



4.3.4 修剪

- 功能:将草图线修剪到第一个交点处,若未检测到交点,则删除整个草图线元素
- 操作步骤:
 - 单击"修剪"图标,启用功能
 - 悬浮鼠标至对应待修剪几何元素,待修剪段由绿色圆圈高亮显示
 - 单击选择待修剪的草图线,鼠标点击处草图线即被删除
 - 右键单击,取消功能激活状态



4.3.5 延长

- 功能:选择草图线,沿草图线方向延长线段。
- 操作步骤:
 - 单击"延长"图标,激活功能
 - 单击选中待延长的草图线
 - 沿线本身方向,延长草图线,单击确认延长终点
 - 右键单击,取消功能激活状态



- 特殊情况:
 - 若待延长线本身已有尺寸长度约束,则无法延长该草图线,仅会平移至延长终点位置。

4.3.6 分割

- 功能:按照点击位置分割草图线
- 操作步骤:
 - 单击"分割"图标,激活功能
 - hover 至待分割草图线,单击位置即会新增分割点
 - 右键菜单,取消功能激活状态



• 补充说明:分割功能无法自动识别线段间的交点,在交点处分割线段。分割点仅取决于用户的点击位置。

4.3.7 草图约束

4.3.7.1 位置约束

创建草图内元素、元素之间的位置约束关系。

图标	名称	选择元素(多选情况下,须按住 ctrl)	功能效果
	点重合约束	两个或多个点元素	点元素重合
٢	点线重合约束	草图内点与直线段、圆弧或样条曲线	点位于所选草图线元素上
	水平约束	一条或多条直线段,或两个以上点	直线段水平 选中点水平对齐
	竖直约束	一条或多条直线段,或两个以上点	直线段竖直 选中点竖直对齐
11	平行约束	两条或多条直线段	所选元素相互平行
	垂直约束	两条直线段	所选元素垂直

Þ	相切约束	直线与圆或圆弧或二次曲线	所选元素相切
	相等约束	两条或多条直线段,两个或多个圆或圆弧	所选元素长度、半径相等
24	对称约束	两个点和一条对称基准线 两个点和一个对称基准点 一条线和一个对称基准点	所选元素关于基准点/线对称
\bigotimes	固定约束	直线段、圆弧或样条曲线	所选元素位置固定

4.3.7.2 尺寸约束

创建草图内元素、元素之间的尺寸约束关系。尺寸约束输入数值支持调用电子表格内参数。 备注:

• 水平距离约束、竖直距离约束、角度约束均支持输入负数数值,会根据约束位置,智能计算,调整。

• 距离约束、半径约束、直径约束允许负数数值输入,但目前无法正常显示更新后几何形状。

图标	名称	选择元素(多选须按住 ctrl)	功能效果
H	水平距离约束	一条直线段,或者两个点	设置直线段的水平长度 设置两点的水平距离
I	垂直距离约束	一条直线段,或者两个点	设置直线段的竖直长度 设置两点的竖直距离
	距离约束	一条直线段,或者两个点	设置直线段的绝对长度 设置两点的直线距离
Ø	半径约束	单个或多个圆、或圆弧 *多选情况下会自动设置相等约束	设置圆或圆弧的半径值
Ø	直径约束	单个或多个圆、或圆弧 *多选情况下会自动设置相等约束	设置圆或圆弧的直径值
Ø	角度约束	两条直线段 或一条直线段	设置直线段之间的角度 设置直线段与水平线之间的角度

	或两条直线段和一个点	以选中点为交点,设置直线段之间角度
锁定约束	一个点 两个或多个点	设置点至水平竖直轴的距离 设置点元素之间的距离

4.3.8 镜像

- 功能:基于选中的镜像轴,镜像几何元素
- 操作步骤:
 - 单选或多选草图内的几何元素(多选须使用 ctrl)
 - 按住 ctrl,最后选中镜像操作的参考轴
 - 单击"镜像"图标,完成镜像操作



• 备注:选中的几何元素若有对应的约束(包括:实际约束、参考约束)则镜像后的几何元素不保留该约束信息。

4.3.9 克隆

- 功能: 克隆草图内已有的几何元素, 克隆后元素与原几何元素关联
- 操作步骤:
 - 单选或多选草图内的几何元素(多选须使用 ctrl)
 - 单击"克隆"图标,激活功能
 - 鼠标在三维区域内移动选择待克隆元素的位置,单击确认,生成克隆后的几何元素



• 备注:选中的几何元素若有尺寸约束,克隆后新建的元素自动有相等约束,与原几何元素相关联。

4.3.10 复制

- 功能:复制草图内已有的几何元素,复制后元素独立于原几何元素
- 操作步骤:
 - 单选或多选草图内的几何元素(多选须使用 ctrl)
 - 单击"复制"图标,激活功能
 - 鼠标在三维区域内移动选择待复制元素的位置,单击确认,生成复制后的几何元素



• 备注:选中的几何元素若有尺寸约束,克隆后新建的元素自动有对应尺寸约束,不与原几 何元素相关联。

4.3.11 移动

- 功能:移动草图内已有的几何元素,至所选择的新位置点
- 操作步骤:
 - 单选或多选草图内的几何元素(多选须使用 ctrl)
 - 单击"移动"图标,激活功能
 - 鼠标在三维区域内移动选择待移动元素的位置,单击确认



• 备注:选中的几何元素若有尺寸约束,移动后的几何元素保有对应的尺寸约束。

4.3.12 选中关联约束、选中关联几何体

- 功能: 切换选中至已选择几何元素的关联约束
- 操作步骤:
 - 单选或多选草图内的几何元素(多选须使用 ctrl)
 - 单击"选中关联约束"图标

• 已选择几何元素相关联的约束(包括位置约束和尺寸约束)呈现被选中状态,显示为 绿色



4.3.13 约束提示

图标	含义
D A F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	未约束自由度,点击图标后,草图内未约束自由度端点显示为绿色
0%	冗余约束,点击图标后提示当前草图内的冗余约束。 正常情况下,新建约束时,若,现冗余的情况下会自动报错提示,不允许新建成功。
R.	冲突约束,点击图标后提示当前草图内的冲突约束。 正常情况下,新建约束时,若,现冲突的情况下会自动报错提示,不允许新建成功。

4.3.14 剖视图

- 功能: 切换草图内的剖视图显示模式
- 操作步骤:单击"剖视图"图标,切换显示效果

4.3.15 网格

- 进入草图编辑页面时,默认关闭网格显示
- 网格开启后,"间距"允许输入数值,表示在"网格自动间距"功能未开启时的最小网格间距

4.3.16 捕捉

- 进入草图编辑页面时,默认关闭"捕捉"功能
- "网格捕捉"功能:开启时,拖动几何元素可自动贴合网格显示位置
- "几何对象捕捉"功能:开启时,在鼠标贴近几何元素的端点或中点,可自动捕捉

4.4 零件模块

4.4.1 增料操作

4.4.1.1 凸台

- 功能:沿一个或两个方向拉伸草图轮廓,以生成凸台实体。
- 操作步骤:
 - 单击选中待拉伸的封闭草图
 - 单击"凸台"图标
 - 在编辑面板内设置凸台类型与对应参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

编辑	×
凸台参数	\sim
类型	尺寸标注 ~
长度	20 mm 🔀
方向	
方向/边缘:	草图法向 🗸
显示方向	
沿草图法线长度	
相当平面对称	
反转	
谁度	0 *
选择面 没有对	才象被选中
更新视图	

- 凸台类型:
 - 尺寸标注:可输入拉伸长度,沿给定拉伸方向生成凸台。亦可勾选"反转"按钮更改拉伸方向。
 - 直到最后: 生成的凸台将沿给定拉伸方向, 被拉伸至支撑体的最后一个面。
 - 到起始位置: 生成的凸台将沿给定的拉伸方向, 被拉伸至支撑体的第一个面
 - 直到表面:可选取垂直于给定拉伸方向的某个平面,成形到面,生成凸台。

• 双向尺寸:可沿被拉伸凸台平面的两个相反方向,分别定义拉伸的长度尺寸。可勾选 "反转"按钮以交换两个尺寸对应的拉伸方向。 凸台参数

• 长度:在选择"尺寸标注"、"双向尺寸"凸台类型时,可给定凸台的拉伸长度。注意: 输入数值必须为正。

• 方向:可自定义拉伸方向,默认拉伸方向为沿草图平面的正向法向方向。

• 相当于面偏移:在选择"直到最后"、"到起始位置"和"直到表面"凸台类型时,可以给定 偏移长度,从凸台生成的最后平面再偏移一定距离。

• 相当平面对称:默认不勾选。在选择"尺寸标注"的凸台类型时勾选,可沿给定拉伸方向的两个方向对称拉伸给定长度,以生成凸台。

• 反转:默认不勾选。勾选时,可反转当前三维视图内草图的拉伸方向。

• 锥度: 在选择"尺寸标注"、"双向尺寸"凸台类型时,可自定义生成凸台的锥度。"锥度" 参数接受大于 0 度,小于 90 度的数值输入。在选择"双向尺寸"的凸台类型时,可分别 定义第二个拉伸方向下的"第二锥角"。

• 常见问题

• ① 现错误提示"新建凸台错误:草图中无支撑体或基准特征。":该问题 ① 现在用户选择"直到最后"、"到起始位置"凸台类型的情况下,并未选择待新建凸台的支撑体,导致无法新建成功。建议选择支撑体后再进行操作。

4.4.1.2 旋转体

- 功能:通过选择旋转轴及旋转角度,将草图轮廓旋转成实体。
- 操作步骤:
 - 单击选中待旋转的草图轮廓
 - 单击"旋转体"图标
 - 在编辑面板内设置旋转轴与对应参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作



- 旋转体参数
 - a. 旋转轴:设置旋转轴,选定的草图轮廓将绕此轴旋转来创建实体。默认列表内可选择 "垂直草图轴"、"水平草图轴"、"X轴"、"Y轴"、"Z轴"或其他已新建的参考轴。
 - b. 旋转角度:设置旋转的角度
- 常见问题

• ① 现错误提示"旋转轴和草图相交": 该问题来源于待旋转的草图与旋转轴相交。可修改草图轮廓后再进行操作。

4.4.1.3 增料管

- 功能:将一个草图轮廓,沿选定的扫掠路径,延展拉伸成增料管实体
- 操作步骤:
 - 单击选中待扫掠的草图轮廓
 - 单击"增料管"图标
 - 在编辑面板内,管参数-"轮廓"-"对象"处会显示已选择的草图轮廓名称。扫描路径内, 单击"对象"按钮后,可在三维区域内选中扫掠路径
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

编辑		×
轮廓		
对象	草图002	
角过渡 扫描路径	变换	~
对象	草图	
截面方向		V
截面方向 方向模式	标准	~
截面方向 方向模式 截面变换	标准	> > >

• 备注:单击"对象"后选择的扫描路径包括所选元素草图内的所有边。若希望选择某一草图内 的单个或多个边,可点击"添加边"和"删除边"按钮进行增减。亦可右键单击列表框内元素,在菜 单中选择"删除"。

4.4.1.4 增料放样

- 功能:根据选择的两个或多个草图轮廓,拉伸过渡以创建增料放样实体
- 操作步骤:
 - 单击选中待扫掠的草图轮廓
 - 单击"增料放样"图标

• 在编辑面板内,轮廓对象内已显示选择的草图名称。单击"添加截面"按钮后,可在三 维区域内选中待拉伸过度的其他截面。

• 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

扁辑	×	
女样参数	× .	
直纹曲面		
关闭		
ô廓		
对象 草图		
添加截面	删除截面	
草图002		
更新视图		

4.4.2 减料操作

4.4.2.1 凹坑

- 功能: 拉伸草图时,将拉伸部分与原有实体相交部分从其中切除
- 操作步骤:
 - 单击选中待拉伸切除的封闭草图轮廓
 - 单击"拉伸切除"图标



• 凹坑类型与参数,与凸台操作相同

4.4.2.2 挖槽

• 功能:通过旋转轴按照一定旋转角度将草图轮廓旋转成体,从原有实体上切除与旋转体相交部分

- 操作步骤:
 - 单击选中待旋转的草图轮廓
 - 单击"挖槽"图标
 - 在编辑面板内设置旋转体类型与对应参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

旋转体参数	~			
铀:	垂直草图轴 🗸			
角度:	90 ° 😥			
相当平面对称			~	
反转				
更新视图				
R.				

• 挖槽参数,与旋转体操作相同

4.4.2.3 减料管

- 功能:将一个草图轮廓,沿选定的扫掠路径,从原有实体上切除与管实体相交部分
- 操作步骤
 - 单击选中待扫掠的草图轮廓
 - 单击"减料管"图标
 - 在编辑面板内,管参数内已显示选择的草图轮廓名称。扫描路径内,单击"对象"按钮 后,可在三维区域内选中扫掠路径
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

论师						
对象	草图003			6		
角过渡 扫描路径		变换	~			
对象	苦肉002					
	早四002					
添加	[,] <u>₽</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>2</u>	删除过	2			
添加 截面方向	 边	删除达				
添加 截面方向 方向模式	 边	删除达				
添加 截面方向 方向模式 截面变换	_===2002 边	删除达				

4.4.2.4 减料放样

• 功能:根据选择的两个或多个草图轮廓,从原有实体上切除与拉伸过渡的放样实体相交部分

- 操作步骤:
 - 单击选中待扫掠的草图轮廓
 - 单击"减料放样"图标

• 在编辑面板内,轮廓对象内已显示选择的草图名称。单击"添加截面"按钮后,可在三 维区域内选中待拉伸过度的其他截面。

• 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

辑	×	
和样参数	~	
i纹曲面		
闭		
廊		
对象 草图001		
添加截面 删	除截面	
草图002		
	<	
目新视图		

4.4.3 特征编辑功能

4.4.3.1 圆角

- 功能:将实体的一条或多条边线、一个或多个面切削成圆弧面的加工
- 操作步骤:
 - 选择一个实体上待圆角操作的边线、面,可按住 ctrl 多选
 - 单击"圆角"图标
 - 在编辑面板内设置圆角操作的相关参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

编辑	×	
國角参数	\sim	
选择		
E_F4_F6		
E_F3_F6		
半径:	5 mm 🔀	
使用所有边		

- 圆角参数
 - 半径:固定尺寸的圆角半径
 - 使用所有边:默认不勾选。勾选时,自动识别实体的所有边进行圆角操作

4.4.3.2 倒角

- 功能:将实体的一条或多条边线、一个或多个面切削成一定斜面的加工
- 操作步骤:
 - 选择一个实体上待倒角操作的边线、面,可按住 ctrl 多选
 - 单击"倒角"图标
 - 在编辑面板内设置倒角操作的相关参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

编辑	1	×
倒角参数		\sim
选择		
Edge12		
EdgeTO		
类型 等距	V) [**
大小	5 1	nm 😥
使用所有边		

- 倒角类型:
 - 等距:倒角边两侧与所选边线的距离相同
 - 两倍距离: 倒角边到所选边线两侧的距离, 需设置两个大小参数
 - 距离和角度: 倒角边与所选边线一侧为距离, 另一侧为角度



- 倒角参数
 - 大小: 固定尺寸的倒角尺寸, 须小于所选边线的尺寸长度
 - 尺寸 2: 选择倒角类型为"两倍距离"时,须设置倒角边到边线另一侧的距离
 - 角度: 倒角边与所选边线组成的平面和倒角面间的夹角, 须小于 90 度
 - 使用所有边:默认不勾选。勾选时,自动识别实体的所有边进行倒角操作

4.4.3.3 抽壳

- 功能:从实体中移除材料以生成薄壁特征。
- 操作步骤:

- 选中实体上待移除的面
- 单击"抽壳"图标
- 在编辑面板内设置抽壳操作的相关参数
- 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

抽壳参数		\sim
选择		
F6		
抽壳	1	mm 🔬
模式	表皮	×
接合类型	圆弧	×
交集		
抽壳方向向里		

- 抽壳类型
 - 表皮:默认选项。
 - 管状: 该选项目前仍不支持
 - 双面: 该选项目前仍不支持
- 抽壳参数
 - 抽壳尺寸: 抽壳剩余实体的特征厚度
 - 交集: 该选项目前仍不支持
 - 接合方式:
 - 圆弧:所有剩余面都自动以抽壳尺寸生成圆角
 - 交集:所有剩余面维持原有特征



• 抽壳方向向里:默认不勾选。勾选时,可反向向内剩余面的厚度

4.4.3.4 拔模

- 功能:用于对模型的面做锥度调整,可以在基体、凸台或切除的拉伸特征中添加拔模角。
- 操作步骤:
 - 选择实体上待拔模的面,可按住 ctrl 多选
 - 单击"拔模"图标
 - 在编辑面板内设置拔模操作的相关参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作



• 拔模参数

- 拔模角度:拔模锥度的大小
- 中性面:选择一个面,以此面作为拔模参考
- 拔模方向:选择实体上的边线作为拔模面参考方向
- 反转拔模方向:默认不勾选。勾选时,可反向角度拔模
- 常见问题
 - 未选择对象直接点击"拔模"图标,列表框内无对象

4.4.4 布尔运算

- 功能:对实体间实现结合、剪切、交集等三种不同运算方式,生成最终实体
- 操作步骤:
 - 双击结构树内的目标实体,以激活实体(节点名称显示为加粗)
 - 单击选择工具实体
 - 单击"布尔运算"图标
 - 在编辑面板内选择布尔运算的类型或添加其他工具实体
 - 点击右上角的确认按钮后,退 禄作



- 布尔操作类型
 - 结合:将目标实体与工具实体合并成一个实体
 - 剪切: 以选择的实体为工具,从目标实体上切除与其相交的部分
 - 交集: 计算多个实体相交重合部分



常见问题:

• 若工具实体与目标实体不相交,则选择任意一种布尔运算类型都不会再次生成与目标 实体一致的实体

4.4.5 阵列变换

4.4.5.1 线性阵列

• 功能:将实体特征按照一个或两个方向排列有限个复制特征,暂不支持在一个实体节点内,生成独立实体的线性阵列。

- 操作步骤:
 - 单击选择待线性阵列的实体特征
 - 单击"线性阵列"图标
 - 在编辑面板内设置线性阵列的参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

变换特征消息	~
变换成功	
线性阵列参数	\sim
添加特征 凹坑	删除特征
方向	水平草图轴 ~
反转万回 长度	40 mm 🕅
出现次数	3
更新视图	

- 线性阵列参数
 - 方向: 以此方向作为线性阵列的排列方向, 可选择实体边线或基准轴线作为参考
 - 反转方向:默认不勾选。勾选时反转阵列的排列方向
 - 长度: 阵列的总距离长度
 - 🞧 现次数:沿阵列方向的重复特征数

4.4.5.2 环形阵列

• 功能:将实体特征按照选定旋转轴,根据角度按轴等分旋转 7 有限个复制特征。暂不支持在一个实体节点内,生成独立实体的环形阵列。

- 操作步骤:
 - 单击选择待环形阵列的实体特征
 - 单击"环形阵列"图标
 - 在编辑面板内设置环形阵列的参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作

编辑	×
变换特征消息	\sim
变换成功	
圆周阵列参数	\checkmark
添加特征 凹坑	删除特征
轴线 反转方向	草图法线轴 ~
角度	360 • 🛃
出现次数 更新视图	6

- 环形阵列参数
 - 轴线:选择一根轴作为旋转轴
 - 反转方向:默认不勾选。勾选时反转阵列的排列方向

- 角度:环形阵列的旋转角度
- 🞧 现次数:沿当前方向的重复阵列特征数

4.4.5.3 镜像

- 功能:将实体特征基于某个平面生成特征镜像。暂不支持生成独立实体的镜像操作。
- 操作步骤:
 - 单击选择待镜像的实体特征
 - 单击"镜像"图标
 - 在编辑面板内设置镜像的参数
 - 点击右上角的确认按钮后,退 🞧 操作



- 镜像参数
 - 平面:选择平面作为镜像参考平面

4.4.6 基准元素

图标	名称	说明
\diamondsuit	基准面	根据选取的不同元素,自动识别依附类型,并可设定附件偏移量

0	基准点
5	基准线
Å	坐标系

4.4.7 副本

- 功能: 创建选中实体的副本, 在结构树内生成复制后的实体节点
- 操作步骤:
 - 单击选中待复制的实体
 - 单击"副本"图标
 - 结构树内会 🞧 现克隆的实体

4.4.8 涡状线

- 功能: 创建二维平面内的螺旋线(涡状线)
- 操作步骤:
 - 单击"涡状线"图标
 - 在编辑面板内修改涡状线参数,点击"确认",即可新建涡状线。

几何图元		\sim
涡状线 🗸 🗸		
参数		
节距	1	mm
圈数	2	
半径:	1	mm
位置		\sim
位置		
X	0	mm
Y	0	mm
Z	0	mm
旋转轴		
x	0	

• 说明:参数"圈数"的输入为 0 时,会按照默认参数新建涡状线/维持修改前涡状线的参数 状态。同时涡状线节点会报错。

4.4.9 测量

图标	名称	说明
O,	线性测量	测量两个选中特征之间的直线距离
D	角度测量	测量两个选中特征之间的角度
CD)	测量刷新	刷新所有测量显示
×	清除所有	清除三维区域内模型上已有的测量显示
	切换所有	切换以显示或隐藏三维区域内的测量显示
	切换三维	切换以显示或隐藏三维区域内的线性测量显示
	切换增量	在线性测量的情况下,切换以显示或隐藏 🎧 沿 X,Y,Z 轴的增量距离

4.5 参数建模-电子表格模块

- 功能:通过电子表格模块创建变量,并与设计操作参数相关联,便捷统一地管理变量
- 操作步骤:
 - 单击工具栏中的"电子表格"图标
 - 双击结构树内的电子表格节点,以打开新建的空白电子表格

• 在右侧电子表格面板内,于表格中输入参数数值,并于上方输入变量名。变量名支持 字母和字母数字混合,不支持与表格单元格编号重名的变量名。



• 在编辑特征的参数输入弹窗或编辑面板内,点击"公式编辑器"图标



• 在公式编辑器弹窗内,输入电子表格名称.变量名,即可关联到对应表格内的变量。

I	公式编辑器			×	
	结果: 10.00				
ĺ.	Spreadsheet.height				
		取消	确定		

• 点击"确认"后退 🞧 操作。

4.6 版本管理模块

4.6.1 版本面板介绍

• 版本:用户在设计过程中固定下来的节点,对应固定时刻的模型状态。历史版本节点仅支持查看,不支持编辑。如需编辑修改,须基于此节点创建分支。

• 工作区:当前分支下的最新版本,可直接基于此工作区节点继续编辑修改,固定成后续版本。

• 分支: 进入应用项目后, 默认在 Master 主分支。用户可从某历史版本节点开始创建新的编辑操作, 而不影响其他分支的推进

特征	版本	
版本和历	吏	¢ _Ф ?
	名称	已修改
Ŷ	B1	0402 15:17 10 2
Ŷ	V2	0402 15:16 10 2
•	V1	0402 15:16 10 2
•	Master 初始化	0402 14:15 10 2

4.6.2 新建历史版本

- 功能: 在当前活动分支上创建新版本
- 操作步骤:
 - 单击版本面板右上角的"新建版本"图标
 - 在弹窗内输入版本名称和描述。版本名称仅支持中英文、数字、下划线和横线
 - 输入完成后,单击"创建"

Cim						未命	名 81						00
小市) () () () () () () () () () () () () ()	1 III ()) 8 4794 writiis	(1) 日本市(1) 日本(1) 日本(1)	State Carrier R	@ 2.10 @ 2.10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	20 18.8 20 FECH	\$. 583	Q. HERM	17月(23)(2)		
\$17 8/2	彩金 林花												=
标匠 题本 版本和历史	• Ø												- Cano
4 5	9 B#32												A PROPERTY OF
E	9402 15 17 10 2				创建划	反本来源于 B1		×	Т				
9	0402 15 TE 10 2					(many)							
Yr. VI	0402				名称,	UNR.A		0712					
1 ales	15.16 10.2 0402				描述	18982人							
• KOK	HG 14.15 10 2							0/200					
							6980	RCH					
								1					
							\sim						
							4						

4.6.3 新建分支

- 功能: 基于选择的版本节点创建分支
- 操作步骤:
 - 在历史版本节点上单击右键,选择"创建分支以创建工作区"
 - 在弹窗内输入分支名称和描述。分支名称仅支持中英文、数字、下划线和横线
 - 输入完成后,单击"创建"

< INTER								Ŕ	命名					
4 E		u () za	B	n \$	2 CH 🖉 MHH	● 目言 数 書言田	Ø #	n (1) 2.5	0	西北西市村 超限量	4	Q. 15		
@ E		🖗 🖛 🔂 🛲	电子原始 1010) REAL 🛃 2014 REAL	新 12番 日 #11 21日	九 ② 元	曲 🗊 調整 布	TEN 1	·····································	草泉田	社会影響 打开(X系)成)		
#1 8	12 K2	HERE .												
98-LE	版#												245	9
版本和历史		Ø											- Con	
	齿称	已柳衣											FRONT	3
(P)	BT	0402 15.17 10 2					创建	工作区来源于	F V1	×				
9	1/2	0402 15.78 10.2					92	. (2010).		≜/12				
+		0402 15.10 10 2						1000271						
•	Macter Vlavic	842								0.20 00 KR				

4.6.4 切换历史版本

- 功能: 查看历史版本对应的模型内容
- 操作步骤: 在历史版本节点上单击, 会切换至此历史版本节点
- 注意事项:

• 历史版本不可编辑修改。如需修改,需新建分支后编辑,再固定成新版本。

• 在历史版本节点处,切换视图和模型可见性后,切换其他版本,会 □ 现
 "是否保存修改"弹窗。