# 高云•视频联网系统使用手册

引言

### 编写目的

为了更好的使用高云·视频联网系统的功能,现将高云·视频联网系统的一些要求、 注意事项和配置方法整理成用户手册,方便工程安装和用户使用。 由于高云·视频联网系统需与认证鉴权中心、基础数据配置中心、基础运维系统辅助使用,故保留三个子系统的使用说明,并在原使用说明上补充新增功能说明。

## 系统功能介绍

### 系统功能

视频配置

用来管理监控区域、设备、硬盘录像机、告警通道、平台服务、级联平台、 存储服务、存储策略、计划录像、定时任务等这些重要系统资源及配置的功 能模块。

• 实时预览

视频巡逻是通过系统对各地摄像头的实时视频进行浏览的功能,主要包含视频浏览、巡航、录像、抓图、云台控制、图像调节、预置位使用、热点排名、保存布局等功能,还包含对多个摄像头进行分组显示、轮巡显示等功能。

• 录像回放

录像回放是通过系统自动记录或者人工手动记录各摄像头的视频,存为录像 文件。包含计划任务录像、手动录像、前端录像、本地录像等多种录像方式。 用户可以用文件检索,或直接点击设备树上有录像的设备来查找录像,并可 以进行播放、设置录像标签、进行录像剪辑、下载及切片回放等操作。

- 告警管理
   支持按告警级别、告警类型对设备进行布防;支持按星期、按日期设置布防
   时间;支持同时布防多个设备。
- 本地图像管理
   支持查看和管理本地录像、图片文件,可查看图片、播放录像(包括可快进、
   慢进)。
- 电子地图
   电子地图为基础二维地图,可在地图上对设备进行选点落地、对地图进行缩放等等。
- 电视墙

支持推送实时视频上墙,可手动控制上墙、预案上墙。

系统功能特点

- 采用直连设备或流媒体转发技术 提供多种方式连接设备,提高视频播放的流畅度。
- 网络适应性 支持 LAN、专线、VPN、ADSL 等多种网络环境。
- 兼容性
   视频设备方面可以支持高新兴、大华、海康等网络摄像机、硬盘录像机、解码器等设备;

系统方面可以支持 CentOS7.6、UnionTech OS Server 20 Enterprise、 Windows Server 2012 R2、UOS V20、kylin V10;

数据库方面支持 PostgreSQL;

客户端支持 BS、CS 以及移动 APP 客户端三种模式;

浏览器支持 IE11、Chrome108 版本。

## 运行环境

客户端推荐配置要求

Windows

- 操作系统: window10
- CPU: intel i7-7700 @3.60Ghz, 4 核 8 线程
- 内存: 16GB(8GB\*2),双通道,频率: 2400
- 显卡:集成显卡 / 独立显卡 (NVIDIA GeForce GTX 1080)
- 分辨率: 1920\*1080

### UOSV20、麒麟V10

- 操作系统: UOS V20、kylin V10
- CPU: FT-2000/4 @2.6Ghz, 4 核
- 内存: 8GB(4GB\*2)
- 显卡:集成显卡
- 分辨率: 1920\*1080

# 使用及操作说明

# 高云•视频联网系统

## 安装准备

客户端下载

• 在浏览器登录页 http://ip:9998 中选择"工具下载,"选择"客户端 Windows 版 64 位下载",运行程序安装即可;

	密码登录	
<b>久</b> 请输入账号		
请输入密码		کو
	立即登录	
	工具下载	

工具下载	
------	--

通用下载 自定	义下载		
文件名称 清输入	Q		查询
序号	文件名称	文件拖式	操作
1	阿西版祝颖全件OCX(32位)	exe	下载
2	阿亞版祝録空件OCX(64位)	exe	下歌
3	案户端Android版	арк	下載
4	裔户據Windows版(32位)	exe	下载
5	裔户續Windows版(64位)	exe	下戦
6	播放器	exe	下戦
7		exe	下载
8	pki易份认证工具	Zip	下载
9	IE浏[逻辑	rar	下载

### 客户端安装

1. 双击 GoClientSetup.exe 安装即可;若安装失败,请尝试右键管理员权限运行。

→ 下彭			
名称	修改日期	类型	大小
今天 (1)			
GoClientSetup	2021/11/4 16:56	应用程序	186,124 KB

## 1. 安装后桌面图标打开使用。如下图所示:



系统登录与退出

系统登录

浏览器登录

在浏览器输入登录地址 http://ip:9998 (ip 为服务器 ip),后输入账号密码即可登录。

客户端登录

双击桌面"视频联网系统"快捷方式图标,打开视频联网系统平台,进入登录页。登录页面如下图所示:



先进行网络设置,点击登录页右上角的网络设置按钮打开设置窗口。一般只需要填写服务地址,即平台的 IP,其他默认即可。订阅地址为当前客户端的 IP,会自动获取,若自动获取失败需手动填写。保存配置后,输入账号密码即可登录。

중 高云·视频联网系统	简体中文→ ◎ - ×
网络设置	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第255日 R2 服务地址 192 168 126 14 服务端口 9998	© Ø
启用HTTPS	□ 自动登录
	立即登录

### 顶部菜单栏

顶部菜单栏是视频联网系统主要模块的入口,可在各模块之间切换。可查看资源统计、消息,对系统进行设置。B/S 顶部菜单栏和 C/S 顶部菜单栏略有区别。

### B/S 顶部菜单栏

主要模块为:实时预览,录像回放,电子地图、告警管理.

		□• 实时预览	🖬 录像回放 🛛 🗳	电子地图	道 告警管理		の 副 单 🏟 🗮 🌒 管理员 🔹
≣	脑入关键字搜索 Q 3						
E	田 🗧 基础目录 (238/318)						
☆							
Ð							
٦		NO				NO	
80	C C						
0							
		NO				NO	
23							
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						2 E H H H A X A



## 视频分享消息中心

点击按钮 , 可查看"我接受的"和"我发送的"视频。如下图所示:

			□• 实时预览						0 <b>2 4 4 </b> :	🌒 管理员 👻
≣	输入关键字接索 Q 3		-							
	田 🖬 🧱 (238/318)	视频分享消息	中心					×		
☆		我被收的	我没送的							
8		序号	分享标题	通道名称	分享來源	分享人	分享时间	操作		
Eð										
	7									
Ø	(				57 X 51 4					
					智元政治	2				
						< 1 >	10条/页 兰共0条	前往 1 页		
?										4 53 6

### 告警消息中心

点击按钮 可查看最新的 10 条告警信息和对告警消息进行相应处理。如下图所示:

3		□4 实时预览					の 蔵 🖡 🕄 🔮 管理员 🔹
Ξ							
	田 • 1258平台根节点(2068/4075/40	告警消息中心				×	
☆							
g		舌醫樂型: 请选择					
9	and the second	告警级别: 🗌 全选		<ul> <li>緊急</li> <li>ア重</li> </ul>	■ 未知	22.2	
S.		告誓类型	告警级别	告替时间	告營運道	操作	
E	6	客户講手动告答	一般	2021-11-04 17:28:46.0	宇視184	确认 详情	
	Ľ	客户講手动告警		2021-11-04 17:28:46.0	宇視184	确认 详情	
	and the second	客户端手动告警	-#2	2021-11-04 17:18:35.0	李视184	确认 详情	
ioj	1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -	春户端手动告答	一般	2021-11-04 17:18:35.0	宇视184	輸込 洋橋 一会 ジン	
					共4篑 ⊂	1 10条/页 ~	
			()				$\bigcirc$
	all and the second s						808-7101
?			300 <sup>00</sup>				

- 可对告警的类型、来源、级别进行搜索
- 点击确认,可填写处理信息。
- 点击详情,可查看告警设备的信息、告警录像图片、地图定位、处理记录等 内容。

系统切换

点击按钮 可在不同的系统之间进行切换。如下图所示:

3	AZ-GRUADA		□• 实时预览	🏹 录像回放	峰 电子地图	並 告警管理		0 🖬 📫 🖬	🖁 💮 管理员 🕶
Ð							切换系统		
r	田 🖬 基础目录 (238/318)						视频联网系统	基础数据配置中	认证整权中心
☆							日志系統	视频	高云-智能运维
Ð							0000		
E			RO						
	ĺ.								
Ø	L.								
0	~	18 🗹					52		III 🔺 🔀 🖬

## 系统设置

选择"系统设置",可进行本地存储设置、视频窗口工具栏设置、智能码流切换设置、 告警提示设置。如下图所示:



	DI 实时预览 🖸 录像回放 🔒 电子地图	迨 告警管理	の 🐹 🖣 🕌 🖉
Image: Constraint of the second of the se	系統は置           医気気工作日金ス           小品の回販口, 役員相関面加加上型発気の高度           市地回販用口, 役員相関面加上型発気の高度           目初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日初回期用り指:           日の回期用り指:           日の回期用り指:           日の回期用り指:           日の回期日日           日の回期日日           日の回期日日           日の回期日           日の日           日の日           日の日           日の日           日の日           日の日           日の日           日の <th>×</th> <th></th>	×	
	中国大学校大区           本協大学校大区           本協大学校大区           本協大学校大区           東京町戸道公2里           取以开印町中回鉄           新田川県の加速の里           9分類及以上            日田市の加速           管理技巧改進2里           市町内市町村田市           日田市の加速           管理技力改進           市町内市町村田市           市町内市町村田市           市町内市町村田市           市町内市町村田市           市町内市町村田市           市町内市町村田市           市町市町町町町町           市町市町町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町町           市町市町町町町町           市町市町町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町町           市町市町町町           市町市町町町町           市町町町町町           市町町町町           市町町町町町           市町町町町町           市町町町町           市町町町町           市町町町町町           日田町町町町           日田町町町町           日田町町町町           日田町町町町           日田町町           日		
	依羅歌心	<b>航空</b> 取消	18 🖬 🖩 🖩 🖉 A 33 🖨

- 视频窗口工具栏设置:可设置是否开启点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备;
- 锁定设置:可设置自动锁屏时间、云台/设备快捷加锁相关设置;
- 本地录像文件最大值:可设置本地录像文件最大值 0~1024MB;
- 录像同步回放设置:可设置是否默认开启同步回放
- 智能码流切换设置:可设置为根据分屏数自动切换辅码流;
- 告警提示设置:可设置是否接收告警信息推送提醒、实时视频页的告警视频 是否自动播放、电子地图页的告警地图定位是否自动展示;

### 工具下载

选择"工具下载",可下载相应的工具和应用程序。如下图所示:



工具下载			
通用下载 自定义下载			
文件名称	Q		<b>2</b> 8
序号	文件名称	文件格式	操作
1	网页版视频控件OCX(32位)	exe	下载
2	网页版视频控件OCX(64位)	exe	下载
3	寄户端Android版	арк	下號
4	審户端Windows版(32位)	exe	下载
5	審户辦Windows版(64位)	exe	下载
6	播放器	exe	下戰
7			
8	pki等份认正工具	zip	下號
9	1日2月19日開幕	rar	下取

## C/S 顶部菜单栏

主要模块为:实时预览,录像回放,电子地图,图像管理,电视墙,告警管理。

			□(实时预览	▶ 录像回放	& 电子地图	🕤 图像管理	■ 电视墙	🗐 告警管理	0 🕕 1995 🖉 📫 🗘 - 6 ×
E	输入关键字提索	Q 176							
	基础目录	~							
E	·····································	5)							

## 资源统计查看

点击图标 , 可查看系统资源使用情况。如下图所示:



## 视频分享消息中心

点击按钮

,可查看"我接受的"和"我发送的"视频。如下图所示

9					■4 实时预览	🖸 录像回放	🚨 电子地图	<b>s</b> 8(	第111日 10日本	现墙	道告警管理		0 🔘 1975 🔤 🗰   🕸 - 🛛 X
E	輸入关键字提案 Q (* ■ ■ 基础目录(236/318)	76	视频申请	制分享								×	
E ~			我被救的	我发送	683					-			
и В			分享标题	输入关键	字提表 Q 起始时间	2023-08-16 00:00:00	🗄 結束时间 2023-08	-16 23:59:59	白 处理状态 全部	~	检索	重要	
EG			已选择:	0								REDAKE	
				序号	分享标题	设备名称	消息来源	分享人	分享时间	处理状态	处理用户	操作	
				1	1		景像回放	10.000	2023-07-28 10:47:03	未处理	8	主 详情	
0				2	zhj分享给admin	141.4-sdk	录像回放	1000	2023-07-24 10:21:49	未处理	1	抽 详情	
				3	zhj分享给admin	141.12-sdk	录像回放		2023-07-18 09:35:52	未处理	8	施定 详情	
				4	zhj-admin2	141.11-ONVIF	录像回放	10.000	2023-07-18 09:02:20	未处理	8	能定 详情	
		<		5	zhj-admin3	141.17-ONVIF	录像回放	10.000	2023-07-18 09:01:54	未处理	8	腔 详情	
				6	zhj-admin2	141.13-sdk	录像回放	10.000	2023-07-18 09:00:57	未处理	8	油油 详情	
				7	zhj-admin1	141.13-sdk	录像回放	10.000	2023-07-18 09:00:05	未处理	8	韓定 详情	
				8	zhj分享给admin-63	141.17- ONVIF,gxx-141.11	录像回放	1.112	2023-07-18 08:58:50	未处理	1	能定 详情	
				9	zhj分享给admin	141.12- sdk,gxx-141.13-sdk	录像回放	张鸿进	2023-07-17 19:31:50	未处理	8	主 详情	
	云台 预算位 巡航 断像 耳	他		10	2	141.12- sdk.axx-141.13-sdk	录像回放	张鸿进	2023-07-17 19:28:35	未处理		A 注情	
	F A 7 0 0	1	_						< 1	2 >	10景/贞 ~ 共15条	第全 页	
	4 0 + 0 0												
	▶ <b>▼</b> 4 8 ≙												
0	* ZIRZER	-	:8										12 4 H H H A S &

- 可对分享标题、起始时间、结束时间、处理状态进行搜索
- 点击确定,可填写处理信息
- 点击详情可查看分享视频信息

告警消息中心

点击按钮 可查看最新的 10 条告警信息。如下图所示:

3(实时预览	▶ 录像回放	🚨 电子地	图 🔤 图像管理	😐 电视墙		🖻 告警管理		- 0 - 10 - 10
告警信息						×		
告警类型(	所有告答 > 2 全选 ■一般 ■ 2	重要	告警未源 全部 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		搜索	#H		
88	2世世	告督级别	告營时间	告警来源	操作		NO	
• 移云	的侦测告警	一般	2022-07-07 15:06:21.0	CMS	确认	详情		
• 移民	加位剩苦警	■一般	2022-07-07 15:07:22.0	CMS	确认	详情		
• 移民	加位剩苦警	■一般	2022-07-07 15:12:20.0	CMS	确认	详情		
• #52	的位则告誓	- 一般	2022-07-07 15:13:21.0	CMS	确认	详情		
• #52	的位则告答	■ 一般	2022-07-07 15:09:17.0	CMS	确认	详情		
• 移云	的位则告答	- 殿	2022-07-07 15:10:18.0	CMS	确认	详情		
• #SZ	力侦测告警	- 殿	2022-07-07 15:11:19.0	CMS	确认	详情		
• 882	的侦测告警	- 一般	2022-07-07 15:14:22.0	CMS	确认	详情		
• 移云	协侦测告警	■ 一般	2022-07-07 15:18:45.0	CMS	确认	详情		
<ul> <li>移云</li> </ul>	协侦测告警		2022-07-07 15:05:20.0	CMS	确认	详情		

- 可对告警的类型、来源、级别进行搜索
- 点击确认,可填写处理信息。
- 点击详情,可查看告警设备的信息、告警录像图片、地图定位、处理记录等 内容。

系统设置

点击右上角设置按钮<sup>2</sup>,选择"设置",可进行本地存储设置、视频窗口工具栏设置、录像同步回放设置、智能码流切换设置、告警提示设置、日志设置、模块展现 设置、设备信息展示设置、其他设置。如下图所示:



客户端配置		×
基本设置	基本设置	
本地存储	平台信息           平台地址:         192.168.126.14	
预览及回放		
侧边栏设置		
告警设置	云台/设备快捷加锁 💽 云台加锁Shift+Y,设备加锁Shift+S	
日志设置		
其他设置	云台/设备默认加锁密码 ●●●●●●	
	云台/设备默认加锁原因 请输入	
		0/255
	本地存储	
	本地存储设置	
	文件保存地址: D:/gosun/GoVideo	修改
	录像下载格式:● avi ○ mp4 ○ gmf	
	本地录像格式: ● avi ○ mp4 ○ gmf	
恢复默认	确定	取消

基本设置	本地存储
本地存储	本地存储设置 文/t///方物地上·Dr////Col/ideo
顽宽及回放	大田床市地址, D, YOUNGEO
则边栏设置	本地录像格式: ● avi ○ mp4 ○ gmf
告警设置	录像同步下载队列的大小: 5
日志设置	预览及回放
其他设置	视频窗口工具栏设置
	连续抓图次数 4 (1~15) 连续抓图问隔(毫秒) 1000 (1000~30000)
	本地录像文件最大值 (MB) 1024 (0~4096)
	即时回放缓冲时间(秒) 15 (5~60)
	辅助信息显示 🗹 分辨率
	视频画面比例 默认充满原屏 🗸
	<b>鼠标云台</b> 默认关闭 ~
	实时及录像窗口视图 彼此独立 🗸
	实时及录像窗口视图 彼此独立 ✓           录像同步回放设置

Image: Section 2.000 Sectio	客户端配置			×
本地存储	基本设置	录像同步回放设置		
· ···························	本地存储	默认时间轴模式 多时间轴 ~	☑ 默认开启同步回放	
聚懷法期解報過通知设置       1       不完录像自动解轴则为临期解锁         解放栏设置       1       不完录像自动解锁则为临期解锁         留認認       1       不完录像自动解锁则为临期解锁         音響设置       1       項据CPU目动切换       CPU占用阈值:       7.5       %         音響设置       1       1       第完合用阈值:       7.5       %       %         音響波置       1       1       第完合用阈值:       7.5       %       %         音響波算       1 <th1< th=""> <th< td=""><td></td><td>录像移动侦测 🤍</td><td></td><td></td></th<></th1<>		录像移动侦测 🤍		
● 提脱GAUD接设置                        CPU占用阈值:               75                %	预览及回放	录像临期解锁通知设置 🕥 1 🗸 天后录像	象自动解锁则为临期解锁	
● 根据CPU自动切换       CPU占用阈值:       75        %         音警设置       ● 根据研究自动切换       研究占用阈值:       75        %         日志设置       ●       ●       研究上上       ●         其他设置       ●       ●       ●       ●         其他设置       ●       ●       ●       ●         其他设置       ●       ●       ●       ●         夏秋       ●       ●       ●       ●         「お市現気窗口」, 没有树自动定位到焦点设备       ●       ●       ●         「古警(局見推送提醒       ●       ●       ●       ●         「音警信息推送提醒       ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●         ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●	网络古井兰门里	智能码流切换设置		
音容设置       ● 根据带宽自动切换       密克占用阈值:       7.5 ~ %         日志设置       9分屏及以上~       自动切换辅码流 ⑦         其他设置       0       0         其他设置       ● の少仁化设置       ● の小一指信息         夕相志換務动       ●       ●         退出登录时重置设备筛选项       ●       ●         成式规频窗口, 设备树自动定位到焦点设备       ●         点击视频窗口, 设备树自动定位到焦点设备       ●         广告警设置       ●         「音警信息推送提醒       ●         ● 实时视频页自动播放告警视频       ●	侧见仁设直	□ 根据CPU自动切换	CPU占用阈值: 75 ~ %	
□       根据分屏数自动切换       9分屏及以上✓       自动切换辅码流 ⑦         ●       ●       ●         其他设置       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         小山、档信息       □       ●         う钳拖携移动       □       ●         退出登录时重置设备筛选项       □       ●         点击视频窗口, 设备树自动定位到焦点设备       ●       ●         上市地频窗口, 分组树自动定位到焦点设备       ●       ●         上市空間       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●<	告警设置	根据带宽自动切换	带宽占用阈值: 75 ~ %	
其他设置       ●         算用录树       ●         一机一档信息       ●         分组拖挽移动       ●         退出登录时重置设备筛选项       ●         点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备       ●         点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备       ●         店管器定设置           百警信息推送提醒       ●         实时视频页自动播放告警视频           百警信息推送提醒       ●         ●       日警察□       0	日志设署	根据分屏数自动切换	9分屏及以上~ 自动切换辅码流 🕜	
其他设置	HUME		侧边栏设置	
多目录树       ●        机档信息       ●         分组拖拽移动       ●         退出登录时重置设备筛选项       ●         点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备       ●         点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备       ●         店告视频窗口,分组树自动定位到焦点设备       ●         告答提示设置       ●         音警信息推送提醒       ●         实时视频页自动播放告警视频       ●         白 宾时视频页自动播放告警视频       ●	其他设置	侧边栏个性设置		
-机-档信息       ●         分组拖损移动       ●         退出登录时重置设备筛选项       ●         点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备       ●         点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备       ●         告答提示设置       ●         音警信息推送提醒       ●         实时视频页自动播放告警视频       ●		多目录树		
分组拖携移动       ●         退出登录时重置设备筛选项       ●         点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备       ●         点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备       ●         店       ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●          ●         ●		—机—档信息 ①		
<ul> <li>退出登录时重置设备筛选项</li> <li>点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备</li> <li>点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备</li> <li><b>告警设置</b> </li> <li>告警信息推送提醒         实时视频页自动播放告警视频         告警窗□ 0     </li> </ul>		分组拖拽移动		
<ul> <li>点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备 <ul> <li>点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备 <ul> <li>告警设置</li> <li>告警提示设置</li> <li>告警信息推送提醒</li> <li>实时视频页自动播放告警视频 告警窗□ 0</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		退出登录时重置设备筛选项		
点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备 ● 告警设置 告警提示设置 音警信息推送提醒 实时视频页自动播放告警视频 告警窗□ 0		点击视频窗口,设备树自动定位到焦点设备 🌑		
<b>告警提示设置</b> 日警信息推送提醒		点击视频窗口,分组树自动定位到焦点设备 🤍		
告警信息推送提醒			告警设置	
告警信息推送提醒          实时视频页自动播放告警视频           告警窗口           0		告警提示设置		
实时视频页自动播放告警视频 告警窗口 0		□ 告警信息推送提醒		
		实时视频页自动播放告警视频	告警窗口 0	
<b>由子</b> 地图页自动展示告警地图定位		自子地图页自动展示告警地图完位		
恢复默认 确定 取消	恢复默认		确定	取消

客户端配置		<
基本设置	日志设置	_
本地存储	日志设置         信息日志         ✓         打开所在文件夹	
预览及回放		
侧边栏设置	<b>模块展现</b> ✔ 实时视频 ✔ 录像回放 ✔ 电子地图 ✔ 告警管理 ✔ 图像管理 ✔ 电视墙	
告警设置	自动扫描	
日志设置	自动扫描	
其他设置		

- 自动锁屏设置:可设置自动锁屏时间与永不锁屏
- 云台/设备锁定:可设置是否开启云台/设备快捷加锁、云台/设备快捷加锁
   确定询问,云台/设备设备默认加锁时长、云台/设备默认加锁密码、云台/
   设备默认加锁原因。
- 本地存储设置:可设置录像下载位置、下载格式、录像同步下载队列的大小。
- 视频窗口工具栏设置:可设置连续抓图次数、连续抓拍间隔时间、本地录像 文件最大值、即时回放缓冲时间、辅助信息显示单位设置、鼠标云台是否默 认开启。
- 录像同步回放设置:可设置默认时间轴模式、是否默认开启同步回放、是否显示录像移动侦测、录像临期解锁通知设置是否开启、临期解锁通知天数。
- 智能码流切换设置:可设置为根据 CPU 或根据带宽进行自动切换。

- 侧边栏个性设置:是否开启多目录树、设备信息中是否展示一机一档信息, 是否开启分组拖拽移动、退出登录时是否重置设备筛选项、设备树/分组点 击视频窗口,是否自动定位到焦点设备。
- 告警提示设置:可设置是否接收告警信息推送提醒、实时视频页的告警视频 是否自动播放、电子地图页的告警地图定位是否自动展示。
- 日志设置:可查看不同的等级日志。
- 模块展示:可选择需要展现的主要模块。
- 自动扫描:是否开启云台自动扫描功能。

### 版本信息及帮助文档

点击【快捷键】可查看录像回放和云台控制快捷键说明,点击【操作帮助】可查 看视频联网系统用户使用手册,点击【版本信息】可查看系统当前版本。

实时预览

实时预览操作视频



 点击"实时预览",在左侧的工具栏中,点击"展开"或"收缩"旁的小图标,可 以看到工具栏详情,实时预览共八个模块。



 主要界面分为四个部分,分别为:区域设备树、设备控制区、视频画面区和 分屏切换操作区。其中设备操作区可以通过点击上方的箭头所在区域,进行 伸缩。

(1) 区域设备树:显示区域、组织机构、设备、通道信息、搜索设备、筛选设备。

(2) 分屏切换操作区:可以对当前切屏进行不同数量的切换、关闭视频的操作。

(3)视频画面区:以多画面或者单画面显示实时视频。

(4) 设备控制区:对设备进行云台、预置位、巡航轨迹、图像质量以及其他功能进行控制。



### 视频画面区

视频播放与关闭

• 视频播放:

(1)点击播放:在设备树上,选中一个设备节点,双击该节点下的视频通 道,该窗口会播放该通道的实时视频可以在当前聚焦的窗格(即蓝框线选中 的窗格)显示该路视频,同时该设备名称显示为蓝色底,表示选中。如下图 所示:



(2)拖拽播放:将鼠标悬停在某一条通道上,按住鼠标左键拖拽到任一播 放窗口,该窗口会播放该通道的实时视频可以在当前聚焦的窗格(即蓝框线 选中的窗格)显示该路视频,同时该设备名称底色显示为蓝色,表示选中。 且播放中的视频可任意拖拽到无播放画面的窗格中。

• 全屏预览

在播放的视频上面点击右键,在弹出的功能菜单中选择"全屏显示",或者点击分屏 切换操作区的"全屏"按钮,可实现对视频的全屏预览。全屏后右键点击"退出全屏" 或者点击键盘"Esc"皆可退出全屏。

• 一分屏预览



在播放的视频上面鼠标双击,可实现该视频的一分屏预览,再次双击恢复原分屏 画面。

• 快捷预览

设备树选中一个区域名称,右键,选择"快捷预览",预览窗口默认播放该区 域前几个在线通道的实时视频。如下图所示:



- 视频关闭:
  - (1) 在正在播放视频的窗口中,点击右上角的区,即可关闭视频。
  - (2) 在播放的视频上面点击右键, 在弹出的功能菜单中选择"关闭视



(3) 选中播放视频的分屏,点击分屏切换操作区的相应图标"关闭全部



,也可关闭所有正在预览的视频窗口。

### 视频画面区

视频画面区在主界面中心,占据最大位置,用于显示各通道的实时视频,

在打开实时视频的小窗口右上方有个工具栏、右键可看到基础功能操作。如图所示:



工具栏图标说明如下表所示:

图标	说明
Ø	点击可截图1张



点击可连续截图多张



点击可开启本地录像

重辅

点击可主/辅码流切换

图标	说明
<u>®</u>	点击后在视频里框选区域窗口将放大该区域
$\odot$	点击后在视频里框选区域会生成另外一个窗口单独播放该区域
Ŷ	点击可开启语音对讲
4	点击可关闭声音
AR	点击可进入 AR 模式
<b>1</b>	点击可还原窗口比例
×	点击可关闭视频

- 抓图
  - 抓图后,图片将自动保存。点击\_\_\_\_\_\_可打开图片所在文件夹。如下图所示:



• 连续抓图设置: 点击"设置", 在视频窗口工具栏设置中, 可以设置连续抓图 次数和连续抓拍间隔时间。

							×
/GoClient						修改	۲.
mp4 🔿 g	ımf						
mp <mark>4</mark> 〇 g	ımf						
	5						
4	(1~15)	连续抓	【图间隔 (3	毫秒)	1000	) (1000~300	)00)
1024	(0~4096)						-
15	(5~60)						
0分辨率	一码率						
默认关闭	~						
	CPU占用	]阈值:	75 🗸	%			
	state and a local state	No. of the second s	0.5				
	/GoClient mp4 g mp4 g 1024 15 分辨率 默认关闭	/GoClient mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率   码率 默认关闭   ✓	/GoClient mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 连续加 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率 □ 码率 默认关闭 ✓ CPU占用阈值:	/GoClient mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 连续抓图问隔 (3 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率 □ 码率 默认关闭 ✓ CPU占用阈值: 75 ✓	/GoClient mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 连续抓图间隔 (毫秒) 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率	/GoClient mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 连续抓图间隔 (室抄) 1000 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率 □ 码率 默认关闭 ✓ CPU占用阈值: 75 ✓ %	/GoClient 修記 mp4 gmf mp4 gmf 5 4 (1~15) 连续抓图间隔 (室秒) 1000 (1000~300 1024 (0~4096) 15 (5~60) 分辨率 □ 码率 默认关闭 ✓ CPU占用阈值: 75 ✓ %

本地录像

 开启本地录像:选择某个正在播放视频的窗口,点击视频工具栏的 按钮 或者右键选择 打开本地录像,即可启动本地录像。视频左下角有"正在本 地录像"提示,同时有弹窗提示"本地录像开启成功";关闭本地录像:在启 动录像后,再次点击 图标,即可停止本地录像。如下图所示:



## 主辅码流切换

视频监控画面下角有主辅码流切换按钮,如遇到因带宽不足导致画面不流畅,可切换辅码流让画面流畅。

- 显示 表示当前为辅码流,点击可切换至主码流。
- 显示 表示当前为主码流,点击可切换至辅码流。



### 3D 缩放

前端摄像头为球机,支持云台控制,点击 0 或右键选择 打开3D缩放 开 启 3D 缩放功能,可通过鼠标在视频画面内拖动快速变倍。

• 从上往下拖即可快速变倍放大;



• 从下往上拖动便是快速变倍缩小。



## 数字缩放

点击 或右键选择 打开数字缩放 开启数字缩放。将光标移至播放窗口上,鼠标滚轮滚动放大缩小当前窗口视频画面,以画面中心为中心进行放大,鼠标往前滚则放大画面,往后滚则缩小画面,在视频画面长按鼠标左键可拖拽平移画面;



## 开启语音对讲、声音控制

- 开启语音对讲:选择某个正在播放视频的窗口,点击右上角的视频工具栏的
   ,或者右键选择
   ,即可开启语音对讲;
- 声音控制:点击右上角视频工具栏的 按钮,即可开启/关闭声音。或者

选择分配切换操作区的 按钮,即可开启/关闭声音,以及调节音量大小。

## 增强现实

点击一有增强现实功能的设备,点击 按钮开启增强现实,显示出摄像机指南针、 添加过的标签。如下图所示:



• 添加标签:

(1)添加定点标签:打开增强现实图标,在视频画面中无标签的地点,右键"添加标签",选择"添加定点标签"打开增强现实标签配置界面,输入标签信息后,点击确定,如下图所示:



关联视频 模拟_10	名称树木
默认区域树	and the large of the
	地址开创大道
	电话
	说明 暂无



(2)添加矢量标签:右键"添加标签",选择"添加矢量标签",用鼠标拖动 出箭头位置,其他与添加定点标签步骤一致。如下图所示:



(3)添加区域标签:右键"添加标签",选择"添加区域标签",点击左键, 依次点击鼠标在视频播放区选择区域,然后点击右键停止选择,其他与添加 定点标签步骤一致。如下图所示:



- 修改/删除标签: 鼠标指向已添加标签名, 右键选择编辑标签/删除标签, 可 打开编辑标签界面, 修改相应信息, 选择"删除标签",即可将标签删除。
- 标签查询:点击视频空白处,右键,选择"查询标签",输入标签的关键字, 就可查询标签,也可翻页查询;输入跳转到的关键字,就可跳转到该标签在 视频中所在位置。

查找标签			×
关	建字	搜索	
即四	转到	跳转	
	标签ID	标签内容	
1	0	路灯	
2	1	www.gosuncn.com	
3	3	路灯2	
4	4	树木	
5	5	道路	

• 设置透明度:右键,选择"设置透明度",即可调节标签的透明度(0~255)。

设置标签透明度	9		×
0	;	255	265
	确定	取消	

## 保持画面比例

点击 按钮可切换视频画面比例。如下图所示:



### 即时回放

即时回放是指在实时视频监控过程中,监控人员可以即时播放当前时间一段时间前 的历史视频,该历史视频由客户端临时缓存完成。此功能应该为客户端配置项,默 认情况下不开启。

即时回放时支持快速录像定位查询,即监控操作员需要播放更多历史视频时,可以很方便的进行快捷查找。

1. 选择某个正在播放视频的窗口,右键,点击"开启视频录制"-"打开即时录制"。

 开启之后,左下角显示录制时间,在视频上方的工具栏上点击实时回放按钮。 如下图所示:



 点击实时回放后,即可回放刚刚录制的一段时间的视频。视频下方的按钮功 能依次有抓图、循环播放、停止、倒放、慢放、帧退、播放、帧进、快放、 重置倍数、全屏及下载,还可将即时回放保存为本地录像。



4. 下载即时回放后,可以在本地录像列表看到已下载的即时回放视频。

		■ 实时预览	🏹 录像回放	& 电子地图	🖻 图像管理	■ 电视墙	🔹 告警管理			0	🌔 teres 🗈	a 🛷   🕸	- 0 ×
e	文件来源 全部 🗸 设备名称 清输入关键	司 录像时间 2022-11	-07 00:00:00	→ 2022-11-07 23:59:59	<b>=</b>							泡索	11.22
•• ~	II II (11.22.0070)									本地景像	<b>百</b> 下载录像	■ 格式	林换录像
	□ 序号 设备名称			文件名称			文件来源	文件格式	文件大小	开始时间	结束时间	操作	
	1 开迎宾路与东方路东朝西半2			jshf_开迎宾路与东方路东制	朋西半2_20221107T140305_	20221107T140305.gmf	本地录像	gmf	975K	2022-11-07 14:03:05	2022-11-07 14:03:05	0 ≓	= =
0								< 1	> 109	/页 ∨ ຸ ≱	1条	跳至	页

- 5. 在即时回放过程中,如果要退回到实时视频中进行观看,可右键点击关闭即 时录制。
- 平台录像
  - 打开平台录像:在播放的视频上面点击右键,在弹出的功能菜单中选择"打 开平台录像",即可实现该设备的平台录像功能。视频播放窗口左下角有"正 在平台录像"提示。



- 关闭平台录像:在正在平台录像的视频上面点击右键,在弹出的功能菜单中选择"关闭平台录像",即可关闭该设备的平台录像功能。
- 手动告警
  - 在播放视频画面区,右键选择"手动告警",可点击告警级别下拉框选择告警 级别,默认选择"未知告警",可填写警情描述,确定后有"告警成功"提示。

手动告警	<u>k</u> 5
设备名称:	开迎宾路与东方路东朝西半2 发送人: 管理员
告警级别:	未知告警    告警时间: 2022-11-07 15:20:24
告警描述:	
	确定取消
在设备树中选择设备,右键,点击告警信息,可查看手动告警记录。如下图 所示:

告警信息					×
告警类型 所有告警	~	告警来源 全部 🗸 🗸			
告警级别 🗹 全选 📃 一般	■重要	₹ ■ 严重 ■ 未知		搜索	重置
告警类型	告警级别	告警时间	告警来源	操作	
• 客户端手动告警	■严重	2022-11-07 15:24:35.0	客户端	确认	详情
• 客户端手动告警	■严重	2022-11-07 15:24:35.0	客户端	确认	详情

## 视频分享

该功能所在模块:实时预览、录像回放、电子地图。当值班人员发现监控中有重要 线索,需要通知其他用户查看时,可以通过视频分享功能,直接将实时视频推送给 相关警员并消息弹框提示,支持推送消息的管理,免去其他用户反复查找通道,节 省了大量时间。

• 分享视频:

(1) 在实时视频画面区, 右键选中"视频分享";

- 添加到分享列表:可以将当前视频添加到分享列表中;
- 分享:进入实时视频分享页面,填写好基本信息、添加分享对象后, 点击确定分享可将视频分享给其他用户;



实时视频分	)享			×
	1 填	<b>基本信息</b> 2 添加分享对	1995 1997	
* 分享标题	请输入内容(0/20)			0 /20
案件编号	请输入内容(0/20)	分享人:	管理员	
分享人部门	一级部门	分享人电话	15626156801	
详情描述	请输入内容(0/200)		0/255	;
视频分享列录	表		批量	删除
☑ 序	号 摄像机名称		操作	乍
☑ 1	H264-1080P-4M40		Ē	
分享视频总数	数: 1		下一步取	消

实时视频分享					×
	<ul><li>填</li></ul>	写基本信息 ——	2 添加	分享对象	
添加分享对象			已添加分享对象:		
输入姓名搜索		QX	批星删除	输入关键字搜索	QX
■所有部门	□ 账号	姓名	上次分享对象: lji	b1	

分享视频总数: 1	上一步	确定分享	取消

# (2) 可在视频分享消息中心查看我分享的记录。如下图所示:

<b>G</b> 1			实时预览	▶ 录像回放	🚨 电子地图	📟 图像管理	■ 电视墙	<b>近</b> 告警管理			n 🔵 teres 🖬 🛊 💠 – 🗇 :
<u></u>	输入关键字提紧 Q 1% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	视频申请/分享								×	
☆		我接收的 我知道的 分享标题 输入关键字段器	<b>ç</b> Q	載記給時1回 2023-08-16 00:00:00	0 🗎 結束时间 202	23-08-16 23:59:59 🗒		检索	jir jir	m	
E		序号	分享标题		设备名称	消息来调	· 分享对象	分享时间	撮	r	
∎		1	test1233		HIK-114.103-SDK	实时视频	i ljb1	2023-07-10 14:02:54	详情		
		2	141.12-sdk		gxx-141.12-sdk	录像回訪	mmy1	2023-06-29 18:40:48	详情	#14:	
0		3	test		gxx-141.17-sdk	实时视频	i mmy1	2023-06-29 18:32:58	详情	-	
		4	11111	gxx-141.17-s sdk,gxx-141.4	adk,[廣州市 天河區 数1 4-ONVIF,gxx-141.9-ON	第局]gxx-141.9- VIF,HIK-141.2 录像回訪	t hjh	2023-05-31 19:26:59	详情	#IR	
		5	11111	gxx-141.17-s sdk.axx-141.4	sdk,[廣州市 天河區 較) 4-ONVIF.cox-141.9-ON	#局]gxx-141.9- VIF.HIK-141.2 录像回站	t hjh1	2023-05-31 19:26:59	详情	ESR:	

• 接收分享视频:

(1) 分享后, 被分享人若在线, 能立马收到提示弹窗。如下图所示:

视频分享			
分享标题: 分享人: 详情描述:	可疑区域 管理员		
忽略	打开消息中心	查看详情	
(2)若被分	享人不在线,登录时不会	会收到弹窗,可以到	则视频分享信息中心

中"我接收的"查看分享视频。如下图所示: ■ 电视墙 道:告警管理 (へ) 🌔 管理员 🏧 💐 | 🌼 □•实时预览 🗊 录像回放 🚨 电子地图 🖬 图像管理 视频申请/分享 我接收的 我发送的 分享标题 输入关键字搜索 Q 起始时间 2023-08-16 00:00:00 台 结束时间 2023-08-16 23:59:59 □ 处理状态 全部 检察 北田油台 已选择: 0 □ 序号 设备名称 处理用户 分享标题 消息来源 分享人 分享时间 处理状态 操作 http://192.168.180.4 录像回放 10.000 2023-06-28 11:09:33 未处理 详情 确定 2 zhi06281000分享! @#¥ 实时视频 -----2023-06-28 09:57:02 未处理 详情 3 实时视频 2023-05-16 19:05:07 未处理 详情 4 22 实时视频 -2023-05-16 18:43:28 未处理 详情 确定 5 1231 录像回放 2023-05-16 18:04:16 详情 ..... 已处理 管理员 已确定 6 1 实时视频 2023-05-16 17:17:55 详情 -已处理 管理员 已确分 7 2023-05-16 10:48:45 详情 1 实时视频 -已处理 管理员 已确定 8 1 实时视频 -2023-05-16 08:55:19 已处理 管理员 已确定 详情 9 视频分享 实时视频 2023-05-16 08:53:59 已你理 管理员 -已确完 谨慎 10 11 录像回放 2023-05-12 10:58:47 已处理 管理员 已确定 < 1 10祭/页 > 共13祭 跳至

# 鼠标云台

右键点击打开鼠标云台,即可实现在视频中进行云台控制。开启后右键可选择关闭 鼠标云台

1.鼠标移动到视频中对应的8方向区域可变成箭头控制云台; 2.同时左下角出现变倍按钮,点击进行变倍操作;



# 分屏切换操作区

有分屏切换按钮以及其他功能按钮,从左到右分别是保持画面比例,音量调节,一 分屏,四分屏,九分屏,十六分屏,自定义分屏,全屏,关闭所有视频。如下图所 示:

9		□ 实时预览 □ 录	細放 🔄 图像管理	& 电子地图 👘	<u>道</u> 告警管理	の 副 🌲 ដ 🌖 管理员 🔹
₽						
	田 🔍 默认区域附(27766/33029/3302					
☆						
ą	100000000000000000000000000000000000000					
æ,	R. 8 (2) 222					
E	C.					
	U.					
80	an (N.2.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.					
Ð	R Store					
	1222222222					
	WWW.1222222					
(?)						• • • • • • • • • •

各图标说明如下:

图标

图标	说明
2	点击可还原窗口比例
	点击声音按钮,可调节音量、开启/关闭声音
	点击可快速设置为一分屏、四分屏、九分屏、十六 分屏
	点击可自定义分屏效果
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	点击可全屏视频
×	点击可关闭所有视频

自定义分屏

设置自定义分屏步骤如下:

1. 点击自定义分屏按钮<sup>2</sup>,弹出如下图窗口。可自行添加分屏效果,鼠标拉 框可以合并选中的方框;

分屏名称	分屏数	操作	名称	行 3 🗘 列 3 🗘	重置 添加
1	1	确认 删除			
1+5	6	确认 删除	1	2	3
10	10	确认 删除			
12	12	• 操作确认 是否确认合并	×		
1x2	2		确定取消	5	6
1x3	3	确认 删除			
2	2	确认 删除			
2341	4	确认 删除	7	8	9
3	3	确认 删除			j.
		where a second a	说明:使用鼠标	拉框进行多选,点击添加确定添	加该自定义分屏

- 2. 选中区域后点击确定,合并选中的方框;
- 3. 输入分屏名称后,点击添加;

自定义窗口

10				1. 输入分屏名称		2. 点击添加
	分屏名称	分屏数	操作	名称 1+5	行 3 💠 列 3 🗘	重置 添加
	1	1	确认删除			
	1+5	6	确认删除			2
	10	10	确认 删除			
	12	12	确认删除			
	1x2	2	确认 删除			3
	1x3	3	确认删除			
	2	2	确认删除			
	2341	4	确认删除	4		6
	3	3	确认删除			
				送明・値田豊振	拉框进行交进 古主法加强会经	加次白白い公開

X

# 4. 分屏效果如下图所示:



#### 自定义分屏顺序

支持修改分屏顺序,并支持按顺序往后加序号。

设置自定义分屏步骤如下:

1.双击其中一个分屏单元格,可进入编辑状态;

2.输入数字(在合理范围内,即1~当前最大分屏数),鼠标点其他地方即可确认修改。



# 区域设备树

区域设备树中分为基础目录和业务目录,默认展示基础目录,将鼠标悬停在基础 目录上显示悬浮图标,点击图标可查看到左右业务目录,点击业务目录即可切换。



#### 刷新和折叠

点击区域名称左边的 按钮,可进行刷新,右键根目录可进行刷新、一键折叠全部、一键恢复默认预置位、快捷预览、加入轮巡操作,右键非根目录可进行右键折叠全部、一键折叠同级、一件恢复默认预置位、快捷预览、加入轮巡操作。

#### 设备搜索

支持按设备和区域进行搜索,搜索关键词可选择名称、全拼、缩写、立杆编号、国标编码、所属区域名称、管理员名称、管理员号码,默认按名称/全拼/缩写搜索方

# 式。如下图所示:



设备筛选

点击"筛选"按钮,可对设备状态、设备类型、AR 类型、加锁类型进行筛选。



# 设备加锁/解锁

设备加锁:选中某个设备后,右键,选择"设备加锁",加锁步骤和云台加锁
 相同。加锁成功后设备后有 图标,显示为

26178 👸

• 设备解锁:规则和云台解锁相同。

# 设备控制区

设备控制区可以点击上方箭头所在区域来进行伸缩。设备控制区包括云台、预置位、 巡航、图像、其他操作五个功能模块。如下图所示:



说明

=	台	抣	制	
4	$\square$	11	ĽФЛ	

图标



- 电脑键盘控制云台:在实时视频模块时,当已选中某一播放窗口且该通道支持云台时,通过 PC 机键盘按键实现对云台的控制:
  - (1) 按住电脑键盘"←"——可控制云台"向左"水平方向转动;
  - (2) 按住电脑键盘的"→"——可控制云台"向右"水平方向转动;
  - (3) 按住电脑键盘的"↑" ——可控制云台"向上"垂直方向转动;
  - (4) 按住电脑键盘的"↓"——可控制云台"向下"垂直方向转动;
  - (5) 按住电脑键盘的"+"——可控制云台变倍"放大";
  - (6) 按住电脑键盘的"-"——可控制云台变倍"缩小"。

(7) 电脑键盘"ctrl"键——按下 ctrl 键打开 3D 云台, ctrl 键弹上关闭 3D 云台, 长按 ctrl 键可以一直操作 3D 云台

云台不可控制:所选设备通道不支持云台时,设备树中云台控制按钮置灰。
 如下图所示:





云台抢占

₩ 云台速度

(1)级别不同的用户:当低级别用户对设备进行云台锁定,高级别用户可以对低级别用户的云台控制权限进行抢占,抢占完成后,系统自动向低优先级用户发出提示信息。

6

(2) 同级别用户: 若是两个同级别用户同时发出的云台控制请求, 以先到 先得的原则获得控制权, 则先发出云台控制请求的用户优先获得云台控制权。 锁定/解锁云台

	设备加锁							×
×	加锁用户: 加锁方式: 设置解锁时间	管理 <ul> <li></li> <li><!--</td--><td>里员 计划锁定 2022-11-(</td><td>加锁设备 〇 常规锁员 07 16:34:41</td><td>: Hik-141.20 計</td><td>)-球机</td><td>Л.</td><td></td></li></ul>	里员 计划锁定 2022-11-(	加锁设备 〇 常规锁员 07 16:34:41	: Hik-141.20 計	)-球机	Л.	
*	加锁密码:					Ø	Ø	0/20
	加锁原因:							
	L							0/255
					确证	٨.		取消



• 常规加锁/解锁:

(1) 常规加锁:选中某个视频窗口后,在设备控制区中选择"云台"模块,

点击云台控制区中的 ,选择"常规加锁",填写加锁密码和加锁原因后, 点击"确定",可对云台进行加锁,加锁分为两种,常规加锁和计划加锁,计 划加锁时间默认为当前时间+30分钟,并支持修改;选择常规加锁输入信息

后,系统提示"加锁成功",被云台加锁设备后有 <sup>22</sup> 图标,显示为 **bik-141.20-球机** 。云台控制区置灰,其他用户不可控制云台。如 下图所示:

(2)解锁:点击"点击解锁"按钮,同级和低级别用户在云台解锁弹窗(可见加锁用户、加锁方式、加锁原因等信息)中输入密码即可进行云台解锁。 高级别用户无需输密码,可直接进行解锁。系统提示"解锁成功"。

• 计划加锁/解锁:

(1) 计划加锁:选中某个视频窗口后,在设备控制区中选择"云台"模块,

点击云台控制区中的 ,选择"计划加锁",设置解锁时间(不小于当前时间),填写加锁密码和加锁原因后,点击"确定",可对云台进行加锁。其他用户在设置解锁时间之前不可控制云台。

(2)解锁:点击"点击解锁"按钮,输入密码即可进行云台解锁。计划解锁 的设备将在设置解锁时间之后自动解锁。

预置位

用户在选中某个视频窗口后,在设备控制区中选择"预置位"模块,若之前未保存过 预置位,则会提示暂无预置位。

在云台控制模块中点击按钮,输入预置位名称,即可保存设备当前的位置。

B

设置预置位后,点击"前往添加"会跳转至云台控制模块。点击下方图标分别可以对 预置位进行预览,设置为默认预置位,删除预置位。如下图所示:



# 巡航

用户在选中某个视频窗口后,在设备控制区中进入"巡航"模块。选定的摄像机按照 设置的轨迹(由预置位构成)进行巡航,如下图所示:

		$\sim$		
云台	预置位	巡航	图像	其他
新	增巡航	1		
1 1		Г		」前
				-

新增巡航:点击新增按钮,系统弹出巡航轨迹设置界面,输入巡航名称、间隔(秒),选择巡航类型,添加预置位。右侧图标依次可以进行的操作:对预置位进行巡航顺序设置、预览和删除。如下图所示:

			(实时预览	🖬 录像回放	🚨 电子地图	🖻 图像管理	💷 电视墙	🔄 告警管理	
	<ul> <li>轮巡方案</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> </ul>	• gxx-141.8-sdk	- 10:55:21	<u>.</u>					
公品	0         親議长廣測試长廣測試长廣測           0         漫話长廣測試长廣測	添加巡航预案 2.填写名称		3.设置各个	预置位之间的轮巡时	时间间隔			- ×
	0     666       0     11       0     1007544	预室名字 预室		轮询问隔(s) 15		2021-11-09 = 10:55:21	work.		
ත් ත්	0 test123 0 棒拟和频(纳州)	<u>添加预置位</u> 4	、添加预置位						
R	<ul> <li>播放时长 0 S</li> <li>上─组 ▶ ··· 下·</li> </ul>	預置位ID 1	候置位3 GB_PRES	<b>5柳</b> ET_1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		THE REAL	
	上一预案 下一预	2	GB_PRES	ET_2 整预置位的顺序。	↑ ↓ ♀ ■			/	
	运命机论量:0								
									確定 取消
	云台 预重位 調動 医第 貝 新增巡航 1.点击新 新先数编	<sup>他</sup> 增巡 <mark>航</mark>							
0		100							1

### 图像

用户在选中某个视频窗口后,在设备控制区中进入"图像"模块,可以调节视频的亮 度、对比度、饱和度和色调。点击"恢复默认"恢复默认值。

# 我的关注

添加关注设备

在"设备列表"中,右击需要关注的设备,点击"添加关注",此设备即可添加到"我的 关注"列表中去。关注成功后设备名称后有 😕 图标,显示为 😞 26178\_28181 ★ ,并有"关注成功"提示。添加关注设备流程如下图所示:

#### 视频实时预览

在我的关注列表中点击设备,即可查看该设备的实时预览画面

#### 取消关注

在"设备列表"中,选择已关注的设备,右键,点击"取消关注",或在"我的关注"中, 点击设备右方 💮 按钮,点击"取消关注"。

#### 我的分组

在我的分组中,可以进行的操作有上移、下移、置顶、导入、导出、新建分组、复制分组、编辑分组、重命名、共享设置、删除分组、移除设备、加入轮巡、一键轮 巡分组、指定窗口轮巡。



新建分组

- 选择已有分组,点击右边的 <sup>●●</sup> 按钮,选择"新建分组",或者点击右上角
   ⊕ 按钮;
- 填写分组名称,勾选设备,点击"确定"后,可以在其下新建分组。在新增分 组页面,可对分组进行名称填写、搜索设备、增删已选设备、设备主/辅码 流切换、设备排序的操作。

共享设置

可对分组的共享设置进行修改。

- 1. 点击已有分组右边的 💮 按钮,点击"共享设置";
- 2. 可选择仅自己可见或共享分组。选择共享分组需添加分享对象,点击"确定"。

共享成功的分组后有 S 图标,显示为 **常用设备**(4) (1, 且有 "操作成功"提示。

◎ 共享分组		已添加分享对象	1	
	QX	输入关键字搜索		Q X 删除
账号	姓名	一 账	号 姓名	操作
		□ xye	q 肖运清	ŵ
	<ul> <li>● 共享分组</li> <li>□ 账号</li> </ul>	<ul> <li>● 共享分组</li> <li>Q ×</li> <li>■ 账号 姓名</li> </ul>	<ul> <li>● 共享分组</li> <li>□ 账号 姓名</li> <li>□ 账号 XY</li> </ul>	<ul> <li>● 共享分组</li> <li>已添加分享対象</li> <li>1</li> <li>輸入关键字搜索</li> <li>1</li> <li>輸入关键字搜索</li> <li>1</li> <l< td=""></l<></ul>

共享分组

他人共享

点击他人共享分组中的设备可在视频画面区进行该设备的实时预览,点击他人共享 中的分组右边的 按钮,可查看分组详情和复制分组。



# 最近浏览

在最近浏览中可查看最近使用过的设备通道,便于用户快速找到常用的设备通道, 点击设备可进行实时预览,选择设备,点击右边的 <sup>(1)</sup>按钮可对设备进行添加/取 消关注、加入我的分组、跳转到录像回放、跳转到电子地图的操作。如下图所示:



# 热点排行

选择排名数目(默认 20 个),选择时间段(默认近三天),即可查看热点排名情况(按点流数排序),点击设备可进行实时预览,选择设备,点击右边的 按 钮可对设备进行添加/取消关注、加入我的分组、跳转到录像回放、跳转到电子地 图的操作。如下图所示:



# 预置视图

预置视图用于保存用户常用的分屏及播放的视频,方便下次使用时,直接打开该布局,不需要再搜索设备来浏览。

# 新增视图组

在"预置视图"页签下,点击"我的视图"悬浮"更多"按钮,在弹出的输入框中输入视图 组名称后点击"确定"按钮,即可保存视图组;

注:

- 公共视图:该文件夹下用于存放公共的视图组与视图,须具有预置视图分组 修改权限才能在该文件夹下新增/创建视图和视图组;
- 我的视图: 该文件夹下用于存放个人的私人视图组与视图;
- 他人共享视图: 该文件夹下用于存放他人共享的视图组与视图;



#### 新增视图

在"预置视图"页签下点击"新增",在弹出的输入框中输入布局名称后点击"确定"按钮,即可保存布局,如下图所示:



## 他操作

保存成功后,双击视图即可调用该视图,点击视图悬浮"更多"按钮,可选择视图设置为默认视图、重命名、移动、复制、和删除视图。如下图所示:



轮巡方案

在界面左边,点击"轮巡方案",即可打开轮巡功能,播放轮巡方案,或者新增、修改、重命名、删除、导入、导出轮巡方案。如下图所示:

10102	轮巡方室								
<u>1</u>	输入关键字搜索 Q								
E	↑ ↓ ⊼ ⊻ Z +								
☆	测试轮巡 🕞 🖂								
P	C 🔐 🛇								
	测试1 🕞 😑								
Eo	分组部分设备 🛛 🕤								
	视频轮巡控制								
0	▲ 测试轮巡 ▶								
	轮巡间隔: 30 s								
	播放窗口:								
	<								
	初频轮巡进度 く								
	摄影机数量: 9								
	dah-sim3_1								
	dah-sim3_10								
	dah-sim3_11								
	dah-sim3_12								
	~								
	云台 预置位 巡航 图像 其他								
	A 4 Q Q								
	< C ▶ ⊕ ⊖								
	× × A 🗈 🏦								
	▲ 〒台連度 5								

播放/停止轮巡方案

在轮巡方案列表中,选中某一轮巡方案,点击 ▶ 按钮,即可开始轮巡,点击 ▶ 按钮,停止播放轮巡方案,点击 ▶ 按钮,关闭轮巡方案,点击 ▶ 按钮, 暂停播放轮巡方案。如下图所示:

<ul> <li>↑ ↓ ⊼ 凶 ビ +</li> <li>別試轮巡</li> <li>別試轮巡</li> <li>別試1</li> <li>分组部分设备</li> <li>③ ⑤ ④</li> <li>⑦</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	输入关键字搜索	Q
<ul> <li>测试轮巡</li> <li>测试1</li> <li>分组部分设备</li> <li>分组部分设备</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>②</li> <li>③</li> <li>②</li> <li>③</li> <li>②</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	$\uparrow  \downarrow  \overline{\uparrow}$	¥ 2 +
<ul> <li>         、</li> <li>         》则试1         、</li> <li>         分组部分设备         、</li> <li>         分组部分设备         、</li> <li>         ののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>	测试轮巡	60
测试1 分组部分设备 ⑦知部分设备 ⑦如蛇巡控制 开始/新信 测试轮巡 》如此隔: 30 关闭轮巡		S 6 9
分组部分设备 ③ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ◎ ⑦ ◎ ⑦ ◎ ⑦ ◎ ◎ ◎ ◎	测试1	(in co
	分组部分设备	© 🔐 🕲
	见频轮巡控制 开始/射 影响。 新放资源:	编 30关闭轮炎
	< <b>国</b>	
最影机数量: 9 dah-sim3_1	< 见频轮巡进度 聂影机数量: 9 dah-sim3_1	
摄影机数量: 9 dah-sim3_1 dah-sim3_10	《 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面	
展影机数量: 9 dah-sim3_1 dah-sim3_10 dah-sim3_11	《 通 通 通 规频轮巡进度 摄影机数量: 9 dah-sim3_1 dah-sim3_10 dah-sim3_11	
县影机数量: 9 dah-sim3_1 dah-sim3_10 dah-sim3_11 dah-sim3_12	く 见频轮巡进度 具影机数量: 9 dah-sim3_1 dah-sim3_10 dah-sim3_11 dah-sim3_12	

# 指定窗口播放轮巡方案

在轮巡方案列表中,选中某一轮巡方案,点击"指定窗口播放按钮"按钮后,勾选需要轮巡的窗口,点击"确认",即可将轮巡方案在指定窗口中进行轮巡;

视频轮巡指定窗口播放		×
视频轮巡信息 视频轮巡名称:测试轮巡		
视频轮巡摄像机数量: 9		
选择轮询窗口 (轮巡窗口数需要小于视频轮巡摄像) 已选窗口数: 1	机数里)	
□请选择轮巡窗口		-
屏1	屏2	
<b>#</b> 3		
	确认	取消

新增轮巡方案

点击轮巡方案最右边的 🛨 图标,在弹出的"添加轮巡方案"界面中进行配置,如 下图所示:

巡方案名称:	轮巡方案		轮巡间隔	10 s	✓ ✓ 共享轮送	《方案 5	であって	共享,	方案
选择设备				已选设备:2					Ō
3	分组	自定义			摄像机		損	鮓	
■ < 輸入	关键字搜索		Q		hik-rtsp		Ť	Ť	ŵ
					hik141.20	B	T	1	-
<ul> <li>Style     </li> <li>Style      </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style      </li> <li>Style      </li> <li>Style      </li> <li>Style      </li> <li>Style      </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> <li>Style     </li> </li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	《域树(3107/322 设备(90/163) 126.1(3/4)	1)			E T	E/辅码;	充切 「除E	换、 已选证	上移设备
<ul> <li>● 默认区</li> <li>● 真实</li> <li>● 下级</li> <li>● Tue</li> <li>● 1</li> <li>●</li></ul>	试域树(3107/322 设备(90/163) 126.1(3/4) st(3/4) 临时挂载点 ○ 141.4 > UV114.184 > hik-rtsp ※ hik141.20	勾选设备	<b>3</b> 矿	定设备	E T	E/辅码;	充切 小除E	换、已选证	上移

上一组、下一组

当轮巡预案的设备数大于分屏数时,点击播放同一轮巡预案的 < 上一组设备、 下一组设备。

导入轮巡方案

点击轮巡方案右边 🖉 按钮,可导入方案。需先导出轮巡方案,再修改导入。

Æ	轮巡方案									
	输入关键字排	「「「家」		Q						
Ē	$\uparrow \downarrow$	주 🗵	2	+						
☆	测试轮巡									
~	10.000	count.	3	60						
	测试1			6						
Eð	分组部分i	设备	3	60						
00							GOSUNCN			
Oil	视频轮巡控制	J		$\sim$						
0	4	测试轮巡		•				导入轮巡文件		×
	轮巡间隔:	30		s	8					浏览
	播放窗口:									
	<		2	>						
				<				导入	取消	
	视频轮巡进度	E		~						
	摄影机数量:	9								
	11.1.0.4									

# 导出轮询方案

• 批量导出轮巡方案:点击轮巡方案右侧的 <sup>[2]</sup> 按钮,可批量导出轮巡方案。

# 图标说明

在实时视频、录像回放、图像管理、告警管理、电子地图、电视墙的侧边栏下方显示图标说明按钮,鼠标悬停在按钮上可显示该页面的图标说明。如下图所示:



录像回放

录像回放操作视频

录像回放的主界面分为如下四个区域:

- 设备树区:在这里可以选择相应设备进行录像搜索操作;
- 日期选择区:在选择相应设备后,选择有录像的日期进行录像回放操作;
- 录像回放区:在此区域播放录像;
- 录像回放控制区:进行录像回放以及在进行录像回放的时候进行各项操作比如进行快进慢进,单帧退,拖动进度条的播放,设置录像播放声音大小调节等。

# 各区域如下图所示:



• 注:录像播放控制区时间轴上不同的录像有颜色上的区分:



黄色——表示移动侦测告警录像。

#### 回放录像

1. 选择需要查看录像的设备--双击;

- 2. 播放窗口将自动播放回放录像,且录像回放控制区出现进度条;
- 选择有记录的日期(深色底,区别于无记录的日期)<sup>28</sup>,深色底加深色 框表示当天<sup>29</sup>,可保存选择日期状态;
- 4. 点击"查询"按钮,;
- 5. 播放窗口将切换为当前日期的回放录像并播放;
- 6. 双击时间轴可自动切换播放时间。

#### 录像快速预览

录像快速预览是指通过拖动时间轴可以快速预览录像内容,可以有助于快速定位到 录像中的关键事件,例如犯罪行为、证据收集过程等。这有助于节省时间,避免不 必要的录像回放浏览。



(注:录像快速预览仅支持本级中心录像)

## 录像搜索

录像搜索包括设备及时间检索、标签检索。

设备及时间检索

- 1. 点击录像回放控制区的 译钮;
   中请导出 →
   分段播放
   录像文件检索
   录像文件检索
   示签列表
   标签列表
   示弦管理中心
- 按条件进行录像搜索,即可查询到符合条件的录像信息,可对录像进行播放、 下载、导出、锁定、解锁等操作。
| ✓ 输入关键字搜索 Q 14   | 已选设备: | 开迎宾路与东方路东朝西半2 |      |      |                     | 下载                  | 锁近 | E | 戶 |
|--|-------|---------------|------|------|---------------------|---------------------|----|---|---|
| 默认区域树(236/259)   |       | 摄像机名称         | 存储类型 | 录像类型 | 开始时间                | 结束时间                | 操作 |   |   |
| 金屾日来(147/100)<br>〕● :设备(23/26)                                 |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 08:51:53 | 2022-11-08 09:00:26 | 0  | û | Ŧ |
| <ul> <li>▼ 大华设备(15/21)</li> <li>③ 海康设备(5/8)</li> </ul>         |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 08:21:52 | 2022-11-08 08:51:53 | 0  |   | Ŧ |
| <ul> <li>&gt; 模拟视频(57/57)</li> <li>● 视频网</li> </ul>            |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 07:51:51 | 2022-11-08 08:21:52 | 0  | • | Ŧ |
| ◎ 开迎宾路与东方路东朝西半2  |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 07:21:50 | 2022-11-08 07:51:51 | 0  | û | Ŧ |
| ▶ 模拟_10 ■  |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 06:51:49 | 2022-11-08 07:21:50 | 0  | • | Ŧ |
| <ul> <li>&gt;&gt; 模拟_12</li> <li>&gt;&gt;&gt; 模拟_13</li> </ul> |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 06:21:48 | 2022-11-08 06:51:49 | 0  |   | Ŧ |
| ▶ 模拟 14  |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 05:51:47 | 2022-11-08 06:21:48 | 0  | • | Ŧ |
| <ul> <li>像类型: 所有录像 ✓</li> <li>(前方式: ● 所有 ○ 锁定 ○ 未锁定</li> </ul> |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 05:21:47 | 2022-11-08 05:51:47 | 0  |   | Ŧ |
| 储类型: 💿 中心 🔷 设备 🔷 级联  |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 04:51:46 | 2022-11-08 05:21:47 | 0  | 0 | Ŧ |
| 始时间: 2022-11-07 09:01:00 自 <b>时间搜索</b>                         |       | 开迎宾路与东方路东朝西半2 | 中心   | 计划录像 | 2022-11-08 04:21:45 | 2022-11-08 04:51:46 | 0  |   | Ŧ |

# 录像播放区工具栏



工具栏图标说明如下表所示:

图标 说明

#### 图标 说明

**拉** 点击可以对当前回放的录像进行切片

_	
_	
_	
	_

点击可以对当前回放的录像进行下载



点击可截图1张



- 点击可连续截图多张
- 🔐 点击可开启本地录像
- 🔍 点击后在视频里框选区域会生成另外一个窗口单独播放该区域
- 点击可关闭声音
- 点击可进入 AR 模式
- 国 点击可还原窗口比例

点击可关闭表	录像
--------	----

录像切片是指提供视频监控平台用户快速预览平台录像的一个功能,即通过按一定 时间间隔生成预览照片的方式,提供用户查看和选择,选择后录像播放器立即定位 到切片时间点所在的视频帧并进行播放。

(注:录像切片只适用于中心服务存储录像文件)

• 使用录像切片的场景:

(1)当监控操作员需要快速查找录像以确定某些明确的目标时,比如人、 车等等,使用切片功能快速预览录像内容来定位播放;

(2)当操作员发现其中某两个切片图像之间可能存在重要信息要进行预览时,使用再切片功能进行细分切片。

• 点击切片按钮 可以对当前回放的录像进行切片,可以设置切片间隔,和 切片时间范围。切片后可滑动查看多张图片。如下图所示:

pos-141,4-sdk	G ≅ Q # 3 ⊠ //////		
切片回放		×	
	图像信息		
2022-11-09 148059	摄像机	gxx-141.4-sdk	
NEODAT PRODUCT	切片间隔:	300	
	图片时间:	2022-11-09 14:02:00	
	切图操作		
	切片间隔:	300	
	开始时间:	2022-11-09 14:02:00	
	结束时间:	2022-11-09 14:07:00	
	E	切片	
			)
	He Seelle He	Jac Mr.	
	1 7 9 1	No N	
2022-11-09 13:56:44 2022-11-09 14:02:00	2022-11-09 14:07:00 20	022-11-09 14:12:00	
滑动查看图片			
13:54:12 🕂 🗘 🖸 👱 🖳 📮 🖾 🔝 🏠		1X 1X	🖾 4 🖬 🖬 🖉 A 😒 🖬
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00	2022-11-09 13:57:31 0 13:00 14:00 15:00	16:00 17:00 18:00	19:00 20:00 21:00 22:00
se gxx-141.4-sdk	(Income)		

录像回放控制区

录像回放控制区如下图所示:

	录像加锁											
<	申请导出											
	分段播放											
<b>P</b>	添加标签											
Q	录像文件检索											
2	录像锁定列表											
2	标签列表											
*	下载管理中心											
00:00:00 😳 😳 🔛 🕒 🛬 🏠 🗸 🚥			(1)	55 ~ 44 4		5s ~ 🔃 🗖	1X			2	9 📢 🔳 🔡	
23:21:24 添加到导	出列表 :48	09:38:30	13:04:12	2023-08 16:29:54	-16 19:11:19.7 19:55:36	23:21:18	02:47:00	06:12:42	09:38:24	13:04:06	16:29:48	024小时 + ~ 19:55:30
1 录像导出												

图标

说明

图标	说明
00:00:00	可定位到某一时间时间开始播放录像
	点击可在时间轴上框选录像进行锁定与下载
<b>(</b>	点击可输入时段编辑进行框选时间轴
±	点击可按时间下载录像
	点击而可将求像添加到寻出列农与将求像寻出
家家之口 医家	点击可对录像进行锁定(仅支持本级中心录像)
< ← 申请导出	点击可将录像添加到申请导出列表与发起申请
▶ 分段播放	可对录像进行等分,并分屏播放
<b>土</b> 添加标签	点击可新增一个标签录像
🛃 录像锁定列表	点击可查看录像锁屏列表
♀ 标签列表	点击可查看已添加的标签组与标签

图标		说明
➡ 下载管理	即心	点击可查看任务下载情况
播放控制 加下图所示,		
	55 ~ 4 4 🕕	
图标	说明	
	点击可停止播放录	像
٢	点击可倒放录像,	再次点击可取消倒放
55 ~	后退五秒,点击按 义时长(可输入 5-	钮旁边的展开按钮可选择 5s(默认)、10s 或自定 60 整数)
	点击可慢放视频	
<b></b>	点击可帧退视频	
	点击可播放/暂停初	见频
0		

图标	说明
	点击可帧进视频
*	点击可快放视频
55 V	快进五秒,点击按钮旁边的展开按钮可选择 5s (默认)、10s 或自定 义时长 (可输入 5-60 整数)
	点击可以将分屏中的录像进行同步回放,即播放选择录像在同一时间 的画面
(av)	点击可重置倍速为1倍速

时间轴

1X

拖动时间轴可 显示范围, 支	以选择播 持 30 秒~	放录像的运 ~24 小时系	进度,」 見示范围	点击放大约 1。如下图	缩小按4 图所示:	+	-	可调	节时间
	11 00 12		2023-08-16	00:07:25.800					30分钟 + ~
23:56:00	23:58:00 00:00:00	00:02:00 00:04:00	00:06:00	00:08:00 00:10:00	00:12:00	00:14:00 00:16:00	00:18:00	00:20:00	00:22:00
141ONVIF-4K 141.20-sdk-4K									
141.18-UNVIP				1					
时间轴使用 2	个模式,	可以通过	<b></b>	展开按钮	切换:				
1、多时间轴力	方式,毎~	个时间轴独	立显示	标签、移	动目标	<b>标检测时</b>	间段。		
07.24.00 07.24.40	07-25-20 07-26	-00 07-35-40 07-33	2023-08-16	07:28:20.680	07.30.00	07-20-40 07-21-2	0 07.23.00	07.32.40	
114.103-SDK	0/:25:20 0/:20	00 0/12040 0/12/	20 07128000	07:20:40 07:29:2	0 07:30:00	07:30:40 07:31:2	0 07:32:00	07:32:40	07:35:20
- 141.20-sdk-4K									

2、【全部+选中】模式: 【选中】显示当前焦点窗口的录像, 【全部】时间轴显 示所有窗口的录像时间、移动目标检测时间段的并集;切换到单时间轴+合并时间 轴模式同步回放时默认且不允许修改。

从【全部+选中】模式切换回独立时间轴模式时,不能修改同步回放开启状态

							2023-08-16	07:29:37.080						<b>—</b> •	10分钟 + へ
	07:25:20	07:26:00	07:26:40	07:27:20	07:28:00	07:28:40	07:29:20	07:30:00	07:30:40	07:31:20	07:32:00	07:32:40	07:33:20	07:34:00	07:34:40
- HIK-114.103-SDK															

## 分屏切换



### 各图标说明如下:

图标	说明
2	点击可还原窗口比例
<b>(</b> )	点击声音按钮, 可调节音量、开启/关闭声音
	点击可快速设置为一分屏、四分屏、十六分屏
	点击可自定义分屏效果
К <b>Х</b> К Х	点击可全屏视频
×	点击可关闭所有视频

## 自定义分屏

设置自定义分屏步骤如下:

1. 点击自定义分屏按钮 , 可自行添加分屏效果, 鼠标拉框可以合并选中的 方框;

## 2. 选中区域后点击确定,合并选中的方框;



分屏名称	分屏数	9	操作	名称	行 3 🕴 列 3 🐳	重置 添加
1	9	确认	删除			
12	9	确认	删除	1	2	3
123	4	确认	删除			
3	5	确り	操作确认 是否确认合并		×	
4	20	确订		确定 耳	5	6
test	9	确认	删除			
test2	30	确认	删除			
zhj	9	确认	删除	7		9
zhj1	9	确认	删除		] 根标拉框进行多选,点击添加确定添加	「该自定义分屏

×

- 3. 输入分屏名称后,点击添加。
- 4. 分屏效果如下图所示:



用户可以任意点击选择一个分屏,则录像将在该分屏进行播放。若未进行选择,则 默认是从第一分屏进行播放,其余以此类推。

### 录像定位



00:00:00	🔅 💿 🔍 生 🛤 🛤
2021	-10-28 ① 跳转到定位时间
= 3/4	10 回退10分钟
<b>派</b> 家	⑤ 回退5分钟
	前移10分钟
	(5) 前移5分钟

新建标签

- 选择正在播放录像,点击录像回放控制区更多 ●●● 的 ▶ 添加标签 按 钮,弹出新增录像标签提示,即可填写标签名称和标签描述。
- 新建成功后,录像时间轴上有 ▲ 图标。点击可查看录像标签详情,也可下载录像。如下图所示:

=	输入关键	字搜索			2	114.103-SI	DK(1920X1080)				06802	14 🗄 🖾								
		旧录(2	962/4	068)		2023年08月 4	16日 星期三	E 07:33:40		1	1				×	GOSU	a) Junch			
0							1 A	ата 4 м А 16 - 8 М - 0	9-30-30 	H	Fr 91	攝像机名称: 录像时间: 录像位置: 标签名称: 所属标签分组: 标签描述:	: 114.103-SE : 2023-08-16 07: : 中心 : 请喻入标签名称 : 请喻入标签名称 : 请喻入标签描述	эк 33:39	0/48					
	存储来源 《 〈 日 -	<mark>王帝</mark> 曰历 :本级: 	5 ₽0 23€81 Ξ	関係 月 月 月	< > >> i *									輸认	取消	GOSL				
	30 3	1	2	3 4	5															
	6 7 13 1 20 2 27 2	8 15 22 8 29	9 16 23 30	10 1 17 1 24 2 31 1	1 12 8 19 5 26 1 2	00:00:00	•	ଓ ± ≛ ∽ …			(3) (B) 55 · ·	- •• •I •I	07:33:40.960	- 🕅 🖬	1X			2	:	I ▲ \$3 ■ 10分钟 + 〜
ত		5	6 重词	7 8		14.103-5	07:29:20 DK	07:30:00 07:31	07:31:	-20 07:32:00	07:32:40	<u> </u>	07:34:00	07:34:40	07:35:20	07:36:00	07:36:40	07:37:20	07:38:00	07:38:40

3. 点击 <sup>2 标签列表</sup>按钮,在标签列表内可以查看新建的标签。在标签 <u>右</u>侧的操作区可以对录像进行播放、删除、下载的操作。如下图所示:

₫	输入关键	字摄索			8	标签列表									×	
	① 目 挑弦	出目录(29	62/4068	0		HARR HELD & HOLD AND	肌肉机实验	連結入肥後利金谷	杨尔尔自己来来已知道	2023-08-17 00:00:00	户 标22.039155	18:10 2023-08-17 23-5	o-50 m	-	W CD	
☆						10422-0491 HINRY (10422-0491	DEGRAPHICS.	NEND2 (19610-0-19-412)	10/12/ BOAR ADAIN 11	100000						
8						3 2 我的标签		标签名称	摄像机名称	标签创建时间	录像时间	存储位置	描述	操作	_	
E						CURNERSE		刻试标签	114.103-SDK	2023-08-17 09:34:05	2023-08-16 07:33:1	8 中心	测试标签	0 ∠	* 0	
															_	
89																
					<											
	3	录像日历	Ť.	20												
	存储来源	1: 本級中	U)		<											
	« «	202	3年8月	>	»						< 1	> 10祭/页 ~	共1条	跳至	页	
	в –		三 四	ħ	*											
	30 31 6 7	1 1	2 3 9 10	4	5											G a 5 @ 4 m ÷ * #
	13 14	4 15	16 17	18	19	000000 · 0 III (0	1			() () · · · ·		* . IV . IV				
	20 21	1 22 8 29	23 24 30 31	25	26		× 4. * *	7.7.		2023	-08-16 07:35:57.52					
	3 4	5	6 7	8	9	07:32:00	07:32	40 07:33:20	07:34:00 0	7:34:40 07:35:20	07:36:00	07:36:40 07:37:20	07:38:	0 07:38:40	07:39	20 07:40:00 07:40:40
0		1	到前													

## 录像框选

• 播放录像,点击 运过 按钮,勾选视频窗口进行框选,如下图所示:



• 时间轴剪辑下载:在录像回放控制区点击 按钮,在进度条上拖动剪辑 框自定义截取开始时间和结束时间。

点击
 ,在"框选下载"页面,有确认和取消按钮,确认后可下载该段录像。
 如下图所示:



• 在<sup>••••</sup>菜单中,点击 深 录像加锁 按钮,在"录像锁定"页面,可修改 锁定截止时间和原因确认后可锁定该段录像。如下图所示:

≣	输入关键字报索 Q G		
F	🗈 🖬 基础目录(2962/4068)		
습		The second se	
P			
		● 揭示: 银彩/前跳录像不支持锁定	
63		度号 脱级机名称 开始的问 结束如问 操作	
		1 H264-1080P-4M37 2023-08-16 00:08:18 2023-08-16 00:11:18	
80			
		Mar and a state of the second state of the sec	
	1	112 录像如6篇	
		≪ 申请号出 → 総法裁止財何: 2023-11-15 09:49:54 芭 90天后 60天后 30天后	
		(1) 400mmm	
	~		
	录像日历 图像	2 添加标签 0/255	
	存储来源:本级中心 <	Q 录像文件指数 被认 取消	
	《〈 2023年8月 〉 》	🔀 录像锁定列表	
		◎ 标签列表	
	6 7 8 9 10 11 12		
	13 14 15 16 17 18 19	3° 下載管理中心	
	20 21 22 23 24 25 26		
	27 28 29 30 31 1 2	2023-08-16 00:08:25.760	- <b>- 1</b> 0分钟 + ~
	3 4 5 6 7 8 9	0005460 0009640 0009520 0009640 0009520 0009600 0009640 0009720 0009660 0009620 0019640 001120 0	0:12:00 00:12:40 00:13:20
0	查询		

• 在 · ,点击"添加到导出列表",点击确认后可将该段录像添加到导出列表, 添加到导出列表后点击"录像导出"可将录像进行导出,如下图所示:



录像导出 ⑦		×
* 项目名称 H264-	1080P-4M37_2023_08_17_09_53_38	3
* 保存路径 D:/gos	un/GoVideo/DownloadRecord	修改
导出备注 请输入	内容(不超过20个字符)	
导出列表		批量删除
序号 摄像机名称	起始时间	~ 结束时间
✓ 1 H264-1080F	<sup>2</sup> -4M37 2023-08-16 00:08	:18 2023-08-16 00:11:18
✓ 包含绿色播放器 (400 M	IB)	
	以輸入密码进行密码保护,打开受密码例 四位活用工业部员出	保护的文件需要进行密码验证)
* 咨泊: 请输入咨询	* 朔走驾始	: <b>请</b> 冉汉输入咨访
下载速度: 💿 普通下	载 🔹 🔘 高速下载	
□ 自动划分导出项目文件:	单个项目最大占用空间 45.0 GB 🗸	
导出录像总数:1 预估大小	: 493.48 MB	
导出记录		开始导出取消

### 录像分段播放

- 1. 选择正在播放的录像,点击录像回放控制区右上角的 按钮;
- 可以设置总播放时间段(不超过当天),可设置开始时间和结束时间,结束时间可快捷设置为开始时间的1小时、2小时、4小时、到24点和全天。 播放窗口可选择为2、4、9。如下图所示:

开始时间:	17:28:00	* *	结束时间:	18:28:00	- A - V
快捷设置:	1小时	2小时	4/小时	到24点	全天
播放窗口:	◎ 2窗口	○ 4窗口	○ 9窗口		

3、自动分段设置后,弹窗播放分段视频。默认将设置的播放时间段按段数 等分,各个窗口分别从等分设置时间开始播放,将鼠标放置窗口时将展示播 放控制操作区。如下图所示:



### 同步回放

录像同步回放是在回放多路图像时,可以指定多个图像按同一时间进度进行播放, 并且在回放过程中,可以进行同步控制,包括暂停、变速等。

当用户需要联合多个录像文件进行视频内容分析,且分析的操作过程需要保持一致时,可使用同步回放功能进行播放控制。



- 点击同步回放按钮 「 可以将分屏中的录像进行同步回放,即播放选择录 像在同一时间的画面;
- 同步回放过程中,所有窗口视频的播放控制均保持一致,即如果一路暂停, 其他视频也保持暂停,如果变速,其他也进行变速播放,如果是正常播放, 也保持正常播放;

当再次点击回放按钮
 时,则各视频播放窗口仍保持各自的当前播放状态,但再进行播放控制操作时,只针对当前选择的窗口有效,不影响其他窗口。

•

#### 录像下载/管理

在查询到所需的录像后,有时需要将录像下载取证,或者发往其他人员共享。则需 使用录像下载功能。

录像下载

- 录像播放窗口工具栏下载:在播放的视频窗口右上方的工具条点击下载按钮
   ,可以下载当前回放的录像,可以选择起止时间、下载速度、文件格式、保存地址、下载后分卷压缩设置。
- 时间轴剪辑下载:在录像回放控制区点击 按钮,在进度条上拖动剪辑
   框自定义截取开始时间和结束时间,有确认和取消按钮,确认后可下载该段
   录像。如下图所示:

<b>a</b>	输入关键字搜索	0 8	H264-1080P-4M37(1920X1080)		0 G # 0 I 14 ± 2				
_	图 1410			172 16 26 185					
2			an the same state	and the second	Act - Comment				
☆				2022-00-10-0013-07					
Ð			A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	选下载			×		
			BEER THE DESIGNATION	<b>9</b> 号 摄像机名称	开始时间	结束时间	操作		
-					27 2022 20 45 20 20 20	2022 00 45 00 02 00			
			and the second is	1 H264-1080P-4M-	_37 2023-08-16 00:00:08	2023-08-16 00:03:08			
응의									
			Aller man min-						
			the lot of the second second						
		<							
	~	_		4				NOI	
	录像日历	3100							
	存储来源:本级中心	< X							
						御认	40A		
	R = P	, » 5 ÷							
	30 31 1 2 3	4 5							
	6 7 8 9 10	11 12							
	13 14 15 16 17	18 19					-		
	20 21 22 23 24	25 26	00:00:00	<b>T</b> ~ · · · ·			1X		10 N 🖬 🖬 🗰 🖊 26 🖬
	27 28 29 30 31	1 2	23-59-20	00-00-00 00-00-40 00-01-20	2023-08-16	00:03:20.920	00:04:40	00-05-20 00-05-00 00-05-40	109% + V
	3 7 3 6 7	<u> </u>	H264-1080P-4M37	0000120	00102140 0000	000000			000000
0	查询		2						

• 搜索文件下载:点击录像回放控制区右上角的 **Q** 录像文件检索 按钮,选 择设备即可查询到该设备或多个设备的录像文件,支持批量和单条录像下载。

如下图所示:			
□ 输入关键学提示 Q 7% H264-1080P-44	M-37(1920X(1090) 录像文件查问		×
■ 単転目录(2962/4068)		已选设备:	下較 导出 锁进
☆	□ ■ ■ 2010 日東(2962/4068)	摄像机名称 存储类型 录描	送型 开始时间 结束时间 操作
E	• • cyh1(0/0)		
Sec. 1	□ ● 下级126.37(494/822)		
Contract of the second	● 下級1/0.18(0/0)		
	● ◆ 大华爆织设备2(400/400)		
	○ 广东省(0/0)		
<			
	< 申請导出 → 景像英型: 新有景像 ✓		
	▶ 分段播放 ● 中() 26 级联		
700 0 5 500	」 添加标签 开始时间: 2023-08-17 00:00:00 自		
	Q 录像文件检索 结束时间: 2023-08-17 23:59:59		
伊爾米源:本城中心		Diamero	
《 〈 2023年8月 〉 》 曰	E Primarkande and st	Liane. ·	
	禄益列表		
6 7 8 9 10 11 12	- 下戦管理中心		
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 00:00:00	: ◊ 🖬 ଓ ± ± ▾ ··· (3 • •	्रे -	2 4 🔳 🗰 🕍 🎊 💩
27 28 29 30 31 1 2		2023-08-16 00:16:00.640	0 1094+
3 4 5 6 7 8 9 🛥 H264-1000P-41	4M-37 00:12:00 00:12:40 00:13:20 00:14:00 00:14:40	0:15:20 00:16:00 00:16:40 00:17:20 0	2;18:00 00:18:40 00:19:20 00:20:00 00:20:40
0 <b>E</b>			

• 搜索标签下载:点击录像回放控制区的\*\*\*\*菜单中,点击

🞽 标签列表	按钮,	可搜索标签	录像进行	下载。	如下图所	示:		
标签列表								×
标签名称 请输入标签名称	摄像机名称 请输入摄像机名	5称 标签创建起始时间	2023-08-17 00:00:00	白 标签创	建结束时间 2023-08-17 2	23:59:59 📋	查询	重置
□ ▶ 我的标签	标签名称	摄像机名称	标签创建时间	录像时间	存储位置	描述	操作	
Ich的标签组	测试标签	HIK-114.103-SDK	2023-08-17 09:34:05	2023-08-16 0	7:33:18 中心	测试标签	0 4	<ul> <li>王 1</li> <li>王 1</li></ul>

< 1 > 10紫/页 ∨ 共1条 跳至 页

任务下载任务管理

## 框可跳转到文件夹。如下图所示:

R 卜						
序号	摄像机名称	文件名称	文件大小	下载进	腹	操作
1	dahua26161	lxxz_dahua26161_20211	W18/1/22	22222 <mark>-222222211</mark>	14%	11 💼 1979-1972
	168.110	2 4 🔳 🎛	<b>III /</b> 4 53	a		
0	下载成功			×		
13	下载成功 plan26 20105T1131	2 <mark>47_onvif_202201</mark> 20_20220117T144	05T111520_ 610.avi	× _202		

### 下载任务查看

下载完成后可以在"图像管理"模块的列表中查看到下载的录像文件记录,在此可以进行播放录像、转码和删除的操作。如下图所示:

3	••••	-			DI 实时预览	▶ 录像回放	🖾 國像管	理	& 电子地图	道 告警管理			@ ■ ♠	K 🌒 管理员 👻
E	文件来	8: 1011 8: 101	27722-2-2-2 8/¥	> 设备名称 📑	1962天使李 <sup>代222222222</sup>	東鄉时间: 选择开始	ua se	1 - imena	Rijā 🛱	18 18 NO	22222222		援	*
2	:=		批型删除									□ 本地录像	🛅 下载录像	「「「「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」
		序号	设备名称	文件名称			文件来源	文件格式	文件大小(M)	开始时间	结束时间	完成类型	操作	
		151	dahua26161	box_dahua26161	_20211028T105800_2021	1028T110300.gmf	下载录像	gmf	152.49	2021-10-28 10:58:	2021-10-28 11:03:	正常完成	0 =	
		152	dahua26161	boz_dahua26161	_20211028T110151_2021	1028T110651.gmf	下载景像	gmf	404.28	2021-10-28 11:01:	2021-10-28 11:06:	正常完成	0 =	

## 录像导出

在播放录像时,有时需要将多个设备某段时间的录像进行批量导出取证,或者发往 其他人员共享。则需使用录像导出功能。

录像导出:在录像回放控制区点击 送送 按钮,在"录像导出"页面可修改项目名称、保存路径、是否包含绿色播放器等设置,点击"开始导出"后可导出该段录像。

• 导出提示:点击"开始导出"后,右下角弹出导出提示,可查看导出进度、详 情和导出路径,如下图所示:



导出记录:在"录像导出"页面,点击"导出记录"按钮,在该页面可根据导出
 中和已完成类型,进行搜索、删除、详情、打开文件夹等操作。如下图所示:

导出记录		×
导出中 已完成		
搜索项目名称 搜索		清除记录
序号 项目名称	通道数 文件数 导出时间 导出进度	操作
1 zhj32	28 32 2022-01-12 16:08:23 🔇 导出失败	<u>24</u>
2 hik	1 4 2022-01-12 15:54:35 🔮 导出完成	54 <b>m</b>
3 zhj	26 26 2022-01-12 15:08:19 🔮 导出完成	54 🖿
4 通道10_PS_H265_2022_01_12_14_47_59	16 16 2022-01-12 14:54:45 🔮 导出完成	84 <b>B</b>
5 通道10_PS_H265_2022_01_12_14_36_17	4 36 2022-01-12 14:49:14 🔇 已停止	<u>24</u>
6 306宇视球机_2022_01_12_13_44_51	1 1 2022-01-12 13:45:18 🔮 导出完成	54 B
7 306宇视球机_2022_01_12_11_19_58	3 4 2022-01-12 11:20:10 🔮 导出完成	<u>54</u>
8 306宇视球机_2022_01_12_09_39_53	1 1 2022-01-12 09:40:11 🛇 导出完成	12 m

< 1 > 10条/页 > 共8条 跳至 页

## 电子地图

电子地图为二维地图,可将设备点位到地图上,对地图上的设备进行实时监控、 路线规划、区域管理等操作。 点击"电子地图"进入电子地图页面,再点击左侧的展开/收缩图标(如图所注)可 以看到子模块的详情,所示。其中包含8个子模块,分别是设备列表、我的关注、 我的分组、最近浏览、热点排名、视频巡逻、重点防区、警卫路线。



电子地图操作视频

设备列表

区域设备树

设备列表功能栏

电子地图模块支持对列表树上的设备进行点位上图、点位下图、加锁、添加分组、 添加关注等操作,方便实时更新设备的地图位置信息和视频查看等权限,选中设备 右键即可查看设备功能栏。



 未点位的设备没有红心标志。右键设备选择"点位上图",移动鼠标在地图上 选中对应地点,即可上图。上图后"点位上图"功能将切换成"重新点位上图" 且设备图标下角将显示红心标志。



2. 点击"可视域管理",选择可视域方向,保存后地图上设备的可视域将随设置的方向而改变



- 点击"设备加锁",填写加锁密码,保存后即可对设备进行加锁,加锁后"设 备加锁"功能将切换成"设备解锁"功能且设备右侧将显示,只有知道密码 或等级比加锁者高的用户才能解锁。
- 4. 点击"添加关注",将提示"关注成功","添加关注"功能将切换成"取消关注" 功能且设备右侧将显示<sup>▲</sup>,可在"我的关注"模块查看到对应设备。

#### 实时监控

在电子地图中点击设备,可对设备进行实时监测、录像回放、查看设备信息和告警信息等操作。

0			- 17	澳		
-	Hik-115.2	20-sdk				
	普通监控	其他点				B
	通道类型: 视	频通道				13
	国标编码: 44	4010600001	320001144			1
	(实时监测)	录像回放		警 (设备	f信息	

#### 录像弹窗

录像弹窗为独立进程,支持随意移动,可移动到系统界面外;弹窗支持横向/纵向 拉伸,支持弹窗最小化、最大化和关闭弹窗,关闭弹窗后将会清空播放列表,通过

点击右上角 置顶图标可将录像窗口置顶,置顶后视频弹窗始终保持在页面, 再次点击可取消置顶

点击实时监测,弹出录像弹窗,可切换到录像回放弹窗模块,在电子地图中选择 多个设备点击实时监测可在播放列表查看到已选择设备,可将播放列表设备保存到 我的分组,点击播放列表设备名称后的删除按钮可将设备从播放列表中删除



- 1. 分屏切换操作区功能按钮,从左到右分别是保持画面比例,音量调节,一分 屏,四分屏,九分屏,十六分屏,全屏,关闭所有视频
- 2. 通过右下方的云台功能可对设备进行云台控制



3. 通过窗口右上方工具栏,可对视频进行截图、录像、码流切换、缩放、开 关声音等操作

图标	说明
r.	点击可连续截图多张
Ō	点击可截图1张
	点击可开启本地录像
田	点击可主/辅码流切换



 右键窗口可对视频进行关闭视频、关闭所有视频、关闭其他视频、打开即时 回放、打开鼠标云台、打开全屏、视频分享,设备定位操作。

另外,当值班人员发现监控中有重要线索,需要通知其他用户查看时,可以通过 视频分享功能,直接将实时视频、抓图、设备信息和地图定位推送给相关警员并通 过消息弹框提示,支持推送消息的管理,将免去其他用户反复查找通道,节省了大 量时间。

#### 录像回放

在地图上点击设备,再点击"录像回放",可对设备进行录像的查看和控制操作,也 可通过点击实时视频切换到实时视频窗口



- 1. 选择存储来源和日期可查询到对应录像
- 2. 通过窗口右上方工具栏,可对视频进行截图、下载、录像、 缩放、开关声 音等操作

图标 说明

图标	说明
ব	点击可以对当前回放的录像进行切片
ſ.	点击可连续截图多张
Ø	点击可截图1张
a0 1001	点击可开启本地录像
<b>±</b> 1	点击可下载录像
$\odot$	点击后在视频里框选区域会生成另外一个窗口单独播放该区域
43	点击可关闭/开启声音
AR	点击可进入 AR 模式
	点击可还原窗口比例

- 3. 右键窗口可对视频进行关闭视频、关闭其他视频、关闭所有视频、全屏、跳 转到电子地图、视频分享操作。
- 通过窗口下方控制键,可对录像进行倒放、快慢放、帧进退、重置倍速、开 关声音全屏等操作

$\odot$	可定位到某一时间时间开始播放录像			
	点击可在进度条上拖动剪辑下载录像			
	点击可停止视频			
٢	点击可倒放视频			
	点击可慢放视频			
	点击可帧退视频			
	点击可播放/暂停视频			



5. 通过填写时间定位、滑动下方的时间轴和双击时间轴,可定位到对应时间进 行播放

### 查看告警

在电子地图中点击设备,再点击"查看告警",可查看该设备收到的告警内容和对告 警进行相应处理

- 1. 可对告警的类型、来源、级别进行搜索
- 2. 点击确认,可填写处理信息

告警信息					×
告督关型: 请选择		告警来源: 请选择			
告警级别: 2 全选	一般 🍯 重要		日本知	搜索	重置
告警类型	告警级别	告警时间	告警来源	操作	
• 客户端手动告警	■ —般	2021-11-03 16:39:05.0	客户端	确认	详情
•客户端手动告警	■一般	2021-11-03 16:38:13.0	客户端	确认	详情
•客户端手动告警		and Martine		· ~ 确认	详情
• 客户端手动告警				确认	详情
• 客户端手动告警	处埋信息:			◇ 確认	详情
• 客户端手动告警			76.1	确认	详情
• 客户端手动告警		201111111111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	确认	详情
• 客户端手动告警	●一般	2021-11-03 09:20:28.0	客户端	确认	详情
•移动侦测告警	■一般	2021-10-28 22:27:15.0	CMS	确认	详情
•移动侦测告警	■一般	2021-10-28 22:20:58.0	CMS	确认	详情

 点击详情,可查看告警设备的信息、告警录像图片、地图定位、处理记录等 内容

### 设备信息

在电子地图中点击设备,再点击"设备信息",可查看设备的基本信息、缩略图、编码参数等内容

11日息 頭	略图 编码参数				
所属区域	不可控	所属设备	Hik-115.220-sdk	所属平台	本级平台
下级平台	Local	通道名称	Hik-115.220-sdk	通道名称全拼	Hik-115.220-sdk
通道名称缩写	h-115.220-sdk	在线状态	在线 Hik-115.220-sd	k 通道号	1
通道编码	-	通道类型	视频通道	默认码流	主码流
增强现实	岙	存储类型	中心	用途	普通监控
国标编码	44010600001320001144	外观	枪机	控制类型	不可控
通道IP地址	192.168.115.220	经度	113.34493874377527	纬度	23.095713787143783
海拔	-	车道号	无	最低限速	0
最高限速	Ō	前拍/后拍	后拍	所属方向	其他
RTP码流类型	-	Gps获取方式	手动	AR镜像方式	设备自适应
立杆编号	5	同步时间 🚱	2	备注	2

### 地图操作

- 地图缩放、平移、旋转
  - 1. 缩放: 在地图上,直接滚动鼠标,可以对地图进行放大、缩小 (50m-50km),或者点击右下角的+、-号进行操作。



1. 平移:在地图上,按住鼠标左键,可以对地图进行各个方向的拖动, 或者拖动左下角"鹰眼"里的蓝框切换区域。



- 工具箱
  - 1. 测距:可通过画线,对地图进行实际距离进行测算。

选中测距功能,然后在地图上选中一个点,拖动鼠标,选中另外一 个点,便可以测出两点的实际距离,如下。点击标签右上角的叉号可 以删除该测量



#### 2. 测面积:可通过框选区域,对地图的实际面积进行测算

选中测面积功能,然后在地图上选中一个点,拖动鼠标,选中另外 一个点,支持选中多个点,选中最后一个点后双击鼠标,即围城一个 封闭多边形面积,测出这块面积大小,如下。点击标签右上角的叉号 可以删除该测量



- 3. 清除测量:点击清除测量,弹出二次确认窗口,确定后可以清除地图 上所有的测量痕迹(包括测距、测面积)
- 4. 截图:点击截图,可以对当前页面进行截图,可以调整截图大小,截 图区域选择完毕后点击右下角的完成,选择截图存放位置



- 5. 打印:点击打印,可以将当前电子地图保存成图片
- 6. 复位:无论地图如何放大缩小移动,只要点击复位,就可以回到最开始的地图位置
- 图层
   图层采用矢量图层的方式设计,可支持多个图层叠加,图层包含摄像机层、防控区层、标注层、警力层,热区层开启某层则对应的图标将会在电子地图上显示



#### 摄像机功能

眼睛状态为睁开时,则开启摄像机图层,勾选对应的外观、用途、类点、 设备标签则对应的摄像机图标将会在电子地图上显示。

标签类型:

①.设备标签支持单选标签、多选标签、勾选标签类型名称前的正方形框可
 以选择该标签类型下的所有标签;

②.当标签类型下的标签超过 12 个时,点击展开可查看到该标签类型下所 有标签,并支持对标签进行搜索,点击收起,该标签下 默认展示 12 个标签 并收起搜索框。在基础数据中心标签字典管理中。可对标签类型、标签进行 新增、编辑、删除等操作。
1	1 Nr	WID H -		13-12A
<ul> <li>摄像机</li> </ul>		<b>签类型</b>		
<ul> <li>防控区</li> </ul>	外语外贸大学	广州大学	南京大学	北京大学
	22	清华大学	标签	
<ul> <li>标注</li> </ul>	□越秀区	输	入关键字搜索	Q 收起へ
ኵ 警力	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀
o ++57	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀
≤ 24% ●	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀	广州市越秀
	广州市越委	广州市越委	广州市越秀	广州市越秀

热区功能

1.点击该眼睛,则会出现室内场所,点击室内场所,则可以在地图中选择显示或隐藏下方的 场所菜单按钮。

村 長台	乔 广州[ 105	国际扩 6 亲	「工具箱	<mark>⊗</mark> i ▼ 📚 ₽		□框选▼	· 日书	, ☆// 签▼	江琶醍啤酒 /All音梦未D ; 标注 ▼	。 一版
ŀ滨江′	•	摄像机	室	内场所						
<b>后</b> 世经	<del>۲.</del> ۲	防控区								。 tì州
	7745	标注								<b>0</b> 7堂
	745	警力								
5 Alg	۲	热区								女军 力人
₹ 小学	江贝小			珠啤宿舍	ate f	生物工	程大厦	A		
G105			▲ 杨博	协成时尚工场		<mark>文</mark> 赤岗小学		◆ 中西医结;		

2.点击场所菜单按钮将弹出场所列表,可查看场所的位置,对场所进行上图、 下图、重新上图、查看详情操作。在基础数据配置中心的室内场所管理中新 增场所、编辑场所、删除场所,对场所楼层进行管理



3.点击查看位置将返回电子地图并定位到场所在地图中的所在位置。

4.点击查看详情将进入对应场所的静态地图,在设备目录中选择设备右键可 以将设备在地图中进行点位上图、点位下图、点位重新上图等操作,也可点 击楼层数进行切换楼层,点击退出地图将退出静态地图。 5.图片地图中点击已上图的设备,可对设备进行实时监测、录像回放、查看 告警和查看设备信息操作。



警力功能

开启警力图层,可点击下方的 <sup>2</sup> 警力列表按钮,点击某个警力设备,地 图可定位到对应设备。警力列表提供搜索、筛选、上图状态开启/关闭、定 位开启/关闭等功能。

1.点击该眼睛,则会出现警力列表,列表可移动。点击执法仪、车载、无人 机、其他等,则可以在地图中选择显示或隐藏该设备;



2.警力列表支持搜索、筛选、批量上图、批量定位;

①点击车辆节点可以展开查看该车辆所有视频通道;

②右键执法仪/车辆/无人机图标,可以【查看警力信息】【上图状态开启/ 关闭】【开启/关闭定位】;

③【上图状态开启/关闭】:开启了上图,通道才以警力图标在电子地图上 展示。在电子地图上的操作只对当前用户生效;基础配置中心添加警力时的 上图状态对全局用户有效;

④【开启/关闭定位】: 只有开启了 GPS 信息的移动设备,地图上的图标 才能跟随移动设备 GPS 实时移动展示;在电子地图上的操作只对当前用户 生效,基础配置中心添加警力时的定位状态对全局用户有效;

⑤在警力列表中点击设备通道,可以在地图上定位到该设备。



#### 3.车载播放

警力列表中点击已开启上图的车载,可在地图上展示车载图标,点击可播放该车辆的车载视频,播放该车辆的N路设备按照4分屏(1+1+2)方式播放,各子窗口支持:全屏、数字缩放、3D缩放等;播放窗口右侧可查看关联通道的列表,默认各通道自动播放实时视频,可关闭自动播放。

其他设备播放:移动设备树点击已上图的执法仪/无人机,可在地图上展示执法仪图标,点击可播放该执法仪/无人机的实时视频。



标注功能

1.点击该眼睛,则会出现 标注列表且可以在地图中选择显示或隐藏标注,选中则显示、不选中则不显示;

◎ 摄像	机	全部		 		
⑥ 防控		基本标注	4	3	1	
<ul> <li>●</li> <li>标注</li> </ul>		2				
₩ 警力						
● 热区						

开启标注图层,可点击下方的 <sup>▲</sup>标注列表按钮,点击某个标注右侧的 <sup>◎</sup>按钮,地图可定位到对应标注。标注列表提供搜索、查看、删除、批量删除 等功能。

标注列感	E								×
标注类型	10.0		标注子类型:	游动师		标注条称: 新闻入开	87	提案 就是要导	
	序号	标注典型	标注子类型	板注条称	描述	创建时间	创建有	操作	
	101	贾府	00	200	. +	2022/03/25 16:13:19	营理员	© <u>1</u>	
	102	開稿	00	00000		2022/03/25 16:13:29	管理员	• •	
	103	視频波譜	车辆卡口	00200	626	2022/03/25 16:13:47	管理员	© 1	
	104	sdffd	img1	000000	(0)	2022/03/25 16:14:22	管理局	@ @	
	105	基本类型	油粉注	329	352	2022/03/29 13:55:38	管理员	@ <b>(</b>	
	106	基本类型	顺频注	zxg235	zxg2	2022/04/01 03:41:55	管理员	• <b></b>	
	107	西政	驾校	123333	123	2022/04/25 11:25:31	管理员	© 🗇	

< 1 --- 4 5 6 7 8 9 10 11 》 10億/页 - 共107条 前住 11 页

框选

框选功能是为了能快速轮巡某范围内的视频,分为点缓冲、矩形选、圆选、 面选四种框选方式,通过鼠标在地图上画点、画线、画圆、画面操作框选设 备,框选后会弹出摄像机轮巡窗口进行播放,亦可点击下方的"保存为轮巡 预案"进行保存。



书签

书签功能是为了对某部分地图的位置加以标识和命名,可在书签列表点击"定位"图标,便可快速定位到对应地图。





• 标注

标注是用于标记自己关注的地点或范围,分为点标注、线标注、矩形标注、 多边形标注、自定义标注五种类型,提供用户个性化设置,选择标注类型, 使用鼠标在地图上绘制某标注点或区域后,可在标注列表(需在图层开启标 注,才能显示 "标注列表"按钮)点击"查看"图标,便可快速定位到对应标 注或区域。标注列表还提供搜索、删除、批量删除等功能。



罗胜雄	5	61531	1122334A			大平元 (1) (1) (大平元 (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	創印 報石坊		工具箱、	● <b>●</b> ■ 图层 ▼ 11 相	<mark>柳</mark> 国选 マ 🔲 书図	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大夏大竹坑		大日常 234	章 1 古龙峡				生态网展区	, til	L, trad	4 ±6%	沙埔塘	RATE O
标注列表	Ę								×	u 	·加速高速 514 。	16 B4/
标注类型	请选择		~ 标注子类型	2: 诸选择		标注名称: 请输入关键	字 搜索	北垣		大蹈动	林屋 2 大統	相关调
	序号	标注类型	标注子类型	标注名称	描述	创建时间223344	创建者点击可定位到对应标注	操作	点击可 <b>删除</b> 该标注	Ren	小带银	上版机石
	1	基本类型	点标注	22222	-		管理员	)	-	- UU 竹元#		REF 2
	2	基本类型	点标注	5555	-		管理员	查看		始子即		ALC IN
	3	基本类型	矩形标注	!@#	2		管理员	© 1		C LIN		金安厂の大い
	4	基本类型	线标注	12333	123		管理员	© 🖞				<b>人</b> 拉框
	5	002	svg	12222	1		管理员	© 1		大边	上股間 坑仔	
	6	基本类型	点标注	12311	123		管理员	© 🖞		竹席	G355 老田	
	7	002	svg	qw	qw		管理员	© 🖞		INT	ker al	- MILE
	8	城市基础设施	公厕	chenqiubi	备注背背背		管理员	© 1		1288		に <b>クリイ</b> ス 財産 石船
	9	基本类型	点标注	888	uuu		管理员	© 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2
	10	城市基础设施	公师	2	-		管理员	© 1		CONTE	味河	
										~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	大部屋	
										11 E	■ (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) # (1) #	
										0	ELS	
					5 1	2 3 4 5 6	> 10祭/页 > 共59	条 前	往 1 页	A.4		

## 视频巡逻

支持基于地图的视频巡逻指挥功能,可对框选范围内的设备设定巡逻规则,设备 将按照设置进行视频巡逻。

新增巡逻

点击"新增",在地图上绘制区域,为该区域内的设备设定巡逻顺序和启动时间,保存后可在列表查看到该巡逻。

					■(实时预览	🖬 录像回放	& 电子地图	🖻 图像管理	■ 电视墙	🖻 告警管理		
E	视频巡逻		00	蓝藤花园	BELISHUB 0 料有限:	公司一科技有限公司	2440			62	* 1	~
E	福入地區			<b>文</b> 制志兼博	●	1				i i	工具箱、	● 图层 ▼ □ 框选、
	名称	通道数	操作	末丰小学	- / -	路 路 广州市	泰奇 - <b>华墙</b> 路	● ● 食品加工中心 2				
	test	6	•	文华公寓	L. 厂州清特生物上 程技术研究中心	广州科思创家 0	x224j	▲ )	*PAG	0		
6	轮巡	5	•	增加	口轮巡指挥路线							× miii#4mism
_	1123	8	0 8	* 20	########		0.50		A 1-30	T20 B) 1944/5		Tentro I
Eø	5678	6	•	fi			0/50		1 149		E 365	Amps 詞
	222	6	•	調小類	是否目动启动 启动时间	. 0		8寸(8)(8)5篇(8寸);	24			
	test1	6	•	运动	序号		摄像机名称		数字排序	H	if¶	8
	test2	10	•	- 11	1		模拟_10		1	Image: The second s	101	南山丰景二期
耳	xcy视频	4	•	(前)	2		模拟_14		2		101	
ଙ୍କ				-	3		模拟_12		3			
					4	开迎到	电路与东方路东朝西半2		4		101	1
												H山国际快·四季
				<b>广州珠街</b>								
				制品有限								的最加
												★ 清华万博实!
				-	各线设备总数: 4		<b>9</b> .47	取消				
				1					-	276 é V/ 25	2000	\$379
						и ганара		5379		◆ 永和医院	i and	
						同电气有限公司	G35 广州森六堂 件有限公司		永和音运站	● 永和公立		
				一要向香雪公					2+ 10 5118	0 H#OXDUB		
				10 T	Set 7		19-14			調幼儿園		
C.				a for	新建南站						-	

## 播放巡逻

点击"预览播放按钮",可查看该区域内的设备监控视频,并可对视频的播放时长、 分屏模式等进行设置。



## 重点防区

支持基于地图的防区轮巡功能,可对框选范围内的设备设定轮巡规则,设备将按照设置进行视频轮巡。

新增防区

点击"新增",在地图上绘制区域,为该区域内的设备设定轮巡顺序,保存后可在列 表查看到该防区。

						■(实时)	预览 🗖 🕫	總回放	🚨 电子地圈	2 图像	管理	💷 电视墙	🖬 告警	卸			0	) #772 🖬		
E	重点防区		D	制制机	蓝藤花园	Sps.L	• 科有限公司	科技有限公司	THE PARAME	* /				1500	*	N.		100	~~~	
F	(輸入報)			8公司	文			450 1050 - 11 Jun							□具箱▼	● 图层 ▼	□框选▼	□书签▼	<u></u> 参 标注	E •
	名称	通道数	操作		区禾丰小学		A	55	广州市委奇 斗场路	1	○ 介州皇上皇 食品加工中心	2				1 1		历印题		
Ŷ	cyh	2	• 🖻 🖥		文华公	高いに	州信待生物上 技术研究中心	州科思创聚	0	7	1	A Partie	9			//				82:UFF
Ð	123321	5	• •	55历	增加重点	肺区										×				
-	111	7	000	W. H.	* 1517.428	a.			0/50			* 1-88	T. 8. 91	tingen	11-10-001					
Εø	12345	6	000	1/1	1016101	s.			0/50			1 10	149 070	803773m	112-11-11-1	第一本田( 州)有限公				C.
	401W	5	• 🖉 🔳	-		序号			攝像机名称			数字排序		操作		大调				
	防区	7	• 🛛 🗊	广州三哥核有		1			欄叔_10			1	<b>0</b> 1	î ↑ ↓	0 0	Jon	1			1 de la compañía de l
*888*	test		• •			2			欄叔_14			2	<b>B</b> 1	î ↑ J	8 8	9.	南山丰	R_M		
Ø	11 xcvt5iX	4	001			3			模拟_12			3	0 7	t J	8 8	山手景花道	•			9 <u>1</u>
1						4		开迎宾	路与东方路东朝西半2			4		î ↑ J	8 8	4				
																RLLONG.	<b>此</b> 国际快速	a an		REFECTION OF CRAN
				-					_								19). 189	<sup>能設</sup> 文 体万博实验学校	; 	遊 施 中建 - 始符
					路线设	备总数:4				R47 10011										
				71	- A	A A	广州德洪福祉 化工有限公司 广州魏基山 编具有限公司	日 广州夏山去极 教制近羽居 广州斯坦 电气有限	四 ・ 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	● 广州合数化工 制品有限公司 州最六型 有限公司	• 世元使用回众出 5328	の 新城均川田 赤和	▲ 华期好又新 ● 华期好又新 ●	◆ 永和課	<u>517</u> 新院	o gietazi	5179	1	5379 A	
0				教徒		A PARTIE						A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	9 全港港约儿園	▶○幼儿園	6				500 m	南方电网高压实验

## 播放防区



### 警卫路线

支持基于地图的路线保障功能,可在地图上绘制路线框,为该路线内的设备设定 规则,设备将按照设置进行路线播放。

## 新增路线

点击"新增",在地图上绘制路线,为该路线内的设备设定播放顺序,保存后可在列 表查看到该路线。

			■《实时预览	🖸 录像回放 🛛 🐣	电子地图	图像管理 国电	视墙 🔤 告警	管理
E	管卫路线保障/共享路线 谢维入名称搜索		章5明 1. 东江网队记念广场 行		端美德近纸机械技 • + /广州/南限公司		RED	
	名称  设备数  持		▲ 交換保着 广州乐馆用	。 「州栗佗家居 广州翠花水司	*	4		
☆	xcy路线 4 ④ a	\$ 🗹 👅 - 蓝藤花凤	•	M+TM =+#+	- * - /			الله معند المعند الم المعند المعند
Ð		文 *州市黄埔 : 乐丰小学	警卫路线新增					× <sub>天屋</sub> 公安小学 S118
6		文华公寓	* 警卫路线名称:	0/5	D	↑上移 ↓下約	§ 导入我的分组	
			( 序号	摄像机	名称	数字排序	操作	1. 广州五半本田南
			东海 州)舟 1	模拟_	12	4	₿₮↑↓₿	
		<b>盾</b> 注意小筑	Litte 2	开迎真路与东方	路东朝西半2	2	₿⊼↑↓₫	1 亩 (广州)有限公司
Ħ		《远动》*	State 3	構拟_	10	3		i iii <sup>*</sup> ?*#
®'		公司	- 4	欄拟_	14	4	8 ↑ ↑ ↓ 6	南山丰泉二
		ж гж. 19 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	★商银行 1 前端 小字					用止主要花园 生物建设器 此同日27
		○ 广州珠铁金属 制晶有限公司	6 路线设备总数:4		<b>RAF</b> ROM	Ĩ		18 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
		重山森林公园			州旺旺會 集团公司	文 永宁街中心小学	đ	清华万
		X		公司 構造力公社 外和 早度後 「州間延去版色 「州間延二人共 本制造有限公司 の未面加工有限	综合権 1 の 地震双语切りは の に 地震双语切りは の に 州心致化工 公司 制品有限公司	5 新城市坊 2 度力 5 5 7 7 1 8 7 7 1 8 7 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 8 7 8 7		* 著石水草 和田奈 第378 第378

## 播放路线

## 分享路线

点击"分享路线",选择被分享人,保存后被分享人可在"共享路线"列表查看到该路线。



导出路线

点击"导出路线",将弹出提示"是否导出所有路线",点击"确定"后便可保存路线文件。文件保存成功后可点击"打开所在文件夹"查看保存的警卫路线信息



文件	保存结果	×
警卫路	线.zip 保存成功	
C:/	/GoClient/mapDownload/警卫路线	ê.zip
打开	所在文件夹	
	确定	取消

分享路线

1.点击"分享路线"图标,弹出分享路线窗口

 2.勾选想要分享的成员名称前的方块,点击【>】添加用户到已选用户页面
 3.点击确认分享,即可分享成功,分享成功后路线名称前有"共"字标识

 (y警卫 路线
 3
 () ≪ ☑ ()

4.勾选已选用户名称前的方块,点击【<】可取消选择该用户</li>5.点击确认分享后被分享用户的"共享路线"页面可以看到分享的路线



# 我的关注

可对关注的设备进行实时预览,取消关注,加入我的分组,跳转到录像回放,跳转 到实时预览的操作。鼠标点击设备时地图将定位到对应设备的位置,如下图所示:



## 我的分组

在我的分组中,可以进行的操作有搜索、上移、下移、置顶、导入、导出、新建分组、复制分组、移动分组、编辑分组、重命名、共享设置、删除分组、移除设备、 复制设备、移动设备。



## 新建分组

- 选择已有分组,点击右边的 <sup>●●</sup>按钮,选择"新建分组",或者点击右上角
   → 按钮;
- 2. 填写分组名称,选择设备,点击"确定"后,可以在其下新建分组。

在新增分组页面,可对分组进行名称填写、搜索设备、增删已选设备、设备 主/辅码流切换、设备排序的操作。

### 共享设置

可对分组的共享设置进行修改。

- 1. 点击已有分组右边的 💮 按钮,点击"共享设置";
- 可选择仅自己可见或共享分组。选择共享分组需添加分享对象,点击"确定"。
   共享成功的分组后有 S 图标,显示为 常用设备 (4) , 且有 "操作成功"提示。



## 共享分组

在共享分组中,可对"我的共享"中的分组进行编辑,可查看他人共享的分组。点击 分组中的设备可在视频画面区进行该设备的实时预览。

#### 我的共享

点击我的共享中的分组右边的 <sup>(1)</sup>按钮,可对该共享分组进行新建、编辑、共享 设置等操作。



他人共享

点击他人共享中的分组右边的 💮 按钮,可查看分组信息和复制到我的分组。



## 最近浏览

在最近浏览中可查看最近使用过的设备通道,便于用户快速找到常用的设备通道, 点击设备可进行实时预览,选择设备,点击右边的 按钮可对设备进行添加/取 消关注、加入我的分组、跳转到录像回放、跳转到实时预览的操作。如下图所示:

6			
Ð	最近浏览	0.11222212211	_
E	* 宇视184	2021-11-04 11	
~	sim2193	2021-11-04 11	取消关注
м		2021-11-04 11	加入我的分组
æ		2021-11-04 11	财转到实时预览
	7 I	2021-11-04 11	
æ.	۲ <b>۰۰</b> ( 6	2021-11-04 11	
	执法仪1	2021-11-04 10	
-0	通道21	2021-11-04 10	
	通道19	2021-11-04 10	

热点排行

选择排名数目(默认 20 个),选择时间段(默认近三天),即可查看热点排名情况(按点流数排序),点击设备可进行实时预览,选择设备,点击右边的 按 钮可对设备进行添加/取消关注、加入我的分组、跳转到录像回放、跳转到实时预 览的操作。如下图所示:



### 电子地图记忆

电子地图改变地图状态,切换到录像回放模块,再切到电子地图模块,电子地图仍 保持切换之前的状态

## 告警管理

告警管理支持查看及管理系统接收到的各种告警信息。用户可以根据设备、告警时间、告警类型、告警状态、告警级别等条件查询告警信息;支持以不同颜色的标记 区分告警级别,同时用户可以查看告警详细信息并确认告警。

告警管理操作视频

## 告警查询

告警查询可根据所选设备、告警来源、告警类型、告警事件、告警状态、告警级别等字段对告警信息进行搜索。

		□(实时预览	🖬 录像回放	& 电子地图	🖻 图像管理	■ 电视墙	🖸 告警管理		ର 🌖 💷 🔤	🤹   🏚 – 🗇 ×
E	<ul> <li>協入关键字搜索</li> <li>○ 默以区域期(138/152)</li> <li>○ 蓝母目录(138/152)</li> <li>○ 设备(23/26)</li> <li>○ 大华设备(15/21)</li> </ul>	<ul> <li>已迭设备 Hik-115.220-sdk</li> <li>記述时间 2022-11-10 00:00:00</li> <li>古智来源 全部</li> <li>古智歌規 2 全逸 - 般</li> </ul>	<ul> <li>         請求時间 2022-11-1     </li> <li>         告替状态 全部         重要         重要         概念     </li> </ul>	0 17:34:11 白 今天	- 最近三天 - 最近7天 - 新有吉蓉	v			检察	重要
	<ul> <li>♥ 預測設備(10/11)</li> <li>● ONVIF接入(1/2)</li> <li>● SDK接入(9/9)</li> <li>● HIK-141.20-sdk</li> </ul>	确认告答	告辦來源	告證级別	告警时间	设备名称	通道名称	告發状态 处理	刊户 操作	40
	<ul> <li>HIK-NVR-IP PTZ Do</li> <li>HIK-NVR-IPCamera</li> <li>HIK-NVR-IPCamera</li> <li>HIK-NVR-IPCamera</li> <li>HIK-NVR-IPCamera</li> </ul>	<ul> <li>1 •移动侦测告警</li> <li>2 •移动侦测告警</li> </ul>	CHS	<ul> <li>一般</li> <li>一般</li> </ul>	2022-11-10 17:12:35.0 2022-11-10 17:13:42.0	Hik-115, 220-sdk Hik-115, 220-sdk	Hik-115.220-sdk Hik-115.220-sdk	未处理	确认	详情
	<ul> <li>➢ HIK-NVR-IPCamera</li> <li>➢ HIK114.103-SDK</li> <li>☑ ➢ Hik-115.220-sdk</li> <li>③ HIk-141.20-現状, </li> </ul>	3         •移动侦测告警           4         •移动侦测告警	CMS	■	2022-11-10 17:14:43.0 2022-11-10 17:15:44.0	Hik-115, 220-sdk Hik-115, 220-sdk	Hik-115.220-rdk Hik-115.220-rdk	未处理	續认	详情
	<ul> <li>• 模拟现质(67/67)</li> <li>• 华功设备(0/2)</li> <li>• 宇视设备(1/2)</li> <li>• 宇视设备(1/2)</li> <li>• 下级118.106(23/23)</li> </ul>	<ul> <li>5 •移动侦测告警</li> <li>6 •移动侦测告警</li> </ul>	cies	■ 一般 ■ 一般	2022-11-10 17:17:06.0 2022-11-10 17:18:10.0	Hik-115, 220-sdk Hik-115, 220-sdk	Hik-115. 220-sdk Hik-115. 220-sdk	未处理	ality ality	详情
		<ul> <li>7 •移动侦测告警</li> <li>8 •移动侦测告警</li> </ul>	CIES	<ul> <li>■ 一般</li> <li>■ 一般</li> </ul>	2022-11-10 17:21:36.0 2022-11-10 17:22:39.0	Hik-115.220-sdk Hik-115.220-sdk	Hik-115, 220-ædk Hik-115, 220-ædk	未处理	确认 确认	详情
		<ul> <li>9 •移动侦测告警</li> <li>10 •移动侦测告警</li> </ul>	CIES	<ul> <li>■ 一般</li> <li>■ 一般</li> </ul>	2022-11-10 17:29:44.0 2022-11-10 17:11:22.0	Hik-115.220-sdk Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-selk Hik-115.220-selk	未处理	确认 确认	详细 详细
Ø	重置选择设备						×	1 2 3 4 5	> 10条/页 > 共444	※ 跳至 页

- 在右侧设备树中选择想要查询的设备,如果不进行选择,则默认进行所有设备告警信息的搜索。
- 2. 选择告警来源,点击告警来源展示框可查看到所有来源。
- 选择告警时间,告警时间可自定义,可也使用快捷键选择今天、最近三天和 最近七天三个时间段。
- 4. 选择告警状态,点击告警状态展示框可查看到所有的状态。
- 5. 选择告警类型,点击告警类型展示框可查看到所有的类型。
- 6. 选择告警级别,告警级别可全选,可以按级别进行单独选择。
- 7. 点击检索进行查询,点击重置可重置选择
- 告警信息的信息列表会呈现所有设备的告警信息。在选定设备进行查询后, 可查看相关设备的告警信息,支持对告警信息查看详情和确认等操作。

#### 确认告警

确认告警可以对单条告警信息进行确认,也可以批量进行告警确认。此外,也可以从告警信息的详情中进行确认。

			■(实时预览	🖬 录像回放	τ 4	4 电子地图 图像管理	💷 电视墙	☑ 告警管		0	1 1988 a 1	🕅 🕸 – 🗇 ×
	<ul> <li>         ・</li></ul>	已进 起始 告替 (告替	设备 时间 2022-11-08 00:00:00 来源 全部 級別 図 全选 - 一般 私告報 批量確i	<ul> <li>□ 结束时间 2022-1</li> <li>○ 告警状态 全部</li> <li>■重要</li> <li>■重要</li> <li>■ 素急</li> <li>人先勾选序号前的</li> </ul>	1-08 13:51:24 〕 ■ 严重 方块,然后	<ul> <li>□ 今天 ● 処三天 ● 処万天</li> <li>→ 百智夫型 所有音響</li> <li>■ 未知</li> <li>□ 点击确认告警</li> </ul>	] ~			单独确认告情	織業	 <u>変単</u> •
	<ul> <li>● 华为设备(0/2)</li> <li>● 宇视设备(1/2)</li> </ul>		序号告警类型	告警来源	告警级别	告警时间	设备名称	通道名称	告警状态	处理用户	操作	
	<ul> <li>● 江苏省</li> <li>● 下级118.106(23/23)</li> </ul>		1 •移动侦测告警	CMS		2022-11-08 00:31:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
	● ● 下级170.18(25/27)		2 •移动侦测告警	CMS	告警信息發	制	×	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
			3 •移动侦测告警	CMS	处理信息:	请填写告鉴处理信息详情(不超过200字)		Hik-115,220-sdk	未处理		确认	详情
			•	4 •移动侦测告警	CMS				Hik-115.220-sdk	未处理		确认
		D	5 •移动侦测告警	CMS			确认取消	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
			6 •移动侦测告警	CMS	<b>—</b> — A2	2022-11-08 00:40:16.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
			7 •移动侦测告警	CMS		2022-11-08 00:40:16.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115,220-sdk	未处理		确认	详情
		0	8 •移动侦测告警	CMS	<b>—</b> — AQ	2022-11-08 00:42:04.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
			9 •移动侦测告警	CMS	■一般	2022-11-08 00:42:04.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情
			10 •移动侦测告警	CMS	<b>一</b> 般	2022-11-08 00:31:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详情

## 告警详情

在告警信息列表中,点击详情即可了解告警信息的详细情况。可以通过点击上一条 及下一条来快速的查看告警信息详情。

- 1. 告警录像、告警图片——提供触发告警时的截图以及之后一段时间的录像。
- 地图定位——提供该设备所在的直观地图信息,并支持跳转到电子地图功能 模块,方便信息查找。
- 3. 处理记录——在告警信息详情中也可以对告警进行处理,如果在告警信息列 表中已经进行了确认处理,那么这里将会显示已处理。

#### 告警联动提示

		□(实时预览	▶ 录像回放	🚨 电子地图	🕿 图像管理	■ 电视墙	🝙 告警管理		の 🕘 重建長 i	🖬 🌲   🏟 – 🗇 ×
	総人理学校生         日本総合           基础目录         日本総合           基础目录         総合/用           ● 基础目录(149/16)         日本総合           ● 基础目录(149/16)         日本総合           ● 基础目录(149/16)         日本総合           ● 基础目录(149/16)         日本総合           ● 大学校園(15/21)         日本総合           ● 場路会場(15/757)         日本総合           ● 学校園会(1/2)         修う商業定           ● 学校園会(1/2)         修う商業定           ● 学校園会(1/2)         ・ 学校品会(1/2)           ● 学校協会(1/2)         ・ 学校品会(1/2)           ● 「工学報         ・ 修う商業定           ● 1 学校的合業室         ・ 日本           ● 1 学校的合業室         ● 日本	<ul> <li>□志设备</li> <li>起始时间 2022-11-08 00:00:00</li> <li>告答未源 全部</li> <li>告留現別 ビ 金進 ■一般</li> <li>歳以伯容</li> </ul>	<ul> <li>□ 結束时间 2022-11-00</li> <li>✓ 告替状态 全部</li> <li>■重要</li> <li>■ 素参</li> </ul>	8 13:51:24 日 今天	最近三天 最近7天 所有哲容	<b>&gt;</b>			15	太 重正
		□ 序号告警类型	告營来源	告警援别	皆啓討何	设备名称	通道名称	告替状态	处理用户 操	n:
		Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理	ait i	人 详情				
□ ♥ 下版170.18(25/27) □ 2 •移动侦测告誓 CHE ■ 一般 2022-11-08 00:32:46.0 Hil-115.220-sa Hil-115.220-	Hik-115.220-edk	未处理	Bitr	人 详情						
	1	3 移动侦测告警	CMS	■ -#2	2022-11-08 00:32:46.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-ødk	未处理	aitr	人 详情
		4 •移动侦测告警	CMS	■ 一般	2022-11-08 00:38:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理	韻	人 详情
		5 ◆移动侦测告警	CMS	■ 一般	2022-11-08 00:38:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理	BÌ	人 详情
		6 •移动侦测告管	CMS	■ 一般	2022-11-08 00:40:16.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理	air	人 详情
		7 • 移动侦测告警	CHIS	■ 一般	2022-11-08 00:40:16.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理	暗 告警上送客户端 (Hik-115.22	人 详悟 0-sdk) ×
		<ul> <li>8 •移动侦测告警</li> </ul>	CHIS	■ 一般	2022-11-08 00:42:04.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		
		<ul> <li>9 •移动侦测告警</li> </ul>	CNS		2022-11-08 00:42:04.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-zdk	未处理	告警类型 移动侦测告警 告警时间 2022-11-08 14:1	5:46
	重置选择设备	□ 10 •移动侦测击警	CHS	■ 一般	2022-11-08 00:31:45.0	Hik-115. 220-sek	Hik-115.220-sdk	未处理 6 66 (	E 重切りをのた 1400 (M) 告警通済 Hile 115 220.cdl 10分钟内不再提醒 の既 マ 67 66 > 10余/页 × 共	告辦洋情 6789 親至 页

当有告警事件发生时,系统支持实时的告警信息提示,提示信息如上图所示,可以 进行忽略、查看告警详情等操作点击忽略右方下拉按钮可设置 10 分钟内不再提醒、 今天不再提醒,其中查看告警详情操作与上一部分的在告警信息列表中查看的告警 详情相同。

如下图所示,可以在设置中设置是否进行告警消息推送,及是否在实时视频页面自动播放告警视频;是否在电子地图页面自动展示告警地图定位等操作。点击右上角的设置即可进入。

		■ 实时预览	🗖 录像回放	🚨 电子地图	🐨 图像管理	■ 电视墙	🖬 告警管理			🔵 wila 🖬 🧍	<b>\$</b> - 0 ×
2	输入关键字搜索 Q 基础目录 ✓ □ ♥ 基础目录(149/166)	已法设备 起始时间 2022-11-08 00:00:00 □ 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	结束时间 2022-11-08	13:51:24 白 今天	最近二天 最近7天						
	<ul> <li>● @#(2)/20)</li> <li>● 大地泉奈(15/21)</li> <li>● 潮泉之奈(50)</li> <li>● 朝泉泉奈(5/57)</li> <li>● 学坊泉奈(1/2)</li> <li>● 丁芳(18.10.6/2.3/2.3)</li> <li>● 下寮(17.0.18/2.5/2.7)</li> </ul>	古聖坂田 図 全進 -一般 -	· 客户端配置	1 1 1 1 1 1			×			检索	重要
		確认告答 	即时回放缩》 编组	附间(秒) 15 (5-) 加息显示 分辨率	60) □ 码率			告赞状态	处理用户	操作	40
		■ 1 ●移动侦测告警 CI	IS 录像同步回放设置 默认开启同步					未处理		确认	计简
		2 •移动侦测告署 C	IS 智能码流切换设置		CDILE BURNE 70			未处理		确认	详慎
		3 •移动侦测告警 C	285 根据市党自动切换 市党占用周値: 75 %	未处理		确认	详情				
		▲ 4 •移动侦测告警 CMS 告罄爆示设置 ● 4 •移动侦测告警 CMS				未处理		确认	详情		
		□ 5 ●移动侦测告警 C <sup>2</sup>	(5) 实时视频页自 (5) 由子助图页自	1动播放告答视频 1动展示告答地图完位	放告警視頃 告警察口 0 (示告警地図由位		未处理		确认	详情	
		☐ 6 ●移动侦测告警 CI	・移动的湖告智 の2 日本現在     田本勝順     昭満日本     「町所在     田本      田本	Contractor of the second		未处理		确认	详销		
		□ 7 ●移动侦测告警 CI		错误日志 / 打开所在文件夹			未处理		确认	详情	
		8 •移动侦测告誓 CI	IS 決勢信自宣示	景像回放 🗹 电子地图 🗹	告習管理 🔽 密象管理 🗹 🛙	电视墙		未处理		硝认	详情
		9 •移动侦测告警 ca	rs 恢复默认			确定	取消	未处理		确认	详情
		□ 10 •移动侦测击警 C	IS	∎ — <u>49</u> 20	022-11-08 00:31:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	i¥t <b>i</b>
Ø	重置选择设备					< 1	2 3 4 5	6 66 6	57 68 → 11	0条/页 ∨ 共672参	跳至页

### 告警信息中心

		■实际	「预覧 🗖 录像回放	🚨 电子地	图 🔤 图像管理	■ 电视墙	🖬 告警管	• ( (	0	🕘 wera 🔤 .	• • - • ×
E	输入关键学提索	已选设备									_
E	基础日录 ✓ Ξ ♥ 基础日录(149/166)	起始时间 2022-11-08	00:00:00 📋 结束时间 2022-11-	08 13:51:24 🗎 🗠	冬天 最近三天 最近7天	]		_	-		
	● ② 设备(23/26)	古智来源 全部 告部級制 🗹 全沸	告警消息					×		1070	THE
	<ul> <li>人中設備(15/21)</li> <li>海康设备(5/8)</li> </ul>		告警类型 所有告警	~	告警未源 全部	~					
	<ul> <li>横拟视频(57/57)</li> <li>华为设备(0/2)</li> </ul>	備以自智	告警级别 🗹 全选 🔳 一般	- 重要	■ 案急	■未知	投索 重置				
	♥ 宇視设备(1/2)	◎ 序号告警类型						告聲状态	处理用户	操作	
	● ○ 江苏省	1 • 移动侦测告	告答类型	告警来源	告誓时间	告警来源	操作	未处理		确认	详惯
	● 下级170.18(25/27)		<ul> <li>移动侦测告答</li> <li>移动侦测告答</li> </ul>	-R	2022-11-08 14:19:40	device	碩认 详情 2001 详情	+ 51.00		v611	(* 38.
		2 • @•4/10/75m	<ul> <li>移动侦测告答</li> </ul>	■ — <sub>R</sub>	2022-11-08 14:15:46	device	頃以 i+備 頑认 i+備	*XCHE		24.67	1710
		3 •移动侦测告	<ul> <li>移动侦测告管</li> </ul>	<ul> <li>—</li> </ul>	2022-11-08 14:14:37	device	确认 详情	未处理		确认	详情
			<ul> <li>移动侦测告答</li> </ul>	■ 一般	2022-11-08 14:13:33	device	(4) 详情 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	att.blum		2041	12.05
		- 4 • 6-40 00/00 A	<ul> <li>移动规则告替</li> <li>移动侦测告答</li> </ul>	■ 一般 ■ 一般	2022-11-08 14:06:14	device	确认 详情 错认	WALKE		204.07	14.00
	1	5 • 移动侦测告	4					未处理		确认	详情
		6 •移动侦测告	8					未处理		确认	详情
		7 •移动侦测告	5					未处理		确认	详细
		8 •移动侦测告	1					未处理		确认	详情
		9 •移动侦测告	1	< ī	2 3 4 5 6	7 > 跳至	页	未处理		确认	详细
		10 •移动侦测告	CMS CMS		2022-11-08 00:31:45.0	Hik-115.220-sdk	Hik-115.220-sdk	未处理		确认	详细
										^±2≣.#	(新新 ) 🍨 🖽 🐁 曽 😫
0	重置选择设备					< T	2 3 4	5 6 66	67 68 ×	10条/页 ~ 共678	9 跳至 页

点击界面右上角的警铃图标,即可进入告警消息中心。

在用户登录期间受到实时告警消息后,不仅仅有告警联动信息提示,右上角的警铃 图标也会出现红点标识进行提示。点击右上角的警铃图标即可进入告警消息中心, 在这里告警消息会在这里以列表形式呈现,可以按类型、来源、级别进行搜索;并 对告警信息进行查看详情及确认操作,查看详情及确认操作与告警信息列表中的操 作相同。

- 1. 告警类型——点击告警类型展示框可查看到所有的类型。
- 2. 告警来源——点击告警来源展示框可查看到所有来源。
- 3. 告警级别——告警级别可全选,可以按级别进行单独选择

#### 图像管理

图像管理操作视频

图像管理支持对本地录像、本地图片的管理。支持列表和缩略图预览两种视图模式 查看及管理本地录像、本地图片;支持录像文件播放、录像格式转换、图片预览等 操作。

本地录像

				□4 实时预览	▶ 录像回放	🚨 电子地图	🔄 國像管理	■电视墙	😨 告警管理			ଚ	) wer 🏧	æ1:	🎕 – 🗇 ×
-	文件来源	全部 ~	设备名称 请输入关键词	录像时间 2022-11-0	1 00:00:00 📋 -	2022-11-08 23:59:59	<del>m</del>						15	家	東西
e: R	◆地衆修	批量册的									1	II 本地录像	5 下载录像	■ 格:	式转换录像
本地的	1片 🗆 🕸	号 设备名称				文件名称			文件来源	文件格式	文件大小	开始时间	结束时间	操作	
	0.1	sim_1				all_sim_1_20221107T212720	0_20221107T214840_20221108	3T144854.gmf	下载录像	gmf	08	2022-11-07 21:27:20	2022-11-07 21:48:40	0 4	
	2	sim_1				all_sim_1_20221107T214040	0_20221107T220600_20221108	3T143933.avi	下载录像	avi	1G	2022-11-07 21:40:40	2022-11-07 22:06:00	0 =	
	3	sim_1				all_sim_1_20221107T223000	0_20221107T225840_20221108	3T143909.avi	下载录像	avi	1G	2022-11-07 22:30:00	2022-11-07 22:58:40	0 =	
	. 4	开迎宾路与东方	國东朝西半2			all_开迎宾路与东方路东朝西 2_20221108T002210_20221	⊭ 108T002710_20221108T14375	3.avi	下载录像	avi	155M	2022-11-08 00:22:10	2022-11-08 00:27:10	0 4	
	5	开迎离路与东方	路东朝西半2			plan_开迎宾路与东方路东朝前 2_20221107T212040_20221	5半 107T215400_20221108T14374	2.avi	下载录像	avi	1G	2022-11-07 21:20:40	2022-11-07 21:54:00	0 4	
	0 6	sim_1				bdlx_sim_1_0_20221107T14	3626_20221107T143628.avi		本地录像	avi	2M	2022-11-07 14:36:26	2022-11-07 14:36:28	0 =	
	07	开迎宾路与东方	路东朝西半2			jshf_开迎宾路与东方路东朝西	i#2_20221107T140305_20221	107T140305.gmf	本地录像	gmf	975K	2022-11-07 14:03:05	2022-11-07 14:03:05	0 =	
0										< 1	> 109	₩面 ~ #	7条	跳至	ī

录像文件搜索

录像文件搜索具体步骤为"

1. 选择文件来源

文件来源包括:全部、本地录像、下载录像、格式转换录像。

2. 输入设备名称

输入想要查询的设备的关键词,不输入则默认搜索全部设备。

- 3. 选择录像时间
- 4. 点击搜索进行录像信息检索。

列表模式

		■(实时预览	▶ 录像回放	& 电子地图	🖻 图像管理	💷 电视墙	🖻 告警管理				🔵 wila 🔤		•- • ×
B	文件來源 全部 🗸 设备名称 潮汕入火罐的	司 录输时间 2022-11-01 0	00:00:00 📋 → [	2022-11-11 23:59:59								902	- RR
ē R	III II HUMENRO									<b>百</b> 本地录像	酉 下载录像	■ 格式	5转换录像
555	□ 序号 设备名称		Ŕ	文件名称			文件来源	文件格式	文件大小	开始时间	结束时间	操作	
	☑ 1 开迎宾路与东方路东朝西半2		P 2	olan_开迎宾路与东方路东朝起 2_20221109T224120_20221	5¥ 109T230000_20221111T0848	i41.avi	下载录像	avi	292M	2022-11-09 22:41:20	2022-11-09 23:00:00	0 ≓	
	2 开迎宾路与东方路东朝西半2		b	odlx_开迎宾路与东方路东朝团	§#2_0_20221110T135216_20	0221110T135220.avi	本地录像	avi	1M	2022-11-10 13:52:16	2022-11-10 13:52:20	0 ≓	-
	3 开迎宾路与东方路东朝西半2		b	odix_开迎宾路与东方路东朝西	§#2_0_20221110T134945_2	0221110T135204.avi	本地录像	avi	36M	2022-11-10 13:49:45	2022-11-10 13:52:04	0 ≓	-
	4 开迎宾路与东方路东朝西半2		F 2	olan_开迎宾路与东方路东朝記 2_20221107T212040_20221	5¥ 107T215400_20221108T1437	42.avi	下载录像	avi	1G	2022-11-07 21:20:40	2022-11-07 21:54:00	0 ≓	-
	5 sim_1		b	odlx_sim_1_0_20221107T14	8626_20221107T143628.avi		本地景像	avi	2M	2022-11-07 14:36:26	2022-11-07 14:36:28	0 ≓	-
	6 开迎宾路与东方路东朝西半2		j	shf_开迎宾路与东方路东朝西	¥2_20221107T140305_2022	1107T140305.gmf	本地景像	gmf	975K	2022-11-07 14:03:05	2022-11-07 14:03:05	0 ≓	-
0	勾选方框,可进行批量操作							< 1	> 105	±/页 ∨ ≠	:6 <b>%</b>	現至	Ţ

列表模式包含设备名称、文件名称、文件来源、文件格式、文件大小、开始结束时 间、完成类型等信息,并提供播放、视频转码、打开文件所在文件夹、删除、批量 删除等操作。

图标 释义

图标	释义
	列表模式
	缩略图模式
0	播放
7	转码
	打开所在文件夹
Î	删除

• 鼠标悬停在一条录像信息时,会出现缩略图提示。

# 缩略图模式



缩略图模式会提供更加直观的视觉体验,并提供播放、视频转码、打开文件所在文件夹、删除、批量删除等操作。



- 鼠标悬停在缩略图上时,会出现相应的操作图标。
- 在缩略图模式中,勾选每条录像名称前的方块,可以进行批量删除操作。

## 本地图片

图片文件搜索

			■ 实时预览	🎽 录像回放	& 电子地图	🖻 图像管理	💷 电视墙 🔤 告警	管理	の 🌒 管理员 🎬 🗳 - G ×
8	文件来源 本	地図片 >	设备名称 请给入设备名称 抓拍时	间 2022-11-08 00:00:00	Ё → 2022-11-08 23:59	:59 🗎			搜索 重蛋
•••	<b>II II</b> R	星形除							魯 本地图片
	□ 序号	设备名称		文件名称		抓拍时间	文件格式	文件大小	↓ 操作
	1	欄紀(10		HMHKL_10_20221108_1508	34.jpeg	2022-11-08 15:08:34	jpeg	378K	🗷 🚞 🛍
	0 2	模拟_10		模拟_10_20221108_1508	33.jpeg	2022-11-08 15:08:33	Jpeg	385K	B 🖬 🛍
	3	相相位_10		HMBKL_10_20221108_1508	32.jpeg	2022-11-08 15:08:32	jpeg	382K	🗷 🚞 🗎
	0 4	模拟_10		模拟_10_20221108_1508	30.jpeg	2022-11-08 15:08:30	jpeg	384K	2 🖬 🖄
	5	權約_10		欄紙_10_20221108_1508	28.jpeg	2022-11-08 15:08:28	jpeg	379К	2 🖬 🛍

< 1 > 10%/页 > 共5条 跳至 页

图片文件搜索具体步骤为:

1. 选择文件来源

文件来源包括:本地图片

2. 输入设备名称

输入想要查询的设备的关键词,不输入则默认搜索全部设备。

- 3. 选择抓拍时间
- 4. 点击搜索进行图片信息检索。

本地文件

在本地图片的列表模式及缩略图模式下,可以直接打开 **head** 本地图片所在文件 夹。

# 列表模式

		■ 实时预览 🛛 录像回放	🚨 电子地图 🧧	図像管理 🔤 🗉	記视墙 😨 告警管理	0	) wert 🖬 🌲   🏟 - 0 ×
E	文件来源 本地圏片 > 设备名称 请输入设备	名称 卸油时间 2022-11-11 00:00:00	≅ → 2022-11-11 23:59:59	Ē			1922 III
	II II ( ALWENA						酉 本地图片
	序号 设备名称	文件名称		抓拍时间	文件格式	文件大小	↓ 操作
	1 开迎宾路与东方路东朝西半2	开迎离路与东方路东朝西	i₩2_20221111_092605.jpeg	2022-11-11 09:26:05	jpeg	576K	2 = 8
	2 开迎宾路与东方路东朝西半2	开迎宾路与东方路东朝西	i₩2_20221111_092604.jpeg	2022-11-11 09:26:04	jpeg	63BK	8 = 8
	3 开迎宾路与东方路东朝西半2	开迎宾路与东方路东朝西	i₩2_20221111_092603.jpeg	2022-11-11 09:26:03	jpeg	573K	2 🖬 🛍
	4 开迎宾路与东方路东朝西半2	开迎宾路与东方路东朝西	i₩2_20221111_092602.jpeg	2022-11-11 09:26:02	jpeg	632K	2 = 0
	5 开迎宾路与东方路东朝西半2	开迎宾路与东方路东朝西	i#2_20221111_092559.jpeg	2022-11-11 09:25:59	jpeg	554K	2 🗎 🗎
	~4J2EJ] (18-4J2E1 J III. Dan (1981 F					< 1 × 100	₩00 × #566 <b>R</b> 22 0
0						< 1 > 109	贝贝 > 共3家 既主 贝

图标 释义



• 鼠标悬停在一条录像信息时,会出现缩略图提示。

## 缩略图模式

1. 在缩略图模式中,勾选每个图片名称前方的方块,可以进行批量删除操作。


**2**.缩略图模式会提供更加直观的视觉体验,并提供预览、打开文件所在文件夹、删除、批量删除等操作。

图标 释义



#### 电视墙

使用流程:添加电视墙 --> 添加解码器配置 --> 添加电视墙配置 --> 认证鉴权中心赋 予电视墙角色权限和电视墙数据权限-->主界面上墙

本手册只讲解主界面上墙的操作,其余操作可到基础数据配置中心使用手册查看

### 侧边栏操作上墙

侧边栏有设备列表、我的关注、热点排名、我的分组、共享分组、轮巡方案、我的预案、输入通道模块。

在设备列表、我的关注、热点排名、我的分组、共享分组模块,均可以直接双击设 备通道进行上墙,也可以拖拽通道到播放窗口进行上墙。



#### 设备列表上墙

可以右键通道选择主码流、辅码流上墙。



### 分组轮巡上墙

可以拖拽整个分组到播放窗口进行轮巡,默认是10秒切换下一个设备进行轮巡。

轮巡方案上墙

1、【电视墙】模块,侧边栏点击【轮巡方案】,点击+号新增电视墙视频轮巡方案,填写视频轮巡方案:

1) 轮巡方案名称: 必填, 自定义填写

2) 播放时长:默认轮巡播放时长为 10 秒,可设置为大于 10 秒的正整数。例如选择 10,则每个分屏的视频播放 10 秒后自动切换播放下一个视频

3) 共享轮巡方案: 按需勾选, 勾选后其它用户可见该轮巡方案

4) 轮巡模式:普通

5)视频切换保留最后一帧:按需勾选,勾选后视频切换保留最后一帧视频画面, 不勾选切换视频时可能出现短暂的黑屏切换画面 6) 自动跳过不在线设备:按需勾选,勾选后只对在线的设备进行轮巡上墙,会跳 过不在线的设备;不勾选则轮巡到不在线设备时对应屏幕在播放时长的时间内不上 墙直到轮巡到下一个在线设备

7)从我的分组或设备列表选择摄像机到已选设备进行轮巡

3

8)已选设备操作列表:支持主辅码流切换,调整摄像机轮巡位置,删除轮巡摄像机。默认选择主码流,可点击主码流按钮切换为辅码流类型,此项设置后启动预案视频通道会播放对应的码流(需摄像机支持对应的码流类型,否则会播放视频失败)
9)点击【确定】保存轮巡方案

■实时预览 🗊 录像回放 & 电子地图 🖻 图像管理 ■ 电视墙 🖬 告警管 屏2 206外走廊 屏1 DAH-114.183-SDK 🗊 设备列表 3 + 新增视频轮巡方案 4 ☆ 我的关注 轮巡方案名称: 0. 0 /20 播放时长: 10 共享轮巡方案 📃 热点排名 轮巡模式: 普通 ☑ 视频切换保留最后—帧 ☑ 自动跳过不在线设备 • 洗择设备 已选设备: 3 <sup>28</sup> 我的分组 我的分组 设备列表 • ~ 摄像机 操作 8. 共享分组 输入关键字搜索 7 ~ 开迎宾路与东方路东朝西半2 ◎ 轮巡方案 回到顶部 ~ 模拟\_10 8 1 • 大华设备(15/21) 🐻 我的预案 ~ 模拟 11 □ ♀ 模拟视频(67/67) 🐺 输入通道 zhi • 10s ☑ ● 开迎宾路与东方路东朝西半2 5 模拟\_10 👈 屏3 HIK-NVR-IPCarr 模拟\_11 ▶ 模拟 12 ▶ 模拟 13 ▶ 模拟\_14 • 🕨 😣 > ▶ 模拟 15 ▶ 模拟 16 ▶ 模拟 17 取消 预置位 6

2、点击轮巡方案名称右侧的【 \_\_\_\_\_

】按钮进行轮巡上墙。

3、点击【 】按钮,可自定义选择指定窗口播放。如指定窗口1、2播放,只 需要勾选屏1、屏2再点击【确定】即可。



4、点击【 🔛 】按钮可进行选择删除、编辑轮巡方案



5、视频轮巡时可进行视频轮巡控制

播放/暂停按钮:如果有多个摄像机在同一个视频窗口上进行轮巡播放,点击按钮 能暂停轮巡,保持暂停时的摄像机播放,再次点击按钮则继续进行轮巡播放

视频轮巡控制	1.02.10F-1	个轮巡方案
•	21232222	•
轮巡间隔:	20s	
播放窗口: 停止当前轮巡	预案	1
	播放/暂停轮	巡预案

6、视频轮巡时,可见视频轮巡进度

视频轮巡进度	$\sim$
摄影机数量: 4	
hik114.175	
大华26161	11 144
V-# 192.1	68. 92.2*****

我的预案上墙

1、添加电视墙预案。切换【电视墙】模块,侧边栏点击【我的预案】,点击+号 新增电视墙预案:

1) 电视墙预案名称: 必填, 自定义填写

2) 融合屏: 可将两个分屏合并为一个分屏, 拖拽选中两个窗口, 点击融合屏按钮即可融合

3) 屏幕分割:可将一个分屏分割为若干个分屏,比如选择 2x2 分屏,则将一个 1 分屏分割为 2x2 的 4 分屏。可分割最大屏数取决于【基础数据配置中心-电视墙管 理-解码器配置-分割模式】

4) 一键恢复电视墙: 能够恢复默认电视墙布局

5)预案设置:可选择摄像机设备、分组、视频轮巡拖拽到预案布局,也可以不拖 拽保持只有布局没有摄像机播放的设置,添加设备后在屏幕设置下方有添加列表 6)预案列表:显示摄像机名称和摄像机所在分屏的屏号,停留时间,操作列表可 调整摄像机主辅码流切换、设备播放顺序、删除预案上墙设备。

7) 清空所有:清除所有预案列表已选的设备

8)当前屏号、所有屏号:当前屏号仅显示选中分屏的摄像机列表,所有屏号则显示所有分屏的摄像机列表

9) 点击【确定】后保存新增的电视墙预案



2、电视墙预案列表

点击【 】按钮进行执行预案,根据预案设置自动投送实时视频到电视墙。

点击【 🚽 】按钮进行编辑预案

点击 【 🛄 】 按钮进行删除预案

3、停止预案: 预案上墙后, 可在视频窗口右键点击停止预案

#### 输入通道上墙

解码器外接设备,如笔记本接入到解码器,可在【客户端-电视墙-输入通道】中看见输入通道,双击输入通道直接投屏上墙



# 客户端上墙操作

### 客户端回显上墙视频

1、客户端勾上右下角的【回显选中窗口】或【回显所有窗口】,可同时在客户端 选中的窗口播放视频或所有窗口显示播放的视频,不勾选则客户端不播放视频,仅 上墙显示视频。



#### 锁定/解锁电视墙

1、电视墙加锁

点击右下角的【 · 】按钮,弹出电视墙加锁页面,默认计划加锁,输入加锁密码点击确定后锁定电视墙布局。此时仅加锁用户可正常操作锁定的电视墙布局,其

它用户操作锁定电视墙布局时会有提示需要先解锁才能操作,但仍然能操作其它未 加锁的电视墙布局。

2、电视墙解锁

电视墙被加锁后,点击电视墙模块右下角的【 】按钮,弹出电视墙解锁页面, 对于高等级用户(比锁定用户的用户等级高的用户),可免密码解锁,对于加锁用 户本身、同等级用户(和锁定用户相同用户等级的用户)、低等级用户(比锁定用 户的用户等级低的用户),需要输入正确的解锁密码才能进行解锁。

3、用户等级说明:用户等级取决于【认证鉴权中心-用户管理-新增/编辑用户时的 用户等级字段】

用户等级从高到低排序为: admin 管理员用户>一级用户>二级用户>...>十级用户> 空等级用户



快捷保存当前预案



# 录像上墙

1、点击客户端右下角的【<sup>1</sup>】按钮,弹出录像上墙窗口,选择有录像的设备点击搜索后点击【<sup>1</sup>】播放按钮,弹出录像上墙选择窗口,选择一个分屏点击 【确定】即可上墙

	摄像机名称	存储类型	录像类型	起始时间	结束时间	3 操作
入关键字搜索 Q	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
回到顶部	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
🗷 ♀ 高新兴设备(23/26)	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
· 大华设备(15/21)	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
오 海康设备(10/11)	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
模拟视频(67/67)     4	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
□ □ 加版网	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
🔷 开迎宾路与东方路东朝西半	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
▶ 模拟_10 🚖	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
从: 2022-11-10 10:10:23 📋	开迎宾路与东方	中心	计划录像	2022-11-11	2022-11-11	0
到: 2022-11-11 10:10:23 📋						
类型: 中心 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
業型: 全部 ✓						
****· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

录像上墙选择	F窗口					×
设备名称:	hik114.175					
电视墙名称:	dah电视墙					
		<b>m</b> 1			1	
				9		
		=	0.		=/	
		# <b>5</b>			#4	
已选择:	屏2		2			
			确定	取消		

展开/收起上墙列表

1、视频上墙时,可点击客户端右下角的【 】按钮,则可展开电视墙上墙列 表,可查看上墙通道信息。点击【清空所有】按钮可清空上墙列表并停止设备上墙。

2、展开客户端上墙列表后,点击【 】按钮可收起电视墙上墙列表。

#### 右键操作列表

视频上墙后,在播放窗口进行右键点击,出现右键操作列表

1)关闭视频:关闭当前选中窗口的视频。对于视频轮巡,如果轮巡方案仅在一个窗口进行轮巡,则在轮巡窗口关闭视频则关闭轮巡;如果轮巡方案占用多个窗口进行轮巡,关闭视频仅关闭当前窗口的视频,轮巡方案继续在其它未关闭窗口进行轮巡。

2) 停止预案:关闭所有上墙视频并停止上墙

3)跳转录像回放/实时预览/电子地图:跳转到录像回放/实时预览/电子地图模块 并在目录列表定位设备

4) 关闭所有视频:关闭所有上墙视频并停止上墙

5) 关闭其他视频:关闭非当前选中窗口的视频并停止上墙

一键上墙

1、CS 客户端实时预览、录像回放模块,点流一路设备后,在播放窗口右键,点击 【一键上墙】,在弹出的一键上墙窗口中,选择一个分屏点击【确定】,则可跳转 到电视墙模块并在指定分屏上墙



## 云台操作

视频上墙时支持云台操作,云台操作同实时预览模块。

支持接入的解码器

品牌	型号
宁初	设备型号: DC-B209-E
于1%	软件版本: B2201.3.57.200805
	设备型号DS-B20-MCU-NP
、海南	软件版本V1.6.1 BUILD 191121
74/汞	硬件版本♥0.5
3	DSP软件版本V0.0 build 000000
	设备型号:DS-6408HD-T
、海南	设备序列号: DS-6408HD-T0120131113BBRR440631924₩CV
7母/床	主控版本:V3.0.4 build 160516
3)	DSP版本:V4.1 build 141119
	型号:OEM-NVS0904DH
+化	序列号:1C001A6FAC00001
74	web版本:2.2.0.34
3)	系统版本:3.200.1.1
	型号:_DH-NVD1205DH-4I-4K
	序列号: 5G0027BPAJ61F34
<del>太</del> 化	控制版版本:2018.12.5
7.4	₩eb版本: 3.2.0.0, 2017-09-20
	系统版本:3.201000000.5.2019-5-16
	<u>安全基线版本: v1.3</u>
	型号:_DH-NVD0905DH-4K
	序列号:7G02BD0PAJ52639
100120	设备类型:NVD_0905_4K
大华	₩eb版本:3.2.0.0. 2017-09-20
	系统版本:3.203.0000000.5.2019-10-21
	安全基线版本:v2.0
	Onvif版本:2.42(V.2.21.773054)
	型号: DS-6916UD / RTH
	设备序列号: DS-6916UD/RTH0120171023CCRR117550748WCV
海康	王控版本: V2.1.1. build 170928
2090R	解码版本: V2.1 build 170907
	₩eb版本: V4.1.1 build 170908
	Plugin版本: V3.0.5.40

### 高云●视频 APP

高云•视频联网系统 APP 客户端可提供移动端的实时视频预览、云台控制、录像回放、电子地图等功能,满足移动端应用场景。(备注: 仅支持 Android,不支持 iOS)

### 实时视频

实时视频是平台提供摄像机的实时视频浏览和远程控制功能。支持主码、辅码两种 码流显示,支持四分屏画面组合显示以及视频操控,并通过对摄像机的云台、镜头 进行远程控制,调整监控视角和范围。



### 实时视频浏览

支持预览用户权限范围内设备的实时视频。

### 视频窗口功能

在实时视频预览的视频窗口,可支持对当前播放视频的控制等操作(下图为全屏模式)。



## 抓图

支持对当前视频监控画面进行截图,图片将自动保存至手机本地。



## 本地录像

支对当前设备的实时视频进行录像,并将录像文件存储到手机本地。



### 码流切换

支持对当前设备手动调节主辅码流类型,可根据实际需要将实时视频切换为画质更 佳的主码流或者占用系统资源更少的辅码流。



### 3D 缩放

支持浏览球机实时视频时,对视频范围内某个区域的图像画面进行快速变倍聚焦, 方便用户快速、准确捕获细节,减少繁琐的云台转动及变倍的操作。



### 语音对讲

平台支持语音对讲功能,可实现平台和设备之间的语音双向对讲功能。



### 声音开关

支持在实时视频浏览时对监控设备音频的打开/关闭。



### 视频分享

当用户在查看实时视频时,可以通过视频分享功能,直接将设备的实时视频推送给相关用户,方便其他用户快速查看该设备视频,并且支持视频分享消息的管理。

终上8:24		* • * •	晚上8:24	\$ (1	9 D
取消	视频分享	发送	<	消息中心	
			分享给我的视频	我分享的视频	ă.
摄像机	192.1	68.78.229	test		>
发送时间	2022-06-1	6 20:24:26	测试		>
标题		0/15	请帮我下载录像	2022-06-07 09:1	k:58 >
描述			请帮我下载录像	2022-06-07 09:1	i:58 >
			录像回放	2022-05-27 15:0	:16 >
		0/50	测试	2022-05-27 15:0	k03 >
+±:14+ 1			测试	2022-05-27 15:03	1:25 >
按收入			测试	2022-05-27 14:59	1:35 >
			测试	2022-05-24 17:12	:55 >
			测试发送时间	2022-04-19 11:38	:38 >
			测试发送时间	2022-04-19 11:30	k38 >

## 跳转到录像回放

支持从当前播放设备的实时预览界面一键跳转至该设备的录像回放界面,跳转后可定位至该设备,方便用户快速回放该设备的录像。



## 多分屏

支持以单分屏、四分屏模式显示实时视频画面,支持分屏模式切换。



### 全屏

支持全屏显示实时视频画面。



#### 设备控制区

### 云台控制

支持云台控制,包含八向转动、变倍、聚焦、云台速度;支持将当前云台方向保存 为预置位以及云台加锁操作。



### 云台加锁

为了防止重要点位被任意用户控制云台,用户通过平台可对该设备进行云台加锁。 支持通过密码对云台进行加锁,根据正确密码解锁。云台加锁之后,同级及低级别 用户不能直接控制云台,需要先输入密码解锁才可释放云台控制权限;高级别用户 可以对低级别用户的云台控制权限进行抢占,抢占完成后可以进行云台控制;此外, 高级别用户可以通过云台解锁功能释放云台控制权限。

晚上8:26		\$ Q 📚 🗇
	实时视频	A
$\times$	云台锁定	确定
192.168.78	.233	
加锁密码	请输入密码	
加锁原因		
请输入原因		

# 云台预置位

支持摄像机预置位增加、调用、删除功能,能够通过调用预置位功能快速定位到某 个目标位置。



# 云台速度

支持对云台转动速度进行调节。

$(\mathbf{E})$	*	▲ ℃	*	<ul><li>€</li><li>€</li></ul>
🗲 云台	速度 💳		)	5
金眼场正	<b>[0]</b> 对焦		1日本	云台镇定

# 云台对焦

支持对设备进行对焦操作。

# 云台变倍

支持云台变倍的放大和缩小。



# 光圈缩放

支持对设备进行光圈的放大和缩小。



# 录像回放

录像回放包括录像检索、查看的功能,录像类型支持告警录像、计划录像、手动录像、下载录像以及录像文件备份。用户可以用文件检索或直接点击设备集的默认区 域树上的设备来查找录像,并可以进行录像回放。



#### 视频窗口功能

在录像回放视频窗口,可支持对当前播放视频的控制等操作



### 录像回放控制

通过选择要回放的设备,并选择对应的存储类型和录像日期,进行某个设备的录像回放。回放时支持开始/暂停播放、倍速播放(调整范围为1/16倍速~32倍速, 其中慢速播放支持1/16、1/8、1/4、1/2倍,快速播放支持2倍、4倍、8倍、 16倍、32倍)、关闭录像等操作。



# 全屏

支持全屏播放录像回放视频。

抓图

支持在录像回放的过程中对当前视频画面进行截图,图片将自动保存至手机本地。



# 声音开关

支持在回放录像视频时对监控设备音频的打开/关闭操作。



### 视频分享

支持当用户在查看录像视频时,将设备的相关录像视频推送给其他用户,方便其他 用户快速查看该设备视频,支持视频分享消息的管理。



### 录像时间轴

对某个设备进行录像回放时,支持在设备时间轴上显示录像进度条;拖动录像进度 条可以快速定位到指定时间的录像。



# 工作台

包含最近使用、常用应用以及特色应用三个板块,最近使用板块按照时间的倒序依 次展示最近使用过的五个应用,常用应用展示使用频率较高的应用,特色应用板块 包含了其他一些板块的入口,从工作台可以快速进入各应用界面。


### 电子地图

系统支持二维电子地图类型,通过系统中电子地图来查看各地情况,可以在地图上 查看摄像头位置,打开实时视频、录像回放、设备信息等。



地图基本操作

支持二维电子地图的平移、缩放和旋转操作。

#### 设备搜索

支持在二维电子地图上按名称的关键字搜索设备。



## 设备聚合展示

支持在电子地图缩放时支持将重合的设备聚合展示,并显示聚合设备数量。



# 跳转到实时监测/录像回放

支持在电子地图上选择设备并一键跳转到实时视频/录像回放界面查看该设备的实时视频/录像视频。

< sim178	
普通监控 二类点	
通道类型: 视频通道 国标编码: 44010400001310008410	
实时监测	[₽ <u>7</u>
录像回放	) <b>)</b> )
设备信息	١

#### 设备信息

支持在电子地图上支持选择某个设备并查看其详细的设备信息。

晚上8:30		\$ X 🖘 75
	电子地图	0
	设备信息	×
所属区域	2	000在线通道落地
所属设备		sim178
所属平台		本级平台
下级平台		Local
通道名称		sim178
通道名称缩写		s
通道名称全拼		s
在线状态		在线
通道号		1
通道编码	440104	00001310008410
通道类型		视频通道

设备集

设备集模块支持通过默认区域树、分组列表、我的关注和最近浏览来查看摄像机设备。

上午11:02			\$ 🗵 📚 🎟 🕫
	设备	备集	=>
🗋 分组列表	合我	的关注	③ 最近浏览
默认区域树			
Q 搜索设备			
三↓默认排序			這
<b>Q</b> 26.20平台设 备挂载	<b>9</b> 执法仪	<b>交</b> 公司測试设行 接入_黄埔··	<ul> <li>E 不同格式模拟     <li>初频接入测试     </li> </li></ul>
lin 2	Q000在线通道 落地	第一看守所	Кажил.

分组列表

我的分组

支持对设备进行自定义分组管理,并将分组共享给他人。

上午11:03	2 % 🛛 🖬 🔸			* 🛛 🔇	R (22)
×		分组列表	ę		全选
1	既的分组	我的共同	X.	他人共享	
Q 搜索	设备				
					≣
	•	0		0	0
测试	1 新引	建分组	tty1	我的分	組2

共享分组

支持共享分组的管理,支持查看我已共享给他人的分组、他人共享给我的分组详情。



### 我的关注

支持对重设备进行关注,关注后设备会添加到我的关注列表中,方便重点视频的管理。



# 最近浏览

支持显示用户近期浏览的设备,方便用户查找。



#### 默认区域树

支持以列表、缩略图两种方式展示默认区域树信息;并支持按名称搜索设备;支持 查看设备信息、添加关注及对设备进行分组;支持播放选定区域树中的某个设备的 实时视频。

晚上8:31			\$ 1 1 1
$\times$	设备	畜集	全选
🗋 分组列表	合我	的关注	🕓 最近浏览
默认区域树			
Q 搜索设备			
∃↓默认排序			這
Q 26.20平台设 备挂载 lin	Q 执法仪 2000在线通道	<ul> <li>公司測试设备</li> <li>接入_黄埔···</li> <li>第一看守所</li> </ul>	不同格式模拟 视频接入测试 HIK球机

## 网页首页功能

在系统首页右上角下拉,可以修改密码、系统公告、权限申请、发布任务、故障反馈、退出登录,具体功能介绍如下。



#### 修改密码

修改密码

新密码需要符合密码要求(可参考提示,如下图),若不符合要求无法修改成功。 密码默认显示密文,点击密码输入框右边的眼睛图标,可以显示明文。

	修改密码	8
账号:	chenqiubing	
* <u></u> 原密码:		àr
* 新密码:	•	۸) ?
* 确认密码:	密码验证(长度6-10位)) ホワーム *** ****	且至少包含两种字符(大 ·****
- Total And	<b>註</b> 取消	

注意:

- 如果用户没有修改过密码,则每次登录都会提出如下页面,直接点击修改密码可以跳转到修改密码页面,建议用户首次登录修改密码。
- 或者点击登录后首页右上角设置按钮,选择"修改密码"。建议定期修改密码 以保证账号的安全性。

检测到您还未修改过密码或已重置密码,建议您立即修改密码	! 🚫
修改密码 关闭	

#### 系统公告

系统公告可以查看到他人发给自己的公告信息,可根据公告状态筛选。点击详情可 以查看公告详细信息,查看之后公告会变成已读状态。(注意:公告暂不支持实时 弹窗提醒)

若公告接收人已读公告后	,发布者修改公告,	公告会重新变为未读状态。
-------------	-----------	--------------

		公告		$\otimes$
公告状态: 所有 (1)	已读(1)	未读(0)		
公告标题	发送人	发布时间	公告状态	操作
admin发送的 公告1	管理员	2021-11-03 14:24:59	已读	详情
10条/页~		ŧ	共1条 < 1 >	跳至 1 页

#### 权限申请

用户(除了管理员)可以新增权限申请发送给管理员,由此向管理员申请权限,并 由管理员审批(仅管理员有审批权限),可根据申请状态筛选。

当管理员查看申请信息并审批,申请状态会变成通过/未通过,否则保持未审批状态。点击详情可以查看详细信息,包括管理员的回复信息。已审批的权限申请不可再进行修改。

				权限	申请		8
	申请状态:	所有(1)	未审批 (0)	(日通过 (1))	未通过(0)		权限申请
		申请标题		申请人	申请时间	申请状态	操作
ſ	我需要	要申请认证中心的	的权限	际秋冰	2021-11-03 14:2 9:37	已通过	详情 修改
	10条/页	~			共1条	< 1 >	跳至 1 页

#### 发布任务

所有用户(包括管理员)都可以对任务进行发布、接收和回复。

### 当用户作为发布任务者

所有用户可以对除自己外的所有人发布任务,可选择同时向多人发布;

当所有接收人员都没有回复时,任务为我发布、未完成状态,发布者可修改任务;

当只有一部分接收人员回复时,任务为我发布、部分完成状态,此时发布者不可再 修改任务;

当所有接收人员都回复成功时,任务变成已完成状态,发布者不可再修改任务;

如下图,用户同时向多人发布任务,其中有一个用户回复了,任务变成了我发布、 部分完成状态,且发布者不可再修改任务

				发布任务				发布任务
发布状态:	所有(1)	我发布(1)	我接收(0)	任务状态:	所有(1)	未完成(0)	部分完成(1)	已完成(0)
	任务标题		发布人		发布时间		任务状态	操作
	发布任务1		管理员		2021-11-03		部分完成	详情 修改
10 条/页	~						共1条 ( 1	> 跳至 1 页

点击详情可任务详情,可根据回复人筛选查看对应内容。

	发布任务详情	8	发布任务
发布状态:	说明: 赵是第一个反巾仕务		at (0)
Æ			操作
没有			详情 修改
Œ	讷容: 这是第一个发布任务		
10条/页~	状态: 部分完成	<i>"</i>	就至 1 页
	四复人: 陈秋冰 ~		
	秋冰回复123		

## 当用户作为任务接收者

用户可以接收别人发布给自己的任务并进行回复,点击详情可以查看自己的回复内容。

当所有接收人员都没有回复时,任务为我接收、未完成状态; 当只有一部分接收人员回复时,任务为我接收、部分完成状态; 当所有接收人员都回复成功时,任务变成已完成状态;

如下图,别人同时向多人发布任务,其中我进行了回复,则任务变成了我接收、部 分完成状态

	发布任务						
发布状态: 所有	写(2) 我发布(1)	民族校 (1)	任务状态:	所有 (2)	未完成(0)		已完成 (1)
任务标	示题	发布人		发布时间		任务状态	操作
发布任	<del>[劳</del> 1	管理员		2021-11-03		部分完成	详情 回复
10 条/页 >						共1条 ( 1 (	> 跳至 1 页

一般来说,多人接收的情况下,每个人只能看到自己的回复记录,

但若接收人包括管理员,管理员可查看所有人的回复记录

#### 故障反馈

用户(除了管理员)可以新增反馈发送给管理员,由此向管理员反馈故障,并由管理员进行故障信息处理(仅管理员有处理权限),包括所有、已处理、未处理三种状态,可根据状态筛选。

当管理员查看反馈信息并处理,处理状态会变成已处理,否则保持未处理状态。 点击详情可以查看详细信息,包括管理员的回复信息。对于非管理员来说,已处理 的反馈不可再修改。对于管理员来说,已处理的反馈不可再处理。

			故障反馈			8
处理状态: 651 (0)	已处理 (0)	未处理(1)				新增反馈
反馈标题	反馈用户	反馈时间	联系电话	任务状态	处理时间	操作
123	陈秋达	2021-11-03 14: 57:33	321	未处理		详情 修改
10 条/页 >				3	共1条 ( 1 )	跳至 1 页