

# HAN★S ROBOT

#### 大负载码垛(E15L/S20/S25/S30)上位机用户手册











### 该上位机实现的是自定义码垛设置,用户可以根据内置的引导操作,输入真实工件以及托盘的参数,选择对应生成的跺型保存成方案后,选择方案运行码垛作业 进入上位机方式:

1. 导入插件包后,从插件中点击插件包的进入链接

2. 输入机器人网址/pallet进入

3.平板桌面保存网页进入











# 机器人在运动过程中的速度很快,在机器人 上使能后禁止在机器人运动范围内逗留或者 作业,建议使用护栏、安全光幕将机器人围 住,以免产生安全事件!!!!

### **整体介绍** 上位机的整体功能模块如下图:







#### 连接\断开连接:进行上位机连接\断开连接机器人 连接成功后弹窗提示初始化成功,按钮切换为蓝色,同时机器人执行上电、上使能操作

#### 开关 💽

断开连接后弹窗提示断开成功,按钮切换为灰色,同时机器人执行去使能、断电操作

开关 🔵

#### 自定义序号开关:进行自定义码垛开始序号开关 打开后,可在输入框内输入自定义序号开始码垛作业。注意:一定要按实际序号输入,以免撞机



关闭则默认从码垛方案第一个序号开始码垛作业 开始序号 🕑 🔵





运行\暂停:运行or暂停码垛作业 选择方案后,点击进行码垛作业,之后切换为暂停状态



再次点击后暂停码垛作业,之后切换为继续运行状态

00

停止按钮:在运行、暂停后才会显示,点击后整个码垛作业会停止









#### 循环选项:是否循环执行码垛操作 勾选后:循环执行方案生成的码垛作业



#### 不勾选: 只执行一次码垛作业



### 速度设置:设置码垛运行的速度(在码垛内部算法中,J、L的速度被设置为最大,码垛整体运行的速度为当前速度比\*最大速度)







### 方案运行实时数据:显示选择方案的运行数据



![](_page_9_Picture_1.jpeg)

## 方案列表:显示已经创建完成的方案,在这个页面可以对方案进行搜索、修改名称、设置默认方案、删除、导入、导出、编辑和应用操作

🊱 Ha	in's Ro	bot							⊗ admin ∽
方案名称	请输	λ 🔳 🔍	搜索						
							十 创建 📃 🗟 导入	☑ 导出 BP 设置默认	直 删除
	序号	方案名称	垛型	托盘	左/右层数	升降柱	创建时间	更新时间	操作
	1	压箱测试2 🖉	2	右边	0/5		2024-01-31 16:26:17	2024-01-31 16:26:17	
	2	压箱测试 🖉	压箱测试	左边	5/0		2024-01-31 15:55:59	2024-01-31 16:25:08	
	3	双边-自定义 🖉	1层,右边5个	两边	1/1		2024-01-31 16:14:03	2024-01-31 16:14:42	
	4	双边-ABB,ABB 0	ABB-Maximum area,ABB	两边	1/1		2024-01-31 15:50:51	2024-01-31 15:50:51	
	5	右边-自定义 🖉	一层	石边	0/1		2024-01-31 15:49:05	2024-01-31 15:49:48	
	6	右-一般 🖉	右3层	右边	0/3		2024-01-31 15:41:41	2024-01-31 15:49:43	
	7	左边-一般 🖉	左边一般方案	左边	3/0		2024-01-31 15:39:26	2024-01-31 15:49:32	
	8	左-自定义 🖉	四层	左边	4/0		2024-01-31 15:41:13	2024-01-31 15:41:13	

共8条 10条/页 < 1 >

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

设置:拥有切换回机器人控制器页面、切换语言(目前支持中文、英语、俄语)、配置、微调、清 除缓存和刷新功能 主页面:切换会机器人控制器页面 选择语言:进行语言切换 配置:可进行IO配置,配方配置,抽检配置 微调:可输入值后让机器人运动一段距离,可以用这个位置的点位作为示教的点位。(就是说示教可以一个 人来完成) 清除缓存:清除运行过程中产生的缓存,清除后上位机页面回到未连接状态,但是整个码垛作业依然处于运 行状态,届时需要重新登录 刷新:解决示教器不能刷新问题

![](_page_10_Picture_3.jpeg)

● 中文 (zh-CN)	^
中文 (zh-CN)	
英文 (en-US)	
俄语 (ru-RU)	
西班牙语 (es)	
波兰语 (pl)	

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

#### 创建方案:在此界面,可以根据引导提示来一步步工件、托盘的参数设定,上位机会根据输入的 参数自动生成相关跺形方案,选择方案后再点击确定就可以保存该方案,并选择该方案运行

+ 创建方案

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

### | 页面功能-创建/编辑方案步骤一

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

#### 点击创建方案后,第一步需要选择流水线,可以通过选择盒子进行数据填充 该页面有以下功能:吸取模式、输入工件参数、选择标签方向

🏈 Han's Robot		⊗ admin ∽
创建方案 ③ 工件	步骤(1/3)-工件设置* 选择就大组 > 选择相应 >	
◆ 托盘	取取使式 ① 双(井行) 双(串行)   * K 通知入(mm) ①   * 成 通知入(mm) ①   * 面 通知入(mm) ①   * 面 通知入(mm) ①   * 面 通知入(mm) ①   * 面 一 一   * 面 一 一	
♣ 垛型	下—步 > ③ 取消	

#### 注:输入工件参数:需要对应图中的长宽高对应输入正确的参数 标签方向选择:需要跟进实际情况选择,以免码垛编辑显示有误

### | 页面功能-创建/编辑方案步骤一标签方向判断

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

#### 标签方向选择:站在机器人后面看,纸箱面向机器人面为前,对面为后,左手边为左,右手边为右

![](_page_13_Figure_3.jpeg)

![](_page_13_Picture_4.jpeg)

### | 页面功能-创建/编辑方案步骤二

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

#### 步骤二可以通过选择栈板对栈板的数据进行填充

🎸 Han's Robot									⊗ admin
创建方案									
♀ 工件	步骤(2/3)-	托盘	设置选择左栈板		~				
		合型	左対		大計		西边		
		11/12	<i>任地</i>				MIZ		
		*长	1000	1		¥	1000	1	
		* 宽	1200	↔		宽	1200	Ø	
◆ 托盘		* 高	180	I		高	180	I	
		* 间隔	左托盘间隔(mm)		ie		右托盘间隔(mm)		
	Wards Longton	1 2113							
		*层	左托盘层数(mm)			层	右托盘层数(mm)		
	〈 上一步		下一步)		◎ 町	【消			
<b>岛</b> 垛型									

### 页面功能-创建/编辑方案步骤三

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

#### 下一步

是确认码垛跺形,内置有长优先、宽优先、以及插花形式,上方的3D图会随着选择模式而变化跺形的展示,可自行 选择,选择后点击完成即可生成方案 可点击自定义跺型进行编辑操作和标签朝向设定(注意:标签朝向跟前面选择的来料标签朝向对应)

![](_page_15_Picture_4.jpeg)

![](_page_15_Picture_5.jpeg)

### | 页面功能-自定义垛型3D显示

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

#### 选择自定义跺型编辑画面。点击左边层数对应的三个小白点会显示编辑这一层,复制这一层到顶部、旋转180到顶 部、水平镜像到顶部(用于螺旋垛型)、高度微调和移除这一层的选项。

![](_page_16_Picture_3.jpeg)

![](_page_16_Picture_4.jpeg)

### 页面功能-自定义垛型编辑页面

![](_page_17_Picture_1.jpeg)

当选择编辑这一层会出现下图页面,蓝色边框代表有标签箱子的边。点击箱子选择旋转可将标签方向超外,有机器人3D图的面就是托盘靠近机器人那面。也可选择移除和增加箱子 注意:显示图以实际码垛类型按比例显示,编辑请注意间隙,可通过微调步长功能进行微调。

![](_page_17_Figure_3.jpeg)

![](_page_17_Picture_4.jpeg)

### 页面功能-自定义方案保存方案

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

下一步为设置方案名称,和跺型名称,可输入除汉字之外的符号(浏览器可以输入汉字),输入后点击确认后,方案 设置完成,可前往方案列表查看,可直接应用开始码垛作业 注意:自定义码垛一个方案只会显示一种,当方案的放料点和托盘尺寸变化,自定义跺型需要从新编辑。当方案是

双边方案时,需要进方案保存两遍才会生效,一遍保存左边,一遍保存右边。

🤣 Han's Robot		⊗ admin ∽	
		创建方案标签方向:前	
		×	
	旋亦		
	* 方案名称	请输入	
	* 垛型名称	· 请输入	
	启用升降柱		
	* 过渡点X轴坐标	400	
D.	* 过渡点Y轴坐标	550	
	* 过渡点基于上一点位Z轴抬升值	100	
		◎ 取消   ◎ 确定	
		◎取消	

![](_page_18_Picture_5.jpeg)

### | 页面功能-设置入口

![](_page_19_Picture_1.jpeg)

#### 高级功能位置设置->配置选项中, 该页面主要包含选配IO配置、3色灯配置。码垛运行的轨迹配置和取放料的延时 设定等

□ 码垛系统							⊗ admin ∧
模式: 单线码垛 双线分码	码 双线合码	в <mark>Э</mark>				+ 创建	自1 🗋 主页面
方案: 包心贡丸(7*7)	~ 开始	序号 ? 🚺					€≧ 配置
真空控制:				安全复位: 😋			↔ 微调
	<b>†</b> ≡	/	A	:=	:=	7.8	
轮数	*	左/右侧隔板数量	d2	左侧序号	右侧序号	节拍(秒/箱)	<u>一</u> 永统开级
两边 托盘方向	¢	49 左边总数		49 百边总数	490.00 运 左托盘重量(kg)	490.00 右托盘重量(kg)	<u>R</u>
78% 左托盘利用率	(%)	78% 右托盘利用率	(%)				
开关 🚺		循环 💽	C		速度	<b>—</b> 77	7 % + ∠

HAN\*S ROBOT

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

![](_page_20_Picture_1.jpeg)

#### 用户管理页面:可以新增、编辑和删除账号

用户管理 ┣ IO 信号 巴 配 <b>序号</b>	方 ₽抽检 發機块化 警站体参数	且 外设配置 ○ 其他		+ 新增	向 删除
序号				+ 新增	靣 删除
序号					And May 1995
	账号	角色	更新时间	操作	
□ 1	admin	超级管理员	2023-12-25 19:38:57	2023-12-26 17:46:32	
2	operator	操作员	2023-12-25 20:14:22	2023-12-25 20:14:22	Ø
3	debugger	调试员	2023-12-25 20:14:49	2023-12-25 20:14:49	

### | 页面功能-IO信号设置

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

#### 配置页面详情 IO信号:可以自定义启用、选择相对应功能的IO接口,方便适配码垛功能,使用是只需要将对应的IO接好,勾选 启用后保存即可生效

G Han's Robot				⊗ admin ∽
▶ 日月戶管理 ▶ 10 信号 息 配方 ♀ 抽检 む 模块化 ≅ 站体参数 且 外设配置 ○	其他			
CI/CO DI/DO IO序列				
0	)温馨提示: 需要参考实际情况酌情开启(7	下面左侧为输入信号配置,右侧为输	出信号配置)	
负压检测	off v	真空控制	C01 ~	
左栈板到位检测	off ~	物料定位	off ~	
右栈板到位检测	off ~	左码垛运行中	off ~	
左侧物料到位检测	off ~	右码垛运行中	off ~	
右侧物料到位检测	off ~	左码垛未就绪	off ~	
左侧安全光幕检测	CIO	右码垛未就绪	off ~	
右侧安全光幕检测	Cl1 ~	左码垛异常	off ~	
暂停/继续	Cl2 ~	右码垛异常	off ~	
	③ 取消	◎ 保存		

### 页面功能-配方配置

![](_page_22_Picture_1.jpeg)

#### 配方设置: 主要是配置整个码垛过程中的轨迹、取料方式、以及去放料延时设定。

整个运行逻辑为:取料点上方-物料定位延时>取料点->取料点上方->过渡点->放料点-放料后延时>放料抬升点。 过渡点返回->取料点上方

取料后抬升过渡系数:

这个代表的是机器人取完料后,需要抬升的高度,也是机器人放完料后等待取料的高度,计算为比例系数\*工件高度, 默认值为1.2。

例子:比如物料高度为100,那么机器人一开始就会停在120的高度,取料后会回到这个高度进行过渡,放完料后会 停在120等待下一个物料。

🎸 Han's I	Robot													⊗ admin ∨
▶ 用户管理	☞ 10 信号	昆配方	₽ 抽检	命模块化	晉 站体參数	且 外设配置	⊕ 其他							
							温馨提示: 需要参考实	\$际情况酌情开启,修	改配置后一定要重新编辑保存一下之前的方案才能生效					
						模	式 安全模式		*预放料点抬升系数	0.8	x 工件高度			
						方案中设置过渡	<u>خ</u>		* 取料后抬升过渡系数 🤨	1.1	x 工件高度			
						* 过渡点X轴坐	标 400		* 放料后抬升过渡系数 🕐	1.7	x TCP z参数			
						* 过渡点Y轴坐	际 550		物料定位等待(ms)	0				
					* 过渡点基于上	一点位Z轴抬升值(	2 100		取料后等待(ms) 🝳	300				
						负载预测开	<b>关</b> 关闭		放料后等待(ms) 2	300				
						模型学习数据标	签 空箱/无箱子		真空检查超时时间(ms) 🕐	500				
								③ 取消	◎ 保存					

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

#### 抽检:分为不触发、按次数触发、循环触发

🎸 Han's Robot						8	admin ~
☑ 用户管理 ☑ ☑ Ⅰ	信号 昆配方	❷ 抽检	於模块化 答 站体参数	且外设配置			
①温馨提示: 抽检的意	思是在传送带上随机推	由取箱子进行检	:测,然后放到设置的相应的垛尾里面				
触发模式: 不触	支 按次数 很	盾环					
	轮数		左边抽样	金个数	右边抽检个数	操作	
1		0			0	+	
					◎ 取消 ◎ 保存		

![](_page_23_Picture_4.jpeg)

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

![](_page_24_Picture_1.jpeg)

#### 模块化:可以在这里管理盒子、栈板和流水线,创建方案更快捷高效

9	Han's	Robot								⊗ admin ∽
₿ 用)	<sup>D</sup> 管理	BIO信号 昆配方	₽ 抽检	✿模块化	🕾 站体参数 🛛 且 外设配	置 ○其他				
盒子	配置	栈板配置 流水线配置								
								+ 新増 21 長	🕅 🗹 导出	回 删除
	序号	名称		ĸ	宽 😨	商	重量	创建时间	更新时间	操作
	1	279*216*228		279	216	228	7.4	2024-01-20 13:52:25	2024-01-20 13:52:25	Ø
	2	249*226*235		249	226	235	8.1	2024-01-20 13:51:55	2024-01-20 13:51:55	
	3	290*251*198		290	251	198	7.3	2024-01-20 13:51:28	2024-01-20 13:51:28	
	4	320*180*165		320	180	165	4.9	2024-01-20 13:50:57	2024-01-20 13:50:57	Ø
	5	311*174*153		311	174	153	3.8	2024-01-20 13:50:30	2024-01-20 13:50:30	Ø
	6	282*180*154		282	180	154	3.5	2024-01-20 13:49:10	2024-01-20 13:49:10	Ø
	7	292*222*99		292	222	99	1	2024-01-19 11:09:28	2024-01-19 11:09:28	ø
	8	181*120*138		181	120	138	1	2024-01-19 11:08:43	2024-01-19 11:08:43	
	9	186*150*146		186	150	146	1	2024-01-19 11:08:03	2024-01-19 11:08:03	

微信

### | 页面功能-站体参数

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

#### 站体参数:可以配置站体的参数,实现无需示教栈板的目的

🎸 Han's F	Robot												⊗ admin ∽
☞ 用户管理	☞ 10 信号	昆配方	❷ 抽检	営 站体参数	且 外设配置	⊙ 其他							
						XUP I			Ngara and a start of the start				
					* 基座高	度 640	I						
					* 左边X方	词 500	3	* 左边Y方向	550	e			
					* 右边X方	为 500	3	* 右边Y方向	550	•			
							⑧ 取消	◎ 确定					
	ŧ	故信											

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

### | 页面功能-外设配置

![](_page_26_Picture_1.jpeg)

#### 外设配置:这里可以对升降柱和TCP(如吸盘)进行配置

G Han's I	Robot										⊗ admin ∽
▶ 用户管理	┣ 10 信号	昆配方	₽ 抽检	₽ 模块化	🖾 站体参数	且 外设配置	⊕ 其他				
							升降	柱和TCP配置			
						升降机	Ewellix_232-900mm	* 抬升阈值	0		
						* 吸盘重量	§ 4.7 🕷	吸盘长度	380		
						吸盘宽度	ξ 240 🛤	吸盘高度	120 I		
						折叠TC					
						8	< 0	Y	0		
						0	Z 120	Rx	0		
						R	ý 0	Rz	0		
							② 取;	肖			
	-										

![](_page_26_Picture_4.jpeg)

### 页面功能-高级功能

#### 配置页面详情

放料后抬升过渡系数:

机器人放完料后需要<mark>抬升</mark>的高度,就是机器人放 完物料后,先进行z轴抬升过渡系数\*TCPz轴的 高度,默认为0

例子:比如TCPz轴设置为100,过渡系数为1.2, 那么机器人放完料后,先进行抬升120,再执行 过渡的操作,适合夹爪方案(吸盘不受影响,可默 认为0)过渡点向X、Y轴偏移值、过渡点基于上一 点位Z轴抬升值:

机器人过渡点的空间坐标值:其中X、Y为绝对值,Z为叠加值,X、Y默认为500,Z默认为100。(坐边参考右图,y轴的值左右对称) 例子:机器人取料完成后前往取料点上方,在进行X移动到500,Y移动到500,Z叠加100的操作,在进行放料。

放料后延时:机器人到放料点后松开吸盘等待 的时间

![](_page_27_Picture_8.jpeg)

### | 页面功能-高级功能

配置页面详情 来料方式: 设置物料和机器人的相对位置,机器人根据此设定将计算出位置标志点并写入配置文件,后续只需要修改箱子的长 宽高参数,系统就能自适应生成方案,此处的方案为左下

![](_page_28_Figure_2.jpeg)

![](_page_28_Picture_3.jpeg)

Shenzhen Han's Robot Co., Ltd.

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

1 错误后码垛模式:

### 错误处理包含:紧急情况、误触急停后、机器人报错后页面会显示复位按钮,点击后机器人进行复位清错、上电等操作使机器人恢复到就绪状态,然后根据选择的操作机器人进行相对应的作业 恢复后页面出现选择弹窗,弹窗上包括基本信息: 当前码垛数量:当前正在码垛的个数 真空选项:可以控制真空,将物料取下

#### 速度条: 重新设置接下来需要运行的速度(急停后才需要重新设置速度)

模式: 码垛 拆垛 双边进料		+ 创建方案	模式: 专乐 拆除 预边进料			
方案: test222   开始序号 2			方案: test222 ~ 开始			
	肆 轮数:	創 抽样模式: <b>不触发</b>				
提;	<u>,</u> ×	④ 节拍(秒/箱): <b>0.0</b>			正在复位中,请稍等	× ④ 节拍(砂/雨) 0.0
机器人状态:急停		⇔ 托盘方向:左边		状态: ※		♥ 託屋方向: 左边
	t 位	◆ 右边总数:		<b>G</b> ――― タ 复位 上电		<ul> <li>★ 石道景質. ~</li> </ul>
	高 左边重量(kg): 115.2	高 右边重量(kg):			○ 返回复位	资 右边重量(kg):
	⑦ 左托盘利用率: — 76%	⑦ 右托盘利用率: 0%			④ 左托最利用業: —— 76%	6 石托显利用率 0%
开关 🜑 循环 🕥 🚺	速度	- 6 % + Z	开关 💽 循环	- C	注度の	- 6 % + <u>z</u>

![](_page_29_Picture_6.jpeg)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_30_Picture_1.jpeg)

#### 继续:继续从当前码垛个数开始码 下一个:继续从当前码垛个数的下一个开始码,需要手动补上上一个物料 停止:停止码垛作业,再次运行时将从头开始码 回主页面:返回主页面,这个是针对撞击后无法上使能时,需要返回主页面开启抱闸的操作 选择完成后,机器人会通过过渡点前往取料点开始作业

模式: 码垛 拆垛 双边进料		+ 创建方案 自 方案列表
方案: test222   开始序号 ? ①		
	↓III 轮数:	● 抽样模式:不触发
	提示	④ 节拍(秒/箱): <b>0.0</b>
当前的工件序号是: 1 继续码垛		
▶ 下一个是跳过当前工件,继续码垛 速度:	- 71% +	◆ 右边总数:
● 继续	● 停止	商 右边重量(kg):
	⑦ 左托盘利用率: —— 76%	(%) 右托盘利用率: 0%
开关	速度 🗕	о — 71 % + д <sup>К</sup>

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

### 错误处理

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

2. 创建方案失败

在创建新的方案中,出现"关节超限"或者"路径规划错误"时,有两个原因:

1. 方案点位可以生成,但是超出机器人关节限制;

2. 方案点位无法生成,直接报规划错误

解决方法:失败的点位一般在最底下一层、或者最高层的边缘位置,需要重新矫正放料点的位置来保证跺机能够正常计算,放料规则:

- 1. 放料点和箱子之间需要1或者2指的高度;
- 2. 放料点要放置在箱子的中间

![](_page_31_Picture_9.jpeg)

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

<ul> <li>              ・             </li> <li>             ・</li>             ・ <li></li></ul>	四 🛟 编程 点动	°s <b>o €</b> ™at ±			🕅 🧐	)   ≡	此界面只用于当机器人出现异常使用。通常使用这个功能,要么是机
		▲ 当初为去使脱出	大态,可点击更改状态				器人发生碰撞卡死无法上使能或原 点丢失才可以使用。此功能只可以 在去使能状态使用。
î	Î	<u>^</u>	<u>n</u>	Â	Î		该界面可用于对甲个轴进行开关抱 闸,做手动找原点等操作,但这两
Axis1 PEIN	Axis2 推研	Auss3 BDH	Axis4 PEIRI	AutoS MEIM	Axisō REMI		个操作均需要机器人处于去使能的 状态下才能进行。

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

#### 4. 机器人打开零力说明

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

#### 注:开启零力示教前先确认机器原点、负载、重心和安装角度参数是否正确。若参数 错误,开启后会立即自动关闭零力示教并提示错误。

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

![](_page_34_Picture_1.jpeg)

# 机器人在运动过程中的速度很快,在机器人 上使能后禁止在机器人运动范围内逗留或者 作业,建议使用护栏、安全光幕将机器人围 住,以免产生安全事件!!!!

### | 电气维护及注意事项

![](_page_35_Picture_1.jpeg)

1.开机前检查气源气压是否正常,检查各按钮有无松动或破损

- 2.机械臂动作前检查急停按钮是否失效
- 3.每周定期检查电箱内是否有异物,定期清理电箱内粉尘及异物

4.每周定期检查各接线端子是否松动,如有松动必须在设备断电状态下加以紧固

5.每周定期检查电箱内是否有焦味,各元器件是否有发烫不正常的情况,如发现有异常必须在设备断电的状态 下对其更换

6.电箱内要常清扫,保持电箱内干燥,整洁

![](_page_35_Picture_8.jpeg)

### WE SERVE HUMANITY

400-852-9898 hansrobot\_international@hanslaser.com www.hansrobot.net Headquarters address: 6/F, Building 3, Han's Laser Global Intelligent Manufacturing Industry Base, Bao'an District, Shenzhen