

SDWAN安装步骤

SD-WAN-tiktok 接入准备工作

1



1、确定本地网络情况

ADSL-MODEN (光猫) ---
拨号路由器---WIFI路由器---电脑、手机

2、SD-WAN设备开箱确认配件

SD-WAN路由器、电源适配器、
网线*2、手机网线转换器、案例手册

2



3



3、准备可上网网线给SD-WAN设备接入

ADSL-MODEN (光猫)
---拨号路由器---SD-WAN(ETH1)

1/2

SD-WAN-tiktok SD-WAN接入调试步骤



2/2

联系我们定制方案



销售热线
185-6520-2250
售后服务热线
136-4278-7299



关注云桥通微信公众号
获取更多行业资讯



服务邮箱
market@gdbridg.com