



北京安为科技

视频密评一体机 快速指南

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

- 本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。
- 因产品版本升级或其他需要，北京安为科技有限公司或其关联公司（以下简称“安为科技”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您联系我们。除非另有约定，安为科技不对本手册提供任何声明或默示的声明或保证。
- 安为科技建议您在专业人员的指导下使用本手册。

知识产权声明

- 安为科技对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方处获得的许可。
- 本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于安为科技。未经书面许可任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
-  为安为科技的注册商标。
- 本文档涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

©北京安为科技有限公司。保留一切权利。

前言

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 警告	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全注意事项

- 视频密评一体机上请不要放置盛有液体的容器（例如花瓶）。
- 视频密评一体机应放置在足够通风的空间，并防止堵塞通风口。
- 检查电源电压，防止出现电压不匹配导致器件损坏。
- 视频密评一体机应工作在技术指标允许的温度及湿度范围内。
- 视频密评一体机水平放置，并且避免安装在剧烈震动的环境下。
- 电池更换不当会有爆炸危险，不建议用户自行更换电池；如需更换，只能用同样类型或等效类型的电池来更换，切勿尝试打开或维修电池。
- 视频密评一体机安装施工等须符合规范，可参照相关国家或地方标准。
- 收到产品后，请打开包装盒，将设备取出并放置在适当的位置，依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件短缺的情况，请及时与经销商联系。

第一章 产品安装



注意：在安装前，请确认已断开电源。

产品上架安装步骤

1、挂耳安装

将挂耳安装固定到视频密评一体机前端两侧，确保固定无松动。

2、固定产品

步骤一：将安装好挂耳的视频密评一体机推入机柜托板（如无托板需临时托举），确保挂耳前侧螺丝孔与机柜螺丝孔对齐。

步骤二：在对齐的螺丝孔上安装 4 颗 M5 螺丝进行固定，确保视频密评一体机无松动、倾斜。

3、连接电源线（暂不通电）


步骤一：插入电源线，确保冗余电源连接（如有双电源）。

步骤二：检查电源规格是否符合服务器要求（如 220V/110V）。

4、环境检查

确保机柜前后留有散热空间，线缆未阻塞风道。

第二章 面板接口说明



第三章 产品操作

3.1. 开机



注意

：请确认接入的电压与视频密评一体机的要求相匹配，并保证机器接地端接地良好。

若前面板电源指示灯不亮，请插上电源，设备开始启动。设备启动成功后发出“滴滴”声音，PWD 电源指示灯呈绿色状态，HDD 磁盘指示灯呈红色闪烁状态。



说明

1、带电源开关键的设备，插上电源后还需要打开后面板电源开关。

- 2、若此前通过菜单进行关机，但未关闭设备后面板电源开关键或拔出电源线，需先关闭电源开关键或拔出电源线后再重新打开电源开关键或接入电源线，完成开机。

3.2. 快捷上网配置

- 1、将电脑以太网口与视频密评一体机“光口”以太网口接入交换机或直连，当以太网口指示灯亮起表明链接成功。
- 2、配置电脑 IP 为 <https://192.168.1.99>，网关为 192.168.0.1。
- 3、在电脑浏览器输入 <https://192.168.0.2> 登录系统，默认用户名 admin,密码 Inf0Sec!。
- 4、在系统中选择“配置→网络→基本配置”，可配置设备 IPv4 地址、IPv4 默认网关、IPv4 子网掩码、首选 DNS、备用 DNS 等信息。

3.3. 密码修改



注意：请合理配置密码并妥善保管。

首次使用的设备请先重置 admin 用户的密码。选择“配置→系统→用户管理”，进入用户管理界面，选择要修改的用户，点击“修改”按钮，弹出用户修改界面，修改相关信息。



说明：

- 1、密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 2、密码分为弱、中、强 3 个等级。为保护您的个人隐私和企业数据，避免设备的网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。

3.4. 更多

设备的具体设置和操作请参见操作手册。

限制物质或元素标识表



《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。						
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。						
×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。						

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

产品质量合格证

Qualification Card

PASS

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照厂家售后服务政策提供售后服务，其中：

- 1.保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考厂家售后服务政策执行。
- 2.不保修范围：

①超出规定的保修期限的；

②因误用、意外、改装、不适当物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；

④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗；

⑤产品可以不间断或无错误地正常运行；

⑥数据丢失或损坏;

⑦消耗零部件, 如电池或保护膜等随时间推移而耗损的零部件, 除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据, 产品原序列号标签有改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

⑨未按随附的说明、操作手册使用产品, 或者产品未用于预定功能或环境, 厂家经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况;

⑩产品的齐备性和外观状态不属保证范围, 您应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议。

3.厂家不对销售商或其他任何第三方对您的额外承诺负责, 您应向这些第三方要求兑现。

用户名称: _____

详细地址: _____

电话: _____

产品型号(Model): _____

产品编号(S/N): _____

购买日期: _____年____月____日

销售商: _____

电话: _____

注意:

1.凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2.本保修卡仅适用于本保修卡内产品, 由销售单位盖章后方有效。

3.特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。