



北京安为科技

SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机 快速指南

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

- 本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。
- 因产品版本升级或其他需要，北京安为科技有限公司或其关联公司（以下简称“安为科技”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您联系我们。除非另有约定，安为科技不对本手册提供任何声明或默示的声明或保证。
- 安为科技建议您在专业人员的指导下使用本手册。

知识产权声明

- 安为科技对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方处获得的许可。
- 本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于安为科技。未经书面许可任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
-  为安为科技的注册商标。
- 本文档涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

©北京安为科技有限公司。保留一切权利。

前言

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 警告	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全注意事项

- SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机上请不要放置盛有液体的容器（例如花瓶）。
- SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机应放置在足够通风的空间，并防止堵塞通风口。
- 检查电源电压，防止出现电压不匹配导致器件损坏。
- SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机应工作在技术指标允许的温度及湿度范围内。
- SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机水平放置，并且避免安装在剧烈震动的环境下。
- 电池更换不当会有爆炸危险，不建议用户自行更换电池；如需更换，只能用同样类型或等效类型的电池来更换，切勿尝试打开或维修电池。
- SVAC2.0 智能一体化高清网络摄像机安装施工等须符合规范，可参照相关国家或地方标准。
- 收到产品后，请打开包装盒，将设备取出并放置在适当的位置，依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件短缺的情况，请及时与经销商联系。

第一章 产品安装

**注意**

：在安装前，请确认已断开电源。

产品上架安装步骤

1. 拆卸摆动支架：首先，需要拧开壁装支架上的垂直调节螺钉，以便轻松拆卸壁装支架的上下摆动部分。
2. 安装摄像机支架：将摄像机支架稳固地固定在预定的安装墙面上。若墙面为水泥或天花板材质，需先在适当位置安装膨胀螺钉，并确保螺钉孔位与支架相匹配，随后再安装支架。对于木质墙面，则可直接使用自攻螺钉进行安装。
3. 固定摄像机：首先，将摄像机的底座通过螺钉与摆动支架相联结。接着，把摄像机和摆动支架一同固定在壁装支架上，利用垂直调节螺钉进行紧固，以确保稳定安装。
4. 视角调整：将摄像机利用螺钉稳固在支架上后，便可进行视角的调整。网络摄像机具备两轴调节功能，通过精细调节垂直螺钉和水平螺钉，摄像机可在垂直和水平方向上灵活移动，直至达到理想的监控位置。最后，拧紧支架上的螺钉以确保摄像机固定不动。
5. 摄像机固定：完成视角调整后，需进一步拧紧支架上的紧固螺钉，以确保摄像机能够稳固地固定在所选位置，从而顺利完成整个安装过程。
6. 安装网口保护套：本系列网络摄像机配备了网口保护套，旨在预防线路因水而短路。若您的网线线缆已布设妥当，请先剪开与摄像机相连一端的水晶头；随后，将网线穿过紧固螺帽；将防水胶圈置入防水帽主体内，以增强密封性；再穿回防水帽主体；制作网线水晶头；将 O 型胶圈套在摄像机的网口上；最后，将制作好的网线插入网口，并套上防水帽主体，顺时针旋入紧固螺帽。

第二章 产品操作

下载 APP：扫描设备二维码下载最新版 APP（不同品牌需对应 APP）。

添加设备： 打开 APP 点击右上角“+”扫描设备二维码完成绑定。

若需本地 Wi-Fi 配置，长按设备 RESET 键恢复出厂设置后重新配置。

更多设备的具体设置和操作请参见操作手册。

限制物质或元素标识表



《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。						
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。						
×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。						

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

产品质量合格证

Qualification Card

PASS

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照厂家售后服务政策提供售后服务，其中：

- 1.保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考厂家售后服务政策执行。
- 2.不保修范围：

①超出规定的保修期限的；

②因误用、意外、改装、不适当物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；

④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗；

⑤产品可以不间断或无错误地正常运行；

⑥数据丢失或损坏;

⑦消耗零部件, 如电池或保护膜等随时间推移而耗损的零部件, 除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据, 产品原序列号标签有改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

⑨未按随附的说明、操作手册使用产品, 或者产品未用于预定功能或环境, 厂家经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况;

⑩产品的齐备性和外观状态不属保证范围, 您应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议。

3.厂家不对销售商或其他任何第三方对您的额外承诺负责, 您应向这些第三方要求兑现。

用户名称: _____

详细地址: _____

电话: _____

产品型号(Model): _____

产品编号(S/N): _____

购买日期: _____年____月____日

销售商: _____

电话: _____

注意:

1.凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2.本保修卡仅适用于本保修卡内产品, 由销售单位盖章后方有效。

3.特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。