

# 大腾智能 AI 零配件检索软件

## 用户使用手册

### 注册登录

打开大腾智能官网 <https://www.da-teng.com>，点击右侧“登录”或“注册”按钮。



### 登录

已有账号时，直接使用手机号进行验证码登录或密码登录。




### 注册

输入手机号和验证码点击注册。接着需设置密码，确定后完成注册。  
未注册手机号登录时将自动创建大腾智能账号。







2、选择本地需要搜索的文件后点击**打开**。



3、等待模型上传结束后，如果有相似模型则可调整模型**相似度**筛选模型。



4、等待模型上传结束后，如果没有相似模型则需要重新上传搜索。



### 1.3 混合搜索

可在上传模型的同时，输入模型名称进行搜索。