




物料编码：30901013121

KS8303用户指南_4G版_V1.0

材质：铜版纸80克

Folding :



- 1：印刷清晰，不能用错漏现象
- 2：纸张表面要求不能有脏污
- 3：正反面对应关系：上下直接对应
- 4：折叠方式按右上角图示

正面
90mm

反面

5

4

3

2

1

说明：

1. 开机后优先使用4G网络，当需要使用WIFI网络时需切换到WIFI模式，切换方式为：长按 5秒
终端播报【现在是配网模式】执行配网即可正常使用

2.如果需要更换路由器，需重新进行配网。

3.支持中国移动和中国联通 4G网络。

功能键说明

长按 3秒为复播上笔交易记录功能。
短按 1秒为播报电量和信号等级功能。

指示灯状态说明

状态	灯效
充电	红灯亮
正在连接中	蓝灯闪
连接成功	蓝灯亮
升级	绿灯闪烁

产品保修卡

产品型号：_____

产品序列号：_____

购买日期：_____年____月____日

保修说明

1.本公司将为您提供优质的售后服务。

2.自购买之日起整机免费保修一年。

3.当您购买的产品出现故障时，请直接与您购买产品的经销商联系或者拨打本公司客服热线咨询。

联系方式：

总部：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园

邮编：518132

客服热线：400 8810 888

传真：0755-26490099

网址：www.szzt.com.cn

深圳市证通电子股份有限公司保留对保修卡的最终解释权

智能播报终端
产品合格证

本产品经检验，各项性能指标均合格
现准予出厂

检验员盖章

扫码关注微信公众号



快速入门指南

KS8303
智能播报终端

深圳市证通电子股份有限公司

深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园

公司总机号：86-755-8172 8888

公司网址：www.szzt.com.cn

开箱检查

打开包装盒，检查以下的包装清单：

 主机

 USB线


 用户指南

注意事项

1.严禁在存有任何潜在爆炸性物质的场所使用。

2.非专业人员请不要随意拆开以免发生危险。

产品介绍



指示灯

充电接口


电源开关

功能键

Micro SIM卡口

Micro SIM卡安装说明

产品分为内置ESIM卡版和插卡版；
插卡版：插卡方式为芯片朝下，缺角朝里。



内置ESIM卡版：无需插卡，直接开机联网使用。

4G版使用说明

开机

打开电源开关到开机 状态，听到语音提示【欢迎使用智能语音助手】；

网络连接

设备提示【正在连接网络】；

连接成功

设备提示【网络连接成功，服务器连接成功】即可正常使用4G设备。

4G+WIFI版使用说明

通讯方式分为：WIFI和4G

使用4G通讯时参照4G使用说明；

使用WIFI方式需先配网，配网方式如下：

(1)开机后，手机使用微信扫描设备底座贴纸上的配网二维码进入配网模式。



扫码配网
型号：KS8303
名称：云喇叭
输入：5V/1000mA
S N/：ZS1234567890
深圳市证通电子股份有限公司

(2)根据界面提示进行配网



1.确定手机已连接WIFI

2.请长按5秒设备上的WIFI配置按钮

3.请等待进入配网模式语音播报后松开

开始配置

(3)配网过程中会提示【正在连接WIFI网络】【WIFI网络连接成功】【服务器连接成功】此时机器已完成连接。

设备绑定

在相关收款APP界面，扫描贴纸的二维码获取设备的SN信息或者输入产品的SN进行设备绑定即可进行正常使用。

扫码支付

扫描产品正面的二维码，支付成功，智能播报终端会播报成功的信息。



5

4

3

2

1