



多功能高拍仪

使用说明书



微信公众号

广州市森锐科技股份有限公司
www.sunrizetech.com

非常感谢您对本公司产品的支持和厚爱！为了方便我们为您提供更好的售后服务，请您仔细阅读并填写保修回执，将它寄回广州市森锐科技股份有限公司技术中心（或发至 shouhoufw@sunrizetech.com）。我司会对回执信息进行保密处理，确保您的信息安全！同时，回执也可确保您得到我司有效和可靠的保修服务！

我们的专业服务

就是您的成功保证！



在线客服：请扫描左方的二维码，即享便捷服务

服务热线：400 8531 883

联系地址：广州市黄埔区开创大道 1503 号曼斯科技园六楼

产品展示



- | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|
| ① USB电脑接口 | ② 扩展功能USB接口 | ③ 大卡插口(选配) | ④ 小卡插口(选配) |
| ⑤ 副摄像头 | ⑥ 补光灯开关 | ⑦ 补光灯 | ⑧ 主摄像头 |
| ⑨ 电源接口 | ⑩ 证件阅读区(选配) | ⑪ 文稿台 | |

包装配件

序号	名称	数量	单位
1	拍摄杆	1	根
2	文稿台	1	块
3	USB数据线	1	根
4	电源适配器	1	个
5	产品说明书	1	份
6	合格证	1	份
7	保修卡	1	份

安装指引

1 安装摄像杆

把摄像杆插入到文稿台对应的插槽里，然后把摄像杆上的卡套顺时针旋转固定两个设备



2 连接电脑

USB数据线方口的一端连接到高拍仪的USB电脑接口上，另一端接到电脑的USB口



3 连接电源适配器

把电源适配器DC接头插入高拍仪底座的电源接口，适配器另一端连接电源插座



*请使用设备配套的电源适配器。